

English	01 - 06
Deutsch	07 - 11
Italiano	12 - 16
Français	17 - 21
Español	22 - 26

BLACK SHARK BS-MI
USER MANUAL

Thank you for purchasing the BLACK SHARK BS-M1 Gaming Mouse. Please read this manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.	
■ PACKAGE CONTENTS	
BLACK SHARK BS-M1	
Left Mouse Button	Right Mouse Button
Scroll Wheel	Forward Button
Backward Button	UltraSonic Mouse Feet
10,000 DPI Optical Sensor	Power on/off Switch
Turn off the mouse	Turn on the mouse
Turn on the surrounding light	

■ ACCESSORIES	
Lightweight Replaceable Honeycomb Shell	Wireless Connector Cable
Rechargeable Battery	USB Receiver for Wired Mode
■ SPECIFICATIONS	
Model	BS-M1
Number of Buttons	6
Weight	85±20 g
Switch for Left & Right Buttons	3,000,000 clicks
Interface	USB 2.0
Operating Current	5.0V 75 mA
Resolution	Optical Sensor PMW3325
Resolution	500/1000/1500/2000/3000/5000 dpi, 10000 dpi (max. with software)
Max Speed	20 g
Max Acceleration	20 g
Polling Rate	1000 Hz
System Requirements	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
Cable Material	ABS
Cable Length	Braided nylon
Max. Cable Length	1.8 m
Battery Capacity	500 mAh
Charging Time	2.5 h
Max Play Time	6 h (normal light on), 17 h (surround light off)
Dimensions	40 × 129 × 45 mm / 1.57" × 5.08" × 2.56"
Weight (cable excluded)	105±3 g (normal shell), 92±3 g (honeycomb shell, w/o battery) / 105±3 g (normal shell, w/o battery) / 92±3 g (normal shell, w/o battery)

■ GETTING STARTED	
1. Power up your computer.	
2. Connect the mouse to a USB port on your computer. The device will be recognized automatically.	
3. To be able to configure and customize all the available settings for your BS-M1, please download and install the "BLACK SHARK BS-M1 Gaming Software" via globalblackshark.com. This is currently available only for Windows, so it won't work with Mac OS.	
4. Press "wheel button" + "backward button" to select one in 10 surroundlight effects.	
■ INSTALL BATTERY	
Insert the battery with "TOP" facing up and "1" facing forward.	
Press the end of the battery till the buckle is locked. Restart the back shell to complete the installation process.	

■ NOTE	
1. The light on the scroll wheel flashes red when the battery is low, stays red when the mouse is charging, and glows green when the charging process is complete.	
2. The gaming mouse can be used without a battery in the wired mode.	
■ SAFETY INFORMATION	
Interference with medical equipment. This device may cause medical equipment to malfunction. Therefore, follow all rules and regulations of hospitals and health care facilities. Do not use your device in prohibited areas. Some wireless devices may affect the performance of hearing aids and pacemakers. Consult your service provider for more information. Pacemaker manufacturers advise keeping a minimum distance of 15 cm between a mobile device and pacemaker to prevent potential interference. It is recommended to hold the device opposite the pacemaker, and not to carry the device in your front pocket.	
Battery. This product contains a lithium-ion battery. WARNING! There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Do not attempt to open, crush, puncture, short circuit, dispose of it in fire or water, or expose it to temperatures higher than 40°C. Dispose of used batteries according to local regulations.	
The operating temperature of the device is 0 to 45°C. Avoid environments that are dusty, damp, dirty, or have magnetic fields. Keep the device away from electromagnetic direct sunlight, extreme heat/cold, fire, microwave, or high-pressure containers. Such environments may damage your device or accessories.	

■ SAFETY INFORMATION	
Interference with medical equipment. This device may cause medical equipment to malfunction. Therefore, follow all rules and regulations of hospitals and health care facilities. Do not use your device in prohibited areas. Some wireless devices may affect the performance of hearing aids and pacemakers. Consult your service provider for more information. Pacemaker manufacturers advise keeping a minimum distance of 15 cm between a mobile device and pacemaker to prevent potential interference. It is recommended to hold the device opposite the pacemaker, and not to carry the device in your front pocket.	
Battery. This product contains a lithium-ion battery. WARNING! There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Do not attempt to open, crush, puncture, short circuit, dispose of it in fire or water, or expose it to temperatures higher than 40°C. Dispose of used batteries according to local regulations.	
The operating temperature of the device is 0 to 45°C. Avoid environments that are dusty, damp, dirty, or have magnetic fields. Keep the device away from electromagnetic direct sunlight, extreme heat/cold, fire, microwave, or high-pressure containers. Such environments may damage your device or accessories.	
■ WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT	
For questions, support, or warranty claims, please contact us through one of the region-specific email addresses given below. Please include your Amazon order number and product model number.	
Amazon US orders: support.us@blackshark.com	
Amazon EU orders: support.eu@blackshark.com	
Amazon JP orders: support.jp@blackshark.com	
Amazon CA orders: support.ca@blackshark.com	
Amazon IN orders: support.in@blackshark.com	
For more information, please check on globalblackshark.com	
Jon Black Shark at globalblackshark.com	
Like us on Facebook at facebook.com/BlackSharkGlobal	
Follow us on Twitter at twitter.com/blackshark_global	
Manufacturer: Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd.	
Registered Address: Room 815-1, 8th floor, Block A, Huajiang Building, NO.1 Tanghua Science Park, NO.299, Yungangling Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, 330013, CN	
Gaming Mouse Dongle Model: BS-M1-R Input: SV 210mA Capacity: 500mAh FCC ID: 2A2CA-GSBSM IC: 27499-BSM HIN:BSM00 211-210709	
Gaming Mouse Dongle Model: BS-M1-R Input: SV 210mA Capacity: 500mAh FCC ID: 2A2CA-GSBSM IC: 27499-BSM00 HIN:BSM00 211-210710	

■ FCC NOTICE	
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.	
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that it may receive.	
Importance notice:	
Please do not dispose of this product. This icon indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent the environment or human health from being damaged due to uncontrolled waste disposal, recycle responsibly by promoting the sustainable use of natural resources. Please return your device, use return and collection systems or contact the retailer from whom you purchased the device.	
SUPPLIED BY CERTIFICATED PSE equipment	
■ WARRANTY & CUSTOMER SUPPORT	
For questions, support, or warranty claims, please contact us through one of the region-specific email addresses given below. Please include your Amazon order number and product model number.	
Amazon US orders: support.us@blackshark.com	
Amazon EU orders: support.eu@blackshark.com	
Amazon JP orders: support.jp@blackshark.com	
Amazon CA orders: support.ca@blackshark.com	
Amazon IN orders: support.in@blackshark.com	
For more information, please check on globalblackshark.com	
Jon Black Shark at globalblackshark.com	
Like us on Facebook at facebook.com/BlackSharkGlobal	
Follow us on Twitter at twitter.com/blackshark_global	
Manufacturer: Blackshark Technologies (Nanchang) Co., Ltd.	
Registered Address: Room 815-1, 8th floor, Block A, Huajiang Building, NO.1 Tanghua Science Park, NO.299, Yungangling Street, Nanchang Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province, 330013, CN	
Gaming Mouse Dongle Model: BS-M1-R Input: SV 210mA Capacity: 500mAh FCC ID: 2A2CA-GSBSM IC: 27499-BSM HIN:BSM00 211-210709	
Gaming Mouse Dongle Model: BS-M1-R Input: SV 210mA Capacity: 500mAh FCC ID: 2A2CA-GSBSM IC: 27499-BSM00 HIN:BSM00 211-210710	

Vielen Dank für den Kauf der BLACK SHARK BS-M1 Gaming-Maus. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.	
■ PAKETINHALT	
BLACK SHARK BS-M1	
Left Mouse Button	Right Mouse Button
Scroll Wheel	Forward Button
Backward Button	UltraSonic Mouse Feet
10,000 DPI Optical Sensor	Power on/off Switch
Turn off the mouse	Turn on the mouse
Turn on the surrounding light	

■ ACCESSORIES	
Lightweight Replaceable Honeycomb Shell	Wireless Connector Cable
Rechargeable Battery	USB Receiver for Wired Mode
■ SPECIFICATIONS	
Model	BS-M1
Number of Buttons	6
Weight	85±20 g
Switch for Left & Right Buttons	3,000,000 clicks
Interface	USB 2.0
Operating Current	5.0V 75 mA
Resolution	Optical Sensor PMW3325
Resolution	500/1000/1500/2000/3000/5000 dpi, 10000 dpi (max. per software)
Max Speed	20 g
Max Acceleration	20 g
Polling Rate	1000 Hz
System Requirements	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
Cable Material	ABS
Cable Length	Braided nylon
Max. Cable Length	1.8 m
Battery Capacity	500 mAh
Charging Time	2.5 h
Max Play Time	6 h (normal light on), 17 h (surround light off)
Dimensions	40 × 129 × 45 mm / 1.57" × 5.08" × 2.56"
Weight (cable excluded)	105±3 g (normal shell), 92±3 g (honeycomb shell, w/o battery) / 105±3 g (normal shell, w/o battery) / 92±3 g (normal shell, w/o battery)

■ ZUBEHÖR	
Lightweight Replaceable Honeycomb Shell	Wireless Connector Cable
Rechargeable Battery	USB Receiver for Wired Mode
■ TECHNISCHE DATEN	
Modell	BS-M1
Anzahl der Tasten	6
Schalter für linke u. rechte Tasten	85±20 g
Lebensdauer der Tasten u. rechten Tasten	3,000,000 Klicks
Schnittstelle	USB 2.0
Benennung	Optischer Sensor PMW3325
Auflösung	500/1000/1500/2000/3000/5000 dpi, 10000 dpi (max. pro Software)
Maximale Geschwindigkeit	20 g
Maximale Beschleunigung	20 g
Abtastfrequenz	1000 Hz
Systemanforderungen	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
Kabelmaterial	Geflechtetes Nylon
Kabellänge	1,8 m
Akkukapazität	500 mAh
Ladungszeit	2,5 Std.
Maximale Spielzeit	6 Std. (Umgebungslicht an), 17 Std. (Umgebungslicht aus)
Abmessungen	40 × 129 × 45 mm / 1,57" × 5,08" × 2,56"
Gewicht (ohne Kabel)	105±3 g (normales Gehäuse), 92±3 g (Wabengehäuse, ohne Akku) / 105±3 g (normales Gehäuse, ohne Akku) / 92±3 g (normales Gehäuse, ohne Akku)

■ EINRICHTEN DER MAUS	
1. Schließen Sie Ihren Computer an.	
2. Verbinden Sie die Maus mit einem USB-Anschluss Ihres Computers. Das Gerät wird automatisch erkannt.	
3. Laden Sie die im verfügbaren Downloadlink für Free BS-M1 konfigurieren und anpassen können, laden Sie bitte die "BLACK SHARK BS-M1 Gaming Software" über globalblackshark.com herunter und installieren Sie sie. Diese Software ist derzeit nur für Windows verfügbar, sie funktioniert also nicht unter Mac OS.	
4. Drücken Sie „ScrollRad“ + „Rückwärtstaste“, um einen von 10 Umgebungs-Effekten auszuwählen.	
■ INSTALLIEREN DES AKKUS	
Legen Sie den Akku mit „TOP“ nach oben und „1“ nach vorne steigend ein.	
Drücken Sie auf den unteren Teil des Akkus, bis der Verschluss verriegelt ist. Drücken Sie auf den unteren Teil des Akkus, bis der Verschluss wieder ein, um den Installationsvorgang abzuschließen.	

■ HINWEIS	
1. Die Leuchte am ScrollRad blinkt rot, wenn der Akku schwach ist. Blinkt rot, wenn die Maus geladen wird, und leuchtet grün, wenn das Laden beendet ist.	
2. Die Gaming-Maus kann ohne Akku im kabelgebundenen Modus verwendet werden.	
■ SICHERHEITSHINWEISE	
Dieses Gerät kann Funktionsstörungen bei medizinischen Geräten verursachen. Befolgen Sie daher alle Regeln und Vorschriften von Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistungen. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in verbotenem Informations- oder Gesundheitsbereich. Verwenden Sie auch für weitere Informationen über die Verwendung dieses Produkts. Verwenden Sie es empfohlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem mobilen Gerät und einem Herzschrittmacher einhalten, um mögliche Störungen zu vermeiden. Es wird daher empfohlen, das Gerät entfernt vom Herzschrittmacher zu halten und es nicht in der Brusttasche zu tragen.	
Akku. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. ACHTUNG! Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen Fehler: Sie zuerst wird Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, zu quetschen, zu durchstechen, kurzzuschließen, in Feuer oder Wasser zu werfen oder im Temperaturbereich über 40°C auszusetzen. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.	
Die Betriebstemperatur des Geräts beträgt 0 bis 45°C. Vermeiden Sie Umgebungen, die staubig, feucht, schmutzig und/oder magnetisch aufweisen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze/Kälte, Feuer, Mikrowellen oder Hochdruckbehältern fern. Diese Umgebungen können Ihr Gerät und das Zubehör beschädigen.	

■ HINWEIS	
1. Die Leuchte am ScrollRad blinkt rot, wenn der Akku schwach ist. Blinkt rot, wenn die Maus geladen wird, und leuchtet grün, wenn das Laden beendet ist.	
2. Die Gaming-Maus kann ohne Akku im kabelgebundenen Modus verwendet werden.	
■ SICHERHEITSHINWEISE	
Dieses Gerät kann Funktionsstörungen bei medizinischen Geräten verursachen. Befolgen Sie daher alle Regeln und Vorschriften von Krankenhäusern und Gesundheitsdienstleistungen. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in verbotenem Informations- oder Gesundheitsbereich. Verwenden Sie auch für weitere Informationen über die Verwendung dieses Produkts. Verwenden Sie es empfohlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem mobilen Gerät und einem Herzschrittmacher einhalten, um mögliche Störungen zu vermeiden. Es wird daher empfohlen, das Gerät entfernt vom Herzschrittmacher zu halten und es nicht in der Brusttasche zu tragen.	
Akku. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. ACHTUNG! Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen Fehler: Sie zuerst wird Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, zu quetschen, zu durchstechen, kurzzuschließen, in Feuer oder Wasser zu werfen oder im Temperaturbereich über 40°C auszusetzen. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.	
Die Betriebstemperatur des Geräts beträgt 0 bis 45°C. Vermeiden Sie Umgebungen, die staubig, feucht, schmutzig und/oder magnetisch aufweisen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze/Kälte, Feuer, Mikrowellen oder Hochdruckbehältern fern. Diese Umgebungen können Ihr Gerät und das Zubehör beschädigen.	

■ CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
BLACK SHARK BS-M1	
Left Mouse Button	Right Mouse Button
Scroll Wheel	Forward Button
Backward Button	UltraSonic Mouse Feet
10,000 DPI Optical Sensor	Power on/off Switch
Turn off the mouse	Turn on the mouse
Turn on the surrounding light	

■ ACCESSOIRES	
Lightweight Replaceable Honeycomb Shell	Wireless Connector Cable
Rechargeable Battery	USB Receiver for Wired Mode
■ SPECIFICATIONS	
Modell	BS-M1
Anzahl der Tasten	6
Schalter für linke u. rechte Tasten	85±20 g
Lebensdauer der Tasten u. rechten Tasten	3,000,000 clicks
Schnittstelle	USB 2.0
Benennung	Optischer Sensor PMW3325
Auflösung	500/1000/1500/2000/3000/5000 dpi, 10000 dpi (max. mit software)
Maximale Geschwindigkeit	20 g
Maximale Beschleunigung	20 g
Abtastfrequenz	1000 Hz
Systemanforderungen	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS
Kabelmaterial	ABS
Kabellänge	1,8 m
Akkukapazität	500 mAh
Ladungszeit	2,5 h
Maximale Spielzeit	6 h (normales Licht an), 17 h (Umgebungslicht aus)
Abmessungen	40 × 129 × 45 mm / 1,57" × 5,08" × 2,56"
Gewicht (ohne Kabel)	105±3 g (normales Gehäuse), 92±3 g (Wabengehäuse, ohne Akku) / 105±3 g (normales Gehäuse, ohne Akku) / 92±3 g (normales Gehäuse, ohne Akku)

■ PER INIZIARE	
1. Accendi il computer.	
2. Collega il mouse a una porta USB del tuo computer. Il dispositivo verrà riconosciuto in modo automatico.	
3. Per poter configurare e personalizzare tutte le impostazioni disponibili per il BS-M1, scarica e installa il "BLACK SHARK BS-M1 Gaming Software" via globalblackshark.com. Questo software è attualmente disponibile solo per Windows, quindi non funzionerà su Mac OS.	
4. Premi "tasto a rotella" + "pulsante indietro" per selezionare uno dei 10 effetti di illuminazione.	
■ INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA	
Inserisci la batteria con la scritta "TOP" rivolto verso l'alto e "1" rivolto in avanti.	
Premi il fondo della batteria fino a quando il coperchio della batteria si è bloccato. Premi il fondo della batteria fino a quando il coperchio della batteria si è bloccato. Premi il fondo della batteria fino a quando il coperchio della batteria si è bloccato.	

■ PER INIZIARE	
1. Accendi il computer.	
2. Collega il mouse a una porta USB del tuo computer. Il dispositivo verrà riconosciuto in modo automatico.	
3. Per poter configurare e personalizzare tutte le impostazioni disponibili per il BS-M1, scarica e installa il "BLACK SHARK BS-M1 Gaming Software" via globalblackshark.com. Questo software è attualmente disponibile solo per Windows, quindi non funzionerà su Mac OS.	
4. Premi "tasto a rotella" + "pulsante indietro" per selezionare uno dei 10 effetti di illuminazione.	
■ INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA	
Inserisci la batteria con la scritta "TOP" rivolto verso l'alto e "1" rivolto in avanti.	
Premi il fondo della batteria fino a quando il coperchio della batteria si è bloccato. Premi il fondo della batteria fino a quando il coperchio della batteria si è bloccato. Premi il fondo della batteria fino a quando il coperchio della batteria si è bloccato.	

■ NOTA	
1. La luce sulla rotella diventa rossa e lampeggia quando la batteria è debole. La luce diventa verde quando la batteria è carica.	
2. Il mouse può essere usato senza batteria in modalità cablate.	
■ INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. ATTENZIONE! Il rischio di esplosione è elevato se la batteria è sostituita con un tipo di batteria non autorizzato. Non tentare di aprire, spezzare, mandare in corti circuito, bruciare, gettare acqua o versare liquidi o esporre la batteria a temperature superiori a 40°C. Buttare via la batteria seguendo i regolamenti locali.	
La temperatura operativa del dispositivo è compresa tra 0 e 45°C. Evitare ambienti polverosi, umidi, sporchi o con campi magnetici. Tenere lontano il dispositivo dalla luce del sole, da fessure/crepe, incendi, fuoco, microonde o contenitori ad alta pressione. Tali ambienti potrebbero danneggiare il dispositivo o i suoi accessori.	

■ NOTA	
1. La luce sulla rotella diventa rossa e lampeggia quando la batteria è debole. La luce diventa verde quando la batteria è carica.	
2. Il mouse può essere usato senza batteria in modalità cablate.	
■ INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. ATTENZIONE! Il rischio di esplosione è elevato se la batteria è sostituita con un tipo di batteria non autorizzato. Non tentare di aprire, spezzare, mandare in corti circuito, bruciare, gettare acqua o versare liquidi o esporre la batteria a temperature superiori a 40°C. Buttare via la batteria seguendo i regolamenti locali.	
La temperatura operativa del dispositivo è compresa tra 0 e 45°C. Evitare ambienti polverosi, umidi, sporchi o con campi magnetici. Tenere lontano il dispositivo dalla luce del sole, da fessure/crepe, incendi, fuoco, microonde o contenitori ad alta pressione. Tali ambienti potrebbero danneggiare il dispositivo o i suoi accessori.	

■ REMARQUE	
1. La lumière de la roulette de défilement clignote en rouge si la batterie est faible, et clignote en vert si la batterie est chargée.	
2. Le souris gaming peut être utilisée sans batterie avec le mode filaire.	
■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
Ce produit contient une batterie au lithium. ATTENTION ! Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. N'essayez surtout pas d'ouvrir, d'éclater, de percer, de court-circuiter, de brûler, de verser de l'eau ou d'exposer la batterie à des températures supérieures à 40°C. Jetez les batteries conformément à la législation locale.	
La température de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 0 et 45°C. Évitez les environnements poussiéreux, humides, sales ou présentant un champ magnétique. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière du soleil, de la lumière directe, des fissures, des incendies, du feu, des micro-ondes ou des récipients à haute pression. Des environnements de ce type peuvent endommager votre appareil ou ses accessoires.	

■ REMARQUE	
1. La lumière de la roulette de défilement clignote en rouge si la batterie est faible, et clignote en vert si la batterie est chargée.	
2. Le souris gaming peut être utilisée sans batterie avec le mode filaire.	
■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
Ce produit contient une batterie au lithium. ATTENTION ! Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. N'essayez surtout pas d'ouvrir, d'éclater, de percer, de court-circuiter, de brûler, de verser de l'eau ou d'exposer la batterie à des températures supérieures à 40°C. Jetez les batteries conformément à la législation locale.	
La température de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 0 et 45°C. Évitez les environnements poussiéreux, humides, sales ou présentant un champ magnétique. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière du soleil, de la lumière directe, des fissures, des incendies, du feu, des micro-ondes ou des récipients à haute pression. Des environnements de ce type peuvent endommager votre appareil ou ses accessoires.	

■ MISE EN MARCHÉ	
1. Allumez votre ordinateur.	
2. Connectez la souris au port USB de votre ordinateur. Le périphérique sera reconnu automatiquement.	
3. Pour pouvoir configurer et personnaliser tous les réglages disponibles pour votre BS-M1, veuillez télécharger et installer le "BLACK SHARK BS-M1 Gaming Software" sur le site globalblackshark.com. L'unique logiciel disponible sur Windows pour le moment. Ne fonctionne pas sur Mac OS.	
4. Appuyez simultanément sur la Roulette et sur le bouton Suivant pour choisir l'un des 10 effets de rétroéclairage.	
■ INSTALLATION DE LA BATTERIE	
Insérer la batterie de façon à ce que "TOP" soit visible au-dessus et "1" pointe l'avant.	
Appuyez sur l'extrémité de la batterie jusqu'à ce que l'attache soit verrouillée. Redoublez la coupe arrière pour terminer le processus de installation de la batterie.	

■ MISE EN MARCHÉ	
1. Allumez votre ordinateur.	
2. Connectez la souris au port USB de votre ordinateur. Le périphérique sera reconnu automatiquement.	
3. Pour pouvoir configurer et personnaliser tous les réglages disponibles pour votre BS-M1, veuillez télécharger et installer le "BLACK SHARK BS-M1 Gaming Software" sur le site globalblackshark.com. L'unique logiciel disponible sur Windows pour le moment. Ne fonctionne pas sur Mac OS.	
4. Appuyez simultanément sur la Roulette et sur le bouton Suivant pour choisir l'un des 10 effets de rétroéclairage.	
■ INSTALLATION DE LA BATTERIE	
Insérer la batterie de façon à ce que "TOP" soit visible au-dessus et "1" pointe l'avant.	
Appuyez sur l'extrémité de la batterie jusqu'à ce que l'attache soit verrouillée. Redoublez la coupe arrière pour terminer le processus de installation de la batterie.	

■ REMARQUE	
1. La lumière de la roulette de défilement clignote en rouge si la batterie est faible, et clignote en vert si la batterie est chargée.	
2. Le souris gaming peut être utilisée sans batterie avec le mode filaire.	
■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
Ce produit contient une batterie au lithium. ATTENTION ! Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. N'essayez surtout pas d'ouvrir, d'éclater, de percer, de court-circuiter, de brûler, de verser de l'eau ou d'exposer la batterie à des températures supérieures à 40°C. Jetez les batteries conformément à la législation locale.	
La température de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 0 et 45°C. Évitez les environnements poussiéreux, humides, sales ou présentant un champ magnétique. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière du soleil, de la lumière directe, des fissures, des incendies, du feu, des micro-ondes ou des récipients à haute pression. Des environnements de ce type peuvent endommager votre appareil ou ses accessoires.	

■ REMARQUE	
1. La lumière de la roulette de défilement clignote en rouge si la batterie est faible, et clignote en vert si la batterie est chargée.	
2. Le souris gaming peut être utilisée sans batterie avec le mode filaire.	
■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
Ce produit contient une batterie au lithium. ATTENTION ! Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. N'essayez surtout pas d'ouvrir, d'éclater, de percer, de court-circuiter, de brûler, de verser de l'eau ou d'exposer la batterie à des températures supérieures à 40°C. Jetez les batteries conformément à la législation locale.	
La température de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 0 et 45°C. Évitez les environnements poussiéreux, humides, sales ou présentant un champ magnétique. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière du soleil, de la lumière directe, des fissures, des incendies, du feu, des micro-ondes ou des récipients à haute pression. Des environnements de ce type peuvent endommager votre appareil ou ses accessoires.	

■ REMARQUE	
1. La lumière de la roulette de défilement clignote en rouge si la batterie est faible, et clignote en vert si la batterie est chargée.	
2. Le souris gaming peut être utilisée sans batterie avec le mode filaire.	
■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
Ce produit contient une batterie au lithium. ATTENTION ! Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. N'essayez surtout pas d'ouvrir, d'éclater, de percer, de court-circuiter, de brûler, de verser de l'eau ou d'exposer la batterie à des températures supérieures à 40°C. Jetez les batteries conformément à la législation locale.	
La température de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 0 et 45°C. Évitez les environnements poussiéreux, humides, sales ou présentant un champ magnétique. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière du soleil, de la lumière directe, des fissures, des incendies, du feu, des micro-ondes ou des récipients à haute pression. Des environnements de ce type peuvent endommager votre appareil ou ses accessoires.	

■ REMARQUE	
1. La lumière de la roulette de défilement clignote en rouge si la batterie est faible, et clignote en vert si la batterie est chargée.	
2. Le souris gaming peut être utilisée sans batterie avec le mode filaire.	
■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
Ce produit contient une batterie au lithium. ATTENTION ! Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. N'essayez surtout pas d'ouvrir, d'éclater, de percer, de court-circuiter, de brûler, de verser de l'eau ou d'exposer la batterie à des températures supérieures à 40°C. Jetez les batteries conformément à la législation locale.	
La température de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 0 et 45°C. Évitez les environnements poussiéreux, humides, sales ou présentant un champ magnétique. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière du soleil, de la lumière directe, des fissures, des incendies, du feu, des micro-ondes ou des récipients à haute pression. Des environnements de ce type peuvent endommager votre appareil ou ses accessoires.	

■ REMARQUE	
1. La lumière de la roulette de défilement clignote en rouge si la batterie est faible, et clignote en vert si la batterie est chargée.	
2. Le souris gaming peut être utilisée sans batterie avec le mode filaire.	
■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
Ce produit contient une batterie au lithium. ATTENTION ! Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. N'essayez surtout pas d'ouvrir, d'éclater, de percer, de court-circuiter, de brûler, de verser de l'eau ou d'exposer la batterie à des températures supérieures à 40°C. Jetez les batteries conformément à la législation locale.	
La température de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 0 et 45°C. Évitez les environnements poussiéreux, humides, sales ou présentant un champ magnétique. Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière du soleil, de la lumière directe, des fissures, des incendies, du feu, des micro-ondes ou des récipients à haute pression. Des environnements de ce type peuvent endommager votre appareil ou ses accessoires.	

■ REMARQUE	
1. La lumière de la roulette de défilement clignote en rouge si la batterie est faible, et clignote en vert si la batterie est chargée.	
2. Le souris gaming peut être utilisée sans batterie avec le mode filaire.	
■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
Ce produit contient une batterie au lithium. ATTENTION ! Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect. N'essayez surtout pas d'ouvrir, d'éclater, de percer, de court-circuiter, de brûler, de verser de l'eau ou d'exposer la batterie à des températures supérieures à 40°C. Jetez les batteries conformément à la législation locale.	