



- 免責事項：本製品には、設定と基本的な使用に必要
 となります。製品に関する詳細なマニュアル、リソー
<https://www.ecoflow.com/support/download/> をご覧ください。
 トをよく読んで理解してください。不適切な使用は、重傷、
 性があります。本製品を使用することにより、製品ダメージ
 同意したことにあります。EcoFlowは、誤用またはコンフ
 損失、損害、または怪我に対して責任を負いません。
- モバイルバッテリーの変換効率により、実際の容量は定
 - 本製品は、このユーザーマニュアルに記載されている操
 切な使用は、本製品が損傷したり、人的または物的な危険
 十分チェックし、必ずデジタルデバイスの充電電圧がモ
 ようにしてください。
 - デジタルデバイスの購入時の充電ケーブルを選択して使
 耐用年数を伸ばすために、モバイルバッテリーを定期的
 注意：火災や火傷の危険性があります。開けたり、押し
 焼灼したりしないでください。
 - 水に浸した状態でモバイルバッテリーを使用しないでく
 クル会社と連絡してください。
 - 本製品を水、火、および熱源から遠ざけてください。
 事故を防ぐため、本製品はお子様の手の届かないところ
 本製品に明かな変形、漏れ、損傷などが目受けられる場
 るようリサイクル会社と連絡してください。
 - 本製品にはユーザーが保守する部品は含まれていま

1403011132

- ん。
- バッテリーを火または加熱オープンの中に置いたり、機械的な圧搾または切断手段で扱ったりすると、爆発を起こす可能性があります。
- バッテリーを極度の高温または低空気圧を伴う環境に置くと、爆発を起こしたり、可燃性の液体やガスの漏れを招く可能性があります。
- 使用されていない場合、製品は自動的にスタンバイモードに移行します。
- 本製品を火や高温にさらさないでください。火や 100° C 以上の温度にさらされると爆発する可能性があります。
- 本製品を雨や雪にさらさないでください。
- 本製品を、お客様ご自身で分解、修理、改造しないでください。修理については、EcoFlow カスタマーサービスまでお問い合わせください。

モデル名: EF-MB-001
寸法: 104x71.6x18.4 mm
重量: 197.6 g
充電温度: 0° C から 40° C まで
放電温度: -10° C から 40° C まで
保管温度: -10° C から 45° C まで
高度: ≤ 3000 m

한국어

일반 안전 지침

- 면책조항: 이 제품에는 설정 및 기본 사용에 필요한 필수 인쇄 문서가 포함되어 있습니다. 자세한 설명서, 리소스 및 제품에 대한 최신 정보를 확인하시려면 <https://www.ecoflow.com/support/download/> 를 방문하시기 바랍니다. 사용하기 전에 제품 설명서를 완전히 읽고 이해하시기 바랍니다. 제품을 부적절하게 사용할 경우 심각한 부상, 손상 또는 재산 손실을 초래할 수 있습니다. 이 제품을 사용함으로써 귀하는 제품 설명서에 명시된 모든 조건에 동의하고 이를 수락합니다. EcoFlow 는 제품 오용 또는 규정 미준수로 인한 손실, 손상 또는 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 파워뱅크 변환의 효율성으로 인해 실제 용량은 정격 배터리 용량보다 적습니다.
 - 이 사용 설명서의 작동 지침에 따라 제품을 사용하십시오. 부적절한 사용은 제품을 손상시키거나 인명과 재산을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
 - 디지털 기기의 충전 전압이 파워뱅크의 전압 출력과 일치하는지 확인하십시오.
 - 디지털 기기의 원래 충전 케이블을 선택하여 사용하십시오.
 - 파워뱅크의 수명을 연장하려면 정기적으로 충전하십시오.
 - 주의: 화재 및 화상의 위험. 열거나, 으깨거나, 45° C 이상으로 가열하거나 소각하지 마십시오.
 - 물에 담근 파워뱅크를 사용하지 마십시오. 페기 시 배터리 재활용 회사에 문의하십시오.
 - 제품을 물, 화재원 또는 열원 근처에 두지 마십시오.
 - 부상 위험을 줄이기 위해 제품을 어린이가 가까이에서 사용할 때는 면밀한 감독이 필요합니다.
 - 이 제품을 사용하기 전에, 누출 또는 손상이 있는 경우 즉시 사용을 중단하고 페기 시 재활용 회사에 문의하십시오.
 - 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없으며 배터리는 교체할 수 없습니다.
 - 배터리를 불이나 가열 오븐에 넣거나 기계적으로 눌러 압착하거나 절단하는 경우 폭발할 수 있습니다.
 - 배터리를 극도로 높은 온도 또는 낮은 기압의 환경에 두면 폭발하거나 가연성 액체 또는 가스가 누출될 수 있습니다.
 - 소비가자 전원 어댑터를 사용하여 전력을 공급받는 경우, KC 인증을 획득하고 기존 요구사항을 충족하는 전원 어댑터를 구매해야 합니다.
 - 제품이 사용되지 않을 때 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.
 - 제품을 불이나 과도한 온도에 노출시키지 마십시오. 불이나 100° C 이상의 온도에 노출되면 폭발할 수 있습니다.
 - 제품을 비나 눈에 노출시키지 마십시오.
 - 본 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 수리 서비스가 필요한 경우 EcoFlow 고객 서비스에 문의하십시오.

For the latest documents, please visit:

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

<https://www.ecoflow.com/support/download/>

충전 온도: -10° C~45° C
고도: ≤ 3000 m

繁體中文

通用安全須知

免責聲明: 本產品包括設定和基本用法所需的基本印製文件。關於產品的詳細手冊、資源和最新資訊，請造訪 <https://www.ecoflow.com/support/download/>。使用前請完全讀過並理解產品文件的內容。使用不當可能造成重傷、損壞或財產損失。憑藉使用本產品，您已同意接受產品文件裡大致描述的所有條款。EcoFlow 對於因使用不當或不合乎法律規範所造成的損失、損壞或人員受傷情事，恕不擔負賠償責任。

- 因行動電源轉換效率緣故，實際容量小於額定電池容量。
- 依照本使用手冊的操作說明使用本產品。使用不當會造成本產品損壞或可能危害人身與財物安全。
- 檢查並且確定數位裝置的充電電壓與行動電源的輸出電壓一致。
- 選用數位裝置的原廠充電線。
- 定期幫行動電源充電才能延長使用壽命。
- 小心: 失火與燃燒的風險。請勿打開、壓碎、加熱超過 45°C 或焚化。
- 請勿使用已被浸入水中的行動電源。請連絡電池回收公司清運。
- 保持本產品遠離水、火和熱源。
- 為了降低受傷的風險，當產品在兒童附近使用時，需要密切監督。
- 如果本產品已有明顯變形、外漏或損壞情況，請立即停止使用並連絡回收公司清運。
- 本產品不含任何使用者可維修零件，且電池不可更換。
- 消費者若使用電源供應器進行充電，則應購買配套使用取得BSMI認證並符合標準要求的電源供應器。
- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用 者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信，指依電信管理 法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 本產品於未使用時將自動進入待機模式。
- 不要將產品暴露於火或過高的溫度下。暴露於火或溫度超過 100°C 可能會導致爆炸。
- 請勿將產品暴露於雨或雪中。
- 請勿自行拆卸、維修或修改本產品。如需任何維護或服務，請聯絡 EcoFlow 客戶服務。

型號: EF-MB-001
尺寸: 104 x 71.6 x 18.4 公釐 (4.1 x 2.8 x 0.7 英寸)
重量: 197.6 克 (0.4 磅)
充電溫度: 0°C 至 40°C (32°F-104°F)
放電溫度: -10°C 至 40°C (14°F-104°F)
存放溫度: -10°C 至 45°C (14°F-113°F)
海拔: ≤3000 米 (9842.5 英尺)

العربية

تعليمات السلامة العامة

- إخلاء المسؤولية:** يتضمن هذا المنتج أهم المستندات المطبوعة المطلوبة لإعداد والاستخدام الأساسي. للحصول على أدلة إرشادية تفصيلية وموارد وأحدث المعلومات حول المنتج، نقترح زيارة <https://www.ecoflow.com/support/download/>. قبل الاستخدام، اقرأ <https://www.ecoflow.com/support/download/> قبل الاستخدام. قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى إصابة خطيرة أو ضرر أو خسائر في الممتلكات. واستخدام هذا المنتج، فإنك توافق على كافة الشروط الموضحة في مستندات المنتج وتقبلها. ولا تحمل EcoFlow مسؤولية الحوادث أو الأضرار أو الإصابات الناجمة عن سوء الاستخدام أو عدم الامتثال.
- تجنب إعادة شحن باور بنك بانتظام لإطالة عمره الافتراضي.
 - تنبيه: خطر اشتعال النيران والحرائق. لا تفحّه أو تسخّنه أو تحرقه.
 - لا تستخدم باور بنك المنفوق في الماء. اتصل بشركة إعادة تدوير البطاريات للتخلص منها.
 - احفظ المنتج بعيدًا عن الماء أو مصادر الحرارة أو النار.
 - هذا المنتج ليس لعبة. تجنب إبعاده عن متناول الأطفال. لا يجوز للأطفال اللعب به.
 - تنبيه: خطر اشتعال النيران والحرائق. لا تفتح المنتج أو تسخّنه أو تسخّنه فوق 45° م أو تحرقه.
 - لا يحتوي هذا المنتج على أي أجزاء يمكن للمستخدم صيانته ولا يمكن استبدال البطارية.
 - قد يؤدي وضع البطارية في النار أو فرن التسخين، أو معالجة البطارية بالضغط الميكانيكي أو القطع إلى حدوث انفجار.
 - لتقليل خطر الإصابة، من الضروري توفير إشراف دقيق عند استخدام المنتج بالقرب من الأطفال.
 - منخفض إلى حدوث انفجار أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.
 - ينتقل المنتج تلقائيًا إلى وضع الاستعداد عند عدم الاستخدام.
 - لا تعرض المنتج للنار أو درجة الحرارة الزائدة. قد يؤدي التعرض للنار أو درجة الحرارة فوق 100° م إلى حدوث انفجار.
 - لا تعرض المنتج للمطر أو الثلج.
 - لا تلمس فتكليك هذا المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك. لإجراء أي عملية إصلاح، يرجى الاتصال بخدمة عملاء ECOFLOW.

PORTUGUÊS (BRASIL)

Instruções de Segurança

Termo de isenção de responsabilidade: este produto inclui documentação impressa essencial para a configuração e uso básico. Para obter manuais detalhados, recursos e informações atualizadas sobre o produto, visite <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Leia e compreenda completamente a documentação do produto antes de utilizá-lo. O uso inadequado pode resultar em ferimentos graves, danos ou prejuízos patrimoniais. Ao utilizar este produto, você concorda com, e aceita todos os termos descritos na documentação do produto. A EcoFlow não se responsabiliza por perdas, danos ou ferimentos causados pelo uso inadequado ou não conformidade.

- Devido à eficiência de conversão do banco de energia, a capacidade real é menor do que a capacidade nominal da bateria.
- Use o produto conforme as instruções de funcionamento neste manual do usuário. O uso incorreto pode causar danos ao produto ou colocar pessoas e propriedades em perigo.
- Certifique-se de que a tensão de carregamento do dispositivo digital seja consistente com a tensão

- de saída do banco de energia.
- Selecione e use o cabo de carregamento original do dispositivo digital.
- Recarregue o banco de energia regularmente para prolongar sua vida útil.
- ATENÇÃO: Risco de incêndio e queimaduras. Não abra, amasse, aqueça acima de 45°C ou incinere.
- Não use bancos de energia que tenham sido molhados. Entre em contato com uma empresa de reciclagem de bateria para descartar.
- Mantenha o produto longe de água, fogo e fontes de calor.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária supervisão constante quando o produto for utilizado próximo a crianças.
- Se existir danos, vazamentos ou deformidades óbvias no produto, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com uma empresa de reciclagem para descarte.
- O produto não contém peças que possam ser aproveitadas pelo usuário e a bateria não é substituível.
- Colocar a bateria no fogo ou em um forno, ou tratar a bateria por meio de corte ou compressão mecânica pode fazer com que ela exploda.
- Colocar a bateria em um ambiente com altas temperaturas ou baixa pressão do ar pode resultar em explosão ou vazamento de gases ou líquidos inflamáveis.
- O produto entrará automaticamente em modo de espera quando não estiver em uso.
- Não exponha o produto a chamas ou temperaturas excessivas. A exposição a chamas ou temperaturas acima de 100°C pode causar explosão.
- Não exponha o produto à chuva ou neve.
- Não desmonte, repare ou modifique este produto por conta própria. Para qualquer serviço de reparo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da EcoFlow.

- Modelo: EF-MB-001
- Dimensões: 104 x 71,6 x 18,4 mm
- Peso: 197,6 g
- Temperatura de carregamento: 0°C a 40°C
- Temperatura de descarregamento: -10°C a 40°C
- Temperatura de armazenament: -10°C a 45°C
- Altitude: ≤ 3.000 m

- Selezione e use il cavo di caricamento originale del dispositivo digitale.
- Ricaricarlo regolarmente per prolungare la sua vita utile.
- ATENÇÃO: Risco de incêndio e queimaduras. Não abra, amasse, aqueça acima de 45°C ou incinere.
- Não use bancos de energia que tenham sido molhados. Entre em contato com uma empresa de reciclagem de bateria para descartar.
- Mantenha o produto longe de água, fogo e fontes de calor.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária supervisão constante quando o produto for utilizado próximo a crianças.
- Se existir danos, vazamentos ou deformidades óbvias no produto, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com uma empresa de reciclagem para descarte.
- O produto não contém peças que possam ser aproveitadas pelo usuário e a bateria não é substituível.
- Colocar a bateria no fogo ou em um forno, ou tratar a bateria por meio de corte ou compressão mecânica pode fazer com que ela exploda.
- Colocar a bateria em um ambiente com altas temperaturas ou baixa pressão do ar pode resultar em explosão ou vazamento de gases ou líquidos inflamáveis.
- O produto entrará automaticamente em modo de espera quando não estiver em uso.
- Não exponha o produto a chamas ou temperaturas excessivas. A exposição a chamas ou temperaturas acima de 100°C pode causar explosão.
- Não exponha o produto à chuva ou neve.
- Não desmonte, repare ou modifique este produto por conta própria. Para qualquer serviço de reparo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da EcoFlow.

- Modelo: EF-MB-001
- Dimensões: 104 x 71,6 x 18,4 mm
- Peso: 197,6 g
- Temperatura de carregamento: 0°C a 40°C
- Temperatura de descarregamento: -10°C a 40°C
- Temperatura de armazenament: -10°C a 45°C
- Altitude: ≤ 3.000 m

- Selezione e use il cavo di caricamento originale del dispositivo digitale.
- Ricaricarlo regolarmente per prolungare la sua vita utile.
- ATENÇÃO: Risco de incêndio e queimaduras. Não abra, amasse, aqueça acima de 45°C ou incinere.
- Não use bancos de energia que tenham sido molhados. Entre em contato com uma empresa de reciclagem de bateria para descartar.
- Mantenha o produto longe de água, fogo e fontes de calor.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária supervisão constante quando o produto for utilizado próximo a crianças.
- Se existir danos, vazamentos ou deformidades óbvias no produto, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com uma empresa de reciclagem para descarte.
- O produto não contém peças que possam ser aproveitadas pelo usuário e a bateria não é substituível.
- Colocar a bateria no fogo ou em um forno, ou tratar a bateria por meio de corte ou compressão mecânica pode fazer com que ela exploda.
- Colocar a bateria em um ambiente com altas temperaturas ou baixa pressão do ar pode resultar em explosão ou vazamento de gases ou líquidos inflamáveis.
- O produto entrará automaticamente em modo de espera quando não estiver em uso.
- Não exponha o produto a chamas ou temperaturas excessivas. A exposição a chamas ou temperaturas acima de 100°C pode causar explosão.
- Não exponha o produto à chuva ou neve.
- Não desmonte, repare ou modifique este produto por conta própria. Para qualquer serviço de reparo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da EcoFlow.

- Modelo: EF-MB-001
- Dimensões: 104 x 71,6 x 18,4 mm
- Peso: 197,6 g
- Temperatura de carregamento: 0°C a 40°C
- Temperatura de descarregamento: -10°C a 40°C
- Temperatura de armazenament: -10°C a 45°C
- Altitude: ≤ 3.000 m

- Selezione e use il cavo di caricamento originale del dispositivo digitale.
- Ricaricarlo regolarmente per prolungare la sua vita utile.
- ATENÇÃO: Risco de incêndio e queimaduras. Não abra, amasse, aqueça acima de 45°C ou incinere.
- Não use bancos de energia que tenham sido molhados. Entre em contato com uma empresa de reciclagem de bateria para descartar.
- Mantenha o produto longe de água, fogo e fontes de calor.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária supervisão constante quando o produto for utilizado próximo a crianças.
- Se existir danos, vazamentos ou deformidades óbvias no produto, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com uma empresa de reciclagem para descarte.
- O produto não contém peças que possam ser aproveitadas pelo usuário e a bateria não é substituível.
- Colocar a bateria no fogo ou em um forno, ou tratar a bateria por meio de corte ou compressão mecânica pode fazer com que ela exploda.
- Colocar a bateria em um ambiente com altas temperaturas ou baixa pressão do ar pode resultar em explosão ou vazamento de gases ou líquidos inflamáveis.
- O produto entrará automaticamente em modo de espera quando não estiver em uso.
- Não exponha o produto a chamas ou temperaturas excessivas. A exposição a chamas ou temperaturas acima de 100°C pode causar explosão.
- Não exponha o produto à chuva ou neve.
- Não desmonte, repare ou modifique este produto por conta própria. Para qualquer serviço de reparo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da EcoFlow.

- Modelo: EF-MB-001
- Dimensões: 104 x 71,6 x 18,4 mm
- Peso: 197,6 g
- Temperatura de carregamento: 0°C a 40°C
- Temperatura de descarregamento: -10°C a 40°C
- Temperatura de armazenament: -10°C a 45°C
- Altitude: ≤ 3.000 m

- Selezione e use il cavo di caricamento originale del dispositivo digitale.
- Ricaricarlo regolarmente per prolungare la sua vita utile.
- ATENÇÃO: Risco de incêndio e queimaduras. Não abra, amasse, aqueça acima de 45°C ou incinere.
- Não use bancos de energia que tenham sido molhados. Entre em contato com uma empresa de reciclagem de bateria para descartar.
- Mantenha o produto longe de água, fogo e fontes de calor.
- Para reduzir o risco de lesões, é necessária supervisão constante quando o produto for utilizado próximo a crianças.
- Se existir danos, vazamentos ou deformidades óbvias no produto, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com uma empresa de reciclagem para descarte.
- O produto não contém peças que possam ser aproveitadas pelo usuário e a bateria não é substituível.
- Colocar a bateria no fogo ou em um forno, ou tratar a bateria por meio de corte ou compressão mecânica pode fazer com que ela exploda.
- Colocar a bateria em um ambiente com altas temperaturas ou baixa pressão do ar pode resultar em explosão ou vazamento de gases ou líquidos inflamáveis.
- O produto entrará automaticamente em modo de espera quando não estiver em uso.
- Não exponha o produto a chamas ou temperaturas excessivas. A exposição a chamas ou temperaturas acima de 100°C pode causar explosão.
- Não exponha o produto à chuva ou neve.
- Não desmonte, repare ou modifique este produto por conta própria. Para qualquer serviço de reparo, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da EcoFlow.

- Modelo: EF-MB-001
- Dimensões: 104 x 71,6 x 18,4 mm
- Peso: 197,6 g
- Temperatura de carregamento: 0°C a 40°C
- Temperatura de descarregamento: -10°C a 40°C
- Temperatura de armazenament: -10°C a 45°C
- Altitude: ≤ 3.000 m

FCC COMPLIANCE STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED STATEMENT

English: This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interfeerlnce that may cause undesired operation of the device.

Français: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil n'émet pas de brouillage radioélectrique, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure Information and Statement

English: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français: Le dispositif a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé en conditions d'exposition portable sans restriction.

CAN ICES (B)/NMB (B)

CE

English: Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type Power Bank is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: [EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance](http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance).

Frequency: 110-205 kHz, Maximum Output Power: -9.11dBuA/m(@10m)

Deutsch: Hiermit erklärt EcoFlow Inc., dass Powerbank mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgenden Internetadressen: [EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance](http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance).

Frequenz: 110-205 kHz, Maximale Ausgangsleistung: -9.11dBuA/m(@10m)

Français: Par la présente, EcoFlow Inc. déclare qu'Banque d'énergie est conforme à la directive européenne 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible sur les liens

suivants : **EU:** <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>.
Fréquence: 110-205 kHz, Puissance de sortie maximale: -9.11dBuA/m(@10m)
Italiano: Con il presente, EcoFlow Inc. dichiara che Banca di energia è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile ai seguenti indirizzi: [EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance](http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance).

Frequencia: 110-205 kHz, Potencia de saída máxima: -9.11dBuA/m(@10m)
Español: Por la presente, EcoFlow Inc. declara que Banco de energía cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en las siguientes direcciones de Internet: [EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance](http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance).

Frecuencia: 110-205 kHz, Potencia de salida máxima: -9.11dBuA/m(@10m)

Nederlands: Hierbij verklaart EcoFlow Inc. dat de Energiebank voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende internetadressen: [EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance](http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance).

Frequencie: 110-205 kHz, Maksimalni izlaskovni moćnost: -9.11dBuA/m(@10m)

Русский: Настоящим EcoFlow Inc. заявляет, что блок питания соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующим адресам в Интернете: [EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance](http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance).

Частота: 110-205 кГц, Максимальный выходной ток: -9.11 dBuA/м (@10м)

WEEE

English: This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>.

Deutsch: Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausabfall entsorgt werden sollte. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsrisiken durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern und gleichzeitig die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt an eine geeignete Sammelstelle oder kontaktieren Sie den Händler, wo Sie das Produkt erworben haben. Ihr Händler wird das gebrauchte Produkt annehmen und an eine umweltgerechte Recycling-Einrichtung weiterleiten.

Informations sur l'entSORgissement électrique et électronique: Les appareils électriques et électroniques trouvent leur fin sur les pages suivantes: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>.

Français: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères au sein de l'UE. Recyclez ce produit de façon correcte pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine en l'apportant à un centre de recyclage afin de valoriser ses matières premières. Veuillez rapporter votre produit usagé à un centre de collecte approprié ou contactez le distributeur qui vous a vendu ce produit. Votre revendeur reprendra vos produits hors d'usage et les retourner à un centre de recyclage écologique.

Pour des informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques, veuillez consulter le site Web suivant: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>.

Italiano: Questo simbolo indica che il presente prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici nelle nazioni dell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute da apparecchi e dispositivi smaltiti in modo non corretto, riciclare il dispositivo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo, utilizzare i sistemi di raccolta e smaltimento o contattare il rivenditore autorizzato presso il quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore autorizzato accetterà i prodotti usati e provvederà al loro riciclaggio adeguato in maniera ecocompatibile.

Per informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, visitare il seguente sito Web: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>.

Español: Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado en la basura del hogar en la Unión Europea. Debe reciclar este producto adecuadamente para evitar posibles daños al medio ambiente o

riesgos para la salud humana a través de la eliminación no controlada y para promover la reutilización de recursos materiales. Debe devolver su producto usado en un punto adecuado de recogida o contactar el vendedor donde compró este producto. El vendedor debe aceptar productos usados y devolverlos en una planta de reciclaje adecuada al medio ambiente.

Para obtener información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos, visite el siguiente sitio web: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>.

Nederlands: Deze aanduiding geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle dit product op een correcte manier om mogelijke schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door middel van ongecontroleerd storten te voorkomen en om het duurzaam hergebruik van grondstoffen te promoten. Breng uw gebruikt product naar een verzamelpunt of neem contact op met de handelaar waar u dit product hebt gekocht. Uw handelaar aanvaardt gebruikte producten en brengt deze terug naar een milieuvriendelijke recyclefaciliteit.

Ga voor informatie over het afvoeren van elektrische en elektronische apparatuur naar de volgende website: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>.

Русский: Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами в пределах ЕС. Утилизируйте этот продукт должным образом, чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или риск для здоровья человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, а также для обеспечения устойчивого повторного использования материальных ресурсов. Пожалуйста, верните использованный продукт в соответствующий пункт сбора или свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели этот продукт. Ваш продавец примет использованные продукты и вернет их на экологически безопасное предприятие по переработке. Русский - (RU) Содержимые батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, так как они могут содержать токсичные элементы и тяжелые металлы, которые могут нанести вред окружающей среде здоровья человека. Верните разряженные батареи в соответствующий центр по переработке.

Информацию об утилизации электрического и электронного оборудования можно найти на следующем веб-сайте: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>.

WEEE

English: This marking