

FODSPORTS

START GUIDE

FODSPORTS **FX30C PRO**

Helmet Bluetooth Intercom Headset with Camera
Long Distance Communication 2-Way Intercom
Music Sharing

Bluetooth

https://www.fodsports.com

State: Camera ON
状態: カメラオン

State: Recording ON
状態: 動画オン

State: Take Photo
状態: 写真撮影

State: Camera OFF
状態: カメラオフ

State: Recording OFF
状態: 動画オフ

Video Mode
ビデオモード

TYPE-C Port (Charging)
TYPE-Cチャージ (充電用)

Camera Mode
カメラモード

TF Card Slot
TFカードスロット

Camera Indicator
カメラランプ

State: Camera ON
状態: カメラオン

State: Recording ON
状態: 動画オン

State: Take Photo
状態: 写真撮影

State: Camera OFF
状態: カメラオフ

State: Recording OFF
状態: 動画オフ

TF Card: class 10 or above class 10
TFカード: スピードクラス10以上

Note: Before using the camera, please insert the TF card first.
注意: カメラを使用する前に、TFカードをスロットに挿入してください。

Camera ON
カメラオン

HOLD 3 Seconds
3秒間長押し

Camera OFF
カメラオフ

HOLD 3 Seconds
3秒間長押し

Recording On
動画撮影開始

Recording Off
動画撮影停止

Take a Photo
写真撮影

CAMERA RESET
カメラリセット

Use While Charging (Camera)
充電中使用可能 (カメラ)

Powerbank
モバイルパワー

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Package Include パッケージ内容

FX 30C PRO

Speakers&Hard Tube Microphone
スピーカー&ハードチューブマイク

USB Cable
USBケーブル

Button Microphone
コードマイク

Metal Clip
メタルクリップ

Rubber Pads for Plastic Clip
調整用パッド

Rotating Parts 3M Stickers
3 Mステッカー

Plastic Clip
クリップ

Rubber Pads for Rotating Parts
保護用パッド

Velcro
ベルクロ

Eva rubber
EVAベルクロ

Rubber Mat
角度調整パッド

Start Guide
スタートガイド

Clamp Installation 取り付け方法

Method 1: Metal Clip + Rotating Parts + Plastic Clip 方法1: メタルクリップ+回転クランプ+プラスチッククリップ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Method 2: 3M Stickers + Rotating Parts+Plastic Clip 方法2: 3 Mステッカー+回転クランプ+プラスチッククリップ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Method 3: Metal Clip + Plastic Clip 方法3: メタルクリップ+プラスチッククリップ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Installation インストール

1

Open the inner lining on the ear position of the helmet (the short-line speaker is on the left).
ヘルメットのイヤークリップ、イヤークリップを取り外して、左側のイヤークリップに「スピーカー固定用固定用ファスナー」を取り付けます。

Method 1: Metal Clip + Rotating Parts + Plastic Clip
方法1: メタルクリップ+回転クランプ+プラスチッククリップ

2

Attach the headphone velcro hook to the loop (the short-line speaker is on the left).
イヤークリップにそのままだけでなく、イヤークリップのイヤークリップに「スピーカー固定用固定用ファスナー」を取り付けます。それから、イヤークリップのイヤークリップに「スピーカー固定用固定用ファスナー」を取り付けます。それから、イヤークリップのイヤークリップに「スピーカー固定用固定用ファスナー」を取り付けます。

Method 2: 3M Stickers + Rotating Parts + Plastic Clip
方法2: 3 Mステッカー+回転クランプ+プラスチッククリップ

3

Stick the microphone and velcro on the left side of the helmet at a suitable position, and arrange the wires to the inner lining.
マイクを口の位置に合わせてマイク固定用固定用ファスナーを取り付けます。それから、イヤークリップのイヤークリップに「スピーカー固定用固定用ファスナー」を取り付けます。それから、イヤークリップのイヤークリップに「スピーカー固定用固定用ファスナー」を取り付けます。

Method 3: Metal Clip + Plastic Clip
方法3: メタルクリップ+プラスチッククリップ

Camera Specifications カメラ仕様

1 Camera Aperture: F/2.0

2 Camera Angle: 120 degrees

3 Camera Pixels: 2.0 MP

4 Camera Resolution: 1080P: 30FPS / 720P: 30FPS / 720P: 60FPS

5 Toggle Recording Microphone: Camera Microphone Mode / Intercom Microphone Mode

6 Support TF(Micro SD) card: Up to 128GB

7 Loop Recording: 3 minutes / 5 minutes

8 Lens Rotation: Camera Rotates 360°

9 Video Recording Time: 6-7 Hours

10 Charging time: 3 hours

1 カメラ絞り: F/2.0

2 カメラ角度: 120°

3 カメラピクセル: 2.0 MP

4 カメラ解像度: 1080P: 30FPS / 720P: 30FPS / 720P: 60FPS

5 録音モードの切り替え: カメラマイクモード / インターホンマイクモード

6 TF(Micro SD)カードをサポート: 最大128 GB

7 サイクル記録: 3分間/5分間

8 レンズ回転: カメラ360°回転

9 動画時間: 6-7時間

10 充電時間: 3時間

TF Card Identification TFカードの識別

Situation 状況

Voice prompts 音声プロンプト

1 Without memory card inserted
メモリーカードが挿入されていません

Please insert card
カードを挿入してください

2 Damaged memory card
破損したメモリーカード

Card Error
カードの読み取りエラー

3 Power lower than 15%
バッテリー15%以下

Insufficient camera power
カメラの電池残量が低下

Note: Power lower than 10%, the camera stops recording.
注意: バッテリーが10%以下の場合は、カメラは動画を停止します。

M Mode Button | モードボタン
Voice command
EQ Sound Selection
| 音声コマンド
効果音の選択

Function Button
[Volume +/-, Next / Previous]
機能ボタン
音量 +/- / 次/前
Next / Previous
Volume Up / Down
Enter Passive Pairing Mode
Music Play / Pause
| 次/前
音量上げる/音量下げる
受動的ペアリングモードに入ります
音楽再生一時停止

PTT Intercom Button
インターコムボタン
Enter Active Search Mode
Start/End Intercom
| 検索ペアリングモードに入ります
インターコムをオンにする
| インターコムをオフにします

Mic & Earphone Jack
ヘッドセットジャック

TYPE-C Port(Charging)
TYPE-Cジャック (充電用)

LED Indicator
LEDランプ

State: Charging
| 状態: 充電中
State: Full Charge
| 状態: フル充電
State: Off
| 状態: 電源オフ

State: Pairing Mode
| 状態: ペアリングモード
State: Search Mode
| 状態: 検索ペアリングモード
State: ON / Stand by / Intercom
| 状態: 電源オン / 待機 / インターコム通話

Basic Function 基本機能

Power On: | 電源オン
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

Power Off: | 電源オフ
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

Volume Up: | 音量上げる
Rotate forward (Once)
| 時計回り回転 (1回)
Volume Down:
| 音量下げる
Rotate backward (Once)
| 反時計回り回転 (1回)

Enter Pairing Mode: | ペアリングモードに入ります
*Used to connect Bluetooth devices | Bluetoothデバイスと接続
State: Stand by
| 状態: 待機
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

Enter Search Mode: | 検索ペアリングモード
*Used to receive connection request from FX 30C PRO
FX 30C PROの接続リクエストを受信
State: Stand by
| 状態: 待機
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

Reset Bluetooth Pairing Record: | ペアメモリの削除
State: Stand by
| 状態: 待機
HOLD 5 Seconds
| 5秒間長押し

Pair Device (Mobile phone) デバイスとペアリング (携帯)

1 Power On | 電源オン
State: Off
| 状態: 電源オフ
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

2 Enter Pairing Mode | ペアリングモードに入ります
State: On
| 状態: 電源オン
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

3 Pair Mobile Phone | 携帯とペアリング
Select "FODSPORTS FX 30C PRO"
"FODSPORTS FX 30C PRO"を選択

4 Paired Successfully | 成功に接続されました

Mobile Phone 電話

Answer/End Phone Call:
| 電話に出る/電話を切る
State: Call Incoming
| 状態: 電話着信
TAP x1
| 1回タップ

Reject Phone Call:
| 電話に拒否します
State: Call Incoming
| 状態: 電話着信
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

Redial Last number Called:
| リダイヤル
State: Stand by
| 状態: 待機
TAP x2
| 2回タップ

Voice Command(Siri/S-Voice):
| 音声コマンド(Siri/S-Voice)
State: Stand by
| 状態: 待機
TAP x1
| 1回タップ

Switch Manual/Automatic Answering Calls:
| 手動/自動応答通話の切り替え
State: Stand by
| 状態: 待機
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

Intercom インターコム通話

1 Power on (No.1) and (No.2)
No.1
State: OFF
| 状態: 電源オフ
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
No.2
State: OFF
| 状態: 電源オフ
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

2 (No.1) and (No.2) enter pairing / search mode
No.1
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
No.2
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
Enter Pairing Mode
| ペアリングモードに入ります
Enter Search Mode
| 検索ペアリングモードに入ります

3 Paired Successfully
| 成功に接続されました
No.1
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
No.2
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
Intercom
| インターコム通話

4 Start Intercom
No.1
TAP x1
| 1回タップ
5 End Intercom
No.1
TAP x1
| 1回タップ

Music 音楽

Play Music: | 音楽再生
TAP x1
| 1回タップ
Pause Music: | 一時停止
TAP x1
| 1回タップ

Play Previous: | 前の曲を再生
Rotate backward (Hold 1 sec)
| 反時計回り回転 (1秒待つ)
Play Next: | 次の曲を再生
Rotate forward (Hold 1 sec)
| 時計回り回転 (1秒待つ)

EQ Sound Selection | 効果音の選択
State: Playing Music
| 状態: 音楽再生
TAP x1
| 1回タップ

Star Sharing Music | 音楽共有を開始します
State: Pause Music
| 状態: 一時停止
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

Stop Sharing Music | 音楽共有を終了します
State: Pause Music
| 状態: 一時停止
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

Music Sharing 音楽共有

1 Power On | 電源オン
No.1
State: OFF
| 状態: 電源オフ
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
No.2
State: OFF
| 状態: 電源オフ
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

2 Intercom Connection | インターコム接続
No.1
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
No.2
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
Intercom
| インターコム通話

3 Exit Intercom | インターコム通話終了
No.1
TAP x1
| 1回タップ
No.2
TAP x1
| 1回タップ

4 Paired with Mobile Phone | 携帯とペアリング
No.1
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し
No.2
HOLD 3 Seconds
| 3秒間長押し

5 Music Sharing | 音楽共有
No.1
State: Playing Music
| 状態: 音楽再生
Star Sharing Music
| 音楽共有を開始します
NOTE: When sharing music, the best effect is that one is connected to your phone and the other is not.
| 注意: 音楽共有をする場合は、片方携帯と接続され、もう一方は携帯と接続されていない状態が最適です。

6 Playing Music | 音楽再生
No.1
State: Pause Music
| 状態: 音楽一時停止
No.2
State: Pause Music
| 状態: 音楽一時停止

★ Exit Music Sharing | 音楽共有終了
No.1
State: Pause Music
| 状態: 音楽一時停止
No.2
State: Pause Music
| 状態: 音楽一時停止

FM Radio FMラジオ

Radio On | ラジオオン
State: Stand by
| 状態: 待機
HOLD 2 Seconds
| 2秒間長押し

Radio Off | ラジオオフ
State: Listening to Radio
| 状態: ラジオ着信
HOLD 2 Seconds
| 2秒間長押し

Previous Channel: | 前のチャンネルを再生
Rotate backward (Hold 1 sec)
| 反時計回り回転 (1秒待つ)
Next Channel: | 次のチャンネルを再生
Rotate forward (Hold 1 sec)
| 時計回り回転 (1秒待つ)

Use While Charging (Intercom)
| 充電中使用可能 (インターコム通話)
Powerbank
| モバイルパワー

Technical Specifications 技術仕様

① Bluetooth 5.0 Support: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
② Battery Total Capacity: Lithium battery, 2000mAh /3.7v
③ Dimensions: 96mm *48mm * 28mm
④ Intercom users: Two riders
⑤ Working time: 30 hours
⑥ Standby time: 350 hours
⑦ Charging time: 3 hours
⑧ Weight: 90g ; 175g (Include Headphone & Clamp)
⑨ Frequency Range: 2402-2480MHz
⑩ Operating temperature: -20℃ ~ 50℃
⑪ Certification: CE FCC ROHS BQB TELEC
⑫ USB Adapter standard charge voltage: DC 5V±0.2V
⑬ USB Adapter standard charge circuit: DC 1A~2A

① Bluetooth サポート: HSP,HFP,A2DP,AVRCP
② バッテリー総容量: リチウムバッテリー、2000mAh /3.7v
③ 寸法: 96mm *48mm * 28mm
④ インターコム通話人数: 2人ライダー
⑤ 通話時間: 30時間
⑥ 待機時間: 350時間
⑦ 充電時間: 3時間
⑧ 重量: 90g ; 175g (ヘッドホンとクランプを含む)
⑨ 周波数範囲: 2402-2480MHz
⑩ 動作温度: -20℃ ~ 50℃
⑪ 取り済み認証: CE FCC ROHS BQB TELEC
⑫ USBアダプター標準充電電圧: DC5V±0.2V
⑬ USBアダプター標準充電回路: DC 1A~2A

The FX 30C PRO operates in the following order of priority
| FX 30C PROは、次の順位で優先動作する。

1	Phone call (highest)	電話 (最高)
2	Intercom	インターコム通話
3	Music	音楽
4	FM Radio	FMラジオ

Shooting Angle Adjustment 撮影角度調整

1
360°

2
Rubber Mat
| 角度調整バンド

Battery detection | バッテリー検出
State: Stand by
| 状態: 待機
TAP x1
| 1回タップ

Situation 状況	Voice prompts 音声プロンプト
1	Power over 90% バッテリー残量は90%以上あります。
2	Power over 50% バッテリー残量は50%以上あります。
3	Power lower than 50% バッテリー残量が50%以下です。
4	Power lower than 10%. Please recharge immediately. バッテリー残量が10%以下です。まもなく充電してください。

Website ウェブサイト

FCC Caution
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

APP Download アプリダウンロード