



User Manual of the Remote Control LM127G (M12)

Thank you for purchasing the remote control. The remote control can be programmed to TOPENS/CASAR/MultiRuta opener directly. If you want to use the remote control to operate other brands opener, please purchase a TOPENS ERM12 Universal external receiver to be used with it.

⚠ The remote control *MUST* be programmed to the opener *BEFORE OPERATING*. Please follow the steps to program the remote control. More detailed instruction refers to the gate/door opener user manual.

⚠ If you lose one of any remote control, please erase and reprogram all other remote controls to have a new code for safety.

⚠ Max. 8 remotes can be programmed for the opener. TOPENS ERM12 Universal External Receiver allows up to 250pcs remotes to be programmed for the opener.

1. How to Program the Remote Control to the Opener

Press and release the **remote control programming button (CODE SW button, LNSW button, Learn button, etc.)** on the control board, the **CODE LED (REM LED, LEARN LED, LCD, etc.)** will be ON or indicate the programming display, then press the key on the remote **two times** in 2 seconds, **between the two times HOLD ON FOR A MOMENT**, the **CODE LED (REM LED, LEARN LED, LCD, etc.)** will flash for 3 seconds and then to OFF or standby display. Now the remote control has been programmed successfully.

2. How to Erase All the Remote Codes

Press and hold the **remote control programming button (CODE SW button, LNSW button, Learn button, etc.)** on the control board until the **(REM LED, LEARN LED, etc.)** from ON to OFF or LCD display “dL”, and then release the button. Now all remote codes have been erased.

3. How to Replace the Batteries

2 PCS CR2025 batteries are used to power the remote control. You can replace the batteries as the following steps.

Step 1: Use a coin to insert the slot in the back cover and rotate it clockwise. Rotate it until the arrow points the “O” word.

Step 2: Remove the back cover and replace the batteries with 2 new ones. The batteries should be positive side up.

Step 3: Re-install the back cover and use a coin to rotate the back cover counter-clockwise until the

arrow points the “C” word. Now the batteries have been changed successfully.



2PCS CR2025 batteries, positive side up

4. How to Extend the Remote Control Range

You can pull the antenna out of the control box or the receiver to extend the remote control range. Also you can try to replace the batteries with new ones when the range is reduced too much.



TOPENS Website
www.topens.com

Any question, please do not hesitate to contact us:

E-mail: support@topens.com

Kindly include your Product Model, Purchasing Date & Site, Order #, and your contact information. All your concerns will be replied within 24 hours.

Tel: +1 (888) 750 9899 (Toll Free USA & Canada)



Bedienungsanleitung der Fernbedienung LM127G (M12)

Vielen Dank für den Einkauf der Fernbedienung. Die Fernbedienung kann direkt auf TOPENS/CASAR/MultiRuta Toröffner programmiert werden. Wenn Sie die Fernbedienung zum Bedienen des Toröffners anderer Marken verwenden möchten, kaufen Sie bitte einen TOPENS ERM12 Universal Externer Empfänger, der damit verwendet werden kann.

⚠ Die Fernbedienung MUSS VOR DEM BETRIEB auf den Toröffner programmiert werden. Bitte programmieren Sie die Fernbedienung nach folgenden Schritten. Eine ausführlichere Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Toröffners.

⚠ Wenn Sie eine Fernbedienung verlieren, löschen Sie bitte alle anderen Fernbedienungen und programmieren Sie die wieder, um einen neuen Sicherheitscode zu erhalten.

⚠ Für den Toröffner können Max. 8 Fernbedienungen programmiert werden. TOPENS ERM12 Universal Externer Empfänger ermöglicht die Programmierung von bis zu 250 Stück Fernbedienungen für den Öffner.

1. So programmieren Sie die Fernbedienung auf den Toröffner

Drücken Sie kurz die **Programmiertaste der Fernbedienung (CODE SW Taste, LNSW Taste, Lerntaste usw.)** auf der Steuerplatine. Die **CODE LED (REM LED, LEARN LED, LCD usw.)** leuchtet oder zeigt die Programmieranzeige an. Dann drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung **zweimal** in 2 Sekunden. **Halten Sie für einen Moment zwischen zwei Male ein (nicht so schnell drücken).** Die **CODE LED (REM LED, LEARN LED, LCD usw.)** blinkt für 3 Sekunden lang und dann auf AUS- oder Standby-Anzeige. Dann wird die Fernbedienung erfolgreich programmiert.

2. So löschen Sie alle Fernbedienungscodes

Halten Sie die Programmiertaste der Fernbedienung (**CODE SW Taste, LNSW Taste, Lerntaste usw.**) auf der Steuerplatine gedrückt, bis die (**REM LED, LEARN LED usw.**) von EIN bis AUS oder die **LCD-Anzeige „dL“** angezeigt wird, und lassen Sie dann die Taste los. Dann wird alle Fernbedienungscodes gelöscht.

3. So ersetzen Sie die Batterien

2 Stück CR2025 Batterien werden zur Stromversorgung der Fernbedienung verwendet. Sie können die Batterien nach folgenden Schritten austauschen.

Schritt 1: Stecken Sie eine Münze in den Schlitz in der hinteren Abdeckung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Drehen Sie es, bis der Pfeil auf das Wort „O“ zeigt.

Schritt 2: Entfernen Sie die hintere Abdeckung und ersetzen Sie die Batterien mit zwei neuen. Die positive Seite der Batterien sollten nach oben.

Schritt 3: Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an und drehen Sie die hintere Abdeckung mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf das Wort „C“ zeigt. Dann werden die Batterien erfolgreich ausgetauscht.



2 Stk CR2025 Batterien, positive Seite nach oben



4. So erweitern Sie die Reichweite der Fernbedienung

Sie können die Antenne aus dem Schaltkasten oder dem externen Empfänger ziehen, um die Reichweite der Fernbedienung zu vergrößern. Sie können auch versuchen, die Batterien durch neue zu ersetzen, wenn die Reichweite zu stark verringert wird.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



TOPENS Webseite

www.topens.com

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns:

E-mail: support@topens.com

Bitte geben Sie Produktmodell, Einkaufsdatum und - quelle, Bestellnummer# und Ihre Kontaktinformationen an. Alle Ihre Fragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet.

Tel: +1 (888) 750 9899 (Für USA & Kanada Kostenfrei)