

- A** Botón **Enter** (Entrar)
- B** Botón **Tab** (Pestaña)
- C** Indicador de estado
- D** Puerto de carga
- E** Llave USB
- F** ▼ botón siguiente
- G** ✱ botón láser
- H** ^ botón anterior
- I** Interruptor deslizable **ON/OFF** (Encendido/ Apagado)

5. Antes de usar por primera vez

⚠ PELIGRO ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (asfixia).

- Saque todos los materiales del empaque.
- Extraiga y revise todos los componentes antes de usarlos.
- Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.

6. Funcionamiento

6.1 Carga del producto

AVISO

- ▶ El producto se quedó sin batería si el indicador de estado (C) parpadea al presionarse o si no responde al presionar un botón.
 - ▶ Cuando la batería esté baja, el rango de funcionamiento del producto se reduce. Se recomienda cargar el producto antes de que la energía se agote por completo.
1. Conecte el extremo USB-A de un cable de carga USB-A a micro-USB (no incluido) a una computadora.
 2. Conecte el extremo micro-USB del cable al puerto de carga (D). El indicador de estado (C) parpadea y el producto se está cargando.
 3. Cargar el producto por completo toma aproximadamente unas 3 horas. El indicador de estado (C) permanece encendido cuando el producto está cargado.
 4. Tras cargarse, desconecte el cable de carga de la fuente de alimentación.

6.2 Conexión a una computadora

AVISO

El producto es compatible con sistemas operativos Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000 y Mac® 10.4 X o posterior y Android™ 4.0. Para computadoras Mac®, podría aparecer el “Asistente de configuración de teclados”; haga clic en “Continuar” para que la computadora termine la configuración.

1. Saque la llave USB (E) de la parte posterior del producto.
2. Conecte la llave USB (E) a un puerto USB-A 2.0 de una computadora.

6.3 Encendido/apagado

- Para encender el producto, mueva el interruptor deslizable **ON/OFF** (M) hacia la posición **ON**.
- Para apagar el producto, mueva el interruptor deslizable **ON/OFF** (M) hacia la posición **OFF**.

6.4 Funciones de presentación

AVISO

- ▶ Al usar el producto, mantenga el idioma de entrada de la computadora en Inglés.
- ▶ Para el software Keynote® en Mac® OS, el producto es compatible solo con el cambio de diapositivas (siguiente/anterior) y las funciones de pantalla negra.
- ▶ El producto no es compatible con la función para abrir hipervínculos de WPS Office.

Botón	Acción	Función
▲	Pulsación breve	Volver a la diapositiva anterior
▼	Pulsación breve	Ir a la siguiente diapositiva
▲	Pulsación prolongada	Entrar o salir del modo pantalla completa
▼	Pulsación prolongada	Entrar o salir del modo pantalla negra
★	Mantener	Activar el láser
Tab	Pulsación breve	Moverse entre los elementos seleccionables
Tab	Pulsación prolongada	Cambiar entre las ventanas abiertas
Enter	Pulsación breve	Abrir el hipervínculo seleccionado
Enter	Pulsación prolongada	Cerrar la ventana abierta actual

7. Limpieza y Mantenimiento

AVISO

- ▶ Apague el producto antes de limpiarlo.
- ▶ Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque el producto bajo un flujo de agua.

7.1 Limpieza

- ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
- ▶ Seque con un paño el producto después de usarlo.
- ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.

7.2 Almacenamiento

- ▶ Devuelva la llave USB (E) a la parte posterior de la unidad principal.
- ▶ Almacene el producto en su empaque original en un área seca. Mantener alejado de niños y mascotas.

8. Preguntas Frecuentes

Problema	Solución
El producto no enciende.	El producto tiene poca batería o se quedó sin energía. Cambie la batería por una nueva.
La computadora no puede detectar la llave USB.	El puerto USB-A actual podría estar defectuoso. Pruebe con otro puerto USB-A.
El producto no responde a las pulsaciones.	<ul style="list-style-type: none">El producto tiene está fuera de alcance. Acérquese a la llave USB e intente nuevamente.El producto tiene poca batería o se quedó sin energía. Cambie la batería por una nueva.

9. Marcas comerciales

Windows® es marca registrada de Microsoft Corporation.

Mac® y Keynote® son marcas registradas de Apple Inc.

Android™ Es marca registrada de Google LLC.

WPS es marca registrada de Beijing Kingsoft Office Software, INC.

10. Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

11. Especificaciones

Voltaje/tipo de batería	lones de litio de 5 V = 200 mA 360 mAh
Rango de control	328.08 pies (30 m) (sin obstrucciones)
Frecuencia operativa	2.4 GHz
Alcance del láser	328.08 pies (100 m)
Clase de láser	2 (color rojo)
Longitud de onda del láser	630–670 nm
Potencia máxima de la radiación producida	<1 mW
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10/8/7/ Vista/ XP/2000 Mac® 10.4 X o posterior Android™ 4.0
Requisitos del puerto USB	USB 1.1, 2.0 y 3.0

Temperatura de almacenamiento	-4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C)
Temperatura de operación	+32 °F a +113 °F (0 °C a +45 °C)
Humedad en funcionamiento	45 %-80 % de HR
Peso neto	aprox. 1.2 oz (35 g)
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	aprox. 5.6 x 0.8 x 0.6 pulgadas (14.3 x 2.1 x 1.6 cm)

12. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



**amazon.com.
mx/review/
review-your-purchases#**

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



**amazon.com.mx/
gp/help/customer/
contact-us**

13. Eliminación (solo para México)

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) tiene como propósito minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos sobre el medioambiente, tanto aumentando la reutilización y reciclaje de los mismos como reduciendo la cantidad de desechos eléctricos que se arrojan en rellenos sanitarios. Este producto se debe desechar por separado de la basura doméstica una vez que concluya su ciclo de vida. Tome en cuenta que es su responsabilidad eliminar el equipo electrónico en los centros de reciclaje a fin de conservar los recursos naturales. Para ver información sobre su área de entrega de reciclaje, contacte a su autoridad de manejo de desechos electrónicos local, a la oficina de administración de su ciudad o a su servicio de eliminación de desechos domésticos local.

14. Garantía

14.1 Un año de garantía limitada en México

Esta garantía limitada de un año es otorgada por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V. a ti como comprador original de producto(s) de Amazon Basics.

Garantizamos el producto contra defectos de fabricación por un periodo de un año, siempre y cuando el producto haya sido usado en condiciones ordinarias, cumpliendo con el manual del usuario y el producto y sus partes no hayan sido alteradas o reparadas por terceros sin nuestra autorización. El plazo de un año comienza el día de entrega de la compra realizada en amazon.com.mx.

Si el producto tiene defectos durante el periodo de garantía, y tú sigues las instrucciones de nuestro equipo de Servicio al Cliente que verificará la validez de la garantía, tendrás derecho a (i) solicitar el reemplazo del producto defectuoso por uno nuevo o uno reacondicionado que sea igual o parecido al producto comprado; (ii) solicitar la reparación del producto; o (iii) solicitar reembolso completo del producto al precio que fue comprado.

Avances tecnológicos y la disponibilidad del producto pueden hacer que reciba un producto de reemplazo con características equiparables y precio distinto al comprado originalmente. En todos los casos, el producto de reemplazo comparable será determinado por nosotros y a nuestra discreción.

Esta garantía limitada solo aplica para productos comprados en amazon.com.mx. Reemplazos y productos reparados solo serán enviados dentro del territorio mexicano y los reembolsos solo serán acreditados a cuentas dentro de este mismo territorio.

Todas las partes o productos que envíes en devolución para reembolso o reemplazo, se convertirán en nuestra propiedad y estarán sujetos a las Políticas de Devolución.

14.2 Cómo obtener el servicio

Por teléfono

Contacta servicio al cliente al 01800 874 8725

En línea

Visita: <https://www.amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us/>

Servicio al cliente te hará preguntas para determinar si tu caso es elegible para hacer válida la garantía limitada. Si eres elegible, un reemplazo, reparación o reembolso será emitido y se te darán instrucciones para devolver el producto dañado sin costos adicionales para ti.

Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V.

Dirección: Juan Salvador Agraz
N.º 73 Piso 5, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México,
C.P. 05348, México
RFC: ACA140623TXA

amazon basics

amazon.com/AmazonBasics

FCC ID: 2A7VC-2801

IC: 28770-2801

**MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA**

V01-05/22