



Baker MAX30

WiFi-6
Access Point



Quick-Start Guide

Guide de Démarrage Rapide

快速安裝指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 가이드

Guía de Inicio Rápido

Certified Manufacturer

Fabricant Certifié

認證製造商

認定メーカー

인증된 제조업체

Fabricante Certificado

DEPIN LABS

Quick-Start Guide

Guide de Démarrage Rapide

快速安裝指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 가이드

Guía de Inicio Rápido



English

Please scan the QR code for the complete product manual for more detailed instructions.

FRANÇAIS

Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel complet du produit avec des instructions plus détaillées.

繁體中文

請掃描行動條碼以獲取完整的產品手冊，了解更詳細的說明。

日本語

製品マニュアルを参照するためにQRコードをスキャンしてください。

한국인

자세한 제품 설명서 전체를 확인하려면 QR 코드를 스캔해 주세요.

Español

Por favor, escanee el código QR para obtener el manual de producto completo con instrucciones más detalladas.

What's in the Box

Contenu de la Boîte

產品包裝內容物

含まれているもの

내용물

Contenido de la Caja

English

1. Router
2. Quick-start guide
3. Cable
4. Power adapter

FRANÇAIS

1. Routeur
2. Guide de démarrage rapide
3. Câble
4. Adaptateur d'alimentation

繁體中文

1. 路由器
2. 快速安裝指南
3. 傳輸線
4. 電源轉換器

日本語

1. ルーター
2. クイックスタートガイド
3. ケーブル
4. 電源アダプター

한국인

1. 라우터
2. 빠른 시작 가이드
3. 케이블
4. 전원 어댑터

Español

1. Router
2. Guía de inicio rápido
3. Cable
4. Adaptador de corriente

Hardware Interface

Interface Matérielle

硬體介面

ハードウェアインターフェース

하드웨어 인터페이스

Interfaz de Hardware



LAN
ラン

Reset Button
Bouton de Réinitialisation
重置按鈕
リセットボタン
리셋 버튼
Botón de Reinicio

Power
Alimentation
開關
パワー
전원
Encendido

Name	Usage
LAN	RJ45 port with PoE
Reset Button	Reset the router to factory settings
Power	For connecting the router to a power socket via the provided power adapter

Nom	Description
LAN	Port RJ45 avec PoE
Bouton de Réinitialisation	Réinitialise le routeur aux paramètres d'usine
Alimentation	Pour connecter le routeur à une prise de courant via l'adaptateur d'alimentation fourni

名稱	用途
LAN	支援PoE的RJ45接口
重置按鈕	將路由器恢復出廠設定
開關	透過提供的電源轉換器將路由器連接到電源插座

名前	使用方法
ラン	PoE対応のRJ45ポート
リセットボタン	初期設定にリセット
パワー	電源アダプターを使用して、ルーターを電源ソケットに接続するため

이름	사용법
LAN	PoE 지원 RJ45 포트
리셋 버튼	라우터를 공장 초기 설정으로 복원합니다.
전원	제공된 전원 어댑터를 사용하여 라우터를 전원 소켓에 연결할 수 있습니다.

Nombre	Descripción
LAN	Puerto RJ45 con PoE
Botón de Reinicio	Restablece el router a la configuración de fábrica
Encendido	Para conectar el router a una toma de corriente mediante el adaptador de corriente proporcionado

Indicator LED

Indicateur LED

指示燈

インジケーターLED

LED 표시등

Indicador LED



Indicator LED
Indicateur LED
指示燈
インジケーターLED
LED 표시등
Indicador LED

Indicator LED		Indicateur LED	
No Light	Device not powered on	Pas de lumière	Appareil non alimenté
Orange (solid)	System booting up/ Upperstream network not connected	Orange (fixe)	Démarrage du système/Réseau supérieur non connecté
Orange (slow flash)	Startup completed, system pending configuration	Orange (clignotement lent)	Démarrage terminé, système en attente de configuration
White (solid)	Operating normally	Blanc (fixe)	Fonctionnement normal
Purple (solid)	Triggered by an identify event	Violet (fixe)	Activé par un événement d'identification

指示燈

無燈號	設備未開啟電源
橙色	系統啟動中/上游網絡未連接
橙色（慢閃）	啟動完成，系統待配置
白色	正常運行
紫色	由識別動作觸發

LED 표시등

불빛 없음	장치가 꺼져 있음
오렌지색 (고정)	시스템 부팅 중 / 업스트림 네트워크에 연결되지 않음
오렌지색 (느린 깜박임)	시스템 부팅 완료, 시스템 설정 대기 중
흰색 (고정)	정상 작동 중
보라색 (고정)	식별 이벤트에 의해 활성화됨

インジケータLED

応答なし	デバイスの電源が入っていません
オレンジ	システム起動中／ネットワーク未接続
オレンジ (点滅)	起動完了、システムは設定待機中
白	正常に動作中
紫	識別イベントによりトリガーされました

Indicador LED

Sin luz	Dispositivo no encendido
Naranja (fijo)	Sistema arrancando/Red superior no conectada
Naranja (parpadeo lento)	Inicio completado, sistema pendiente de configuración
Blanco (fijo)	Operando normalmente
Púrpura (fijo)	Activado por un evento de identificación

Internet Access & Registration

Accès Internet et Inscription

上網及註冊

インターネット接続および登録

인터넷 접속 및 등록

Acceso a Internet y Registro

STEP 1 Connect

- Power on the Roam AP via a PoE device or the power adapter included.
- A DHCP-enabled network (for the AP to obtain an IP address as well as for the wireless clients after deployment) is required such as a router.
- Connect the Roam AP to the network via a Ethernet cable

STEP 2 Register

- Download Roam App and finish OpenRoaming profile setup.
- Have your phone connect to "Roam-OpenRoaming" WiFi or a WiFi of same network the Roam AP connected to.
- From Roam App, please click on "+ Register" on home page or My Miner page to register this device and follow on screen instructions to finish registration.
- After registration, click "Open local AP settings" in the Roam App for additional AP settings.

Étape 1 Connexion

- Allumez le Roam AP via un dispositif PoE ou l'adaptateur d'alimentation inclus.
- Un réseau activé DHCP (pour que le AP obtienne une adresse IP ainsi que pour les clients sans fil après le déploiement) est requis, comme un routeur.
- Connectez le Roam AP au réseau via un câble Ethernet.

Étape 2 Inscription

- Téléchargez l'application Roam et terminez la configuration du profil OpenRoaming.
- Connectez votre téléphone au WiFi "Roam-OpenRoaming" ou à un WiFi du même réseau auquel le Roam AP est connecté.
- Depuis l'application Roam, cliquez sur "+ Enregistrer" sur la page d'accueil ou la page Mon Mineur pour enregistrer cet appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'inscription.
- Après l'inscription, cliquez sur "Ouvrir les paramètres locaux de l'AP" dans l'application Roam pour des paramètres supplémentaires de l'AP.

STEP 1 連接

- 通過PoE裝置或連接電源轉換器開啟 Roam AP。
- 需要啟用DHCP的網路（供訪問點獲取 IP 位址以及無線客戶端在部署後的使用），例如路由器。
- 透過乙太網路線將Roam AP連接至網路

STEP 2 註冊

- 下載Roam App並完成OpenRoaming配置文件設置。
- 讓您的手機連接至“Roam-OpenRoaming” WiFi 或與Roam AP連接到同一網路的 WiFi。
- 從Roam應用程式中，請在首頁或My Miner頁面上點擊“+ Register”來註冊此裝置，並跟隨螢幕上的指示完成註冊。
- 註冊後，在 Roam 應用程式中點擊“Open local AP settings”以進行額外的 AP 設置。

STEP 1 接続

- PoEデバイスまたは同封された電源アダプターを使用してRoam APに電源を入れます。
- APがIPアドレスを取得するため、また展開後にワイヤレスクライアントのためにDHCP対応ネットワーク(例: ルーター)が必要です。
- Roam APをイーサネットケーブルでネットワークに接続します。

STEP 2 登録

- Roam Appをダウンロードし、OpenRoamingプロファイルの設定を完了します。
- お使いのスマートフォンを「Roam-OpenRoaming」WiFiまたはRoam APが接続されている同じネットワークのWiFiに接続します。
- Roam Appから、ホームページまたはMy Minerページの「+ 登録」をクリックし、このデバイスを登録して、画面の指示に従って登録を完了します。
- 登録後、Roam Appの「ローカルAP設定を開く」をクリックして追加のAP設定を行います。

단계 1 연결하기

- PoE 장치 또는 제공된 전원 어댑터를 이용하여 Roam AP를 켭니다.
- DHCP가 활성화된 네트워크 (배포 후 AP와 무선 클라이언트가 IP 주소를 얻기 위해)가 필요합니다.
- 이더넷 케이블을 통해 Roam AP를 네트워크에 연결하세요.

단계 2 등록하기

- Roam 앱을 다운로드하고 오픈 로밍 프로필 설정을 완료하세요.
- 휴대폰을 “Roam-오픈 로밍” WiFi 또는 Roam AP가 연결된 같은 네트워크의 WiFi에 연결하세요.
- Roam 앱에서 홈 페이지 또는 내 마이너 페이지에 있는 “+ 등록”을 클릭하여 장치를 등록하고 화면의 지시에 따라 등록을 완료하세요.
- 등록 후, Roam 앱에서 “현지 AP 설정 열기”를 클릭하여 추가 AP 설정이 가능합니다.

Paso 1 Conexión

- Encienda el Roam AP a través de un dispositivo PoE o el adaptador de corriente incluido.
- Se requiere una red habilitada para DHCP (para que el AP obtenga una dirección IP y para los clientes inalámbricos después del despliegue), como un router.
- Conecte el Roam AP a la red mediante un cable Ethernet.

Paso 2 Registro

- Descargue la aplicación Roam y complete la configuración del perfil OpenRoaming.
- Conecte su teléfono a la red WiFi “Roam-OpenRoaming” o a una red WiFi del mismo red al que está conectado el Roam AP.
- Desde la aplicación Roam, haga clic en “+ Registrar” en la página principal o en la página Mi Minero para registrar este dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el registro.
- Después del registro, haga clic en “Abrir configuración local de AP” en la aplicación Roam para configuraciones adicionales del AP.

Mobile Application

Application mobile

手機應用程式

モバイルアプリ

모바일 애플리케이션

Aplicación móvil



App Store



Google Play

English

Download Roam mobile application.

FRANÇAIS

Téléchargez l'application mobile Roam

繁體中文

請下載Roam手機應用程式

日本語

Roamモバイルアプリをダウンロードしてください

한국인

Roam 모바일 애플리케이션을 다운로드하세요.

Español

Descargue la aplicación móvil Roam



Need Support? Contact Us!
Besoin d'aide ? Contactez-nous !
聯絡我們
お問い合わせ
도움이 필요하신가요? 문의하세요!
¿Necesita ayuda? ¡Contáctenos!

support@metablox.io
support@depinlabs.ai

FCC Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The device for operation in the band 5150~5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems, within all European Union countries AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

ISED Statement:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference, and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Modification:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Operation of 5150-5350 MHz is restricted to indoor use only.

Le fonctionnement de 5150-5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.