EN | DESCRIPTION OF PARTS
1. SPEAKER MAIN UNIT
2. SPEAKER
3. POWER/PLAY/PAUSE BUTTON "⏻"
4. SKIP/VOLUME — BUTTON
5. SKIP/VOLUME + BUTTON
6. 5 V ⎓ TYPE-C CHARGING PORT
7. AUX. INPUT PORT
8. BUILT-IN HANDS-FREE MICROPHONE
9. CARRY HANDLE
10. TYPE-C CHARGING CABLE

ES | DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1. UNIDAD PRINCIPAL DEL ALTAVOZ.
2. ALTAVOZ
3. BOTÓN DE ENCENDIDO, REPRODUCCIÓN Y PAUSA «⏻».
4. BOTÓN PARA BAJAR EL VOLUMEN/VOLVER A LA PISTA ANTERIOR (—)
5. BOTÓN PARA SUBIR EL VOLUMEN/PASAR A LA PISTA SIGUIENTE (+).
6. PUERTO DE CARGA TIPO C DE 5 V ⎓.
7. PUERTO DE ENTRADA AUXILIAR.
8. MICRÓFONO INTEGRADO CON FUNCIÓN MANOS LIBRES.
9. ASA DE TRANSPORTE.
10. CABLE DE CARGA TIPO C.

CA | DESCRIPCIÓ DELS COMPONENTS
1. UNITAT PRINCIPAL DE L'ALTAVEU
2. ALTAVEU
3. BOTÓ "⏻»: ENGEGAR, REPRODUIR I PAUSA
4. BOTÓ SKIP/VOLUME —: PASSAR A LA PISTA ANTERIOR / ABAIXAR EL VOLUM
5. BOTÓ SKIP/VOLUME +: PASSAR PISTA / APUJAR EL VOLUM
6. PORT DE CÀRREGA TIPUS C DE 5 V ⎓
7. PORT AUXILIAR D'ENTRADA
8. MICRÓFON DE MANS LLIURES INTEGRAT
9. NANSA
10. CABLE DE CÀRREGA TIPUS C

PT | DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. UNIDADE PRINCIPAL DA COLUNA
2. COLUNA
3. BOTÃO LIGAR/DESLIGAR/REPRODUÇÃO/PAUSA "⏻"
4. BOTÃO (—) DE DIMINUIÇÃO DE VOLUME/REGRESSO À FAIXA ANTERIOR
5. BOTÃO (+) DE AUMENTO DE VOLUME/PASSAGEM À FAIXA SEGUINTE
6. PORTA DE CARREGAMENTO TIPO-C 5 V ⎓
7. PORTA DE ENTRADA AUX.
8. MICROFONE COM FUNÇÃO MÃOS LIVRES INCORPORADO
9. PEGA DE TRANSPORTE
10. CABO DE CARREGAMENTO USB TIPO-C

DE | BESCHREIBUNG DER TEILE
1. HAUPTEINHEIT DES LAUTSPRECHERS
2. LAUTSPRECHER
3. EIN-/AUSSCHALT-/WIEDERGABE-/PAUSE-TASTE „⏻"
4. ÜBERSPRINGEN/LAUTSTÄRKE — TASTE
5. ÜBERSPRINGEN/LAUTSTÄRKE + TASTE
6. 5 V ⎓ TYP-C-LADEANSCHLUSS
7. AUX-EINGANGSPORT
8. INTEGRIERTES FREISPRECHMIKROFON
9. TRAGEGRIFF
10. TYP-C-USB-LADEKABEL

FR | DESCRIPTION DES PIÈCES
1. UNITÉ CENTRALE DE L'ENCEINTE
2. HAUT-PARLEUR
3. BOUTON « ⏻ » D'ALIMENTATION/LECTURE/PAUSE
4. BOUTON PRÉCÉDENT/VOLUME —
5. BOUTON SUIVANT/VOLUME +
6. PORT DE CHARGE DE TYPE C 5 V ⎓
7. PORT D'ENTRÉE AUX.
8. MICRO MAINS LIBRES INTÉGRÉ
9. POIGNÉE DE TRANSPORT
10. CÂBLE DE RECHARGE TYPE C

NL | BESCHRIJVING VAN ONDERDELEN
1. HOOFDEENHEID LUIDSPREKER
2. LUIDSPREKER
3. AAN-/AFSPEEL-/PAUZEKNOP (⏻)
4. KNOP OVERSLAAN/VOLUME —
5. KNOP OVERSLAAN/VOLUME +
6. TYPE-C 5 V ⎓ OPLAADPOORT
7. AUX. INGANGSPOORT
8. INGEBOUWDE MICROFOON MET HANDSFREE-FUNCTIE
9. HANDVAT
10. TYPE-C-OPLAADKABEL

IT | DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. UNITÀ PRINCIPALE ALTOPARLANTE
2. ALTOPARLANTE
3. TASTO ALIMENTAZIONE/RIPRODUZIONE/PAUSA (⏻)
4. TASTO SALTA/VOLUME —
5. TASTO SALTA/VOLUME +
6. PORTA DI RICARICA TIPO C DA 5 V ⎓
7. PORTA DI INGRESSO AUX.
8. MICROFONO VIVAVOCE INTEGRATO
9. MANIGLIA PER IL TRASPORTO
10. CAVO DI RICARICA TIPO C

PL | OPIS ELEMENTÓW
1. GŁÓWNA CZĘŚĆ GŁOŚNIKA
2. GŁOŚNIK
3. PRZYCISK ZASILANIA/ODTWARZANIA/PAUZY „⏻"
4. PRZYCISK POMNIEJSZ GŁOŚNOŚĆ
5. PRZYCISK POMIŃ/ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ
6. PORT ŁADOWANIA TYPU C, 5 V ⎓
7. GNIAZDO WEJŚCIOWE AUX.
8. WBUDOWANY MIKROFON FUNKCJI GŁOŚNOMÓWIACZ
9. UCHWYT DO PRZENOSZENIA
10. PRZEWÓD TYPU C DO ŁADOWANIA

SL | OPIS DELOV
1. GLAVNA ENOTA ZVOČNIKA
2. ZVOČNIK
3. GUMB ZA VKLOP IN IZKLOP/PREDVAJANJE/PREMOR «⏻»
4. GUMB ZA PRESKOK/GLASNOST —
5. GUMB ZA PRESKOK/GLASNOST +
6. POLNILNI PRIKLJUČEK TIPA C 5 V ⎓
7. VHODNI PRIKLJUČEK AUX
8. VGRAJEN PROSTOROČNI MIKROFON
9. ROČAJ ZA NOŠENJE
10. POLNILNI KABEL TIPA C

CS | POPIS DÍLŮ
1. HLAVNÍ JEDNOTKA REPRODUKTORU
2. REPRODUKTOR
3. TLAČÍTKO „⏻" PRO ZAPNUTÍ/PŘEHRÁVÁNÍ/ZASTAVENÍ
4. TLAČÍTKO — / – PŘESKOČIT / SNÍŽIT HLASITOST
5. TLAČÍTKO „+" – PŘESKOČIT / ZVÝŠIT HLASITOST
6. NABÍJECÍ PORT TYPU C 5 V ⎓
7. VSTUPNÍ PORT (AUX)
8. VESTAVĚNÝ HANDS-FREE MIKROFON
9. RUKOJEŤ PRO PŘENÁŠENÍ
10. NABÍJECÍ KABEL TYPU C

SK | OPIS ČASTÍ
1. HLAVNÁ ČASŤ REPRODUKTORA
2. REPRODUKTOR
3. TLAČIDLO „⏻"
4. PRE VYPNUTIE A ZAPNUTIE/PREHRÁVANIE/PAUZU, PRESKOČIŤ/HLASITOSŤ (SKIP/VOLUME) — TLAČIDLO
5. PRESKOČIŤ/HLASITOSŤ (SKIP/VOLUME) + TLAČIDLO
6. 5 V ⎓ NABÍJACÍ PORT TYPU C
7. POMOCNÝ VSTUPNÝ PORT
8. VSTAVANÝ MIKROFÓN HANDS-FREE
9. RUKOVÄŤ NA DRŽANIE
10. NABÍJACÍ KÁBEL TYPU C

EL | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΗΧΕΙΟΥ
2. ΗΧΕΙΟ
3. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ «⏻»
4. ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ —
5. ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ/ΕΝΤΑΣΗΣ +
6. ΘΥΡΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ TYPE-C 5 V ⎓
7. ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ AUX.
8. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
9. ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
10. ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ TYPE-C

HU | ALKOTÓRÉSZEK LEÍRÁSA
1. A HANGSZÓRÓ FŐ EGYSÉGE
2. HANGSZÓRÓ
3. BEKAPCSOLÁS-/LEJÁTSZÁS-/SZÜNETGOMB „⏻"
4. KIHAGYÁS/HANGERŐ — GOMB
5. KIHAGYÁS/HANGERŐ + GOMB
6. 5 V ⎓ C-TÍPUSÚ TÖLTŐPORT
7. AUX. BEMENETI PORT
8. BEÉPÍTETT, KÉZHASZNÁLAT NÉLKÜLI MIKROFON
9. FOGANTYÚ
10. C-TÍPUSÚ TÖLTŐKÁBEL

RO | DESCRIERE PIESE
1. UNITATEA PRINCIPALĂ A BOXEI
2. BOXĂ
3. BUTON DE PORNIRE/REDARE/PAUZĂ „⏻"
4. BUTON OMITERE/VOLUM —
5. BUTON OMITERE/VOLUM +
6. PORT DE ÎNCĂRCARE DE TIP C 5 V ⎓
7. PORT DE INTRARE AUXILIAR
8. MICROFON HANDS-FREE INCORPORAT
9. MÂNER DE TRANSPORT
10. CABLU DE ÎNCĂRCARE TIP C

EN | PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INSTRUCTIONS
- WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED.
- KEEP THE PRODUCT AND ITS ACCESSORIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- KEEP SMALL PARTS AWAY FROM CHILDREN AS THESE MAY PRESENT A CHOKING HAZARD.
- CHILDREN UNDER 8 YEARS SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE PRODUCT.
- THIS PRODUCT IS NOT A TOY.
- THIS PRODUCT CONTAINS NO USER SERVICEABLE PARTS. IF THE PRODUCT AND ANY OF ITS ACCESSORIES ARE MALFUNCTIONING OR DAMAGED, THE PRODUCT SHOULD BE RECYCLED.
- KEEP THE PRODUCT AWAY FROM HEAT SOURCES, DIRECT SUNLIGHT, HUMIDITY, WATER AND ANY OTHER LIQUID.
- DO NOT OPERATE THE PRODUCT WITH WET HANDS.
- DO NOT OPERATE THE PRODUCT IF IT HAS BEEN EXPOSED TO WATER, MOISTURE OR ANY OTHER LIQUID, TO PREVENT AGAINST ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION AND/OR INJURY TO YOURSELF AND DAMAGE TO THE PRODUCT.
- DO NOT LEAVE ANY OBJECTS SUSCEPTIBLE TO MAGNETISM (CASH CARDS ETC.) NEAR THE PRODUCT.
- DO NOT USE THE PRODUCT FOR ANYTHING OTHER THAN ITS INTENDED USE.
- DO NOT USE ANY ACCESSORIES OTHER THAN THOSE SUPPLIED.
- IT IS IMPERATIVE TO UNPLUG THE CHARGING CABLE AFTER THE PRODUCT HAS BEEN USED BEFORE IT IS CLEANED.
- THIS PRODUCT IS INTENDED FOR DOMESTIC USE ONLY. IT SHOULD NOT BE USED FOR COMMERCIAL PURPOSES.
- TO PREVENT POSSIBLE HEARING DAMAGE, DO NOT LISTEN AT HIGH VOLUME LEVELS FOR LONG PERIODS OF TIME – THIS MAY ALSO DAMAGE THE PRODUCT.

NOTE: IT IS ADVISED THAT THE PRODUCT IS NOT USED WHILST CHARGING, AS THIS COULD REDUCE THE LIFE OF THE BATTERY.

BATTERY SAFETY
- THE SUPPLY TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED.
- IN THE EVENT OF A BATTERY AND CELL LEAKING, DO NOT ALLOW THE LIQUID TO COME IN CONTACT WITH THE SKIN OR EYES. IF CONTACT HAS BEEN MADE, WASH THE AFFECTED AREA WITH COPIOUS AMOUNTS OF WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE.
- SECONDARY CELLS AND BATTERIES NEED TO BE CHARGED BEFORE USE. AFTER EXTENDED PERIODS OF STORAGE, IT MAY BE NECESSARY TO CHARGE AND DISCHARGE THE CELLS OR BATTERIES SEVERAL TIMES TO OBTAIN MAXIMUM PERFORMANCE.
- KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- DO NOT CRUSH, PUNCTURE, DISMANTLE OR OTHERWISE DAMAGE BATTERIES.
- DO NOT STORE ABOVE 60 °C.
- AVOID STORAGE IN DIRECT SUNLIGHT.
- DO NOT DISPOSE OF EXHAUSTED BATTERIES IN HOUSEHOLD WASTE.
- DO NOT EXPOSE THE BATTERIES TO HEAT OR FIRE AS THEY MAY EXPLODE.
- ONCE THE BATTERIES HAVE BEEN EXHAUSTED, DISPOSE OF THE PRODUCT AT A LOCAL RECYCLING STATION. CONTACT THE LOCAL GOVERNMENT OFFICES FOR FURTHER DETAILS.
- THIS PRODUCT IS FITTED WITH A 3.7 V 500 MAH LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERY (NON-REMOVABLE).

DECLARATION OF CONFORMITY
HEREBY, PRIMARK DECLARES THAT THE RADIO EQUIPMENT TYPE "**TRAVEL SPEAKER**" IS IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 2014/53/EU AND WITH THE RADIO EQUIPMENT REGULATIONS 2017
THE FULL TEXT OF THE DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE AT THE FOLLOWING INTERNET ADDRESS: **WWW.PRIMARK.COM/EN-GB/DOC**

CARE AND MAINTENANCE
WIPE THE SPEAKER WITH A SOFT, LINT-FREE CLOTH.

DO NOT:
USE ANY ABRASIVE CLEANING SOLVENTS TO CLEAN THE SPEAKER.
EXPOSE THE SPEAKER TO EXTREMELY HIGH OR LOW TEMPERATURES.
DROP THE SPEAKER.
ATTEMPT TO DISASSEMBLE THE SPEAKER.
DISPOSE OF THE SPEAKER IN A FIRE, AS IT WILL RESULT IN AN EXPLOSION.

INSTRUCTIONS FOR USE
CHARGING THE BATTERY
THE SPEAKER IS FITTED WITH A 3.7 V 500 MAH LITHIUM-ION RECHARGEABLE BATTERY. IT IS RECOMMENDED THAT THE BATTERY IS FULLY CHARGED BEFORE FIRST USE; THIS WILL TAKE APPROX. 3 HOURS.
CONNECT THE TYPE-C USB END OF THE USB CHARGING CABLE INTO THE 5 V ⎓ CHARGING PORT ON THE SPEAKER AND THE OTHER END TO A COMPATIBLE USB PORT.
WHILST CHARGING, THE LED INDICATOR LIGHT WILL ILLUMINATE RED. ONCE THE SPEAKER IS FULLY CHARGED, THE LED LIGHT WILL SWITCH OFF.
CAREFULLY DISCONNECT BOTH ENDS OF THE USB CHARGING CABLE AND STORE IT SAFELY FOR FUTURE USE.

NOTE: "MAXIMUM PLAY TIME OF 10 HOURS BASED ON 50% VOLUME.

USING THE SPEAKER
BASIC FUNCTIONALITY
TURN ON THE SPEAKER BY PRESSING AND HOLDING '⏻' FOR APPROX. 3 SECONDS.
PAUSE A TRACK BY PRESSING '⏻'; PUSH IT AGAIN TO RESUME THE TRACK.
ADJUST THE VOLUME OF THE SPEAKER USING '+' AND '—'. PRESS AND HOLD '+' TO INCREASE THE VOLUME; DECREASE THE VOLUME BY PRESSING AND HOLDING '—'.
TO SWITCH TO THE NEXT TRACK, PRESS '+'; PLAY THE PREVIOUS TRACK BY PRESSING '—'. PRESS AND HOLD '⏻' FOR APPROX. 3 SECONDS TO TURN THE SPEAKER OFF.

MODES
THE SPEAKER MUST BE TURNED ON BEFORE USING ANY OF THE FOLLOWING MODES.

BLUETOOTH MODE
STEP 1: ONCE THE SPEAKER HAS BEEN TURNED ON, A VOICE WILL SOUND TO SIGNAL THAT THE SPEAKER IS READY TO BE PAIRED WITH A BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE.
STEP 2: SEARCH FOR THE SPEAKER USING A BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE. SELECT '**PMK TRAVEL SPEAKER**' TO CONNECT AND PAIR. WHEN A CONNECTION HAS BEEN MADE, THE LED INDICATOR LIGHT WILL FLASH SLOWLY AND THE SPEAKER WILL PLAY A TUNE TO SIGNAL THAT THE DEVICES ARE PAIRED.
STEP 3: TO UNPAIR OR REMOVE A BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE FROM THE SPEAKER, TURN OFF THE BLUETOOTH FUNCTION ON THE COMPATIBLE DEVICE. THE SPEAKER CAN NOW BE PAIRED WITH A NEW COMPATIBLE DEVICE.

NOTE: SOUND CAN BE CONTROLLED USING EITHER THE SPEAKER OR THE RELEVANT CONTROLS ON THE BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE.

MAKING PHONE CALLS VIA A BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE
ONCE THE BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE HAS BEEN PAIRED WITH THE SPEAKER, PHONE CALLS CAN BE MADE.
STEP 1: USING THE BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE, DIAL THE NUMBER TO BE CALLED AND SELECT THE BLUETOOTH/HANDS-FREE OPTION. THE SPEAKER AND ITS BUILT-IN MICROPHONE WILL NOW ACT AS A HANDS-FREE DEVICE.
STEP 2: TO CONNECT OR DISCONNECT A CALL USING THE SPEAKER, PRESS '⏻'.
STEP 3: TO REDIAL THE LAST NUMBER, PRESS '⏻' TWICE.
STEP 4: THE VOLUME OF THE PHONE CALL CAN BE CONTROLLED USING EITHER THE SPEAKER OR THE BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE.
STEP 5: TO REJECT AN INCOMING PHONE CALL, PRESS '⏻' TWICE.

AUX. MODE
CONNECT ONE END OF THE LINE-IN AUX. CABLE TO THE AUX. INPUT PORT ON THE SPEAKER AND THE OTHER END TO AN MP3 PLAYER OR OTHER COMPATIBLE AUDIO SOURCE.
THE LED INDICATOR LIGHT WILL SLOWLY FLASH BLUE TO SIGNAL THAT THE SPEAKER IS NOW IN AUX. MODE.

NOTE: SOUND CAN NOW BE CONTROLLED USING THE RELEVANT CONTROLS ON THE COMPATIBLE AUDIO SOURCE; THE SPEAKER CANNOT BE USED TO SKIP TRACKS DURING AUX. MODE.

TROUBLESHOOTING
THE SPEAKER HAS NO POWER.
THE SPEAKER HAS RUN OUT OF CHARGE. CHARGE THE SPEAKER FOLLOWING THE INSTRUCTIONS IN THE SECTION ENTITLED '**CHARGING THE BATTERY**'.
THE SPEAKER HAS NO SOUND.
THE VOLUME LEVEL IS SET TOO LOW. CHECK THAT THE VOLUME LEVEL IS SET AT AN AUDIBLE LEVEL AND ADJUST ACCORDINGLY.
THE SPEAKER IS NOT PAIRED WITH A BLUETOOTH COMPATIBLE DEVICE. FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THE SECTION ENTITLED '**BLUETOOTH MODE**'.
THE SPEAKER IS NOT CONNECTED TO A COMPATIBLE AUDIO SOURCE. FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THE SECTION ENTITLED '**AUX. MODE**'.
UNABLE TO PAIR A BLUETOOTH DEVICE WITH THE SPEAKER.
THE BLUETOOTH DEVICE IS NOT COMPATIBLE WITH THE SPEAKER. CHECK THAT THE BLUETOOTH DEVICE IS COMPATIBLE WITH THE SPEAKER AND THAT THE BLUETOOTH FUNCTION IS SWITCHED ON.
THE CHARGE OF THE SPEAKER DEPLETES QUICKLY.
THE VOLUME LEVEL IS SET TOO HIGH. EXCESSIVE USE OF THE SPEAKER AT HIGH VOLUMES WILL DRAIN THE BATTERY QUICKLY. CHARGE THE SPEAKER FOLLOWING THE INSTRUCTIONS IN THE SECTION ENTITLED '**CHARGING THE BATTERY**' AND LISTEN AT A LOWER VOLUME FOR BETTER RESULTS.
THE BATTERY MAY BE REACHING THE END OF ITS SERVICE LIFE AND THE SPEAKER WILL NEED TO BE DISPOSED OF. SEE THE SECTION ENTITLED '**BATTERY SAFETY**'.

SPECIFICATIONS
PRODUCT CODE: EE7898
BLUETOOTH VERSION: 5.3
WIRELESS RANGE: UP TO 25 M*
SPEAKER OUTPUT: 5 W
INPUT: 5 V ⎓
WORKING VOLTAGE: 3.7 V
RECHARGEABLE BATTERY: 500 MAH
OPERATING FREQUENCY: 2400 MHz TO 2483.5 MHz
MAX RF OUTPUT: <10 DBM
*EFFECTIVE RANGE MAY BE REDUCED DUE TO PRESENCE OF OBSTACLES BETWEEN CONNECTED DEVICES.

THE BLUETOOTH® WORD, MARK AND LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OWNED BY BLUETOOTH SIG, INC. AND ANY USE OF SUCH MARKS ARE UNDER LICENSE. OTHER TRADEMARKS AND TRADE NAMES ARE THOSE OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
FCC CAUTION:
CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PART RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.
FCC STATEMENT:
"THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES, USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING MEASURES:
- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND THE RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP

ES | CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
- AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD.
- MANTENER EL PRODUCTO Y SUS ACCESORIOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- MANTENER LAS PIEZAS PEQUEÑAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, YA QUE PUEDEN SUPONER RIESGO DE ASFIXIA.
- SE DEBE SUPERVISAR A LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS PARA ASEGURARSE DE QUE NO JUEGAN CON EL PRODUCTO.
- ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE.
- ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. SI EL PRODUCTO O CUALQUIERA DE SUS ACCESORIOS FUNCIONASEN MAL O ESTUVIERAN DAÑADOS, PROCEDER A SU RECICLAJE.
- MANTENER EL PRODUCTO ALEJADO DE OTRAS FUENTES DE CALOR, LUGARES EXPUESTOS A LA LUZ DIRECTA DEL SOL, HUMEDAD, AGUA O CUALQUIER OTRO TIPO DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS.
- NO MANIPULAR EL PRODUCTO CON LAS MANOS HÚMEDAS.
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO SI SE HA EXPUESTO A AGUA, A LA HUMEDAD O A CUALQUIER OTRO LÍQUIDO, PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, EXPLOSIONES O LESIONES PERSONALES Y DAÑOS.
- NO DEJAR NINGÚN OBJETO SUSCEPTIBLE AL MAGNETISMO (TARJETAS DE EFECTIVO, ETC.) CERCA DEL PRODUCTO.
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO CON FINES DISTINTOS AL USO PREVISTO.
- NO UTILIZAR ACCESORIOS QUE NO SEAN LOS SUMINISTRADOS.
- ES NECESARIO DESENCHUFAR EL CABLE DE CARGA TRAS UTILIZAR EL PRODUCTO, ANTES DE LIMPIARLO.
- ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO. NO DEBE UTILIZARSE CON FINES COMERCIALES.
- PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS AUDITIVOS, NO ESCUCHAR A NIVELES DE VOLUMEN ELEVADOS DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO, YA QUE ESTO TAMBIÉN PODRÍA DAÑAR EL PRODUCTO.

NOTA: SE RECOMIENDA NO UTILIZAR EL PRODUCTO MIENTRAS SE ESTÁ CARGANDO, YA QUE PODRÍA REDUCIR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA.

SEGURIDAD DE LAS PILAS O BATERÍAS
- LOS TERMINALES DE SUMINISTRO NO DEBEN CORTOCIRCUITARSE.
- EVITAR EL CONTACTO DEL LÍQUIDO CON LA PIEL Y LOS OJOS EN CASO DE FUGAS DEL CONTENIDO DE LAS PILAS O BATERÍAS. DE PRODUCIRSE CONTACTO, LAVAR LA ZONA AFECTADA CON ABUNDANTE AGUA Y BUSCAR ASISTENCIA MÉDICA.
- LAS BATERÍAS Y PILAS SECUNDARIAS DEBEN CARGARSE ANTES DE PROCEDER A SU USO. DESPUÉS DE LARGOS PERIODOS DE ALMACENAMIENTO, PUEDE SER NECESARIO CARGAR Y DESCARGAR LAS PILAS O BATERÍAS VARIAS VECES PARA OBTENER UN RENDIMIENTO ÓPTIMO.
- MANTENER LAS PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- NO APLASTAR, PERFORAR, DESMONTAR NI DAÑAR LAS PILAS.
- NO ALMACENARLAS A TEMPERATURAS SUPERIORES A 60 °C.
- EVITAR EL ALMACENAMIENTO EN LUGARES EXPUESTOS A LA LUZ SOLAR DIRECTA.
- NO DESECHAR LAS PILAS O BATERÍAS AGOTADAS EN LA BASURA DOMÉSTICA.
- NO EXPONER LAS PILAS O BATERÍAS A FUENTES DE CALOR O FUEGO, YA QUE PODRÍAN EXPLOTAR.
- CUANDO SE AGOTEN LAS PILAS O BATERÍAS, DESECHAR EL PRODUCTO EN UN PUNTO DE RECICLAJE DESTINADO A TAL EFECTO. PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR CON LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES.
- ESTE PRODUCTO INCLUYE UNA BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO DE 3,7 V Y 500 MAH (NO EXTRAÍBLE).
- CÓMO DESECHAR LAS BATERÍAS, PILAS Y DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
- LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO LAS PILAS Y BATERÍAS, NO DEBEN DESECHARSE CON LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE DÓNDE SE PUEDEN DEPOSITAR ESTE TIPO DE RESIDUOS PARA SU RECICLAJE, CONTACTAR CON LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES.
- LAS PILAS Y BATERÍAS USADAS NO DEBEN DESECHARSE CON OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS. LAS PILAS Y BATERÍAS DEBEN RECOGERSE, RECICLARSE O DESECHARSE DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN LOCAL.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
POR LA PRESENTE, PRIMARK DECLARA QUE EL TIPO DE EQUIPO DE RADIO «**ALTAVOZ DE VIAJE**» CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2014/53/UE Y CON LA LEGISLACIÓN SOBRE EQUIPOS DE RADIO DE 2017.
EL TEXTO COMPLETO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE PUEDE CONSULTARSE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE INTERNET: **WWW.PRIMARK.COM/EN-GB/DOC**

NO REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:
NO UTILIZAR DISOLVENTES DE LIMPIEZA ABRASIVOS PARA LIMPIAR EL ALTAVOZ.
NO EXPONER EL ALTAVOZ A TEMPERATURAS EXTREMADAMENTE ALTAS O BAJAS.
NO DEJAR CAER EL ALTAVOZ.
NO INTENTAR DESMONTAR EL ALTAVOZ.
NO ARROJAR EL ALTAVOZ AL FUEGO, YA QUE ESTO PODRÍA PROVOCAR UNA EXPLOSIÓN.

INSTRUCCIONES DE USO
CARGA DE LA BATERÍA
EL ALTAVOZ ESTÁ EQUIPADO CON UNA BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO DE 3,7 V Y 500 MAH. SE RECOMIENDA CARGAR LA BATERÍA POR COMPLETO ANTES DEL PRIMER USO; ESTO PUEDE LLEVAR UNAS 3 HORAS.
CONECTAR EL EXTREMO TIPO C DEL CABLE DE CARGA USB EN EL PUERTO DE CARGA DE 5 V ⎓ DEL ALTAVOZ Y EL EXTREMO USB EN UN PUERTO USB COMPATIBLE.
DURANTE EL PROCESO DE CARGA, EL PILOTO LUMINOSO LED MOSTRARÁ UNA LUZ ROJA. CUANDO LA BATERÍA ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA, EL PILOTO LUMINOSO LED SE APAGARÁ.
DESCONECTAR CON CUIDADO AMBOS EXTREMOS DEL CABLE DE CARGA USB Y GUARDARLO DE FORMA SEGURA PARA POSTERIORES USOS.

NOTA: "EL TIEMPO MÁXIMO DE REPRODUCCIÓN DE 10 HORAS SE BASA EN EL USO CON UN VOLUMEN AL 50%.

USO DEL ALTAVOZ
FUNCIONAMIENTO BÁSICO
ENCENDER EL ALTAVOZ MANTENIENDO PULSADO EL BOTÓN «⏻» DURANTE UNOS 3 SEGUNDOS.
PARA PAUSAR LA REPRODUCCIÓN DE UNA PISTA, PULSAR EL BOTÓN «⏻»; PARA REANUDARLA, PULSARLO DE NUEVO.
PARA AJUSTAR EL VOLUMEN DEL ALTAVOZ, PULSAR LOS BOTONES «+» Y «—». MANTENER PULSADO «+» PARA SUBIR EL VOLUMEN Y «—» PARA BAJARLO.
PULSAR «+» PARA PASAR A LA SIGUIENTE PISTA Y «—» PARA REPRODUCIR LA PISTA ANTERIOR.
PARA APAGAR EL ALTAVOZ, MANTENER PULSADO EL BOTÓN «POWER» DURANTE UNOS 3 SEGUNDOS.

MODOS
SE DEBE ENCENDER EL ALTAVOZ ANTES DE USAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MODOS.

MODO BLUETOOTH
PASO 1: CUANDO SE HAYA ENCENDIDO EL ALTAVOZ, SE OIRÁ UN AVISO VOCAL QUE INDICARÁ QUE EL ALTAVOZ ESTÁ LISTO PARA SER EMPAREJADO CON UN DISPOSITIVO COMPATIBLE CON BLUETOOTH.
PASO 2: BUSCAR EL ALTAVOZ USANDO UN DISPOSITIVO COMPATIBLE CON BLUETOOTH. SELECCIONAR «**PMK TRAVEL SPEAKER**» PARA CONECTAR Y EMPAREJAR. UNA VEZ QUE SE HAYA ESTABLECIDO LA CONEXIÓN, EL PILOTO LUMINOSO LED PARPADEARÁ LENTAMENTE Y EL ALTAVOZ REPRODUCIRÁ UNA MELODÍA PARA INDICAR QUE LOS DISPOSITIVOS SE HAN EMPAREJADO CORRECTAMENTE.
PASO 3: PARA DESCONECTAR O DESVINCULAR EL DISPOSITIVO COMPATIBLE CON BLUETOOTH DEL ALTAVOZ, DESACTIVAR LA FUNCIÓN BLUETOOTH DE DICHO DISPOSITIVO. EL ALTAVOZ SE PUEDE EMPAREJAR AHORA CON UN NUEVO DISPOSITIVO COMPATIBLE.

NOTA: UNA VEZ CONECTADOS, EL SONIDO PODRÁ CONTROLARSE MEDIANTE EL ALTAVOZ O LOS CONTROLES PERTINENTES DEL DISPOSITIVO COMPATIBLE CON BLUET