




USER MANUAL
RYON130

IN THE BOX



Open Ear Audio Sunglasses

User Manual

Magnetic Charging Cable x1

Cleaning Cloth

CHARGING TIPS



Remark:
 1. While light flashes once every 5 seconds, means Low battery, and along with voice prompt "Battery".
 2. Make sure the contact points and ports are clear and dry before charging.

Power Indicator



Working mode	Indicator light status
Power on	The light light flashes twice
Power off	The indicator light goes out
Bluetooth pairing	Along with flash light light "Pair" alternately
Bluetooth Connected	The indicator light goes out
Low battery	The light light flashes quickly and with 5 seconds
Charging	The white light is solid
Full charged	The indicator light goes out

POWER ON/OFF



POWER ON: Press and hold the power ON/OFF button for 3 seconds.

POWER OFF: Press and hold the power ON/OFF button for 3 seconds.

Auto Sleep: If the earbuds and the audio sunglasses will automatically shut down within 5 seconds.

BLUETOOTH CONNECTION



1. When the audio sunglasses at the state of off. Press and hold the RYON130 ON/OFF button for 3 seconds and keep the button pressed for 5 seconds, you will hear "Bluetooth".

2. Immediately after that, Open the Bluetooth Setting in your phone, search and select RYON130 to pair, then you will hear the "Connection" after paired successfully.

BUTTON CONTROLS



1. Power On/Off
2. Play/Pause
3. Previous/Next

TECH SPEC

Bluetooth mode: RYON130

Bluetooth version: Bluetooth 5.3

Bluetooth profile: A2DP, AVRCP

Bluetooth working range: 10m (without fence)

Battery type: Polymer battery, 300mAh/1000mAh

Music play time: Approx. 6 hours (100% volume)

Playback time: Approx. 7 hours (100% volume)

Charging time: 3-4 hours

Speaker specification: 22MMx0.5

Speaker impedance: 16Ω±15%

MC sensitivity: 102±5db

TROUBLESHOOTING

If you experience problems with the audio sunglasses, try these solutions first:

- 1. Charge the battery.
- 2. Power on the audio sunglasses.
- 3. Turn on the audio sunglasses status light.
- 4. Make sure your mobile device supports Bluetooth connection.
- 5. Move your mobile device closer to the audio sunglasses (30cm / 12in) or moved away from any interference or obstructions.
- 6. Increase the volume on the audio sunglasses, your mobile device and the music player.
- 7. Connect another mobile device.

Manufacturer Information
 Company Name: Wenzhou Erma Optics Co., Ltd.
 No.478 Zhongshan Road, Lishui City, Wenzhou City, Zhejiang China.
 Importer Information
 Company Name: Addres:

[illegible]

RYON®

RUN YOUR SOUND

DANS LA BOÎTE

- Lunettes de soleil audio ouvertes
- Manuel de l'utilisateur
- Câble de charge magnétique x1
- Crayon de nettoyage

CONNECTION BLUETOOTH

1. Lorsque les lunettes de soleil audio sont allumées, maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 4 secondes jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité « power on ». Vous pouvez maintenant procéder à l'appairage.
2. Choisissez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, recherchez et sélectionnez RYON 3000 pour l'appairage. Vous entendrez « Connected » après un court instant.

CONSEILS DE CHARGE

Remarque :

- 1. Le voyant blanc émettra une tonalité les 5 secondes, indiquant une batterie faible.
- 2. L'accompagnement d'un message « low battery ».
- 3. Vérifier vous assurer que les points de contact et les points sont propres et bien alignés de charge.

COMMANDES DES BOUTONS

Nom Bluetooth: RYON3000
Version Bluetooth: Bluetooth 5.3
Profil Bluetooth: HSP/HFP/A2DP
Problème Bluetooth: 10 min (sans obstacle)

Type de batterie: Li-ion polymère 5.7V/220mAh

Temps de lecture de musique: 2h30min (50% volume)
Temps de conversation: 6h15 (70% volume)
Temps de charge: 2h30 heures
Spécification du haut-parleur: 22mm/62db
Impédance du haut-parleur: 1624125
Sensibilité du micro: <42db

VOYANT D'ALIMENTATION

État de travail	État de l'indicateur
Allumer	Le voyant blanc émettra une tonalité
Remarque	Le voyant blanc émettra une tonalité toutes les 5 secondes
En charge	Les lumières bleues et blanches émettent une tonalité
Recharge en cours	Le voyant blanc émettra une tonalité toutes les 5 secondes
Batterie faible	Le voyant blanc émettra une tonalité toutes les 5 secondes
Chargement	Le voyant blanc émettra une tonalité toutes les 5 secondes
Recharge complète	Le voyant blanc émettra une tonalité toutes les 5 secondes

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes avec les lunettes de soleil audio, veuillez essayer les solutions :

1. Chargez la batterie.
2. Assurez-vous que les lunettes de soleil audio sont allumées.
3. Vérifiez les voyants d'état des lunettes de soleil audio.
4. Assurez-vous que vous utilisez l'application pour le chargement des lunettes de soleil audio.
5. Réinitialisez les paramètres de la connexion Bluetooth de votre téléphone.
6. Réinitialisez les paramètres de la connexion Bluetooth de votre téléphone.
7. Réinitialisez les paramètres de la connexion Bluetooth de votre téléphone.
8. Réinitialisez les paramètres de la connexion Bluetooth de votre téléphone.
9. Réinitialisez les paramètres de la connexion Bluetooth de votre téléphone.
10. Réinitialisez les paramètres de la connexion Bluetooth de votre téléphone.

MARCHE/ARRÊT

NECIS VOUS TENDRE : Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 4 secondes.

NECIS VOUS TENDRE : Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 4 secondes.

NECIS VOUS TENDRE : Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 4 secondes.

NECIS VOUS TENDRE : Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt pendant 4 secondes.

[illegible][illegible]