NOKIA

Quick Start Guide Nokia XX





Make and Receive Calls:

1.Tap 📞

N151DL

- 2. Tap iii and type in a number, or tap and select a contact you want to call.
- 3. Tap 📞

Answer a call

To answer a call when your screen is unlocked, tap **ANSWER**. To answer a call when your screen is locked, swipe up.

Add a contact

- 1. Tap **Contacts** >
- 2. Fill out the information.
- 3. Tap **Save**.

Voicemail Setup:

For instructions on how to set up voicemail, contact your service provider. When you have new voice mail ∞ appears in the status bar. Swipe down and tap the notification to listen to the voicemail.

Included in this package:

- Activation card
- Quick Start Guide
- About Your Phone booklet
- Phone
- Charger
- USB-C Cable
- SIM pin

Initial Phone Setup:

Text and Picture Messaging:

1. Tap on the Messages icon

all the recipients, tap Next.

5. Write your message in the text box.

Notifications and Quick Settings:

2. Tap **Start chat**.

7. Tap **►**.

up on the screen.

Your phone already has a SIM card installed.

Your phone's battery may not be fully charged. Use the USB-C Cable and charger included in your package to charge your phone fully before the first use.

To turn your phone ON, press and hold the Power/ Lock button. To turn your phone OFF, press the Power/Lock button and the volume up button at the same time.

3. To add a recipient, tap :: , type in their number,

list appears tap on the desired contact name.

4. To add more recipients, tap 2.+. After choosing

6. To add a photo, tap and tap 0 to take a new

When you receive new notifications, such as

photo, or tap **Gallery** and select an existing photo.

messages or missed calls, icons appear at the top of

the screen. To access your notifications, swipe down

from the top of the screen. To close the view, swipe

To activate a feature, swipe down from the top

of the screen and choose the quick setting. To see

more icons, drag the quick settings menu down.

and tap \checkmark . To add a recipient from your existing

contacts, start typing their name, once the contact

Set up your Google™ Account:

During your initial phone setup you will be prompted to log into your Google account. You may skip this step and return to it using the steps below.

- 1. Tap Settings > Passwords & accounts > Add account > Google. You will be asked to confirm your phone lock method if one has been set up.
- 2. Type in your Google account credentials and tap **Next**, or, to create a new account, tap **Create account**.
- 3. Follow the instructions on your phone.

Security Settings:

Set a screen lock

During your initial phone setup you will be prompted choose a screen lock option. You may skip this step and return to it using the steps below.

- 1. Tap **Settings** > **Security** > **Screen lock**.
- 2. Choose the type of lock and follow the instructions on your phone.

Unlock your phone:

Press the Power/Lock button and enter your screen lock.

Set up face authentication

- 1. Tap **Settings** > **Security** > **Face Unlock**.
- 2. Select your backup screen lock method and follow the instructions on your phone.

Keep your eyes open and make sure your face is fully visible and not covered by any object, such as a hat or sunglasses.

Unlock your phone with your face

To unlock your phone, just turn your screen on and look at the camera.

Turn on Wi-Fi:

- 1. Tap **Settings** > **Network & internet** > **Wi-Fi**.
- 2. Switch Use Wi-Fi ON.
- 3. Select the connection you want to use.

Using your Mobile Internet:

- 1. Tap on the Chrome icon **9**.
- 2. Write a search word or a web address in the search field.
- 3. Tap \rightarrow , or select from the proposed matches.

Bluetooth® Connectivity:

- 1. Tap Settings > Connected devices > Connection preferences > Bluetooth.
- 2. Switch Use Bluetooth to ON.
- 3. Make sure the device you are pairing to is turned on. You may need to start the pairing process from the other device.

For details, refer to the user guide for the other device.

- Tap Pair new device and tap the device you want to pair with from the list of discovered Bluetooth devices.
- 5. You may need to type in a passcode. For details, refer to the user guide for the other device.

Notification and Status Icons:

*	Bluetooth connection is on
•	Wi-Fi is on
†	Airplane mode is on
	Battery status

Regulatory Agency Information		
FCC ID	2AJOTTA-1510	
Max. SAR (W/kg) - Head	1.11 W/kg	
Max. SAR (W/kg) - Body	1.33 W/kg	
HAC (Hearing Aid Compatible) & Rating	M3/T3	

HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation. Google and other related marks and logos are trademarks of Google LLC. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HMD Global is under license.

NOKIA

Guía de inicio rápido Nokia XX

N151DL



Realizar y recibir llamadas:

- 1.Presione 📞
- 2. Presione : y escriba un número o presione ... y seleccione el contacto al que desea llamar.
- 3. Presione 📞

Responder una llamada

Para responder una llamada cuando la pantalla está desbloqueada, presione CONTESTAR. Para responder una llamada cuando la pantalla está bloqueada. deslice el dedo hacia arriba.

Agregar un contacto

- 1. Presione Contactos > +
- 2. Complete la información.
- 3. Presione Guardar.

Configurar el correo de voz:

Para obtener instrucciones sobre cómo configurar de servicios. Cuando reciba un correo de voz nuevo, en la barra de estado aparecerá 죠. Deslice el dedo hacia abajo y presione la notificación para escuchar

El paquete incluye:

• Tarieta de activación

Folleto Acerca de su teléfono

- Guía de inicio rápido
- Teléfono
- Cargador
- Cable USB-C
- PIN de la tarjeta SIM

Configuración inicial del teléfono:

El teléfono ya viene con una tarjeta SIM instalada.

Es posible que la batería del teléfono no esté completamente cargada. Utilice el cable USB-C y el cargador que vienen en el paquete para cargar el teléfono completamente antes del primer uso.

Para encender el teléfono, mantenga presionado el botón de encender/apagar y bloquear. Para apagar el teléfono, presione simultáneamente el botón de encender/apagar v bloquear v el botón para subir el volumen.

Configurar la cuenta de Google™:

Durante la configuración inicial del teléfono deberá iniciar sesión en su cuenta de Google. Puede omitir este paso y regresar a él siguiendo los pasos a continuación.

- 1. Presione Configuración > Contraseñas y cuentas > **Agregar cuenta > Google**. Deberá confirmar el método de bloqueo del teléfono, si es que lo tiene configurado.
- 2. Escriba las credenciales de su cuenta de Google y presione Siguiente o, para crear una cuenta nueva, presione Crear cuenta.
- 3. Siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

Configuración de seguridad:

Configurar un bloqueo de pantalla

Durante la configuración inicial del teléfono, deberá elegir una opción de bloqueo de pantalla. Puede omitir este paso y regresar a él siguiendo los pasos a continuación.

- 1. Presione Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla.
- 2. Elija el tipo de bloqueo y siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

Desbloquear el teléfono:

Presione el botón de encender/apagar y bloquear e ingrese al bloqueo de pantalla.

Configurar la autenticación facial

- 1. Presione Configuración > Seguridad > Bloqueo de cara.
- 2. Seleccione su método de bloqueo de pantalla de respaldo y siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

Mantenga los ojos abiertos y asegúrese de que su cara esté completamente visible y que no quede cubierta por ningún objeto, como gafas de sol o un sombrero.

Desbloquear el teléfono con su cara

Para desbloquear el teléfono, simplemente encienda la pantalla y mire la cámara.

Para activar una función, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y elija la configuración rápida. Para ver más iconos, arrastre

el menú de configuración rápida hacia abajo.

Activar Wi-Fi:

- 1. Presione Configuración > Red e Internet > Wi-Fi.
- 2. Active Usar Wi-Fi.
- 3. Seleccione la conexión que quiera usar.

Usar la Internet móvil:

- 1. Presione el icono de Chrome .
- 2. Escriba una palabra de búsqueda o una dirección web en el campo de búsqueda.
- 3. Presione → o seleccione uno de los resultados propuestos.

Conectividad con Bluetooth®:

- 1. Presione Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth.
- Active Usar Bluetooth.
- 3. Asegúrese de que el dispositivo que está emparejando esté encendido. Es posible que deba iniciar el proceso de sincronización desde el otro dispositivo.
- Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario del otro dispositivo.
- 4. Presione **Sincronizar dispositivo nuevo** y presione el dispositivo que quiera sincronizar en la lista de dispositivos Bluetooth descubiertos.
- 5. Puede que le exijan que introduzca un código. Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario del otro dispositivo.

Iconos de notificación y estado:

*	La conexión de Bluetooth está activada
•	Wi-Fi está activa
*	El modo avión está activo
	Estado de la batería

Información de la agencia reguladora		
Identificador de la FCC	2AJOTTA-1510	
SAR máx. (W/kg): cabeza	1,11 W/kg	
SAR máx. (W/kg): cuerpo	1,33 W/kg	
HAC (compatible con aparatos auditivos) y clasificación	M3/T3	

HMD Global Oy es el titular exclusivo de la licencia de uso de la marca Nokia para teléfonos y tabletas. Nokia es una marca comercial de Nokia Corporation. Google y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth ŚIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de HMD Global se realiza baio licencia.

el correo de voz, comuníquese con su proveedor el correo de voz.

Mensajes de texto e imagen:

- 1. Presione el icono de Mensajes **=**.
- 2. Presione Iniciar chat.
- 3. Para añadir un destinatario, presione ;; escriba el número y presione ✓. Para agregar un destinatario de los contactos existentes, empiece a escribir el nombre y, cuando aparezca la lista de contactos, presione el nombre del contacto deseado.
- 4. Para añadir más destinatarios, presione *.+. Después de elegir todos los destinatarios, presione **Siguiente**.
- 5. Escriba el mensaje en el cuadro de texto.
- 6. Para agregar una foto, presione **a** y O para tomar una nueva foto, o bien, presione Galería y seleccione una foto existente.
- 7. Presione ▶.

Notificaciones y configuración rápida:

Cuando recibe nuevas notificaciones, como mensajes o llamadas perdidas, aparecen iconos en la parte superior de la pantalla. Para acceder a las notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Para cerrar la vista, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla.