

- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
- 不得在 飞机和机场附近使用。

如果需要废弃设备（及电池）时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。请勿将设备（及电池）随意丢弃或作为生活垃圾处理。

 此标识适用于在中华人民共和国销售的电路电子产品。标识中间的数字为环保使用期限的年数。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	铜 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶部品	○	○	○	○	○	○
USB 电线	X	○	○	○	○	○
电子部品	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T

26572 规定的限量要求



雅马哈保修卡（客户请保留此存根）
保修详情及维修站地址敬请查询网站：
https://www.yamaha.com.cn/
客服热线：400-051-7700
*自购买之日起保1年
*请将保修卡、发票(纸质/电子)妥善保管
必要时向维修站出示



扫码申请维修

繁體中文	ZH-TW
TW-E3A、TW-E3A R（用於右耳機）、TW-E3A L（用於左耳機） FCC ID：ZAKMBTW-E3A ICC ID：1252A-E3A	
注意事項 使用前請仔細閱讀。務必遵守這些指示。 下列注意事項是為了防止對使用者和其他人造成傷害的危險，以及防止財產損害，並協助使用者正確及安全地使用本產品。務必遵守這些指示。 閱讀本手冊後，請妥善保管以供日後參考。 - 如需檢查及維修，務必諮詢購買本產品的經銷商或合格的 Yamaha 維修人員。 - 對於因不當使用或改造本產品所造成的損害，Yamaha 不承擔任何責任。 - 本產品僅供一般家用。請勿用於需要高可靠度的應用上，例如救生、健康照護或高價值資產。	



警告

此內容表示「重傷或死亡的危險」。

操作注意事項

請勿在開車或騎車時使用耳道式耳機或耳塞式耳機。同時，避免在無法聽到周圍聲音可能招致危險的地方使用，例如道路平交道及工地。對周邊環境的聽力下降會增加發生意外的風險。

若發現任何異常

- 若發生下列任何異常，請立即停止使用本裝置。
- 本產品發出異味、異音或冒煙。
- 異味或水滲透到產品內部。
- 本產品異常發熱。（燙傷或受傷的危險）
- 本產品品殼破裂或損壞。
- 本產品遭到摔落。

繼續使用可能會導致觸電、火災或故障。請立即向出售本產品給您的經銷商或合格的 Yamaha 維修人員請求檢查及維修。

充電

務必使用隨附的 USB 電源線。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

如需將本產品充電，請將本產品連接至市售 USB 變壓器上的 USB 插孔（5 V DC/min.0.5 A 輸出）。不當連接可能會導致火災、觸電或故障。如需充電的詳細資訊，請參閱本產品使用指南。



本裝置包含鋰電池。裝置不再使用後，可將電池回收，但是切勿自行取出電池。請交由合格的 Yamaha 服務人員檢查裝置。如果當地沒有 Yamaha 服務人員，請按照當地的相關環保法律和廢棄物處理規定妥善棄置。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

充電盒和隨附的 USB 電源線不具防水功能。

請勿將本產品暴露在雨水、在浴室或淋浴間或濕氣狀況下使用，或是將本產品放在有任何有可能會滲入本產品內部之液體的容器上（例如花瓶、玻璃或玻璃杯）或是水可能滲漏的地點。水之類的液體進入本產品可能會導致火災、觸電或故障。

充電時，請確認耳機沒有弄濕。若耳機是濕的，請使用柔軟的乾布擦拭。

請勿用濕手操作充電盒。未遵守此指示可能會導致觸電或故障。

火災警告

請勿將任何燃燒中的物品或是明火靠近本產品，否則可能會導致火災。



注意

此內容表示「受傷的危險」。

聽力損失

請勿在高音量或不舒服的音量大長時間使用本裝置。

否則，可能造成聽力損失。切勿在 80 dB (A) 音量下每星期超過 40 小時，或在 89 dB (A) 音量下每星期使用超過 5 小時。若發生任何問題，請向醫生諮詢。

連接插頭前，請將連接裝置的音量調至最低。未遵守此指示可能會造成聽力損失或裝置受損。





注意

請將小型零件放在幼兒無法取得的位置。孩童可能發生意外吞食的危險。

隨附 USB 電源線連接時，請勿任意拉扯。拉扯連接線可能會導致損壞。

請勿使用耳塞脫落或損壞的耳機。否則，可能造成受傷或感染。

若耳機使皮膚發熱，請立即停止使用。繼續使用可能會加劇受傷或感染情況。

應將兩耳塞和耳塞安裝至耳機上。若耳塞或耳套從耳機上脫落掉入耳道內，可能會造成受傷或不適。





注意

本裝置包含鋰電池。裝置不再使用後，可將電池回收，但是切勿自行取出電池。請交由合格的 Yamaha 服務人員檢查裝置。如果當地沒有 Yamaha 服務人員，請按照當地的相關環保法律和廢棄物處理規定妥善棄置。





注意

本裝置包含鋰電池。裝置不再使用後，可將電池回收，但是切勿自行取出電池。請交由合格的 Yamaha 服務人員檢查裝置。如果當地沒有 Yamaha 服務人員，請按照當地的相關環保法律和廢棄物處理規定妥善棄置。



繁體中文	ZH-TW
TW-E3A、TW-E3A R（用於右耳機）、TW-E3A L（用於左耳機） FCC ID：ZAKMBTW-E3A ICC ID：1252A-E3A	
注意事項 使用前請仔細閱讀。務必遵守這些指示。 下列注意事項是為了防止對使用者和其他人造成傷害的危險，以及防止財產損害，並協助使用者正確及安全地使用本產品。務必遵守這些指示。 閱讀本手冊後，請妥善保管以供日後參考。 - 如需檢查及維修，務必諮詢購買本產品的經銷商或合格的 Yamaha 維修人員。 - 對於因不當使用或改造本產品所造成的損害，Yamaha 不承擔任何責任。 - 本產品僅供一般家用。請勿用於需要高可靠度的應用上，例如救生、健康照護或高價值資產。	



警告

此內容表示「重傷或死亡的危險」。

操作注意事項

請勿在開車或騎車時使用耳道式耳機或耳塞式耳機。同時，避免在無法聽到周圍聲音可能招致危險的地方使用，例如道路平交道及工地。對周邊環境的聽力下降會增加發生意外的風險。

若發現任何異常

- 若發生下列任何異常，請立即停止使用本裝置。
- 本產品發出異味、異音或冒煙。
- 異味或水滲透到產品內部。
- 本產品異常發熱。（燙傷或受傷的危險）
- 本產品品殼破裂或損壞。
- 本產品遭到摔落。

繼續使用可能會導致觸電、火災或故障。請立即向出售本產品給您的經銷商或合格的 Yamaha 維修人員請求檢查及維修。

充電

務必使用隨附的 USB 電源線。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

如需將本產品充電，請將本產品連接至市售 USB 變壓器上的 USB 插孔（5 V DC/min.0.5 A 輸出）。不當連接可能會導致火災、觸電或故障。如需充電的詳細資訊，請參閱本產品使用指南。



本裝置包含鋰電池。裝置不再使用後，可將電池回收，但是切勿自行取出電池。請交由合格的 Yamaha 服務人員檢查裝置。如果當地沒有 Yamaha 服務人員，請按照當地的相關環保法律和廢棄物處理規定妥善棄置。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

充電盒和隨附的 USB 電源線不具防水功能。

請勿將本產品暴露在雨水、在浴室或淋浴間或濕氣狀況下使用，或是將本產品放在有任何有可能會滲入本產品內部之液體的容器上（例如花瓶、玻璃或玻璃杯）或是水可能滲漏的地點。水之類的液體進入本產品可能會導致火災、觸電或故障。

充電時，請確認耳機沒有弄濕。若耳機是濕的，請使用柔軟的乾布擦拭。

請勿用濕手操作充電盒。未遵守此指示可能會導致觸電或故障。

火災警告

請勿將任何燃燒中的物品或是明火靠近本產品，否則可能會導致火災。



警告

請勿在開車或騎車時使用耳道式耳機或耳塞式耳機。同時，避免在無法聽到周圍聲音可能招致危險的地方使用，例如道路平交道及工地。對周邊環境的聽力下降會增加發生意外的風險。

若發現任何異常

- 若發生下列任何異常，請立即停止使用本裝置。
- 本產品發出異味、異音或冒煙。
- 異味或水滲透到產品內部。
- 本產品異常發熱。（燙傷或受傷的危險）
- 本產品品殼破裂或損壞。
- 本產品遭到摔落。

繼續使用可能會導致觸電、火災或故障。請立即向出售本產品給您的經銷商或合格的 Yamaha 維修人員請求檢查及維修。

充電

務必使用隨附的 USB 電源線。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

如需將本產品充電，請將本產品連接至市售 USB 變壓器上的 USB 插孔（5 V DC/min.0.5 A 輸出）。不當連接可能會導致火災、觸電或故障。如需充電的詳細資訊，請參閱本產品使用指南。



本裝置包含鋰電池。裝置不再使用後，可將電池回收，但是切勿自行取出電池。請交由合格的 Yamaha 服務人員檢查裝置。如果當地沒有 Yamaha 服務人員，請按照當地的相關環保法律和廢棄物處理規定妥善棄置。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

充電盒和隨附的 USB 電源線不具防水功能。

請勿將本產品暴露在雨水、在浴室或淋浴間或濕氣狀況下使用，或是將本產品放在有任何有可能會滲入本產品內部之液體的容器上（例如花瓶、玻璃或玻璃杯）或是水可能滲漏的地點。水之類的液體進入本產品可能會導致火災、觸電或故障。

充電時，請確認耳機沒有弄濕。若耳機是濕的，請使用柔軟的乾布擦拭。

請勿用濕手操作充電盒。未遵守此指示可能會導致觸電或故障。

火災警告

請勿將任何燃燒中的物品或是明火靠近本產品，否則可能會導致火災。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

充電盒和隨附的 USB 電源線不具防水功能。

請勿將本產品暴露在雨水、在浴室或淋浴間或濕氣狀況下使用，或是將本產品放在有任何有可能會滲入本產品內部之液體的容器上（例如花瓶、玻璃或玻璃杯）或是水可能滲漏的地點。水之類的液體進入本產品可能會導致火災、觸電或故障。

充電時，請確認耳機沒有弄濕。若耳機是濕的，請使用柔軟的乾布擦拭。

請勿用濕手操作充電盒。未遵守此指示可能會導致觸電或故障。

火災警告

請勿將任何燃燒中的物品或是明火靠近本產品，否則可能會導致火災。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請勿在開車或騎車時使用耳道式耳機或耳塞式耳機。同時，避免在無法聽到周圍聲音可能招致危險的地方使用，例如道路平交道及工地。對周邊環境的聽力下降會增加發生意外的風險。

若發現任何異常

- 若發生下列任何異常，請立即停止使用本裝置。
- 本產品發出異味、異音或冒煙。
- 異味或水滲透到產品內部。
- 本產品異常發熱。（燙傷或受傷的危險）
- 本產品品殼破裂或損壞。
- 本產品遭到摔落。

繼續使用可能會導致觸電、火災或故障。請立即向出售本產品給您的經銷商或合格的 Yamaha 維修人員請求檢查及維修。

充電

務必使用隨附的 USB 電源線。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

如需將本產品充電，請將本產品連接至市售 USB 變壓器上的 USB 插孔（5 V DC/min.0.5 A 輸出）。不當連接可能會導致火災、觸電或故障。如需充電的詳細資訊，請參閱本產品使用指南。



本裝置包含鋰電池。裝置不再使用後，可將電池回收，但是切勿自行取出電池。請交由合格的 Yamaha 服務人員檢查裝置。如果當地沒有 Yamaha 服務人員，請按照當地的相關環保法律和廢棄物處理規定妥善棄置。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。

(weee_eu_en-02)



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為耳機充電。使用隨附充電盒以外的充電器可能會導致漏電過熱、過熱、爆炸或損壞。

請勿將隨附的 USB 電源線與其他裝置。未遵守上述指示可能會導致火災、燙傷或故障。

使用或充電時，請勿觸毛毯、衣物等物品覆蓋裝置。這可能會導致過熱及火災。

切勿在裝置潮濕時充電。這麼做可能因短路而導致觸電、火災或故障。

請勿隨意損壞隨附的 USB 電源線。

請勿將其放置在電氣機附近。

請勿將其置於電磁場或磁波中。

請勿使用它。

請勿將其放置在重物之下。

使用 USB 線外露的電源線可能會導致觸電或火災。

不可拆解

請勿拆解或修改本產品。

未遵守此指示可能會導致火災、觸電、受傷或故障。



警告

請在指定的充電溫度範圍內執行充電。在溫度範圍外執行充電可能會導致漏電、過熱、爆炸或損壞。

使用隨附的充電盒來為