

M12007 Bluetooth Speaker Light

NL	Material Lamp Power Lumen Colour LED size Battery Li-on Speaker output power	Abs+Metal 16W 1600LW multi-colors LED 2835 8 V 3W	Driver unit Frequency Response Transmission range Product dimension Audio input Frequency Input power	52mm*40mm*3w 50Hz--20KHz 10 m 95mm*122mm 3.5mm jack cable 2-400Hz--2480Hz Input DC5V/500mA

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor het gebruik van de Speaker & Touch-light

Speeltijd nadat het volledig is opgeladen:

10 uur muziek afspelen bij een normaal 70% volume, 10 uur lamp verlichting op de hoogste stand.

Power knop:

De speaker zal eerst de Draadloze Modus openen; druk op de Modus knop (m) om naar de Lamp Modus te gaan wanneer de speaker aan staat en doe de lamp aan door zacht te tikken op de speaker. De Draadloze Modus gaat direct aan wanneer op het icoontje Modus knop wordt gedrukt (SD card music Playing gaat automatisch aan wanneer de SD card is ingevoegd). U hoort een spraakgeluid voor de draadloze verbinding en het afspelen van de sd-card music.

Knop icoon:

Modus icoon:

Gaat naar de Draadloze Modus en SD card music, wijzig naar wens de lamp modus.

Draadloze muziek modus:

Druk kort op  om het volgende nummer af te spelen en druk lang om het volume harder te zetten. Druk kort op  om het vorige nummer af te spelen en druk lang om het volume lager te zetten.

Hands free bellen:

Beantwoord en hang de telefoon op:

Er komt een geluidssignaal uit de speaker wanneer een telefoongesprek binnenkomt. Klik  om de gesprek te beantwoorden en klik weer op  om op te hangen.

SD card music playing:

 Opent de SD card music playing modus wanneer de SD card is ingevoegd. Druk kort op  om het volgende nummer af te spelen en druk lang om het volume harder te zetten. Druk kort op  om het vorige nummer af te spelen en druk lang om het volume lager te zetten. Klik om muziek af te spelen of de pauzeren.  Ga naar de draadloze modus door op de MODE knop te drukken wanneer in SD card music playing modus

AUX IN audio input modus:

Plaats de 3.5mm aux in kabel, de speaker kan worden gebruikt als externe audio wanneer het verbonden is met een mobiele telefoon, pc, tablet, mp3. In Aux in audio input modus, druk op  om het volume hoger te zetten, druk op  om het volume lager te zetten, de andere knoppen zijn buiten gebruik. In elke modus, wanneer de 3.5mm audio is aangesloten, zal de speaker automatisch switchen naar audio in input modus.

Opladen:

Zorg ervoor dat de speaker volledig is opgeladen voor het eerste gebruik. Laad de speaker op met de meegeleverde USB kabel die geschikt is voor elke computer of mobiele telefoon 5V output oplader. Het oplaad indicatielampje is rood terwijl er wordt opgeladen, wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal het uitgaan.

Oplaadtijd: ± 4 uur.

Draadloze modus

Draadloze verbinding

Deze speaker ondersteunt draadloze verbinding. Open dan de draadloze modus, het blauwe indicatielampje voor draadloos knippert afwisselend, samen met het spraakgeluid, de speaker is op dit moment in draadloze status en kan alleen met de draadloze pairing verbonden worden.

Mobiele telefoon verbinding:

- Stap 1: Open de Bluetooth instelling op de telefoon of tablet en klik op 'search device'. iPhones zoeken automatisch naar Bluetooth.
- Stap 2: Voer '0000' in en klik OK als er om een wachtwoord wordt gevraagd.
- Stap 3: De telefoon of tablet zal aangeven wanneer de pairing is gelukt. Het teken op het scherm van de speaker stopt met knipperen.

Computer verbinding:

Activeer de bluetooth functie eerst als de computer een bluetooth functie heeft. Als er geen bluetooth beschikbaar is, dan is het noodzakelijk om de bluetooth driver te installeren en aan te sluiten op de bluetooth adapter.

Stap 1: Klik op het bluetooth icoontje rechts onderin de computer, door op de rechtermuisknop te klikken en kies 'device adding'.

Stap 2: Dubbelklik op het icoontje, de speaker wordt verbonden met de computer.

Controleer of de audio van de computer op bluetooth modus staat en of het correct is verbonden met de speaker als er geen muziek kan worden afgespeeld.

Bluetooth pairing en verbinding

- Als de speaker eerder verbonden is geweest met een bluetooth apparaat, zal het automatisch met het laatst verbonden bluetooth apparaat worden verbonden als het wordt aangezet.
- Als de speaker niet eerder verbonden is geweest met een bluetooth apparaat, zal het in pairing modus gaan, klik op de geschikte verbinding.
- Wanneer de speaker is verbonden met een telefoon of tablet kan de draadloze speaker niet met een andere telefoon of tablet worden verbonden.
- De telefoon of tablet kan niet met de draadloze speaker worden verbonden als het met andere apparaten is verbonden. Sluit de draadloze verbinding af om verbind de telefoon opnieuw met de draadloze speaker.

Lamp functie

Druk lang op de knop van de speaker aan de onderkant. Doe de lamp aan door op de bovenkant van de lamp te tikken en de lamp gaat op de laagste stand aan. De sterkte van het licht kan worden aangepast door op de bovenkant te tikken. Er zijn 3 standen: zacht licht, midden licht en sterk licht. Wanneer de lamp op het sterke licht staat, klik op de bovenkant om de lamp uit te zetten.

Veelgestelde vragen

Pairing en herhaaldelijk verbinden is niet gelukt.

- Check the speaker en zorg dat het in de zoek status staat of reboot de speaker.
- Verbinding is lastig als er te veel draadloze apparaten in de buurt zijn.
- Doe apparaat uit dat de vorige keer met de speaker was verbonden en verbind de speaker opnieuw.

Gedempt of vervormd geluid

- Check het volume van de telefoon of de speaker en pas het volume aan.
- De batterij is bijna leeg. Laad dit op.

Haperend muziek afspelen

- Check of het apparaat verder verwijderd is dan het zendbereik.
- Check of er een obstakel tussen de speaker en het apparaat is.

De indicator knippert niet in de draadloze modus.

- De batterij is bijna leeg. Laad dit op.
- Reboot de speaker.

TP is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door foutief gebruik van producten of onoplettendheid.

EN

Read these instructions carefully before using the Speaker & Touch-light

Playing time after fully charged

10 hours of music playing at a normal 70% volume, 10 hours lighting lamp on the highest brightness.

Power switch:

The speaker will first enter the Wireless Mode; press the Mode switch (m) to turn to the Lighting Mode when the speaker is on and turn the light on by a soft touch on top of the speaker. The Wireless Mode will instantly switch when clicking on the Mode button icon (TF card music Playing will automatically switch when the TF card is inserted). A voice sound will be heard before wireless pairing and playing TF card music.

Button icon:

Mode icon:

Goes to Wireless Mode and TF card music playing, change freely the lighting mode.

Wireless music mode:

Short press  to play the next song and long press to turn the volume up

Short press  to play the previous song and long press to turn the volume down.

Hands free calling:

Answer and hang up the phone:

There will be an alert sound from the speaker when there is a phone call. Click  to answer the call and click  again to hang up.

TF card music playing:

 Enters the TF card music playing mode when the TF card is inserted.

Short press  to play the next song and long press to turn the volume up.

Short press  to play the previous song and long press to turn the volume down.

Click to play music or pause.  Switch to wireless mode by clicking on the MODE button when in TF card music playing mode

AUX IN audio input modus:

Insert the 3.5mm aux in cable, the speaker can be used as external audio when connected with a mobile phone, pc, tablet, mp3. In Aux in audio input mode, press  to turn the volume up, press  to turn the volume down, the other buttons are out of use.

In any mode, when the 3.5mm audio cable is inserted, the speaker will automatically switch to audio in input mode.

Charging:

Please make sure the speaker is fully charged before first use. Charge the speaker with the provided USB cable which is compatible with any computer or cell phone 5V output charger. The charge indicator light will be red while charging, when the battery is fully charged it will turn off.

Charging time: about 4 hours.

Wireless mode

Wireless connection

This speaker supports wireless connection. Slide the power switch first, then enter the wireless mode, the blue wireless indication light flashes alternately, together with voice prompts, the speaker is in pairing state at this moment and can only be with the wireless state pair and connect successfully.

Mobile phone connection:

- Step 1: Open the Wireless setting on your phone or tablet and click on 'search device'. iPhones will search for Wireless automatically.
- Step 2: Enter '0000' and click OK if there is a prompt that requires you to enter a password.
- Step 3: The phone or tablet will indicate when the pairing is successful. The character on the display of the speaker will stop flashing.

Computer connection:

Activate the Wireless function first if the computer has a Wireless option. It's necessary to install the Wireless driver and plug in the Wireless adapter when there is no Wireless available.

Step 1: Click on the Wireless icon at the lower right of the computer by clicking on the right mouse button, choose 'device adding'.

Step 2: Double click on the wireless icon, the speaker connects with the computer successfully and will be in use. Please check the computer audio device has switched to Wireless mode or is connected well if the speaker still cannot play music successfully.

Wireless pairing and connection

- If the speaker had been connected with Wireless devices before, it will connect with the last Wireless device automatically once it is turned on.
- If the speaker has not been connected with Wireless devices before, it will enter pairing mode, click connecting is achievable.
- Other phones or tablets cannot be connected with the wireless speaker when the speaker is connected with a phone or tablet.
- The phone or tablet cannot be connected with the wireless speaker if it is connected with other Wireless devices. You should turn off your wireless connection and connect your phone with the wireless speaker again.

Lamp function

Long press the switch of the speaker on the bottom. Turn on the light by tapping the mesh on the top and the lamp light will go on in the dimmest grade one. The brightness can be adjusted by tapping the top mesh and there are 3 brightness grades: low brightness, intermediate brightness and high brightness. Tapping the top mesh when in high brightness, the light will go off.

Frequently Asked Questions

Unsuccessful pairing and connection repeatedly

- Check the speaker and make sure it is in the searching state or reboot the speaker.
- Connection is difficult when there are too many wireless devices nearby.
- Turn off the wireless device that was connected with the wireless speaker the last time and reconnect the speaker.

Muted or distorted sound

- Check the volume of your phone or the speaker and adjust the volume.
- The battery is low. Please charge it.

Choppy music play

- Check if the device is beyond the effective connection distance.
- Check if there is any obstacle between the speaker and your device.

The indicator does not flash in wireless mode

- The battery is low. Please charge it.
- Please reboot the speaker.

TP is not responsible for damage caused by improper use of products or inattention.

M12007 Bluetooth Speaker Light

DE	Material	Abs+Metal	Driver unit	52mm40mm3w
	Lamp Power	16W	Frequency Response	50Hz--20KHz
FR	Lumen	1600W	Transmission range	10 m
	Colour	multi-colors LED	Product dimension	95mm*122mm
	LED size	2835	Audio input	3.5mm jack cable
	Battery Li-on	8V	frequency	240Hz--2480Hz
	Speaker output power	3W	Input power	Input DC5V/500mA

Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Lautsprecher mit Touch Sensor LED verwenden.

Spieldauer nach voller Aufladung:

10 Stunden Abspielzeit von Musik bei normaler Lautstärkenregelung von ca. 70%. 10 Stunden Licht auf der höchsten Helligkeitsstufe

Stromschalter:

Der Lautsprecher wird zuerst in dem Wireless-Modus gestartet; Drücken Sie den Modus-Schalter (m), um in den Leuchtmodus zu schalten. Schalten Sie das Licht durch eine sanfte Berührung des oberen Bereiches des Lautsprechers ein. Der Wireless-Modus wechselt sofort, wenn Sie auf das Symbol für die Modus-Taste klicken (die SD-Karten-Musik wird automatisch umgeschaltet, wenn die SD-Karte eingesetzt wird). Vor der drahtlosen Verbindung und dem Abspielen der TF-Karten-Musik wird ein Ton abgespielt.

Schaltflächensymbol:

Modus-Symbol:

Gehe zum Wireless-Modus und SD-Karte Musik, ändern Sie den gewünschten Leuchtmodus.

Kabelloser Musik Modus:

Kurz  drücken, um das nächste Lied zu hören oder langes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Kurz  drücken, um das vorherige Lied zu hören oder langes Drücken, um die Lautstärke zu reduzieren.

Reisprechen:

Antworten und beenden des Telefonats:

Bei eingehendem Anruf wird ein Rufen über den Lautsprecher zu hören sein.

Die  Taste drücken, um den Anruf anzunehmen. Erneut die Taste  drücken, um den Anruf zu beenden

Musik von der Speicherkarte abspielen:

 Bestätigen Sie das Abspielen der Musik von der Speicherkarte, wenn diese eingeführt ist.

Kurz  drücken, um das nächste Lied zu hören oder langes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

Kurz  drücken, um das vorherige Lied zu hören oder langes Drücken, um die Lautstärke zu reduzieren. Klicke, um Musik abzuspielen oder um sie zu unterbrechen.

 Wechseln Sie zum Wireless-Modus durch klicken der "MODE" Taste, wenn Sie im Speicherkarten Musik Modus sind.

AUX IN Audio im Eingabemodus:

Stecken Sie das 3.5mm aux Kabel ein, der Lautsprecher kann als externes Abspielgerät genutzt werden, wenn er mit einem Mobiltelefon, PC, Tablet oder MP3 verbunden ist. Im Aux-Modus, drücke  um die Lautstärke zu erhöhen, drücke  um die Lautstärke zu senken, die anderen Tasten sind ausgeschaltet. In jedem Modus, wenn das 3.5 mm Audio Kabel eingesteckt ist, schaltet der Lautsprecher automatisch zum Audio Input Modus.

Aufladen:

Bitte gehen Sie sicher, dass der Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist. Laden Sie den Lautsprecher mit dem beigefügten USB Kabel auf, welches mit jedem Computer oder Mobiltelefon mit 5V Ausgangsstecker kompatibel ist. Das Ladelicht leuchtet rot während des Aufladevorgangs. Nach dem vollständigen Aufladen schaltet sich das Licht ab.

Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Kabelloser Modus

Kabellose Verbindung

Dieser Lautsprecher unterstützt die kabellose Verbindung. Schieben Sie zuerst den Einschalter, dann bestätigen Sie den Kabellosen Modus. Das blaue kabellose Hinweislicht blinkt abwechselnd zusammen mit den Aufforderungsansagen. In diesem Moment ist der Lautsprecher verbunden und spielt nur mit dem verbundenen Gerät.

Verbindung mit einem Mobiltelefon:

Schritt 1: Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen an Ihrem Telefon oder Tablet und klicken Sie auf "Geräte suchen". iPhones suchen automatisch nach einer kabellosen Verbindung.

Schritt 2: Geben Sie "0000" und drücken Sie OK, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Schritt 3: Das Telefon oder Tablet zeigt an, wenn die Verbindung erfolgt ist. Die Funktionsanzeige des Lautsprechers hört auf zu blinken.

Verbindung mit einem Computer:

Aktivieren Sie zuerst die Bluetooth Einstellungen an Ihrem Computer.

Wenn keine kabellose Verbindung verfügbar ist, ist es notwendig einen Bluetooth Treiber zu installieren und einen Bluetooth Adapter einzustecken.

Schritt 1: Klicken Sie auf das Bluetooth Symbol des Computers durch klicken der rechten Maus Taste und wählen Sie das zusätzliche Gerät.

Schritt 2: Klicken Sie zweimal auf das Bluetooth Symbol, der Lautsprecher verbindet sich dann erfolgreich mit dem Computer und ist dann zum Einsatz bereit.

Bitte überprüfen Sie, ob der Computer in den Bluetooth Modus umgeschaltet hat, oder mit dem Lautsprecher verbunden ist.

Kabellose Verbindungen

- Wenn der Lautsprecher zuvor mit Bluetooth-Geräten verbunden war, wird er automatisch mit dem letzten Bluetooth-Gerät verbunden, sobald er eingeschaltet ist.
- Wenn der Lautsprecher noch nicht mit dem kabellosen Gerät verbunden war, wird der Verbindungsmodus durch Anklippen Verbindung ist erreichbar, ausgeführt.
- Andere Telefone oder Tablets können nicht mit dem drahtlosen Lautsprecher verbunden werden, wenn der Lautsprecher mit einem Telefon oder Tablet verbunden ist.
- Das Telefon oder Tablet kann nicht mit dem Bluetooth Lautsprecher verbunden werden, wenn dieser mit anderen Bluetooth Geräten verbunden ist. Sie sollten dazu Ihre kabellose Verbindung ausschalten und Ihr Telefon nochmals mit dem Lautsprecher verbinden.

Lampenfunktion

Drücken Sie lange den Schalter am Boden des Lautsprechers.

Sie schalten das Licht durch Antippen des Lichtkörpers auf der Oberseite an. Die Lampe beginnt zu leuchten in der kleinsten Dimmstufe. Die Helligkeit kann durch Antippen auf der Oberseite des Lichtkörpers reguliert werden. Es gibt 3 Helligkeitsstufen: niedrig, normal und sehr heller Lichtstrahl. Tippen Sie oben auf dem Lichtkörper in höchster Lichtstufe, dann geht das Licht aus.

Die häufigsten Fragen

Erfolgreiche Kopplung bei wiederholten Verbindungsversuch

- Überprüfen Sie den Lautsprecher und stellen Sie sicher, dass er sich im Suchzustand befindet, oder starten Sie den Lautsprecher neu.
- Die Verbindung ist schwierig, wenn zu viele drahtlose Geräte in der Nähe sind.
- Schalten Sie das drahtlose Gerät aus, das zum letzten Mal mit dem drahtlosen Lautsprecher verbunden war, und schließen Sie den Lautsprecher erneut an.

Stumm oder verzerrter Sound

- Überprüfen Sie die Lautstärke des Telefons oder des Lautsprechers und stellen Sie die Lautstärke ein.
- Die Batterie ist fast leer. Bitte laden Sie das Gerät umgehend auf.

Die Musikwiedergabe ist abgehackt

- Überprüfen Sie, ob das Gerät außerhalb der Reichweite steht.
- Prüfen Sie, ob ein Hindernis zwischen dem Lautsprecher und dem Gerät vorhanden ist.

Die Anzeige blinkt nicht im Wireless-Modus

- Die Batterie ist fast leer. Bitte laden Sie das Gerät umgehend auf.
- Starten Sie den Lautsprecher neu.

TP ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung der Produkte oder Unachtsamkeit verursacht werden.



A lire attentivement avant utilisation du haut-parleur à lumière.

Temps d'utilisation après une charge complète:

10 heures de musique avec un volume normal jusqu'à 70%, 10 heures avec la plus haute luminosité.

Fonctionnement:

Le haut – parleur entra tout d'abord en mode sans fil. Appuyez sur le bouton (m) pour activer le mode éclairage (uniquement lorsque le haut – parleur est allumé). Faites maintenant varier l'éclairage en appuyant doucement sur le haut – parleur. Le mode sans fil change instantanément quand vous cliquez sur le bouton mode (la lecture de la carte TF est automatiquement activée dès qu'elle est insérée). Un son sera émis avant l'appariement sans fil et la lecture de la musique.

Bouton mode :

Mode :

Allez sur le mode sans fil et sur la carte TF où sont enregistrées vos musiques et changez à votre convenance le mode d'éclairage.

Mode musique sans fil:

Appui court  Pour écouter la chanson suivante et appui long pour augmenter le volume. Appui court  Pour écouter la chanson précédente et appui long pour baisser le volume.

Appel main libre:

Décrocher et raccrocher le téléphone:

Il y aura un son émis par le haut – parleur lorsque le téléphone sonnera. Cliquez  Pour prendre l'appel et cliquez  Pour raccrocher.

TF carte musique:

 Lorsque la carte TF est insérée vous pouvez entrer en mode lecture.

Appui court  Pour écouter la chanson suivante et appui long pour augmenter le volume.

Appui court  Pour écouter la chanson précédente et appui long pour baisser le volume.

Cliquez ici pour écouter la musique ou mettre en pause.  Passez en mode sans fil en cliquant sur le bouton MODE lorsque la carte TF est en mode lecture.

Mode entrée audio :

Reliez votre téléphone, tablette, PC ou mp3 à notre haut-parleur à l'aide du câble muni de la prise jack pour vous en servir ainsi de haut-parleur extérieur. En mode d'entrée auxiliaire : Appuyez sur  Appuyez sur  pour diminuer le volume. Les autres boutons sont hors service.

Dans n'importe quel mode, lorsque le câble avec la prise jack est inséré, le haut – parleur passe automatiquement en mode audio.

Recharge:

Assurez-vous que le haut – parleur soit totalement chargé lors de sa première utilisation. Chargez le à l'aide du câble fourni avec sortie USB compatible avec tous les ordinateurs ou chargeur de téléphone en 5V. Le témoin de charge reste rouge pendant toute la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Temps de charge : environ 4 heures.

Mode sans fil

Connexion sans fil

Ce haut – parleur est peut-être également utilisé sans fil. Allumez votre appareil puis sélectionnez le mode sans fil, la lumière clignotante bleue vous indique que vous êtes en train de vous connecter en même temps que l'appareil émet un son. Le haut-parleur s'apparie en sans-fil avec succès.

Connexion avec un téléphone mobile:

Etape 1: Ouvrez le paramètre Bluetooth de votre téléphone, tablette, et cliquez sur recherche périphérique. Les iPhones se mettront automatiquement en Bluetooth.

Etape 2: Entrez le code "0000" et cliquez sur OK si vous avez un message qui vous demande un mot de passe.

Etape 3: Le téléphone ou la tablette vous indiqueront quand l'appariement aura été réalisé avec succès. Le voyant lumineux sur le haut – parleur s'arrêtera de clignoter.

Connexion avec un ordinateur :

Activez la fonction Bluetooth sur votre ordinateur s'il en possède une. Il est indispensable d'insérer un pilote Bluetooth sur votre ordinateur ou de brancher un adaptateur Bluetooth pour pouvoir utiliser l'appareil en mode sans fil.

Etape 1: Faites un clic droit sur l'icône Bluetooth en bas à droite sur l'écran de votre ordinateur puis cliquez sur « ajouter périphérique ».

Etape 2: Double cliquez sur l'icône sans-fil. Le haut-parleur se connecte alors avec succès avec votre ordinateur. Si l'ordinateur n'arrive pas à lire votre musique, veuillez vérifier que la fonction audio de ce dernier est bien en mode Bluetooth.

Appariement et connexion Bluetooth

- Si le haut-parleur a déjà été connecté en Bluetooth il se reconnecte automatiquement avec le dernier périphérique connecté lorsqu'il est rallumé.
- Si le haut-parleur n'a jamais été connecté en Bluetooth, il va entrer en mode recherche de connexion. Il suffit alors de l'appairer avec l'appareil de votre choix.
- Impossible de connecter votre haut-parleur à d'autres téléphones ou tablettes lorsque ce dernier est déjà connecté avec un appareil.
- Les téléphones, tablettes ... ne peuvent être connectés à ce haut-parleur s'ils sont déjà connectés en Bluetooth avec un autre appareil. Il faut alors se déconnecter de cet appareil avant de vous connecter avec le haut-parleur.

Fonction lampe

Appuyez longuement sur le bouton marche du haut-parleur. Allumer la lampe en tapant légèrement sur le haut du haut-parleur on peut ainsi faire varier la luminosité. Il y a trois niveaux de luminosité, faible, intermédiaire et élevé. Lorsque la lampe est sur le mode éclairage élevé il suffit de taper sur le haut du haut-parleur pour l'éteindre.

Questions Fréquentes

Echec de la connexion à plusieurs reprises

- Vérifiez le haut-parleur et assurez-vous qu'il est en mode recherche de connexion. A défaut éteignez-le et rallumez-le.
- La connexion sans-fil est difficile s'il y a trop de périphérique Bluetooth sans-fil à proximité.
- Eteignez le périphérique sans-fil qui a été connecté au haut-parleur avant de connecter celui-ci à un autre appareil.

Pas de son ou son déformé

- Vérifiez le volume de votre téléphone ou la tablette et réglez le volume.
- La batterie est faible, veuillez la recharger.

Mauvaise qualité musicale

- Vérifiez la distance effective de connexion
- Vérifiez s'il y a un obstacle entre le haut-parleur et le téléphone.

The indicator does not flash in wireless mode

- La batterie est faible, SVP veuillez la recharger.
- SVP reboot le haut-parleur.

TP ne peut pas être tenu pour responsable de tout dommage causé par une utilisation inappropriée.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.