

- Si conecta unidades externas, las altamente en manual de cada unidad y conectalos según las instrucciones.

- Si no sigue las instrucciones de uso de una unidad, puede dar lugar a un mal funcionamiento.

- Cuando extraiga el conector del dispositivo conectado, tire siempre del conector y no del cable. No doble ni tire del cable con fuerza, porque podría dañarlo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

Información

No utilice auriculares de ningún tipo a alto volumen en lugares públicos. La filtración de sonido desde los auriculares puede molestar a la gente de alrrededor.

Aviso relativo al uso

- Evale según un histograma en los odos en ubicaciones geográficas donde el aire sea muy seco. No se debe a un mal funcionamiento de los auriculares, sino que está causado por la electricidad estática del cuerpo o del dispositivo conectado.

- Cuando las baterías permanecen sin carga durante un periodo de tiempo prolongado, su vida útil puede acortarse. Cargue la unidad una vez cada seis meses.

Veiligheidsbrochure

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

- De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit toestel veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies nauwkeurig op.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het toestel altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gequalificeerd Yamaha-servicepersoneel. Het gebruik van een apparaat dat niet is gerepareerd of hersteld door persoonlijjk teel of schade aan de producten die worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan het toestel.

- Dit product is bedoeld voor gewone woonhuizen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheeren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.

Gebruik

- Luister niet met oortelefoons of hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen. Vermijd het dragen ervan als uw gehoor niet goed beschermd, zoals bij een sportoerwogening en op bouwplaatsen. Minder horen kan het omgevingsgeluid verhoort het risico op ongevallen.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, stop dan gebruik van het apparaat onmiddellijk.

- Het toestel verspreidt een ongebruikelijk geruch, vreemd geluid of er komt rook uit het toestel.

- Er is materiaal binnen in het toestel gekomen dat niet in hoort.

- Het toestel produceert een ongebruikelijke hoeveelheid warmte. (Risico op brandwonden of ander letsel)

- Er zit een barst in het toestel of het toestel is beschadigd.

- Het toestel is gevallen.

Als u het apparaat bijt gebruikt, kan dat elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het toestel meteen controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gequalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Opladen

- Zorg dat u het meegeleverde USB-net snoer gebruikt. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.

- Om het toestel op te laden verbodt u dit met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-oplader (5 V DC/min. 0,5 A uitgangsgaaisnel). Onjuiste aansluiting kan leiden tot brand, elektrische schokken of storingen.

- Beschadigd de gebruikskaartwijzing voor details over het opladen.

- Steek bij het opladen van dit product de in de handel verkrijgbare USB-oplader in een stopcontact dat in het zicht zit en waar u makkelijk bij kunt.

- Schroef dan de kabel zo nodig makkelijk worden losgemaakt. Ook als het product uitgeschakeld is, is het nog niet volledig afgekoelt van de stroomvoorziening, tenzij de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.

- Opladen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Het opladen bij een temperatuur buiten het bereik kan lekkage, oververhitting, elektrische schokken veroorzaken.

- Gebruik het meegeleverde USB-net snoer niet voor andere toestellen. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.

- Bedek het toestel niet met dekens, kleding etc. terwijl het wordt gebruikt of opgeslagen. Het kan oververhitting en brand veroorzaken.

- Nooit opladen als het toestel niet is. Dit kan elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken als gevolg van kortsluiting.

- Zorg dat het meegeleverde USB-net snoer niet kan worden beschadigd.

- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.

- Niet extreem blootstellen aan vervorming.

- Niet krassen.

- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.

- Als het net snoer gebruikt terwijl de kenranden van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.

Accubebruik

- Verwijdering van een accu in het vuur of hete oven, of mechanische verbijzeling of doorknippen kan een explosie tot gevolg hebben.

- Als een accu in een extreem hete omgeving komt, kan dit resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

- Een accu blootgesteld aan extreem lage luchtvochtigd, kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demonteren

- U mag dit toestel niet demonteren of aanpassen.

- Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwing tegen water

- Stel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op het toestel (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten die de openingen kunnen binnendringen en plaats het toestel niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals water, in het toestel komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.

- Raak dit toestel nooit met natte handen aan. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van het toestel. Deze kunnen brand veroorzaken.

Gebruik

- Laat het toestel niet vallen en vermijd sterke schokken. Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Draadloos toestel

- Gebruik dit toestel niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Als u dit toestel in een vliegtuig wordt gebruikt, volg dan de instructies van de vluchtmaatschappij op.

- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm (6 inch) van personen met een pacemaker-implantaat of een defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn van dit toestel, kunnen elektro-medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemaker of defibrillator beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel of aan'.

Gehoorverlies

- Gebruik het toestel niet te lang op een te hoog of onconformtabel volumenniveau. Anders kan er gehoorverlies optreden. Zorg dat u niet meer dan 40 uur per week op 80 dB(A) of hoger luistert, of 5 uur per week op 85 dB(A) of hoger. Als u problemen ervaart, neem dan contact op met een arts.

- Minimaliseer eerst het geluidsvolume van het apparaat waarop u gaat aansluiten, alvorens de plug in te steken. Als u dit niet doet, kan er gehoorschbeschadiging of schade aan het toestel ontstaan.

Gebruik

- Trek niet aan het meegeleverde USB-net snoer of de stereo mini-jackkabel als deze zijn aangesloten.

- Als u het toestel niet gebruikt, moet u het toestel veilig en op de juiste manier gebruiken. No double ni tire del cable con fuerza, porque podría dañarlo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. El uso de sustancias químicas como bencina o disolvente, productos de limpieza o gases, impregnados con productos químicos puede causar deformación o deformación.

- No coloque ni guarde ningún tipo de auriculares en las cerrañas de un reloj, una tarjeta magnética u otro objeto que pueda verse afectado por el campo magnético de este producto. De lo contrario, los datos del dispositivo afectado pueden dañarse o destruirse.

- No realice ninguna de las siguientes acciones:

- Subirse encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.

Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo