

cover 100x210mm

**BITTY BOOMERS**

WIRELESS BLUETOOTH SPEAKER  
TINY SIZE. HUGE SOUND.

**INSTRUCTIONS**

- Turn ON/OFF by pressing the button for 3 seconds.
- If speaker makes a beeping sound this means the speaker needs to be charged.
- The button can also be used to take photos (when you have your camera open on your phone).

**PAIRING SPEAKER WITH DEVICE**

- Turn ON by pressing the button for 3 seconds.
- A blue LED light will light up then flash quickly indicating it is now in pairing mode.
- In your device's Bluetooth menu, locate and select "Bitty Boomer".
- A tone will sound when pairing is complete.

**FCC Warning**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

**SAFETY INFORMATION**

- Do not expose speaker to direct sunlight, heat or open flame.
- Do not use speaker on airplane.
- Do not attempt to modify or disassemble speaker.

**PRODUCT SPECIFICATIONS**

- POWER RATING: PO = 3W
- TRANSMITTING FREQUENCY: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S/N: >80dB
- SPEAKER PARAMETER: 3W
- VERSÍON BLUETOOTH: V5.0 + EDR
- PRODUCT SIZE: 42.5 X 45mm
- PRODUCT WEIGHT: 40g

**This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.**

**The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.**

**Bluetooth®**

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2018 BITTY BOOMERS™ • ALL RIGHTS RESERVED

**MULTIPLE DEVICES**

- Only 1 device can be connected to speaker within range.
- To connect a different device in same range you must first disconnect "Bitty Boomer" from current connected device.

**CHARGING BATTERY**

- Insert the Micro USB end of charging cable into speaker port located on back of speaker.
- Plug USB end of charging cable into a USB computer port or USB plug/adapter.
- Once fully charged the LED indicator light will turn off.

**PAIRING 2 SPEAKERS**

- Make sure no "Bitty Boomer" speakers are currently connected to your device.
- Power ON 2 speakers (1 at a time).
- Double click button on the 2nd speaker. You should hear a chirp sound, then the opposite speaker should make a short connect sound. (If you do not hear connect sound, double click opposite speaker button.)
- In your device's Bluetooth menu, locate and select "Bitty Boomer".
- A tone will sound when pairing is complete.

**SAFETY INFORMATION**

- Do not expose speaker to direct sunlight, heat or open flame.
- Do not use speaker on airplane.
- Do not attempt to modify or disassemble speaker.

**NOTICE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**IC CP65 RoHS**

FCC ID: 2ARJ7BB2  
IC ID: 24431-BB2

**Bluetooth®**

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

**DISPOSITIVOS MULTIPLES**

- Solo se puede conectar 1 dispositivo al parlante a la vez.
- Para conectar un dispositivo diferente en el mismo parlante, primero debes desconectar "Bitty Boomer" desde el dispositivo actualmente conectado.

**CARGA DE LA BATERÍA**

- Encienda el extremo final del cable de carga micro USB en el puerto del parlante ubicado en la parte posterior (E).
- Si el parlante emite un pitido esto significa que el parlante necesita ser cargado.
- Conecte el extremo final del cable de carga USB a un puerto de computadora o USB plug/adaptador.
- Una vez se complete la carga, el indicador de cámara abierta en el teléfono móvil.

**EMPAIRAJAMIENTO DEL PARLANTE CON DISPOSITIVO**

- Asegúrese de que no haya parlantes "Bitty Boomer" actualmente conectados a su dispositivo.
- Encienda 2 altavoces (1 a la vez).
- Haga doble clic en el botón del segundo altavoz. Deberá escuchar el pitido, luego el otro parlante también deberá emitir un corto sonido confirmando la conexión (si no oyes el sonido de conexión, haga doble clic en el botón del parlante opuesto).
- En el menú Bluetooth de su dispositivo, busque y seleccione "Bitty Boomer".
- Sonará un tono cuando se complete el emparejamiento.

**ADVERTENCIA DE LA FCC**

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar su funcionamiento no deseado.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

- No exponga el parlante directamente a la luz solar, fuentes de calor o llamas.
- No use el parlante en aeronaves.
- No intente modificar o desarmar el parlante.

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

- CLASIFICACIÓN DE POTENCIA: PO = 3W
- FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 20HZ-20KHZ
- THD: <1%
- S/N: >80dB
- PARÁMETRO DE PARLANTE: 3W
- BATERÍA: 3.7V / 300mAH
- VERSIÓN BLUETOOTH: V5.0 + EDR
- TAMAÑO DEL PRODUCTO: 42.5 X 45mm
- PESO DEL PRODUCTO: 40g

**NOTA**

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industria Canadiense. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

**Bluetooth®**

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • ALL RIGHTS RESERVED

**DISPOSITIVOS MULTIPLES**

- Solo se puede conectar 1 dispositivo al parlante a la vez.
- Para conectar un dispositivo diferente en el mismo parlante, primero debes desconectar "Bitty Boomer" desde el dispositivo actualmente conectado.

**CARGA DE LA BATERÍA**

- Inserte el extremo final del cable de carga micro USB en el puerto del parlante ubicado en la parte posterior (E).
- Si el parlante emite un pitido esto significa que el parlante necesita ser cargado.
- Conecte el extremo final del cable de carga USB a un puerto de computadora o USB plug/adaptador.
- Una vez se complete la carga, el indicador de cámara abierta en el teléfono móvil.

**EMPAIRAJAMIENTO DE 2 PARLANTES**

- Asegúrese de que no haya parlantes "Bitty Boomer" actualmente conectados a su dispositivo.
- Encienda 2 altavoces (1 a la vez).
- Haga doble clic en el botón del segundo altavoz. Deberá escuchar el pitido, luego el otro parlante también deberá emitir un corto sonido confirmando la conexión (si no oyes el sonido de conexión, haga doble clic en el botón del parlante opuesto).
- En el menú Bluetooth de su dispositivo, busque y seleccione "Bitty Boomer".
- Sonará un tono cuando se complete el emparejamiento.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

- No exponga el parlante directamente a la luz solar, fuentes de calor o llamas.
- No use el parlante en aeronaves.
- No intente modificar o desarmar el parlante.

**NOTA**

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industria Canadiense. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

**Bluetooth®**

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • ALL RIGHTS RESERVED

**DISPOSITIVOS MULTIPLES**

- Solo se puede conectar 1 dispositivo al parlante a la vez.
- Para conectar un dispositivo diferente en el mismo parlante, primero debes desconectar "Bitty Boomer" desde el dispositivo actualmente conectado.

**CARGA DE LA BATERÍA**

- Inserte el extremo final del cable de carga micro USB en el puerto del parlante ubicado en la parte posterior (E).
- Si el parlante emite un pitido esto significa que el parlante necesita ser cargado.
- Conecte el extremo final del cable de carga USB a un puerto de computadora o USB plug/adaptador.
- Una vez se complete la carga, el indicador de cámara abierta en el teléfono móvil.

**EMPAIRAJAMIENTO DE 2 PARLANTES**

- Asegúrese de que no haya parlantes "Bitty Boomer" actualmente conectados a su dispositivo.
- Encienda 2 altavoces (1 a la vez).
- Haga doble clic en el botón del segundo altavoz. Deberá escuchar el pitido, luego el otro parlante también deberá emitir un corto sonido confirmando la conexión (si no oyes el sonido de conexión, haga doble clic en el botón del parlante opuesto).
- En el menú Bluetooth de su dispositivo, busque y seleccione "Bitty Boomer".
- Sonará un tono cuando se complete el emparejamiento.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

- No exponga el parlante directamente a la luz solar, fuentes de calor o llamas.
- No use el parlante en aeronaves.
- No intente modificar o desarmar el parlante.

**NOTA**

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industria Canadiense. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

**Bluetooth®**

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • ALL RIGHTS RESERVED

**DISPOSITIVOS MULTIPLES**

- Solo se puede conectar 1 dispositivo al parlante a la vez.
- Para conectar un dispositivo diferente en el mismo parlante, primero debes desconectar "Bitty Boomer" desde el dispositivo actualmente conectado.

**CARGA DE LA BATERÍA**

- Inserte el extremo final del cable de carga micro USB en el puerto del parlante ubicado en la parte posterior (E).
- Si el parlante emite un pitido esto significa que el parlante necesita ser cargado.
- Conecte el extremo final del cable de carga USB a un puerto de computadora o USB plug/adaptador.
- Una vez se complete la carga, el indicador de cámara abierta en el teléfono móvil.

**EMPAIRAJAMIENTO DE 2 PARLANTES**

- Asegúrese de que no haya parlantes "Bitty Boomer" actualmente conectados a su dispositivo.
- Encienda 2 altavoces (1 a la vez).
- Haga doble clic en el botón del segundo altavoz. Deberá escuchar el pitido, luego el otro parlante también deberá emitir un corto sonido confirmando la conexión (si no oyes el sonido de conexión, haga doble clic en el botón del parlante opuesto).
- En el menú Bluetooth de su dispositivo, busque y seleccione "Bitty Boomer".
- Sonará un tono cuando se complete el emparejamiento.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

- No exponga el parlante directamente a la luz solar, fuentes de calor o llamas.
- No use el parlante en aeronaves.
- No intente modificar o desarmar el parlante.

**NOTA**

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industria Canadiense. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

**Bluetooth®**

www.BITTYBOOMERS.COM

TM & © 2019 BITTY BOOMERS™ • ALL RIGHTS RESERVED

**DISPOSITIVOS MULTIPLES**

- Solo se puede conectar 1 dispositivo al parlante a la vez.
- Para conectar un dispositivo diferente en el mismo parlante, primero debes desconectar "Bitty Boomer" desde el dispositivo actualmente conectado.

**CARGA DE LA BATERÍA**

- Inserte el extremo final del cable de carga micro USB en el puerto del parlante ubicado en la parte posterior (E).
- Si el parlante emite un pitido esto significa que el parlante necesita ser cargado.
- Conecte el extremo final del cable de carga USB a un puerto de computadora o USB plug/adaptador.
- Una vez se complete la carga, el indicador de cámara abierta en el teléfono móvil.

**EMPAIRAJAMIENTO DE 2 PARLANTES**

- Asegúrese de que no haya parlantes "Bitty Boomer" actualmente conectados a su dispositivo.
- Encienda 2 altavoces (1 a la vez).
- Haga doble clic en el botón del segundo altavoz. Deberá escuchar el pitido, luego el otro parlante también deberá emitir un corto sonido confirmando la conexión (si no oyes el sonido de conexión, haga doble clic en el botón del parlante opuesto).
- En el menú Bluetooth de su dispositivo, busque y seleccione "Bitty Boomer".
- Sonará un tono cuando se complete el emparejamiento.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

- No exponga el parlante directamente a la luz solar, fuentes de calor o llamas.
- No use el parlante en aeronaves.
- No intente modificar o desarmar el parlante.

**NOTA**

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industria Canadiense. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

base100x210mm

