

生产批次号和日本认证号待定




**Pixie Card
User Manual**



Works with

Apple Find My

EN Onvis Pixie Card Overview



Button	Status	Buzzer
Single press	Power on	Two short Beeps
Double press	Change sound①	Play current sound
Triple press ②	Disable	A sound is played
Long press for 10 seconds	Reset	A sound is played

① Double press again within 5 seconds to change between 4 sounds.

② When the tracker is not used for a long time, triple click the button to disable it to save battery energy. Energy consumption is negligible when it's disabled. To wake up again, single or double press the button.

Features

- Bluetooth 5.3 item tracker(iOS only)
- 5 Years battery life
- Ultra-slim(1.6mm) credit card shape
- IP68 waterproof
- Left-behind alert
- Multiple sound options
- Enable/Disable
- Unwanted tracking alert

QUICK START GUIDE

1. Make sure the Bluetooth of your iOS device is on.
2. Reset the card by long pressing the button for 10 seconds until a sound is played.
3. Launch the Find My app, tap **+**, then tap **Add Other Item**. The Find My app will search for the available Find My tag.
4. After the Pixie Card is found, name it and assign an emoji to it.
5. Download the Free Onvis Home app to upgrade firmware and check battery level.

Specifications

Model: Pixie Card

Wireless connection: Bluetooth Low Energy 5.3

Bluetooth range: Up to 61m (200 ft)

Buzzer: Up to 80db

Dimensions: 84.6*53*1.6 mm

Operating temperature: 14 °F ~113 °F (-10 °C ~45 °C)

Battery: LiMnO2 battery(non-rechargeable)

Normal operating battery life: Up to 5 years

Disabled state battery life: 20 years

Usage: Indoor and outdoor use

FAQ

1. Why the Find My app could not find my Onvis Pixie Card?

- ① Make sure bluetooth is enabled in your iOS device.
- ② Make sure your Pixie Card is within bluetooth range of your iOS device.
- ③ Before set up, reset the device by long pressing the button for about 10 seconds.
- ④ The pairing broadcast will stop in 5 minutes. To pair after 5 minutes, reset again.


2. Cannot reach my Card within bluetooth range.

- ① Please check the battery level. Make sure the battery level is not lower than 5%.
- ② If the Card is disabled, single or double press to wake it up.
- ③ Please make sure the bluetooth signal is not blocked by walls or other obstacles.

3. Firmware Update.

- ① Launch the Onvis Home app and tap the Pixie Card device icon.
- ② Compare the latest firmware online and the current firmware.
- ③ Following the prompts, tap to upgrade the Pixie Card.

DE Onvis Pixie Card Übersicht



Taste	Status	Summer
Einmal drücken	Einschalten	Zwei kurze Pieptöne
Doppelt drücken	Ton ändern①	Aktuellen Ton abspielen
Dreimal drücken②	Deaktivieren	Ein Ton wird abgespielt
Langes Drücken10 Sekunden	Zurücksetzen	Ein Ton wird abgespielt

① Innerhalb von 5 Sekunden erneut doppelt drücken, um zwischen 4 Tönen zu wechseln.

② Wenn der Tracker längere Zeit nicht verwendet wird, können Sie ihn durch dreimaliges Klicken auf die Taste deaktivieren und so Batterieenergie sparen. Der Energieverbrauch ist vernachlässigbar, wenn er deaktiviert ist. Um ihn wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste einmal oder zweimal.

Merkmale

- Bluetooth 5.3-Gegenstandstracker (nur iOS)
- 5 Jahre Batterielebensdauer
- Ultradünne (1,6 mm) Kreditkartenform
- Alarm bei unerwünschter Verfolgung
- Zurückgelassen-Alarm
- Mehrere Tonoptionen
- Aktivieren/Deaktivieren
- IP68 wasserdicht

KURZANLEITUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth Ihres iOS-Geräts eingeschaltet ist.
2. Setzen Sie die Karte zurück, indem Sie die Taste 10 Sekunden lang drücken, bis ein Ton ertönt.
3. Starten Sie die Find My-App, tippen Sie auf + und dann auf Anderes Element hinzufügen. Die Find My-App sucht nach dem verfügbaren Find My-Tag.
4. Nachdem das Pixie Card gefunden wurde, benennen Sie es und weisen Sie ihm ein Emoji zu.
5. Laden Sie die kostenlose Onvis Home App herunter, um die Firmware zu aktualisieren und den Batteriestand zu überprüfen.

Spezifikationen

Modell: Onvis Pixie Card

Kabellose Verbindung: Bluetooth Low Energy 5.3

Bluetooth-Reichweite: Bis zu 61 m

Summer: Bis zu 80 dB

Abmessungen: 84,6 x 53 x 1,6 mm

Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Akku: LimnO2-Akku (nicht wiederaufladbar)

Akkulebensdauer bei normalem Betrieb: Bis zu 5 Jahre

Akkulebensdauer bei deaktiviertem Zustand: 20 Jahre

Verwendung: Innen- und Außeneinsatz

FAQ

1. Warum konnte die Find My-App meinen Onvis Pixie Card nicht finden?


- ① Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät aktiviert ist.
- ② Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Pixie Card in Bluetooth-Reichweite Ihres iOS-Geräts befindet.
- ③ Setzen Sie das Gerät vor der Einrichtung zurück, indem Sie die Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt halten.
- ④ Die Kopplungsübertragung wird nach 5 Minuten beendet. Um die Kopplung nach 5 Minuten durchzuführen, setzen Sie sie erneut zurück.

2. Ich kann meinen Card nicht innerhalb der Bluetooth-Reichweite erreichen.

- ① Bitte überprüfen Sie den Batteriestand. Stellen Sie sicher, dass der Batteriestand nicht unter 5 % liegt.
- ② Wenn das Card deaktiviert ist, drücken Sie es einmal oder zweimal, um es zu aktivieren.
- ③ Bitte stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Signal nicht durch Wände oder andere Hindernisse blockiert wird.

3. Firmware Update.

- ① Starten Sie die Onvis Home-App und tippen Sie auf das Pixie Tag-Gerätesymbol.
- ② Vergleichen Sie die neueste Firmware online mit der aktuellen Firmware.
- ③ Befolgen Sie die Anweisungen und tippen Sie auf, um das Pixie Tag zu aktualisieren.



Bouton	Statut	Ronfleur
Une seule pression	Allumer	Deux bips courts
Double pression	Changer le son ^①	Jouer le son actuel
Triple pression ^②	Désactiver	Un son est joué
Appui long de 10 secondes	Réinitialiser	Un son est joué

① Appuyez à nouveau deux fois dans les 5 secondes pour changer entre 4 sons.

② Lorsque le tracker n'est pas utilisé pendant une longue période, cliquez trois fois sur le bouton pour le désactiver afin d'économiser l'énergie de la batterie.

La consommation d'énergie est négligeable lorsqu'elle est désactivée. Pour vous réveiller, appuyez une ou deux fois sur le bouton.

Caractéristiques

- Suivi d'objets Bluetooth 5.3 (iOS uniquement)
- Alerte laissé pour compte
- 5 ans d'autonomie de la batterie
- Plusieurs options sonores
- Forme de carte de crédit ultra fine (1,6 mm)
- Activer/Désactiver
- Étanchéité IP68
- Alerte de suivi indésirable

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil iOS est activé.
2. Réinitialisez la carte en appuyant longuement sur le bouton pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'un son soit émis.
3. Lancez l'application Find My, appuyez sur +, puis appuyez sur Ajouter un autre élément. L'application Find My recherchera la balise Find My disponible.
4. Une fois la carte Pixie trouvée, nommez-le et attribuez-lui un emoji.
5. Téléchargez l'application gratuite Onvis Home pour mettre à niveau le micrologiciel et vérifier le niveau de la batterie.

Spécifications

Modèle : Pixie Card

Connexion sans fil : Bluetooth Low Energy 5.3

Portée Bluetooth : jusqu'à 61 m

Buzzer : jusqu'à 80 dB

Dimensions : 84,6 x 53 x 1,6 mm

Température de fonctionnement : -10 °C ~ 45 °C

Batterie : batterie LiMnO2 (non rechargeable)

Autonomie de la batterie en fonctionnement normal : jusqu'à 5 ans

Autonomie de la batterie en mode désactivé : 20 ans

Utilisation : utilisation intérieure et extérieure

FAQ

1. Pourquoi l'application Find My n'a-t-elle pas trouvé mon Onvis Pixie Tag ?


- ① Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre appareil iOS.
- ② Assurez-vous que votre Pixie Tag est à portée Bluetooth de votre appareil iOS.
- ③ Avant la configuration, réinitialisez l'appareil en appuyant longuement sur le bouton pendant environ 10 secondes.
- ④ La diffusion d'appairage s'arrêtera dans 5 minutes. Pour appairer après 5 minutes, réinitialisez à nouveau.

2. Impossible d'atteindre ma balise à portée Bluetooth.

- ① Veuillez vérifier le niveau de la batterie. Assurez-vous que le niveau de la batterie n'est pas inférieur à 5 %.
- ② Si le tag est désactivé, appuyez une ou deux fois pour le réveiller.
- ③ Veuillez vous assurer que le signal Bluetooth n'est pas bloqué par des murs ou d'autres obstacles.

3. Mise à jour du firmware.

- ① Lancez l'application Onvis Home et appuyez sur l'icône de l'appareil Pixie Tag.
- ② Comparez le dernier firmware en ligne et le firmware actuel.
- ③ En suivant les invites, appuyez sur pour mettre à niveau le Pixie Tag.



ボタン	ステータス	ブザー
1回押し	電源オン	短いビープ音2回
2回押し	サウンドの変更①	現在のサウンドを再生
3回押し②	無効化	音が流れる
10秒間長押し	リセット	音が流れる

①5秒以内にもう一度2回押すと、4つの音が切り替えられます。

②トラッカーを長時間使用しない場合は、ボタンをトリプルクリックして無効にしてください。無効時のエネルギー消費はごくわずかです。再度起動するには、ボタンを1回または2回押してください。

特徴

- Bluetooth 5.3スマートトラッカー (iOSのみ)
- 5年間のバッテリー寿命
- 超薄 (1.6mm) クレジットカード型
- IP68防水
- 取り残された警告
- 複数の音声オプション
- 有効/無効
- 不明なトラッキングアラート

クイックスタートガイド

- 1.iOSデバイスのBluetoothがオンになっていることを確認してください。
- 2.ボタンを10秒間押し続け、音が鳴るまでカードをリセットする。
- 3.「探す」アプリを開き、持ち物を探すをタッチしてその他の対応している持ち物を選択します。「探す」アプリが利用可能なタグを検索します。
- 4.カードが見つかったら、名前を付けてからお好みの絵文字を追加します。
- 5.専用のOnvis Homeアプリをダウンロードし、ファームウェアをアップグレードし、バッテリー残量を確認する。

製品仕様

モデル：Pixie Card

ワイヤレス接続：Bluetooth 低消費電力 5.3

Bluetoothの範囲：最大61m（200フィート）

ブザー：最大80db

寸法：84.6*53*1.6 mm

作動温度：14°F~113°F(-10°C~45°C)

バッテリー：二酸化マンガン電池（非充電式）

通常の電池寿命：最大5年

保管状態バッテリー寿命：20年

使用方法：屋内および屋外の使用

よくある質問

1. 「探す」アプリで Onvis Pixie Card が見つからないのはなぜですか？

- ①iOSデバイスのBluetooth がオンになっていることを確認します。
- ②Pixie Card がiOSデバイスのBluetooth接続範囲内であることを確認します
- ③設定前にボタンを約10秒間長押しし、デバイスをリセットしてください。
- ④ ペ어링放送は5分後に停止します。5分後にペ어링するには、もう一度リセットしてください。

2. Bluetoothの範囲内で自分のカードにアクセスできません。

- ①バッテリー残量を確認してください。バッテリー容量が5%以上であることを確認します。
- ②カードが無効になっている場合、1回または2回押すと起動します。
- ③Bluetooth信号が壁や他の障害物に遮られていないことを確認してください。

3. ファームウェアのアップデート。

- ① Onvis Home アプリを開いて、Pixie Cardデバイスアイコンをタップします。
- ② オンラインで最新のファームウェアと現在のファームウェアを比較します。
- ③ プロンプトに従って、Pixie Cardのアップグレードをタップします。

Legal

- Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.
- Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark “iPhone” is used with a license from Aiphone K.K.
- To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Conformity Declarations

Shenzhen Champon Technology Co., Ltd here by declares that this product meets basic requirements and other relevant obligation as set forth in the following guidelines:

2014/35/EU low voltage Directive (replace 2006/95/EC)

2014/30/EU EMC Directive

2014/53/EU Radio Equipment Directive [RED]

2011/65/EU, (EU) 2015/863 RoHS 2 Directive

For a copy of the Conformity Declaration, visit: www.onvistech.com

This product is approved for use in European Union.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution:

English:

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

WEEE Directive Compliance

This symbol indicates that it is unlawful to dispose of this product together with other household waste. Please take it to a local recycling center for used equipment.



Model	Pixie Card	Country of Origin	Made in China
Production Batch No.	QR-PMC-202400?		
Manufacturer	Shenzhen ChampOn Technology Co., Ltd. 1A-1004, International Innovation Valley, Dashi 1st Road, Xili, Nanshan, Shenzhen, China 518055 support@onvistech.com		
	• Please do not try to replace the battery. • If you notice any liquid coming out of any of the battery, be sure not to let it come into contact with your skin or clothing as this liquid is acidic and can be poisonous. • Do not dispose of battery together with household waste. • Please recycle/dispose of them in accordance with local regulations. • In case of unusual heat, please stop using and dispose off the device accordingly.		
EC	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com	
01ST_EU_20210109000015			
UK	REP	EVATOST CONSULTING LTD Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdom, EC2R 8AY contact@evatost.com	
01ST_UK_20210109000001			



 219-229314





www.onvistech.com

support@onvistech.com



Facebook



Instagram



12-month warranty



Lifetime technical support