



thumbsUp!

ARWORK
INFORMATION
PANEL

PRODUCT NAME: RETRO MINI TV HANDHELD CONSOLE

ARTWORK TYPE:

☐ PRODUCT

☐ PACKAGING

☒ MANUAL

☐ STICKER

MATERIAL: 80gsm paper

FINISH: UNCOATED

CUTTER GUIDE SIZE: 90 mm x 120 mm (when folded)

PRODUCT CODE: OR-MINTVCNS

BARCODE: 5060407527062 TYPE: EAN 13, 80%

CMYK



SPECIFIC PANTONE COLOURS

FOLDING GUIDE



Spot Colour 'Folding'

CUTTER GUIDE



Spot Colour 'Cutter guide'

FONT LISTING:		
	WHERE	WHAT
1.	Product Title	Future Earth Regular
2.	General Text	HELVETICA
3.	TU Details	HELVETICA
4.	Warnings	HELVETICA

NOTES:

Black and white print, folded manual

Open size: L540 X H90mm

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
17/05/2019	CHRISTY CHAN

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

Head Office - Thumbs Up (UK) Ltd, Unit L, Baintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880, info@thumbsupuk.com, www.thumbsupuk.com.

Germany - Thumbs Up GmbH, Rudolf-Diesel-Str.14, D-53859 Niederkrassfeld, T: +49(0)228 555 236-0, info@thumbsup.de, www.thumbsup.de

USA - Thumbs Up USA, Unit L, Baintree Industrial Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK. T: 0845 466 8880, info@thumbsupusa.com, www.thumbsupusa.com



Designed in London by Thumbs Up (UK) Ltd.
Ruislip, HA4 0EJ, UK
© www.thumbsupuk.com

PART OF THE
MAGNUM BRANDS GROUP

EA&CE images and illustrations may differ from actual product.

MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE



OR-MINTVCNS

FR

Mini-téléviseur

1. Boutons de réinitialisation
2. Contrôle du volume
3. Entrée V CC
4. Bouton marche/arrêt
5. Sortie AV

Manettes

1. Touches de direction
2. Touche Sélection
3. Touche Démarrer
4. Bouton A/B

Installation des piles

Le mini-téléviseur nécessite 3 piles AAA pour la machine Arcade (non incluses)
Les manettes nécessitent 2 piles AG13 chacune (incluses)

Pour insérer des piles dans votre mini-téléviseur et ses manettes, dévissez le couvercle du compartiment des piles comme indiqué et veillez à respecter les polarités.

Connexion à votre téléviseur

Votre console mini-téléviseur peut être connectée à un téléviseur standard pour une meilleure expérience.

1. Insérez le câble AV (inclus) à l'arrière de votre téléviseur en vous assurant que la couleur de chaque câble correspond à celle de la prise du téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble AV à l'arrière de la machine Arcade.

Si votre télévision ne dispose pas d'une entrée AV, il est possible d'acheter un modulateur RF (disponible séparément).

Mise en marche de la machine Arcade

1. Mettez la mini-console TV en marche avec le bouton d'alimentation.
2. Reportez-vous au manuel d'instructions de votre téléviseur pour plus de détails sur la connexion avec un câble AV.
3. Une fois l'appareil en marche, indiquez si vous souhaitez jouer avec UN ou DEUX joueurs en utilisant les touches de direction de l'une des manettes.
4. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
5. Sélectionnez le jeu voulu en utilisant les manettes de direction.
6. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
7. Appuyez sur Reset (Réinitialiser) à tout moment pour revenir à l'écran de sélection des jeux ou arrêter/démarrer votre console.
8. Pour arrêter la mini-console TV, appuyez sur le bouton d'alimentation et placez-le sur la position « OFF ».

Remarque : Les manettes se connectent automatiquement à la console lorsqu'elles sont activées.

IT

Mini TV

1. Pulsanti di reset
2. Controllo volume
3. 5 V CC IN
4. Pulsante ON/OFF
5. Uscita AV

Joypad

1. Tasti direzionali
2. Pulsante Select
3. Pulsante Start
4. Pulsante A/B

Installazione delle batterie

La Mini TV richiede 3 batterie AAA per la console di gioco Arcade (non incluse).
Per i joystick sono necessarie 2 batterie AG13 (incluse).

Per inserire le batterie nella Mini TV e nei joystick, svitare i coperchi dei vani batterie e inserire le batterie rispettando la polarità corretta.

Collegamento al televisore

È possibile collegare la Mini TV Console a un televisore per un'esperienza ottimizzata.

1. Inserire un cavo AV (non incluso) nel retro del televisore, assicurandosi che il colore di ciascuno spinotto corrisponda a quello dell'ingresso del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo AV nell'apposita uscita sul retro della console di gioco Arcade.

Se il televisore utilizzato non dispone di un ingresso AV, è possibile acquistare un moduttore RF (disponibile separatamente).

Accensione della console di gioco Arcade

1. Per accendere la Mini TV Console, azionare l'interruttore di accensione.
2. Se si sta effettuando un collegamento tramite un cavo A/V, consultare il manuale di istruzioni del televisore.
3. Una volta acceso il videogioco, selezionare la modalità di gioco a UNO o DUE giocatori utilizzando i tasti direzionali di uno dei joystick.
4. Premere Start per confermare.
5. Selezionare il gioco a cui si vuole giocare utilizzando i tasti direzionali.
6. Premere Start per confermare.
7. Premere Reset in qualsiasi momento per tornare alla schermata di selezione gioco o per spegnere/accendere la console.
8. Per spegnere la Mini TV Console, spostare l'interruttore nella posizione OFF.

Nota: i joystick si connettono automaticamente alla console quando entrambi i dispositivi sono accessi.

ES

Mini TV

1. Botón Reset
2. Controlador de volumen
3. DC 5V IN
4. Interruptor de encendido/apagado
5. AV OUT

Mandos

1. Teclas de dirección
2. Botón Select
3. Botón Start
4. Botón A/B

Instalación de las pilas

La Mini TV requiere 3 pilas AAA para la Máquina de recreativos (no incluidas).
Los mandos requieren 2 pilas AG13 (incluidas).

Para introducir las pilas en la Mini TV y los mandos, desatornilla los compartimentos de las pilas e instálalas asegurándote de que la polaridad es correcta.

Conexión con tu televisor

La Miniconsole para TV se puede conectar a un televisor para mejorar la experiencia.

1. Conecta un cable AV (incluido) a la parte posterior del televisor, asegurándote de que el color de cada cable coincida con el mostrado en el televisor.
2. Conecta el otro extremo del cable AV a la parte posterior de la Máquina de recreativos.

Si tu televisor no incluye entrada AV, es posible comprar un modulador de RF (disponible por separado).

Encendido de la Máquina de recreativos

1. Enciende la Miniconsole para TV utilizando el interruptor de alimentación.
2. Consulta el manual de instrucciones del televisor si realizas la conexión mediante cable AV.
3. Una vez encendida, selecciona si deseas jugar un juego de UNO o de DOS jugadores utilizando las teclas de dirección de uno de los mandos.
4. Pulsa Start para confirmar.
5. Selecciona el juego que desees jugar utilizando las teclas de dirección.
6. Pulsa Start para confirmar.
7. Pulsa Reset en cualquier momento para regresar a la pantalla de selección de juego o apaga/enciende la consola (M).
8. Para apagar la Miniconsole para TV, desplaza el interruptor de alimentación a la posición OFF.

Nota: los mandos se conectan automáticamente a la consola cuando ambos están encendidos.

EN

Mini TV

1. Reset buttons
2. Volume controller
3. DC 5V IN
4. ON/OFF switch
5. AV OUT

Joypads

1. Direction Keys
2. Select button
3. Start button
4. A/B button

Installing Batteries

Mini TV requires 3 x AAA batteries for Arcade Machine (not included)
Joypads require 2 x AG13 batteries each (included)

To insert the batteries into your Mini TV & joypads, unscrew the battery compartments and install ensuring correct polarities.

Connecting to your TV

It is possible to connect your Mini TV Console to a television for an enhanced experience.

1. Insert AV Cable (included) into the rear of your television ensuring the colour of each cable matches that seen on your television.
2. Insert the other end of the AV Cable into the rear of the Arcade Machine.

If your television does not include an AV input, it is possible to purchase an RF modulator (available separately).

Turning on your Arcade Machine

1. Turn your Mini TV Console ON using the power switch.
2. Refer to your television's instruction manual if you are attempting to connect via an AV Cable.
3. Once on, select whether you would like to play a ONE or TWO player game by using the direction keys on one of the joypads.
4. Press Start to confirm.
5. Select the game you wish to play using the direction keys.
6. Press Start to confirm.
7. Press Reset at any time to return to the game selection screen or turn your console OFF/ON.
8. To turn your Mini TV Console OFF, move the Power Switch to the OFF position.

Troubleshooting

1. No picture on LCD screen Is the Game Console turned on?
2. Are the batteries properly installed?
3. Check if the batteries are flat and need replacing.

DE

Mini-TV

1. Reset-Tasten
2. Lautstärkeregler
3. 5-V-Gleichstromeingang
4. Ein/Aus-Schalter
5. AV-Ausgang

Joypads

1. Richtingtasten
2. Auswahl-Taste
3. Start-Taste
4. Taste A/B

Batterien einlegen

Mini-TV erfordert 3 AAA-Batterien für die Arcade Machine (nicht imbegriffen)
Joypads erfordern jeweils 2 AG13-Batterien (imbegriffen)

Schrauben Sie zum Einlegen der Batterien in Ihren Mini-TV die Batterieflächen auf und achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität.

Anschluss an Ihren Fernseher

Ihre Mini-TV-Konsole kann für ein besseres Spielerlebnis an einen Fernseher angeschlossen werden.

1. Schließen Sie ein AV-Kabel (imbegriffen) an der Rückseite Ihres Fernsehers an und achten Sie darauf, dass die Farbe jedes Kabelanschlusses mit der Farbe am Fernseher übereinstimmt.
2. Schließen Sie das andere Ende des AV-Kabels hinten an der Arcade Machine an.

Falls Ihr Fernseher keinen AV-Eingang aufweist, ist ein HF-Modulator im Handel erhältlich (separat erhältlich).

Einschalten Ihrer Arcade Machine

1. Schalten Sie Ihre Mini-TV-Konsole mit dem Ein/Aus-Schalter ein.
2. Nehmen Sie beim Anschluss über ein AV-Kabel auf die Gebrauchsanleitung Ihres Fernsehers Bezug.
3. Wählen Sie nach dem Einschalten mit den Richtungstasten an einem der Joypads, ob Sie ein Spiel für EINEN oder ZWEI Spieler spielen möchten.
4. Drücken Sie zur Bestätigung Start.
5. Wählen Sie das gewünschte Spiel mit den Richtungstasten aus.
6. Drücken Sie zur Bestätigung Start.
7. Sie können jederzeit Reset drücken, um zum Spielauswahlbildschirm zurückzukehren oder Ihre Konsole ein-/auszuschalten.
8. Stellen Sie zum Ausschalten Ihrer Mini-TV-Konsole den Ein/Aus-Schalter in die OFF-Position (AUS).

DE

Mini-TV

1. Reset-Tasten
2. Lautstärkeregler
3. 5-V-Gleichstromeingang
4. Ein/Aus-Schalter
5. AV-Ausgang

Joypads

1. Richtingtasten
2. Auswahl-Taste
3. Start-Taste
4. Taste A/B

Batterien einlegen

Mini-TV erfordert 3 AAA-Batterien für die Arcade Machine (nicht imbegriffen)
Joypads erfordern jeweils 2 AG13-Batterien (imbegriffen)

Schrauben Sie zum Einlegen der Batterien in Ihren Mini-TV die Batterieflächen auf und achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität.

Anschluss an Ihren Fernseher

Ihre Mini-TV-Konsole kann für ein besseres Spielerlebnis an einen Fernseher angeschlossen werden.

1. Schließen Sie ein AV-Kabel (imbegriffen) an der Rückseite Ihres Fernsehers an und achten Sie darauf, dass die Farbe jedes Kabelanschlusses mit der Farbe am Fernseher übereinstimmt.
2. Schließen Sie das andere Ende des AV-Kabels hinten an der Arcade Machine an.

Falls Ihr Fernseher keinen AV-Eingang aufweist, ist ein HF-Modulator im Handel erhältlich (separat erhältlich).

Einschalten Ihrer Arcade Machine

1. Schalten Sie Ihre Mini-TV-Konsole mit dem Ein/Aus-Schalter ein.
2. Nehmen Sie beim Anschluss über ein AV-Kabel auf die Gebrauchsanleitung Ihres Fernsehers Bezug.
3. Wählen Sie nach dem Einschalten mit den Richtungstasten an einem der Joypads, ob Sie ein Spiel für EINEN oder ZWEI Spieler spielen möchten.
4. Drücken Sie zur Bestätigung Start.
5. Wählen Sie das gewünschte Spiel mit den Richtungstasten aus.
6. Drücken Sie zur Bestätigung Start.
7. Sie können jederzeit Reset drücken, um zum Spielauswahlbildschirm zurückzukehren oder Ihre Konsole ein-/auszuschalten.
8. Stellen Sie zum Ausschalten Ihrer Mini-TV-Konsole den Ein/Aus-Schalter in die OFF-Position (AUS).

FR

Mini-téléviseur

1. Boutons de réinitialisation
2. Contrôle du volume
3. Entrée V CC
4. Bouton marche/arrêt
5. Sortie AV

Manettes

1. Touches de direction
2. Touche Sélection
3. Touche Démarrer
4. Bouton A/B

Installation des piles

Le mini-téléviseur nécessite 3 piles AAA pour la machine Arcade (non incluses)
Les manettes nécessitent 2 piles AG13 chacune (incluses)

Pour insérer des piles dans votre mini-téléviseur et ses manettes, dévissez le couvercle du compartiment des piles comme indiqué et veillez à respecter les polarités.

Connexion à votre téléviseur

Votre console mini-téléviseur peut être connectée à un téléviseur standard pour une meilleure expérience.

1. Insérez le câble AV (inclus) à l'arrière de votre téléviseur en vous assurant que la couleur de chaque câble correspond à celle de la prise du téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble AV à l'arrière de la machine Arcade.

Si votre télévision ne dispose pas d'une entrée AV, il est possible d'acheter un modulateur RF (disponible séparément).

Mise en marche de la machine Arcade

1. Mettez la mini-console TV en marche avec le bouton d'alimentation.
2. Reportez-vous au manuel d'instructions de votre téléviseur pour plus de détails sur la connexion avec un câble AV.
3. Une fois l'appareil en marche, indiquez si vous souhaitez jouer avec UN ou DEUX joueurs en utilisant les touches de direction de l'une des manettes.
4. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
5. Sélectionnez le jeu voulu en utilisant les manettes de direction.
6. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
7. Appuyez sur Reset (Réinitialiser) à tout moment pour revenir à l'écran de sélection des jeux ou arrêter/démarrer votre console.
8. Pour arrêter la mini-console TV, appuyez sur le bouton d'alimentation et placez-le sur la position « OFF ».

Remarque : Les manettes se connectent automatiquement à la console lorsqu'elles sont activées.

FR

Mini-téléviseur

1. Boutons de réinitialisation
2. Contrôle du volume
3. Entrée V CC
4. Bouton marche/arrêt
5. Sortie AV

Manettes

1. Touches de direction
2. Touche Sélection
3. Touche Démarrer
4. Bouton A/B

Installation des piles

Le mini-téléviseur nécessite 3 piles AAA pour la machine Arcade (non incluses)
Les manettes nécessitent 2 piles AG13 chacune (incluses)

Pour insérer des piles dans votre mini-téléviseur et ses manettes, dévissez le couvercle du compartiment des piles comme indiqué et veillez à respecter les polarités.

Connexion à votre téléviseur

Votre console mini-téléviseur peut être connectée à un téléviseur standard pour une meilleure expérience.

1. Insérez le câble AV (inclus) à l'arrière de votre téléviseur en vous assurant que la couleur de chaque câble correspond à celle de la prise du téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble AV à l'arrière de la machine Arcade.

Si votre télévision ne dispose pas d'une entrée AV, il est possible d'acheter un modulateur RF (disponible séparément).

Mise en marche de la machine Arcade

1. Mettez la mini-console TV en marche avec le bouton d'alimentation.
2. Reportez-vous au manuel d'instructions de votre téléviseur pour plus de détails sur la connexion avec un câble AV.
3. Une fois l'appareil en marche, indiquez si vous souhaitez jouer avec UN ou DEUX joueurs en utilisant les touches de direction de l'une des manettes.
4. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
5. Sélectionnez le jeu voulu en utilisant les manettes de direction.
6. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
7. Appuyez sur Reset (Réinitialiser) à tout moment pour revenir à l'écran de sélection des jeux ou arrêter/démarrer votre console.
8. Pour arrêter la mini-console TV, appuyez sur le bouton d'alimentation et placez-le sur la position « OFF ».

Remarque : Les manettes se connectent automatiquement à la console lorsqu'elles sont activées.

IT

Mini TV

1. Pulsanti di reset
2. Controllo volume
3. 5 V CC IN
4. Pulsante ON/OFF
5. Uscita AV

Joypad

1. Tasti direzionali
2. Pulsante Select
3. Pulsante Start
4. Pulsante A/B

Installazione delle batterie

La Mini TV richiede 3 batterie AAA per la console di gioco Arcade (non incluse).
Per i joystick sono necessarie 2 batterie AG13 (incluse).

Per inserire le batterie nella Mini TV e nei joystick, svitare i coperchi dei vani batterie e inserire le batterie rispettando la polarità corretta.

Collegamento al televisore

È possibile collegare la Mini TV Console a un televisore per un'esperienza ottimizzata.

1. Inserire un cavo AV (non incluso) nel retro del televisore, assicurandosi che il colore di ciascuno spinotto corrisponda a quello dell'ingresso del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo AV nell'apposita uscita sul retro della console di gioco Arcade.

Se il televisore utilizzato non dispone di un ingresso AV, è possibile acquistare un moduttore RF (disponibile separatamente).

Accensione della console di gioco Arcade

1. Per accendere la Mini TV Console, azionare l'interruttore di accensione.
2. Se si sta effettuando un collegamento tramite un cavo A/V, consultare il manuale di istruzioni del televisore.
3. Una volta acceso il videogioco, selezionare la modalità di gioco a UNO o DUE giocatori utilizzando i tasti direzionali di uno dei joystick.
4. Premere Start per confermare.
5. Selezionare il gioco a cui si vuole giocare utilizzando i tasti direzionali.
6. Premere Start per confermare.
7. Premere Reset in qualsiasi momento per tornare alla schermata di selezione gioco o per spegnere/accendere la console.
8. Per spegnere la Mini TV Console, spostare l'interruttore nella posizione OFF.

Nota: i joystick si connettono automaticamente alla console quando entrambi i dispositivi sono accessi.

IT

Mini TV

1. Pulsanti di reset
2. Controllo volume
3. 5 V CC IN
4. Pulsante ON/OFF
5. Uscita AV

Joypad

1. Tasti direzionali
2. Pulsante Select
3. Pulsante Start
4. Pulsante A/B

Installazione delle batterie

La Mini TV richiede 3 batterie AAA per la console di gioco Arcade (non incluse).
Per i joystick sono necessarie 2 batterie AG13 (incluse).

Per inserire le batterie nella Mini TV e nei joystick, svitare i coperchi dei vani batterie e inserire le batterie rispettando la polarità corretta.

Collegamento al televisore

È possibile collegare la Mini TV Console a un televisore per un'esperienza ottimizzata.

1. Inserire un cavo AV (non incluso) nel retro del televisore, assicurandosi che il colore di ciascuno spinotto corrisponda a quello dell'ingresso del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo AV nell'apposita uscita sul retro della console di gioco Arcade.

Se il televisore utilizzato non dispone di un ingresso AV, è possibile acquistare un moduttore RF (disponibile separatamente).

Accensione della console di gioco Arcade

1. Per accendere la Mini TV Console, azionare l'interruttore di accensione.
2. Se si sta effettuando un collegamento tramite un cavo A/V, consultare il manuale di istruzioni del televisore.
3. Una volta acceso il videogioco, selezionare la modalità di gioco a UNO o DUE giocatori utilizzando i tasti direzionali di uno dei joystick.
4. Premere Start per confermare.
5. Selezionare il gioco a cui si vuole giocare utilizzando i tasti direzionali.
6. Premere Start per confermare.
7. Premere Reset in qualsiasi momento per tornare alla schermata di selezione gioco o per spegnere/accendere la console.
8. Per spegnere la Mini TV Console, spostare l'interruttore nella posizione OFF.

Nota: i joystick si connettono automaticamente alla console quando entrambi i dispositivi sono accessi.

ES

Mini TV

1. Botón Reset
2. Controlador de volumen
3. DC 5V IN
4. Interruptor de encendido/apagado
5. AV OUT

Mandos

1. Teclas de dirección
2. Botón Select
3. Botón Start
4. Botón A/B

Instalación de las pilas

La Mini TV requiere 3 pilas AAA para la Máquina de recreativos (no incluidas).
Los mandos requieren 2 pilas AG13 (incluidas).

Para introducir las pilas en la Mini TV y los mandos, desatornilla los compartimentos de las pilas e instálalas asegurándote de que la polaridad es correcta.

Conexión con tu televisor

La Miniconsole para TV se puede conectar a un televisor para mejorar la experiencia.

1. Conecta un cable AV (incluido) a la parte posterior del televisor, asegurándote de que el color de cada cable coincida con el mostrado en el televisor.
2. Conecta el otro extremo del cable AV a la parte posterior de la Máquina de recreativos.

Si tu televisor no incluye entrada AV, es posible comprar un modulador de RF (disponible por separado).

Encendido de la Máquina de recreativos

1. Enciende la Miniconsole para TV utilizando el interruptor de alimentación.
2. Consulta el manual de instrucciones del televisor si realizas la conexión mediante cable AV.
3. Una vez encendida, selecciona si deseas jugar un juego de UNO o de DOS jugadores utilizando las teclas de dirección de uno de los mandos.
4. Pulsa Start para confirmar.
5. Selecciona el juego que desees jugar utilizando las teclas de dirección.
6. Pulsa Start para confirmar.
7. Pulsa Reset en cualquier momento para regresar a la pantalla de selección de juego o apaga/enciende la consola (M).
8. Para apagar la Miniconsole para TV, desplaza el interruptor de alimentación a la posición OFF.

Nota: los mandos se conectan automáticamente a la consola cuando ambos están encendidos.

ES

Mini TV

1. Botón Reset
2. Controlador de volumen
3. DC 5V IN
4. Interruptor de encendido/apagado
5. AV OUT

Mandos

1. Teclas de dirección
2. Botón Select
3. Botón Start
4. Botón A/B

Instalación de las pilas

La Mini TV requiere 3 pilas AAA para la Máquina de recreativos (no incluidas).
Los mandos requieren 2 pilas AG13 (incluidas).

Para introducir las pilas en la Mini TV y los mandos, desatornilla los compartimentos de las pilas e instálalas asegurándote de que la polaridad es correcta.

Conexión con tu televisor

La Miniconsole para TV se puede conectar a un televisor para mejorar la experiencia.

1. Conecta un cable AV (incluido) a la parte posterior del televisor, asegurándote de que el color de cada cable coincida con el mostrado en el televisor.
2. Conecta el otro extremo del cable AV a la parte posterior de la Máquina de recreativos.

Si tu televisor no incluye entrada AV, es posible comprar un modulador de RF (disponible por separado).

Encendido de la Máquina de recreativos

1. Enciende la Miniconsole para TV utilizando el interruptor de alimentación.
2. Consulta el manual de instrucciones del televisor si realizas la conexión mediante cable AV.
3. Una vez encendida, selecciona si deseas jugar un juego de UNO o de DOS jugadores utilizando las teclas de dirección de uno de los mandos.
4. Pulsa Start para confirmar.
5. Selecciona el juego que desees jugar utilizando las teclas de dirección.
6. Pulsa Start para confirmar.
7. Pulsa Reset en cualquier momento para regresar a la pantalla de selección de juego o apaga/enciende la consola (M).
8. Para apagar la Miniconsole para TV, desplaza el interruptor de alimentación a la posición OFF.

Nota: los mandos se conectan automáticamente a la consola cuando ambos están encendidos.

ES

Mini TV

1. Botón Reset
2. Controlador de volumen
3. DC 5V IN
4. Interruptor de encendido/apagado
5. AV OUT

Mandos

1. Teclas de dirección
2. Botón Select
3. Botón Start
4. Botón A/B

Instalación de las pilas

La Mini TV requiere 3 pilas AAA para la Máquina de recreativos (no incluidas).
Los mandos requieren 2 pilas AG13 (incluidas).

Para introducir las pilas en la Mini TV y los mandos, desatornilla los compartimentos de las pilas e instálalas asegurándote de que la polaridad es correcta.

Conexión con tu televisor

La Miniconsole para TV se puede conectar a un televisor para mejorar la experiencia.

1. Conecta un cable AV (incluido) a la parte posterior del televisor, asegurándote de que el color de cada cable coincida con el mostrado en el televisor.
2. Conecta el otro extremo del cable AV a la parte posterior de la Máquina de recreativos.

Si tu televisor no incluye entrada AV, es posible comprar un modulador de RF (disponible por separado).

Encendido de la Máquina de recreativos

1. Enciende la Miniconsole para TV utilizando el interruptor de alimentación.
2. Consulta el manual de instrucciones del televisor si realizas la conexión mediante cable AV.
3. Una vez encendida, selecciona si deseas jugar un juego de UNO o de DOS jugadores utilizando las teclas de dirección de uno de los mandos.
4. Pulsa Start para confirmar.
5. Selecciona el juego que desees jugar utilizando las teclas de dirección.
6. Pulsa Start para confirmar.
7. Pulsa Reset en cualquier momento para regresar a la pantalla de selección de juego o apaga/enciende la consola (M).
8. Para apagar la Miniconsole para TV, desplaza el interruptor de alimentación a la posición OFF.

Nota: los mandos se conectan automáticamente a la consola cuando ambos están encendidos.

EN

Mini TV

1. Reset buttons
2. Volume controller
3. DC 5V IN
4. ON/OFF switch
5. AV OUT

Joypads

1. Direction Keys
2. Select button
3. Start button
4. A/B button

Installing Batteries

Mini TV requires 3 x AAA batteries for Arcade Machine (not included)
Joypads require 2 x AG13 batteries each (included)

To insert the batteries into your Mini TV & joypads, unscrew the battery compartments and install ensuring correct polarities.

Connecting to your TV

It is possible to connect your Mini TV Console to a television for an enhanced experience.

1. Insert AV Cable (included) into the rear of your television ensuring the colour of each cable matches that seen on your television.
2. Insert the other end of the AV Cable into the rear of the Arcade Machine.

If your television does not include an AV input, it is possible to purchase an RF modulator (available separately).

Turning on your Arcade Machine

1. Turn your Mini TV Console ON using the power switch.
2. Refer to your television's instruction manual if you are attempting to connect via an AV Cable.
3. Once on, select whether you would like to play a ONE or TWO player game by using the direction keys on one of the joypads.
4. Press Start to confirm.
5. Select the game you wish to play using the direction keys.
6. Press Start to confirm.
7. Press Reset at any time to return to the game selection screen or turn your console OFF/ON.
8. To turn your Mini TV Console OFF, move the Power Switch to the OFF position.

Troubleshooting

1. No picture on LCD screen Is the Game Console turned on?
2. Are the batteries properly installed?
3. Check if the batteries are flat and need replacing.

EN

Mini TV

1. Reset buttons
2. Volume controller
3. DC 5V IN
4. ON/OFF switch
5. AV OUT

Joypads

1. Direction Keys
2. Select button
3. Start button
4. A/B button

Installing Batteries

Mini TV requires 3 x AAA batteries for Arcade Machine (not included)
Joypads require 2 x AG13 batteries each (included)

To insert the batteries into your Mini TV & joypads, unscrew the battery compartments and install ensuring correct polarities.

Connecting to your TV

It is possible to connect your Mini TV Console to a television for an enhanced experience.

1. Insert AV Cable (included) into the rear of your television ensuring the colour of each cable matches that seen on your television.
2. Insert the other end of the AV Cable into the rear of the Arcade Machine.

If your television does not include an AV input, it is possible to purchase an RF modulator (available separately).

Turning on your Arcade Machine

1. Turn your Mini TV Console ON using the power switch.
2. Refer to your television's instruction manual if you are attempting to connect via an AV Cable.
3. Once on, select whether you would like to play a ONE or TWO player game by using the direction keys on one of the joypads.
4. Press Start to confirm.
5. Select the game you wish to play using the direction keys.
6. Press Start to confirm.
7. Press Reset at any time to return to the game selection screen or turn your console OFF/ON.
8. To turn your Mini TV Console OFF, move the Power Switch to the OFF position.

Troubleshooting

1. No picture on LCD screen Is the Game Console turned on?
2. Are the batteries properly installed?
3. Check if the batteries are flat and need replacing.

FR

Mini-téléviseur

1. Boutons de réinitialisation
2. Contrôle du volume
3. Entrée V CC
4. Bouton marche/arrêt
5. Sortie AV

Manettes

1. Touches de direction
2. Touche Sélection
3. Touche Démarrer
4. Bouton A/B

Installation des piles

Le mini-téléviseur nécessite 3 piles AAA pour la machine Arcade (non incluses)
Les manettes nécessitent 2 piles AG13 chacune (incluses)

Pour insérer des piles dans votre mini-téléviseur et ses manettes, dévissez le couvercle du compartiment des piles comme indiqué et veillez à respecter les polarités.

Connexion à votre téléviseur

Votre console mini-téléviseur peut être connectée à un téléviseur standard pour une meilleure expérience.

1. Insérez le câble AV (inclus) à l'arrière de votre téléviseur en vous assurant que la couleur de chaque câble correspond à celle de la prise du téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble AV à l'arrière de la machine Arcade.

Si votre télévision ne dispose pas d'une entrée AV, il est possible d'acheter un modulateur RF (disponible séparément).

Mise en marche de la machine Arcade

1. Mettez la mini-console TV en marche avec le bouton d'alimentation.
2. Reportez-vous au manuel d'instructions de votre téléviseur pour plus de détails sur la connexion avec un câble AV.
3. Une fois l'appareil en marche, indiquez si vous souhaitez jouer avec UN ou DEUX joueurs en utilisant les touches de direction de l'une des manettes.
4. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
5. Sélectionnez le jeu voulu en utilisant les manettes de direction.
6. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
7. Appuyez sur Reset (Réinitialiser) à tout moment pour revenir à l'écran de sélection des jeux ou arrêter/démarrer votre console.
8. Pour arrêter la mini-console TV, appuyez sur le bouton d'alimentation et placez-le sur la position « OFF ».

Remarque : Les manettes se connectent automatiquement à la console lorsqu'elles sont activées.

FR

Mini-téléviseur

1. Boutons de réinitialisation
2. Contrôle du volume
3. Entrée V CC
4. Bouton marche/arrêt
5. Sortie AV

Manettes

1. Touches de direction
2. Touche Sélection
3. Touche Démarrer
4. Bouton A/B

Installation des piles

Le mini-téléviseur nécessite 3 piles AAA pour la machine Arcade (non incluses)
Les manettes nécessitent 2 piles AG13 chacune (incluses)

Pour insérer des piles dans votre mini-téléviseur et ses manettes, dévissez le couvercle du compartiment des piles comme indiqué et veillez à respecter les polarités.

Connexion à votre téléviseur

Votre console mini-téléviseur peut être connectée à un téléviseur standard pour une meilleure expérience.

1. Insérez le câble AV (inclus) à l'arrière de votre téléviseur en vous assurant que la couleur de chaque câble correspond à celle de la prise du téléviseur.
2. Insérez l'autre extrémité du câble AV à l'arrière de la machine Arcade.

Si votre télévision ne dispose pas d'une entrée AV, il est possible d'acheter un modulateur RF (disponible séparément).

Mise en marche de la machine Arcade

1. Mettez la mini-console TV en marche avec le bouton d'alimentation.
2. Reportez-vous au manuel d'instructions de votre téléviseur pour plus de détails sur la connexion avec un câble AV.
3. Une fois l'appareil en marche, indiquez si vous souhaitez jouer avec UN ou DEUX joueurs en utilisant les touches de direction de l'une des manettes.
4. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
5. Sélectionnez le jeu voulu en utilisant les manettes de direction.
6. Appuyez sur Start (Commencer) pour confirmer.
7. Appuyez sur Reset (Réinitialiser) à tout moment pour revenir à l'écran de sélection des jeux ou arrêter/démarrer votre console.
8. Pour arrêter la mini-console TV, appuyez sur le bouton d'alimentation et placez-le sur la position « OFF ».

Remarque : Les manettes se connectent automatiquement à la console lorsqu'elles sont activées.

IT

Mini TV

1. Pulsanti di reset
2. Controllo volume
3. 5 V CC IN
4. Pulsante ON/OFF
5. Uscita AV

Joypad

1. Tasti direzionali
2. Pulsante Select
3. Pulsante Start
4. Pulsante A/B

Installazione delle batterie

La Mini TV richiede 3 batterie AAA per la console di gioco Arcade (non incluse).
Per i joystick sono necessarie 2 batterie AG13 (incluse).

Per inserire le batterie nella Mini TV e nei joystick, svitare i coperchi dei vani batterie e inserire le batterie rispettando la polarità corretta.

Collegamento al televisore

È possibile collegare la Mini TV Console a un televisore per un'esperienza ottimizzata.

1. Inserire un cavo AV (non incluso) nel retro del televisore, assicurandosi che il colore di ciascuno spinotto corrisponda a quello dell'ingresso del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo AV nell'apposita uscita sul retro della console di gioco Arcade.

Se il televisore utilizzato non dispone di un ingresso AV, è possibile acquistare un moduttore RF (disponibile separatamente).

Accensione della console di gioco Arcade

1. Per accendere la Mini TV Console, azionare l'interruttore di accensione.
2. Se si sta effettuando un collegamento tramite un cavo A/V, consultare il manuale di istruzioni del televisore.
3. Una volta acceso il videogioco, selezionare la modalità di gioco a UNO o DUE giocatori utilizzando i tasti direzionali di uno dei joystick.
4. Premere Start per confermare.
5. Selezionare il gioco a cui si vuole giocare utilizzando i tasti direzionali.
6. Premere Start per confermare.
7. Premere Reset in qualsiasi momento per tornare alla schermata di selezione gioco o per spegnere/accendere la console.
8. Per spegnere la Mini TV Console, spostare l'interruttore nella posizione OFF.

Nota: i joystick si connettono automaticamente alla console quando entrambi i dispositivi sono accessi.

IT

Mini TV

1. Pulsanti di reset
2. Controllo volume
3. 5 V CC IN
4. Pulsante ON/OFF
5. Uscita AV

Joypad

1. Tasti direzionali
2. Pulsante Select
3. Pulsante Start
4. Pulsante A/B

Installazione delle batterie

La Mini TV richiede 3 batterie AAA per la console di gioco Arcade (non incluse).
Per i joystick sono necessarie 2 batterie AG13 (incluse).

Per inserire le batterie nella Mini TV e nei joystick, svitare i coperchi dei vani batterie e inserire le batterie rispettando la polarità corretta.

Collegamento al televisore

È possibile collegare la Mini TV Console a un televisore per un'esperienza ottimizzata.

1. Inserire un cavo AV (non incluso) nel retro del televisore, assicurandosi che il colore di ciascuno spinotto corrisponda a quello dell'ingresso del televisore.
2. Inserire l'altra estremità del cavo AV nell'apposita uscita sul retro della console di gioco Arcade.

Se il televisore utilizzato non dispone di un ingresso AV, è possibile acquistare un moduttore RF (disponibile separatamente).

Accensione della console di gioco Arcade

1. Per accendere la Mini TV Console, azionare l'interruttore di accensione.
2. Se si sta effettuando un collegamento tramite un cavo A/V, consultare il manuale di istruzioni del televisore.
3. Una volta acceso il videogioco, selezionare la modalità di gioco a UNO o DUE giocatori utilizzando i tasti direzionali di uno dei joystick.
4. Premere Start per confermare.
5. Selezionare il gioco a cui si vuole giocare utilizzando i tasti direzionali.
6. Premere Start per confermare.
7. Premere Reset in qualsiasi momento per tornare alla schermata di selezione gioco o per spegnere/accendere la console.
8. Per spegnere la Mini TV Console, spostare l'interruttore nella posizione OFF.

Nota: i joystick si connettono automaticamente alla console quando entrambi i dispositivi sono accessi.

ES

Mini TV

1. Botón Reset
2. Controlador de volumen
3. DC 5V IN
4. Interruptor de encendido/apagado
5. AV OUT

Mandos

1. Teclas de dirección
2. Botón Select
3. Botón Start
4. Botón A/B

Instalación de las pilas

La Mini TV requiere 3 pilas AAA para la Máquina de recreativos (no incluidas).
Los mandos requieren 2 pilas AG13 (incluidas).

Para introducir las pilas en la Mini TV y los mandos, desatornilla los compartimentos de las pilas e instálalas asegurándote de que la polaridad es correcta.

Conexión con tu televisor

La Miniconsole para TV se puede conectar a un televisor para mejorar la experiencia.

1. Conecta un cable AV (incluido) a la parte posterior del televisor, asegurándote de que el color de cada cable coincida con el mostrado en el televisor.
2. Conecta el otro extremo del cable AV a la parte posterior de la Máquina de recreativos.

Si tu televisor no incluye entrada AV, es posible comprar un modulador de RF (disponible por separado).

Encendido de la Máquina de recreativos

1. Enciende la Miniconsole para TV utilizando el interruptor de alimentación.
2. Consulta el manual de instrucciones del televisor si realizas la conexión mediante cable AV.
3. Una vez encendida, selecciona si deseas jugar un juego de UNO o de DOS jugadores utilizando las teclas de dirección de uno de los mandos.
4. Pulsa Start para confirmar.
5. Selecciona el juego que desees jugar utilizando las teclas de dirección.
6. Pulsa Start para confirmar.
7. Pulsa Reset en cualquier momento para regresar a la pantalla de selección de juego o apaga/enciende la consola (M).
8. Para apagar la Miniconsole para TV, desplaza el interruptor de alimentación a la posición OFF.

Nota: los mandos se conectan automáticamente a la consola cuando ambos están encendidos.

ES

Mini TV

1. Botón Reset

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.