



55mm
75mm

PROSCAN BLUETOOTH SPEAKER MODEL NO. PPS1067 INSTRUCTION MANUAL  This picture is only provided for reference. Please refer to the actual unit. PROSCAN and the PROSCAN logo are trademarks and are the property of CURTIS INTERNATIONAL LTD. - www.proscan-brand.com.	Safety Instructions • Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquids. • Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way. • Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk. • Do not put objects into any of the openings. Keep the unit free from dust, etc. • Do not use this unit for anything other than its intended use. • This product is not a toy. • Do not use abrasive cleaning solvents to clean the unit. • To remove the risk of fire or electrical shock, avoid operating in wet conditions such as rain or humidity. • Do not operate around water (e.g. bathroom, swimming pool etc.). • Do not expose to excessive heat such as sunlight, fire etc. • Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes.	Content: Bluetooth Speaker USB TYPE-C Charging Cable AUX In Audio Cable Instruction Manual Illustration:  1. On/Off button & Pause / Play button 2. Short press: To Play Previous Song Long press: To Decreasing Volume 3. Short press: To Play Next Song Long press: To Increase Volume 4. Mode Button (Bluetooth/FM Radio Mode/TF Card/LED charging mode) 5. AUX IN Port 6. TF card slot 7. USB Charging Port	Instructions (How to use the wireless mode) • Turn on the speaker by pressing and hold the on/off button (1). The Bluetooth mode will be on automatically. • Press and hold the "M" button (4) to browse through the mode options. • Stop pressing the "M" button when hearing the command "Bluetooth mode". • Turn on the Bluetooth menu on your wireless device (phone, tablet, laptop, etc.) and select "Pro PPS1067". • Pair the device. • Play music. Instructions (How to use the TF-card mode) • Turn on the speaker by pressing and hold the on/off button (1). • To remove the risk of fire or electrical shock, avoid operating in wet conditions such as rain or humidity. • Do not operate around water (e.g. bathroom, swimming pool etc.). • Do not expose to excessive heat such as sunlight, fire etc. • Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes. Instructions (How to use the AUX IN mode) • Insert one of the 3.5mm jack into the 3.5mm AUX in slot (5) and insert another one into your device. • Play music.	Instructions (How to change the LED mode) • Turn on the speaker by pressing and hold the on/off button (1). • Short press the M button to change any LED mode you want. Instructions (How to use the FM Radio mode) • Turn on the speaker by pressing the on/off button (1). • Insert the 3.5mm Aux cable into the 3.5mm Aux in slot (5) to work as an antenna. • Press and hold the "M" button (4) to browse through the mode options. • Stop pressing the "M" button when hearing the command "FM Mode". • Press the Play/Pause button (1) to scan the FM channels. The speaker will now search for channels, this might take few minutes. When the search is finished the speaker will stay on a channel. Short press the button (3) and button (2) to change the channel.	Instructions (How to use the TWS Pairing) • Make sure both speakers are "ON" and not paired with any Bluetooth device. • Simultaneously press the button (3) on any one speaker, an indication tone would be heard. After few seconds, the other speaker will join the pairing.	another indication tone would be heard if they pair together automatically. • Turn on the Bluetooth menu on your wireless device (phone, tablet, laptop, etc.) and select "Pro PPS1067". • Play music. Notes: On any one of the speaker, double press the button (3) and this would repeat the speakers from TWS. Instructions (How to charge the speaker) Insert the USB TYPE-C cable into the micro charging port (7). Insert the USB-A side into a 5V USB charger or other power source. During the charging process, a red indicator light will remain on, and this light will be off when fully charged.	Specifications: <table><tr><td>Bluetooth version</td><td>5.3</td></tr><tr><td>Bluetooth range</td><td>10 meters(max)</td></tr><tr><td>File format</td><td>MP3</td></tr><tr><td>Supported formats</td><td>MP3, MP4, AAC, WMA, WAV</td></tr><tr><td>Driver size</td><td>Pro-Designed 1.5cm Tweeter</td></tr><tr><td>Power capacity</td><td>40W RMS</td></tr><tr><td>Charging time</td><td>About 2-3 hours</td></tr><tr><td>Working time</td><td>About 2-3 hours</td></tr></table> Attention! Danger! • To avoid hearing damage, limit the time you use this sound source at high volume and set the volume to a safe level. Prolonged exposure to high volume can cause hearing damage. Precautions: • Only charge the speaker with a 5V/1A charger. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Handle with care and avoid falling on the ground. • Don't place heavy objects on the item. • Children should be supervised while operating the item. • Working temperature is between 0°C - 30°C. • Don't use the speakers with wet hands. Warning: Use a warranty claim, please email support@curtisintl.com and attach photos.	Bluetooth version	5.3	Bluetooth range	10 meters(max)	File format	MP3	Supported formats	MP3, MP4, AAC, WMA, WAV	Driver size	Pro-Designed 1.5cm Tweeter	Power capacity	40W RMS	Charging time	About 2-3 hours	Working time	About 2-3 hours	NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the problem is occurring. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 90 day Warranty This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be returned inoperable or returned to us. For service assistance and product information please call 1-800-968-9863. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5B 2A3 www.curtisintl.com	We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability, is hereby excluded to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of the written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties of fitness, merchantability or consequential damage, so the foregoing limitations may not apply to you. For better service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance. ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE. PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE. Please have the following information available when you contact the Support Team: • Name, address and telephone number. • Model number and serial number. • A clear, detailed description of the problem. • Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.
Bluetooth version	5.3																									
Bluetooth range	10 meters(max)																									
File format	MP3																									
Supported formats	MP3, MP4, AAC, WMA, WAV																									
Driver size	Pro-Designed 1.5cm Tweeter																									
Power capacity	40W RMS																									
Charging time	About 2-3 hours																									
Working time	About 2-3 hours																									
PROSCAN EXCITER BLUETOOTH N° DE MODELE : PPS1067 MANUEL D'INSTRUCTIONS  Ces images ne sont fournies qu'à titre de référence. Veuillez vous référer à l'unité réelle. PROSCAN et le logo PROSCAN sont des marques de CURTIS INTERNATIONAL LTD. - www.proscan-brand.com.	Consignes de sécurité • Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide. • N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. • Les réparations de l'équipement électrique ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent mettre l'utilisateur en danger. • Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Gardez l'appareil à l'écart de la poussière, des peluches, etc. • N'utilisez pas cet appareil pour autre chose que l'usage auquel il est destiné. • Gardez l'appareil hors de portée des enfants. • Ce produit n'est pas un jouet. • N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer. • Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'utiliser dans des conditions humides telles que la pluie ou l'humidité. • Ne pas utiliser près de feu (par exemple, salle de bain, piscine, etc.). • Ne pas exposer à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc. • Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide à des fins de nettoyage.	Content: Head-peaker Bluetooth Cable de charge USB Type-C AUX dans le câble audio Manuel d'instructions Illustration:  1. Bouton marche/arrêt et bouton Pause/Lecture 2. Appui court : pour lire la chanson précédente Appui long : pour diminuer le volume 3. Appui court : pour lire la chanson suivante Appui long : pour augmenter le volume 4. Bouton Mode (Mode Bluetooth/Radio/TF Card/ mode de changement de LED) 5. Port d'entrée AUX 6. Emplacement pour carte TF 7. Port de chargement USB	Instructions (Comment utiliser le mode sans fil) • Allumez l'enceinte en appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt (1). • Appuyez brièvement sur le bouton M pour changer le mode LED de votre choix. Instructions (Comment utiliser le mode Radio FM) • Allumez l'enceinte en appuyant sur le bouton marche/arrêt (1). • Insérez le câble AUX de 3,5 mm dans la fente d'entrée AUX de 3,5 mm (5) pour fonctionner comme une antenne. • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "M" (4) pour parcourir le mode. • Options, arrêtez l'appareil sur le bouton « M » lorsque vous entendrez la commande « Mode FM ». • Appuyez sur le bouton Lecture/Pause (1) pour rechercher les chaînes FM. L'enceinte va maintenant rechercher les chaînes, cela peut prendre quelques minutes. Une fois la recherche terminée, l'enceinte restera sur une chaîne. Appuyez brièvement sur le bouton (3) et le bouton (2) pour changer de chaîne.	Instructions (Comment changer le mode LED) • Allumez l'enceinte en appuyant longuement sur le bouton marche/arrêt (1). • Appuyez brièvement sur le bouton M pour changer le mode LED de votre choix. Instructions (Comment utiliser le mode Radio FM) • Allumez l'enceinte en appuyant sur le bouton marche/arrêt (1). • Insérez le câble AUX de 3,5 mm dans la fente d'entrée AUX de 3,5 mm (5) pour fonctionner comme une antenne. • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "M" (4) pour parcourir le mode. • Options, arrêtez l'appareil sur le bouton « M » lorsque vous entendrez la commande « Mode FM ». • Appuyez sur le bouton Lecture/Pause (1) pour rechercher les chaînes FM. L'enceinte va maintenant rechercher les chaînes, cela peut prendre quelques minutes. Une fois la recherche terminée, l'enceinte restera sur une chaîne. Appuyez brièvement sur le bouton (3) et le bouton (2) pour changer de chaîne.	Instructions (Comment charger l'enceinte) • Insérez le câble USB TYPE-C dans le port de chargement micro (7). • Insérez le câble USB-A dans un chargeur USB 5 V ou une autre source d'alimentation. • Pendant le processus de charge, un voyant rouge restera allumé et le voyant s'éteindra une fois complètement chargé.	Specifications: <table><tr><td>Version Bluetooth</td><td>5.3</td></tr><tr><td>Port de charge</td><td>10 mètres (max)</td></tr><tr><td>Format de fichier</td><td>MP3</td></tr><tr><td>Formats pris en charge</td><td>MP3, MP4, AAC, WMA, WAV</td></tr><tr><td>Dimensions du haut-parleur</td><td>Pro-Designed 1.5cm Tweeter</td></tr><tr><td>Capacité de puissance</td><td>40W RMS</td></tr><tr><td>Temps de charge</td><td>Env. 2-3 heures</td></tr><tr><td>Temps de travail</td><td>Env. 2-3 heures</td></tr></table> Attention! Danger! • Pour éviter tout dommage auditif, limitez le temps d'utilisation de cette source sonore à un volume élevé et placez le volume à un niveau sûr. Une exposition prolongée à des volumes élevés peut provoquer des lésions auditives. Précautions: • Ne chargez le haut-parleur qu'avec un chargeur de 5 V / 1 A. • Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil. • Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent l'appareil. • Le fonctionnement du fonctionnement est compris entre 0°C et 30°C. • N'utilisez pas le haut-parleur avec les mains mouillées. Warning: Use a warranty claim, please email support@curtisintl.com and attach photos.	Version Bluetooth	5.3	Port de charge	10 mètres (max)	Format de fichier	MP3	Formats pris en charge	MP3, MP4, AAC, WMA, WAV	Dimensions du haut-parleur	Pro-Designed 1.5cm Tweeter	Capacité de puissance	40W RMS	Temps de charge	Env. 2-3 heures	Temps de travail	Env. 2-3 heures	REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à la réception radio ou télévision. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes: • Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.	Pour faire une déclaration de garantie, veuillez envoyer un email à support@curtisintl.com ou appeler 1-800-968-9863. 90 jours de garantie Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt (90) jours à compter de la date d'achat original. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou remplacement de tout composant défectueux. Votre choix. Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou les composants ne sont plus disponibles, nous le remplacerons par un produit d'équivalent. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être retourné, inutilisable ou vous devez envoyer le produit de remplacement. Cette garantie ne couvre pas la vente, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages causés par accident, d'usage abusif, d'usage incorrect ou d'usage non autorisé. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au distributeur du produit. Conservez le reçu de vente ou preuve d'achat.	preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que celui pour lequel il est conçu ou sous une tension ou une forme d'entrée autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz). Nous excluons toute réclamation pour des dommages matériels, accessoires et conduits causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de vente, est exclue. Signez et souignez. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être retourné, inutilisable ou vous devez envoyer le produit de remplacement. Cette garantie ne couvre pas la vente, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages causés par accident, d'usage abusif, d'usage incorrect ou d'usage non autorisé. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au distributeur du produit. Conservez le reçu de vente ou preuve d'achat.	spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et le numéro de série sur votre appareil. JOINEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE. Veuillez envoyer l'information suivante lorsque vous contactez l'équipe d'assistance: • Nom, adresse et numéro de téléphone. • Numéro de modèle et numéro de série. • Une description claire et détaillée du problème. • Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du produit ou du distributeur. For service assistance and information please call 1-800-968-9863. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5B 2A3 www.curtisintl.com
Version Bluetooth	5.3																									
Port de charge	10 mètres (max)																									
Format de fichier	MP3																									
Formats pris en charge	MP3, MP4, AAC, WMA, WAV																									
Dimensions du haut-parleur	Pro-Designed 1.5cm Tweeter																									
Capacité de puissance	40W RMS																									
Temps de charge	Env. 2-3 heures																									
Temps de travail	Env. 2-3 heures																									