

Mobiltelefonen bedienen. Wenn Sie klicken, um einen Anruf auf Ihrem Mobiltelefon anzunehmen, wird standardmäßig das eingebaute Mikrofon Ihres Mobiltelefons verwendet. Die Nutzung von WhatsApp, Skype, Wechat und anderer Kommunikationssoftware kann durch die Qualität des Mobilfunknetzes beeinträchtigt werden. 5. warum kann ich die Funktion auf den Ohrhörern nicht nutzen? Für diese Funktion muss das Gerät mit den Ohrhörern gekoppelt werden, um AVRCP (Audio/Video-Fernbedienungsprofil) zu unterstützen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät dies unterstützt.	des deux écouteurs clignote alternativement, puis attendez que les deux écouteurs s'appairent automatiquement l'un à l'autre (IMPORTANT). Une fois appariés, le témoin lumineux d'un seul écouteur clignote alternativement. Les écouteurs sont maintenant prêts à se connecter à votre appareil. Après la première connexion réussie, la prochaine fois que vous sortirez les écouteurs de l'étui de chargement, ils s'allumeront automatiquement et se connecteront à l'appareil connecté. Lecture/pause : Appuyez une fois sur le bouton L/R pour lire ou mettre en pause la musique. Chansons précédentes/suivantes : Appuyez deux fois sur le bouton L/R pour changer de musique. Répondre à un appel entrant/terminer un appel : Appuyez deux fois sur la touche L/R pour répondre à un appel entrant. Pendant l'appel, appuyez deux fois sur la touche pour mettre fin à l'appel. Rejeter l'appel : Appuyez longuement sur la touche L/R pendant environ 4 secondes pour rejeter l'appel. Assistant vocal : Appuyez trois fois sur le bouton L/R pour contrôler l'assistant vocal. Remarque : votre appareil doit prendre en charge cette fonction. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 1.Pourquoi une seule oreillette peut-elle jouer de la musique ? 1) Vérifiez d'abord dans la liste de votre téléphone si les écouteurs ont déjà été connectés. Si c'est le cas, veuillez d'abord supprimer ou retirer de la liste tous les appareils que vous avez connectés et désactivez la fonction de recherche sur votre téléphone (PAS déconnecter, mais supprimer). Placez les écouteurs dans l'étui de chargement.	Répétez ensuite les étapes d'appairage. 2)Si le problème ne peut être résolu par le point 1), retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement, appuyez sur les boutons L/R 6 fois en même temps, le voyant lumineux des écouteurs clignotera rapidement, puis remettez les écouteurs dans l'étui de chargement. Répétez ensuite les étapes d'appairage. 2.comment changer la langue de l'annonce vocale en anglais ? Lorsque le message vocal est dans une autre langue, déconnectez les écouteurs du téléphone ou supprimez l'appareil que vous avez connecté de la liste, les écouteurs passeront en mode d'appairage, puis appuyez 5 fois sur le bouton pour basculer la langue sur l'anglais. 3. l'appareil demande un pilote/ne peut pas s'appairer Assurez-vous que votre téléphone autorise les nouvelles connexions et que le nombre maximum d'appareils autorisés n'est pas atteint. L'appareil ne peut être utilisé qu'avec des téléphones intelligents (pour IOS, Android), et ne convient pas aux PC, téléviseurs et consoles de jeux. Certains ordinateurs portables peuvent être directement connectés pour être utilisés, s'ils sont invités à télécharger le pilote ou certaines applications, ils ne sont pas compatibles. 4. pourquoi ne puis-je pas utiliser la fonction mains libres ? Répondez aux appels en utilisant les écouteurs au lieu du téléphone portable. Si vous cliquez pour répondre à un appel sur votre téléphone portable, le microphone intégré de votre téléphone portable est utilisé par défaut. L'utilisation de WhatsApp, Skype, Wechat et d'autres logiciels de communication peut être affectée par la qualité de l'appel	sur le réseau cellulaire. 5. pourquoi ne puis-je pas utiliser la fonction des oreillettes ? Cette fonction nécessite que l'appareil soit couplé aux écouteurs pour prendre en charge le profil AVRCP (profil de commande à distance audio/vidéo). Veuillez vous assurer que votre appareil est compatible avec cette fonction.	estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica per accenderli automaticamente e collegarli al dispositivo connesso. Riproduzione/pausa: Premere una volta il pulsante L/R per riprodurre o mettere in pausa la musica. Brani precedenti/successivi: Premere due volte il tasto L/R per cambiare musica. Risposta alle chiamate in arrivo/Fine chiamata: Premere due volte il pulsante L/R per rispondere alla chiamata in arrivo. Durante la chiamata, premere due volte il pulsante per terminare la chiamata. Rifiutare la chiamata: Premere a lungo il tasto L/R per circa 4 secondi per rifiutare la chiamata. Assistente vocale: premere tre volte il tasto L/R per controllare l'assistente vocale. Nota: il dispositivo deve supportare questa funzione. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 1.Perché solo un auricolare può riprodurre la musica 1) Controllare innanzitutto l'elenco del telefono per verificare se gli auricolari sono già stati collegati in precedenza. In caso affermativo, eliminare o rimuovere tutti i dispositivi collegati dall'elenco e disattivare la funzione di ricerca sul telefono (NON disconnettersi, ma eliminarla). Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica. Ripetere quindi la procedura di accoppiamento. 2) Se il problema non può essere risolto con il punto 1), estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica, premere i pulsanti L/R 6 volte contemporaneamente, la spia degli auricolari lampeggerà rapidamente, quindi inserire gli auricolari nella custodia di ricarica. Ripetere quindi la procedura di accoppiamento.	2. Come cambiare la lingua della promozione vocale in inglese? Quando il promotore vocale è in un'altra lingua, scollegare gli auricolari dal telefono o cancellare/rimuovere il dispositivo collegato dall'elenco, gli auricolari entreranno in modalità di accoppiamento, quindi premere il pulsante 5 volte per passare alla lingua inglese. 3.Il dispositivo chiede un driver/ non può essere accoppiato Assicurarsi che il telefono consenta nuove connessioni e che non abbia raggiunto il numero massimo di dispositivi consentiti. Può essere utilizzato solo con smartphone (per IOS, Android), non è adatto per PC, TV, console di gioco. Alcuni computer portatili possono essere collegati direttamente all'uso, se viene richiesto di scaricare il driver o alcune applicazioni, non è compatibile. 4.Perché non posso utilizzare la funzione hand-free? Rispondere alle chiamate azionando gli auricolari anziché il telefono cellulare. Se si fa clic per rispondere a una chiamata sul telefono cellulare, viene utilizzato per impostazione predefinita il microfono integrato del telefono cellulare. L'uso di WhatsApp, Skype, Wechat e altri software di comunicazione può essere influenzato dalla qualità della rete cellulare della chiamata. 5.Perché non riesco a utilizzare la funzione sugli auricolari? Questa funzione richiede che il dispositivo sia abbinato agli auricolari e che supporti il profilo AVRCP (profilo di controllo remoto audio/video). Assicuratevi che il vostro dispositivo lo supporti.	ユーザーマニュアル 電源を入れます: 両方のイヤホンを充電ケースから取り出す 電源オフ: 両方のイヤホンを充電ケースに入れる イヤホン同士をペアリングする: 両方のイヤホンを充電ケースから取り出すと、両方のイヤホンのインジケータライトが交互に点滅します。ペアリングが完了すると、片方のイヤホンのインジケータライトのみが交互に点滅します。これでイヤホンをデバイスに接続する準備ができました。 最初の接続が成功すると、次回からは充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、イヤホンの電源が自動的にオンになり、接続されたデバイスに接続されます。 再生 / 一時停止: L/R ボタンを 1 回押すと、音楽を再生または一時停止できます。 前の曲 / 次の曲: L/R ボタンを 2 回押すと、音楽が切り替わります。 着信応答 / 通話終了: L/R ボタンを 2 回押すと着信に応答します。通話中に L/R ボタンをダブル押しすると、通話が終了します。 通話を拒否する: L/R ボタンを約 4 秒間長押しし、通話を拒否する。 音声アシスタント: L/R ボタンを 3 回押し、音声アシスタントを操作します。注: お使いのデバイスがこの機能をサポートしている必要があります。 トラブルシューティング 1. 片方のイヤホンだけが音楽を再生できる理由 1) イヤホンが以前に接続されたことがあるかどうか、まず携帯電話のリストを確認してください。もしある場合、まず接続したデバイスをすべて削除するか、リストから削除し、携帯電話の検索機能をオフにしてください(切断ではなく、削除です)。イヤホンを充電ケースに入れます。 その後、ペアリング手順を繰り返してください。	2) 問題が 1) で解決できない場合、充電ケースからイヤホンを取り出し、L/R ボタンを同時に 6 回押すと、イヤホンのインジケータライトが素早く点滅し、イヤホンを充電ケースに入れます。 その後、ペアリング手順を繰り返します。 2. 音声プロモートの言語を英語に変更するには? 音声プロモーションが他の言語である場合、イヤホンを電話機から取り外すか、接続したデバイスをリストから削除 / 削除すると、イヤホンはペアリングモードになり、ボタンを 5 回押すと言語が英語に切り替わります。 3. デバイスがドライバーを要求する / ペアリングできない お使いの携帯電話が新しい接続を許可し、許可されたデバイスの最大数に達していないことを確認してください。また、スマートフォン (IOS, Android 用) のみ使用可能で、PC、テレビ、ゲーム機には適していません。いくつかのラップトップは、ドライバまたはいくつかのアプリケーションをダウンロードするように促された場合、それは互換性がない、使用するために直接接続することができません。 4. なぜハンドフリー機能が使えないのですか? 携帯電話の代わりにイヤホンを操作して電話に出ます。携帯電話で着信に応答しようとクリックすると、デフォルトで携帯電話の内蔵マイクが使用されます。 WhatsApp, Skype, Wechat などの通信ソフトを使用する場合、携帯電話のネットワーク品質によって通話に影響が出る場合があります。 5. イヤホンの機能を操作できないのはなぜですか? この機能は AVRCP (オーディオ / ビデオリモートコントロールプロファイル) をサポートするデバイスとイヤホンがペアリングされている必要があります。お使いのデバイスがこれに対応していることをご確認ください。
---	---	--	--	---	--	---	---