

5. Dépannage/5.2 Connexion Wi-Fi

Avant de configurer le Wi-Fi, assurez-vous que le Robot, le téléphone mobile et le réseau Wi-Fi répondent aux exigences suivantes.

Exigences relatives aux robots et aux téléphones mobiles

- Le robot est complètement chargé et l'interrupteur d'alimentation est allumé.
- Le voyant d'état du Wi-Fi clignote lentement.
- Désactivez les données cellulaires du téléphone cellulaire (vous pouvez les réactiver après la configuration).

Exigences en matière de réseau Wi-Fi

- Vous utilisez un réseau mixte de 2,4 GHz ou 2,4/5 GHz.
- Votre routeur prend en charge les protocoles 802,11b/g/n et IPv4.
- N'utilisez pas de VPN (Virtual Private Network) ou de serveur Proxy.
- N'utilisez pas un réseau caché.
- WPA et WPA2 utilisant le chiffrement TKIP, PSK, AES/CCMP.
- Le protocole WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) n'est pas pris en charge.
- Utilisez les canaux Wi-Fi 1-11 en Amérique du Nord et les canaux 1-13 à l'extérieur de l'Amérique du Nord (consultez l'organisme de réglementation local).
- Si vous utilisez un prolongateur/répéteur de réseau, le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont les mêmes que ceux de votre réseau principal.

6. Spécifications du produit

Modèle	DVX34			
Entrée nominale	20 V === 1 A			
Modèle de station d'accueil	CH1822		CH1918*	
	Entrée nominale	100-240 V ~ 50-60 Hz 0,5 A	Entrée nominale	120 V ~ 50-60 Hz 8 A
	Sortie nominale	20 V === 1 A	Sortie nominale (charge)	20 V === 1 A

Remarque : Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées pour une amélioration continue du produit.

* CH1918 est une station d'autovidange vendue séparément qui vide automatiquement la poubelle de votre robot.

Découvrez d'autres accessoires sur <https://www.yeedi.com>.



Shenzhen Reecoo Electronic Co., Ltd.

Building 5-6, ShangLiLang Science and Technology Park,
ShangLiLang Community, NanWan Street, LongGang District,
ShenZhen City, Guangdong Province, P. R. China