

本页无需印刷,仅备注信息。

名称:

DEX-Magsafe三折叠款皮革卡包
-Findmy版_说明书

颜色: 4C+1专 

材料: 80g哑粉 (最薄)

页数:24P

装订形式: 骑马订

成品尺寸: 66x102mm

SKU-2658991



Instruction Manual

EN DE FR IT ES JP

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH	-1
DEUTSCH	5
FRANÇAIS	9
ITALIANO	13
ESPAÑOL	17

1. Key Features

Extra-large Capacity: Designed with 5 card slots, capable of holding 5-6 cards.

Tri-fold Stand: Adjustable from 0° to 180°, supports landscape, portrait, and floating modes.

Strong Magnetic Attachment: 3kg magnetic force ensures a secure attachment to all MagSafe-compatible devices.

Smart Functions:

- Find My real-time tracking
- RFID-blocking protection
- NFC contactless payment

2. Card Slot Design

Bottom Cutout: The outermost card slot is designed with a bottom opening for easy card retrieval.

Transparent Window: The middle card slot comes with a transparent PET window for instant ID check.


NFC Support: Only the two outermost card slots support NFC sensing without removing the card.

3. Stand Modes

Basic Mode



Floating Mode



Product Information

EN

Brand	DEXNOR
Product Name	Tri-Fold Magnetic Stand Wallet (Find My Version)
Size	102 × 66.8 × 13 mm (Folded)
Weight	123.6 g
Material	PU Leather + Alloy Hinge
Magnetic Force	3 kg
Battery Life	4 Months (Find My Version)
Charging Method	Use MagSafe-enabled wireless chargers (full charge in 1.5hrs)

Compatibility

EN

For MagSafe-enabled phones and cases, such as iPhone 16/15/14/13/12 series and official magnetic cases, just snap on and it's ready for use. (Note: Not compatible with iPhone 13/12 mini)

For non-MagSafe phones and cases, please stick on the included metal ring before use.

Precautions

EN

Cleaning: Wipe the leather surface gently with a slightly damp soft cloth; avoid using chemical solvents.

Caution: Avoid prolonged contact between cards and strong magnetic field devices (e.g., speakers).

Find My Instructions

EN

Power On/Off

Power On: Press and hold the power button for 5 seconds (with a prompt tone).

Power Off: Quickly press the power button 5 times within 2 seconds (with a prompt tone).

Device Pairing (FD12)

Enable phone Bluetooth → Open "Find My" app → "Devices" → "Add Other Item" → Connect to "FD12" → Customize the device name and select an emoji → Agree to register the device to your Apple ID → "Finish"

Activate "Lost Mode"

Open "Find My" app → "Items" → Select your device → Enable "Lost Mode" → Enter your contact information → "Activate"

Remove Device

Open "Find My" app → "Items" → Select your device → "Remove Item"

Note: After removal, the device will remain in pairing mode for 10 minutes, allowing re-pairing.

Location Tracking

Enable the "Lost Mode" when your device is out of Bluetooth range and cannot be connected via the Find My app. If your device remains disconnected for an extended period and there are other Apple devices nearby, your Find My app will notify you of its latest detected location.

Play Sound

When within Bluetooth range of about 20 meters, tap "Play Sound" in the app to trigger an audible alarm for tracking.

Status Check:

Double press the power button: A prompt tone indicates the device is on, whereas silence indicates it is off.

Factory Reset:

Remove the device from the app. Then double press the power button and, upon hearing the prompt tone, press and hold the button for 8 seconds until you hear another prompt tone, indicating that the factory reset is complete.

Charging:

Use a wireless charger to charge the product.

Red light: Charging

Green light: Fully charged

Troubleshooting for Pairing Issues:

- ① Switch networks
- ② Perform a factory reset
- ③ Re-pair the device

1. Hauptmerkmale

Übergroße Kapazität: Mit 5 Kartensteckplätzen, geeignet für 5–6 Karten.

Dreifach-Ständer: erstellbar von 0° bis 180°, unterstützt Querformat-, Porträt- und Schwebemodi.

Starke Magnetkraft: 3 kg Magnetkraft gewährleisten eine sichere Befestigung an allen MagSafe-kompatiblen Geräten.

Intelligente Funktionen:

- Echtzeit-Verfolgung mit „Wo ist?“
- RFID-Schutz
- NFC, kontaktloses Bezahlen

2. Kartensteckplatz-Design

Unterer Ausschnitt: Der äußerste Kartensteckplatz ist mit einer Bodenöffnung versehen, um das Entnehmen der Karte zu erleichtern.

Transparentes Fenster: Der mittlere Kartensteckplatz verfügt über ein transparentes PET-Fenster zur sofortigen Identitätsprüfung.


NFC-Unterstützung: Nur die beiden äußersten Kartenschächte unterstützen NFC-Erkennung, ohne dass die Karte entfernt werden muss.

3. Stand-Modi

Grundmodus



Schwebemodus



Produktinformationen

DE

Marke	DEXNOR
Produktname	Magnet-Ständer-Geldbörse (Wo ist? – Version)
Größe	102×66,8×13mm (zusammengeklappt)
Gewicht	123,6 g
Material	PU-Leder + Metallscharnier
Magnetkraft	3 kg
Akku-Betriebszeit	4 Monate
Lademethode	Verwenden Sie kabellose Ladegeräte mit MagSafe-Unterstützung (vollständige Aufladung in 1,5 Stunden).

Kompatibilität

DE

Für MagSafe-fähige Telefone und Hüllen, wie die iPhones der Serien 16/15/14/13/12 und offizielle magnetische Hüllen, einfach andocken und schon ist es oder sie einsatzbereit. (Hinweis: Nicht kompatibel mit iPhone 13/12 mini.)

Für nicht-MagSafe-fähige Telefone und Hüllen bitte den beiliegenden Metallring vor der Verwendung aufkleben.

Vorsichtsmaßnahmen

DE

Reinigung: Wischen Sie die Lederoberfläche vorsichtig mit einem leicht feuchten, weichen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von chemischen Lösungsmitteln.

Vorsicht: Vermeiden Sie längeren Kontakt zwischen Karten und Geräten mit starken Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern).

Ein- und Ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Ein- /Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt (mit einem Bestätigungston).

Ausschalten: Drücken Sie den Netzschalter schnell fünf Mal innerhalb von 2 Sekunden (mit einem Bestätigungston).

Gerätekopplung (FD12)

Telefon-Bluetooth aktivieren → App „Wo ist?“ öffnen → „Geräte“ → „Anderes Objekt hinzufügen“ → Verbindung mit „FD12“ herstellen → Gerätenamen anpassen und ein Emoji auswählen → Zustimmung, um das Gerät unter Ihrer Apple ID zu registrieren → „Fertigstellen“

Modus „Verloren“ aktivieren

Öffnen Sie die App „Wo ist?“ → „Geräte“ → Wählen Sie Ihr Gerät aus → Aktivieren Sie den Modus „Verloren“ → Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein → „Aktivieren“.

Gerät entfernen

Öffnen Sie die App „Wo ist?“ → „Geräte“ → Wählen Sie Ihr Gerät aus → „Objekt entfernen“

Hinweis: Nach dem Entfernen bleibt das Gerät für 10 Minuten im Kopplungsmodus, was ein erneutes Koppeln ermöglicht.

Standortverfolgung

Aktivieren Sie den Modus „Verloren“, wenn Ihr Gerät außerhalb der Bluetooth-Reichweite ist und nicht über die App „Wo ist?“ verbunden werden kann. Wenn Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum getrennt bleibt und sich

andere Apple-Geräte in der Nähe befinden, informiert Sie die App „Wo ist?“ über den zuletzt erkannten Standort.

Sound abspielen

Wenn Sie sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite von etwa 20 Metern befinden, tippen Sie im App auf „Ton abspielen“, um einen hörbaren Alarm zur Verfolgung auszulösen.

Statusprüfung

Doppelklicken Sie auf den Ein- /Ausschalter: Ein Signalton zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist, während Stille darauf hinweist, dass es ausgeschaltet ist.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Entfernen Sie das Gerät aus der App. Drücken Sie dann zweimal die Ein/Aus-Taste und halten Sie die Taste nach dem Bestätigungston 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen weiteren Bestätigungston hören, der anzeigt, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung abgeschlossen ist.

Aufladen:

Verwenden Sie ein kabelloses Ladegerät, um das Produkt aufzuladen.

Rotes Licht: Aufladen

Grünes Licht: Voll aufgeladen

Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen::

- ① Wechseln Sie die Netzwerke.
- ② Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- ③ Koppeln Sie das Gerät erneut.

1. Principales caractéristiques

Très grande capacité: Doté de 5 emplacements, il peut accueillir 5 à 6 cartes.

Support pliable en trois sections: Réglable de 0 à 180 °, prend en charge les modes paysage, portrait et flottant.

Fixation magnétique forte: Une force magnétique de 3 kg assure une fixation sécurisée à tous les appareils compatibles MagSafe.

Fonctions Intelligentes:

- Suivi en temps réel Localiser
- Protection anti-RFID
- Paiement sans contact NFC

2. Conception des emplacements pour carte

Découpe inférieure: l'emplacement pour carte le plus à l'extérieur est conçu avec une ouverture inférieure pour faciliter la récupération des cartes.

Fenêtre Transparente: l'emplacement central est doté d'une fenêtre transparente en PET pour une vérification instantanée des pièces d'identité.


Prise en charge NFC: seuls les deux emplacements pour carte les plus à l'extérieur permettent la détection NFC sans avoir à retirer la carte.

3. Modes de support

Mode Basique



Mode Flottant



Informations sur le produit

FR

Marque	DEXNOR
Nom du Produit	Portefeuille magnétique pliable en trois sections (Version Localiser)
Taille	102 × 66,8 × 13 mm (plié)
Poids	123,6 g
Matériau	Cuir PU + Charnière en alliage
Force magnétique	3 kg
Autonomie de la batterie	4 mois
Méthode de charge	utilisez des chargeurs sans fil compatibles MagSafe (charge complète en 1,5 heure)

Compatibilité

FR

Pour les téléphones et étuis compatibles MagSafe, comme les séries iPhone 16/15/14/13/12 et les étuis magnétiques officiels, il suffit de les clipser et ils sont prêts à l'emploi. (Remarque : non compatible avec les iPhone 13/12 mini)

Pour les téléphones et étuis non compatibles MagSafe, veuillez coller l'anneau métallique fourni avant utilisation.

Mesures de précaution

FR

Nettoyage: Essuyez délicatement la surface en cuir avec un chiffon doux légèrement humide ; évitez d'utiliser tout solvant chimique.

Attention: évitez tout contact prolongé entre les cartes et des appareils à fort champ magnétique (par exemple, des haut-parleurs).

Marche/Arrêt

Mise en marche : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes (un signal sonore retentit).

Mise à l'arrêt : appuyez rapidement 5 fois sur le bouton d'alimentation en moins de 2 secondes (un signal sonore retentit).

Appairage de l'appareil (FD12)

Activez le Bluetooth de votre téléphone → Ouvrez l'application « Localiser » → « Appareils » → « Ajouter un autre objet » → Connectez-vous à « FD12 » → Personnalisez le nom de l'appareil et choisissez un émoji → Acceptez d'enregistrer l'appareil sur votre Apple ID → « Terminer »

Activez le « Mode Perdu »

Ouvrez l'application « Localiser » → « Objets » → Sélectionnez votre appareil → Activez le « Mode Perdu » → Saisissez vos informations de contact → « Activer »

Retirer l'appareil

Ouvrez l'application « Localiser » → « Objets » → Sélectionnez votre appareil → « Supprimer l'objet »

Remarque : après la suppression, l'appareil restera en mode d'appairage pendant 10 minutes, permettant un réappairage.

Suivi de localisation

Activez le « Mode Perdu » lorsque votre appareil est hors de portée Bluetooth et ne peut pas être connecté via l'application Localiser. Si votre appareil reste déconnecté pendant une période prolongée et que d'autres appareils

Apple se trouvent à proximité, l'application Localiser vous informera de son dernier emplacement détecté.

Jouer un son

Lorsque vous êtes à portée Bluetooth (environ 20 mètres), appuyez sur « Jouer un son » dans l'application pour déclencher une alarme sonore et faciliter le repérage.

Vérification de l'état

Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation : Un son de rappel indique que l'appareil est allumé, tandis que le silence signifie qu'il est éteint.

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Retirez l'appareil de l'application. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton d'alimentation et, dès que vous entendez le signal sonore, maintenez le bouton enfoncé pendant 8 secondes jusqu'à ce qu'un autre signal sonore retentisse, indiquant que la réinitialisation d'usine est terminée.

Chargement

Optez pour un chargeur sans fil pour recharger votre appareil.

Voyant rouge : chargement

Voyant vert : pleine charge

Dépannage des problèmes d'appairage:

- ① Changer de réseau
- ② Effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine
- ③ Réappairez l'appareil

1. Caratteristiche principali

Capacità extra-large: Progettato con 5 alloggiamenti per carte, in grado di contenere 5-6 carte.

Supporto pieghevole a tre sezioni: Regolabile da 0° a 180°, supporta le modalità orizzontale, verticale e flottante.

Fissaggio magnetico sicuro: la forza magnetica di 3 kg garantisce un fissaggio sicuro a tutti i dispositivi compatibili con MagSafe.

Funzioni Smart:

- Trova la mia tracciabilità in tempo reale
- Protezione con blocco RFID
- Pagamento contactless NFC

2. Design dell'alloggiamento per le carte

Ritaglio inferiore: L'alloggiamento della carta più esterno è progettato con un'apertura sul fondo per facilitare il recupero della carta.

Finestra trasparente: L'alloggiamento centrale della carta è dotato di una finestra trasparente in PET per il controllo immediato dell'identità.


Supporto NFC: Solo i due alloggiamenti per schede più esterni supportano il rilevamento NFC senza bisogno di estrarre le carte.

3. Modalità del supporto

Modalità di base



Modalità flottante



Informazioni sul prodotto

IT

Marca	DEXNOR
Nome del prodotto	Portafoglio a tre sezioni con supporto magnetico (Versione "Dov'è")
Dimensioni	102 × 66,8 × 13 mm (piegato)
Peso	123,6 g
Materiale	Pelle PU + cerniera in lega
Forza magnetica	3 kg
Durata di vita della batteria	4 mesi
Metodo di ricarica	Utilizzare caricabatterie wireless abilitati MagSafe (ricarica completa in 1,5 ore)

Compatibilità

IT

Per i telefoni e le custodie abilitate MagSafe, come le serie iPhone 16/15/14/13/12 e le custodie magnetiche ufficiali, sarà sufficiente agganciarlo ed è pronto per l'uso. (Nota: non compatibile con iPhone 13/12 mini)

Per i telefoni e le custodie non MagSafe, prima dell'uso applicare l'anello metallico fornito in dotazione.

Precauzioni

FR

Pulizia: Pulire delicatamente la superficie della pelle con un panno morbido leggermente umido; evitare l'uso di solventi chimici.

Attenzione: Evitare il contatto prolungato tra le schede e i dispositivi a forte campo magnetico (ad esempio, gli altoparlanti).

Accensione/spegnimento

Accensione: Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi (viene emesso un segnale acustico).

Spegnimento: Premere rapidamente il pulsante di accensione 5 volte entro 2 secondi (viene emesso un segnale acustico).

Associazione del dispositivo (FD12)

Attivare il Bluetooth del telefono → Aprire l'app "Dov'è" → "Dispositivi" → "Aggiungi un altro oggetto" → Collegarsi a "FD12" → Personalizzare il nome del dispositivo e selezionare un'emoji → Accettare di registrare il dispositivo sul proprio ID Apple → "Fine"

Attivare la "Modalità smarrito"

Aprire l'app "Dov'è" → "Oggetti" → Selezionare il dispositivo → Attivare la "Modalità smarrito" → Inserire le informazioni di contatto → "Attiva"

Rimuovere il dispositivo

Aprire l'app "Dov'è" → "Oggetti" → Selezionare il dispositivo → "Rimuovi oggetto"

Nota: Dopo la rimozione, il dispositivo rimane in modalità di associazione per 10 minuti, consentendo una nuova associazione.

Tracciamento della posizione

Attivare la "Modalità smarrito" quando il dispositivo è fuori dal raggio d'azione del Bluetooth e non può essere collegato tramite l'app "Dov'è". Se il dispositivo rimane scollegato per un periodo prolungato e ci sono altri

dispositivi Apple nelle vicinanze, l'app "Dov'è" comunicherà l'ultima posizione rilevata.

Fai suonare

Quando ci si trova in un raggio d'azione Bluetooth di circa 20 metri, toccare "Fai suonare" nell'app per attivare un allarme sonoro per la localizzazione.

Controllo dello stato

Premere due volte il pulsante di accensione: Un segnale acustico indica che il dispositivo è acceso, mentre il silenzio indica che è spento.

Reset alle impostazioni fabbrica

Rimuovere il dispositivo dall'applicazione. Quindi premere due volte il pulsante di accensione e, dopo aver sentito il segnale acustico, tenere premuto il pulsante per 8 secondi fino a quando non si sentirà un altro segnale acustico che indica che il reset alle impostazioni di fabbrica è stato completato.

Carica

Utilizzare un caricatore wireless per caricare il prodotto.

Spia rossa: Carica

Spia verde: Completamente carico

Guida alla risoluzione dei problemi di associazione:

1. Cambiare rete
2. Eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica
3. Associare nuovamente il dispositivo

1. Aspectos destacados

Capacidad extraordinaria: cuenta con 5 compartimentos en los que es posible almacenar entre 5 y 6 tarjetas.

Soporte de tipo tríptico: se puede ajustar entre 0° y 180° para colocar dispositivos en modos horizontal, vertical o flotante.

Fijación magnética fuerte: ejerce una fuerza magnética de 3 kg para asegurar una fijación segura para todos los dispositivos compatibles con MagSafe.

Funciones inteligentes:

- Seguimiento de la ubicación en tiempo real con la función Buscar
- Protección con bloqueo RFID
- Pagos sin contacto con NFC

2. Diseño de los compartimentos para tarjetas

Abertura inferior: el compartimento más exterior cuenta con una abertura en la parte inferior diseñada para poder sacar las tarjetas con facilidad.

Ventana transparente: el compartimento central cuenta con una ventana de PET transparente con el objetivo de permitir una visualización inmediata de las tarjetas de identidad.


Compatibilidad con NFC: solo los dos compartimentos más exteriores permiten la detección NFC sin necesidad de sacar la tarjeta.

3. Modos de soporte

Modo básico



Modo flotante



Información del producto

ES

Marca	DEXNOR
Nombre del producto	Cartera magnética con soporte tríptico (versión Buscar)
Tamaño	102 × 66,8 × 13 mm (plegada)
Peso	123,6 g
Material	Cuerpo de PU + bisagra de aleación
Fuerza magnética	3 kg
Duración de la batería	4 meses
Método de carga	cargadores inalámbricos compatibles con MagSafe (carga completa en 1,5 horas)

Compatibilidad

ES

Si cuenta con un teléfono o una funda compatibles con MagSafe, como las series 12, 13, 14, 15 y 16 de iPhone y las fundas magnéticas oficiales, solo tendrá que colocar su dispositivo para empezar a disfrutar de este producto. (Nota: No compatible con las versiones mini de iPhone 12 y 13).

Si no tiene un teléfono o una funda compatibles con MagSafe, pegue el anillo de metal incluido antes de usar este producto.

Precauciones

ES

Limpieza: use un paño suave ligeramente humedecido para limpiar la superficie de cuero con cuidado. Evite el uso de disolventes químicos.

Precaución: evite que las tarjetas entren en contacto con dispositivos con un fuerte campo magnético (como altavoces) durante períodos de tiempo prolongados.

Instrucciones para la función Buscar **ES**

Encendido/Apagado

Encendido: mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos (oírás un sonido de aviso).

Apagado: pulse rápidamente el botón de encendido 5 veces en 2 segundos (oírás un sonido de aviso).

Emparejamiento de dispositivos (FD12)

Habilite la función Bluetooth en el teléfono → Abra la aplicación «Buscar» → «Dispositivos» → «Añadir otro objeto» → Establezca conexión con «FD12» → Personalice el nombre del dispositivo y seleccione un emoji → Acepte el registro del dispositivo con su ID de Apple → Toque «Finalizar».

Activación del «modo Perdido»

Abra la aplicación «Buscar» → «Objetos» → Seleccione el dispositivo → Habilite el «modo Perdido» → Introduzca su información de contacto → «Activar».

Eliminación de dispositivos

Abra la aplicación «Buscar» → «Objetos» → Seleccione el dispositivo → «Eliminar objeto».

Nota: Si elimina un dispositivo, este seguirá en el modo de emparejamiento 10 minutos, por lo que podrá volver a emparejarlo.

Seguimiento de la ubicación

Habilite el «modo Perdido» cuando el dispositivo esté fuera de la cobertura Bluetooth y no pueda conectarse mediante la aplicación Buscar. Si el dispositivo está

desconectado un largo período de tiempo, la aplicación Buscar le enviará una notificación con su última ubicación detectada cuando esté cerca de otros dispositivos Apple.

Reproducción de sonido

Cuando esté dentro de la cobertura de Bluetooth, a unos 20 metros, toque «Reproducir sonido» en la aplicación para activar una alarma sonora con la que localizar el dispositivo.

Verificación de estado

Pulse dos veces el botón de encendido. A continuación, oirá un sonido de aviso en el caso de que el dispositivo esté encendido. Si está apagado, no se producirá ningún sonido.

Restablecimiento de fábrica

Elimine el dispositivo de la aplicación. A continuación, pulse dos veces el botón de encendido. Cuando oiga el sonido de aviso, mantenga pulsado el botón durante 8 segundos hasta que el dispositivo emita otro sonido para confirmar que el restablecimiento de fábrica ha finalizado.

Carga

Use un cargador inalámbrico para cargar este producto.

Luz roja: carga en curso

Luz verde: carga completa

Solución de problemas del emparejamiento:

1. Cambie de red
2. Restablezca los valores de fábrica
3. Vuelva a emparejar el dispositivo

UK REP:

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
6f East Union Street, Manchester,
England, M16 9AE, UK
Email: info@apex-ce.com
Contact: Wells Yan
Tel: +441616371080

EU REP:

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277, 40237
Düsseldorf, DE
Email: info@apex-ce.de
Contact: Wells Yan
Tel: +4921186392011



Works with
Apple Find My

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

Product Model: SW004F

PMN: Magnetic wallet

ISED statement

English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 6.3 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 6.3 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0mm between the radiator & your body. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.



Scan the QR code to check
the installation video



PRINTED WITH
SOY INK

V1.0 SKU-2658991