2. Pulsanti, Interfacce, Interruttori

M	Equalizzatore / Bluetooth / FM / TF	Premere una volta per modificare l'effetto sonoro (6 scelta); Premere a lungo 3s per cambiare la modalità tra bluetooth, FM, TF.
+	brano successivo / volume +	Premere una volta: il brano / canale successivo Pressione lunga: aumenta il volumevolume
−	brano precedente / volume -	Premi in breve, brano precedente, radio precedente; premi a lungo per ridurre il volume
⏯	Riproduci / Pausa / Ricevi / Riaggancia	Controllo della musica e delle azioni di chiamata
⏻	Acceso / Spento	Interruttore di alimentazione
	Slot per scheda TF	Inserire la scheda TF, riproducendo file di brani MP3.
I/O	Interfaccia Audio I/O	Collegare il dispositivo esterno con un cavo audio da 3,5 mm, ottenere l'uscita audio, ad es. altoparlante.
USB	Ricarica	Carica con cavo USB

3. Istruzioni per l'uso

Premere a lungo ⏻, l'auricolare verrà acceso. La spia blu dell'indicatore lampeggia, ovvero la modalità bluetooth.

La spia luminosa: la luce bluetooth indica la modalità radio Bluetooth / TFcard / FM; la luce rossa indica batteria scarica / spegnimento / ricarica.

3.1 Come accoppiare il Bluetooth

(1) Quando le cuffie sono accese, la modalità bluetooth è quella predefinita e la spia blu lampeggia.

(2) Apri il tuo bluetooth sul tuo telefono, trova il "6S" sul dispositivo e il paring, quindi connettiti e gioca.

3.2 Equalizzatore (EQ)

Press M button once to change sound effect. There are 6 audio effect for your choice. Sound Effect: 3D(original), HD Vocal , Panoramic Surround, Heavy Bass, Concert, HiFi.

3.3 Radio FM

Premi a lungo il pulsante M per passare alla modalità FM, la spia inizierà a lampeggiare in blu. È possibile ascoltare un suono sibilante, che indica l'assenza di radio, è sufficiente premere il pulsante ⏯ di riproduzione, l'auricolare cercherà automaticamente i programmi radio. Quando la luce blu smette di lampeggiare, la ricerca della stazione è completata. Premere i tasti + e - per passare ai canali

radio precedenti / successivi.

3.4 Riproduzione di scheda TF

Inserire la scheda TF nello slot, premere a lungo il pulsante M per passare alla modalità lettore. La spia diventerà blu. Il sistema leggerà automaticamente la scheda TF e la musica verrà riprodotta.

4.Caricare

Prima di caricare, spegni le cuffie, collega il cavo di ricarica alle cuffie e l'USB del computer, in questo momento l'indicatore lampeggia in rosso e le cuffie si stanno caricando. Il sistema è dotato di rilevamento della capacità della batteria e protezione da sovraccarico, quindi non preoccuparsi dell'impatto di lunghi tempi di ricarica sulla batteria. Quando la luce si spegne automaticamente, la carica è completa.

*Batteria scarica: l'assistente vocale ti ricorda che la batteria è scarica, ricaricare il più presto possibile, in modo da soddisfare le esigenze della modalità Bluetooth.

*Attenzione: non accendere le cuffie durante la ricarica, altrimenti la durata della batteria dell'hardware delle cuffie verrà danneggiata.

5.Precauzioni

(1) Queste cuffie non sono impermeabili, presta attenzione all'acqua e all'umidità per garantire che il sistema possa essere funzionato normalmente.

(2) Supporta la ricarica dell'interfaccia USB del computer, non modificarla o collegarla alla ricarica esterna.

(3) Le cuffie non possono essere lasciato a lungo, caricale e scaricale una volta alla settimana per prolungare la durata della batteria.

6.Quando si ricarica con un cavo USB, si prega di spegnere l'auricolare 6s per evitare rumori.

7.Quando l'auricolare non ha alcuna reazione, toccare il pulsante di ripristino, l'auricolare tornerà automaticamente allo stato originale.

**Chiave di ripristino posizionata nell'estremità più interna del jack audio da 3,5 mm, utilizzare un piccolo ago nel foro per attivare l'interruttore di ripristino.

In caso di domande, non esitare a contattarci all'indirizzo

peisen_it2020@sina.com

Casque Stéréo sans Fil Multifonctionnel

6S

Manuel d'instruction

FM I/O

1. Paramètres

Modèle	6S	Type	Casque fermé
Bluetooth	5.0	Accord	A2DP, AVRCP
Gamme de fréquence	2,4-2,4835G	Puissance de transmission	Classe B
CVVTM DSP	Compatible	Distance effective	10 mètres
Radio FM	Compatible	Gamme de fréquence	87-108M HZ
Carte Micro SD / TF	Compatible	Compatibilité maximale	32G
Matériel de haut-parleur	NdFeB	Spécifications	40MM
Sensibilité	105 ± 3dB	Taux de distorsion	≤1% AtlKHz
Puissance de soutien	30mW	Gamme de fréquence	30-16K HZ
Résistance	32 Ω	Identification	Capacité
Microphone	Compatible	Capacité de la batterie	500 mAh
Sensibilité	58 + 3dB	Reconnaissance	Capacitance
Temps de jeu	≥8-10 heures	Port de chargement	USB
Temps d'attente	≥320 heures	Temps de charge	≥1 heures
Consommation électrique en veille	0,5-0,6 mA	Tension de charge	5A
Type de batterie	Batterie au lithium	Température de fonctionnement	15 ° C à 35 ° C

2. Boutons, interfaces, commutateur

M	Égaliseur / Bluetooth / FM / TF	Appuyez une fois pour changer l'effet sonore (6 choix); Appuyez longuement sur 3s pour basculer le mode entre Bluetooth, FM, TF.
+	Piste suivante / Volume +	Appuyez une fois: la chanson / chaîne suivante Appui long: augmenter le volume
▬	Piste précédent / Volume -	Chanson précédente / Volume-
⏯ 📞	Lecture / Pause / Recevoir / Raccrocher	Contrôle de la musique et des appels.
⏻	Allumé éteint	Commutateur
	Fente pour carte TF	Insérez la carte TF pour lire les fichiers MP3
I/O	Interface audio I / O	Connectez l'appareil externe avec un câble audio 3,5 mm, obtenez une sortie audio, par ex. haut-parleur.
USB	Charge	Charge avec un câble USB

3. Mode d'emploi

Appuyez longuement⏻, le casque sera allumé. Le voyant bleu clignote, qui est le mode Bluetooth.

Le voyant: le voyant Bluetooth indique le mode radio Bluetooth / TFcard / FM; la lumière rouge indique une batterie faible / éteindre / charger.

3.1. Instructions de connexion Bluetooth

(1) Lorsque le casque est ouvert, le mode Bluetooth est le mode par défaut. le voyant clignote en bleu, la fonction Bluetooth du kit oreillette est activée et prête à être connectée. Le casque Bluetooth est maintenant en attente de couplage.

(2) Ouvrez votre bluetooth sur votre téléphone et trouvez le «6S» sur l'appareil et l'appairage puis connectez-vous pour jouer.

3.2. Égaliseur (EQ)

Appuyez une fois pour changer l'effet sonore.

Il y a 6 effets audio pour votre choix.

3D(Original), HD Vocal, Surround Panoramic, lourde Bass, Concert, HiFi.

3.3. Lecture de carte TF

Insérez la carte TF dans la fente, appuyez longuement sur le bouton M pour passer en mode lecteur. Le voyant lumineux deviendra bleu. Le système lira automatiquement la carte TF et la musique sera lue.

3.4. Radio FM

Appuyez longuement sur le bouton M pour passer en mode FM, le voyant lumineux commencera à clignoter en bleu. Vous pouvez entendre un sifflement, qui indique l'absence de radio, appuyez simplement sur le bouton de lecture⏯, le casque recherchera automatiquement les programmes radio. Lorsque le voyant bleu cesse de clignoter, la recherche de station est terminée. Appuyez sur les touches + et - pour passer aux canaux radio précédents / suivants

4. Charge

Avant de charger, éteignez le casque et connectez le câble de charge au casque et à la prise USB de l'ordinateur. À ce stade, le voyant rouge du casque clignote pour indiquer qu'il est en cours de chargement. Le système est doté d'une détection intégrée de la capacité de la batterie et d'une protection contre les surcharges. Vous ne devez donc pas vous inquiéter de l'impact de la surcharge de la batterie. Le voyant s'éteint automatiquement pour indiquer que la charge est terminée.

*Batterie faible: si la batterie est trop faible, le kit oreillette s'éteindra automatiquement. Ainsi, l'assistant vocal vous rappelle la batterie faible, veuillez la recharger dès que possible, afin de répondre aux besoins du mode Bluetooth.

*Remarque: N'activez pas le casque pendant la charge. Sinon, le casque et la vie de la batterie seront endommagés.

5. Attention

(1) Ce casque n'est pas étanche. Tenez-le à l'abri de l'eau et de l'humidité pour que le système puisse fonctionner normalement.

(2) Prise en charge de la charge du port USB de l'ordinateur. Ne pas charger ou être connecté à un autre outil de charge externe avec un port incompatible.

(3) Les écouteurs ne peuvent pas être placés longtemps, veuillez charger et décharger une fois par semaine, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

6. Lorsqu'il se charge avec un câble USB, veuillez éteindre le casque 6s afin d'éviter le bruit.

7. Lorsque le casque n'a aucune réaction, appuyez sur le bouton de réinitialisation, le casque reviendra automatiquement à son état d'origine.

**Touche de réinitialisation positionnée dans la prise audio 3,5 mm la plus à l'intérieur, veuillez utiliser une petite aiguille dans le trou pour déclencher le commutateur de réinitialisation.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à

peisen_fr2020@163.com

Auriculares Estéreo Inalámbricos Multifuncionales

6S

Manual de Instrucciones

FM I/O

1. Parámetros

Modelo	6S	Tipo	Auriculares cerrados
Bluetooth	5,0	Acuerdo	A2DP, AVRCP
Rango de frecuencia	2,4-2,4835G	Potencia de transmisión	Clase B
CVVTM DSP	Compatible	Distancia efectiva	10 metros
Radio FM	Compatible	Rango de frecuencia	87-108M HZ
Tarjeta Micro SD / TF	Compatible	Compatibilidad máxima	32G
Material del altavoz	NdFeB	Especificaciones	40MM
Sensibilidad	105 ± 3dB	Tasa de distorsión	≤1% AtlKHz
Potencia de soporte	30mW	Rango de frecuencia	30-16K HZ
Resistencia	32 Ω	Identificación	Capacitancia
Micrófono	Compatible	Capacidad de la batería	500 mAh
Sensibilidad	58 + 3dB	Reconocimiento	Capacidad
Tiempo de juego	≥8-10 horas	Puerto de carga	USB
Tiempo de espera	≥320 horas	Tiempo de carga	≥1 horas
Consumo de energía en espera	0,5-0,6 mA	Voltaje de carga	5A
Tipo de batería	Batería de litio	Temperatura de funcionamiento	15 ° C a 35 ° C

2. Botones, interfaces, interruptor

M	Ecualizador / Bluetooth / FM / TF	Presione una vez para cambiar el efecto de sonido (6 opciones); Mantenga presionado 3s para cambiar el modo entre bluetooth, FM, TF.
+	Siguiente canción / Volumen +	Presione una vez: la siguiente canción / canal Pulsación larga: sube el volumen
▬	Canción anterior / Volumen -	Presione una vez: la canción / canal anterior Pulsación larga: baja el volumen
⏯ 📞	Reproducir / Pausar / Recibir / Colgar	Control de música y llamadas.
⏻	Encendido / apagado	Interruptor
	Ranura para tarjeta TF	Inserte la tarjeta TF para reproducir archivos de canciones MP3 en ella
I/O	Interfaz de E / S de audio	Conecte el dispositivo externo con un cable de audio de 3.5 mm, logre una salida de audio, p. altavoces externos
USB	Carga	Carga con cable usb

3. Instrucciones de uso

Mantenga presionado ⏻, el auricular se encenderá. La luz indicadora azul parpadea, que es el modo bluetooth.

La luz indicadora: la luz bluetooth indica el modo de radio Bluetooth / TFcard / FM; la luz roja indica batería baja / apagar / cargar.

3.1. Instrucciones de conexión Bluetooth

(1) Cuando los auriculares están encendidos, el modo Bluetooth es el predeterminado y la luz indicadora azul parpadea. El auricular Bluetooth ahora está esperando el emparejamiento.

(2) Abra su bluetooth en su teléfono, busque el "6S" en el dispositivo y paréelo, luego conéctelo y vaya a jugar.

3.2. Ecualizador (EQ)

Presione el botón M una vez para cambiar el efecto de sonido. Hay 6 efectos de audio para su elección. Efecto de sonido: 3D (original), HD Vocal, Panoramic Surround, Heavy Bass, Concierto, HiFi.

3.3. Reproducción de tarjeta TF

Inserte la tarjeta TF en la ranura, mantenga presionado el botón M para cambiar al modo lector. La luz indicadora se volverá azul. El sistema leerá automáticamente la tarjeta TF y la música se reproducirá.

3.4 Radio FM

Presione el botón M para cambiar el auricular al modo FM cuando está encendido y la luz azul parpadea. En este momento, el pitido indica que no hay una estación de radio, solo presione brevemente el botón de reproducción ⏯ y el auricular buscará automáticamente los programas de radio. La luz azul parpadeante deja de parpadear y la búsqueda se completa. Presione brevemente los botones + y - para cambiar a los canales de radio siguientes y anteriores.

4. Carga

Antes de cargar, apague los auriculares y conecte el cable de carga a los auriculares y al USB de la computadora. En este momento, la luz roja del auriculares parpadea para indicar que se está cargando. El sistema tiene detección de capacidad de batería incorporada y protección contra sobrecarga, por lo que no debe preocuparse por el impacto de la sobrecarga en la batería. La luz indicadora se apaga automáticamente para indicar que la carga se ha completado.
*Batería baja: si la batería está demasiado baja, el auricular se apagará automáticamente. para que el asistente de voz le recuerde la batería baja, cárguela lo antes posible para satisfacer las necesidades del modo Bluetooth.
*Nota: No encienda los auriculares durante la carga; de lo contrario, el hardware de los auriculares y la duración de la batería se dañarán.

5. Asuntos que requieren atención

(1) Este auricular no es resistente al agua. Manténgalo alejado del agua y la humedad para garantizar que el sistema pueda funcionar normalmente.

(2) Admite la carga del puerto USB de la computadora. No modifique el producto ni lo conecte a una carga externa.

(3) Los auriculares no se pueden dejar sin usar por mucho tiempo, cárguelos y descárguelos una vez por semana para extender la vida útil de la batería.

6. Cuando se carga con un cable USB, apague los auriculares 6s para evitar ruidos.

Cuando el auricular no reacciona, toque el botón de reinicio, el auricular volverá automáticamente al estado original.

** Tecla de reinicio ubicada en el extremo más interno del conector de audio de 3.5 mm, utilice una pequeña aguja en el orificio para activar el interruptor de reinicio.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos a

peisen_es2020@sina.com

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.