# Note Book系列电脑说明书

简体中文

尊敬的用户您好!在您使用本机之前,请仔细阅读随 机提供的说明 13.以便您能正确使用本机的各项功能!

前言

请务必使用12V/2A原装充电器,对于未使用原装充电器所产生的故障 或其他问题。本公司不承担任何责任

- 、电脑产品为高科技产品,其中包括软件和硬件部分,您可以使用第三 方提供的、游戏、视频、音乐、图片和软件、但因产生的版权问题或 者产品故障。本公司不承担任何责任
- 、如果产品发生故障,本公司严格按照保修条款进行服务,但对于用户
- 使用而有可能导致的财产损害或者经济损失不承担任何赔偿责任 4、电脑出厂时会内置一定的常用软件,此类软件经过实际测试,均可使 用。但如您在使用过程中发现兼容性或者其它问题,自行删除或者不
- 用,不会对本机造成任何影响。也不属于产品质量问题,请知悉。 5、我们可能在未先通知您的情况下,对产品进行改进或者升级,更改一 些产品的规格和外观,请以实物为准。

# 您好!在使用中敬请注意以下几点!

- 、因为机器在播放视频文件、WIFI上网、玩大型游戏的时候功耗比较 大,机器的温度较高,所以请不要长时间连续使用机器,避免整机温度 过高而出现死机等异常现象.
- 、如果电脑长时间不使用,请一个星期左右充满一次电再存放,防止机 器长久不使用而无法启动机器
- 3、USB线和充电器必须使用公司原配的,否则可能会出现充不进电
- 4. 请在下列情况下充电 A 电池电量图标显示没电时.
- B 系统自动关机或者不能开机
- 5、如果机器的性能需要升级的时候请到驰为官方网站下载最新的固件和 升级工具。按照固件升级教程进行升级。如不确定如何升级。请联系

机器使用过程中。TFT液晶显示屏上有时候会直径约0.2MM左右的亮 点(白点 黑点 红点或者是绿点)的情况。这是有源矩阵TFT液晶显 示屏的一个正常现象,并非机器或显示屏有故障。出现亮点的主要原因 是 TFT液晶显示屏显示大幅画面细腻的彩色图像 需要整个显示屏有高 达几十万的像表。 其像表数为1200₹ X \ X234 ( V ) = 280800个 ( 28万 个像素)而每个像素接近或重叠时就会出现此现象,所以东芝、松下、 日立、夏普等公司一般都规定3个直径在0.2MM左右以内的亮点液晶显示 屏为合格品。

祝您使用愉快!

本机开机操作方式为按键操控方式,按电源按键开机,关机功能请用 户使用系统中的关机功能,只有在特殊情况下采用按键长按进行硬关 机。需注意的是。频繁硬关机可能会丢失系统文件会造成系统功能的不

## 、注意事项

本电脑是高精密电子产品,请勿自行拆卸。

### 避免强烈摔打、碰撞电脑。 • 避免在下列环境中使用电脑:高温、低温潮湿、多尘、强磁场及长期 異露干阳光 シ下

- 可用拧干的湿棉布轻轻擦拭电脑的外壳,严禁用其它化学溶液清洗。 • 本电脑不可遭受水滴和水溅,且电脑附近不宜放置诸如水杯一类装满 液体的物品
- 请用适当的音量,以避免损伤听力。
- 请使用制造商允许的电池、充电器和附件。使用任何其它类型的配件 都将违反保修条例,并有可能发生故障。
- 电脑在格式化或正在进行上传下载过程中请不要断开连接,否则可能 导致程序出错
- 请按照当地相关的环保条例处置废弃机器和附件。
- 本电脑在使用过程中如有任何问题,请联系当地经销商或直接与本公 司客服中心联系. 对于那些因产品损坏、维修或者其它原因引起的抹除内存损失,本公
- 司不负任何责任,请用户遵照使用手册进行规范操作。 因电脑所需充电电压及电流较大。所以在插入电脑时。只能进行存储
- 和拷贝,不能进行充电,电脑只能使用原装充电器充电。
- 本公司保留改进产品的权利,产品规格及设计如有变更,恕不另行通
- E、常见问题处理
- 电脑不能开机
- a. 检查电池是否有电
- b. 连接电源适配器后再次检查机器。
- c. 如果充电后仍然无法开机,请与我们的销售商联系。
- 不能WIFI F 网

四、技术规格

- a. 请确认是否有WIFI热点
- b. 请确认电脑已连接上WIFI(进入设置查看)

c. 请确认WIFI信号强度及是否具有连接权限。

操作系统 Windows 10 操作系统 外理器品牌 Intel 64位处理器 156英寸 日夏田 屏幕比例 16 9

> 1920\*1080 像素 3.5mm耳机接口DC(电源接口)

摄像头 播放格式

分辨率

上网方式

其它接口

热门功能

TF卡扩展插槽,MINI HDMI 2 USB 音频 OGG ACC, M4A, FLAC, AMR etc

视频 AVI MKV, MP4, M4V, WEBM 3GP.MPEG4 erc

157双铜纸, 风琴折+对折, 单色双面印刷

展开尺寸: 420X245MM 折后尺寸: 105X122MM

# Introduction

Enalish

Dear users, thank you for your purchase of product. This is a quad core PC which is elaborately developed by and can freely surf on the Internet. Please read this manual carefully before using the machine, so that you can use the features of this machine properly!

- 1. Please be sure to use 12V/2A original chargers. For problems or faults caused by not using the Original adapter, the company does not undertake any
- 2 PC products belong to the high-tech products, which include software and hardware. You can use the music video, pictures and software provided by the third part, but we don't take any responsibility for any copyright issue or product fault they caused
- 3. If the product breaks down, we will strictly carry out services according to the warranty terms, but we will take no responsibility for the possible property damage or economic loss during the usage of users.
- 4. The device has factory built-in software, which can be used after the actual test. However, if you find compatibility or other issues in the course of usage, deletion or disuse will not have any impact on the machine and this doesn't belong to the issue of product quality, please know.
- 5. The Company reserves the right to improve products, product specifications and design subject to change without notice! Please make the object as the standard.

## Please note the following in using:

- 1. Since the power consumption and temperature of the machine in video file playing, WIFI surfing and large game running is very high, so please don't continuously use machines for a long time in case of the halted system or other abnormal phenomenon.
- 2. If you don't use the PC for a long time, please charge it fully around once a week before in order to prevent the machine from failing to start, due to long-3. Please use the original USB line and charger of the company; otherwise it may
- not able to be charged. 4. Please charge under the following circumstances:
- A, the battery ICONS shows no electricity.
- B, automatic shutdown of the system or can't boot
- 5.If the performance of machine needs to be upgraded, please go to the official website to download the latest firmware and upgrade tools according to the specifications "firmware upgrade" methods operation.

In using process, about 0.2 MM in diameter, black, white highlights (red dot or is green dots) will sometimes appear on the TFT LCD screen. This is a normal phenomenon of TET active matrix LCD screen, not the breakdown of machine or display The main reason is that hundreds of thousands of pixels, its pixel is 1,200 (X) X 234 (Y) = 280800 a (28 million pixels) are needed for the whole TFT LCD screen to show sharply color image and fine pictures. This phenomenon appears when each pixel closes or overlaps, so it is usually stipulated by companies like Toshiba, Panasonic, Hitachi, sharp, etc. that LCD screen possessing 3 highlights with a diameter of 0.2MM or less are qualified products.

Wish using happy!

### (1) The attentions

- This PC belongs to high precision electronic products, please do not disassemble
- Avoid strong throw, collision of the PC. • Avoid using the PC in those environment: such as high/low temperature, humid,
- dusty, strong magnetic field and long-term exposure to the sun. • Gently wipe the PC by wrung-out wet cotton cloth, avoid washing with other

# chemical

• This PC can't suffer from drip and splash water, and can't be placed beside things filled with liquids such as full glass of water,

### Please use appropriate volume, in order to avoid hearing damage.

- Please use the battery, charger and other accessories allowed by manufacturers;
- other type of accessories would violate the warranty ordinance, and bring about nossible failure
- Please do not disconnect the computer in formatting or in the process of
- uploading and downloading, otherwise it may cause a program error. · Please dispose the abandoned machine and accessories according to relevant
- local environmental regulations · If you have any question during the usage, please contact the local dealer or
- directly contact the customer service center of our company Because the charging voltage and current required by the PC are very high, it can only be stored and copied when plugged into the computer, and can not be charged. The device can only use the original charger.
- The company reserves the right to improve product, product specifications and design are subject to change without notice.

## (2)Instructions

The way to turn on the tablet is to press the button, please press the power button. to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the tablet. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the tablet can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the tablet.

# (3). The solution of common problem

- 1. Poly nuclear Series Tablet can't boot a Check whether the battery has electricity.
- b.Check the power adapter before starting the machine again.
- c. If it is still unable to boot after charging, please contact with our clistributors
- a Please confirm whether there is a VVIFI hotspot.
- b.Make sure that the micre tablet is connected to the WIFI (enter the settings to
- C. Please confirm the WIFI signal strength and link permission.

# (4). Technical specification

Windows 10 operating system

CPU Brand Intel 64bit Screen size

Screen scale 1920\*1080 Resolution Net play style

Other interface

3.5mm headphone jack, DC(Power interface). TF Card slot, MINI HDMI, 2 USB

Voice format: OGG, ACC, M4A, FLAC, AMR etc.

Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

一、操作指南

本機開機操作方式為按鍵操控方式,按電源按鍵開機,關機功能請用戶 使用系統中的關機功能,只有在特殊情況下采用按鍵長按進行硬關機,需註 意的是頻繁硬關機可能會丟失系統文件會造成系統功能的不穩定。

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

🥨 C€ F© RoHS 🗘 🖫 🖫

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction t

Français

#### Attention avant utilisation

- 1. Ce produit est idéal pour être utilisé dans des endroits en dessous de 2000m d'altitude; ce produit est seulement approprié pour les non-tropicaux.
- Empêchez la tablette de tomber ou d'être fortement touche.
- 2 Bewahre das Tablet vor einem Sturz oder starken Erschütterungen. 3 Vermelde Langzeitnutzung bei zu kalten oder zu heißen Ternperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit 3. éviter l'utilisation prolongée dans des conditions d'utilisation trop froides, trop chaudes (<35°), trop humides ou trop poussiéreuses, ne pas utiliser. N'exposer pas la tablette à la lumière du soleil oder zu stauleigen Bedingungen und setze das Tablet keiner direkten Sonnenstrahlung aus
- 5. Arrêter immédiatement la tablette lorsque de l'eau ou un autre liquide éclabousse l'appareil,
- essuver et sécher avant de remettre sous tension cette dernière. 6. Ne nettoyez pas la tablette avec un déterment contenant des éléments chimiques ou d'autres liquides pour eviter la corrosion et l'humidité. Nettover avec un chiffon doux sec ou un mouchoir
- en papier sinecessaire. Notre société n'est pas responsable de la perte ou de l'effacement des données causés par le
- 8. Sauvegardez régulièrement vos données importantes afin d'éviter toute per te de données 9. Ne démontez pas la tablette, sinon vous risquez de perdre les droits de garantle
- 10 Ce produit prend en charge la plupart des marques 3G Dongle, s'il vous pla?t tester les 3G Dongles avant d'acheter pour tester la compatibilité.

11. Veuillez utiliser le chargeur d'origine pour la charge, veuillez utiliser la batterie d'origine, une batterie incorrecte peut conduire à l'explosio

# Attenzione leggere attentamente prima dell'uso.

1. Il prodotto pu?essere utilizzato fino ad una altitudine di 2000 metri, il prodotto non ?adatto per le zone tropicali.

Italiano

2. Evitare cadute o impatti troppo forti, potrebbero danneggiare il tablet. 3. Evitare l'utilizzo prolungato del tablet sotto condizioni meterologiche con temperature troppo fredde o troppo calde (-102+352, evitare zone troppo umide e polyerose, non esperre il tablet alla luce diretta del sole

- 4. Evitare zone con forti campi magnetici o elettromagnetiche.
- 5. Spegnere immedialamente il tablet in caso di contatto con acqua, pioggia o liquidi. In caso di contatto asciudarlo e attendere che si asciughi all'interno. Provare a far fuoriuscire tutto il liquido presente all'innterno prima di avviarlo.
- basta un semplice panno morbido e as 7. In caso di perdita accidentale dei dati, in caso di guasto hardware o software, la nostra azienda

6. Evitare di pulire il tablet con delergentioli quidi chimici che possono corrodere il tablet. Per pulirlo

- 8. Si consiglia di effettuare regolarmente un backup dei propri dati personali.
- 9. Eventuali manomissioni o aperture del tablet faranno decadere la garanzia 10. Il dispositivo ?compatibile con la maggior parte dei Dongle 3G, si consiglia un test della scheda 3G prima di eventuali acquisti, questo per evitare eventuali inconnatibilit?
- 11. Si consiglia l'utilizzo del caricatore e della batteria originale. L'utilizzo di accessori non originali o di una batteria non compatibile pu?portare ad una esplesione del prodolto



1 この製品は標高2000メートル以下の地域での使用に適しています。また、製品の型番の 表示部にもその旨の記載がなされています。

2.本体を地面に落としたり、強い衝撃を加えないでください。 3. 低温下や、35℃を超える高温下、湿度の高い場所や、汚れの多い場所で長時間使用しな いでください。また、本体を直射日光下に放置しないでください。 4. 磁気の強い場所や、静電気の多い場所では使用しないでください。

5. 本体に水やその他の液体がかかった場合は、すぐに使用を停止し電源を切って、完全に 乾燥するまで使用しないでください。 6 腐食や湿気を避けるため、本体を中性洗剤やその他の液体で拭かないでください。清掃

が必要な場合、ティッシュペーパーなどの柔らかく乾燥した布で拭いてください。 7. 非正規のソフトウェアやハードウェアの使用に際して発生したデータ削除などに関する すべての責任について、当社は一切の責任を負いかねます。

8. データの喪失を防ぐため、重要なデータは必ずバックアップを取ってください。 9. 本体を分解した場合は、製品の保証は無効になります。 10. この製品は有名なメーカーの 3Gドングルに対応しています。それと異なる製品を使用

する場合は、購入前に使用できるか確認することをおすすめします。 1. 爆発事故を防止するため、必ず正規品のバッテリーを使用してください 11 Bitte nutze das originale Ladegerät zum Laden. Bitte nutze auch den originalen Akku, der falsche Akku konnte zu einer Explosion führen

#### Предостережения по использованию

3G-Dongle vor dem Kauf.

Anweisungen vor der Verwendung

Produkt ist nur in nicht-tropischen Gebieten zu verwenden.

sicher, dass das Tablet trocken ist, bevor du es wieder anschaltest

•der Veränderung der Software. Wartung oder anderes Verhalte

8 Bitte sichere deine wichtigen Daten regelmäßig, um Verlust zu vermeiden

1. Продукт предназначен для использования в нетропических зонах на высоте не выше 2000. метров над уровнем моря, отметка на марке производителя также указывает на это 2.Избегайте падения планшета на пол или других механических воздействий 3. Не используйте длительное время устройство в местах с Чрезмерно низкой/высокой температурой, а также в местах, где слишком влажно, слишком пыльно. Не подвергайте гіланшет длительному воздействию солнечного света

Русский язык

Deutsch

1.Dieses Produkt sollte am besten an Orten unter 2000 Meiern Höhe benutzt werden. Dieses

4 Vermeide die Nutzung in stark magnetischen oder stark elektrostatischen Umgebungen,

5 Schalte es sofort aus, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Tablet spritzen. Gehe

6 Säubere das Täblet nicht mit einem Reinigungsmittel, welches chemische Elemente enthält, um

Unsere Firma ist nicht verantwortlich für Datenverlust oder Löschung durch inoffizielle Hardware

Korrosion zu vermeiden. Reinige es mit einem trockenen, weichen Tuch, wenn notwendig

9 Bau das Tablet nicht auseinander, anderenfalls könntest du deinen Anspruch auf Garantie

10. Dieses Tablet unterstützt die meisten Hersteller von 3G-Dongles. Bitte teste deinen

4.Максимальн● избегайте использования в местах с сильными магнитными полями и сильной 5. При попадании воды или доугой жидкости внутрь планшета, немедленно прекратите его

использование до тех пор, пока он не высохнет 6.Не следует чистить или промывать планшет любыми моющими средствами, которые содержат химические элементы или другие агрессивные жидкости, чтобы избежать нанесения ущерба вследствии коррозии и попадания влаги. Если чистка действительно необходима, очистите его сухой бумажной салфеткой или мягкой тканью

7 Компания не несет ответственность за потерю или удаление данных внутри устройства

- 8 Проводите резервное копирование важных материалов чтобы избежать потери данны 9.Не разбирайте планшет самостоятельно, иначе вы потеряете гарантию. 10. Этот продукт поддерживает бодышинство основных брендов и 3G ключей. Однак возможны случаи когда 3G ключ может отсутствовать, поэтому предпочтительно, чтобы вы
  - сам стоятельно проверили 3G ключ перед то купкой 1.Замена аккумулятора на неоригинальный может привести к взрыву. Используйте оригинальные аккумуляторы.



# Precauciones antes de uso

1. Este producto es aplicable a áreas por debajo de 2000 metros de elevacion, y solamente a

2. Evitar que el Tablet PC caiga al suelo o sufra otros golpes intensos. . No utilizar en ambierite frío, caliente, humedo o polvoriento para su uso a largo plazo, no exponer el dispositivo al sol.

4 Evila su uso en entornos con fuertes corrientes magnéticas o estáticas 5. Si hay agua u otros líquidos derramados en la máquina, la maguina se debe apagar inmediatamente y ser secada antes de que pueda ser usada 6. No use ningún detergente que contenga ingredientes guimicos u otros líquidos Limpie I

maguina, evitando daños causados por la corrosión y la humedad. Si hay una necesidad de limpieza, por favor limple con un trapo suave seco o papel, 7. Nuestra compañía no se responsabiliza de perdidas o borrado de datos en la maguina causado por un uso atípico o anormal del software, del hardware, reparaciones u otras circunstancias que

lo puedan causar. Tampoco asume otras perdidas causadas por perdida de datos. 8. Por favor haga una copia de seguridad de tus datos importantes para evitar su perdida. 9. Por favor, no desmonte la Tablet uste mismo; de lo contrario, perderas tu derecho a la garan 10. Esta máquina soperta tarjeta de Internet 3G Dongle de las marcas principales. Es posible que

haya algunas diferencias. Se recomienda que pruebe su validez antes de comprar. 11. Al cargar, por favor utilice el adaptador original dedicado para su carga. El reemplazo las

bateñas no originales puede causar explosión, asegúrate de que utilizas bateñas originales.