

4K

WiFi

**AUTO
FOCUS**

Product User Manual

BASIC OPERATION INSTRUCTIONS

NOTE: Please ensure that the machine has sufficient battery power to turn on and the TF card has formatted with FAT16 or above is inserted into the machine before use.

1. Power on and off

Long press the power button to turn on the device. The blue indicator light will turn on when the device is powered on; Long press the power button again to turn off the device. The blue indicator light will turn off.

2. Video mode

Short press the "Mode" button to enter Video mode. The upper left corner of the screen will display the available recording time, video resolution, memory card indicator, and battery level, Fill light indicator.

Short press the "shuttle" button to start recording. The blue light will start flashing, indicating that recording is in progress. Short press the "shuttle" button again to stop recording.

3. Photomode

Short press the "Mode" button to enter photo mode. The upper right corner of the screen will display the remaining number of photos that can be taken, photo resolution, memory card indicator, and battery level; short press the shuttle button to take a photo. The blue light will flash once, indicating that the photo has been taken.

4. Video/photo playback

Short press the "Playback" button to switch to playback mode, short press the up button to select files upwards, short press the down button to select files downwards, short press the OK button to play or pause the selected video file, press the menu button to enter the deletion, lock video/photo

5. Menu settings

Short press the "Menu" button to enter the settings menu. Use the "Up" or "Down" button through the settings options. Select the desired setting and confirm the selection by pressing the OK button.

B Instrumenti operativi asic

Nota: assicurarsi che la macchina abbia sufficiente potenza della batteria per turnare e la carta tf è formattata con c10 o superiore è inserita nella macchina prima dell'uso.

1. Poweron e Spent

Premere lungamente il pulsante di alimentazione per accendere il dispositivo. Quando il dispositivo è acceso, la luce blu non si accende; Premere ancora una volta il pulsante di alimentazione per spegnere il ghiaccio dev. Il blu Lindicatore si spegnerà.

-premere brevemente il pulsante "modalità" per entrare in modalità video. Il mais in alto a sinistra dello schermo visualizzerà il tempo di registrazione disponibile. Risoluzione video, carta di memoria Indicatore e livello della batteria, riempimento di luce indicatore.

-premere brevemente il pulsante "navetta" per avviare la registrazione. La luce blu inizierà a lampeggiare, indicando che la registrazione è in corso. Premere di nuovo il pulsante "shuttl e" per arrestare la registrazione.

Premere brevemente il pulsante™ modalità "per entrare nel fotomodo. Langolo in alto a destra dello schermo Visualizza il resto numero di foto che possono essere scattate, risoluzione fotografica, sereda di memoria Indicatore e livello della batteria; Premere brevemente il pulsante navetta per scattare una foto. La luce blu lampeggerà, indicando che la foto è stata

4. Riproduzione di video/ foto

Premere il pulsante "Riproduzione" per passare alla modalità riproduzione, sh o premere il pulsante verso l'alto per selezionare File Su, premere il pulsante giù per selezionare il file verso il basso, premere il pulsante OK per riprodurre o pausare il file e video selezionato, premere il menu Pulsante In serire Elimina, bloccare videafoto, premere di nuovo il pulsante di riproduzione Torna a Foto/video Registrazione in modalità .

Premere brevemente il pulsante "Menu" per inserire le impostazioni. Pulsanti "su" a "giù" Attraverso le opzioni di impostazione. Seleziona l'impostazione desiderata e conferma la selezione premendo il pulsante ok.

Premere brevemente il pulsante "Menu" per uscire dalle impostazioni

Collegare il cavo USB al computer, e la camera verrà automaticamente collegato tramite USB. In questa modalità, si può leggere ed eliminare file

La

Carica Indicare: la carica è indicata. La luce si accende durante la carica e si spegnerà quando la carica è completata. Ci sono due modi per caricare

1. Usare l'adattatore di alimentazione per la carica. 2. Usare la carica USB.

WIFI...

Questa telecamera utilizza l'app "GoPlus Cam" per collegare il telefono alla telecamera. Per accedere a video e foto e gestire alcune impostazioni della telecamera. Cercare "GoPlus Cam" app on app store a google play per download.

Premere brevemente il pulsante wifi per accendere la funzione wifi della fotocamera; Lo schermo della telecamera visualizzerà il nome e la password 12345678. Apri il tuo telefono Impostazioni wifi, trovare la rete khx-xj09 e inserire la password 12345678 per connettersi.

Apri l'app GoPlus Cam e fai clic sull'icona in alto per connettersi alla telecamera; Dopo il collegamento alla fotocamera, l'icona in alto a sinistra è per Effetti scheda micro SD, l'icona in alto a destra può entrare nell'interfaccia di

la registrazione di foto e video, e l'icona in basso a destra è per cambiare la modalità di registrazione di foto e video.

BASIC OPERATION INSTRUCTIONS

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Maschine über ausreichende Batterieleistung verfügt, um die TF-Karte mit C10 oder höher formatiert zu werden, bevor Sie sie verwenden, in die Maschine eingefügt werden.

1. Poweron und Ausschaltung

Drücken Sie die Power-Taste lang, um das Gerät einzuschalten. Die blaue Anzeige leuchtet an, wenn das Gerät eingeschaltet ist; Drücken Sie erneut die Power-Taste lang, um das Dev-Eis auszuschalten. Die blaue Anzeige wird ausgeschaltet.

2. Videomodu

-kurzdrücken Sie die Taste "Modus", um in den Videomodus einzugehen. Die linke obere Ecke des Bildschirms zeigt die verfügbare Aufnahmezeit an. Videoauflösung Speicherkartenanzeige und Batteriepegel Füllleuchte Anzeige -kurz drücken Sie die "shuttle" Taste, um die Aufzeichnung zu starten. Das blaue Licht beginnt zu blinken und zeigt an, dass die Aufzeichnung im Gange ist. Drücken Sie die Schaltfläche shuttle erneut, um die Aufzeichnung zu

3. Foto-Modu

Drücken Sie kurz die Taste "Mode™", um die Photomode zu betreten. Die obere rechte Ecke des Bildschirms wird Anzeige der restlichen Anzahl der aufgenommenen Fotos, Auflösung der Fotoauflösung, Speicherkarte Anzeige und Batteriepegel; Drücken Sie kurz die Shuttle-Taste, um ein Foto zu machen. Das blaue Licht blinkt und zeigt an, dass das Foto aufgenommen wurde.

Drücken Sie die Taste "Wiedergabe" kurz, um in den Wiedergabemodus zu wechseln, oder drücken Sie die Taste "Wiedergabe", um auszuwählen Datei nach oben, drücken Sie die Down-Taste kurz, um Datei auszuwählen, nach unten, drücken Sie die OK-Taste kurz, um die ausgewählte Videodatei abzuspielen oder pausieren, drücken Sie die Next-Taste, um zu löschen, VideoFoto zu sperren, drücken Sie die Wiedergabetaste erneut, um zu Fotos zurückzukehren Videoaufzeichnung im Playback.

5. Neue Einstellungen

Drücken Sie die Schaltfläche "Menü" kurz, um die Einstellungen zu erfassen. Wir verwenden die Tasten "oben" oder "unten" Durch die Einstellungsoptionen Wählen Sie die desired Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der ok-Taste

Drücken Sie die Schaltfläche "Menü" kurz, um die Einstellungen zu verlassen

7. USB-Mutter USB-Modus

Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an, und die Kamera wird eine automatische Verbindung über USB. In diesem Modus können Sie Video- oder

Die

Laden Anzeige: Es gibt Ladendein Licht Licht beim Laden und Schalten nach

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Batterie aufzuladen:

Ö Verwenden Sie das Netzteil zum Laden. m Verwenden Sie usb Laden

WLAN

Diese Kamera nutzt die App "GoPlus Cam", um Ihr Telefon mit der Kamera zu verbinden Zugriff auf Videos und Fotos und Verwaltung einiger Kamerasettings. Suchen Sie im App Store nach "GoPlus Cam" oder Google Play, um download zu finden. Drücken Sie die Wifi-Taste kurz, um die Wifi-Funktion der Kamera einzuschalten; Der Kamerabildschirm zeigt khx-xj09 und das Passwort 12345678 an. Öffnen Sie Ihr Telefon WiFi Einstellungen, finden Sie das khx-xj09 Netzwerk und geben Sie das Passwort 12345678 zum Verbindungsverfahren ein. Öffnen Sie die app "GoPlus Cam" und klicken Sie auf das Symbol oben, um sich mit Die Kamera; Nach der Verbindung zur Kamera ist das Symbol oben links für Dateien in der Mikro-SD-Karte kann das Symbol oben rechts in die settings eingehen Schnittstelle, das Symbol unten links kann getrennt werden, das Symbol in der Middle unten ist Starten Sie die Aufzeichnung von Foto und Video, und das Symbol unten rechts ist zum Umschalten von Foto und Video Aufzeichnungsmodi.

B Instructions de fonctionnement asie

Remarque: veuillez assurer que la machine a suffisamment de la batterie Puissance pour tourner et la carte tf Insérez le format c10 ou plus dans la machine avant utilisation.

1. poweron et arrêt

Appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Lorsque l'appareil est allumé, la lumière bleue ne s'allume pas; Appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pour éteindre la lampe de développement. Le bleu

-Appuyez court sur le bouton "Mode" pour entrer en Mode vidéo. Le mais en haut gauche de l'écran affichera le temps d'enregistrement disponible. Résolution vidéo, carte mémoire Indicateur et niveau de batterie, remplir l'indicateur.

-appuyez court sur le bouton "navette" pour commencer l'enregistrement. Le blue light commencera à clignoter, indiquant que l'enregistrement est en cours.

Appuyez court sur le bouton "shutter" pour arrêter l'enregistrement.

droit de l'écran sera Afficher le reste Nombre de photos à prendre, photorésolution, carte mémoire Indicateur et niveau de batterie; Appuyez court sur le bouton de navette pour prendre une photo. La lumière bleue clignotera, indiquant que la photo a été prise.

Appuyez court sur le bouton "Présentation" pour passer au mode de lecture, ou appuyez sur le bouton haut pour sélectionner Fichier Descendant, appuyez court sur le bouton vers le bas pour sélectionner le fichier Descendant, appuyez court sur le bouton ok Lecture ou pause le fichier vidéo sélectionné, appuyez sur le menu Bouton Entrer Suppression, verrouiller la vidéo/photo, appuyez à nouveau sur le bouton de lecture Retour à l'enregistrement photo/vidéo mode.

Appuyez court sur le bouton "Menu" pour entrer dans les paramètres. Nous sommes sur les boutons "haut" ou "bas" Grâce aux options de réglage. Sélectionnez le paramètre de sired et confirmez lion de sélection en appuyant sur le bouton okbouton.

6. Sortir du menu de paramètres

Appuyez court sur le bouton "Menu" pour sortir des paramètres hommes u.

Connectez le câ ble USB à lordinateur et la camera sera utomatiquement connectée via USB. Dans ce mode, vous pouvez lire et supprī mer les fichiers vidéo ou photo.

Batter

Charge Indique: la charge est ind La lumière rallume pendant la charge et sétéind re lorsque la charge est terminée. Il existe deux façons de charger la batterie:

Ô' Utilisez ladaptateur dalimentation pour charger.

Cette caméra utilise lapplication "GoPlus Cam" pour connecter votre téléphone à la caméra Accéder aux vidéos et aux photos et gérer certains appareils photo. Cherchez lapp "GoPlus Cam™" dans le magasin dapplications ou Google Play pour download. Appuyez court sur le bouton wifi pour activer la fonction wifi de lappareil photo; Lécran de la caméra affichera khx-xj09 et le mot de passe 12345678. Ouvrez votre téléphone Réglages wifi, trouvez le réseau khx-xj09 et entrez le mot de passe 12345678 pour connecter. Ouvrez lapplication "GoPlus Cam™" et cliquez sur licône en haut pour se connecter La caméra; Après la connexion à la caméra, licône en haut à gauche est pour les fichiers Dans la carte micro SD, licône en haut à droite peut entrer dans le ttings se Interface, licône en bas à gauche peut se déconnecter, licône en bas est à Démarrez lenregistrement photo et vidéo, et licône en bas droit est utilisée pour changer denregistrement photo et vidéo Modes.

B Instrumentos de operación asic

Nota: Asegúrese de que la máquina tenga suficiente batería Potencia para la tarjeta If Inserte el formato c10 o superior en la máquina e antes de usar

Presione el botón de encendido para encender el dispositivo Cuando el dispositivo se enciende, la luz indicadora azul no se encenderá; Presione el botón de encendido nuevamente para apagar el hiel de desarrollo. Azul La

2. Modo de video

-Presione corto el botón "modo" para ingresar al modo de video. El máz superior izquierdo de la pantalla mostrará el tiempo de grabación disponible. Resolución de vídeo, tarjeta de memoria Indicador y nivel de batería, llenado de luz indicador

-Presione corto el botón "transbordador" para comenzar la grabación. La luz azul comenzará a parpadear, indicando que la grabación está en marcha Presione el botón shuttl e de nuevo para detener la grabación

Presione el botón "modo" para ingresar al fotomodo. La esquina superior derecha de la pantalla Muestra el resto Número de fotos que se pueden tomar, resolución de fotos, tarjeta de memoria Indicador y nivel de batería; Presione el botón de transbordador para tomar una foto La luz azul parpadeará, indicando que la foto se ha tomado.

Presione el botón "reproducir" para cambiar al modo de reproducción, sh o presione el botón arriba para seleccionar Archivo Hacia arriba, presione el botón abajo para seleccionar el archivo Hacia abajo, presione el botón OK Reproducir o pausar el archivo de video selecciona do, presione el menú Botón Entrar Eliminación Bloqueo del videa/foto, presione el botón de reproducción de nuevo Regresar a Grabación de foto/video Modo

5. Configuración del menú

Presione el botón "menú" para ingresar a la configuración. Nosotros los botones "arriba" o "abajo" A través de la opción de configuración Seleccione la configuración de sí red y confirme el ion de selección presionando el botón

6. Salir del menú de configuración

Presione el botón "menú" para salir de la configuración de hombres u

z.noao use patrón use

Conecte el cable USB a la computadora La cámara será automática Conectado a través de USB En este modo, puede leer y eliminar archivos de video o fotos.

Bater

Carga Indica: Algunas cargas de la luz de la luz se entender á durante la carga y se apagará cuando se carga Está completada. Hay dos form a s de

1 Use Adaptado deóimentación para cargar. 2 Use usb carga

WIFI

Esta cá mara utiliza la aplicación GoPlus Cam para conectar tu teléfo n o a la cá mara Acceda a videos y fotos y administra algunas cá maras Configuración Busca la app "Go Plus Cam™" en la tienda de aplicaciones o Goog le Pl ay para descargar el edit. Presione el botón wifi para abrir la función wifi de la cá mara La cá m ara La pantalla m ostrará khx-xj09 y la co ntra seña 1234 5678. Ab ra tu teléfon o Co n fig u ración de wifi, en cue ntre la red khx-xj09 e ingrese la contra se jia 12345 678 con ec tar Abra la a plica ción G oPlus Ca m y h ag a clic en el icon o e n la pa rte s up erio r para co nec t ar se La cá m ara ; Des p ués de conectarse a la cá mara, el icono en la parte superior izquierda es un archivo En Tarjeta micro SD El icon o e n la parte superior derecha puede in gresar a la interfaz se Tings El icono en la parte inferior izquierda puede desconectarse el icono El icono en la parte inferior es Comience grabaciÓN de fotos y video, el icono en la parte inferior derech a es para cambiar de grabac ión de fotos y video Moda

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction