

Istruzioni per l'uso

I. Metodi di Connessione

Connessione via Cavo: Collega il cavo USB e la tastiera si accenderà con un effetto di luce fluida.

Connessione Wireless:

Modo Bluetooth: Imposta l'interruttore sulla posizione wireless. La tastiera si accenderà con un effetto di luce fluida, quindi la retroilluminazione si spegnerà. Premi e tieni premuto FN+1/2/3 per entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth. La luce blu corrispondente lampeggerà rapidamente. Seleziona il nome Bluetooth "K600G" per accoppiare. Dopo una connessione riuscita, l'effetto di luce predefinito verrà ripristinato.

Modo 2.4G: Imposta l'interruttore sulla posizione wireless. La tastiera si accenderà con un effetto di luce fluida, quindi la retroilluminazione si spegnerà. Premi e tieni premuto FN+4 per entrare in modalità di accoppiamento 2.4G. La luce verde corrispondente lampeggerà rapidamente. Inserisci il ricevitore wireless nel dispositivo. Dopo una connessione riuscita, l'effetto di luce predefinito verrà ripristinato.

Nota: Premi FN+[1]/[2@]/[3#]/[4\$] per passare ai rispettivi modelli BT1/BT2/BT3/2.4G della tastiera.

II. Effetti di Luce

1. FN+INS: Cambia la modalità di luce. Supporta 17 effetti di luce RGB regolabili.
2. FN+DEL: Cambia il colore della luce.
3. FN+ "↑" o "↓": Regola la luminosità della luce.
4. FN+ "←" o "→": Regola la velocità della luce.

III. Cambio di Sistema

La tastiera inizia in modalità sistema Windows per impostazione predefinita. Premi FN+A per passare alla modalità sistema Mac e FN+W per tornare alla modalità sistema Windows. La luce indicatrice della chiave corrispondente lampeggerà in viola tre volte durante il cambio di sistema.

15

IV. Display della Batteria

Premi FN+Backspace per controllare il livello della batteria. I tasti numerici 1-0 mostreranno verde, con ogni tasto illuminato che rappresenta il 10% della batteria. Quando la batteria scende sotto il 10%, verrà visualizzato il rosso.

V. Caricamento e Bassa Tensione

Durante il caricamento, la luce rossa dell'ESC rimarrà accesa. Una volta completamente carica, l'effetto di luce dell'ESC verrà ripristinato. La tensione di carica non deve superare i 10V. Quando la tensione della batteria scende sotto i 3,5V, l'ESC lampeggerà in rosso indicando una batteria scarica. Se scende sotto i 3,2V, la tastiera si spegnerà automaticamente.

VI. Modalità di Riposo

La tastiera entrerà in modalità di riposo (tutte le luci LED spente) se non ci sono operazioni entro 10 minuti.

VII. Ripristino

Premi e tieni premuto FN+ESC per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica e cancellare tutte le impostazioni macro.

Elenco dei Prodotti:

Tastiera, Cavo, Estraente di Tasti, Ricevitore, Manuale dell'Utente, Certificato di Qualificazione, Interruttori Extra.

16

Gebrauchsanweisung

I. Verbindungsmöglichkeiten

Verkabelte Verbindung: SchlieÙe das USB-Kabel an, und die Tastatur wird mit einem fließenden Lichteffect eingeschaltet.

Wireless-Verbindung:

Bluetooth-Modus: Schalte den Schalter auf die Wireless-Position. Die Tastatur wird mit einem fließenden Lichteffect eingeschaltet, dann wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Drücke und halte FN+1/2/3, um den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. Das entsprechende blaue Licht blinkt schnell. Wähle den Bluetooth-Namen „K600G“ zum Pairing aus. Nach einer erfolgreichen Verbindung wird der Standardlichteffect wiederhergestellt.

2.4G-Modus: Schalte den Schalter auf die Wireless-Position. Die Tastatur wird mit einem fließenden Lichteffect eingeschaltet, dann wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet. Drücke und halte FN+4, um den 2.4G-Pairing-Modus zu aktivieren. Das entsprechende grüne Licht blinkt schnell. Stecke den drahtlosen Empfänger in das Gerät. Nach einer erfolgreichen Verbindung wird der Standardlichteffect wiederhergestellt.

Hinweis: Drücke FN+[1]/[2@]/[3#]/[4\$], um die Tastatur jeweils auf den BT1/BT2/BT3/2.4G-Modus umzuschalten.

II. Lichteffecte

1. FN+INS: Wechselt den Lichtmodus. Unterstützt 17 einstellbare RGB-Lichteffecte.
2. FN+DEL: Wechselt die Lichtfarbe.
3. FN+ "↑" o "↓": Passt die Lichthelligkeit an.
4. FN+ "←" o "→": Passt die Lichtgeschwindigkeit an.

III. Systemwechsel

Die Tastatur startet standardmäßig im Windows-Systemmodus. Drücke FN+A, um in den Mac-Systemmodus zu wechseln, und FN+W, um zum Windows-Systemmodus zurückzukehren. Die entsprechende Tastenkontrollleuchte blinkt dreimal in lila, wenn zwischen den Systemen gewechselt wird.

15

IV. Batteriestatus

Drücke FN+Backspace, um den Batteriestatus zu überprüfen. Die Zahlentasten 1-0 zeigen grün an, wobei jede leuchtende Taste 10% der Batterie darstellt. Wenn die Batterie unter 10% fällt, wird sie rot angezeigt.

V. Laden und Niedrige Spannung

Während des Ladevorgangs bleibt das rote Licht der ESC-Taste eingeschaltet. Nach vollständiger Aufladung wird der ESC-Lichteffect wiederhergestellt. Die Ladespannung sollte 10V nicht überschreiten. Wenn die Batteriespannung unter 3,5V fällt, blinkt die ESC-Taste rot, um auf eine niedrige Batterie hinzuweisen. Wenn sie unter 3,2V fällt, wird die Tastatur automatisch heruntergefahren.

VI. Energiesparmodus

Die Tastatur geht nach 10 Minuten ohne Aktivität in den Energiesparmodus (alle LED-Lichter aus).

VII. Zurücksetzen

Drücke und halte FN+ESC für 3 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und alle Makro-Einstellungen zu löschen.

Produktliste:

Tastatur, Kabel, Tastentferner, Empfänger, Benutzerhandbuch, Qualifikationszertifikat, Zusätzliche Schalter.

16

Instruções de Uso

I. Metody połączenia

Połączenie przewodowe: Podłącz kabel USB, a klawiatura włączy się z efektem płynnego światła.

Połączenie bezprzewodowe:

Tryb Bluetooth: Przelącz przelącznik na pozycję bezprzewodową. Klawiatura włączy się z efektem płynnego światła, a następnie podświetlenie zostanie wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj FN+1/2/3, aby przejść do trybu parowania Bluetooth. Odpowiednie niebieskie światło będzie migać szybko. Wybierz nazwę Bluetooth „K600G”, aby sparować urządzenie. Po pomyślnym połączeniu domyślny efekt świetlny zostanie przywrócony.

Tryb 2.4G: Przelącz przelącznik na pozycję bezprzewodową. Klawiatura włączy się z efektem płynnego światła, a następnie podświetlenie zostanie wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj FN+4, aby przejść do trybu parowania 2.4G. Odpowiednie zielone światło będzie migać szybko. Włącz bezprzewodowy odbiornik do urządzenia. Po pomyślnym połączeniu domyślny efekt świetlny zostanie przywrócony.

Uwaga: Naciśnij FN+[1]/[2@]/[3#]/[4\$], aby przelączyć klawiaturę na tryb BT1/BT2/BT3/2.4G.

II. Efekty świetlne

1. FN+INS: Przelącz tryb oświetlenia. Obsługuje 17 regulowanych efektów świetlnych RGB.
2. FN+DEL: Zmienia kolor podświetlenia.
3. FN+, ↑ lub „↓”: Reguluje jasność podświetlenia.
4. FN+, ← lub „→”: Reguluje szybkość podświetlenia.

III. Przelączanie systemów

Klawiatura domyślnie działa w trybie systemu Windows. Naciśnij FN+A, aby przelączyć się na tryb systemu Mac, a FN+W, aby wrócić do trybu systemu Windows. Odpowiednia kontrolka klawisza będzie migać na fioletowo trzy razy podczas przelączania systemów.

17

IV. Wyświetlacz baterii

Naciśnij FN+Backspace, aby sprawdzić poziom naładowania baterii. Klawisze numeryczne 1-0 będą wyświetlać zielony kolor, gdzie każdy podświetlony klawisz oznacza 10% baterii. Gdy bateria spadnie poniżej 10%, wyświetli się kolor czerwony.

V. Ładowanie i niskie napięcie

Podczas ładowania czerwone światło ESC pozostaje włączone. Po pełnym naładowaniu efekt świetlny ESC zostanie przywrócony. Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 10V. Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,5V, ESC będzie migać na czerwono, wskazując niski poziom baterii. Jeśli spadnie poniżej 3,2V, klawiatura automatycznie się wyłączy.

VI. Tryb uśpienia

Klawiatura przechodzi w tryb uśpienia (wszystkie diody LED są wyłączone) po 10 minutach bezczynności.

VII. Resetowanie

Naciśnij i przytrzymaj FN+ESC przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne i usunąć wszystkie ustawienia makr.

Lista produktów:

Klawiatura, Kabel, Narzędzie do zdejmowania klawiszy, Odbiornik, Instrukcja obsługi, Certyfikat kwalifikacji, Dodatkowe przelączniki.

18

사용 설명서

I. 연결 방법

유선 연결: USB 케이블을 연결하면 키보드가 흐르는 조명 효과와 함께 켜집니다.

무선 연결:

블루투스 모드: 스위치를 무선 위치로 전환합니다. 키보드가 흐르는 조명 효과와 함께 켜지고, 백라이트는 꺼집니다. FN+1/2/3을 눌러 블루투스 페어링 모드로 들어갑니다. 해당 파란색 불빛이 빠르게 깜빡입니다. 블루투스 이름 "K600G"을 선택하여 페어링합니다. 연결이 성공하면 기본 조명 효과가 다시 활성화됩니다.

2.4G 모드: 스위치를 무선 위치로 전환합니다. 키보드가 흐르는 조명 효과와 함께 켜지고, 백라이트는 꺼집니다. FN+4를 눌러 2.4G 페어링 모드로 들어갑니다. 해당 초록색 불빛이 빠르게 깜빡입니다. 무선 수신기를 장치에 삽입합니다. 연결이 성공하면 기본 조명 효과가 다시 활성화됩니다.

참고: FN+[1]/[2@]/[3#]/[4\$]를 눌러 각각 BT1/BT2/BT3/2.4G 모드로 전환합니다.

II. 조명 효과

1. FN+INS: 조명 모드를 전환합니다. 17개의 조절 가능한 RGB 조명 효과를 지원합니다.
2. FN+DEL: 조명 색상을 전환합니다.
3. FN+, ↑ 또는 „↓”: 조명 밝기를 조절합니다.
4. FN+, ← 또는 „→”: 조명 속도를 조절합니다.

III. 시스템 전환

키보드는 기본적으로 Windows 시스템 모드로 시작됩니다. FN+A를 눌러 Mac 시스템 모드로 전환하고, FN+W를 눌러 Windows 시스템 모드로 다시 전환합니다. 시스템 전환 시 해당 키 표시등이 보라색으로 3회 깜빡입니다.

19

IV. 배터리 표시

FN+Backspace를 눌러 배터리 잔량을 확인합니다. 숫자 키 1-0이 초록색으로 표시되며, 각 점등된 키는 배터리의 10%를 나타냅니다. 배터리 잔량이 10% 미만일 경우 빨간색으로 표시합니다.

V. 충전 및 저전압

충전 중에는 ESC 빨간 불빛이 계속 켜집니다. 완전히 충전되면 ESC 조명 효과가 다시 활성화됩니다. 충전 전압은 10V를 초과하지 않아야 합니다. 배터리 전압이 3.5V 미만일 경우 ESC가 빨간색으로 깜빡여 저전압을 나타냅니다. 3.2V 이하로 떨어지면 키보드가 자동으로 꺼집니다.

VI. 절전 모드

10분 동안 아무 작업이 없으면 키보드가 절전 모드로 들어갑니다 (모든 LED 불빛이 꺼짐).

VII. 초기화

FN+ESC를 3초 동안 누르고 있으면 공장 설정으로 복원하고 모든 매크로 설정을 삭제합니다.

제품 목록:

키보드, 케이블, 키풀러, 수신기, 사용자 설명서, 자력중, 추가 스위치.

20