

คำแนะนำในการใช้งาน

I. วิธีการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อแบบมีสาย: เชื่อมต่อสาย USB และคีย์บอร์ดจะเปิดขึ้นพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่โหลดเรียบร้อยแล้ว

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย:

โหมดบลูทูธ: สลับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งไร้สาย คีย์บอร์ดจะเปิดขึ้นพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่โหลดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นไฟสีแดงจะเปิดลง กดและค้าง FN+1/2/3 เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธ ไฟสีน้ำเงินที่ด้านบนจะกระพริบอย่างรวดเร็ว เลือกรหัสบลูทูธ "K600G" เพื่อจับคู่ หลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จ แอปพลิเคชันเริ่มต้นจะกลับมาใช้งาน

โหมด 2.4G: สลับสวิตช์ไปที่ตำแหน่งไร้สาย คีย์บอร์ดจะเปิดขึ้นพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่โหลดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นไฟสีแดงจะเปิดลง กดและค้าง FN+4 เพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ 2.4G ไฟสีเขียวที่ด้านบนจะกระพริบอย่างรวดเร็ว เลือกรหัสบลูทูธ "K600G" เพื่อจับคู่ หลังจากการเชื่อมต่อสำเร็จ แอปพลิเคชันเริ่มต้นจะกลับมาใช้งาน

หมายเหตุ: กด FN+[1!]/[2@]/[3#]/[4\$] เพื่อสลับคีย์บอร์ดไปที่โหมด BT1/BT2/BT3/2.4G ตามลำดับ

II. แอปพลิเคชัน

- FN+PNS: สลับโหมดไฟ รองรับซอฟต์แวร์ RGB ปรับได้ 17 รูปแบบ
- FN+DEL: สลับสีไฟ
- FN+"↑" หรือ "↓": ปรับความสว่างของไฟ
- FN+"←" หรือ "→": ปรับความเร็วของไฟ

III. การสลับระบบ

คีย์บอร์ดเริ่มต้นในระบบ Windows โดยค่าเริ่มต้น กด FN+A เพื่อสลับไปที่โหมดระบบ Mac และ FN+W เพื่อสลับกลับไปที่โหมดระบบ Windows ไฟแสดงสถานะของคีย์บอร์ดจะกระพริบสีม่วงสามครั้งเมื่อกลับระบบ

IV. การแสดงระดับแบตเตอรี่

กด FN+Backspace เพื่อตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ คีย์หมายเลข 1-0 จะมีการแสดงสีเขียว โดยแต่ละคีย์ที่สว่างจะหมายถึง 10% ของแบตเตอรี่ เมื่อต่ำกว่า 10% จะมีการแสดงเป็นสีแดง

23

V. การชาร์จและแรงดันต่ำ

ระหว่างการชาร์จ ไฟแสดงของ ESC จะติดค้างไว้ เมื่อชาร์จเต็มแล้ว แอปพลิเคชันของ ESC จะกลับมาใช้งาน แรงดันไฟชาร์จไม่ควรเกิน 10V เมื่อลงแบตเตอรี่ต่ำกว่า 3.5V ESC จะกระพริบสีแดงเพื่อแสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำ หากต่ำกว่า 3.2V คีย์บอร์ดจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

VI. โหมดพัก

คีย์บอร์ดจะเข้าสู่โหมดพัก (ไฟ LED ทั้งหมดปิด) หากไม่มีการทำงานภายใน 10 นาที

VII. หมายเหตุ

กดและค้าง FN+ESC เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อคืนค่าการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานและการตั้งค่าเมตริกทั้งหมด

รายการสินค้า:

คีย์บอร์ด, สายเคเบิล, เครื่องชาร์จ, ตัวรับสัญญาณ, คู่มือผู้ใช้, ใบรับรองคุณภาพ, ส่วนเสริมเสริม

24

تعليمات الاستخدام

I. طرق الاتصال

الاتصال السلكي: قم بتوصيل كابل USB، وستيحل الكيبورد إلى وضع التشغيل مع تأثير ضوء متقطع.

الاتصال اللاسلكي:

وضع البلوتوث: قم بتبديل المفتاح إلى وضع اللاسلكي. سيبدأ الكيبورد في التشغيل مع تأثير ضوء متقطع، ثم ينطفئ الضوء الخلفي. اضغط مع الاستمرار على FN+1/2/3 للدخول إلى وضع اقتران البلوتوث. سيتألق الضوء الأزرق المقابل بسرعة. اختر اسم البلوتوث "K600G" للربط. بعد نجاح الاتصال، ستتألف تأثيرات الضوء الافتراضية.

وضع 2.4G: قم بتبديل المفتاح إلى وضع اللاسلكي. سيبدأ الكيبورد في التشغيل مع تأثير ضوء متقطع، ثم ينطفئ الضوء الخلفي. اضغط مع الاستمرار على FN+4 للدخول إلى وضع اقتران 2.4G. سيتألق الضوء الأخضر المقابل بسرعة. أدخل جهاز الاستقبال اللاسلكي في الجهاز. بعد نجاح الاتصال، ستتألف تأثيرات الضوء الافتراضية.

ملاحظة: اضغط على FN+[1!]/[2@]/[3#]/[4\$] للتبديل بين الأوضاع BT1/BT2/BT3/2.4G على التوالي.

II. تأثيرات الضوء

- FN+INS: تبديل وضع الضوء. يدعم 17 تأثير ضوء RGB قابل للتعديل.
- FN+DEL: تبديل لون الضوء.
- FN+"↑" أو "↓": ضبط سطوع الضوء.
- FN+"←" أو "→": ضبط سرعة الضوء.

25

III. تبديل النظام

يبدأ الكيبورد في وضع نظام Windows بشكل افتراضي. اضغط على FN+A للتبديل إلى وضع نظام Mac، و FN+W للتبديل مرة أخرى إلى وضع نظام Windows. سيتألق ضوء مؤشر المفتاح المقابل باللون الأرجواني ثلاث مرات عند تبديل الأنظمة.

IV. عرض البطارية

اضغط على FN+Backspace للتحقق من مستوى البطارية. ستعرض مفاتيح الأرقام من 1 إلى 0 اللون الأخضر، حيث يمثل كل مفتاح مضاء 10% من البطارية. عندما تكون البطارية أقل من 10%، ستعرض اللون الأحمر.

V. الشحن والجهد المنخفض

أثناء الشحن، سيبقى الضوء الأحمر في ESC مضاء. عند اكتمال الشحن، سيعود تأثير الضوء في ESC إلى الوضع الطبيعي. يجب ألا يتجاوز جهد الشحن 10V. عندما يكون جهد البطارية أقل من 3.5V، سيألق الضوء الأحمر في ESC مظهرًا أن البطارية منخفضة. إذا انخفض إلى أقل من 3.2V، سيقوم الكيبورد بإيقاف التشغيل تلقائيًا.

VI. وضع النوم

سيدخل الكيبورد إلى وضع النوم (جميع أضواء LED مغلقة) إذا لم يتم استخدامه خلال 10 دقائق.

VII. إعادة تعيين

اضغط مع الاستمرار على FN+ESC لمدة 3 ثوان لاستعادة إعدادات المصنع وحذف جميع إعدادات الماكرو.

قائمة المنتجات:

كيبورد، كابل، أداة سحب المفاتيح، جهاز استقبال، دليل المستخدم، شهادة تأهيل، مفاتيح إضافية

26

使用说明

一、连接方式

1、有线连接：插入USB线键盘开机进入流光渐变灯效，键盘连接成功。

2、无线连接：

蓝牙模式配对：开关拨动到无线档位，键盘开机进入流光渐变灯效后背光熄灭，长按FN+1/2/3进入蓝牙配色状态，对应的蓝灯持续快闪，选择蓝牙名称K600G进行配对，连接成功后恢复默认灯效。

2.4G配对：开关拨动到无线档位，键盘开机进入流光渐变灯效后背光熄灭，长按FN+4进入2.4G配对状态，对应的绿灯持续快闪，将无线接收器插入设备，连接成功后恢复默认灯效。

备注：短接FN+[1]/[2]/[3]/[4]/[5]分别切换键盘的BT1/BT2/BT3/2.4G状态。

二、背光灯效

- 1、FN+INS：灯光模式切换，支持17种RGB灯效可调；
- 2、FN+DEL：灯光颜色切换；
- 3、FN+“↑”或“↓”：灯光亮度调节；
- 4、FN+“←”或“→”：灯光速度调节。

三、系统切换

开机默认在Windows系统模式，FN+A切换Mac系统，FN+W切换Win系统，切换系统模式时对应的按键指示灯紫色闪烁3下。

四、电量显示

FN+Backspace 查询电池电量，数字区1-0绿色显示，每一个亮起代表10%电量；当电量低于10%时，红色显示。

五、充电及电压

当电压低于3.5V时，ESC低电指示灯红灯闪烁，当低于3.2V时键盘自动关机。充电时ESC红灯常亮，充满时，ESC恢复灯效，充电电压不能超过10V。

六、休眠状态

键盘在10分钟内未操作情况下，键盘进入休眠状态（所有LED灯熄灭）。

七、复位

FN+ESC长按3秒恢复出厂设置并清除所有宏设定。

产品清单：

键盘*1，数据线*1，拔键器*1，接收器*1，说明书*1，合格证*1，赠送轴体*2

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(vi))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
外壳及附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下

x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

表中标记“x”的部件皆因便于技术发展水平限制而无法实现有害物质替代
印刷电路板组件 包括印刷电路板及基零部件 电子元器件等根据产品型号不同:您所购买的产品可能不会含有以上所有部件。



标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》

机械师倡导环保和低碳的消费体验,建议拥有该产品的用户在不需要此产品时,应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理,降低资源浪费,保护地球自然环境。

产品性能故障表

键盘按键无反应:1.检查连接方式和连接版本是否正确;2.蓝牙连接状态下,请检查键盘电量和电脑是否有连接上

遇到不能解决的问题,请不要自行拆卸,应立即联系客服处理。

警告:

- 1、严禁拆卸、挤压、加热或燃烧电池
- 2、严禁用尖锐物、螺丝刀等触碰、刺透电池*以上操作可能会引起电池起火或燃烧

产品性能故障表

送修日期	性能故障描述

备注:

- 1、请妥善保管此卡，保修时需出示此卡及购买凭证。
- 2、产品自购买之日起，凭购买凭证整机免费保修1年。
- 3、下列情况不属于免费服务范围，但可实行收费维修、终身服务。
 - 1) 不能出示保修说明及发票;
 - 2) 发票涂改;
 - 3) 意外因素或使用不当造成损坏;
 - 4) 未经我司许可，自行修理造成的损坏;
 - 5) 超过三包有效期，经修复仍可继续使用

MACHENIKE产品保修承诺

- 1、在用户按技术使用说明书正确使用该产品的前提下，本产品自购买之日起一年内免费保修；保修服务方式为返厂维修，报修方式请扫产品包装盒上售后二维码进行报修。
- 2、我方因下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。
如：
 - (1) 擅自拆装、改装该产品而造成的故障；
 - (2) 在使用、搬运的过程中不慎摔打、跌落、进液、供电规格不符而造成的故障；
 - (3) 因缺乏合理的保养而造成的故障；
 - (4) 没有按使用说明书正确指示进行操作；
 - (5) 第三方厂品、服务或行为导致的故障或损坏等等。
- 3、在要求提供免费保修服务时，您必须提供清晰、完整和准确的销售发票和保修卡，购买产品时，可要求销售商提供上述上述销售发票和保修卡。
- 4、保修范围外的维修服务，将按规定收费。

保修卡

尊敬的用户：

感谢您选购本公司产品，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、国家工商行政管理局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，为您提供保修服务，请认真填写此卡并妥善保管，以便日后凭此卡维修。

客户姓名：_____ 电子邮件：_____

联系电话：_____ 邮政编码：_____

通信地址：_____

产品名称：_____ 产品型号：_____

购机日期：_____

购机渠道：_____

机身编号：_____

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT remove the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.