



2. Volumen +/-Encendido/Apagado

6. Entrada de Auricul

Modo de Suspensión

de suspensión; y pulse otra vez para cerralo.

## seleccionar su idioma.

ni a altas temperaturas.

domésticos.

\* Mantenga pulsado la tecla de encendido 2 segundos y lo deja,en la pantalla se muestran **Apagar**, **Reiniciar** y **Captura de pantalla**. Haz clic con el **Apagar** para

\* Una batería recargable de Li-ion se encuentra instalada en la tablet.

\* NO exponga la batería de la tablet a ninguna fuente de calor, a la luz directa del sol

\* Utilice solamente el adaptador de corriente ORIGINAL suministrado para cargar la

de servicios autorizado, y debe reciclarse o desecharse por separado de los residuos

Diríjase a Ajustes > Pantalla > Tiempo de espera para suspender la pantalla par

configura el tiempo del modo de suspensión.

\* O mantenga pulsada la tecla de encendido y dejala, en la pantalla se muestran Apagar, Reiniciar y Captura de pantalla. Selecio

LA PANTALLA DE INICIO

## ICONO DE MENÚ INFERIOR

\* Deseche la batería de acuerdo con las leyes y normas medioambientales locales.

### \* Mantenga pulsado la tecla de **Volume-** y de **Encendido** por 2 segundos para la captura de pantalla.

\* Mantenga pulsado la tecla de encendido 2~3 segundos para encender la tablet. Luego, siga las instrucciones de la pantalla para configurar su dispositivo y

\* NO intente sustituir la batería de la tablet por su cuenta porque podría dañar la

 Añadir icono a la pantalla de inicio: Permite que las nuevas Apps instaladas desde Google Play se muestren en la

2 ----

Fondos de pantalla

Matenga pulsada la parte blanca de la pantalla de inicio, se muestran **Ajustes de la** 

Ajustes de la pantalla...

Pantalla de Inicio principal.

Bucle de la pantalla de inicio:

Acción de deslizar hacia abajo:

Habilítelo para permitir el desplazamiento

tablet de los fotos o fondos predefinidos.

## AJUSTES DE LA PANTALLA DE INICIO Y FONDOS DE

Q Buscar ajustes Redes e Internet
Wi-Fi, móvil y punto de acceso

Dispositivos conectados
Bluetooth Aplicaciones y notificaciones
Aplicaciones recientes y aplicaciones predeterminadas

🗄 : Según sus favoritos, selecione la configuración para

: WiFi. Haga clic para conectar o deconecta

○ No molestar. Mute el sonido y detenga la vibración después de activar esta función.

○ : No molestar. Mute el sonido y detenga la vibración después de activar esta función.

○ : Activar o Desactivar el modo de rotación automática de la pantalla.

○ : Según sus favoritos, selecione la configuración para

ahorrar la batería.

Selecione Fondos de pantalla para cambiar el fondo de pantalla actual de l

\* Consultar todas aplicaciones del dipositivo

después de habilitar esta opción.

\* Muestrar las aplicaciones recientes

\* Establecer aplicaciones predeterminadas

\* Cambiar del fondo de pantalla \* Activar / desactivar el **Tema oscuro** 

## \* Minitorear el uso de los datos

## \* Añadir conexiones VPN

\* Activar la función de evitar el timbre a través del acceso directo \* Establecer sonido de notificación predeterminado y sonido de alarma \* Activar / desactivar sonidos de bloqueo de pantalla

\* Ajustar la confiuración de notificaciones de la aplicación

\* Establecer permisos para aplicaciones

\* Ajustar Optimización de ahorro de energía

\* Ajustar el brillo de la pantalla

\* Ajustar el tiempo para activar el modo de duermo

\* Añadir y consultar el equipo de impresión \* Consultar los documentos recibidos por Bluetooth desde otros equipos

\* Activar /desactivar Porcentaje de batería y Getor de batería

\* Getionar la optimización de ahorro de batería para todas las aplicaciones

\* Activar / desactivar la luz nocturna

## \* Activar/desactivar el modo de vuelo

Batería 2 %: Tiempo restante aproximado: 4 h y 12 min

Sonido Volumen, vibración, No molestar

\* Comprobar el tiempo de pantalla para las Apps

Aplicaciones y notificaciones

\* Mostrar el pocentaje de batería

\* Comprobar los ajustes detallados de la batería para las Apps

\* Ajustar el tamaño de fuente y de monitor

Dispositivos conectados

## Vaya a la Configuración Rápida, mueva abajo y seleccione 🌣 para entrar su pagina

\* Conectar con los dispositivo de Bluetooth y buscar los dispositivos emparejados

★: Modo avión. La luz azul será filtrada y la pantalla tomará un tono amarillento al activar esta opció 📵 : Luz nocturna. La pantalla aparecerá en blanco y n Almacenamiento
19 % usado - 25,84 GB disponibles

# 🔭 🔭 🛊 : Bluetooth. Para activar o desactivar.

Pantalla
Fondo de pantalla, suspensión, tamaño de la fuente

## Redes e Internet \* Conectar a cualquier WiFi disponible

detallada de configuración. O seleccione App Ajustes de la pantalla de inicio para

borrar un dispositivo perdido

\* Activar / desactivar los servicios de ubicación para aplicaciones específica \* Establecer aplicaciones que tienen acceso a la ubicación \* Activar / desactivar la **Búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth** 

Almacenamiento

\* Establecer permisos de aplicación

\* Verificar el estado de seguridad

Privacidad

Ubicación

Seguridad

## \* Activar / desactivar **No molestar** para silenciar el sonido y detener la vibraci

# \* Activar /desactivar Bluetooth

\* Elegir su método de bloqueo de pantalla de respaldo, ej. Autenticación facial + patón, Autenticación facial + PIN, Autenticación facial + contrasena \* Habilitar la aplicación de administración para encontrar su tableta y bloquear o

Contraseña.

## \* Ajustar el tiempo y los días de la semana a encender o apagar automáticamente

## \* Establecer el nivel de sonido para **Multimedia**, **Alarma** y **Notificaciones**

\* Ver y administar el espacio de almancenamiento

\* Establecer las preferencias de Pantalla de bloqueo

\* Agregar una cuenta y servicio de autocompletar de google

\* Configurado para mostrar / ocultar la contraseña al ingresar una contraseñ

\* Establecer el patrón de bloqueo de pantalla, ej. Deslizar, Patrón, PIN y

Encendido/apagado programado

Bienestar digital y control parental

Sistema

\* Establece el idioma

cambiar el idioma.

\* Establece la fecha y el tiempo

\* Restablecimiento de fábrica

\* Activar y desactivar la copia de seguridad

\* Consulta la información de la tablet

\* Basado en Panel de control en Tiempo de uso, Notificaciones recibidas o Vece que se ha abierto para ver el uso de aplicaciones de móviles

Seleccione Idiomas e introducción de texto > Idiomas > +Añadir un idioma para

añadir su idioma, luego, mantenga presionado y deslice el 😑 hacia arriba para

Seleccione Avanzado > Opciones de recuperación > Borrar todos los datos para

pantalla, Pantalla y Controles de interacción

\* Enciende y apaga el acceso rápido a la cámara

\* Para los usuarios con problemas de visión y audición , se ofrencen Lectores

\* Administra las notificaciones relacionadas con la aplicación para reducir la moles \* Establece el **control parental** para ayudar a sus hijos en el equilibrio de tiempo

★ Modo avión

Plan móvil

Zona Wi-Fi/Compartir conexión

Avanzado
Ahorro de datos, VPN, DNS privado

← Wi-Fi

▼ DIRECT-XADESKTOP-EOMJKTPmsPy

Seleccione WiFi que desee y escribe la contrseña.

Seleccione Redes e Internet y activar WiFi. Hay la lista de WiFi disponsible.

Configuración Rápida.

Conectarse a Wifi

1 En la pantalla de inicio activa la aplicación Play Store. 2 Inicie sesión su cuenta de Google, y busque la aplicación que desee.

Por favor, encienda primero el Bluetooth de su dispositivo bluetooth.

🕕 Vaya a Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth

Administración de las Aplicaciones Mover la aplicación



Borrar la memoria caché de APP Entra Ajustes > Aplicaciones y notificaciones.

Descargar APP

## encender el bluetooth de su tablet. Seleccione +Vincular nuevo dispositivo para entrar la interfaz de escaneo. Unos segundos, se muestran todos los dipositivos disponibles.

automáticamente.

Eliminar app desde la pantalla de inicio

eliminar la aplicación de la pantalla de inicio.

Descargar y Instalar

Utilizar la función Bluetooth

Seleccine Cámara (PTP) para enviar las fotos entre los ambos

Seleccione MIDI para la música de los instrumentos. Seleccione Almacenamiento portátil, establece la tarjeta al dipositivo extríble.



 Conecte su tablet al ordenador con un cable USB. Cargar únicamente es la configuración predeterminada. Puede cambiar a Dispositivo multimedia (MTP) o Cámara (PTP) , luego use su ordenado 3 Seleccione un dispositivo. obtenga el codigo de emparejamiento, y último selecciona para encontrar , en este momento, puede transmitir los documento VINCULAR en los dos dispositivos. Algunos dispositivos pueden conectarse

### ADMINISTRACIÓN DE LAS APLICACIONES USB > Toca para ver más opciones, seleccione el método de conexión

MULTIMEDIA

Puede transmitir los documentos entre la tablet y la tarjeta.

♥ 🖈 🖯 🖁 🌣

Seleccione un APP > Almacenamiento y caché > BORRAR CACH NAVEGAR POR PÁGINAS WEB Antes de navegar, asegúrese de que la tablet esté conectada con el WiFi disponib de usar el navegador previo pre-instalado Chrome o descargar el navegador des

Dispositivo multimedia (MTP) Transferencia de archivos Unided virtual USB
Habilitar unided virtual USB Use los ajustes rápidos , seleccione **Sistema Android • Cargando dispositivo por** 

Elija Cargar únicamente para cargar tu tablet.

 Instale una tarjeta de memoria con una capacidad de hasta 64G y vaya a Configuración Rápida. Sleccione CONFIGURAR. MTK 6739 1.3GHZ Quad Core

← Conexión USB a ordenador

Módulo táctil Capacidad multi-touch

Almacenamiento

Cámara trasera 5.0MP \* Reinicie el router. \* Asegúrese de que no tiene la litsta del filtro o la restricciones de conexión en el Cargador de batería 5V/2A

## CONECTAR COMO Solo cargar Cargando el dispositivo **ESPECIFICACIONES**

Q2. La tablet no puede cargar. \* Asegúrese de que el cable de USB esté enchufado en la entrada de carga

Productos KRONO NET

Cámara frontal 2.0MP

2.4G and 5G wifi

\* Prueba el otro cable compatible de USB y el adaptor. Q3. Se ocurre el mesaje del erro durante del uso.

> \* Introduce un alfiler por el agujero de reseteo para apagarla. Q4. El ordenador no puede detectar la tablet.

**SOLUCIONES DE PROBLEMAS** 

\* Después de cargar 30 min. le enciende de nuevo.

\* Introduce un alfiler por el agujero de reseteo para apagarla.

Q1. La tablet no puede encender.

Q5. La Tablet no puede conectar con el WiFi.

\* Asegúrese de que el WiFi de su tablet esté encendido

\* Asegúrese de que la contraseña de WiFi esté correcto.

\* Trata de conectar la otra entrada de USB. \* NO seleccione Cargar únicamente, puede seleccionar Dispositivo


\* Descuida el WiFi antiguo, restablece el router y la conecta de nuevo Q6. El espacio de almancenamiento no es suficiente.

Mantenga el botón de encendido para comprobar si está en el \* Por favor, vaya a Ajustes > Pantalla > Avanzado > Tamaño de la fuente para ajustar \* Mantenga el botón de encendido 10 segundos para reiniciarla. el tamaño del texto.

ratón o a una unidad USB a través del cable.

El símbolo indica voltaje DC

multimedia(MTP). Cámara (PTP) cuando está conectando con la table<sup>c</sup>



2. Riesgo de daños auditivos \* Elimina las aplicaciones que no las use. 3. No escuche a altos niveles de volumen durante largos períodos. \* Borra la caché regularmente. \* Instala la tarjeta de memoria.

Q9. ¿Podría la tablet soportar la función OTG? \* Sí, pero se requiere un cable OTG extra. Entonces puede conectar la tablet a u

PRECAUCIÓN \* Desinstala la aplicación con el mensaje del error, la descarga de nuevo y la ins DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

1. Alta presión sonora

Q7. La pantalla no tiene ningún reacción.

\* Examinar si hay el polvo en la pantalla, la limpie con un paño y inténtelo de nuevo.

de acuerdo con la ley 1252/2008 CR/CO para ser reciclado o desmantelado

Este producto se puede usar en todos los estados miembros de la Colombia.

para minimizar su impacto en el medio ambiente.

COLECCIÓN DIFERENCIADA

the following two conditions: (1) This device may not cause harmful i nterference, and (2) this device must accept any interference received, i

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject

Any Changes or modifications not expressly approved by the party r

esponsible for compliance could void the user's authority to operate the

n a residential installation. This equipment generates uses and can radia

ղսipment off and on, the user is encouraged to try to correct the i

nterference by one or more of the following measures:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the I

radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication However, there is no guarantee that interference will not occur in a eléctricos y electrónicos (RAEE ). Esto significa que este producto debe ser manejado particular installation. If this equipment does cause harmful interference

-Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Reorient or relocate the receiving antenna.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requiremen







The device can be used in portable exposure condition without restriction.







