

尺寸: 105x148.5mm 材质: 超感米100g 折页方式: 骑马钉

英语

ProtoArc

Keyboard: XKM01

Mouse: XKM01-M

User Manual

Foldable Full-Size Wireless Keyboard and Mouse Combo

www.protoarc.com

US: support-us@protoarc.com

UK: support-uk@protoarc.com

United States: (718) 886-287-6188

Monday-Friday: 10am-1pm, 2pm-7pm (Eastern Time)Closed during Holidays

Contents

English.....02-15

Deutsch.....16-29

Product Features

Charging Indicator / Low Battery Indicator

Cable Lock Indicator

2.4G Indicator

BT1 Indicator

BT2 Indicator

2.4G Connection

Bluetooth Connection 1

Bluetooth Connection 2

Left Button

Right Button

Scroll Wheel Button

Charging / Low Battery Indicator Light

Bluetooth 2 Indicator Light

USB Indicator Light

Power Switch

Right Button

DPI Switch Button

Type-C Charging Port

Bluetooth 1 Indicator Light

Channel Switch Button

USB Receiver

2.4G Connection

1. Turn the power switch to ON.

1. Unfold the Keyboard.

2. Take out the USB receiver.

3. Plug into the computer USB port.

4. Press the channel switch button until the light is on, the mouse enters into 2.4G USB channel.

4. Single press channel button, and the indicator light flashes slowly, until the light is on, the mouse enters into 2.4G USB channel.

Bluetooth Connection

1. Turn the power switch to ON.

1. Unfold the Keyboard.

2. Single press channel button, and the indicator light flashes once to enter the Bluetooth channel. Long press the Bluetooth channel button for 3-5 seconds again, the indicator light flashes quickly, then the keyboard enters into the Bluetooth pairing mode.

Charging Guide

1. When low power, the indicator light will turn red and flash quickly.

2. Insert the Type-C port into the mouse or keyboard and the USB-A port into the computer to charge, the red light stays on while charging.

3. The indicator light turns to green when fully charged.

Mouse Mode Switch Method

Bluetooth 1 Device Connection

Bluetooth 2 Device Connection

Multimedia Function Keys

Keys	Windows OS	Android OS	iOS	Mac OS
Light+	Light+	Light+	Light+	Light+
Light-	Light-	Light-	Light-	Light-
Window Switch	Window Switch	Window Switch	Window Switch	Window Switch
Application Switch	Application Switch	Open Recent Window	Open Recent Window	Open Recent Window
Display Desktop	Go Home	Search	Search	Go Home
Previous Track	Previous Track	Previous Track	Previous Track	Previous Track
Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause
Next Track	Next Track	Next Track	Next Track	Next Track
Mute	Mute	Mute	Mute	Mute
Volume+	Volume+	Volume+	Volume+	Volume+
Volume-	Volume-	Volume-	Volume-	Volume-
Stop	/	/	/	/
Lock Screen	Lock Screen	Lock Screen	Lock Screen	Lock Screen
ScreenShot	ScreenShot	ScreenShot	ScreenShot	ScreenShot

Note: The FN function is a cyclic mode (F1-F12 and multimedia functions are cyclically used).

How to Use Special Characters in British English

On MacOS/iPad/iOS system:

Press the key and you can type the symbol shown in the right square frame.

On Android/Windows:

Press the key and you can type the symbol shown in the right square frame.

Press and hold the key, then press the corresponding key, you can type the symbol shown in the right square frame.

Product Parameters

Keyboard Parameters:

Mouse Parameters:

Bluetooth Transmission Parameters:

Tips

1. Bluetooth connection is not working properly, fold the keyboard to turn off its power, then unfold the keyboard again to restart the device's Bluetooth and attempt to reconnect.

2. To search for a successfully connected channel, press the channel button and wait for 3 seconds before continuing to use.

3. The keyboard and mouse have a memory function. When they are connected on a specific channel, turn off the keyboard and mouse and turn on again, they will automatically connect to the default channel and the channel indicator is on.

Sleep Mode

1. When the keyboard is not used for more than 30 minutes, it will automatically enter the sleep mode and the indicator light will be off.

2. When you use the keyboard again, you only need to press any key, and the keyboard will wake up within 3 seconds. The indicator will light up again and starts to work.

Packing List

- 1* Wireless Bluetooth Keyboard
- 1* Wireless Bluetooth Mouse
- 1* Type-C Charging Cable
- 1* Hard Carrying Case
- 1* Phone Holder
- 1* User Manual

Safety Warning

IMPORTANT: To reduce risk of fire, electric shock, or injury, follow these safety instructions.

Charging Safety: Use only the provided cable. Charge in a well-ventilated, dry area away from inflammable materials.

Battery Handling: Do not attempt to replace the item's lithium battery. Battery replacement should be conducted by qualified personnel to prevent hazards.

Heat Exposure: Avoid leaving the item in high-temperature environments or in direct sunlight, which could result in a fire hazard.

Liquid Exposure: Keep the item away from water and liquids. Do not use if wet until thoroughly dried.

Damage and Leakage: Cease usage and consult customer service if the item is damaged or the battery leaks.

Correct Disposal: Follow local regulations for disposing of electronic devices and batteries. Do not dispose of with household waste.

Radio Frequency Interference: This device may cause interference with other electronics. Keep a safe distance from sensitive devices.

Child Safety: Keep the item and its components out of reach of children to avoid choking or battery ingestion hazards. Never allow children to handle the item unattended.

CAUTION: Non-compliance with the above warnings can lead to serious injury or property damage.

For further assistance or information, please contact our customer service. Emergency Contact: +1 886-287-6188 (United States)

EU Declaration of Conformity

Declaration of Conformity:

Product:

Signature:

Date of Sign:

EU Declaration of Conformity:

Product:

Signature:

Date of Sign:

德语

ProtoArc

Keyboard: XKM01

Mouse: XKM01-M

Benutzerhandbuch

Foldable Full-Size Wireless Keyboard and Mouse Combo

www.protoarc.com

support-us@protoarc.com

Produktfunktionen

Ladeanzeige / Unter Spannunganzeige

Feststehende Anzeige

2.4G-Anzeige

BT1-Anzeige

BT2-Anzeige

2.4G Verbindung

Bluetooth 1-Verbindung

Bluetooth 2-Verbindung

Linke Taste

Scrollrad

Ladeanzeige / Unter Spannunganzeige

2.4G Anzeige

BT1 Anzeige

BT2 Anzeige

Modus-Umschalttaste

USB Empfänger

Rechte Taste

DPI-Taste

Ladeanzeige / Unter Spannunganzeige

2.4G-Anzeige

BT1-Anzeige

BT2-Anzeige

Modus-Umschalttaste

USB Empfänger

2.4G Verbindung

1. Schalten Sie den Stromschalter auf ON.

1. Klappen Sie die Tastatur auf.

2. Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus.

3. Schließen Sie es an den USB-Anschluss des Computers an.

4. Drücken Sie die Kanalwechsel-Taste, bis das Licht (2) aufleuchtet. Die Maus wechselt in den 2.4G-USB-Kanal.

4. Drücken Sie die Kanalwechsel-Taste, bis das Licht (2) aufleuchtet. Die Maus wechselt in den 2.4G-USB-Kanal zu wechseln.

Bluetooth Verbindung

1. Schalten Sie den Stromschalter auf ON.

1. Klappen Sie die Tastatur auf.

2. Drücken Sie die Kanalwechsel-Taste, bis die Kontrollleuchte (1) (2) leuchtet. Die Maus wechselt in den Bluetooth-Kanal. Drücken Sie die Kanalwechsel-Taste erneut 3-5 Sekunden lang, bis das Licht (1) (2) schnell blinkt, dann wechselt die Maus in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

Aufladen der Maus

1. Bei niedrigem Stromverbrauch leuchtet die Kontrollleuchte rot und blinkt schnell.

2. Stecken Sie zum Laden den Typ-C-Anschluss in die Maus oder Tastatur und den USB-A-Anschluss in den Computer. Das rote Licht bleibt während des Ladevorgangs an.

3. Die Kontrollleuchte erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Methode zum Umschalten des Mausmodus

Bluetooth 1 Geräteverbindung

Bluetooth 2 Geräteverbindung

Methode zum Umschalten des Tastaturmodus

Bluetooth 1 Geräteverbindung

Bluetooth 2 Geräteverbindung

Multimedia-Funktionstaste

Tasten	Windows OS	Android OS	iOS	Mac OS
Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +
Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -
Fensterumschaltung	Fensterumschaltung	Fensterumschaltung	Fensterumschaltung	Fensterumschaltung
Anwendungswechsel	Anwendungswechsel	Letztes Fenster öffnen	Letztes Fenster öffnen	Letztes Fenster öffnen
Desktop anzeigen	Home	Home	Home	Home
Suchen	Suchen	Suchen	Suchen	/
Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts
Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause
Wiedergabe	Wiedergabe	Wiedergabe	Wiedergabe	Wiedergabe
Stumm	Stumm	Stumm	Stumm	Stumm
Leiser	Leiser	Leiser	Leiser	Leiser
Lauter	Lauter	Lauter	Lauter	Lauter
Einsetzen	/	/	/	/
Speichern	Speichern	Speichern	Speichern	Speichern
ScreenShot	ScreenShot	ScreenShot	ScreenShot	ScreenShot

Note: The FN function is a cyclic mode (F1-F12 and Multimedia-Funktionen werden zyklisch verwendet).

Sprachwortschatz in drei Systemen:

iOS/Mac: Strg + Leertaste

Windows: Alt + Umschalttaste

Android: Umschalttaste + Leertaste

Anweisung der Sonderzeichen

Drücken Sie (1) und die entsprechende Taste zusammen, ergeben sich die Sonderzeichen.

Anweisung der Sonderzeichen unter Android/Windows:

Drücken Sie (1) (die Taste auf der rechten Seite der Tastatur) und die entsprechende Taste zusammen, ergeben sich die Sonderzeichen.

Produktspezifikation

Batteriekapazität: 210 mAh

Arbeitsstrom: <3.5 mA

Standby-Strom: 190 mA (±20mA)

Standby-Zeit: >120 Tage

Ladezeit: <2 Stunden

Aufladen: Drücken einer beliebigen Taste

Abmessungen: 386.4 x 119.7 x 12.4 mm (aufgeklappt)

Gewicht: 210.5 x 119.7 x 20.9 mm (geklappt)

Mausparameter:

Motor: Optisch

DPI: 1000/1600/2400 DPI

Lebensdauer der Maustaste: Mehr als 3 Millionen Mal

Batteriekapazität: 200 mAh

Batterielebensdauer: 1000 Tage und Entladungsschleife

Standby-Zeit: 200 Tage

Kontinuierliche Arbeitszeit: 50 Stunden

Abmessungen der Maus: 107.8 x 61.1 x 20.1 mm

2.4G-Übertragungsparameter:

Übertragungsschwindigkeit: 10 m

Arbeitsspannung: 3.7 V

Arbeitsstrom: 3.5 mA

Abtastrate: 250 Hz

Systemanforderungen: Ein kompatibler USB-Anschluss

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder höhere Versionen

Mac OS 9, 10, 11 oder höhere Versionen

Android 4.3 oder höhere Versionen

Bluetooth-Übertragungsparameter:

Übertragungsschwindigkeit: 10 m

Arbeitsspannung: 3.7 V

Arbeitsstrom: 5 mA

Abtastrate: 128 Hz

Systemanforderungen: Bluetooth-fähiges Gerät

Windows 8, Windows 10 oder höhere Versionen

Mac OS 9, 10, 11 oder höhere Versionen

Android 4.3 oder höhere Versionen

Tips

1. Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht ordnungsgemäß funktioniert, klappen Sie die Tastatur zusammen, um sie auszuschalten. Klappen Sie die Tastatur dann wieder auf, um die Bluetooth-Verbindung des Geräts neu zu starten, und versuchen Sie, die Verbindung wiederherzustellen. Oder klappen Sie den traditionellen Bluetooth-Chip-Modus in der Maus wieder ein und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.

2. Ein zu einem erfolgreichen Verbindungskanal zu wechseln, drücken Sie die Kanal-Taste und warten Sie 3 Sekunden, bevor Sie die Verwendung fortsetzen.

3. Die Tastatur und Maus verfügen über eine Speicherfunktion. Wenn Sie mit einem bestimmten Kanal verbunden sind, schalten Sie die Tastatur und Maus aus und wieder ein. Sie verbinden sich automatisch mit dem Standardkanal und diese Kanalenergie freisetzen.

Sicherheitswarnung

WICHTIG: Um das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu verringern, befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen.

▲ Sicheres Laden: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel. Laden Sie das Gerät in einem gut belüfteten, trockenen Bereich fern von brennbaren Materialien auf.

▲ Akku-Handhabung: Versuchen Sie nicht, den Lithium-Akku des Geräts zu ersetzen. Der Akkuwechsel sollte von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.

▲ Hitzeexposition: Verwenden Sie es, das Gerät in Umgebungen mit hoher Temperatur oder direktem Sonnenlicht zu lassen, da dies ein Brandrisiko darstellen könnte.

▲ Flüssigkeitsverschüttung: Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten und Flüssigkeiten fern. Verwenden Sie es nicht, wenn es nass ist, bis es gründlich getrocknet ist.

▲ Beschädigung und Leakage: Stoppen Sie die Nutzung und kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Gerät beschädigt ist oder der Akku undotiert ist.

▲ Korrekte Entsorgung: Befolgen Sie örtliche Vorschriften zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Entsorgen Sie diese nicht mit dem Hausmüll.

▲ Funkstörungen: Dieses Gerät kann Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten verursachen. Halten Sie einen sicheren Abstand zu empfindlichen Geräten.

▲ Kindersicherheit: Halten Sie das Gerät und seine Komponenten außer Reichweite von Kindern, um Erstickungs- oder Verletzungsgefahren durch Batterien zu vermeiden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Gerät umgehen.

VORRICHT: Die Nichtbeachtung der obigen Warnungen kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Für weitere Unterstützung oder Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: +1 886-287-6188 (USA)

EU KONFORMITÄTserklärung

Produktname:

Modell:

Version:

Platz:

Hersteller:

Adresse:

Europäische Erklärung:

Produkt:

Unterstützung:

Datum der Unterzeichnung:

Stempel des EU-Agenten:

Datum der Unterzeichnung:

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences; et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.