

Supernote *Handed*
Quick Start Guide
For models: A6 X2-C-J, A6 X2-W-J

Don't Panic



Activate your Supernote

- 1

Power on
Long press the power button to power on your Supernote device.
- 2

Setup
Follow the on-screen instructions to start your first note.


To view the complete User Guide, visit support.supernote.com

Other items: USB cable, screen driver, [mouse](#)

Check product certifications: Go Settings > My device > Product Certifications
Or Check: <https://support.supernote.com/v2/05tag/roved-checks-product-certification-4-en.html>

Specifications

Display 7.8 inch monochrome digitalpaper display 1622 x 1024 resolution (220 PPI) E Ink Carta Display	Battery Mark II (21500mAh) 2120mAh 3.9V-3.8V Rechargeable (USB type-C)
Size & Weight 197mm L x 139mm H x 4.8mm D 295g	Memory Storage 4GB RAM 32GB FLASH memory (Expandable)
Operation System Cheveron™ (proprietary OS based on Android)	* The actual display and battery power capacity may vary slightly due to the ambient temperature.
Work Environment 0°C ~ 40°C 32% ~ 93% RH	



2 デフォルト設定

2 デフォルト設定

2 画面上の起動順序に従ってデバイスを設定してください。

完全版ユーザーマニュアルをダウンロードするには、
[こちら](#)をクリックしてください。

完全版ユーザーマニュアルをダウンロードするには、
[こちら](#)をクリックしてください。

support.supernobe.com

本体の付属品: USBケーブル、ドライバー (Optionalページも参照)

Or Check: <https://support.supernote.com/en-US/kb/how-to-check-product-certificates-for-normal>

ディスプレイ	バッテリー容量	動作環境温度
7.3mm(0.29inch)×9.5mm	Max. 3,220mAh(2000mAh)	0℃~40℃

スクリーンプロテクター
画面は傷れやすいので、本製品を装着したり、ふっけたり、拭いたり、異物をのせて触れたりしないでください。

解法に誤差の恐れあり
加減法や数直線図法を避けてください。

總代理：新加坡 怡和洋行

※取込の防水機能がなく、水や塵埃と接触しないでください。



激活您的设备

- 1 开机**
长按电源键约5秒直到开机动画进行开机。
- 2 初始设置**
按照屏幕显示的开机引导配置您的设备。
[请点击屏幕上的官方网址下载完整用户手册。](#)
[support.supernote.com/zh](#)
- 其他包含配件：** USB 数据线、磁吸刀、5倍速充电器
- 所有产品认证信息：** 设置 - 我的设备 - 产品认证声明

请检查 <https://support.supernote.com/zh-CN/faq/how-to-check-the-supernote-warranty>

技术参数		
屏幕	7.3英寸电容式触摸屏	1227mm (L) × 223mm (D) (45.9mm T) 265%
	180° / 1440分辨率 (300 PPI) E Ink Carta Display	分辨率: 2200 × 1200 PPI 2700mAh 39~36h Rechargeable 3.08 (typ.)
摄像头规格	400万像素 20MP FullHD (1080p) (720° 广角)	操作温度 Chipsaver™ 与硅基的外层设计的操作系统。 管理安全核心
		环境温度 0°C ~ 40°C 32°F ~ 104°F

⚠ 注意事项
避免操作
避免刮擦、液体喷洒、冲撞、摔落、同火等物品接触本产品。
避免物理损坏
避免摔落、避免长时间使用、避免长时间本产品。
避免环境
避免在高温、低温、干燥、潮湿、粉尘等环境下使用。
避免物理损坏
本产品为电子产品，请勿在高温或潮湿环境下使用。
避免物理损坏
本产品为电子产品，请勿在高温或潮湿环境下使用。

请扫描二维码获取保修信息

