

support@kindlepageturner.com (Response within 1 hour) Beijing time: 9AM - 6PM

If it is complicated to read the manual, please go to our official website to view the electronic manual. I will update the problems encountered by customers at any time, and then make a video.

<https://www.kindlepageturner.com/pages/e-manual>

Notice:

1. Our devices have been paired before leaving the factory and can be used directly without pairing.
2. Page turner can be used separately. If you don't need to use two at the same time, just remove one page turner device from the Kindle.
3. The page turner does not distinguish between left and right.
4. If you don't use it for a long time, please charge it before using it.
5. **The 2 page turners will go into standby mode after 30 minutes of non-use. If there is no operation for 30 minutes, the device enters sleep mode. Press the switch to wake it up and resume working.**

Packaging Information:

1. Remote control*1PCS
2. Page Turner*2PCS
3. Charging cable*1PCS
4. Manual*1PCS

Remote control specifications:

1. Product size: L80.0*W38.0*H18.0mm;
2. Default power on (no manual switch required), and the effective receiving distance is about 5 meters;
3. The battery capacity is 300mAh. If it is used for 3 hours a day, it can be used for about 3-5 days on a single charge. (Theoretical hours, depending on usage.)
4. The green light is on when working, and the red light is on when the battery is low, it means that it needs to be charged. The red light is always on during the charging process, and the light is off when it is fully charged;
5. Compatible with Type C voltage 5.0V, 1A, fully charged in about 1.5 hours.

Page Turner Specifications:

1. Product size: (Page Turner 1) L61.5*W35.0*H25.5mm (Page Turner 2) L101.3*W35.0*H25.5mm;

2. Default shutdown, need to press the on/off key once to wake up and work. If there is no operation for 30 minutes, it enters the sleep mode, press the switch to wake up and resume working;
3. The battery capacity is 300mAh. If it is used for 3 hours a day, it can be used for about 3-5 days on a single charge. (Theoretical hours, depending on usage.)
4. The green light is on when working, and the red light is on when the battery is low, it means that it needs to be charged. The red light is always on during the charging process, and the light is off when it is fully charged;
5. Compatible with Type C voltage 5.0V, 1A, fully charged for about 1.5 hours;
6. The clip is suitable for the thickest size of the device 10mm, and the edge is 11mm away from the screen.

Questions:

1.Which Kindles are compatible?

It is compatible with various 6-inch Kindle models, provided the frame's width around the screen is at least 10mm (0.39 inch).

Not compatible with 7th and 8th generation, recommended to use version after 10th generation.

2.What if the Kindle is not responding?

1. Confirm that the remote control and page turner are powered on, and that the page turner can receive signals from the remote control. (Press the switch once to turn on the page turner for use.)
2. Confirm that the page turner clip contacts are clean and unobstructed.
3. **Adjust the zones of the clip of the page turner and the screen of the Kindle, and try different zones to find a suitable trigger point.**
4. If the device still cannot be used after trying various methods, please contact us on the official website: www.Kindlepageturner.com, and we will reply to your question within 4 hours.

Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

German

Hinweis:

1. Unsere Geräte wurden vor Verlassen der Fabrik gepaart und können direkt ohne erneutes Koppeln verwendet werden.
2. Der Seitenwender kann separat verwendet werden. Wenn Sie nicht beide gleichzeitig benötigen, entfernen Sie einfach ein Seitenwendergerät vom Kindle.
3. Der Seitenwender unterscheidet nicht zwischen links und rechts.
4. Wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden, laden Sie ihn bitte vor der Benutzung auf.
5. Die beiden Seitenwender gehen nach 30 Minuten Nichtgebrauch in den Standby-Modus. Wenn 30 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, schaltet das Gerät in den Schlafmodus. Drücken Sie den Schalter, um es aufzuwecken und die Arbeit fortzusetzen.

Verpackungsinformationen:

1. Fernbedienung*1 Stück
2. Seitenwender*2 Stück
3. Ladekabel*1 Stück
4. Handbuch*1 Stück

Spezifikationen der Fernbedienung:

1. Produktgröße: L80.0W38.0H18.0mm;
2. Standardmäßig eingeschaltet (kein manueller Schalter erforderlich), effektive Empfangsdistanz beträgt etwa 5 Meter;

3.	Batteriekapazität beträgt 300mAh. Bei einer Nutzung von 3 Stunden pro Tag kann sie etwa 3-5 Tage mit einer einzigen Ladung verwendet werden. (Theoretische Stunden, abhängig von der Nutzung.)
4.	Die grüne Leuchte ist an, wenn das Gerät in Betrieb ist, und die rote Leuchte, wenn der Akku niedrig ist, was bedeutet, dass es aufgeladen werden muss. Die rote Leuchte bleibt während des Ladevorgangs an und die Leuchte erlischt, wenn es vollständig geladen ist;
5.	Kompatibel mit Typ-C-Spannung 5.0V, 1A, vollständig aufgeladen in etwa 1,5 Stunden.
Spezifikationen des Seitenwenders:	
1.	Produktgröße: (Seitenwender 1) L61.5W35.0H25.5mm (Seitenwender 2) L101.3W35.0H25.5mm;
2.	Standardmäßig ausgeschaltet, benötigt einmaliges Drücken des Ein-/Ausschalters, um aufzuwachen und zu arbeiten. Wenn 30 Minuten lang keine Operation durchgeführt wird, tritt es in den Schlafmodus ein, drücken Sie den Schalter, um es aufzuwecken und die Arbeit fortzusetzen;
3.	Batteriekapazität beträgt 300mAh. Bei einer Nutzung von 3 Stunden pro Tag kann es etwa 3-5 Tage mit einer einzigen Ladung verwendet werden. (Theoretische Stunden, abhängig von der Nutzung.)
4.	Die grüne Leuchte ist an, wenn das Gerät arbeitet, und die rote Leuchte, wenn der Akku niedrig ist, was bedeutet, dass es geladen werden muss. Die rote Leuchte bleibt während des Ladevorgangs an, und die Leuchte erlischt, wenn es vollständig geladen ist;
5.	Kompatibel mit Typ-C-Spannung 5.0V, 1A, vollständig aufgeladen in etwa 1.5 Stunden;
6.	Die Klammer ist geeignet für die dickste Größe des Geräts von 10mm, und der Rand ist 11mm vom Bildschirm entfernt.
Fragen:	
1.	Welche Kindles sind kompatibel? Es ist mit verschiedenen 6-Zoll-Kindle-Modellen kompatibel, vorausgesetzt der Rahmen um den Bildschirm ist mindestens 10mm (0,39 Zoll) breit. Nicht kompatibel mit der 7. und 8. Generation, empfohlen wird die Verwendung von Versionen nach der 10. Generation.
2.	Was tun, wenn der Kindle nicht reagiert?
3.	Bestätigen Sie, dass die Fernbedienung und der Seitenwender eingeschaltet sind und dass der Seitenwender Signale von der Fernbedienung empfangen kann. (Drücken Sie einmal den Schalter, um den Seitenwender für die Nutzung einzuschalten.)
4.	Bestätigen Sie, dass die Kontakte des Seitenwenderclips sauber und frei sind.
5.	Justieren Sie die Zonen des Clips des Seitenwenders und des Kindle-Bildschirms und versuchen Sie verschiedene Zonen, um einen geeigneten Auslösepunkt zu finden.
6.	Wenn das Gerät nach verschiedenen Methoden immer noch nicht verwendet werden kann, kontaktieren Sie uns bitte auf der offiziellen Website: www.Kindlepageturner.com , und wir werden Ihre Frage innerhalb von 4 Stunden beantworten.

Warnung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich

Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Ausrüstung aufheben.

HINWEIS: Diese Ausrüstung wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohninstallation bieten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und, wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann sie schädliche Interferenzen bei Funkkommunikationen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt.

Wenn diese Ausrüstung schädliche Interferenzen für den Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten der Ausrüstung festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Reorientieren oder verlegen Sie die Empfangsantenne.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen der Ausrüstung und dem Empfänger.
- Schließen Sie die Ausrüstung an einer Steckdose an, die sich auf einem anderen Stromkreis befindet als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

HINWEIS: Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht am selben Ort wie eine andere Antenne oder ein Sender betrieben werden.

Das Gerät wurde bewertet, um den allgemeinen Anforderungen an die RF-Exposition zu entsprechen. Das Gerät kann ohne Einschränkungen in tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

French

Avis :

1. Nos appareils sont appairés en usine et peuvent être utilisés directement sans appairage.
2. Le tourne-page peut être utilisé séparément. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser les deux en même temps, retirez simplement un dispositif tourne-page du Kindle.
3. Le tourne-page ne fait pas de distinction entre la gauche et la droite.
4. Si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, veuillez le charger avant de l'utiliser.
5. Les 2 tourne-pages passeront en mode veille après 30 minutes de non-utilisation. S'il n'y a aucune opération pendant 30 minutes, l'appareil entre en mode veille. Appuyez sur l'interrupteur pour le réveiller et reprendre le fonctionnement.

Informations sur l'emballage :

1. Télécommande*1PCS
2. Tourne-page*2PCS
3. Câble de charge*1PCS

4. Manuel*1PCS

Spécifications de la télécommande :

1. Taille du produit : L80,0W38,0H18,0mm;
2. Allumage par défaut (aucun interrupteur manuel requis), et la distance de réception effective est d'environ 5 mètres;
3. La capacité de la batterie est de 300mAh. Si elle est utilisée 3 heures par jour, elle peut durer environ 3-5 jours avec une seule charge. (Heures théoriques, selon l'utilisation.)
4. Le voyant vert est allumé en fonctionnement, et le voyant rouge s'allume lorsque la batterie est faible, ce qui signifie qu'elle doit être chargée. Le voyant rouge reste allumé pendant la charge, et le voyant s'éteint lorsque la charge est complète;
5. Compatible avec la tension Type C 5.0V, 1A, entièrement chargée en environ 1.5 heures.

Spécifications du tourne-page :

1. Taille du produit : (Tourne-page 1) L61.5W35.0H25.5mm (Tourne-page 2) L101.3W35.0H25.5mm;
2. Arrêt par défaut, nécessite une pression sur la touche marche/arrêt pour se réveiller et fonctionner. S'il n'y a aucune opération pendant 30 minutes, il entre en mode sommeil, appuyez sur l'interrupteur pour le réveiller et reprendre le travail;
3. La capacité de la batterie est de 300mAh. Si elle est utilisée 3 heures par jour, elle peut durer environ 3-5 jours avec une seule charge. (Heures théoriques, selon l'utilisation.)
4. Le voyant vert est allumé en fonctionnement, et le voyant rouge s'allume lorsque la batterie est faible, ce qui signifie qu'elle doit être chargée. Le voyant rouge reste allumé pendant la charge, et le voyant s'éteint lorsque la charge est complète;
5. Compatible avec la tension Type C 5.0V, 1A, entièrement chargée en environ 1.5 heures;
6. Le clip convient à l'appareil le plus épais de 10mm, et le bord est à 11mm de l'écran.

Questions :

1. Quels Kindles sont compatibles ? Il est compatible avec divers modèles de Kindle de 6 pouces, à condition que la largeur du cadre autour de l'écran soit d'au moins 10mm (0,39 pouce). Non compatible avec les 7e et 8e générations, il est recommandé d'utiliser des versions après la 10e génération.
2. Que faire si le Kindle ne répond pas ?
3. Confirmez que la télécommande et le tourne-page sont allumés, et que le tourne-page peut recevoir des signaux de la télécommande. (Appuyez une fois sur l'interrupteur pour activer le tourne-page.)
4. Confirmez que les contacts du clip du tourne-page sont propres et sans obstruction.
5. Ajustez les zones du clip du tourne-page et de l'écran du Kindle, et essayez différentes zones pour trouver un point de déclenchement adapté.
6. Si l'appareil ne peut toujours pas être utilisé après avoir essayé diverses méthodes, veuillez nous

Avertissement :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les

interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

NOTE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

--Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

--Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

--Connecter l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

--Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

NOTE : Cet appareil et ses antenne(s) ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Italian

Avviso:

1. I nostri dispositivi sono stati accoppiati prima di lasciare la fabbrica e possono essere utilizzati direttamente senza necessità di accoppiamento.
2. Il girapagina può essere utilizzato separatamente. Se non hai bisogno di usarne due contemporaneamente, basta rimuovere un dispositivo girapagina dal Kindle.
3. Il girapagina non distingue tra sinistra e destra.
4. Se non lo usi per un lungo periodo, per favore caricalo prima di usarlo.
5. I 2 girapagina entreranno in modalità standby dopo 30 minuti di non utilizzo. Se non vi è alcuna operazione per 30 minuti, il dispositivo entra in modalità sonno. Premi l'interruttore per svegliarlo e riprendere il lavoro.

Informazioni sul confezionamento:

1. Telecomando*1PCS
2. Girapagina*2PCS
3. Cavo di ricarica*1PCS
4. Manuale*1PCS

Specifiche del telecomando:

1. Dimensioni del prodotto: L80.0W38.0H18.0mm;
2. Accensione predefinita (non è richiesto alcun interruttore manuale), e la distanza di ricezione effettiva è di circa 5 metri;
3. La capacità della batteria è di 300mAh. Se utilizzato per 3 ore al giorno, può essere utilizzato per circa 3-5 giorni con una singola carica. (Ore teoriche, a seconda dell'uso.)
4. La luce verde è accesa quando è in funzione, e la luce rossa è accesa quando la batteria è scarica, il che significa che deve essere caricata. La luce rossa rimane accesa durante il processo di carica, e la luce si spegne quando è completamente carica;
5. Compatibile con tensione Type C 5.0V, 1A, completamente carica in circa 1.5 ore.

Specifiche del girapagina:

1. Dimensioni del prodotto: (Girapagina 1) L61.5W35.0H25.5mm (Girapagina 2) L101.3W35.0H25.5mm;
2. Spegnimento predefinito, necessita di premere una volta il tasto on/off per svegliarsi e funzionare. Se non vi è alcuna operazione per 30 minuti, entra in modalità sonno, premere l'interruttore per svegliarlo e riprendere il lavoro;
3. La capacità della batteria è di 300mAh. Se utilizzato per 3 ore al giorno, può essere utilizzato per circa 3-5 giorni con una singola carica. (Ore teoriche, a seconda dell'uso.)
4. La luce verde è accesa quando è in funzione, e la luce rossa è accesa quando la batteria è scarica, il che significa che deve essere caricata. La luce rossa rimane accesa durante il processo di carica, e la luce si spegne quando è completamente carica;
5. Compatibile con tensione Type C 5.0V, 1A, completamente carica in circa 1.5 ore;
6. La clip è adatta per la dimensione più spessa del dispositivo 10mm, e il bordo è a 11mm dallo schermo.

Domande:

1. Quali Kindle sono compatibili? È compatibile con vari modelli di Kindle da 6 pollici, purché la larghezza della cornice attorno allo schermo sia di almeno 10mm (0.39 pollici). Non compatibile con le generazioni 7 e 8, è consigliato l'uso della versione successiva alla decima generazione.
2. Cosa fare se il Kindle non risponde?
3. Confermare che il telecomando e il girapagina siano accesi e che il girapagina possa ricevere segnali dal telecomando. (Premere una volta l'interruttore per attivare il girapagina.)
4. Confermare che i contatti della clip del girapagina siano puliti e non ostruiti.
5. Regolare le zone della clip del girapagina e dello schermo del Kindle, e provare diverse zone per trovare un punto di attivazione adeguato.
6. Se il dispositivo non può ancora essere utilizzato dopo aver provato vari metodi, contattaci sul sito ufficiale: www.Kindlepagerturner.com, e risponderemo alla tua domanda entro 4 ore.

Avvertenza:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che può causare un funzionamento indesiderato.

Modifiche o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di operare l'attrezzatura.

NOTA: Questa attrezzatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia a frequenza radio e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione.

Se questa attrezzatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'attrezzatura, si incoraggia l'utente a tentare di correggere l'interferenza tramite una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

NOTA: Questo dispositivo e le sue antenne non devono essere collocati o operare in congiunzione con un'altra antenna o trasmettitore.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Spanish

Aviso:

1. Nuestros dispositivos ya están emparejados antes de salir de fábrica y se pueden utilizar directamente sin necesidad de emparejamiento.
2. El volteador de páginas puede usarse de manera independiente. Si no necesitas usar dos al mismo tiempo, simplemente retira uno de los dispositivos volteador de páginas del Kindle.
3. El volteador de páginas no distingue entre izquierda y derecha.
4. Si no lo utilizas durante mucho tiempo, por favor córgalo antes de usarlo.

5. Los 2 volteadores de páginas entrarán en modo de espera después de 30 minutos de no uso. Si no se opera durante 30 minutos, el dispositivo entra en modo de reposo. Presiona el interruptor para despertarlo y reanudar su funcionamiento.

Información del empaque:

1. Control remoto*1PCS
2. Volteador de páginas*2PCS
3. Cable de carga*1PCS
4. Manual*1PCS

Especificaciones del control remoto:

1. Tamaño del producto: L80.0W38.0H18.0mm;
2. Encendido predeterminado (no se requiere interruptor manual), y la distancia de recepción efectiva es de aproximadamente 5 metros;
3. La capacidad de la batería es de 300mAh. Si se usa durante 3 horas al día, puede durar aproximadamente de 3 a 5 días con una sola carga. (Horas teóricas, dependiendo del uso.)
4. La luz verde está encendida cuando está en funcionamiento, y la luz roja está encendida cuando la batería está baja, lo que indica que necesita ser cargada. La luz roja permanece encendida durante el proceso de carga, y la luz se apaga cuando está completamente cargada;
5. Compatible con voltaje Tipo C de 5.0V, 1A, completamente cargada en aproximadamente 1.5 horas.

Especificaciones del volteador de páginas:

1. Tamaño del producto: (Volteador de páginas 1) L61.5W35.0H25.5mm (Volteador de páginas 2) L101.3W35.0H25.5mm;
2. Apagado predeterminado, es necesario presionar el botón de encendido/apagado una vez para despertar y funcionar. Si no se opera durante 30 minutos, entra en modo de reposo, presione el interruptor para despertarlo y continuar trabajando;
3. La capacidad de la batería es de 300mAh. Si se usa durante 3 horas al día, puede durar aproximadamente de 3 a 5 días con una sola carga. (Horas teóricas, dependiendo del uso.)
4. La luz verde está encendida cuando está en funcionamiento, y la luz roja está encendida cuando la batería está baja, lo que indica que necesita ser cargada. La luz roja permanece encendida durante el proceso de carga, y la luz se apaga cuando está completamente cargada;
5. Compatible con voltaje Tipo C de 5.0V, 1A, completamente cargada en aproximadamente 1.5 horas;
6. El clip es adecuado para el tamaño más grueso del dispositivo de 10mm, y el borde está a 11mm de la pantalla.

Preguntas:

1. ¿Qué Kindles son compatibles? Es compatible con varios modelos de Kindle de 6 pulgadas, siempre que el ancho del marco alrededor de la pantalla sea de al menos 10mm (0.39 pulgadas). No es compatible con la 7ª y 8ª generación, se recomienda usar la versión posterior a la 10ª generación.
2. ¿Qué hacer si el Kindle no responde?

3. Confirma que el control remoto y el volteador de páginas estén encendidos y que el volteador de páginas pueda recibir señales del control remoto. (Presiona el interruptor una vez para encender el volteador de páginas para su uso.)
4. Confirma que los contactos del clip del volteador de páginas estén limpios y despejados.
5. Ajusta las zonas del clip del volteador de páginas y la pantalla del Kindle, y prueba diferentes zonas para encontrar un punto de disparo adecuado.

Advertencia:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y encontrado conforme con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

--Reorientar o trasladar la antena receptora.

--Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

--Conectar el equipo en un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

--Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

NOTA: Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben estar co-ubicados ni operar en conjunción con cualquier otra antena o transmisor.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricción.

日本語

support@kindlepagerturner.com（1 時間以内に返信）北京時間：午前 9 時～午後 6 時

マニュアルを読むのが複雑な場合は、公式サイトで電子マニュアルをご覧ください。
お客様が遭遇した問題を随時更新し、動画を作成します。

<https://www.kindlepagerturner.com/pages/e-manual>

ご注意:

1. 当社のデバイスは工場出荷時にペアリング済みであり、ペアリングなしで直接使用できます。
2. ページターナーは個別に使用できます。同時に 2 台を使用する必要がない場合は、Kindle から 1 台のページターナーを取り外してください。
3. ページターナーは左右を区別しません。
4. 長時間使用しない場合は、使用する前に充電してください。
5. 2 台のページターナーは、30 分間使用しないとスタンバイモードになります。30 分間操作がない場合、デバイスはスリープモードに入ります。スイッチを押して起動し、作業を再開してください。

梱包情報:

1. リモコン*1 個
2. ページターナー*2 個
3. 充電ケーブル*1 個
4. マニュアル*1 個

リモコンの仕様:

1. 製品サイズ: L80.0W38.0H18.0mm;
2. デフォルトで電源が入る（手動スイッチは不要）で、有効受信距離は約 5 メートルです;
3. バッテリー容量は 300mAh です。1 日 3 時間使用する場合、1 回の充電で約 3-5 日間使用できます（理論上の時間、使用状況による）。
4. 動作中は緑色のライトが点灯し、バッテリーが少ないと赤色のライトが点灯します。これは充電が必要であることを意味します。充電中は常に赤色のライトが点灯し、完全に充電されるとライトが消えます;
5. Type C 電圧 5.0V、1A に対応し、約 1.5 時間で完全充電できます。

ページターナーの仕様:

1. 製品サイズ: （ページターナー1）L61.5W35.0H25.5mm、（ページターナー2）L101.3W35.0H25.5mm;

2. デフォルトでシャットダウンし、起動して作業を開始するには、オン/オフキーを1回押す必要があります。30分間操作がない場合、デバイスはスリープモードに入ります。スイッチを押して起動し、作業を再開してください；
3. バッテリー容量は 300mAh です。1日3時間使用する場合、1回の充電で約3-5日間使用できます（理論上の時間、使用状況による）。
4. 動作中は緑色のライトが点灯し、バッテリーが少ないと赤色のライトが点灯します。これは充電が必要であることを意味します。充電中は常に赤色のライトが点灯し、完全に充電されるとライトが消えます；
5. Type C 電圧 5.0V、1A に対応し、約 1.5 時間で完全充電できます；
6. クリップは装置の最大厚さ 10mm に対応し、端は画面から 11mm の位置にあります。

質問：

1.どの Kindle が互換性がありますか？ さまざまな 6 インチ Kindle モデルに対応していますが、画面の枠の幅が少なくとも 10mm（0.39 インチ）必要です。第 7 世代および第 8 世代には対応しておらず、第 10 世代以降のバージョンの使用を推奨します。

2.Kindle が反応しない場合はどうすればよいですか？

1. リモコンとページターナーが電源が入っており、ページターナーがリモコンからの信号を受信できることを確認してください（使用するためにスイッチを1回押してページターナーをオンにします）。
2. ページターナーのクリップの接点がきれいである障害物がないことを確認してください。
3. ページターナーのクリップと Kindle の画面のゾーンを調整し、適切なトリガーポイントを見つけるために異なるゾーンを試してください。
4. さまざまな方法を試してもデバイスがまだ使用できない場合は、公式ウェブサイト www.Kindlepageturner.com にお問い合わせください。4 時間以内にご質問に回答いたします。

警告： この装置は FCC 規則の第 15 部に準拠しています。運用は次の 2 つの条件に従う必要があります： (1) この装置が有害な干渉を引き起こしてはならないこと、およ

び (2) この装置は受信した干渉を含むあらゆる干渉を受け入れなければならないこと、たとえそれが望ましくない動作を引き起こす可能性があってもです。責任を持つ当事者によって明示的に承認されていない変更または改造は、ユーザーが機器を操作する権限を無効にする可能性があります。注記：この装置は FCC 規則第 15 部に基づくクラス B デジタルデバイスの基準を満たしているとしてテストされています。これらの基準は、住宅設置における有害な干渉から合理的な保護を提供することを目的としています。この装置は無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があります、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信への有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。この装置がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、装置をオン・オフして確認できます。その場合、ユーザーは以下の一つまたは複数の対策を試みることが推奨されます： -- 受信アンテナの向きを変えるか、移動させる。 -- 装置と受信器の間の距離を広げる。 -- 装置を受信器とは異なる回路のコンセントに接続する。 -- 販売店または経験豊富な無線/TV 技術者に相談する。注記：このデバイスおよびそのアンテナは、他のアンテナまたは送信機との共同配置または共同運用をしてはなりません。デバイスは一般的な RF 曝露要件を満たすと評価されています。デバイスは制限なくポータブル曝露条件で使用できます。