





1. Se reporter au manuel de documentation pour des instructions d'installation et d'entretien.
2. Recycler tous les matériaux d'emballage.





4. Se reporter au sachet de documentation pour des instructions d'installation correctes. Le sachet de documentation est situé à l'intérieur du produit.
5. Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.



3 Clamp
Minimum

TABLE DE
SUPERFICIE DE



TABLE DE CUISSON
SUPERFICIE DE COCCIONE



4. Se reporter au sachet de documentation pour des instructions d'installation correctes. Le sachet de documentation est situé à l'intérieur.
5. Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.

TABLE
SUPERFICIE

3 Clamp
Minimum



72x46

FLEX-CHOICE XL

INDUCTION

1. Découper le carton le long des lignes indiquées.
2. Retirer le carton, conserver la base du carton table de cuisson encastré, pour éviter d'endommager le revêtement de son.
3. Enlever le ruban adhésif, les cales et les matériaux d'emballage divers.
4. Se reporter au sachet de documentation pour des instructions d'installation correctes. Le sachet de documentation est situé à l'intérieur.