

USER MANUAL

English

简体中文

日本語

Italiano

Français

Lengua española

Deutsch

Português

SPECIFICATION

Sensitivity: 95±3dB
Working Range: 10m
Battery: 55mAh*2
Music & Call Time: 5 hours
Standby time: 50 hours
Charge Time: 1.5 hours
Input: 5V 1A

Battery manufacturer complete address
Battery Manufacturer: Shenzhen FengLong Electronic Co.,Ltd
Battery Manufacturer address: Floor 3, No. 39, Zhuangcun Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen

Battery manufacturer e-mail address
76593375@qq.com

Battery CODE
3.7V, 55mAh, 0.203Wh

① DC Charging
② Multi-function button

① DC Charging
② Multi-function button

Function

Function	Action	Button
Power on	①②-3③	L/R
Power off	①②-5③	L/R
Pause/Start music /playback	①②	L/R
Voice assistant	①②②	L
Previous Song	①②	L
Net song	①②	R
Remote Camera (After camera turn on)	①②②	R
Volume UP	①②-1.5③	L
Volume Down	①②-1.5③	R
End call/Pick Up call	①②②	L/R
Reject call	①②-3③	L/R

Function

功能	操作	按钮
电源开启	①②-3③	L/R
电源关闭	①②-5③	L/R
音乐暂停/播放	①②②	L/R
语音助手	①②②②	左
上一曲	①②	左
下一曲	①②	右
遥控拍照 (相机开启后)	①②②	右
音量增加	①②-1.5③	左
音量减小	①②-1.5③	右
接听/挂断电话	①②②	左/右
拒接电话	①②-3③	左/右

Function

功能	操作	按钮
电源开启	①②-3③	L/R
电源关闭	①②-5③	L/R
音乐暂停/播放	①②②	L/R
语音助手	①②②②	L
上一曲	①②	R
下一曲	①②	R
遥控拍照 (相机开启后)	①②②	R
音量增加	①②-1.5③	R
音量减小	①②-1.5③	R
接听/挂断电话	①②②	L/R
拒接电话	①②-3③	L/R

Function

機能	操作	ボタン
電源オン	①②-3③	L/R
電源オフ	①②-5③	L/R
音楽一時停止/再生	①②②	L/R
音声アシスタント	①②②②	左/右
前一曲	①②	左/右
次の曲	①②	左/右
リモート撮影 (カメラ起動後)	①②②	左/右
音量アップ	①②-1.5③	左/右
音量ダウン	①②-1.5③	左/右
通話受取/着信応答	①②②	左/右
通話拒否	①②-3③	左/右

Function

기능	작동	버튼
전원	①②-3③	L/R
전원	①②-5③	L/R
일시정지/재생	①②②	L/R
음성어시스턴트	①②②②	L
이전 곡	①②	L/R
다음 곡	①②	L/R
리모컨 촬영 (카메라 켜기)	①②②	R
볼륨 증가	①②-1.5③	L/R
볼륨 감소	①②-1.5③	L/R
통화 수신/응답	①②②	L/R
통화 거절	①②-3③	L/R

Function

기능	작동	버튼
전원	①②-3③	L/R
전원	①②-5③	L/R
일시정지/재생	①②②	L/R
음성어시스턴트	①②②②	L
이전 곡	①②	L/R
다음 곡	①②	L/R
리모컨 촬영 (카메라 켜기)	①②②	R
볼륨 증가	①②-1.5③	L/R
볼륨 감소	①②-1.5③	L/R
통화 수신/응답	①②②	L/R
통화 거절	①②-3③	L/R

Function

기능	작동	버튼
전원	①②-3③	L/R
전원	①②-5③	L/R
일시정지/재생	①②②	L/R
음성어시스턴트	①②②②	L
이전 곡	①②	L/R
다음 곡	①②	R
리모컨 촬영 (카메라 켜기)	①②②	R
볼륨 증가	①②-1.5③	L
볼륨 감소	①②-1.5③	R
통화 수신/응답	①②②	L/R
통화 거절	①②-3③	L/R

Function

기능	작동	버튼
전원	①②-3③	L/R
전원	①②-5③	L/R
일시정지/재생	①②②	L/R
음성어시스턴트	①②②②	L
이전 곡	①②	L/R
다음 곡	①②	R
리모컨 촬영 (카메라 켜기)	①②②	R
볼륨 증가	①②-1.5③	L
볼륨 감소	①②-1.5③	R
통화 수신/응답	①②②	L/R
통화 거절	①②-3③	L/R

Function

기능	작동	버튼
전원	①②-3③	L/R
전원	①②-5③	L/R
일시정지/재생	①②②	L/R
음성어시스턴트	①②②②	L
이전 곡	①②	L/R
다음 곡	①②	R
리모컨 촬영 (카메라 켜기)	①②②	R
볼륨 증가	①②-1.5③	L
볼륨 감소	①②-1.5③	R
통화 수신/응답	①②②	L/R
통화 거절	①②-3③	L/R

Function

기능	작동	버튼
전원	①②-3③	L/R
전원	①②-5③	L/R
일시정지/재생	①②②	L/R
음성어시스턴트	①②②②	L
이전 곡	①②	L/R
다음 곡	①②	R
리모컨 촬영 (카메라 켜기)	①②②	R
볼륨 증가	①②-1.5③	L
볼륨 감소	①②-1.5③	R
통화 수신/응답	①②②	L/R
통화 거절	①②-3③	L/R

USER MANUAL

Čeština

Polski

Nederlands

Svenska

Ελληνική γλώσσα

Dansk

Magyar nyelv

한국어

SPECIFICATION

Sensitivity: 95±3dB
Working Range: 10m
Battery: 55mAh*2
Music & Call Time: 5 hours
Standby time: 50 hours
Charge Time: 1.5 hours
Input: 5V 1A

Battery manufacturer complete address
Battery Manufacturer: Shenzhen FengLong Electronic Co.,Ltd
Battery Manufacturer address: Floor 3, No. 39, Zhuangcun Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen

Battery manufacturer e-mail address
76593375@qq.com

Battery CODE
3.7V, 55mAh, 0.203Wh

① DC Charging
② Multi-function button

① DC Charging
② Multi-function button

Funkce

Funkce	Akce	Tlačítko
Zapnutí	①②-3③	L/R
Vypnutí	①②-5③	L/R
Pauza/Uruchomienie	①②②	L/R
Hlasový asistent	①②②	L
Předchozí písnička	①②	L
Další písnička	①②	R
Vzdálená kamera (Po zapnutí kamery)	①②②	R
Zvětšit hlasitost	①②-1.5③	L
Zmenšit hlasitost	①②-1.5③	R
Ukončit hovor	①②②	L/R
Přijmout hovor	①②②	L/R
Zamítnout hovor	①②-3③	L/R

Funkce

Funkce	Akce	Przycisk
Włączenie	①②-3③	L/R
Wyłączenie	①②-5③	L/R
Pauza/Uruchomienie	①②②	L/R
Abytysta	①②②	L
Poprzednia piosenka	①②	L
Następna piosenka	①②	R
Afstandskaamera (Na uruchomieniu kamery)	①②②	R
Zmniejszyć głośność	①②-1.5③	L
Uwiększyć głośność	①②-1.5③	R
Wyłączyć	①②②	L/R
Przyjęcie	①②②	L/R
Zaminięcie	①②-3③	L/R

Funkce

Funkce	Akce	Przycisk
Aan	①②-3③	L/R
Afsluiten	①②-5③	L/R
Pauza/Start muziek/afspelen	①②②	L/R
Assistent	①②②	L
Vorige nummer	①②	L
Volgende nummer	①②	R
Afstandskaamera (Na uruchomieniu kamery)	①②②	R
Zmniejszyć głośność	①②-1.5③	L
Uwiększyć głośność	①②-1.5③	R
Wyłączyć	①②②	L/R
Przyjęcie	①②②	L/R
Zaminięcie	①②-3③	L/R

Funkce

Funkce	Aktivering	Knapp
Slå på	①②-3③	L/R
Slå av	①②-5③	L/R
Paus/Start musik/afspilning	①②②	L/R
Poprzednia piosenka/afspilning	①②②	L/R
Föregående låt	①②	L
Forrige sang	①②②	L
Næste låt	①②	R
Næste sang	①②	R
Afstandskaamera (Na uruchomieniu kamery)	①②②	R
Redukcja głośności	①②-1.5③	L
Wzrost głośności	①②-1.5③	R
Wyłączenie	①②②	L/R
Przyjęcie	①②②	L/R
Zaminięcie	①②-3③	L/R

Funkcij

Funkcij	Művelet	Gomb
Tænd for	①②-3③	L/R
Sluk for	①②-5③	L/R
Pause/Start musik/afspilning	①②②	L/R
Stemassist	①②②	L
Forrige sang	①②②	L
Næste sang	①②	R
Fjernkamera (Efter at kameraet er blevet tændt)	①②②	R
Øgelys	①②-1.5③	L
Formidde lydlykten	①②-1.5③	R
Afslut samtal / Tager samtal	①②②	L/R
Afslut opbakning / Afslut opbakning	①②②	L/R
Afslut opbakning / Afslut opbakning	①②-3③	L/R

Funkcij

Funkcij	Handling	Knap
Tænd for	①②-3③	L/R
Sluk for	①②-5③	L/R
Pause/Start musik/afspilning	①②②	L/R
Stemassist	①②②	L
Forrige sang	①②②	L
Næste sang	①②	R