

产品说明书

一、基本操作

1. 开机/关机/解锁
 - 长按手机的红色挂机键至屏幕亮起开机，长按手机的红色挂机键可关机，首次开机使用前需充15分钟电量，按菜单键后按*号键解锁。
2. SIM卡安装
 - SIM卡：取下后盖，拉弹出卡槽，将SIM卡金属面朝上插入卡槽，重新装回等待15秒即可开机显示信号。
- 3.屏幕设置/屏幕锁调节
 - (1)屏幕亮度调节，通过菜单进入选择-设置-手机设置-显示-屏幕。
 - (2)屏幕锁时间调节：菜单-设置-手机设置-显示-屏幕
- 4.语言切换步骤/输入法
 - (1) 语言切换：菜单—设置—选手机设置-选择语言进行设置
 - (2) 输入法：菜单—设置—选输入法

二、通讯功能

1. 拨打电话
 - 拨号：按绿色拨号键进入拨号界面输入号码，点击拨号键；
 - 接听/挂断：来电时按接听键（绿色图标），结束通话按挂断键（红色图标）。
2. 短信
 - 短信：支持存储短信，编辑短信
 - 打开：菜单--向右翻页-短信编辑
3. 通讯录管理
 - 支持存储联系人，可按姓名首字母排序；支持SIM卡与手机存储切换，可备份至存储卡（自行购买）。

三、附加功能

1. 存储卡/无线连接
 - (1) 支持无线BT连接：菜单键-无线BT连接
 - (2) 存储卡：打开后盖可插存SD/TF储卡
2. 快捷键
 - #键：解锁后长按切换静音模式，
 - 按键方向键—上方向按键：MP3播放器/左方向按键：发短信/下方向按键：拍照/右方向按键：闹钟

四、手机设置

1. 背景更换：菜单-设置-手机设置-显示-更换屏幕背景
- 2.飞行模式：菜单-设置-手机设置-飞行模式
- 3.静音设置：菜单-设置-配置
- 4.音量大小调节：菜单-工具-按键声音设置

五、手机功能

1. 计算机：菜单-向右翻页
- 2.照明：长按手电筒图形/圆形按键
- 3.日历：菜单-工具-日历

六、多媒体功能

- 1.MP3：菜单-向右翻页
2. 游戏：菜单-工具-游戏

七、安全与/维护/出厂设置

1. 安全设置：菜单-设置-安全设置
- 2.恢复出厂设置：菜单-设置-出厂设置，需提前备份数据（如通讯录、短信）。
- 3.电池保护：首次使用需充满电，避免过度放电；长期不用时定期充电保持电池活性。
4. 清洁：屏幕用软布擦拭，避免使用酒精；机身接口用干燥毛刷清理灰尘。

八、常见问题解决

1. 无法开机：检查电池是否安装正确或电量耗尽，尝试更换电池或充电。
2. 信号弱：移动到开阔区域，确认SIM卡未损坏；机型为2G网络，可尝试重启手机或到有2G网络地点使用。
3. 存储空间不足：删除无用短信、录音或转移文件至SD/TF存储卡（自行购买安装）。

製品仕様書

一、基本操作

- 電源オン/オフ/ロック解除
 - 携帯電話の赤いフックボタンを長押しして画面が明るくなるまで電源を入れ、携帯電話の赤いフックボタンを長押しすると電源を切ることができ、初めて電源を入れて使用する前に15分間の充電が必要で、メニューキーを押した後、*キーを押してロックを解除します。
- SIMカードのインストール
 - SIMカード:裏蓋を外し、カードスロットを引き出し、SIMカードの金属面を上に向けてカードスロットに挿入し、再インストールして15秒待つと電源が入り、信号が表示されます。
- 画面設定／画面ロック調整
 - (1)画面輝度調整、メニューから選択-設定-携帯電話設定-表示-画面に進む。
 - (2)スクリーンロック時間調節:メニューー設定ー携帯電話設定ー表示ー画面
- 言語切り替え手順／入力方法
 - (1)言語切り替え:メニューー設定ー携帯電話設定一言語を選択して設定する
 - (2)入力方式:メニューー設定ー選択入力方式

二、通信機能

- 電話をかける
 - ダイヤル:緑のダイヤルキーを押してダイヤルインタフェースに入って番号を入力し、ダイヤルキーをクリックする、受信/切断:着信時に受信キー(緑のアイコン)を押し、通話を終了して切断キー(赤のアイコン)を押します。
- メール
 - ショートメッセージ:ショートメッセージの保存、ショートメッセージの編集をサポートする
 - 開く:メニュー--右にページをめくる-メッセージ編集
- アドレス帳管理
 - ストレージ連絡先をサポートし、名前の頭文字でソートできます。
 - SIMカードと携帯電話のメモリ切り替えをサポートし、メモリカードにバックアップすることができる(自分で購入する)。

三、付加機能

- メモリカード/ワイヤレス接続
 - (1)無線BT接続をサポート:メニューキー-無線BT接続
 - (2)メモリカード:背面カバーを開けてSD/TFメモリカードを挿通可能
- ショートカットキー
 - キー:ロック解除後に長押ししてミュートモードを切り替え、
 - キー方向キー-上方向キー:MP 3プレーヤー/左方向キー:メール送信/下方向キー:写真撮影/右方向キー:目覚まし時計

四、携帯電話の設定

- 背景の変更:メニュー-設定-携帯電話の設定-表示-画面背景の変更
- 飛行モード:メニュー-設定-携帯電話設定-飛行モード
- ミュート設定:メニュー-設定-設定
- 音量リサイズ:メニュー-ツール-キー音設定

五、携帯電話機能

- コンピュータ:メニュー-右にページをめくる
- 照明:懐中電灯図形/円形ボタンを長押しする
- カレンダー:メニュー-ツール-カレンダー

六、マルチメディア機能

- MP 3:メニュー-右にページをめくる
- ゲーム:メニュー-ツール-ゲーム

七、安全とメンテナンス/出荷設定

- セキュリティ設定:メニュー-設定-セキュリティ設定
- 出荷時設定の復元:メニュー-設定-出荷時設定で、事前にデータ(住所録、ショートメッセージなど)をバックアップする必要があります。
- 電池保護:初めて使用する場合はフル充電し、過度の放電を避ける必要がある、長期間使用しない場合は定期的に充電して電池活性を維持する。
- 清潔:スクリーンは柔らかい布で拭き、アルコールを使用しない、ボディインタフェースは乾燥ブラシでほこりを取り除く。

八、よくある問題の解決

- 電源が入らない:バッテリーが正しく取り付けられているか、バッテリーが切れているかを確認し、バッテリーを交換したり充電したりしてみます。
- 信号が弱い:広いエリアに移動し、SIMカードが破損していないことを確認する、機種は2 Gネットワークで、携帯電話の再起動や2 Gネットワークのある場所での使用を試みることができる。
- 記憶スペース不足:不要なショートメッセージの削除、録音、またはSD/TFメモリカードへのファイル転送(自己購入インストール)。

Produktmanual

1,Grundlæggende operationer

1. Tænd/sluk/lås
 - Tryk længe på den røde læg på telefonen, indtil skærmen lyser for at tænde enheden,
 - Tryk længe på den røde læg på knappen på telefonen for at slukke den,
 - Oplad batteriet i 15 minutter, før du bruger det første gang,
 - Tryk på menutasten, og tryk derefter på tasten * for at låse op.
2. Installation af SIM-kort
 - SIM-kort: Fjern bagdækslet, træk kortstikket ud, sæt SIM-kortets metalside op i stikket, og geninstaller det
 - Vent i 15 sekunder for at tænde og vise signalet.
3. Skærmindstillinger/justering af skærmlås
 - (1) Justering af skærmens lysstyrke kan tilgås via menuen ved at vælge - Indstillinger - Telefonindstillinger - Display - Skærm.
 - (2) Justering af skærmlåsetid: Menu - Indstillinger - Telefonindstillinger - Display - Skærm
4. Sprogskiftningstrin/indgangsmetode
 - (1) Sprogskift: Menu - Indstillinger - Vælg Telefonindstillinger - Vælg Sprog for Indstillinger
 - (2) Inputmetode: Menu - Indstillinger - Vælg Inputmetode

2,Kommunikationsfunktion

1. Foretage et telefonopkald
 - Opkald: Tryk på den grønne opkaldstast for at indtaste opkaldsgrænsefladen og indtaste nummeret, og klik derefter på opkaldstasten;
 - Svar/læg på: Tryk på besvarelsesknap (grønt ikon), når du foretager et opkald, og tryk på læg på knappen (rødt ikon) for at afslutte opkaldet.
2. SMS
 - SMS: Understøtter lagring og redigering af SMS-beskeder
 - Åbn: Menu - Side højre - SMS Rediger
3. Adressebogshåndtering
 - Støtte lagring af kontakter, sorteret efter første bogstav af navn; Støtte skift mellem SIM-kort og mobiltelefon lagring,
 - Kan sikkerhedskopieres til et lagerkort (købt af dig selv).

3,Yderligere funktioner

1. Hukommelseskort/trådløs forbindelse
 - (1) Støtte trådløs BT-forbindelse: Menu tast - Trådløs BT-forbindelse
 - (2) Hukommelseskort: Åbn bagdækslet for at indsætte SD / TF hukommelseskort
2. Genvejstaster
 - # Key: Efter oplåsning, langt tryk for at skifte til lydløs tilstand,
 - Nøgleretning tast - op tast: MP3-afspiller / venstre tast: sende sms / ned tast: tage foto / højre tast: vækkeur

4,Telefonindstillinger

1. Baggrundsændring: Menu - Indstillinger - Telefonindstillinger - Display - Skift skærmbaggrund
2. Flytilstand: Menu - Indstillinger - Telefonindstillinger - Flytilstand
3. Slå lyden fra: Menu - Indstillinger - Konfiguration
4. Lydstyrkejustering: Menu - Værktøjer - Taste Lydindstillinger

5,Mobiltelefonfunktioner

1. Computer: Menu - Page Right
2. Belysning: Tryk længe på lommelygten grafisk / cirkulær knap
3. Kalender: Menu - Værktøjer - Kalender

6,Multimediefunktion

1. MP3: Menu - Page Right
2. Spil: Menu - Værktøjer - Spil

7,Sikkerhed og/vedligeholdelse/fabriksindstillinger

1. Sikkerhedsindstillinger: Menu - Indstillinger - Sikkerhedsindstillinger
2. Gendan fabriksindstillinger: Menu - Indstillinger - Fabriksindstillinger, backup data på forhånd (såsom kontakter, SMS).
3. Batteribeskyttelse: Den første brug skal være fuldt opladet for at undgå overdreven udladning; Oplad regelmæssigt batteriet for at opretholde dets aktivitet, når det ikke er i brug i lang tid.
4. rengøring: Tør skærmen af med en blød klud og undgå at bruge alkohol; Rengør støvet på kropsgrænsefladen med en tør børste.

8,Fælles problemløsning

- 1.Kan ikke tændes: Kontroller, om batteriet er installeret korrekt eller fuldt opladet, prøv at udskifte batteriet eller oplade det.
2. svagt signal: Flyt til et åbent område og bekræft, at SIM-kortet ikke er beskadiget; Modellen er på et 2G-netværk, kan du prøve at genstarte telefonen eller bruge den på et sted med et 2G-netværk.
3. utilstrækkelig lagerplads: Slet ubrugelige tekstbeskeder, optagelser, eller overfør filer til SD / TF lagerkort (købt og installeret af dig selv).

Produktbeschreibung

1. Ein- / Ausschalten / Entsperren

1. Ein-/Ausschalten/Entsperren

- Drücken Sie lange die rote Aufhängetaste am Telefon, bis der Bildschirm leuchtet, um das Gerät einzuschalten, Drücken Sie lange die rote Aufhängetaste am Telefon, um es auszuschalten, Laden Sie den Akku für 15-Minuten auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Drücken Sie die Menütaste und drücken Sie dann zum Entsperren die Taste ENTF.

2. Installation der SIM-Karte

- SIM-Karte: Entfernen Sie die Rückseite, ziehen Sie den Kartensteckplatz heraus, stecken Sie das SIM-Kartenmetall mit der Vorderseite nach oben in den Steckplatz, Installieren Sie es erneut und warten Sie 15-Sekunden, bis das Signal eingeschaltet ist und angezeigt wird.

3. Einstellungen des Bildschirms/Einstellung der Bildschirmsperre

- (1) Die Einstellung der Bildschirmhelligkeit kann über das Menü aufgerufen werden, indem Sie Einstellungen. Telefoneinstellungen unter Display-Bildschirm auswählen.
- (2) Bildschirmsperre Zeiteinstellung: Menüpunkt Einstellungen für Telefon Einstellungen für Display-Bildschirm

4. Sprachumschaltsschritte/Eingabemethode

- (1) Sprachumschaltung: Menüpunkt Einstellungen+Telefoneinstellungen auswählen Wählen Sie Sprache für Einstellungen
- (2) Eingabemethode: Menüpunkt Einstellungen und Eingabemethode auswählen

2,Kommunikationsfunktion

1. Telefonieren

- Wählen: Drücken Sie die grüne Wahltaste, um die Wählschnittstelle zu öffnen und geben Sie die Nummer ein, klicken Sie dann auf die Wählschalttaste;
- Beantworten/auflegen: Drücken Sie die Antworttaste (grünes Symbol), wenn Sie einen Anruf tätigen, und drücken Sie die Aufhängetaste (rotes Symbol), um den Anruf zu beenden.

2. SMS

- SMS: Unterstützt das Speichern und Bearbeiten von SMS-Nachrichten
- Öffnen: Menü mit der rechten Maustaste SMS Bearbeiten

3. Adressbuchverwaltung

- Unterstützung der Speicherung von Kontakten, sortiert nach dem ersten Buchstaben des Namens;
- Unterstützen Sie das Umschalten zwischen SIM-Karte und Handy Speicher,
- Kann auf eine Speicherkarte gesichert werden (selbst gekauft).

3,Zusätzliche Merkmale

1. Speicherkarte/drahtlose Verbindung

- (1) Unterstützung drahtloser BT-Verbindung: Menütaste für drahtlose BT-Verbindung
- (2) Speicherkarte: Öffnen Sie die hintere Abdeckung, um SD/TF Speicherkarte einzusetzen

2. Tastenkombinationen

- #Taste: Nach dem Entsperren lange drücken, um in den stillen Modus zu wechseln,
- Schlüsselrichtungstaste nach oben Taste: MP3-Player/linke Taste: SMS senden/abwärtstaste: Foto machen/rechte Taste: Wecker

4,Telefoneinstellungen

- 1. Hintergrundänderung: Menü mit Einstellungen öffnen
- 2. Flugzeugmodus: Menü mit Einstellungen für Telefoneinstellungen
- 3. Stummschalten Einstellung: Menü Einstellung Einstellungen
- 4. Lautstärkeeinstellung: Menü
- 4. Flugzeugmodus: Menü mit Einstellungen für Telefoneinstellungen
- 4. Lautstärkeeinstellung: Menü

5,Handy Funktionen

- 1. Computer: Menü von Seite rechts
- 2. Beleuchtung: Drücken Sie lange die Taschenlampe
- 3. Kalender: Menü
- Grafik/kreisförmige Taste

6,Multimedia-Funktion

- 1. MP3: Menü nach rechts
- 2. Spiel: Menu

7,Sicherheit und/oder Wartung/Werkseinstellungen

- 1. Sicherheitseinstellungen: Menü mit Einstellungen mit Sicherheitseinstellungen
- 2. Werkseinstellungen wiederherstellen: Menü Einstellungen.Werkseinstellungen, Sicherungsdaten im Voraus (wie Kontakte, SMS).
- 3. Batterieschutz: Der erste Gebrauch sollte vollständig aufgeladen werden, um übermäßige Entladung zu vermeiden; Laden Sie den Akku regelmäßig auf, um seine Aktivität
- 4. Reinigung: Wischen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch ab und vermeiden Sie Alkohol; Reinigen Sie den Staub auf der Körperoberfläche mit einer trockenen Bürste.

8,Gemeinsame Problemlösung

- 1. Einschalten nicht möglich: Überprüfen Sie, ob der Akku richtig installiert oder vollständig aufgeladen ist, versuchen Sie, den Akku auszutauschen oder aufzuladen.
- 2. Schwaches Signal: Gehen Sie in einen offenen Bereich und bestätigen Sie, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist; Das Modell befindet sich in einem 2G-Netzwerk, Sie können versuchen, Ihr Telefon neu zu starten oder es an einem Ort mit einem 2G-Netzwerk zu verwenden.
- 3. Unzureichender Speicherplatz: Löschen Sie nutzlose Textnachrichten, Aufzeichnungen oder übertragen Sie Dateien auf SD/TF-Speicherkarten (von Ihnen gekauft und installiert).

Produktmanual

1,Grundläggande åtgärder

1. På/av/låsa upp

-Tryck länge på den röda knappen på telefonen tills skärmen lyser för att slå på den.Tryck länge på den röda knappen på telefonen för att stänga av den,
Ladda batteriet i 15 minuter innan du använder det för första gången. Tryck på menyknappen och tryck sedan på * för att låsa upp batteriet.

2. Installation av SIM-kort

-SIM-kort: Ta bort bakluckan, dra ut kortplatsen, sätt in SIM-kortets metall med framsidan uppåt i kortplatsen, Installera om och vänta i 15 sekunder för att slå på och visa signalen.

3. Skärminställningar/justering av skärmlåset

(1) Justering av skärmens ljusstyrka kan nås via menyn genom att välja - Inställningar - Telefoninställningar - Display - Skärm.

(2) Justering av skärmlåstid: Meny - Inställningar - Telefoninställningar - Display - Skärm

4. Språkbytessteg/inmatningsmetod

(1) Språkbyte: Meny - Inställningar - Välj telefoninställningar - Välj språk för inställningar

(2) Inmatningsmetod: Meny - Inställningar - Välj Inmatningsmetod

2,Kommunikationsfunktion

1. Ring ett telefonsamtal

Uppringning: Tryck på den gröna uppringningsknappen för att gå in i uppringningsgränssnittet och ange numret och klicka sedan på uppringningsknappen;

Svara/lägg på: Tryck på svarsknappen (grön ikon) när du ringer ett samtal och tryck på den röda knappen (den röda ikonen) för att avsluta samtalet.

2. SMS

SMS: Stöder lagring och redigering av SMS-meddelanden

Öppna: Meny - Sida Höger - SMS Redigera

3. Adressbokshantering

Stöd lagring av kontakter, sorterade efter första bokstaven i namn; Stöd byte mellan SIM-kort och mobiltelefonlagring, Kan säkerhetskopieras till ett lagringskort (köpt av dig själv).

3,Ytterligare egenskaper

1. Minneskort/trådlös anslutning

(1) Stöd trådlös BT-anslutning: Menyknapp - Trådlös BT-anslutning

(2) Minneskort: Öppna baksidan för att sätta in SD / TF minneskort

2. Genvägar

#Key: Efter upplåsning, tryck länge för att växla till tyst läge,

Nyckelriktningsknapp - upp nyckel: MP3-spelare / vänster nyckel: skicka textmeddelande / ner nyckel: ta foto / höger nyckel: väckarklocka

4,Telefoninställningar

1. Bakgrundsändring: Meny - Inställningar - Telefoninställningar - Display - Ändra skärmbakgrund

2. 2. Flygplan läge: Meny - Inställningar - Telefoninställningar - Flygplan läge

3. Stänga av ljudet: Meny - Inställningar - Konfiguration

4. Volymjustering: Meny - Verktyg - Viktiga ljudinställningar

5. mobila funktioner

1. Dator: Menyn - Vänd till höger

2. belysning: lång tryck på ficklampa grafik / rund knapp

Kalender: Meny - Verktyg - Kalender

6,Multimediafunktion

1. MP3: Meny - Page Right

2. Spel: Meny - Verktyg - Spel

7,Säkerhet och/underhåll/fabriksinställningar

1. Säkerhetsinställningar: Meny - Inställningar - Säkerhetsinställningar

2. Återställ fabriksinställningar: Meny - Inställningar - Fabriksinställningar, säkerhetskopieringsdata (såsom kontakter och SMS) i förväg.

3. batteriskydd: Den första användningen bör vara fullt laddad för att undvika överdriven urladdning; Ladda batteriet regelbundet för att bibehålla sin aktivitet när det inte används under lång tid.

4. Rengöring: Torka av skärmen med en mjuk trasa och undvik att använda alkohol; Rengör dammet på kroppsgränssnittet med en torr borste.

8,Gemensam problemlösning

1. Kan inte slås på: Kontrollera om batteriet är korrekt installerat eller fulladdat, försök att byta ut batteriet eller ladda det.

2. svag signal: Flytta till ett öppet område och bekräfta att SIM-kortet inte är skadat; Modellen är på ett 2G-nätverk, du kan prova att starta om telefonen eller använda den på en plats med ett 2G-nätverk.

3. Otillräckligt lagringsutrymme: Ta bort onödiga textmeddelanden, inspelningar eller överföra filer till SD / TF lagringskort (köpta och installerade av dig själv).

Termék kézikönyv

1. Alapvető műveletek

1. Indítás / kikapcsolás / kinyitás

-A képernyő bekapcsolásához hosszú ideig nyomja meg a piros hangoló gombot a telefon kikapcsolásához. Töltse fel az akkumulátort 15 percig, mielőtt első alkalommal használná. Nyomja meg a menügombot, majd nyomja meg a * gombot a feloldáshoz.

2. SIM-kártya telepítése

-SIM-kártya: Vegye ki a hátsó fedelet, húzza ki a kártyahelyet, helyezze be a SIM-kártya fém oldalát felfelé a nyílásba, telepítse újra és várjon 15 másodpercet a jel bekapcsolásához és megjelenítéséhez.

3. Képernyőbeállítások/képernyőzár beállítása

(1) A képernyő fényerejének beállítása a menüben érhető el: Beállítások - Telefon beállítások - Kijelző - Képernyő.

(2) Képernyőzárolási idő beállítása: Menü - Beállítások - Telefon beállítások - Kijelző - Képernyő

4. Nyelv váltási lépések/beviteli módszer

(1) Nyelv váltás: Menü - Beállítások - Válassza a Telefon beállításai - Válassza a Nyelvet a Beállításokhoz

(2) Bemeneti módszer: Menü - Beállítások - Bemeneti módszer kiválasztása

2, Kommunikációs funkció

1. Telefonhívás kezdeményezése

Tárcsázás: Nyomja meg a zöld tárcsázó gombot a tárcsázó interfész belépéséhez, és adja meg a számot, majd kattintson a tárcsázó gombra; Válasz/letesés: Hívás kezdeményezésekor nyomja meg a válasz gombot (zöld ikon), majd nyomja meg a válasz gombot (piros ikon) a hívás befejezéséhez.

2. SMS

SMS: Támogatja az SMS üzenetek tárolását és szerkesztését

Megnyitás: Menü - Oldal jobbra - SMS Szerkesztés

3. Címjegyzék kezelése

Támogatja a névjegyek tárolását, név első betűje szerint rendezve; Támogatja a SIM-kártya és a telefon tárhelye közötti váltást, és biztonsági mentést készíthet egy tárolókártyára (saját maga vásárolta meg).

3, Kiegészítő jellemzők

1. Memóriakártya/vezeték nélküli kapcsolat

(1) Támogatja a vezeték nélküli BT kapcsolatot: Menü gomb - Vezeték nélküli BT kapcsolat

(2) Memóriakártya: Nyissa ki a hátsó fedelet SD / TF memóriakártya behelyezéséhez

2. Gyorsbillentyűk

#Kulcs: Feloldás után hosszú nyomás a csendes módba váltáshoz,

Kulcsirányú gomb - fel gomb: MP3 lejátszó / bal gomb: SMS küldése / le gomb: fotó / jobb gomb: ébresztőóra

4, Telefon beállításai

1. Háttér módosítás: Menü - Beállítások - Telefon beállítások - Kijelző - Képernyő háttér módosítása

2. Repülőgép mód: Menü - Beállítások - Telefon beállítások - Repülőgép mód

3. Némítás beállítás: Menü - Beállítások - Konfiguráció

4. Hangerő beállítás: Menü - Eszközök - Hangbeállítások gomb

5, Mobiltelefon funkciók

1. Számítógép: Menü - Page Right

2. Világítás: Hosszan nyomja meg a zseblámpa grafikus / kör gombot

3. Naptár: Menü - Eszközök - Naptár

6, Multimédia funkció

1. MP3: Menü - Page Right

2. Játék: Menü - Eszközök - Játék

7, Biztonsági és/karbantartási/gyári beállítások

1. Biztonsági beállítások: Menü - Beállítások - Biztonsági beállítások

2. Gyári beállítások visszaállítása: Menü - Beállítások - Gyári beállítások, biztonsági mentés az adatok előzetes (például névjegyek, SMS).

3. akkumulátor védelme: Az első használatot teljesen fel kell tölteni a túlzott kisülés elkerülése érdekében; Rendszeresen tölts fel az akkumulátort, hogy hosszú ideig fenntartsa aktivitását.

4. Tisztítás: Törölje le a képernyőt puha ruhával, és kerülje az alkohol használatát; Tisztítsa meg a port a test interfészén egy száraz kefével.

8, Közös problémamegoldás

1. Nem sikerült bekapcsolni: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e telepítve vagy teljesen feltöltve, próbálja meg kicserélni vagy tölteni az akkumulátort.

2. Gyenge jel: Menjen nyitott területre, és ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem sérült-e; A modell 2G hálózaton van, megpróbálhatja újraindítani a telefont vagy használni egy 2G hálózattal rendelkező helyen.

3. Elégtelen tárhely: Törölje a használhatatlan szöveges üzeneteket, felvételeket, vagy továbbítsa a fájlokat SD / TF tárolókártyára (vásárolt és telepített).

Description du produit

I. opérations de base

1. Allumer / éteindre / déverrouiller

- appuyez longuement sur la touche de suspension rouge du téléphone pour allumer l'écran, appuyez longuement sur la touche de suspension rouge du téléphone pour éteindre,
Vous devez charger pendant 15 minutes avant la première utilisation, appuyez sur la touche * Après avoir appuyé sur la touche Menu pour déverrouiller.

2. Installation de la carte SIM

- carte SIM: retirez le couvercle arrière, tirez sur l'emplacement de la carte, insérez le métal de la carte SIM face vers le haut dans l'emplacement de la carte, réinstallez - le et attendez 15 secondes pour allumer le signal d'affichage.

3. Réglage de l'écran / verrouillage de l'écran

(1) réglage de la luminosité de l'écran, via le menu sélectionner - Paramètres - Paramètres du téléphone - Affichage - écran.

(2) réglage du temps de verrouillage de l'écran: Menu - Paramètres - Paramètres du téléphone - Affichage - écran

4. Étape de changement de langue / méthode d'entrée

(1) Changement de langue: Menu - Paramètres - sélectionner les paramètres du téléphone - sélectionner la langue pour les paramètres

(2) Méthode d'entrée: Menu - Paramètres - sélectionner la méthode d'entrée

II. Fonctions de communication

1. Faire un appel téléphonique

Numérotation: appuyez sur la touche de numérotation verte pour entrer le numéro dans l'interface de numérotation, appuyez sur la touche de numérotation;

Répondre / raccrocher: appuyez sur la touche répondre (icône verte) lors d'un appel entrant et sur la touche raccrocher (icône rouge) lors de la fin de l'appel.

2. Sms

SMS: support pour stocker les SMS, modifier les SMS

Ouvrir: Menu - - tourner la page à droite - SMS Edit

3. Gestion des contacts

Support pour stocker les contacts, qui peuvent être triés par initiale; Prend en charge la commutation de la carte SIM avec le stockage du téléphone, peut être sauvegardé sur la carte mémoire (auto - achat).

III. Fonctions supplémentaires

1. Carte mémoire / connexion sans fil

(1) prise en charge de la connexion BT sans fil: touche Menu - connexion BT sans fil

(2) Carte mémoire: ouvrir le couvercle arrière peut insérer la carte mémoire SD / TF

2. Touches de raccourci

Touche: appuyez longuement pour basculer en mode silencieux après déverrouillage,

Touches directionnelles - touches directionnelles supérieures: lecteur MP3 / orientation gauche

Touches: SMS / touche vers le bas: prendre une photo / touche vers la droite: réveil

IV. Paramètres du téléphone

1. Remplacement de l'arrière - plan: Menu - Paramètres - Paramètres du téléphone - Affichage - remplacement de l'arrière - plan de l'écran

3. Paramètres silencieux: Menu - Paramètres - configuration

2. Mode de vol: Menu - Paramètres - Paramètres du téléphone - mode de vol

4. Réglage de la taille du volume: Menu - outils - réglage du son des touches

V. Fonctions du téléphone portable

1. Ordinateur: Menu - tourner la page à droite

3. Calendrier: Menu - outils - Calendrier

2. Éclairage: appuyez longuement sur les touches graphiques / rondes de la lampe de poche

VI. Fonctions multimédias

1.mp3: Menu - tourner la page à droite

2. Jeu: Menu - outils - jeux

VII. Sécurité et / maintenance / paramètres d'usine

1. Paramètres de sécurité: Menu - Paramètres - Paramètres de sécurité

2. Restaurer les paramètres d'usine: Menu - Paramètres - Paramètres d'usine, il est nécessaire de sauvegarder les données (par exemple, contacts, SMS) à l'avance.

3. Protection de la batterie: la première utilisation doit être complètement chargée pour éviter une décharge excessive; Une charge régulière lorsqu'elle est utilisée pendant une longue période maintient la batterie active.

4. Nettoyage: l'écran est nettoyé avec un chiffon doux pour éviter l'alcool; L'interface du corps nettoie la poussière avec une brosse à poils secs.

VIII. Résolution de problèmes courants

1. Ne peut pas démarrer: vérifiez que la batterie est correctement installée ou qu'elle est déchargée, essayez de remplacer la batterie ou de la charger.

2. Signal faible: Déplacez - vous dans la zone ouverte, Confirmez que la carte SIM n'est pas endommagée; Le modèle est un réseau 2G et vous pouvez essayer de redémarrer votre téléphone ou de l'utiliser dans un emplacement disposant d'un réseau 2G.

3. Espace de stockage insuffisant: supprimez les messages texte inutiles, les enregistrements audio ou Transférez des fichiers sur une carte mémoire SD / TF (achetez l'installation vous - même).

Instrucciones del producto

I. operaciones básicas

1. encendido / apagado / desbloqueo

-Presione el botón de remolque rojo del teléfono móvil durante mucho tiempo hasta que la pantalla se encienda y se encienda, y presione el botón de remolque rojo del teléfono móvil durante mucho tiempo para apagar, Se necesita cargar 15 minutos de electricidad antes de arrancar y usar por primera vez, y después de presionar el botón del menú, Presione el botón * para desbloquearlo.

2. instalación de tarjetas SIM

-tarjeta sim: retire la tapa trasera, tire de la ranura de la tarjeta emergente, inserte la cara metálica de la tarjeta SIM hacia arriba en la ranura de la tarjeta, reinstala y espere 15 segundos para encender la señal de visualización.

3. configuración de la pantalla / ajuste de la cerradura de la pantalla

(1) ajuste el brillo de la pantalla, ingrese a la selección - configuración - configuración del teléfono - pantalla a través del menú.

(2) ajuste del tiempo de bloqueo de la pantalla: menú - configuración - configuración del teléfono - pantalla

4. pasos de cambio de lenguaje / método de entrada

(1) cambio de idioma: menú - configuración - selección de la configuración del teléfono móvil - selección del idioma para la configuración

(2) método de entrada: menú - configuración - selección del método de entrada

II. función de comunicación

1. llame

Marcación: presione la tecla de marcación verde para ingresar a la interfaz de marcación para ingresar el número y haga clic en la tecla de marcación;

Contesta / cuelga: presiona la tecla de contestación (icono verde) al llamar y presiona la tecla de cuelga (icono rojo) al final de la llamada.

2. mensajes de texto

Mensajes de texto: soporte para almacenar mensajes de texto, editar mensajes de texto

Abrir: menú - pasar página a la derecha - edición de mensajes de texto

3. gestión de la libreta de direcciones

Soporte para almacenar contactos, que se pueden ordenar por iniciales de nombre; Admite el cambio de almacenamiento de la tarjeta SIM y el teléfono móvil, y se puede hacer una copia de Seguridad a la tarjeta de memoria (comprar por sí mismo).

III. funciones adicionales

1. tarjeta de memoria / conexión inalámbrica

(1) soporte para conexión inalámbrica bt: tecla de menú - conexión inalámbrica BT

(2) tarjeta de memoria: abra la tapa trasera para insertar la tarjeta de memoria SD / TF

2. teclas de acceso rápido

Tecla: presione y cambie el modo de silencio durante mucho tiempo después de desbloquear,

Botón de dirección - botón de dirección superior: reproductor de mp3 / botón de dirección izquierda: mensaje de texto /

botón de dirección inferior: foto / botón de dirección derecha: despertador

IV. configuración del teléfono móvil

1. cambio de fondo: menú - configuración - configuración del teléfono - pantalla - cambio de fondo de la pantalla

2. modo de vuelo: menú - configuración - configuración del teléfono móvil - modo de vuelo

3. configuración silenciosa: menú - configuración - configuración

4. ajuste de volumen: menú - Herramientas - configuración de sonido de la tecla

V. funciones del teléfono móvil

1. computadora: menú - página a la derecha

2. iluminación: Presione el gráfico de la linterna / botón circular durante mucho tiempo

3. calendario: menú - Herramientas - Calendario

VI. funciones multimedia

1.mp3: menú - pasar página a la derecha

2. juego: menú - Herramientas - juego

VII. seguridad y / mantenimiento / configuración de fábrica

1. configuración de seguridad: menú - configuración - configuración de Seguridad

2. restaurar la configuración de fábrica: menú - configuración - configuración de fábrica, es necesario hacer una copia de Seguridad de los datos con antelación (como libreta de direcciones, mensaje de texto).

3. protección de la batería: el primer uso debe estar completamente cargado para evitar descargas excesivas; La carga regular mantiene la batería activa cuando no se utiliza durante mucho tiempo.

4. limpieza: limpiar la pantalla con un paño suave y evitar el uso de alcohol; La interfaz del fuselaje limpia el polvo con un cepillo seco.

8. solución de problemas comunes

1. no se puede encender: compruebe si la batería está instalada correctamente o agotada, intente reemplazar la batería o cargarla.

2. señal débil: se mueve a una zona abierta para confirmar que la tarjeta SIM no está dañada; El modelo es una red 2g, que puede intentar reiniciar el teléfono o usarlo en una ubicación con red 2g.

3. falta de espacio de almacenamiento: eliminar mensajes de texto inútiles, grabaciones o transferir archivos a la tarjeta de memoria SD / TF (comprar e instalar por sí mismo).

Příručka k výrobku

1,Základní operace

1. Zapnutí/vypnutí/odemknutí
-Dlouhým stisknutím červeného tlačítka zavěsit telefon, dokud se obrazovka nesvítí. Dlouhým stisknutím červeného tlačítka zavěsit telefon jej vypnete,
Nabíjejte baterii po dobu patnácti minut, než ji poprvé použijete. Stiskněte tlačítko nabídky a stiskněte klávesu ENT pro odemknutí.
2. Instalace SIM karty
-SIM karta: Odstraňte zadní kryt, vytáhněte slot pro kartu, vložte kovovou stranu karty SIM nahoru do slotu, znovu nainstalujte a počkejte, až se zapnete a zobrazí signál.
3. Nastavení obrazovky/nastavení zámku obrazovky
(1) Nastavení jasu obrazovky lze získat přes nabídku výběrem položky Nastavení telefonu v položce Zobrazit kontrolu obrazovky.
(2) Nastavení času uzamčení obrazovky: Nabídka Nastavení: Nastavení telefonní nastavení
4. Kroky přepínání jazyka/metoda vstupu
(1) Přepínání jazyků: Nabídka Nastavení Otevřít Zvolte Nastavení telefonu Zvolte jazyk pro nastavení
(2) Vstupní metoda: Nabídka Nastavení klávesy Vyberte vstupní metodu

2,Komunikační funkce

1. Zavolejte
Vytáčení: Stiskněte zelenou klávesu pro vstup do rozhraní pro vytáčení a zadejte číslo a klikněte na tlačítko pro vytáčení;
Při hovoru stiskněte tlačítko přijímat (zelená ikona) a stiskněte tlačítko zavěsit (červená ikona) pro ukončení hovoru.
2. SMS
SMS: Podporuje ukládání a úpravu SMS zpráv
Otevřít: Menu správná stránka Správná skrz SMS Edit
3. Správa adresáře
Podpora ukládání kontaktů, seřazených podle prvního písmena jména; Podporuje přepínání mezi SIM kartou a telefonním úložištěm a může být zálohována na paměťovou kartu (zakoupenou sám).

3,dodatečné funkce

1. Paměťová karta/bezdrátové připojení
(1) Podpora bezdrátového připojení BT: klávesa nabídky pro bezdrátové připojení BT
(2) Paměťová karta: Otevřete zadní kryt pro vložení paměťové karty SD/TF
2. Zkratkové klávesy
#klávesa: Po odemknutí dlouhým stisknutím přepněte do tichého režimu,
Klávesa směru klávesy nahoru: MP3 přehrávač/levá klávesa: odeslat textovou zprávu/dolů klávesa: fotografovat/pravá klávesa: budík

4,4,Nastavení telefonu

1. Změna pozadí: Nabídka Nastavení Otevření Nastavení telefonu
– Zobrazení položka Změna pozadí obrazovky
2. Režim letadla: Nabídka Nastavení Otevření telefonu
Otevření režimu Letadla
3. Nastavení ztlumení: Nabídka Otevření Nastavení pole Konfigurace
4. Nastavení hlasitosti: Menu

5,5,Funkce mobilního telefonu

1. Počítač: Menu Stránka vpravo
2. Osvětlení: Dlouhé stisknutí grafického/kruhového tlačítka baterky
3. Kalendář: Menu

6,Multimediální funkce

1. MP3: Menu Stránka vpravo
2. Hra: Menu

7,Bezpečnost a/údržba/tovární nastavení

1. Nastavení zabezpečení: Nabídka Nastavení nabídka Nastavení zabezpečení
2. Obnovit tovární nastavení: Menu Nastavení.Tovární nastavení, zálohovat data předem (například kontakty, SMS).
3. Ochrana baterie: První použití by mělo být plně nabitě, aby se zabránilo nadměrnému vybití; Pravidelně nabíjejte baterii, abyste udrželi její aktivitu, když ji dlouho nepoužíváte.
4. Čištění: Otřete obrazovku měkkým hadříkem a vyhněte se používání alkoholu; Vyčistěte prach na rozhraní těla suchým kartáčem.

8,8,Společné řešení problémů

1. Nelze se zapnout: Zkontrolujte, zda je baterie nainstalována správně nebo plně nabitá, zkuste ji vyměnit nebo nabíjet.
2. Slabý signál: Přejděte na otevřenou plochu a ověřte, že SIM karta není poškozena; Model je v 2G síti, můžete zkusit restartovat telefon nebo ho použít v místě s 2G sítí.
3. Nedostatečný úložný prostor: Odstraňte zbytečné textové zprávy, nahrávky nebo přenášejte soubory na paměťové karty SD/TF (zakoupené a nainstalované sami).

Manual do produto

1,Operações de base

1. Ligar/desligar/desbloquear
 - Pressione o botão vermelho de desligar no telefone até que a tela acenda para ligá-lo.Pressione o botão vermelho de desligar no telefone para desligá-lo,
Carregue a bateria durante 15 minutos antes de a utilizar pela primeira vez. Prima o botão menu e, em seguida, prima a tecla * para desbloquear.
2. Instalação do cartão SIM
 - Cartão SIM: Remova a tampa traseira, retire o slot para cartão, insira o lado metálico do cartão SIM para cima no slot, reinstale e aguarde 15 segundos para ligar e exibir o sinal.
3. Configurações de tela/ajuste de bloqueio de tela
 - (1) Ajuste de brilho da tela pode ser acessado através do menu selecionando - Configurações - Configurações do telefone - Display - Tela.
 - (2) Ajuste de tempo de bloqueio de tela: Menu - Configurações - Configurações do telefone - Exibição - Tela
4. Etapas de mudança de idioma/método de entrada
 - (1) Comutação de idioma: Menu - Configurações - Selecionar Configurações do telefone - Selecionar idioma para configurações
 - (2) Método de entrada: Menu - Configurações - Selecionar Método de entrada

2,Função de comunicação

1. Fazer uma chamada telefônica
 - Discagem: Pressione a tecla de discagem verde para entrar na interface de discagem e digite o número, em seguida, clique na tecla de discagem;
 - Atender/desligar: Pressione o botão de resposta (ícone verde) ao fazer uma chamada e pressione o botão desligar (ícone vermelho) para terminar a chamada.
2. SMS
 - SMS: Suporta armazenar e editar mensagens SMS
 - Abrir: Menu - Página direita - SMS Edit
3. Gestão do livro de endereços
 - Suporte ao armazenamento de contatos, ordenados pela primeira letra do nome; Suporta alternar entre cartão SIM e armazenamento de telefone, e pode ser feito backup para um cartão de armazenamento (comprado por si mesmo).

3,Características adicionais

1. Cartão de memória/conexão sem fio
 - (1) Suporte à conexão BT sem fio: Menu key - Conexão BT sem fio
 - (2) Cartão de memória: Abra a tampa traseira para inserir cartão de memória SD / TF
2. Teclas de atalho
 - #Key: Depois de desbloquear, pressione longa para mudar para o modo silencioso,
 - Chave de direção - tecla para cima: MP3 player / tecla esquerda: enviar mensagem de texto / tecla para baixo: tirar foto / tecla direita: despertador

4,Configuração do telefone

- | | |
|--|--|
| 1. Alteração de fundo: Menu - Configurações - Configurações do telefone - Exibição - Alterar fundo da tela | 2. Modo Avião: Menu - Configurações - Configurações do Telefone - Modo Avião |
| 3. Silenciar configuração: Menu - Configurações - Configuração | 4. Ajuste de volume: Menu - Ferramentas - Configurações de som chave |

5,Funções do telemóvel

- | | |
|--|--|
| 1. Computador: Menu - Página direita | 2. Iluminação: Pressione longamente o botão gráfico/circular da lanterna |
| 3. Calendário: Menu - Ferramentas - Calendário | |

6,Função multimédia

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. MP3: Menu - Página direita | 2. Jogo: Menu - Ferramentas - Jogo |
|-------------------------------|------------------------------------|

7,Segurança e/Manutenção/Configurações de Fábrica

1. Configurações de segurança: Menu - Configurações - Configurações de segurança
2. Restaurar configurações de fábrica: Menu - Configurações - Configurações de fábrica, backup de dados com antecedência (como contatos, SMS).
3. proteção da bateria: O primeiro uso deve ser totalmente carregado para evitar descarga excessiva; Carregue regularmente a bateria para manter sua atividade quando não estiver em uso por muito tempo.
4. Limpeza: Limpe a tela com um pano macio e evite usar álcool; Limpe a poeira na interface do corpo com uma escova seca.

8,Resolução comum de problemas

1. Incapaz de ligar: Verifique se a bateria está instalada corretamente ou totalmente carregada, tente substituir a bateria ou carregá-la.
2. sinal fraco: mova-se para uma área aberta e confirme que o cartão SIM não está danificado; O modelo está em uma rede 2G, você pode tentar reiniciar o telefone ou usá-lo em um local com uma rede 2G.
3. espaço de armazenamento insuficiente: Exclua mensagens de texto inúteis, gravações, ou transfira arquivos para cartões de armazenamento SD / TF (comprados e instalados por você mesmo).

جت نمل ا فـصـو

ةيساسأل ا تايلملعـل -ألوأ

- حتف / فاقيل / ءاذحل . 1
، فاقيل نكمي ليوطل رملأل فتاهل حاتفم يلع طغضا ، ءدبل ءءاضم ءشاشل ىتح ليوطل رملأل فتاهل حاتفم يلع طغضا -
حتفل * حاتفم يلع طغضا مٲ ، ءمئاقل حاتفم يلع طغضا ، ليغشتل ءدب لبق ءقيقد 15 ءدمل ءابرهل نحل ىل اجاتحت
- بيكرت ميس . 2
، ءقاطب ءحتف ي في نءءعلمل هلول SIM ءقاطب ارءل ، ءرط ءقاطب ءحتف بحس ، فيلخلل ءاطغل ءلازل : SIM ءقاطب -
. ءراش اضرع ءدبل ءي ناٲ 15 راظنل في يرل ءرم تي بٲتل ءءاعل
- ءشاشل لفق طبض / ءشاشل اءاءاعل . 3
. ءشاش - ضرع - فتاهل اءاءاعل - اءاءاعل - اءايل ل لال نمل ، ءشاشل عوطس طبض (1)
ءشاش - ضرع - فتاهل اءاءاعل - اءاءاعل - ءمئاقل : ءشاشل لفق اءاقول طبض (2)
- لاخلل ءقيرط / ءوطل ليءبتلل ءغل . 4
ءغلل اءاءاعل رءل - فتاهل اءاءاعل رءل - اءاءاعل - ءمئاقل : ءغلل ليءبتل (1)
لاخلل ءقيرط رءل - اءاءاعل - ءمئاقل : لاخلل ءقيرط (2)

لاصلال مءم -أل ناٲ

- ءيفتاه ءملل كم ءارل - 1
. يفتاهل لاصلال حاتفم يلع طغضا ، مقرل لءل ، يفتاهل لاصلال ءهالو في لوخلل رضأل يفتاهل لاصلال حاتفم يلع طغضا : يفتاهل لاصلال
ءملل كم نمل ءهالنل ءنع (رملل زمل) قيلعت رز يلع طغضا ، لاصلال ءنع (رضل زمل) ءرل رز يلع طغضا : قيلعت / ءرل
- ءريصلل لئاسرل -2
ءريصلل لئاسرل ريرل ، ءريصلل لئاسرل نيزل مءء : ءريصلل لئاسرل
ءريصلل لئاسرل ريرل - نيميل لىل ءل فصلل ليلوحت - ءمئاقل : حلف
- نيوانعل رءفء ءراءل - 3
، ليءبتلل نيزل لومل فتاهل عم ميس ءقاطب مءء . لوالل مسلال بسل زرف نكمي ، اءاصلال نيزل مءء
(ي اءلل ءارشل) ءركل ءقاطب لىل يطايلل حالل لسنل

ءيفاضل فئلاظو -أل لالٲ

- يكلسال لاصلال / ءركل ءقاطب . 1
موليل شيل رل يكلسال لاصلال - ءمئاقل ليلل : موليل شيل رل يكلسال لاصلال مءء (1)
SD / TF ءركل ءقاطب ارءل نكمي فيلخلل ءاطغل حلف : ءركل ءقاطب (2)
- راصلال ليلل . 2
، ءليوط ءرءفل اءاصل ءل ءل طغضا حلف ءعب : حالفم 文化
هبنمل : هالال حالفم قحل / روصل طاقئل : هالال حالفم لفسل / ءريصلل لئاسرل : هالال حالفم راسيل / MP3 لغلش : يولعل هالال حالفم - هالال حالفم

لومل فتاهل اءاءاعل

- ناريلل ءل - فتاهل اءاءاعل - اءاءاعل - ءمئاقل : ناريلل ءل . 2
ءشاشل ءيفل لءللسا - ضرع - فتاهل اءاءاعل - اءاءاعل - ءمئاقل : ءيفل لءللسا لءللسا . 1
- اوصلل اءاءاعل رز - اءاوءل - ءمئاقل : فيكئلل مءل . 4
نيوكئلل - اءاءاعل - ءمئاقل : اوصلل مئلل اءاءاعل . 3

لومل فتاهل فئلاظو

- ءلوجل / لكشل يولي لابل صم ليلو حالفم يلع طغضا : ءءاضل . 2
ءل فصلل نيميل - ءمئاقل : رءويلل كم . 1
- ميليئلل - اءاوءل - ءمئاقل : ميليئلل . 3

ءءءئلل طئلسول فئلاظو

- ءبلل - اءاوءل - ءمئاق : ءبلل . 2
ءل فصلل نيميل - ءمئاقل : mp3 . 1

عنصلل ءاءاعل / ءنلصلل ول / و ءملسل -أل باس

- نملأل اءاءاعل - اءاءاعل - ءمئاقل : نملأل اءاءاعل . 1
ركبل اءاقو في اءنلبلل يطايلل حالل لسنل لىل اجاتحت ، عنصلل اءاءاعل اءاءاعل ءمئاقل : عنصلل اءاءاعل ءءاعلسا - 2
(ءريصلل لئاسرل ، نيوانعل رءفء لئل) .
- ءرلابلل لىل ءلفلل مائلل ناب ءرلابلل نلل . ليل رلئلل في طارفلل بنئلل ، لمالل ءنولل ءنولل مءللسا لول : ءرلابلل ءللل . 3
ءليوط ءرءفل مءللسا ال مءنل ءلشن .
- رابلل فيظئلل ءلال ءلشرل مءللسا زاهلل ءهالو ؛ لوللل مءللسا بنئلل ، لوللل مءللسا بنئلل ، لوللل مءللسا بنئلل : فيظئلل . 4

ءكرئلل لكاشملل ل -أل ناٲ

- ءمئلل ول ءرلابلل ريلل ءلل ءلواحل في ، ءقائل ءفن ول لئللل ءلشب ءلشب ءرلابلل نل نمل قئللل : ءلئل نل نكميل ال . 1
فتاهل ليلل ءلشن ءءاعل ءلواحل كنكمي ، 2G ءكبلل ءلومن . ءلواحل ءللل ءلابلل نمل ءكأل ، ءلواحل ءللل ءلابلل : ءللل ءلشن . 2
ءلومل 2G ءكبلل مءللسا ول .
- / ءنمؤلل ءمقرل ءركل ءقاطب لىل اءلفلل لقل ول ليلللسا ، ءلللل ءمئلل ءريصلل لئاسرل ءل : نيزل ءللل ءللل - 3
(بيلكرئل ءارل) لمعلل قيرل .

Προϊόντα

1. Βασικές λειτουργίες

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ξεκλειδώστε
 - Πατήστε μακριά το κόκκινο κουμπί κρεμαστήρα του κινητού τηλεφώνου για να ανοίξει η οθόνη, πατήστε μακριά το κόκκινο κουμπί κρεμαστήρα του κινητού τηλεφώνου για να κλείσετε το μηχάνημα, Χρειάζεται να φορτίσετε το ρεύμα για 15 λεπτά πριν από την πρώτη έναρξη και να πατήσετε το πλήκτρο μενού για να το ξεκλειδώσετε.
- Εγκατάσταση κάρτας SIM
 - Κάρτα SIM: Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, τραβήξτε την υποδοχή κάρτας, εισάγετε το μεταλλικό πρόσωπο της κάρτας SIM προς τα πάνω στην υποδοχή κάρτας, επαναφορτώστε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το σήμα.
- Ρυθμίσεις οθόνης/ρύθμιση κλειδώματος οθόνης
 - (1) Η ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης μπορεί να επιτευχθεί μέσω του μενού επιλέγοντας Ρυθμίσεις τηλεφώνου-Οθόνη.
 - (2) Ρύθμιση χρόνου κλειδώματος οθόνης: Μενού Ρυθμίσεις τηλεφωνικών ρυθμίσεων Οθόνη επίδειξης
- Βήμα αλλαγής γλώσσας/μέθοδος εισόδου
 - (1) Αλλαγή γλώσσας: Εισαγωγή μενού Ρυθμίσεις Επιλογή πλήκτρου Ρυθμίσεις τηλεφώνου Επιλογή γλώσσας για ρυθμίσεις
 - (2) Μέθοδος εισαγωγής: Αρχή μενού Ρυθμίσεις Επιλογή μεθόδου εισαγωγής

2,Λειτουργία επικοινωνίας

- Κάντε ένα τηλεφώνημα
 - Κλήση: Πατήστε το πράσινο πλήκτρο κλήσης για να εισαγάγετε τη διεπαφή κλήσης και εισαγάγετε τον αριθμό, στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλήκτρο κλήσης.
 - Απάντηση/κλείσιμο: Πατήστε το κουμπί απάντησης (πράσινο εικονίδιο) όταν πραγματοποιείτε μια κλήση και πατήστε το κουμπί κλεισίματος (κόκκινο εικονίδιο) για να τερματίσετε την κλήση.
- SMS
 - Υποστήριξη αποθήκευσης και επεξεργασίας μηνυμάτων Υποστήριξη αποθήκευσης και επεξεργασίας μηνυμάτων
 - Άνοιγμα: Μενού με σελίδα δεξιά
- Διαχείριση βιβλίου διευθύνσεων
 - Υποστήριξη αποθήκευσης επαφών, ταξινομημένες με το πρώτο γράμμα του ονόματος. Υποστηρίζει την εναλλαγή μεταξύ της κάρτας και της αποθήκευσης τηλεφώνου και μπορεί να δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα αποθήκευσης (που αγοράζεται από τον εαυτό του).

3,Πρόσθετα χαρακτηριστικά

- Κάρτα μνήμης/ασύρματη σύνδεση
 - (1) Υποστήριξη ασύρματης σύνδεσης Κλειδί μενού Ασύρματη σύνδεση Ασύρματη σύνδεση Λεπτομέρειες:
 - (2) Κάρτα μνήμης: Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα για να εισαγάγετε την κάρτα μνήμης
- Κλειδιά συντόμευσης
 - #Κλειδί: Μετά το ξεκλείδωμα, παρατεταμένο πάτημα για να μεταβείτε σε σιωπηλή λειτουργία,
 - Κλειδί κατεύθυνσης επάνω το κλειδί: Παικτης/αριστερό κλειδί: στείλτε μήνυμα κειμένου/κάτω κλειδί: πάρτε τη φωτογραφία/δεξί κλειδί: ξυπνητήρι

4. Ρυθμίσεις κινητού τηλεφώνου

- Αντικατάσταση φόντου : Μενού - Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις κινητού 2. Λειτουργία αεροπλάνου: Μενού Μενού Ρυθμίσεις τηλεφώνου από τηλεφώνου - Εμφάνιση - Αντικατάσταση φόντου οθόνης Λειτουργία αεροπλάνου
- Ρύθμιση σίγασης: Μενού Εισαγωγή Ρυθμίσεις 4. Ρύθμιση έντασης: Μενού Εργαλεία

5,Λειτουργίες κινητού τηλεφώνου

- Υπολογιστής: Μενού. Σελίδα δεξιά 2. Φωτισμός: Μακρύ πατήστε το γραφικό/κυκλικό κουμπί φακών
- Ημερολόγιο: Μενού. Εργαλεία. Ημερολόγιο

6,Λειτουργία πολυμέσων

- MP3: Μενού. Σελίδα δεξιά 2. Παιχνίδι: Μενού.Εργαλεία.Παιχνίδι

7,Ασφάλεια και/Συντήρηση/Εργοστάσιο Ρυθμίσεις

- Ρυθμίσεις ασφαλείας: μενού Ρυθμίσεις από Ρυθμίσεις ασφαλείας
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: Μενού Ρυθμίσεις εργοστασιακών ρυθμίσεων, εφεδρικά δεδομένα εκ των προτέρων (όπως επαφές, ΣΜ).
- Προστασία μπαταριών: Η πρώτη χρήση πρέπει να φορτιστεί πλήρως για να αποφευχθεί η υπερβολική εκφόρτιση. Φορτώστε τακτικά την μπαταρία για να διατηρήσετε τη δραστηριότητά της όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Καθαρισμός: Σκουπίστε την οθόνη με ένα μαλακό πανί και αποφύγετε τη χρήση αλκοόλ. Καθαρίστε τη σκόνη στη διεπαφή σώματος με μια στεγνή βούρτσα.

8,Κοινή επίλυση προβλημάτων

- Αδυναμία ενεργοποίησης: Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι εγκατεστημένη σωστά ή πλήρως φορτισμένη, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε την μπαταρία ή να τη φορτίσετε.
- Αδύναμο σήμα: Μετακινήστε σε μια ανοικτή περιοχή και επιβεβαιώστε ότι η κάρτα δεν έχει υποστεί ζημιά. Το μοντέλο βρίσκεται σε δίκτυο 2Μπορείτε να δοκιμάσετε να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας ή να το χρησιμοποιήσετε σε μια τοποθεσία με δίκτυο 2Γ.
- Ανεπαρκής χώρος αποθήκευσης: Διαγράψτε άχρηστα μηνύματα κειμένου, εγγραφές ή μεταφέρετε αρχεία σε κάρτες αποθήκευσης που αγοράζονται και εγκαθίστανται από εσάς.

Manuale del prodotto

1,Operazioni di base

1. Accensione/spegnimento/sblocco

-Premere a lungo il pulsante rosso riagganciamento sul telefono fino a quando lo schermo si accende per accenderlo.
Premere a lungo il pulsante rosso riagganciamento sul telefono per spegnerlo,
Caricare la batteria per 15 minuti prima di utilizzarlo per la prima volta. Premere il pulsante menu e quindi premere il tasto * per sbloccare.

2. Installazione della scheda SIM

-SIM card: Rimuovere il coperchio posteriore, estrarre lo slot per schede, inserire il lato metallico della scheda SIM nello slot, reinstallare e attendere 15 secondi per accendere e visualizzare il segnale.

3. Impostazioni dello schermo / regolazione del blocco dello schermo

- (1) È possibile accedere alla regolazione della luminosità dello schermo attraverso il menu selezionando - Impostazioni - Impostazioni del telefono - Display - Schermo.
- (2) Regolazione del tempo di blocco dello schermo: Menu - Impostazioni - Impostazioni del telefono - Display - Schermo

4. Passaggi di commutazione della lingua/metodo di input

- (1) Cambio lingua: Menu - Impostazioni - Seleziona Impostazioni Telefono - Seleziona Lingua per Impostazioni
- (2) Metodo di input: Menu - Impostazioni - Selezionare Metodo di input

2,Funzione di comunicazione

1. Fare una telefonata

Composizione: Premere il tasto verde di composizione per entrare nell'interfaccia di composizione e inserire il numero, quindi fare clic sul tasto di composizione;
Rispondere/riagganciare: Premere il pulsante di risposta (icona verde) quando si effettua una chiamata e premere il pulsante riagganciare (icona rossa) per terminare la chiamata.

2. SMS

YSMS: supporta la memorizzazione e la modifica dei messaggi SMS
Apri: Menu - Pagina Destra - Modifica SMS

3. Gestione rubrica

Supporta la memorizzazione dei contatti, ordinati per prima lettera del nome; Supporta il passaggio tra scheda SIM e memoria del telefono e può essere eseguito il backup su una scheda di memoria (acquistata da soli).

3,Caratteristiche aggiuntive

1. Scheda di memoria / connessione wireless

- (1) Supporto wireless connessione BT: tasto Menu - Connessione BT wireless
- (2) Scheda di memoria: Aprire il coperchio posteriore per inserire la scheda di memoria SD/TF

2. Tasti di scelta rapida

#Tasto: Dopo lo sblocco, premere a lungo per passare alla modalità silenziosa,
Tasto direzione chiave - tasto su: Lettore MP3 / tasto sinistro: inviare messaggio di testo / tasto giù: scattare foto / tasto destro: sveglia

4,Impostazioni del telefono

- | | |
|---|---|
| 1. Modifica dello sfondo: Menu - Impostazioni - Impostazioni del telefono - Display - Modifica dello sfondo dello schermo | 2. Modalità aereo: Menu - Impostazioni - Impostazioni telefono - Modalità aereo |
| 3. Impostazione Mute: Menu - Impostazioni - Configurazione | 4. Regolazione del volume: Menu - Strumenti - Impostazioni audio chiave |

5,Funzioni del telefono cellulare

- | | |
|--|--|
| 1. Computer: Menu - Pagina Destra | 2. Illuminazione: Premere a lungo il pulsante grafico/circolare della torcia elettrica |
| 3. Calendario: Menu - Strumenti - Calendario | |

6,Funzione multimediale

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. MP3: Menu - Pagina Destra | 2. Gioco: Menu - Strumenti - Gioco |
|------------------------------|------------------------------------|

7,Sicurezza e/manutenzione/impostazioni di fabbrica

1. Impostazioni di sicurezza: Menu - Impostazioni - Impostazioni di sicurezza
2. Ripristinare le impostazioni di fabbrica: Menu - Impostazioni - Impostazioni di fabbrica, backup dei dati in anticipo (come contatti, SMS).
3. protezione della batteria: Il primo uso dovrebbe essere completamente caricato per evitare lo scarico eccessivo; Caricare regolarmente la batteria per mantenere la sua attività quando non è in uso per molto tempo.
4. Pulizia: Pulire lo schermo con un panno morbido ed evitare l'uso di alcol; Pulire la polvere sull'interfaccia del corpo con una spazzola asciutta.

8,Common problem solving

1. Impossibile accendere: Verificare se la batteria è installata correttamente o completamente carica, provare a sostituire la batteria o caricarla.
2. segnale debole: Spostarsi in un'area aperta e confermare che la scheda SIM non è danneggiata; Il modello è su una rete 2G, è possibile provare a riavviare il telefono o usarlo in una posizione con una rete 2G.
3. spazio di archiviazione insufficiente: eliminare messaggi di testo inutili, registrazioni, o trasferire file su schede di memoria SD / TF (acquistati e installati da soli).

Instrukcja obsługi produktu

1,Podstawowe operacje

1. Włączanie/wyłączanie/odblokowanie
 - Długo naciśnij czerwony przycisk rozłączania telefonu, aż ekran się rozświeci, aby go włączyć. Długo naciśnij czerwony przycisk rozłączania telefonu, aby go wyłączyć,
Naładuj akumulator przez 15-minuty przed pierwszym użyciem. Naciśnij przycisk menu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby odblokować.
2. Instalacja karty SIM
 - Karta SIM: Zdjąć tylną osłonę, wyciągnąć gniazdo karty, włożyć metalową stronę karty SIM do gniazda, ponownie zainstalować i poczekać na 15 sekund, aby włączyć i wyświetlić sygnał.
3. Ustawienia ekranu/regulacja blokady ekranu
 - (1) Dostęp do regulacji jasności ekranu można uzyskać za pośrednictwem menu, wybierając opcję Ustawienia: Ustawienia telefonu dla ekranu.
 - (2) Dostosowanie czasu blokady ekranu: Menu Ustawienia: Ustawienia telefonu comode Wyświetlaj skrzynkę Ekran
4. Kroki przełączania języka/metoda wejścia
 - (1) Przełączanie języka: Menu Pierwsze Ustawienia – Wybierz Ustawienia telefonu Wybierz język dla ustawień
 - (2) Metoda wejścia: Linia menu Ustawienia klawisz Wybierz metodę wejścia

2,Funkcja komunikacji

1. Wykonaj telefon
 - Wybieranie: Naciśnij zielony klawisz wybierania, aby wejść do interfejsu wybierania i wprowadzić numer, a następnie kliknij klawisz wybierania;
 - Odbierz/rozłącz się: Naciśnij przycisk odbierania (zielona ikona) podczas wykonywania połączenia i naciśnij przycisk rozłączania (czerwona ikona), aby zakończyć połączenie.
2. SMS
 - SMS: Obsługuje przechowywanie SMS, edycję SMS Otwórz: Menu strony Prawy kod SMS Edycja SMS
3. Zarządzanie książką adresową
 - Obsługa przechowywania kontaktów, sortowanych według pierwszej litery imienia; Obsługuje przełączanie między kartą SIM a pamięcią masową telefonu i może być tworzone kopię zapasową na kartę pamięci masowej (zakupioną przez siebie).

3,Dodatkowe cechy

1. Karta pamięci/połączenie bezprzewodowe
 - (1) Obsługa bezprzewodowego połączenia BT: klawisz menu: Bezprzewodowe połączenie BT
 - (2) Karta pamięci: Otwórz tylną osłonę, aby wstawić kartę pamięci SD/TF
2. Klawisze skrótów
 - #Key: Po odblokowaniu długo naciśnij, aby przełączyć się w tryb cichy,
 - Klawisz kierunku klucza do góry: odtwarzacz MP3/lewy klawisz: wysłać wiadomość tekstową/dół klawisz: zrobić zdjęcie/prawy klawisz: budzik

4,4,Ustawienia telefonu

1. Zmiana tła: Menu wskazówka Ustawienia programu Telefon Settings (Ustawienia telefonu)
2. Tryb samolotu: Menu Menu Ustawienia – Telefon Ustawienia dla trybu samolotu
3. Ustawienie wyciszania: Menu Poprzednie Ustawienia
4. Regulacja głośności: Menu

5,5Funkcje telefonu komórkowego

1. Komputer: Menu Strona w prawo
2. Oświetlenie: długo naciśnij graficzny/okrągły przycisk latarki
3. Kalendarz: Menu. Narzędzia. Kalendarz

6,2Funkcja multimedialna

1. MP3: Menu Strona prawa
2. Gra: Menu fTools fGame

7,Bezpieczeństwo i/konserwacja/ustawienia fabryczne

1. Ustawienia zabezpieczeń: Menu pole Ustawienia opcja Ustawienia zabezpieczeń
2. Przywróć ustawienia fabryczne: Menu Ustawienia.Ustawienia fabryczne, kopia zapasowa danych z wyprzedzeniem (takich jak kontakty, SMS).
3. Ochrona baterii: Pierwsze użycie powinno być w pełni naładowane, aby uniknąć nadmiernego rozładowania; Regularnie ładuj akumulator, aby utrzymać jego aktywność, gdy nie jest używana przez długi czas.
4. Czyszczenie: Wytrzyj ekran miękką szmatką i unikaj stosowania alkoholu; Czyścić kurz na interfejsie korpusu suchą szczotką.

8,8Wspólne rozwiązywanie problemów

1. Nie można włączyć: Sprawdź, czy bateria jest zainstalowana poprawnie lub w pełni naładowana, spróbuj wymienić baterię lub ją ładować.
2. Słaby sygnał: Przejdź do otwartego obszaru i potwierdź, że karta SIM nie jest uszkodzona; Model znajduje się w sieci 2G, możesz spróbować ponownie uruchomić telefon lub użyć go w lokalizacji z siecią 2G.
3. Niewystarczająca przestrzeń pamięci masowej: Usuń bezużyteczne wiadomości tekstowe, nagrania lub przesyłaj pliki na karty pamięci SD/TF (zakupione i zainstalowane przez siebie).

제품 설명서

1. 기본조작

1. 전원/꺼짐/잠금 해제
 - 휴대폰의 빨간색 마운트 버튼을 길게 눌러 전원이 켜지도록 하고, 휴대폰의 빨간색 자동사냥 버튼을 길게 누르면 전원이 꺼지고, 처음 전원을 켜고 사용하기 전에 15분 동안 충전해야 합니다. 메뉴 키를 누른 후 * 번 키를 눌러 잠금을 해제합니다.
2. SIM 카드 설치
 - SIM 카드: 후면 덮개를 제거하고 카드 슬롯을 당겨 SIM 카드 금속 면을 위로 삽입하고 다시 장착하여 15초 동안 기다리면 전원을 켜고 신호를 표시할 수 있습니다.
3. 화면 설정 / 잠금 조절
 - (1) 화면 밝기 조절, 메뉴를 통해 선택-설정-핸드폰 설정-표시-화면으로 들어갑니다.
 - (2) 화면 잠금 시간 조절: 메뉴-설정-핸드폰 설정-표시-화면
4. 언어 전환 단계 / 입력기
 - (1) 언어 전환: 메뉴 - 설정 - 휴대폰 설정 선택 - 언어를 선택하여 설정
 - (2) 입력기: 메뉴 - 설정 - 입력기 선택

2. 통신 기능

1. 전화를 걸다
 - 다이얼업: 녹색 다이얼업 키를 눌러 다이얼업 인터페이스에 들어가 번호를 입력하고 다이얼업 키를 클릭한다;
 - 수신 / 끊기: 전화 연결 시 수신 버튼 (녹색 아이콘) 을 누르고 통화를 종료하려면 끊기 버튼 (빨간색 아이콘) 을 누릅니다.
2. 문자
 - 문자: 문자 저장 지원, 문자 편집
 - 열기: 메뉴 - 오른쪽으로 넘기기 - 문자 편집
3. 주소록 관리
 - 이름 머리글자로 정렬할 수 있는 스토리지 연락처 지원SIM 카드와 휴대 전화 스토리지 전환을 지원하며 메모리 카드에 백업할 수 있습니다 (자체 구매).

3. 부가 기능

1. 메모리 카드 / 무선 연결
 - (1) 무선 BT 연결 지원: 메뉴 키 - 무선 BT 연결
 - (2) 메모리 카드: 뒷면 덮개를 열어 SD/TF 메모리 카드 삽입 가능
2. 단축키
 - # 키: 잠금을 해제하고 길게 눌러 음소거 모드를 전환합니다.
 - 키 방향키 - 위쪽 방향키: MP3 플레이어 / 왼쪽 방향키: 문자 보내기 / 아래쪽 방향키: 사진 / 오른쪽 방향키: 알람

4. 핸드폰 설정

1. 배경 교체: 메뉴-설정-핸드폰 설정-표시-화면 배경 바꾸기
2. 비행 모드: 메뉴-설정-핸드폰 설정-비행 모드
3. 음소거 설정: 메뉴-설정-구성
4. 볼륨 크기 조절: 메뉴 - 도구 - 키 사운드 설정

5. 핸드폰 기능

1. 컴퓨터: 메뉴 - 오른쪽으로 넘기기
2. 조명: 손전등 그래픽/원형 버튼 길게 누르기
3. 캘린더: 메뉴 - 도구 - 캘린더

6. 멀티미디어 기능

- 1.MP3: 메뉴 - 오른쪽으로 페이지 넘기기
2. 게임: 메뉴-도구-게임

7. 보안 및 / 유지 보수 / 공장 설치

1. 안전 설정: 메뉴-설정-안전 설정
2. 출하 시 복원: 메뉴-설정-출하 시 데이터 (예: 주소록, 문자) 를 미리 백업해야 합니다.
- 3.배터리 보호: 첫 번째 사용은 충전해야하며 과도한 방전을 피해야합니다.장기간 사용하지 않을 때 정기적으로 충전하여 배터리의 활성을 유지하다.
- 4.청소: 화면을 부드러운 천으로 닦아 알코올 사용을 피한다;본체 커넥터는 건조 브러시로 먼지를 제거한다.

8. 흔히 볼 수 있는 문제 해결

- 1.전원을 켤 수 없음: 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인하거나 배터리가 소진되었는지 확인하고, 배터리를 교체하거나 충전해 보십시오.
- 2.신호 약함: 넓은 영역으로 이동하여 SIM 카드가 손상되지 않았는지 확인합니다.기종은 2G 네트워크로 휴대전화를 재부팅하거나 2G 네트워크가 있는 곳에서 사용할 수 있다.
3. 저장 공간 부족: 쓸모없는 문자 메시지 삭제, 녹음 또는 파일을 SD/TF 메모리 카드로 전송(자체 구매 설치).

Описание продукции

I. Основные операции

1. Включение / выключение / разблокировка
- Длинный нажатие клавиши красного прицепа телефона до включения экрана, длинный нажатие клавиши красного прицепа телефона может быть выключено,
Перед первой загрузкой необходимо зарядить заряд в течение 15 минут, а после нажатия клавиши меню разблокировать нажатием клавиши *.
2. Установка SIM - карт
Карта SIM: Снимите заднюю крышку, вытяните всплывающий слот карты, вставьте металлическую сторону SIM - карты вверх в слот карты,
Перезагрузите обратно и подождите 15 секунд, чтобы включить сигнал.
3. Настройка экрана / настройка замка экрана
(1) Регулирование яркости экрана, вход в выбор через меню - Настройки - Настройки телефона - Показать - Экран.
(2) Регулирование времени блокировки экрана: Меню - Настройки - Настройки телефона - Показать - Экран
4. Шаги переключения языка / метод ввода
(1) Переключение языка: Меню - Настройки - Выберите Настройки телефона - Выберите язык для настройки
(2) Метод ввода: Меню - Настройка - Выбор метода ввода

II. Функции связи

1. Позвонить
Набор: Нажмите зеленую кнопку набора, чтобы войти в интерфейс набора, чтобы ввести номер, нажмите кнопку набора;
Ответьте / повесьте трубку: нажмите клавишу ответа (зеленый значок) при вызове и нажмите клавишу выключения (красный значок) в конце разговора.
2. СМС
SMS: Поддержка хранения SMS, редактирование SMS
Открыть: Меню - перевернуть страницу вправо - текстовое редактирование
3. Управление справочниками
Поддержка хранения контактов, сортируемых по инициалам имен; Поддерживается переключение SIM - карты с хранилищем мобильного телефона, резервное копирование на карту памяти (приобретается самостоятельно).

III. Дополнительные функции

1. Карты памяти / беспроводные соединения
(1) Поддержка беспроводных BT - соединений: клавиши меню - беспроводные BT - соединения
(2) Карта памяти: с открытой задней крышкой можно вставлять карты памяти SD / TF
2. Комбинации клавиш
Клавиша: после разблокировки нажмите длинный кнопку переключения в режим тишины,
Клавиша направления - клавиша направления вверх: MP3 - плеер / клавиша левого направления: SMS / клавиша нижнего направления: Фотография / клавиша правого направления: будильник

4 Настройка мобильного телефона

- | | |
|---|---|
| 1.Смена фона: Меню - Настройки - Настройки телефона - Показать - Замена фона экрана | 2. Режим полета: Меню - Настройки - Настройки телефона - Режим полета |
| 3. Настройки тишины: Меню - Настройки - Настройки - Настройки | 4. Регулирование размера громкости: Меню - Инструменты - Настройки звука клавиш |

5 Функции мобильного телефона.

- | | |
|---|--|
| 1.Компьютер: Меню - перевернуть страницу вправо | 2. Освещение: Длинные нажатия на фонарик графика / круглые клавиши |
| 3. Календарь: Меню - Инструменты - Календарь | |

VI. Мультимедийные функции

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1.MP3: Меню - Переверните страницу вправо | 2.Игры: Меню - Инструменты - Игры |
|---|-----------------------------------|

VII. Безопасность и / техническое обслуживание / заводские установки

- 1.Настройки безопасности: Меню - Настройки - Настройки безопасности
2. Восстановление заводских настроек: Меню - Настройки - Настройки Завод Настройки, Требуется предварительное резервное копирование данных (например, адресной книги, SMS).
3. Защита аккумулятора: первое использование должно быть заполнено электричеством, чтобы избежать чрезмерных разрядов; Регулярно заряжайте аккумулятор, когда он не используется в течение длительного времени.
4. Очистка: экран протирают мягкой тканью, избегая использования алкоголя; Интерфейс фюзеляжа очищает пыль сухой щеткой.

VIII. Решение общих проблем

1. Невозможность включения: проверьте правильность установки батареи или истощение заряда, попробуйте заменить батарею или зарядить ее.
2. Слабый сигнал: переместитесь в открытую зону и убедитесь, что SIM - карта не повреждена; Модель представляет собой сеть 2G, которая может попытаться перезагрузить телефон или использовать его в месте, где есть сеть 2G.
- 3.Недостаточное пространство для хранения: Удаление бесполезных текстовых сообщений, запись или передача файлов на карту памяти SD / TF (покупка установки самостоятельно).

Producthandleiding

1,Basisverrichtingen

1. Aan/uit/ontgrendelen

Druk lang op de rode ophangknop op de telefoon totdat het scherm oplicht om het aan te zetten. Druk lang op de rode ophangknop op de telefoon om het uit te schakelen, Laad de batterij gedurende 15 minuten op voordat u hem voor het eerst gebruikt. Druk op de menuknop en druk vervolgens op de ENT-toets om te ontgrendelen.

2. Installatie van de simkaart

SIM-kaart: Verwijder de achterklep, trek de kaartsleuf eruit, steek de metalen zijde van de simkaart in de sleuf, installeer opnieuw en wacht tot 15 seconden om het signaal aan te zetten en weer te geven.

3. Scherminstellingen/schermmvergrendeling aanpassen

- (1) De helderheidsaanpassing van het scherm kan worden geopend via het menu door te kiezen voor Instellingen-Telefoon-instellingen voor Weergave-scherm.
- (2) Tijdaanpassing van de schermmvergrendeling: Menupunt Instellingen van de telefoon Instellingen van het scherm

4. Taalschakelstappen/invoermethode

- (1) Taalswitching: Menu Instellingen Selecteer Telefoon Instellingen Kies Taal voor Instellingen
- (2) Invoermethode: Menu uitgang Instellingen en Selecteer Invoermethode

2,Communicatiefunctie

1. Maak een telefoontje

Kielen: Druk op de groene kiestoets om de kiesinterface te openen en voer het nummer in en klik vervolgens op de kiestoets; Opnemen/ophangen: Druk op de antwoordknop (groen pictogram) wanneer u een gesprek voert en druk op de ophangknop (rood pictogram) om het gesprek te beëindigen.

2. SMS

SMS: Ondersteunt het opslaan van SMS, het bewerken van SMS Openen: Menu met Pagina rechts

3. Adresboekbeheer

Ondersteuning voor het opslaan van contacten, gesorteerd op eerste letter van naam; Ondersteunt schakelen tussen SIM-kaart en telefoonopslag en kan worden back-up gemaakt naar een opslagkaart (zelf gekocht).

3,Aanvullende kenmerken

1. Geheugenkaart/draadloze verbinding

- (1) Ondersteuning draadloze BT-verbinding: Menutoets voor Draadloze BT-verbinding
- (2) Geheugenkaart: Open de achterkant om SD/TF geheugenkaart in te voegen

2. Sneltoetsen

#Sleutel: Na ontgrendelen, lang drukken om over te schakelen naar stille modus, Sleutelrichting sleutel omhoog sleutel: MP3 speler/linker sleutel: stuur sms bericht/omlaag toets: neem foto/rechter sleutel: wekker

4,Telefoon instellingen

1. Achtergrondwijziging: Menu met Instellingen-Telefoon Instellingen-Weergave-scherm Achtergrond wijzigen

2. Vliegtuigmodus: Menu Instellingen – Telefoon Instellingen voor Vliegtuigmodus

3. Mute-instelling: Menu-punt Instellingen-Configuratie

4. Volumeaanpassing: Menu

5,Mobiele telefoon functies

1. Computer: Menu van pagina rechts

2. Verlichting: Druk lang op de grafische/ronde knop van de zaklamp

3. Agenda: Menu.Tools

6,Multimedia-functie

1. MP3: Menu met pagina rechts

2. Game: Menu

7,Veiligheid en/Onderhoud/Fabrieksinstellingen

1. Beveiligingsinstellingen: Menu met Instellingen voor Beveiligingsinstellingen

2. Herstel fabrieksinstellingen: Menu Instellingen Fabrieksinstellingen, back-up gegevens vooraf (zoals contacten, SMS).

3. Batterijbescherming: Het eerste gebruik moet volledig worden opgeladen om overmatige ontlading te voorkomen; Laad de batterij regelmatig op om zijn activiteit te behouden wanneer deze langdurig niet wordt gebruikt.

4. Reiniging: Veeg het scherm af met een zachte doek en vermijd het gebruik van alcohol; Reinig het stof op de body interface met een droge borstel.

8,8Gemeenschappelijke probleemoplossing

1. Kan niet worden ingeschakeld: Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd of volledig is opgeladen, probeer de batterij te vervangen of op te laden.

2. Zwak signaal: Verplaats naar een open gebied en bevestig dat de simkaart niet beschadigd is; Het model bevindt zich op een 2G netwerk, u kunt proberen uw telefoon opnieuw op te starten of deze te gebruiken op een locatie met een 2G netwerk.

3. Onvoldoende opslagruimte: Verwijder nutteloze sms-berichten, opnames of zet bestanden over naar SD/TF-opslagkaarten (gekocht en geïnstalleerd door uzelf).

Information to User

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

