

多功能指环遥控器
MULTI-FUNCTIONAL FINGER RING
REMOTE CONTROL



Figure 1-1 shows the back view of the camera with the following labels:

- type<充电口
- 左翻页/长按：上一曲
- 下翻页/长按：音量-
- 触摸按钮照像/长按：开关机
- 双击返回<主菜单
- 指示灯
- 上翻页/长按：音量+
- 视频播放/暂停/双击点赞
- 长按：播放或暂停音乐
- 右翻页/长按：下一曲
- II号按键视频拍摄/可自定义编辑

1. 长按开关键1/4秒, 3秒时, 指示灯蓝色指示灯开始闪烁
2. 打开手机“设置”->“蓝牙”, 开启蓝牙, 搜索“i06”点选设备名称配对, 显示“已连接”, 指示灯停止闪烁, 即连接成功
3. 长按: 支持手机相机/美颜相机等各种拍照软件/双击返回上一步单键
4. 二号按键: 支持音乐/快手/微信等所有软件拍视频, 可自定义按键
5. 万向键: 支持手机上键切换视频: 长按上按键调整音量, 长按左右按键切换歌曲
6. 多功能键: 单击(双击点赞)或其它视频软件的单击暂停/继续播放, 长按: 播放/暂停音乐。
7. 关机: 长按开关键3秒关机

1.苹果手机IOS13以上设置方法:①通过连接上手机蓝牙②屏幕自动旋转锁定③打开设置-辅助功能-触控-辅助触控-上滑动④IOS15以上系统支持使用连上即可使用,如有错过跟踪灵敏度需将圆点移回初始默认位置即可

2. II号按键无效时自定义调整移动方法:进软件拍摄界面,长按II号按键不松手,同时短按方向键移动“指针/圆点”至拍摄软件快门圆圈范围内

3. 如有不能链接,或链接成功使用不正常,先删除(忽略此设备),关机重启遥控器,再连接匹配即可

该设备符合FCC规则第15部分。操作受以下两个条件的约束:

- (1) 此设备可能不会造成有害干扰
- (2) 此设备必须接受任何接收到的干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。

注：根据FCC规则第15部分，该设备经过测试，符合B类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。该设备产生、使用并可以辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰，鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰：

- 重新正位或重新正位接收天线。
- 增加设备和接收器之间的间距。
- 将设备连接到不同电路上的插座与接收器所连接的设备不同。
- 请咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员以获取帮助。

该设备已被评估为符合一般射频暴露要求。该设备可在便携式暴露条件下使用，不受任何限制。

Porta di ricarica Type-C

Alza sinistra/Pressione lunga: Traccia precedente

Pagina giù/Pressione lunga: Volume

Pulsante 1 Fotoregistrazione video/Pressione lunga: Accensione/Spegnimento Doppio clic per tornare al menu precedente

Indicatore luminoso

Pagina su/Pressione lunga: Volume +

Pagina riproduzione video/Doppio clic M6

Pagina/Pressione lunga Riproduzione o pausa della musica

Pagina destra/Pressione lunga: Traccia successiva

Pulsante 2 Fotoregistrazione video breve/Pulsante personalizzato

- [illegible]

Metodo di regolazione personalizzabile per il pulsante II non valido:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della Parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Se tale apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il cliente può essere determinato spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- umentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'intercambiabile in una presa su un circuito diverso a quello a cui è collegato il ricevitore.


Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per aiuto, dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di spozione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di spozione portatile senza restrizioni.

[illegible]

- ロングプレスボタンを3秒間押しにします。青いインジケータライトが自動的に点滅します。
 10. **Bluetooth**を開き電源ボタンを、ペアリングに「**DISC**」を稼動できるようにし、ペアの作成後にインジケータライトが点滅するのを待機します。
 11. ボタン「**電源**」を再度4秒間押し続け、またまた電源ボタンがブザー音とともに「**ダブルクリック**」の音のメニューに役入る。
 12. ボタン「**電源**」が「**Bluetooth**」がオンになるのを必ず確認してから、すべてを電源にリセットします。
 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811.

セットアップの方法はiPhoneおよびiPadユーザー向けの記事のメモ)

Apple iOS 13.4以降のバージョンでは、iCloud.comのサインイン画面にパスワードロックをオープン/強制/キャンセルボタン、ロック、パスワード入力欄、iOS 13.4以降のバージョンでは、初めて取得するものために作成されます。適切な情報が提供されている場合は、ドットをデフォルトの位置に戻します。



このデバイスはFCCルールのパート15に準拠しています。操作には次の2つの条件があります。(1) このデバイスは有害な干渉を起こさない可能性があり、(2) このデバイスは、予期しない操作を引き起こす可能性がある干渉を含む受けた干渉を受け入れる必要があります。コンプライアンスを担当しない側が明示的に承認した変更や変更は、

[illegible]

Diagram illustrating touch controls on the back of the camera:

- Type-C Charging Port
- Tap Left Page/Long Press: Last Track
- Tap Next Page/Long Press: Volume +
- Tap Top Left Page/Long Press: Volume +
- Tap Top Right Page/Long Press: Next Track
- Tap Right Page/Long Press: Next Track
- Tap Bottom: Short video (tapping/can customize)
- Tap Last Page/Long Press: Volume +
- video play or pause/shuffle/click to like, long press for music (play or pause)
- Tap Bottom: Tap for photo shooting and recording/long press for power on and off
- Double click to return to the previous menu
- Indicator

- long press button 1 for 3 seconds to turn on. The blue indicator light automatically flashes.
- enable Bluetooth in setting on your cell phone and search for "J66" to connect. If you are using a laptop, search for "Flashlight" after pair success.
- function II: Supports various camera apps such as phone camera/beauty camera, etc. to take photos and videos. When you click on the camera icon, it will pop up a camera app list for you to select.
- function II: Supports all apps for video shooting such as TikTok/customize time.
- operation Key: Tap videos on TikTok up and down, left and right, long press the up and down keys to adjust the volume and long press the left and right keys to switch songs.
- operation Key: Tap the pause key to pause/play when viewing TikTok video (double-click to like) or other video apps; long press to play/pause Music. Long press the power button 1 for 3 seconds to turn off.
- operation Key: Tap the power key to turn on the flashlight.
- operation Key: iOS 13.4 and above setting method: $\text{Bluetooth connect} \rightarrow \text{Screen lock} \rightarrow \text{Screen lock} \rightarrow \text{Open Settings} \rightarrow \text{Accessibility} \rightarrow \text{Tactile} \rightarrow \text{Assistive touch} \rightarrow \text{turn on}$ or $\text{for iOS 15 and above}$, simply connect for the first time, and then go to the accessibility settings to turn on the flashlight. If the flashlight sensitivity has been adjusted, return the default position.



多功能指环遥控器
MULTI-FUNCTIONAL FINGER RING
REMOTE CONTROL




Diagram illustrating the remote control interface with labels for various buttons and their functions:

- Port de charge Type-C
- Page gauche/Longue pression: Piste précédente
- Page basse/Longue pression: Volume
- Sourcil Photo/Enregistrement vidéo/Longue pression: Double/Grand
- Double-Appuyez pour revenir au menu précédent
- Voyant lumineux
- Page droite/Longue pression: Piste suivante
- Sourcil Enregistrement de courte vidéo/Double
- Page haute/Longue pression: Volume +
- Lecture vidéo/Pause/Double clic (aimé)
- Longue pression: Lire ou mettre en pause le morceau

- [illegible]

Instructions spéciales (pour les paramètres du système Apple iOS et le bouton **l** invalide)

1.Méthode de configuration Apple iOS 13.4 et supérieures: Connectez la télécommande au Bluetooth du téléphone. Verrouillage automatique de la rotation de l'écran. Ouvrez Paramètres - Accessibilité - Toucher - AssistiveTouch - activez-le. Pour iOS 15 et supérieure, connectez simplement la première fois pour utiliser. Si la sensibilité de suivi a été ajustée, ramenez le point à la position par défaut initiale.

2. Méthode de réglage personnalisable pour le bouton II invalide:
Entrez dans l'interface de prise de vue du logiciel Appuyez longuement sur le bouton II de
relâcher, et appuyez simultanément brièvement sur la touche directionnelle pour sélectionner le
"pointeur-point" dans la plage du cercle de l'obturateur du logiciel de prise de vue.
3. Si des problèmes de connexion ou une utilisation anormale après une connexion réussie
se produisent, supprimez d'abord (ignorez cet appareil), éteignez la télécommande puis
reconnectez-la.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement accidentel.

partie responsable de la conformité peut invalider l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Remarque: cet appareil a été testé pour répondre aux limites des émissions de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil produit, utilise et peut rayonner de l'énergie RF et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, ces interférences ne peuvent être éliminées et aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si l'appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision,

Les utilisateurs sont encouragés à tenter de corriger les perturbations en utilisant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- rediriger ou repositionner l'antenne de réception
- augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à des prises sur différents circuits

Différent de l'appareil auquel le récepteur est connecté.

- [illegible]

Anpassungsmethode für ungültige Taste II:
Halten Sie die Software-Aufnahmeschnittstelle ein. Halten Sie die Taste II gedrückt, ohne zuzulassen, und drücken Sie gleichzeitig kurz die Richtungstaste, um den "Zeiger/Punkt" in den Verschlussbereich der Aufnahmesoftware zu bewegen.
Wenn Verbindungsprobleme oder eine abnormale Nutzung nach erfolgreicher Verbindung auftreten, löschen Sie zuerst (dieses Gerät ignorieren), schalten Sie die Verbindung aus und verbinden Sie sie erneut.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die unerwünschten Betrieb verursachen können.

ner für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei
erachtet wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum
weiteren Gebrauch aufgehoben werden.

INWIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für
in digitalen Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese
Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Stö-
rungen in einer Wohnzone bieten. Dieses Gerät erzeugt, absorbiert
und kann auch kleine, nicht schädliche elektromagnetische Energie
abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet
wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es
kann jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten
Umgebung schädliche Störungen auftreten werden.

WENN: Dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder
Fernsehempfangs verursacht.

Der Benutzer wird aufgefordert, die Störung durch eine der folgenden
Maßnahmen zu beheben:

- Verschieben Sie das Gerät.
- Verändern Sie die Ausrichtung der Antenne.
- Entfernen Sie die Empfangsantenne aus der Nähe oder verschieben
sie.
- Trennen Sie die Trennung zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose auf einem anderen
Stromkreis.
- Wenn Sie feststellen, dass der Empfänger angeschossen ist,
kontaktieren Sie den Hersteller.
- Wenn Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen
Radio-/TV-Techniker für Hilfe.

Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeine HF-Expositionsa-
bstand zu beurteilen. Die Exposition kann in begrenzten Umgebun-
gen zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit führen. Die
Einschränkungszustand ohne Einschränkung verwendet werden.

Pantalla principal/carga Type

Página izquierda/Presión prolongada Pista anterior

Página abajo/Presión prolongada Volumen -

Botón Efecto Grabación de vídeo/Presión prolongada Encendido/Apagado

Doble clic para volver elemento anterior

Luz indicadora

Página arriba/flecha prolongada Volumen +

Página reproducción de vídeo/Doble clic Me gusta

Página derecha/Presión prolongada Reproducir o pausar música

Página derecha/Presión prolongada Pista siguiente

Botón B Grabación de vídeo control personalizable

1. Mantén presionado el botón de encendido (botón 1 durante 3 segundos para encender, la luz indicadora azul del control remoto parpadeará automáticamente).
2. Abre y configura el "Bluetooth" en tu teléfono y habilita Bluetooth. Busca "J06" y haz clic en el número del dispositivo para emparejar. Cuando se muestre "Conectado", la luz indicadora azul del control remoto parpadeará indicando una conexión exitosa.
3. Botón 1: Soporta varias aplicaciones de fotos como la cámara del teléfono/cámara de tablet, etc./Doble clic para volver al menú anterior.
4. Botón 2: Soporta todas las aplicaciones para grabación de videos como TikTok/Doyn, Kwai, Kuaishou, WeChat, etc.
5. Botón 3: Soporta todas las aplicaciones de transmisión de video como TikTok/Doyn, Kwai, Kuaishou, WeChat, etc.
6. Botón 4: Soporta todas las aplicaciones de transmisión de video como TikTok/Doyn, Kwai, Kuaishou, WeChat, etc.
7. Botón 5: Teclas de dirección: Cambia los videos en TikTok arriba y abajo; mantén presionadas las teclas arriba y abajo para ajustar el volumen; mantén presionadas las teclas izquierda y derecha para cambiar de pista.
8. Botón 6: Teclas de reproducción: Mantén presionada la tecla de reproducción para reproducir, haz clic una vez para pausar/continuar la reproducción, mantén presionada para reproducir/pausar.

1. Apagar: Mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos para apagar.

Instrucciones especiales: (para la configuración del sistema Apple iOS y botón II Invisível)

1.Método de configuración de Apple iOS 13.4 y superior:3.Conecta el control remoto al Bluetooth del teléfono.2.Bloqueo de rotación automática de pantalla.5.Abre Configuración-Accesibilidad-Tocar -AssistiveTouch- actívalo.6.Para iOS 15 y superior, simplemente comienza por primera vez usar. Si se ha ajustado la sensibilidad de seguimiento, devuelve el punto a la posición predeterminada inicial.



3. Si hay problemas de conexión o uso anormal después de una conexión exitosa, primero elimina (ignora este dispositivo), apaga el control remoto y vuelve a conectarlo.

El dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas fcc. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañina, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación inesperada.

Se prohíbe por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Nota: de acuerdo con la parte 15 de las reglas FCC, el dispositivo ha sido diseñado para cumplir con las restricciones de los dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones tienen como objetivo proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en la instalación residencial. El dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, que puede causar interferencias con otros dispositivos que utilizan la radio o se instalan en la misma habitación. Sin embargo, el dispositivo puede no utilizarse de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica.

Si el dispositivo realmente causa interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión:

- Se alienta a los usuarios a tratar de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:
 - reorientar o reubicar la antena receptora.
 - aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
 - verificar si la conexión de cables de los diferentes circuitos de la instalación eléctrica es adecuada.
- La diferencia del dispositivo al que está conectado el receptor.

Diagram of a 3D-printed shoe sole with the following labels:

- Type = **3D print** (Type = 3D print)
- Tryk: Venstre side / Længst spor (Pressure: Left side / Longest track)
- Tryk på Næste side / Længst tryk på Viden = (Pressure on Next side / Longest pressure on Knowledge =)
- Længst tryk for fotografering og optagelse / Længst tryk for gulv på og fra 3D printer (Longest pressure for photography and recording / Longest pressure for floor on and from 3D printer)
- For at vende tilbage til den foregående menu (To return to the previous menu)
- 3D printer (3D printer)
- Tryk: Side side / Længst tryk: Viden = (Pressure: Side side / Longest pressure: Knowledge =)
- videooptagelse for markering af et punkt (video recording for marking a point)
- Long Press for markering af et punkt (Long Press for marking a point)
- Tryk: Højre side / Længst tryk: Næste spor (Pressure: Right side / Longest pressure: Next track)
- 3D print Kort videooptagelse / kan customize (3D print Short video recording / can customize)

- [illegible]

For knap II skal du tilpasse den styrende punktplacering. Hvis optagelse af
 eder og videoer funktion ugdyldig. Indtast venligst softwares
 tagesgrænseflade, tryk længe på knappen II uden at frigive, og klik på
 ningstasten for at flytte "prikken" ind i lukkerkirklen i software. Du behøver

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

bemærkningerne for overholdelsen, kan annullere brugerens
ansvarlige for at betjene udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med
kravene til sikkerhed for brugere i klasse B i henhold til det IS
101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083