

Apagar: Gira el botón de volumen principal en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta OFF cuando la alimentación esté encendida, escucharás el tono de "Apagado". Volumen principal: Cuando el audio esté reproduciéndose, gira el botón para ajustar el volumen de la fuente de audio. Reproducir / Pausar: Pulsa el botón para poner en pausa la reproducción, y pulsa nuevamente para reanudarla. ■ Indicador de nivel de batería Batería 80% ~ 100%: 4 LEDs Batería 60% ~ 79%: 3 LEDs Batería 40% ~ 59%: 2 LEDs Batería 20% ~ 39%: 1LED Batería 10% ~ 19%: 1LED parpadeante Batería <10%: 1LED parpadea hasta que el altavoz se apague ■ Bluetooth - Mantén presionado el botón Bluetooth durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento Bluetooth. Escucharás un tono de emparejamiento Bluetooth y también verás la luz LED azul parpadeando, lo que significa que el altavoz está listo para conectarse a tu dispositivo. - Ve al menú Bluetooth de tu dispositivo y selecciona "ELIE 6". Puede tardar unos momentos en aparecer. Ten en cuenta que si un dispositivo previamente emparejado está dentro del alcance, se emparejará automáticamente con el altavoz. - Para volver al modo de emparejamiento Bluetooth y conectar otro dispositivo, desconéctate del dispositivo actual en el menú Bluetooth, luego mantén presionado el botón Bluetooth nuevamente. ■ Modo Estéreo & Modo Multi Modo Estéreo: Emparejamiento con otro altavoz para reproducción estéreo - Empareje el primer altavoz con su dispositivo. - Deslice su selector a Estéreo (el LED parpadea en verde). - Encienda el segundo altavoz y ajústelo a Estéreo. - Los LEDs se vuelven verdes fijos cuando están conectados. - El primer altavoz se convierte en Izquierda (L), el segundo en Derecha (R). - El volumen está sincronizado. Modo Multi: Emparejamiento con varios altavoces (Modo fiesta) - Empareje el primer altavoz con su dispositivo. - Ajuste el altavoz a Multi (el LED parpadea en naranja). - Encienda los otros altavoces y ajústelos a Multi. - El LED se vuelve naranja fijo cuando están conectados. - Es compatible con hasta 100 altavoces. ■ Entradas externas Entradas AUX: Para micrófonos, instrumentos musicales y entradas de línea - Selecciona entre MIC, INST y LINE, según el tipo de cable del dispositivo que se conecte al conector Combo XLR 1/4". - Conector Combo XLR 1/4": Acepta XLR (Micrófonos), 1/4" TS (Instrumentos - mono) y 1/4" TRS (Línea - estéreo). - Perilla de ganancia de entrada: Gira la perilla para ajustar el nivel de volumen de los dispositivos de entrada externos. Entradas inalámbricas: Para emparejar con accesorios inalámbricos ELIE 2 canales disponibles, CH 01 y CH 02. - Mantén presionado el botón CH 01 o CH 02 durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento. La luz LED parpadeará en rojo durante el emparejamiento. - Una vez emparejado, la luz LED roja permanecerá encendida. Nota: Tanto el botón de volumen principal como el botón de ganancia de entrada no afectan el volumen de las fuentes inalámbricas.	■ 48V & PAD 48V: Activa la alimentación fantasma para micrófonos de condensador. Pulsa para alternar. Cuando está encendido, la luz LED Bluetooth parpadea morada durante 3 segundos; cuando está apagado, parpadea 5 veces. PAD: Reduce la señal de entrada AUX en -14dB para evitar distorsiones o recortes. Pulsa para alternar. Cuando está encendido, la luz LED Bluetooth parpadea roja durante 3 segundos; cuando está apagado, parpadea 5 veces. ■ Salidas - Conectar un cable USB-C a una fuente de alimentación cargará el altavoz. Si el altavoz está conectado a un teléfono móvil, iniciará la carga inversa para cargar el teléfono móvil. - Un cable AUX de 3,5 mm se puede conectar al puerto de salida de línea para reproducir audio en un dispositivo de salida, como una cámara de video, una cámara de acción o unos auriculares. Simplified Chinese 简体中文 ■ 包装内容 01 x Fender® ELIE 6 01 x (USB-C to USB-C) 充电线 ■ 电源 & 播放/暂停 开机: 当电源关闭时，顺时针旋转主音量旋钮，您将听到“开机”提示音。 关机: 当电源开启时，逆时针旋转主音量旋钮直至关闭，您将听到“关机”提示音。 主音量: 在音频播放时，旋转旋钮来调整音频源的音量。 播放/暂停: 按下按钮暂停播放，再次按下按钮恢复播放。 ■ 电池电量指示 电池80% ~ 100%：4个LED灯 电池60% ~ 79%：3个LED灯 电池40% ~ 59%：2个LED灯 电池20% ~ 39%：1个LED灯 电池10% ~ 19%：1个LED灯闪烁 电池<10%：1个LED灯闪烁，直到扬声器关闭 ■ 蓝牙 - 按住蓝牙按钮 3 秒钟以启动蓝牙配对。您将听到蓝牙配对提示音，并且蓝色 LED 灯会闪烁——这表示扬声器已准备好连接到您的设备。 - 打开设备上的蓝牙菜单，选择“ELIE 6”。可能需要几秒钟才能显示。请注意，如果之前配对过的设备在范围内，它会自动与扬声器配对。 - 若要将扬声器返回到蓝牙配对模式并连接到其他设备，请在蓝牙菜单中断开当前设备的连接，然后再次按住蓝牙按钮。 ■ 立体声模式 & 多模式 立体声模式：与另一扬声器配对进行立体声播放 - 将第一个扬声器与您的设备配对。 - 将其选择器滑动到立体声（LED闪烁绿色）。 - 打开第二个扬声器并将其设置为立体声。 - 当连接成功时，LED变为常绿。 - 第一个扬声器变为左声道(L)，第二个扬声器变为右声道(R)。 - 音量已同步。 - 多模式：与多个扬声器 多模式：与多个扬声器配对（派对模式） - 将第一个扬声器与您的设备配对。 - 将其设置为多音源模式（LED闪烁橙色）。 - 打开其他扬声器并将它们设置为多音源模式。 - 当连接成功时，LED变为常绿色。 - 支持最多100个扬声器。 ■ 外部输入 AUX 输入: 用于麦克风、乐器和线路输入 - 根据设备的电缆类型，选择 MIC、INST 或 LINE，插入 XLR 1/4" 组合插孔。 - XLR 1/4" 组合插孔：支持 XLR（麦克风）、1/4" TS（乐器 - 单声道）和 1/4" TRS（线路 - 立体声）。	- 输入增益旋钮：旋转旋钮来调节外部输入设备的音量。 无线输入: 用于与 ELIE 无线配件配对 - 提供 2 个频道，CH 01 和 CH 02。 - 按住 CH 01 或 CH 02 按钮 3 秒钟以启动配对。配对时，LED 灯将闪烁红色。 - 配对完成后，红色 LED 灯将常亮。 备注：主音量旋钮和输入增益旋钮不会影响无线输入的音量。 ■ 48V & PAD 48V: 激活幻象电源为电容麦克风供电。按下按钮进行切换。打开时，蓝牙 LED 会持续闪烁紫色 3 秒；关闭时，闪烁 5 次。 PAD: 降低 AUX 输入信号 -14dB，以防止失真或削波。按下按钮进行切换。打开时，蓝牙 LED 会持续闪烁红色 3 秒；关闭时，闪烁 5 次。 ■ 输出 - 通过 USB-C 电缆连接到电源将为扬声器充电。如果扬声器连接到手机，则会启动反向充电，为手机充电。 - 可以将 3.5 毫米 Aux 电缆插入线路输出口，将音频传输到输出设备，例如视频摄像机、运动相机或耳机。 Traditional Chinese 繁体中文 ■ 包装内容 01 x Fender® ELIE 6 01 x (USB-C to USB-C) 充電線 ■ 開機 & 播放/暫停 開機：當電源關閉時，順時針旋轉主音量旋鈕，您將聽到“開機”提示音。 關機：當電源開啟時，逆時針旋轉主音量旋鈕至 OFF，您將聽到“關機”提示音。 主音量：當音頻播放時，旋轉旋鈕來調整音頻源的音量。 播放/暫停：按下按鈕可暫停播放，按下再次播放。 ■ 電池電量指示 電池80% ~ 100%：4顆LED燈 電池60% ~ 79%：3顆LED燈 電池40% ~ 59%：2顆LED燈 電池20% ~ 39%：1顆LED燈 電池10% ~ 19%：1顆LED燈閃爍 電池<10%：1顆LED燈閃爍，直到喇叭關閉 ■ 藍牙 - 長按藍牙按鈕 3 秒鐘以啟動藍牙配對。您將聽到藍牙配對提示音，並且藍色 LED 燈會閃爍——這表示喇叭已準備好連接到您的設備。 - 打開設備上的藍牙選單，選擇“ELIE 6”。可能需要幾秒鐘才能顯示。請注意，如果先前配對過的設備在範圍內，將自動與喇叭配對。 - 若要将喇叭返回藍牙配對模式並連接其他設備，請在藍牙選單中斷開當前設備的連接，然後再次長按藍牙按鈕。 ■ 立體聲模式 & 多模式 立體聲模式：與另一喇叭配對進行立體聲播放 - 將第一個揚聲器與您的裝置配對。 - 將其選擇器滑動到立體聲（LED閃爍綠色）。 - 開啟第二個揚聲器並將其設置為立體聲。 - 當連接成功時，LED變為常綠色。 - 第一個揚聲器變為左聲道（L），第二個揚聲器變為右聲道（R）。 - 音量已同步。 多模式：與多個喇叭配對（派對模式） - 將第一個揚聲器與您的裝置配對。 - 將其設置為多重模式（LED閃爍橙色）。 - 開啟其他揚聲器並將它們設置為多重模式。 - 當連接成功時，LED變為常綠色。 - 支援最多100個揚聲器。 ■ 外部輸入 AUX 輸入：用於麥克風、樂器和線路輸入 - 根據設備的電纜類型，選擇 MIC、INST 或 LINE，插入 XLR 1/4" 組合插孔。 - XLR 1/4" 組合插孔：支持 XLR（麥克風）、1/4" TS（樂器 - 單声道）和 1/4" TRS（線路 - 立體聲）。	- XLR 1/4" 組合插孔：接受 XLR（麥克風）、1/4" TS（樂器 - 單聲道）和 1/4" TRS（線路 - 立體聲）。 - 輸入增益旋鈕：旋轉旋鈕來調節外部輸入設備的音量。 無線輸入: 用於與 ELIE 無線配件配對 - 提供 2 個頻道，CH 01 和 CH 02。 - 長按 CH 01 或 CH 02 按鈕 3 秒鐘以啟動配對。配對時，LED 燈將閃爍紅色。 - 配對完成後，紅色 LED 燈將常亮。 註解：主音量旋鈕和輸入增益旋鈕不會影響無線輸入的音量。 ■ 48V & PAD 48V: 啟用幻象電源為電容麥克風供電。按下按鈕切換。當開啟時，藍牙 LED 會持續閃爍紫色 3 秒；關閉時，會閃爍 5 次。 PAD: 降低 AUX 輸入信號 -14dB，以防止失真或削波。按下按鈕切換。當開啟時，藍牙 LED 會持續閃爍紅色 3 秒；關閉時，會閃爍 5 次。 ■ 輸出 - 透過 USB-C 線連接到電源將為喇叭充電。如果喇叭連接到手機，則會啟動反向充電為手機充電。 - 可將 3.5 毫米 Aux 電纜插入到線路輸出口，將音頻輸出到其他設備，例如攝影機、運動相機或耳機。 Japanese 日本語 ■ 内容物 01 x Fender® ELIE 6 01 x (USB-C to USB-C) 充電ケーブル ■ 電源 & 再生/一時停止 電源オン: 電源がオフの状態で、マスターボリュームノブを時計回りに回すと「電源オン」の音が聞こえます。 電源オフ: 電源がオンの状態で、マスターボリュームノブを反時計回りに回してオフにすると、「電源オフ」の音が聞こえます。 ■ Bluetooth - Bluetoothボタンを3秒間長押しすると、Bluetoothペアリングが開始されます。Bluetoothペアリング音が聞こえ、青色のLEDが点滅します。これにより、スピーカーがデバイスに接続する準備が整ったことを示します。 - デバイスのBluetoothメニューに移動し、「ELIE 6」を選択します。表示されるまで少し時間がかかる場合があります。事前にペアリングされたデバイスが範囲内にある場合、自動的にスピーカーとペアリングされます。 - 別のデバイスに接続するためにスピーカーをBluetoothペアリングモードに戻すには、Bluetoothメニューで現在のデバイスの接続を切断し、再度Bluetoothボタンを長押しします。 ■ ステレオモード & マルチモード ステレオモード：もう一つのスピーカーとペアリングしてステレオ再生を行う - 最初のスピーカーをデバイスにペアリングします。 - セクターをステレオにスライドします（LEDが緑色で点滅します）。 2番目のスピーカーを電源オンにして、ステレオに設定します。 - 接続されると、LEDが緑色で点灯します。 - 最初のスピーカーが左（L）になり、2番目のスピーカーが右（R）になります。 - 音量が同期されます。	マルチモード: 複数のスピーカーとペアリング（パーティーモード） - 最初のスピーカーをデバイスにペアリングします。 - スピーカーをマルチモードに設定します（LEDがオレンジ色で点滅します）。 - 他のスピーカーを電源オンにして、マルチモードに設定します。 - 接続されると、LEDがオレンジ色で点灯します。 - 最大100台のスピーカーをサポートします。 ■ 外部入力 AUX 入力: マイク、楽器、ライン入力用 - デバイスのケーブルタイプに応じて、MIC、INST、LINE を選択し、XLR 1/4"コンボジャックに接続します。 - XLR 1/4"コンボジャック：XLR（マイク）、1/4" TS（楽器 - モノラル）、1/4" TRS（ライン - ステレオ）を受け入れます。 - 入力ゲインノブ：ノブを回して外部入力デバイスの音量を調整します。 ワイヤレス入力: ELIEワイヤレスアクセサリとのペアリング用 2チャンネル（CH 01およびCH 02）があります。 - CH 01またはCH 02ボタンを3秒間長押ししてペアリングを開始します。ペアリング中は赤色のLEDが点滅します。 - ペアリングが完了すると、赤色のLEDが常に点灯します。 注記：マスター音量 ノブ と入力ゲインノブ は、ワイヤレス 入力の音量 には 影響 を 与え ません。 ■ 48V & PAD 48V: コンデンサーマイク用のファントム電源を有効にします。ボタンを押して切り替えます。オンの場合、Bluetooth LEDが紫色で3秒間点滅します。オフの場合は5回点滅します。 PAD: AUX入力信号を-14dBに減少させ、歪みやクリッピングを防ぎます。ボタンを押して切り替えます。オンの場合は5回点滅します。 ■ 出力 - USB-Cケーブルを電源に接続すると、スピーカーの充電が行われます。スピーカーが携帯電話に接続されている場合は、逆充電が開始され、携帯電話が充電されます。 3.5mm AUXケーブルをラインアウトポートに接続すると、オーディオが出力デバイス（例：ビデオカメラ、アクションカメラ、ヘッドフォン）に送信されます。 Korean (한국어) ■ 구성품 01 x Fender® ELIE 6 01 x (USB-C to USB-C) 충전 케이블 ■ 전원 & 재생/일시정지 전원 켜기: 전원이 꺼져 있을 때 마스터 볼륨 노브를 시계방향으로 돌리면 "전원 켜짐" 소리가 들립니다. 전원 끄기: 전원이 켜져 있을 때 마스터 볼륨 노브를 반시계방향으로 돌려 OFF로 설정하면 "전원 꺼짐" 소리가 들립니다. 마스터 볼륨: 오디오가 재생 중일 때 노브를 돌려 오디오 소스의 볼륨을 조정합니다. 재생/일시정지: 버튼을 눌러 재생을 일시정지하고, 다시 눌러 재생을 재개합니다. ■ 배터리 상태 표시기 배터리80% ~ 100%: 4개의LED 배터리60% ~ 79%: 3개의LED 배터리40% ~ 59%: 2개의LED 배터리20% ~ 39%: 1개의LED 배터리10% ~ 19%: 1개의LED가 깜박임 배터리<10%: 1개의LED가 깜박이며, 스피커가 꺼질 때까지 계속 깜박임	■ 블루투스 - 블루투스 버튼을 3초간 길게 눌러 블루투스 페어링을 시작합니다. 블루투스 페어링 소리가 들리고, 파란색 LED가 깜박입니다—이것은 스피커가 장치에 연결할 준비가 되었음을 의미합니다. - 장치의 블루투스 메뉴로 가서 "ELIE 6"을 선택합니다. 나타나는 데 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다. 이전에 페어링한 장치가 범위 내에 있으면 자동으로 스피커와 페어링됩니다. - 다른 장치에 연결하려면, 블루투스 메뉴에서 현재 장치의 연결을 끊고, 블루투스 버튼을 다시 길게 눌러 페어링 모드로 돌아갑니다. ■ 스테레오 모드 & 멀티 모드 스테레오 모드: 다른 스피커와 페어링하여 스테레오 재생 - 첫 번째 스피커를 장치와 페어링합니다. - 선택기를 스테레오로 설정합니다 (LED가 초록색으로 깜박임). - 두 번째 스피커를 켜고 스테레오로 설정합니다. - 연결되면 LED가 초록색으로 고정됩니다. - 첫 번째 스피커는 왼쪽(L), 두 번째 스피커는 오른쪽(R)으로 설정됩니다. - 볼륨이 동기화됩니다. 멀티 모드: 여러 스피커와 페어링 (파티 모드) - 첫 번째 스피커를 장치와 페어링합니다. - 스피커를 멀티 모드로 설정합니다 (LED가 오렌지색으로 깜박임). - 다른 스피커를 켜고 멀티 모드로 설정합니다. - 연결되면 LED가 오렌지색으로 고정됩니다. - 최대 100개의 스피커를 지원합니다. ■ 외부 입력 AUX입력: 마이크, 악기 및 라인 입력용 - 장치의 케이블 유형에 따라 MIC, INST, LINE 을 선택하여 XLR 1/4" 콘보 잭에 연결합니다. - XLR 1/4" 콘보 잭: XLR(마이크), 1/4" TS(악기 - 모노), 1/4" TRS(라인 - 스테레오)를 지원합니다. - 입력 게인 노브: 노브를 돌려 외부 입력 장치의 음량을 조정합니다. 무선 입력: ELIE 무선 액세서리와 페어링 2개의 채널이 제공됩니다. CH 01 및 CH 02 - CH 01 또는 CH 02 버튼을 3초간 길게 눌러 페어링을 시작합니다. 페어링 중에는 빨간색 LED가 깜박입니다. - 페어링이 완료되면 빨간색 LED가 밝고: 마스터 볼륨 노브의 입력 게인 노브는 무선 입력의 볼륨에 영향을 주지 않습니다. 계속. ■ 48V & PAD 48V: 콘덴서 마이크용 팬텀 전원을 활성화합니다. 버튼을 눌러 전환합니다. 버튼 상태에서는 블루투스 LED가 3초 동안 보라색으로 깜박이고, 꺼짐 상태에서는 5번 깜박입니다. PAD: AUX 입력 신호를 -14dB로 감소시켜 왜곡이나 클리핑을 방지합니다. 버튼을 눌러 전환합니다. 꺼짐 상태에서는 블루투스 LED가 3초 동안 빨간색으로 깜박이고, 꺼짐 상태에서는 5번 깜박입니다. ■ 출력 - USB-C 케이블을 전원에 연결하면 스피커가 충전됩니다. 스피커가 휴대전화에 연결된 경우, 역방향 충전이 시작되어 휴대전화가 충전됩니다. 3.5mm AUX 케이블을 라인 아웃 포트에 연결하여 오디오를 출력 장치(예: 비디오 카메라, 액션 카메라, 헤드폰)로 전송할 수 있습니다. Product Name : Fender Portable Wireless Speaker Model : ELIE 6 Manufacturer : Riffsound Pte, Ltd. Address : 9 Raffles Place #26-01 Republic Plaza Singapore 048619 Input : 20 watts, 5V-20V Made in China FCC ID : 2B0DT-ELIE6 CMT ID : 25J99HR1E001 IC : 33736-ELIE6 FC UKCA CE E 217-252293
--	---	---	--	--	--

BACK