

SMART

SIREN WiFi 2,4 GHz

2412-2472MHz



2.5dBi

17dBm

EN	Getting started
NL	Aan de slag
FR	Demarrage Erste
DE	Schritte

EN Getting started

Set up in 4 easy steps

Before you start write down your network name & password.

Note: this item only works on a 2,4GHz Wifi network, not on a 5GHz WiFi network. Please consult the manual of your router for settings.

Download the Smart app from the Google Play store, the Apple Store or scan the QR code.



Open the app. First time user? Follow on-screen instructions to create your account To add this device start by touching 'add device' (+) and follow the on-screen instructions.



3. Locate the reset button (1). Turn the device on by pressing the reset button for 5 seconds. The red indicator light will start rapid flashing.
4. Follow the on screen prompts to finish installation.

If you get the notification the product only works on 2,4GHz networks you should change the WiR-frequency of your network to 2,4GHz on/in the setting menu of the router.

Safety:

- The adaptor (if applicable) must be installed nearby the device, not connected to another adaptor and easy accessible;
- This product should only be opened by an authorized technician when service is required;
- Only use this device for intended purposes;
- Do not use this device if damaged or defective. In this case, replacement is required;
- This device is designed for in-doors use only. Do not use this device outdoors.

Disposal This product is designated for separate collection at an appropriate collection point Do not dispose of the product with household waste. **Warranty:** Any changes and/or modifications to the product will void the warranty. We cannot accept any liability for damage caused by incorrect use of the product. **Disclaimer:** Designs and specifications might be subjected to change without notice. All logos, brands and used product references are trademarks or registered trademarks of their respective holders and hereby recognized as such.

429210



NL Aan de slag

Instellen in 4 eenvoudige stappen

Schrijfvoordat u begint uw netwerkn naam en wachtwoord op..

Opmerking: dit item werkt alleen op een 2,4 GHz wifi-netwerk, niet op een 5 GHz WiFi-netwerk.

Raadpleeg de handleiding van uw router voorinstellingen.

- 1. Download de Smart app van de Google Play Store, de Apple Store of scan de QR-code.



- 2. Open de app. Gebruikt u de app voor de eerste keer Volg de instructies op het scherm om uw account aan te maken. Om dit apparaat toe te voegen, begint u door 'apparaat toevoegen' (+) aan te raken en volgt u de instructies op het scherm.

fi

- 3. Lokaliseer de resetknop (1). Schakel het apparaat in door gedurende 5 seconden! op de resetknop te drukken. Het rode indicatielampje begint snelle knipperen.
 - 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.
- Akude melding knijgt dot het product alleen op2,4CHz-netwerken werkt, moet u de wifi-frequentie van uw netvKrkn naar2,4 GHz wijzigen alleen in hetinstellingenmenu van de router:

Installation en 4 etapes faciles

Avant de commencer l'installation, vous aurez besoin de noter le nom de votre reseau Wifi et son mot de passe, pensez a bien respecter les espaces et majuscules.

Veiligheid:

- De adapter (indien van toepassing) moet in de buurt van het apparaat zijn geïnstalleerd, niet op een andere adapter zijn aangesloten en gemakkelijk toegankelijk zijn;
- Dit product mag alleen worden geopend door een geautoriseerde technicus wanneer onderhoud nodig is;
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel;
- Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd of defect is. In dit geval is vervanging vereist;
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenhuis. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Verwijdering Dit product is bestemd voor geschieden inzameling. Gooi het product niet bij het huisvuil. Garantie: Alle wijzigingen en/of wijzigingen aan het product zullen de aansprakelijkheid worden gesteld. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product Disclaimer: Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en gebruikte productreferenties zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve houders en worden hierbij als zodanig erkend.

FR Demarrage

Remarque: le dispositif Smart que vous venez d'acquérir ne fonctionne que sur un réseau Wifi à 2.4GHz, pas sur un réseau WiFi à 5GHz. Veuillez consulter le manuel de votre routeur pour les réglages.

Téléchargez l'application Smart sur notre Google Play Store, Apple Store ou scannez le QR code ci-dessous.

Ouvrez l'application. Si vous êtes un nouvel utilisateur, suivez les instructions à l'écran pour votre compte. Pour enregistrer votre nouvel appareil, appuyez sur le bouton "Ajouter un appareil" en haut à droite et suivez les instructions à l'écran.



Localisez le bouton de réinitialisation (1). Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant quelques secondes. Le voyant rouge commencera à clignoter rapidement.

- Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- 3. Si vous recevez la notification que le produit ne fonctionne que sur les réseaux 2,4GHz, vous devez modifier la fréquence WiR de votre réseau 2,4GHz. Cela peut être effectué dans le menu de configuration de votre routeur Wifi.

Sécurité:

- L'adaptateur (si nécessaire) doit être installé à proximité de l'appareil, ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit être facilement accessible.
- Ce produit ne doit être ouvert que par un technicien autorisé lorsqu'un service de maintenance est requis.
- N'utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou défectueux. Dans ce cas, le remplacement est nécessaire.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation intérieure uniquement. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Protection de l'environnement Ce produit, y compris ses accessoires et son emballage, doit être recyclé dans un point de collecte approprié. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Garantie: Tout dommage et/ou modification du produit annule la garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit. Clause de non-responsabilité: Les conceptions et caractéristiques peuvent être soumises à des modifications sans préavis. Tous les logos, marques et références de produits utilisés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels.

DE Erste Schritte

In 4 einfachen Schritten konfigurieren

Notieren Sie sich den Netzwerknamen und das Kennwort, bevor Sie beginnen.

Hinweis: Dieses Element funktioniert nur in einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, nicht in einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk. Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Routers.

Laden Sie die Smart von dem Google Play Store, dem Apple Store herunter Oder scannen Sie den QR-Code.



2. App öffnen Erstbenutzer? Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Konto zu erstellen. Um dieses Gerät hinzuzufügen, berühren Sie "Gerät hinzufügen" (+) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



3. Suchen Sie die Reset-Taste (1). Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang drücken. Die rote Kontrollleuchte beginnt schnell zu blinken.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, funktioniert das Produkt nur in 2,4-GHz-Netzwerken. Sie sollten die WLAN-Frequenz Ihres Netzwerks auf 2,4 GHz ändern, nur im Einstellungsmenu des Routers.

Sicherheit:

- Der Adapter (falls vorhanden) muss in der Nähe des Geräts installiert werden, nicht an einen anderen Adapter angeschlossen und leicht zugänglich sein.
- Dieses Produkt darf nur von einem autorisierten Techniker geöffnet werden, wenn eine Wartung erforderlich ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist. In diesem Fall ist ein Austausch erforderlich.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Entsorgung: Dieses Produkt ist zur getrennten Sammlung an einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. **Garantie:** Bei Änderungen und / oder Modifikationen am Produkt erlischt die Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch falsche Verwendung des Produkts verursacht werden. **Haftungsausschluss:** Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Logos, Markennamen und verwendeten Produktreferenzen sind Marken oder eingetragene Markennamen ihrer jeweiligen Eigentümer, aber werden hiermit als solche anerkannt.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.