

料號：12030156400-A / RS2,Manual,MaxFire GX-27BT
印刷色：單色黑、雙面印刷, 60P模造紙
展開尺寸: 480 x 480mm, 折成完成型尺寸: 80 x 120 mm(封面)
MKD-Angus

反面印刷

<p>Magyar</p> <p>Érintőpad funkció és érintőpad gomb lenyomása. OPTIONS gomb, játékok szüneteltetési és indítási gomb. △ gomb, művelet funkció gomb. ○ gomb, művelet funkció gomb. □ gomb, művelet funkció gomb. Jobb rocker fénykék. Használja a jobb joystick-ot és nyomja meg az R3 funkció gombot. 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozó. Platform jelezőfény. SHARE gomb. Írányító gombok, irányítási irány. Hangszóró lyuk. Használja a bal joystick-ot és nyomja meg az L3 funkció gombot. Bal rocker fénykék. PS gomb, be- és kikapcsoló gomb, mód gomb. Fejhallgató mikrofon vezérlőkapcsolója. R1 gomb, művelet funkció gomb. L1 gomb, művelet funkció gomb. R2 gomb, Hall jobb ravasz szimulál lineáris funkció gombot. L2 gomb, Hall bal ravasz szimulál lineáris funkció gombot. Fix mobiltelefon mágneses klip sín. Type-C-nél bemeneti port, csatlakozás adatkábelrel számítógéphez vagy játékkonzolhoz vagy töltőház. F gomb, kalibrálás gomb; TURBO funkció gomb. RESET lyuk, resetelje a gamepad-ot.</p>	<p>Polski</p> <p>Funkcja touchpada i przycisk naciskowy touchpada. Przycisk OPTIONS, przycisk pauzy i startu w grze. Przycisk △, przycisk funkcji akcji. Przycisk ○, przycisk funkcji akcji. Przycisk □, przycisk funkcji akcji. Przycisk ▢, przycisk funkcji akcji. Prawy przycisk świetlny joysticka. Użyj prawego joysticka i naciśnij przycisk funkcji R3. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Wskaznik platformy. Przycisk SHARE. Klawisze kierunkowe, kontrola kierunku. Otwór głośnika. Użyj lewego joysticka i naciśnij przycisk funkcji L3. Lewy przycisk świetlny joysticka. Przycisk PS, przycisk zasilania / wyłączenia, przycisk trybu. Przełącznik sterowania mikrofonem słuchawek. Przycisk R1, przycisk funkcji akcji. Przycisk L1, przycisk funkcji akcji. Przycisk R2, prawy spust Hall symuluje funkcję liniową. Przycisk L2, lewy spust Hall symuluje funkcję liniową. Uchwyty magnetyczne do telefonu komórkowego. Gniazdo wejściowe typu C, podłącz kabel danych do komputera lub konsoli do gier lub ładowania. Przycisk F, przycisk kalibracji; przycisk funkcji TURBO. Dziura RESET, resetuje gamepad.</p>	<p>Deuts</p> <p>Touchpad-Funktion und Touchpad-Drucktaste. OPTIONS-Taste, In-Game-Pause- und Start-Taste. Przycisk △, przycisk funkcji akcji. Przycisk ○, przycisk funkcji akcji. Przycisk □, przycisk funkcji akcji. Przycisk ▢, przycisk funkcji akcji. Rechter Joystick-Lichtkreis. Verwenden Sie den rechten Joystick und drücken Sie die R3-Funktionstaste. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Plattformindikatortaste. SHARE-Taste. Richtungstasten, Richtungskontrolle. Lautsprecherloch. Verwenden Sie den linken Joystick und drücken Sie die L3-Funktionstaste. Przycisk PS, przycisk zasilania / wyłączenia, przycisk trybu. Przycisk R1, przycisk funkcji akcji. Przycisk L1, przycisk funkcji akcji. Przycisk R2, prawy spust Hall symuluje funkcję liniową. Przycisk L2, lewy spust Hall symuluje funkcję liniową. Uchwyty magnetyczne do telefonu komórkowego. Gniazdo wejściowe typu C, podłącz kabel danych do komputera lub konsoli do gier lub ładowania. Przycisk F, przycisk kalibracji; przycisk funkcji TURBO. Dziura RESET, resetuje gamepad.</p>	<p>Deutsch</p> <p>Touchpad-Funktion und Touchpad-Drucktaste. OPTIONS-Taste, In-Game-Pause- und Start-Taste. Przycisk △, przycisk funkcji akcji. Przycisk ○, przycisk funkcji akcji. Przycisk □, przycisk funkcji akcji. Przycisk ▢, przycisk funkcji akcji. Rechter Joystick-Lichtkreis. Verwenden Sie den rechten Joystick und drücken Sie die R3-Funktionstaste. 3,5-mm-Kopfhörerbuchse. Plattformindikatortaste. SHARE-Taste. Richtungstasten, Richtungskontrolle. Lautsprecherloch. Verwenden Sie den linken Joystick und drücken Sie die L3-Funktionstaste. Przycisk PS, przycisk zasilania / wyłączenia, przycisk trybu. Przycisk R1, przycisk funkcji akcji. Przycisk L1, przycisk funkcji akcji. Przycisk R2, prawy spust Hall symuluje funkcję liniową. Przycisk L2, lewy spust Hall symuluje funkcję liniową. Uchwyty magnetyczne do telefonu komórkowego. Gniazdo wejściowe typu C, podłącz kabel danych do komputera lub konsoli do gier lub ładowania. Przycisk F, przycisk kalibracji; przycisk funkcji TURBO. Dziura RESET, resetuje gamepad.</p>	<p>Français</p> <p>Fonction du pavé tactile et bouton de pression du pavé tactile. Touche OPTIONS, touche de pause et de démarrage de jeu. Touche △, touche de fonction d'action. Touche ○, touche de fonction d'action. Touche □, touche de fonction d'action. Touche ▢, touche de fonction d'action. Cercle lumineux du joystick droit. Utilisez le joystick droit et appuyez sur la touche de fonction R3. Prise casque 3,5 mm. Voyant d'indication de plateforme. Bouton SHARE. Touches directionnelles, contrôle de la direction. Trou pour haut-parleur. Utilisez le joystick gauche et appuyez sur la touche de fonction L3. Cercle lumineux du joystick gauche. Touche PS, touche d'alimentation/mise sous tension, touche de mode. Interrupteur de contrôle du microphone du casque. Touche R1, touche de fonction d'action. Touche L1, touche de fonction d'action. Touche R2, gâchette droite Hall simule une fonction linéaire. Touche L2, gâchette gauche Hall simule une fonction linéaire. Fixation du clip magnétique pour téléphone portable. Port d'entrée Type-C femelle, connexion au câble de données à l'ordinateur ou à la console de jeu ou charge. Touche F, touche de calibration ; touche de fonction TURBO. Trou de RESET, réinitialiser la manette de jeu.</p>	<p>Italiano</p> <p>Funzione del touchpad e pulsante di pressione del touchpad. Tasto OPTIONS,tasto di pausa e avvio durante il gioco. Tasto △, tasto di funzione azione. Tasto ○, tasto di funzione azione. Tasto □, tasto di funzione azione. Tasto ▢, tasto di funzione azione. Cerchio luminoso del joystick destro. Utilizzare il joystick destro e premere il tasto di funzione R3. Jack per cuffie da 3,5 mm. Indicatore luminoso della piattaforma. Tasto SHARE. Tasti direzionali, controllo della direzione. Foro dell'altoparlante. Utilizzare il joystick sinistro e premere il tasto di funzione L3. Cerchio luminoso del joystick sinistro. Tasto PS, tasto di accensione/spengimento, tasto di modalità. Interruttore di controllo del microfono dell'auricolare. Tasto R1, tasto di funzione azione. Tasto L1, tasto di funzione azione. Tasto R2, grilletto destro Hall simula una funzione lineare. Tasto L2, grilletto sinistro Hall simula una funzione lineare. Fissaggio del clip magnetico per telefono cellulare. Porta di ingresso femmina Type-C, collegamento del cavo dati al computer o alla console di gioco o carica. Tasto F, tasto di calibrazione; tasto di funzione TURBO. Furo di RESET, reimpostare il gamepad.</p>	<p>Brasil</p> <p>Função do touchpad e pulsante de pressão do touchpad. Tasto OPTIONS, tasto di pausa e avvio durante il gioco. Tasto △, tasto di funzione azione. Tasto ○, tasto di funzione azione. Tasto □, tasto di funzione azione. Tasto ▢, tasto di funzione azione. Cerchio luminoso del joystick destro. Utilizzare il joystick destro e premere il tasto di funzione R3. Jack per cuffie da 3,5 mm. Indicatore luminoso della piattaforma. Tasto SHARE. Tasti direzionali, controllo della direzione. Foro dell'altoparlante. Utilizzare il joystick sinistro e premere il tasto di funzione L3. Cerchio luminoso del joystick sinistro. Tasto PS, tasto di accensione/spengimento, tasto di modalità. Interruttore di controllo del microfono dell'auricolare. Tasto R1, tasto di funzione azione. Tasto L1, tasto di funzione azione. Tasto R2, grilletto destro Hall simula una funzione lineare. Tasto L2, grilletto sinistro Hall simula una funzione lineare. Fissaggio del clip magnetico per telefono cellulare. Porta di ingresso femmina Type-C, collegamento del cavo dati al computer o alla console di gioco o carica. Tasto F, tasto di calibrazione; tasto di funzione TURBO. Furo di RESET, reimpostare il gamepad.</p>
<p>Português</p> <p>Função do touchpad e botão de pressão do touchpad. Tecla OPTIONS, tecla de pausa e início no jogo. Tecla △, tecla de função de ação. Tecla ○, tecla de função de ação. Tecla □, tecla de função de ação. Tecla ▢, tecla de função de ação. Círculo de luz do joystick direito. Use o joystick direito e pressione a tecla de função R3. Jack de 3,5 mm para fones de ouvido. Indicador de plataforma luminosa. Tecla SHARE, tecla de compartimento. Teclas de direção, controle de direção. Ofício do alto-falante. Use o joystick esquerdo e pressione a tecla de função L3. Círculo luminoso do joystick esquerdo. Tecla PS, tecla de ligar/desligar, tecla de modo. Interruptor de controle do microfone do headset. Tecla R1, tecla de função de ação. Tecla L1, tecla de função de ação. Tecla R2, gatilho direito Hall simula uma função linear. Tecla L2, gatilho esquerdo Hall simula uma função linear. Fissagem do clipe magnético para celular. Porta de entrada Type-C fêmea, conexão do cabo de dados ao computador ou console de jogo ou carregamento. Tecla F, tecla de calibração; tecla de função TURBO. Ofício de RESET, redefini o gamepad.</p>	<p>Slovenščina</p> <p>Funkcija touchpada in gumba za pritisk touchpada. Tipka △, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka ○, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka □, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka ▢, tipka za akcijsko funkcijo. Krogla svetloba desno joystick. Uporabite desni joystick in pritisnite tipko R3. Priključek za slušalke 3,5 mm. Kazalniki platforme luči. Tipka SHARE. Smerne tipke, nadzor smeri. Luknja zvočnika. Uporabite levi joystick in pritisnite tipko L3. Krogla svetloba levo joystick. Tipka PS, tipka za vklop/izklop, tipka za način. Stikalo za nadzor mikrofona slušalk. Tipka R1, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka L1, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka R2, desni sprožilec Hall simulira linearno funkcijo. Tipka L2, levi sprožilec Hall simulira linearno funkcijo. Popravite mobilni telefon magnetni sponke. Ženski vtič Type-C, povelite podatkovni kabel s računalnikom ali igralno konzolo ali polnjenjem. Tipka F, kalibracijska tipka; TURBO funkcija tipke. Luknja RESET, luknja za ponastavitev.</p>	<p>Slovenščina</p> <p>Funkcija touchpada in gumba za pritisk touchpada. Tipka △, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka ○, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka □, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka ▢, tipka za akcijsko funkcijo. Krogla svetloba desno joystick. Uporabite desni joystick in pritisnite tipko R3. Priključek za slušalke 3,5 mm. Kazalniki platforme luči. Tipka SHARE. Smerne tipke, nadzor smeri. Luknja zvočnika. Uporabite levi joystick in pritisnite tipko L3. Krogla svetloba levo joystick. Tipka PS, tipka za vklop/izklop, tipka za način. Stikalo za nadzor mikrofona slušalk. Tipka R1, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka L1, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka R2, desni sprožilec Hall simulira linearno funkcijo. Tipka L2, levi sprožilec Hall simulira linearno funkcijo. Popravite mobilni telefon magnetni sponke. Ženski vtič Type-C, povelite podatkovni kabel s računalnikom ali igralno konzolo ali polnjenjem. Tipka F, kalibracijska tipka; TURBO funkcija tipke. Luknja RESET, luknja za ponastavitev.</p>	<p>Slovenščina</p> <p>Funkcija touchpada in gumba za pritisk touchpada. Tipka △, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka ○, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka □, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka ▢, tipka za akcijsko funkcijo. Krogla svetloba desno joystick. Uporabite desni joystick in pritisnite tipko R3. Priključek za slušalke 3,5 mm. Kazalniki platforme luči. Tipka SHARE. Smerne tipke, nadzor smeri. Luknja zvočnika. Uporabite levi joystick in pritisnite tipko L3. Krogla svetloba levo joystick. Tipka PS, tipka za vklop/izklop, tipka za način. Stikalo za nadzor mikrofona slušalk. Tipka R1, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka L1, tipka za akcijsko funkcijo. Tipka R2, desni sprožilec Hall simulira linearno funkcijo. Tipka L2, levi sprožilec Hall simulira linearno funkcijo. Popravite mobilni telefon magnetni sponke. Ženski vtič Type-C, povelite podatkovni kabel s računalnikom ali igralno konzolo ali polnjenjem. Tipka F, kalibracijska tipka; TURBO funkcija tipke. Luknja RESET, luknja za ponastavitev.</p>	<p>Hrvatski/Bosanski/Srpski</p> <p>Funkcija dotykovog panela a tlačidlo stlačenja dotykovog panela. Tipka △, tipka za akcijsku funkciju. Tipka ○, tipka za akcijsku funkciju. Tipka □, tipka za akcijsku funkciju. Tipka ▢, tipka za akcijsku funkciju. Krugla svetlosna desno joystick. Použite desni joystick i pritisnite tipku R3. Priključak za slušalice 3,5 mm. Indikator platformy svjetla. Tlačidlo SHARE, tlačidlo za deljenje. Smerne tipke, nadziranje smjera. Diera reproduktora. Upotrijebite lijevi joystick i stisnite tipku L3. Krugla svjetlosna lijevo joystick. Tlačidlo PS, tlačidlo zapnuća/vpnuća, tlačidlo režima. Prepričajte ovladavanja mikrofona headseta. Tlačidlo R1, tlačidlo funkcije akcije. Tlačidlo L1, tlačidlo funkcije akcije. Tlačidlo R2, lijevi spušni simulirajući linearnu funkciju. Tlačidlo L2, Halli pravni spušni simulirajući linearnu funkciju. Uspenjenje magnetskeho klipu pr mobilni telefon. Typ-C samica vstupni port, pripojite datovni kabel i počtaču alebo hernjemu konzolu ili napajanje. Tipka F, kalibracijska tipka; TURBO funkcija tipke. RESET tupa, resetujte gamepad.</p>	<p>Română</p> <p>Funcția touchpad și butonul de apăsare a touchpadului. Tasta OPTIONS, tasta de pauză și de pornire în joc. Tasta △, tasta de funcție acțiune. Tasta ○, tasta de funcție acțiune. Tasta □, tasta de funcție acțiune. Tasta ▢, tasta de funcție acțiune. Cercul luminos al joystick-ului stâng. Utilizați joystick-ul drept și apăsați tasta de funcție R3. Mufa pentru căști de 3,5 mm. Indicator luminos al platformei. Buton SHARE. Tastele de direcție, controlul direcției. Orificiu difuzor. Utilizați joystick-ul stâng și apăsați tasta de funcție L3. Cercul luminos al joystick-ului stâng. Tasta PS, buton de pornire/oprire, buton de mod. Comutator de control al microfonului pentru căști. Tasta R1, tasta de funcție acțiune. Tasta L1, tasta de funcție acțiune. Tasta R2, trăgaci stâng Hall simulează o funcție liniară. Tasta L2, trăgaci stâng Hall simulează o funcție liniară. Fixarea clemei magnetice pentru telefon mobil. Port de intrare tip-C, conectați cablul de date la computer sau consolă de jocuri sau încărcare. Tasta F, tasta de calibrare; tasta de funcție TURBO. Gaură de RESET, resetează gamepad-ul.</p>	
<p>Български</p> <p>Функция на touchpad и бутон за натискане на touchpad. Tecla OPTIONS, tecla de pausa e início no jogo. Tecla △, tecla de função de ação. Tecla ○, tecla de função de ação. Tecla □, tecla de função de ação. Tecla ▢, tecla de função de ação. Círculo de luz do joystick direito. Use o joystick direito e pressione a tecla de função R3. Jack de 3,5 mm para fones de ouvido. Indicador de plataforma luminosa. Tecla SHARE, tecla de compartimento. Teclas de direção, controle de direção. Ofício do alto-falante. Use o joystick esquerdo e pressione a tecla de função L3. Círculo luminoso do joystick esquerdo. Tecla PS, tecla de ligar/desligar, tecla de modo. Interruptor de controle do microfone do headset. Tecla R1, tecla de função de ação. Tecla L1, tecla de função de ação. Tecla R2, gatilho direito Hall simula uma função linear. Tecla L2, gatilho esquerdo Hall simula uma função linear. Fissagem do clipe magnético para celular. Porta de entrada Type-C fêmea, conexão do cabo de dados ao computador ou console de jogo ou carregamento. Tecla F, tecla de calibração; tecla de função TURBO. Ofício de RESET, redefini o gamepad.</p>	<p>Ελληνικά</p> <p>Λειτουργία του touchpad ή κουμπι πίεσης του touchpad ήφής. Κουμπι OPTIONS, κουμπι παύσης και εκκίνησης στο παιχνίδι. Κουμπι △, κουμπι λειτουργίας δράσης. Κουμπι ○, κουμπι λειτουργίας δράσης. Κουμπι □, κουμπι λειτουργίας δράσης. Κουμπι ▢, κουμπι λειτουργίας δράσης. Φωτεινό κύκλος δεξιού joystick. Χρησιμοποιήστε το δεξιό joystick και πατήστε το κουμπι λειτουργίας R3. Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλιοστών. Φωτεινό ενδεικτικό πλατφόρμας. Κουμπι SHARE. Πλήκτρα κατεύθυνσης, έλεγχος κατεύθυνσης. Τρύπα ηχείου. Χρησιμοποιήστε το αριστερό joystick και πατήστε το κουμπι λειτουργίας L3. Φωτεινό κύκλος αριστερού joystick. Κουμπι PS, κουμπι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κουμπι λειτουργίας L3. Κουμπι R1, κουμπι λειτουργίας δράσης. Κουμπι L1, κουμπι λειτουργίας δράσης. Κουμπι R2, δεξιό σπαστήρι Hall προσομοιώνει γραμμική λειτουργία. Κουμπι L2, δεξιό σπαστήρι Hall προσομοιώνει γραμμική λειτουργία. Φίση εισόδου τύπου C θηλυκή, σύνδεση καλωδίου δεδομένων σε υπολογιστή ή κονσόλα παιχνιδιών ή φορητό. Κουμπι F, κουμπι βαθμονόμησης, κουμπι λειτουργίας TURBO. Τρύπα επαναφοράς RESET.</p>	<p>Türkçe</p> <p>Dokunmatlı pad fonksiyonu ve dokunmatlı pad basma düğmesi. OPTIONS tuşu, oyun içi duraklatma ve başlatma tuşu. △ tuşu, eylem fonksiyonu tuşu. ○ tuşu, eylem fonksiyonu tuşu. □ tuşu, eylem fonksiyonu tuşu. ▢ tuşu, eylem fonksiyonu tuşu. Sağ rocker ışık halkası. Sağ joystick'i kullanın ve R3 fonksiyonu tuşuna basın. 3,5 mm kulaklık girişi. Platform ışığı göstergesi. SHARE düğmesi. Yön tuşları, yön kontrolü. Hoparlör deliği. Sol joystick'i kullanın ve L3 fonksiyonu tuşuna basın. Sol rocker ışık halkası. PS tuşu, güç açma/kapama tuşu, mod tuşu. Kulaklık mikrofon kontrol anahtarı. R1 tuşu, eylem fonksiyonu tuşu. L1 tuşu, eylem fonksiyonu tuşu. R2 tuşu, Hall sağ tetik simülasyonu doğrusal fonksiyonu tuşu. L2 tuşu, Hall sol tetik simülasyonu doğrusal fonksiyonu tuşu. Cep telefonu manyetik klips bağlama noktası. Type-C giriş portu, bilgisayar veya oyun konsoluna veri kablosu bağlamak için kullanılmalıdır. F tuşu, kalibrasyon tuşu; TURBO fonksiyonu tuşu. RESET deliği, sıfırlama deliği.</p>	<p>საქართველო</p> <p>დოკუმენტული პადის ფუნქცია და დოკუმენტული პადის დაჭერის ფუნქცია. OPTIONS თუბი, თამაშის დასვენების და დასაწყისის ბუტონი. △ თუბი, ექმის ფუნქციის ბუტონი. ○ თუბი, ექმის ფუნქციის ბუტონი. □ თუბი, ექმის ფუნქციის ბუტონი. ▢ თუბი, ექმის ფუნქციის ბუტონი. PS თუბი, ექმის ფუნქციის ბუტონი. L1 თუბი, ექმის ფუნქციის ბუტონი. R1 თუბი, ექმის ფუნქციის ბუტონი. L1 თუბი, ექმის ფუნქციის ბუტონი. R2 თუბი, Hall მარჯვენა სპაუსტი ლინეარ ფუნქციის ბუტონი. L2 თუბი, Hall მარცხენა სპაუსტი ლინეარ ფუნქციის ბუტონი. Magneტიკი კლიპის დასაბამი. Type-C გარე პორტი, ბიკომპიუტერს ან თამაშის კონსოლს დასაკავშირებლად. F ბუტონი, კალიბრაციის ბუტონი; TURBO ფუნქციის ბუტონი. RESET ხვრელი, რეატივტი გეიპადი.</p>	<p>Eesti</p> <p>Puuteadlast funktsioon ja puuteadlast vajutusnupp. OPTIONS klahv, mängu pausi ja käivitamise klahv. △ klahv, tegevusfunktsiooni klahv. ○ klahv, tegevusfunktsiooni klahv. □ klahv, tegevusfunktsiooni klahv. ▢ klahv, tegevusfunktsiooni klahv. Parema rockeri valgusring. Kasutage paremat joystick'i ja vajutage R3 funktsiooninuppu. 3,5 mm kõrvaklappipesa. Platformi indikaatorvalgus. SHARE nupp. Suunaklahvid, suuna juhtimine. Kõlarik. Kasutage vasakut joystick'i ja vajutage L3 funktsiooninuppu. Vasaku rockeri valgusring. Kõrvalise juhtimise liitli kõrvaklappide jaoks. R1 klahv, tegevusfunktsiooni klahv. L1 klahv, tegevusfunktsiooni klahv. R2 klahv, parem püstistik simuleerib lineaarset funktsiooninuppu. L2 klahv, vasak püstistik simuleerib lineaarset funktsiooninuppu. Kinnitage mobiiltelefoni magnetklapp. Type-C emane sisendport, ühendage andmekabel arvuti või mängukonsoliga või laadige. F klahv, kalibreerimise klahv; TURBO funktsiooninupp. RESET auk, lähetatakse auk.</p>	<p>Latviešu</p> <p>Pielikšņienpalēnība un pieskārienpalēnība. IESPĒJAS taustiņš, spēles pauzes un sākuma taustiņš. △ taustiņš, darbības funkcijas taustiņš. ○ taustiņš, darbības funkcijas taustiņš. □ taustiņš, darbības funkcijas taustiņš. ▢ taustiņš, darbības funkcijas taustiņš. Labais spilēšanas aparātujoņa aplis. Izmantojiet labo joystick un nospiediet R3 funkcijas taustiņu. 3,5 mm ausiņu ligdņa. Platformas indikators gaismas signāls. SHARE nūpe. Suunaklahvi, suuna jūhtimine. Kālarik. Kasutage kreisoto joystick un vajadzē L3 funkcijas taustiņu. Kreisais spilēšanas aparātujoņa aplis. PS taustiņš, ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš, režīma taustiņš. Mikrofona vadības slēdzis ausiņos. R1 taustiņš, darbības funkcijas taustiņš. L1 taustiņš, darbības funkcijas taustiņš. R2 taustiņš, labās pielikšņienas ierīcē lineāro funkciju taustiņš. L2 taustiņš, kreisās pielikšņienas ierīcē lineāro funkciju taustiņš. Sabalot mobilā telefona magnētisko klipi slotā. Type-C sīnleivis ievades ports, pieslēdziet datus kabēli datoram vai spēļu konsolim vai uzlādējiet. F taustiņš, kalibrēšanas taustiņš; TURBO funkcijas taustiņš. RESET caurums, atestatēšanas caurums.</p>	
<p>Lietuvių</p> <p>Jutiklinio paviršiaus funkcija ir jutiklinio paviršiaus spaudimo mygtukas. PASIRINKIMO mygtukas, žaidimo pauzės ir paleidimo mygtukas. △ mygtukas, veiksmo funkcijos mygtukas. ○ mygtukas, veiksmo funkcijos mygtukas. □ mygtukas, veiksmo funkcijos mygtukas. ▢ mygtukas, veiksmo funkcijos mygtukas. Dešiniojo joystick šviesinis rodomasis ratukas. Naudojite dešinįjį joystick ir spauskite R3 funkcijos mygtuką. 3,5 mm ausinių lizdas. Platformos indikatoriaus šviesos signalas. DAJINTIS mygtukas. Krypties klavišai, krypties valdymas. Garsiakalbio anga. Naudojite kairįjį joystick ir spauskite L3 funkcijos mygtuką. Kairiojo greičio regulavimo apšvietimo ratukas. PS mygtukas, įjungimo / išjungimo mygtukas, režimo mygtukas. Mikrofono valdymo jungiklis ausinėms. R1 mygtukas, veiksmo funkcijos mygtukas. L1 mygtukas, veiksmo funkcijos mygtukas. R2 mygtukas, dešinysis galandimo mygtukas imituoja linijinę funkcijos mygtuką. L2 mygtukas, kairysis galandimo mygtukas imituoja linijinę funkcijos mygtuką. Sąveikuokite mobiliu telefonu magnetinį klipsą skylių. Type-C moteriškas įvesties lizdas, prijunkite duomenų kabelį prie kompiuterio ar žaidimų konsolės arba įkraukite. F mygtukas, kalibravimo mygtukas; TURBO funkcijos mygtukas. RESET caurums, atestatetis spēles vadības bloku.</p>	<p>عربي</p> <p>وظيفة لوحة اللمس وسرور الضغط على لوحة اللمس. OPTIONS مفتاح، مفتاح لعب بوقت التمس. △ مفتاح، مفتاح وظيفة الأجراء. ○ مفتاح، مفتاح وظيفة الأجراء. □ مفتاح، مفتاح وظيفة الأجراء. ▢ مفتاح، مفتاح وظيفة الأجراء. دائرة ضوء اللمس الأيمن. استخدم joystick الأيمن واضغط على مفتاح وظيفة R3. مخرج سم 3,5 مليمتر. مفتاح المنصة المضيء. زر SHARE. مفتاح التحكم الأيسر واضغط على مفتاح وظيفة L3. زر PS زر الضغط الأيسر، زر الوضع. مفتاح التحكم في الميكروفون لسماحة الأذن. مفتاح R1، مفتاح وظيفة الأجراء. مفتاح L1، مفتاح وظيفة الأجراء. مفتاح R2، زر التمرير الأيمن يحاكي مفتاح وظيفة الخطي. مفتاح L2، مفتاح التمرير الأيسر يحاكي مفتاح وظيفة الخطي. منفذ الإدخال الأنثوي Type-C، قم بتوصيل كابل البيانات للكمبيوتر أو جهاز ألعاب أو شحن. زر F، زر المعايرة؛ زر وظيفة TURBO. فتحة إعادة التعيين RESET.</p>	<p>Bahasa Indonesia</p> <p>Fungsi touchpad dan tombol tekan touchpad. Tombol △, tombol fungsi aksi. Tombol ○, tombol fungsi aksi. Tombol □, tombol fungsi aksi. Tombol ▢, tombol fungsi aksi. Tombol PS, tombol daya on/off, tombol mode. Sakelar kontrol MIC headset. Tombol R1, tombol fungsi aksi. Tombol L1, tombol fungsi aksi. Tombol R2, pemacu kanan Hall mensimulasikan tombol fungsi linear. Tombol L2, pemacu kiri Hall mensimulasikan tombol fungsi linear. Pasang klip magnetik ponsel pada lubang. Port input betina Type-C, hubungkan kabel data ke komputer atau konsol game atau isi daya. Tombol F, tombol kalibrasi; tombol fungsi TURBO. Lubang RESET, reset gamepad.</p>	<p>Tiếng Việt</p> <p>Chức năng của touchpad và nút nhấn touchpad. Phím OPTIONS, phím tam dừng và bắt đầu trong trò chơi. Phím △, phím chức năng hành động. Phím ○, phím chức năng hành động. Phím □, phím chức năng hành động. Phím ▢, phím chức năng hành động. Phím PS, nút bật/tắt nguồn / chế độ. Công tắc điều khiển MIC của tai nghe. Nút R1, nút chức năng hành động. Nút L1, nút chức năng hành động. Nút R2, cần gạt phải Hall mô phỏng nút chức năng tuyến tính. Nút L2, cần gạt trái Hall mô phỏng nút chức năng tuyến tính. Cố định kẹp nam châm điện thoại di động. Cổng nhíp Type-C cái, kết nối cáp dữ liệu vào máy tính hoặc máy chơi game hoặc sạc. Phím F, nút hiệu chuẩn; nút chức năng TURBO. Lubang RESET, reset gamepad.</p>	<p>ไทย</p> <p>ฟังก์ชันแป้นสัมผัสและปุ่มกดแป้นสัมผัส. ปุ่ม △, ปุ่มฟังก์ชันการกระทำ. ปุ่ม ○, ปุ่มฟังก์ชันการกระทำ. ปุ่ม □, ปุ่มฟังก์ชันการกระทำ. ปุ่ม ▢, ปุ่มฟังก์ชันการกระทำ. ปุ่ม PS, ปุ่มเปิด/ปิด, ปุ่มโหมด. สวิตช์ควบคุมไมโครโฟน. ปุ่ม R1, ปุ่มฟังก์ชันการกระทำ. ปุ่ม L1, ปุ่มฟังก์ชันการกระทำ. ปุ่ม R2, ปุ่มกดขวา Hall จำลองปุ่มฟังก์ชันเชิงเส้น. ปุ่ม L2, ปุ่มกดซ้าย Hall จำลองปุ่มฟังก์ชันเชิงเส้น. แป้นติดมือถือแม่เหล็ก. พอร์ตอินพุตตัวเมีย Type-C, เชื่อมสายข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือคอนโซลเกมหรือชาร์จ. ปุ่ม F, ปุ่มปรับเทียบ; ปุ่มฟังก์ชัน TURBO. หลุม RESET, รีเซ็ตเกมแพด.</p>	<p>简体中文</p> <p>触摸板功能和触摸板下压键。 OPTIONS 键，游戏内暂停/开始键。 △ 键，动作功能键。 ○ 键，动作功能键。 □ 键，动作功能键。 ▢ 键，动作功能键。 右侧灯环。 请使用右手 joystick 按下 R3 功能键。 3.5 毫米耳机孔。 平台指示灯。 SHARE 键。 方向键，控制方向。 扬声器孔。 请使用左手 joystick 按下 L3 功能键。 左侧灯环。 PS 键，开/关机键，模式键。 耳机的 MIC 控制开关。 R1 键，动作功能键。 L1 键，动作功能键。 R2 键，霍尔右侧模拟线性功能键。 L2 键，霍尔左侧模拟线性功能键。 固定手机磁吸夹插槽。 Type-C 母接口，连接数据线到电脑或游戏主机或充电。 F 键，校准键；TURBO 功能键。 RESET 孔，重置游戏手柄。</p>	

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.**
- Increase the separation between the equipment and receiver.**
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.