

**1**

**2**

2.4GHz

a

b

c

Blue | Bleu | Bleu | Blau | Blu | Azul | Azül | أزرق | 青 | 藍色

< 10m / < 10m

**3**

BT

a

b

Pairing mode | Mode de couplage | Mode d'appairage | Kopplungsmodus | Modalità di Abbinamento | Modo de emparejamiento | Modo de emparelhamento | وضع الاقتران | ペアリングモード | 配对模式

3 secs / 3 s

Blue | Bleu | Bleu | Blau | Blu | Azul | Azül | أزرق | 青 | 藍色

2 mins / 2 min

c

Blue | Bleu | Bleu | Blau | Blu | Azul | Azül | أزرق | 青 | 藍色

< 10m / < 10m

**4**

( <10%, <8hr / <10%, <8h )

a

Red | Rouge | Rouge | Rot | Rosso | Rojo | Vermelho | أحمر | 赤 | 紅色

b

USB-A

c

Orange | Orange | Orange | Orange | Arancione | Naranja | Laranja | برتقالي | オレンジ | 橙色

Requires a minimum of 5V/0.3A (1.5W) of USB power to properly charge the keyboard. | Le clavier nécessite une alimentation USB d'au moins 5 V/0,3 A (1,5 W) pour être correctement rechargé. | Nécessite une alimentation USB de minimum 5V/0.3A (1.5W) USB pour correctement charger le clavier. | Zum ordnungsgemäßen Aufladen der Tastatur ist ein USB-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von mindestens 5V/0.3A (1.5W) erforderlich. | Per caricare correttamente la tastiera, è necessaria un'alimentazione USB di almeno 5V/0.3A (1.5W). | Requiere una alimentación USB de un mínimo de 5V/0.3A (1.5W) para cargar el teclado adecuadamente. | Requer un mínimo de 5V/0.3A (1.5W) de potencia USB para cargar correctamente el teclado. | يتطلب ما لا يقل عن 5 فولت 0.3 أمبير (1.5 واط) من طاقة USB لتحميل المفاتيح بشكل صحيح. | キーボードを正しく充電するには、5V/0.3A (1.5W) 以上のUSB電力が必要です。 | 为键盘充电至少需要最低 5V/0.3A (1.5W) 的USB电源。 |

Green | Vert | Vert | Grün | Verde | Verde | Verde | أخضر | 綠 | 綠色

100%

[www.kensington.com/support](http://www.kensington.com/support)

Kensington® is a registered trademark of ACCO Brands. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.  
 © 2024 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.  
 Patents: <https://www.accobrands.com/patents/>

Kensington® est une marque déposée d'ACCO Brands. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
 © 2024 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands.  
 Brevets : <https://www.accobrands.com/patents/>

FCC CE UK CA 10 BC Energy Verified

1.5 S W FSC MIX Paper | Supporting responsible forestry FSC® C170308

K75558 901-8305-00

**5**

Caps Lock | Verrouillage majuscule | Verrouillage des majuscules | Feststelltaste | Bloq. Mayús. | Bloc Mausec (blocco maiuscole) | Caps Lock | Caps Lock | 大写锁定键 | Caps Lock

1 Kensington

Num Lock | Verrouillage numérique | Verrouillage numérique | Verrouillage numérique | Num-Taste | Bloq. Num. | Bloc Num (blocco numeri) | Num Lock | Num Lock | 数字锁定键 | Num Lock

Scroll Lock / Low Battery Indicator | Verrouillage du défilement / Indicateur de batterie faible | Indicador de batería baja | Bloq. Despl. / Indicatore batteria scarica | Scroll Lock / Indicador de batería fraca | Bloq. Despl. / Scroll Lock | 滚动锁定键 / 低电量指示灯 | 스크롤로크 / 배터리-저량低下인식케터

**6**

Windows

| Fn + F1 | Windows  |
|---------|--|
| Fn + F1 | Back   Retour   Face arrière   Rückseite   Indietro   Atrás   Retroceder   التراجع الخلفية   后退  |
| Fn + F2 | Play/Pause   Lecture/pause   Lecture/Pause   Abspielen/Pause   Riproduci/Pausa   Reproduci/Pausa   Reproduzi/ Colocar em Pausa   تشغيل/إيقاف مؤقت   再生/一時停止   播放/暂停  |
| Fn + F3 | Forward   Avance   Commande d'avance   Vorwärts   Avanti   Adelante   Avanzar   التالي   進む   前进   |
| Fn + F4 | Screen Lock   Verrouillage de l'écran   Verrouiller écran   Bildschirmsperre   Blocco schermo   Bloqueo de pantalla   Bloqueo de ecrã   تأجيل الشاشة   스크린로크   屏幕锁定  |
| Fn + F5 | Media Player   Lecteur multimédia   Lecteur multimédia   Medienplayer   Lettore multimediale   Reprodutor multimedia   Reprodutor de mídia   مشغل الوسائط   メディアプレーヤー   媒体播放器  |
| Fn + F6 | Mute Speaker   Couper le son du haut-parleur   Désactiver le haut-parleur   Lautsprecher stummschalten   Disattivazione dell'altoparlante   Silenciar altavoz   Silenciar altifalante   كتم صوت السماعات   スピーカーをミュートにする   扬声器静音 |
| Fn + F7 | Decrease Volume   Diminuer le volume   Réduire le volume   Lautstärke verringern   Diminuzione del volume   Bajar volumen   Diminuir volume   خفض مستوى الصوت   音量を下げる   调低音量  |

**7**

| Fn + F8  | Windows   |
|--|---|
| Fn + F8 <td>Increase Volume   Augmenter le volume   Augmenter le volume   Lautstärke erhöhen   Aumento del volume   Subir volumen   Aumentar volume   رفع مستوى الصوت   音量を上げる   调高音量</td> | Increase Volume   Augmenter le volume   Augmenter le volume   Lautstärke erhöhen   Aumento del volume   Subir volumen   Aumentar volume   رفع مستوى الصوت   音量を上げる   调高音量 |
| Fn + F9 <td>Calculator   Calculatrice   Calculatrice   Taschenrechner   Calcolatrice   Calculadora   Calculadora   الآلة الحاسبة   計算機   計算機</td>  | Calculator   Calculatrice   Calculatrice   Taschenrechner   Calcolatrice   Calculadora   Calculadora   الآلة الحاسبة   計算機   計算機  |
| Fn + F10 <td>Search   Rechercher   Chercher   Suche   Ricerca   Buscar   Procurar   بحث   搜索   搜索</td>   | Search   Rechercher   Chercher   Suche   Ricerca   Buscar   Procurar   بحث   搜索   搜索  |
| Fn + F11 <td>Show Desktop   Afficher le bureau   Afficher le bureau   Desktop anzeigen   Mostra desktop   Mostrar escritorio   Mostrar Ambiente de Trabalho</td>                           | Show Desktop   Afficher le bureau   Afficher le bureau   Desktop anzeigen   Mostra desktop   Mostrar escritorio   Mostrar Ambiente de Trabalho                            |
| Fn + F12 <td>Screen Shot   Capture d'écran   Capture d'écran   Screenshot   Screenshot   Captura de pantalla   Captura de ecrã   屏幕截图   截屏</td>  | Screen Shot   Capture d'écran   Capture d'écran   Screenshot   Screenshot   Captura de pantalla   Captura de ecrã   屏幕截图   截屏   |

**8**

Microsoft Copilot / Microsoft Copilot

**Kensington®**

KB270 EQ Rechargeable Keyboard | Clavier rechargeable KB270 EQ

M01709-K

[kensington.com/register](http://kensington.com/register)