

FRONT A50 – QSG (PS4)

PACKAGING
DATE
P/N REV

A50 Mimas QSG [PS4]
181011
XXX Rev 001

DIMENSIONS 457.2 x 609.6mm [W x H]
FOLD SIZE 228.5 x 151.5mm
TRIM SIZE 457.2 x 609.6mm [W x H]

Pantone Cool Gray 6

dieline - fold
(do not print)

astro

A50 WIRELESS
+ BASE STATION

QUICKSTART GUIDE
FOR PS4

MICROPHONE

DAN: MIKROFON
DEU: MIKROFON
ESP: MICROFONO
FRA: MICROPHONE
ITA: MICROFONO
NOR: MIKROFON
POL: MIKROFON
POR: MICROFONE
SUE: MIKROFON
SUD: MIKROFON
SWE: MIKROFON
UKR: MIKROFON
ESP: MICROFONO
FRA: MICROPHONE
ITA: MICROFONO
NOR: MIKROFON
POL: MIKROFON
POR: MICROFONE
SUE: MIKROFON
SUD: MIKROFON
SWE: MIKROFON
UKR: MIKROFON
한국어: 마이크
日本語: マイク
简体中文: 麦克风

MIC UP: MUTE

DAN: MIKROFON OPT. DEAMP LYT
DEU: MIKROFON OBER. STUMMSCHALTEN
ESP: MICROFONO ARRIBA. SILENCIO
FRA: MICRO VERS LE HAUT. MUET
ITA: MICROFONO SU. SPENTO
NED: MIKROFON OMHOOG. GELUID DEMPEN
NOR: MIKROFON OPP. DEMPE
POL: MIKROFON GŁOSNIEJ. WYCSZENIE
POR: MIKROFONE LEVANTADO. SILENCIO
SUE: MIKROFON OBER. STUMMSCHALTEN
SUD: MIKROFON OPT. DEAMP LYT
SWE: MIKROFON UPP. MIKROFON AV
UKR: ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ПОВИЩЕННЯ
MICROFONA. ОТКЛЮЧЕННЯ ЗВУКУ
한국어: 마이크 업. 음소거
日本語: マイクアップ/ミュート
简体中文: 麦克风音量加大/静音

CHARGE CONTACTS

DAN: OPLADNINGSKONTAKTER
DEU: AUFLADUNGSKONTAKTE
ESP: CONTACTOS DE CARGA
FRA: CONTACTS DE CHARGEMENT
ITA: CONTATTI PER CARICABATTERIE
NED: OPLAADCONTACTEN
NOR: LADOKONTAKTER
POL: WTYKI DOLADOWYWANIA
POR: CONTACTOS DE CARGA
SUD: LADUNGSKONTAKTE
SUE: LADNINGSSKONTAKTER
UKR: КОНТАКТИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ
한국어: 충전터미널
日本語: 充電端子
简体中文: 充电接口

MIC DOWN: ON

DAN: MIC DOWN: TÆN
DEU: MIKROFON UNTEN AN
ESP: MICROFONO ABAJO. ENCENDIDO
FRA: MICRO VERS LE BAS. ALLUMÉ
ITA: MICROFONO IN. ACCESSO
NED: MIKROFON OMLAAS. AAN
NOR: MIKROFON NED. PÅ
POL: MIKROFON CIŻEJ. WŁ.
POR: MICROFONE BAIXO. LIGADO
SUD: MIKROFON NED. PÅ
SUE: MIKROFON NED. PÅ
UKR: ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ПРОМОВНОСТІ
МИКРОФОНА. ВКЛЮЧЕННЯ
한국어: 마이크 다운. 켜짐
日本語: マイクダウン/オン
简体中文: 麦克风音量减小/打开

USB CHARGE PORT

DAN: USB OPLADNINGSPORT
DEU: USB AUFLADEN PORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA DI CARICA USB
NED: USB LADEN PORT
NOR: USB LADE-PORT
POL: USB PORT ŁADOWNIA
POR: USB CARREGAMENTO PORTA
SUD: USB-LATAUSPORTTI
SUE: USB-LADNINGSPORT
UKR: ПОРТ ЗАРЯДКИ USB
한국어: USB 충전포트
日本語: USB充電ポート
简体中文: USB 充电接口

USB PLAY & CHARGE PORT

DAN: USB OPLADNINGSPORT
DEU: USB AUFLADEN PORT
ESP: PUERTO DE CARGA USB
FRA: PORT D'ALIMENTATION USB
ITA: PORTA DI CARICA USB
NED: USB LADEN PORT
NOR: USB LADE-PORT
POL: USB PORT ŁADOWNIA
POR: USB CARREGAMENTO PORTA
SUD: USB-LATAUSPORTTI
SUE: USB-LADNINGSPORT
UKR: ПОРТ ЗАРЯДКИ USB
한국어: USB 충전포트
日本語: USB充電ポート
简体中文: USB 充电接口

BASE STATION

DAN: BASE STATION
DEU: BASISSTATION
ESP: ESTACIÓN BASE
FRA: STATION DE BASE
ITA: STAZIONE BASE
NED: BASESTATION
NOR: BASESTASJON
POL: STACJA BAZOWA
POR: ESTACIÓN BASE
SUD: TUKASEMA
SUE: BASESTATION
UKR: СТАНЦІЯ БАЗОВА
한국어: 베이스스테이션
日本語: ベースステーション
简体中文: 基站

MODE SWITCH

DAN: AUX IN/MIC OUT
DEU: AUX IN/MIKROFON AUS
ESP: ENTRADA AUX/SALIDA DE MIC
FRA: ENTRÉE AUX/SORTIE MICRO
ITA: INGRESSO AUSILIARIO/USCITA MICROFONO
NED: AUX-INGANG/MICROFON-UITGANG
NOR: AUX INN/MIKROFON UT
POL: WEJŚCIE AUX/WYJŚCIE MIKROFONU
POR: ENTRADA AUX/SALIDA MIC
SUD: AUX-INGANG/MICROFON-UITGANG
SUE: AUX IN / MIKROFON UT
UKR: ВХІД АУХ/ВИХІД МІКРОФОНА
한국어: TV-1 音源선택 (OPTICAL IN)
日本語: テレビまたはコンソールからの光デジタル入力
简体中文: 从电视/游戏机/光输入

OPTICAL IN PORT

DAN: OPTISK INGANG FRA TV ELLER KONSOL
DEU: OPTISCHE EINGANG VON TV ODER KONSOL
ESP: ENTRADA ÓPTICA DE LA TELEVISIÓN O CONSOLA
FRA: ENTRÉE OPTIQUE DE LA TV OU CONSOL
ITA: INGRESSO OTTICO
NED: OPTISCH IN VAN TV OF CONSOL
NOR: OPTISK INN FRA TV ELLER KONSOLL
POL: WEJŚCIE OPTYCZNE Z TELEWIZORA LUB KONSOLI
POR: ENTRADA ÓTICA DA TV OU CONSOLA
SUD: OPTISCH EINGANG VON TV ODER KONSOL
SUE: OPTISK INGÅNG FRÅN TV ELLER KONSOL
UKR: ОПТИЧНИЙ ВХІД ВІД ТБ АБО КОНСОЛ
한국어: TV-1 音源선택 (OPTICAL IN)
日本語: テレビまたはコンソールからの光デジタル入力
简体中文: 从电视/游戏机/光输入

OPTICAL OUT PORT

DAN: OPTISK UTGANG FRA TV ELLER KONSOL
DEU: OPTISCHE AUSGANGSANSCHLÜSSUNG
ESP: PASO DE SALIDA ÓPTICA
FRA: SORTIE OPTIQUE INTERMÉDIAIRE
ITA: USCITA OTTICA PASSANTE
NED: OPTISCH UT-PASSTHROUGH
NOR: OPTISK UTGÅNGSANGANG
POL: PRZELOTOWE WYJŚCIE OPTYCZNE
POR: PASSAGEM DE SAÍDA ÓTICA
SUD: OPTISCH AUSGANGSANSCHLÜSSUNG
SUE: OPTISK-UTGÅNG GJEMSTRÖMMING
UKR: ОПТИЧНИЙ ВИХІД НА ТБ АБО КОНСОЛ
한국어: TV-1 音源선택 (OPTICAL IN)
日本語: デジタル出力 (スルー)
简体中文: 光输出/直通

AUX IN / MIC OUT

DAN: AUX IN/MIC OUT
DEU: AUX IN/MIKROFON AUS
ESP: PASO DE SALIDA DE MIC
FRA: ENTRÉE AUX/SORTIE MICRO
ITA: INGRESSO AUSILIARIO/USCITA MICROFONO
NED: AUX-INGANG/MICROFON-UITGANG
NOR: AUX INN/MIKROFON UT
POL: WEJŚCIE AUX/WYJŚCIE MIKROFONU
POR: ENTRADA AUX/SALIDA MIC
SUD: AUX-INGANG/MICROFON-UITGANG
SUE: AUX IN / MIKROFON UT
UKR: ВХІД АУХ/ВИХІД МІКРОФОНА
한국어: TV-1 音源선택 (OPTICAL IN)
日本語: デジタル出力 (スルー)
简体中文: 光输出/直通

USB POWER / AUDIO

DAN: USB-LYSTYRKE
DEU: USB-AUTOSTARKE
ESP: ENCENDIDO/PAISADO DE DOLBY HEADPHONE
FRA: DOBY HEADPHONE ON / OFF
ITA: ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DOLBY HEADPHONE
NED: DOLBY HEADPHONE ON / OFF
NOR: DOLBY HEADPHONE PÅ / AV
POL: DOLBY HEADPHONE WŁ. / WYL.
POR: LIGAR / DESLIGAR DOLBY
SUD: DOLBY HEADPHONE PÅLLÅ/POIS PÅLLÅ
SUE: DOLBY HEADPHONE PÅLLÅ/POIS PÅLLÅ
UKR: ДІЯЛЬНІСТЬ ДОБЛІ
한국어: 도블리 헤드폰
日本語: DOLBY HEADPHONE オン/オフ
简体中文: DOLBY HEADPHONE 打开/关闭

VOLUME

DAN: LYDSTYRKE
DEU: LAUTSTÄRKE
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE AUDIO
FRA: VOLUME
ITA: VOLUME
NED: VOLUME
NOR: VOLUM
POL: GŁOŚNA
POR: VOLUME
SUD: VOIMAKUUS
SUE: VOLYM
UKR: ГРОМОКІСТЬ
한국어: 리치 힘
日本語: ボリューム
简体中文: 音量

EQ BUTTON

DAN: LYDSTAND VÆLG
DEU: AUDIO-MODUS AUSWÄHLEN
ESP: SELECCIÓN DE MODO DE AUDIO
FRA: SELECTION DU MODE SON
ITA: SELEZIONE MODALITÀ AUDIO
NED: AUDIO-MODUS SELECTEEREN
NOR: LYDMODUS VÆLG
POL: WYBÓR TRYBU AUDIO
POR: SELEÇÃO DE MODO AUDIO
SUD: ÄÄTLÄN VALINTA
SUE: LÖJDLÄGE VÄLJ
UKR: ВИБІР МОДУ АУДІО
한국어: 오디오 모드 선택
日本語: オーディオモードの選択
简体中文: 音频模式选择

GAME / VOICE BALANCE

DAN: GAME: VOICE BALANCE
DEU: SPELSTIMME ABGLEICH
ESP: EQUILIBRIO JUEGO-VOZ
FRA: BALANCE JEU-VOIX
ITA: EQUILIBRIO GIOCO-VOCE
NED: GAME: SPEAK BALANS
NOR: SPILL-STILLE-BALANS
POL: BALANS Gry- Głos
POR: JOGO VOZ EQUILIBRIO
SUD: PELI-ÄÄN-TASAPAINO
SUE: SPEL-LJUD-BALANS
UKR: ГРИ/ГОЛОС БАЛАНС
한국어: 게임/음성 밸런스
日本語: ゲーム音/ボイス
简体中文: 游戏/语音平衡

1.0M MICRO USB CABLE

DAN: 1.0M USB-MICRO-KABEL
DEU: 1.0M USB-MIKROKABEL
ESP: CABLE MICRO-USB 1.0M
FRA: CABLE MICRO-USB 1M
ITA: CAVO MICRO USB 1.0M
NED: 1.0M MICRO-USB-KABEL
NOR: 1.0M USB-MIKROKABEL
POL: KABEL MIKRO USB 1.0M
POR: CABO MICRO USB 1.0M
SUD: 1.0M USB-MICRO-KABEL
SUE: 1.0M USB-MIKROKABEL
UKR: 1.0M USB-МІКРОКАБЕЛЬ
한국어: 1.0M USB 마이크로 케이블
日本語: 1.0M USBマイクロケーブル
简体中文: 1.0M USB 充电线

1.0M TOSLINK OPTICAL CABLE

DAN: 1.0M TOSLINK-OPTISK KABEL
DEU: 1.0M TOSLINK-OPTISCHE KABEL
ESP: CABLE ÓPTICO TOSLINK 1.0M
FRA: CABLE OPTIQUE TOSLINK 1M
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK 1.0M
NED: 1.0M OPTISCHE TOSLINK-KABEL
NOR: 1.0M TOSLINK OPTISKE KABEL
POL: TOSLINK KABEL OPTYCZNY 1.0 M
POR: CABO OTICO TOSLINK 1.0M
SUD: 1.0M TOSLINK OPTISCHES KABEL
SUE: 1.0M TOSLINK OPTISCHES KABEL
UKR: 1.0M TOSLINK ОПТИЧНИЙ КАБЕЛЬ
한국어: 1.0M TOSLINK 광케이블
日本語: 1.0M TOSLINK 光ケーブル
简体中文: 1.0M TOSLINK 充电线

MAGNETIC CHARGE DOCK

DAN: MAGNETIC CHARGE DOCK
DEU: MAGNETIC CHARGE DOCK
ESP: MAGNETIC CHARGE DOCK
FRA: MAGNETIC CHARGE DOCK
ITA: MAGNETIC CHARGE DOCK
NED: MAGNETIC CHARGE DOCK
NOR: MAGNETIC CHARGE DOCK
POL: MAGNETIC CHARGE DOCK
POR: MAGNETIC CHARGE DOCK
SUD: MAGNETIC CHARGE DOCK
SUE: MAGNETIC CHARGE DOCK
UKR: МАГНІТНИЙ ЗАРЯДНИК
한국어: 자석 충전대
日本語: 充電台
简体中文: 充电底座

1.0M MICRO USB CABLE

DAN: 1.0M USB-MICRO-KABEL
DEU: 1.0M USB-MIKROKABEL
ESP: CABLE MICRO-USB 1.0M
FRA: CABLE MICRO-USB 1M
ITA: CAVO MICRO USB 1.0M
NED: 1.0M MICRO-USB-KABEL
NOR: 1.0M USB-MIKROKABEL
POL: KABEL MIKRO USB 1.0M
POR: CABO MICRO USB 1.0M
SUD: 1.0M USB-MICRO-KABEL
SUE: 1.0M USB-MIKROKABEL
UKR: 1.0M USB-МІКРОКАБЕЛЬ
한국어: 1.0M USB 마이크로 케이블
日本語: 1.0M USBマイクロケーブル
简体中文: 1.0M USB 充电线

1.0M TOSLINK OPTICAL CABLE

DAN: 1.0M TOSLINK-OPTISK KABEL
DEU: 1.0M TOSLINK-OPTISCHE KABEL
ESP: CABLE ÓPTICO TOSLINK 1.0M
FRA: CABLE OPTIQUE TOSLINK 1M
ITA: CAVO OTTICO TOSLINK 1.0M
NED: 1.0M OPTISCHE TOSLINK-KABEL
NOR: 1.0M TOSLINK OPTISKE KABEL
POL: TOSLINK KABEL OPTYCZNY 1.0 M
POR: CABO OTICO TOSLINK 1.0M
SUD: 1.0M TOSLINK OPTISCHES KABEL
SUE: 1.0M TOSLINK OPTISCHES KABEL
UKR: 1.0M TOSLINK ОПТИЧНИЙ КАБЕЛЬ
한국어: 1.0M TOSLINK 광케이블
日本語: 1.0M TOSLINK 光ケーブル
简体中文: 1.0M TOSLINK 充电线

