

お願いとご注意

— 重要なお知らせ —

2019年11月第1版発行

ソフトバンク株式会社

ご不明な点はお求めになったワイモバイル携帯電話取扱店
にご相談ください。

機種名:S8

製造元:京セラ株式会社

5KKZ002216XX- 1119SZ



android one

S8

はじめに


このたびは、S8をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- S8をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- S8は、4G／4G LTE／3G／GSM方式に対応しております。

- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(P.46)までご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

お買い上げ品の確認

S8本体



お願いとご注意(本書)



クイックスタート



※ 電池は本機に内蔵されています。

- ・付属品／その他オプション品につきましては、最寄りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先(P.46)までご連絡ください。
- ・本書では、S8本体を「本機」と記載いたします。
- ・本書の内容は Android™ 11で記載しています。
- ・本書では、microSD™メモリカード／microSDHC™メモリカード／microSDXC™メモリカードを、以降「SDカード」と記載いたします。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

△ こんな使いかたはやめましょう

本機をご利用になるときに、誤った使いかたをするとけがや故障の原因となります。

分解・改造

分解や改造をしないでください。



外部接続端子の接触禁止

外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてください。



指定品以外の使用

本機を使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。



加熱の禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本機を入れて加熱しないでください。



運転中

自動車運転中のご使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全などごとに停車させてからご使用ください。



△ こんな場所では電源を切りましょう

航空機内

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従いましょう。



病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いましょう。



混雑した場所など

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などを装着した方が近くにいると、動作に悪影響を与えることがあります。



映画館・劇場・美術館など

公共の場所

静かにすべき公共の場所で本機を使用すると、周囲の方への迷惑になります。



マナーを守るための便利な機能

■ サイレントモード

電話がかかってきたときなどに、着信音を鳴らさずに振動でお知らせします。

■ 機内モード

電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ^{※1} 」を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} 」を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

本機、USIMカード、ACアダプタ（別売）の取り扱いについて（共通）

△危険


 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


 防水／防塵性能については、「防水／防塵／耐衝撃性能について」（P.28）をご参照ください。


 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


 防水性能については、「防水／防塵／耐衝撃性能について」（P.28）をご参照ください。


 本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
 内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

※ご注意いただきたい例
・ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
・上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
・ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける


 分解・改造をしないでください。
 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。


 本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
 火災、やけど、けがなどの原因となります。


 本機の背面カバーを取り外そうとしないでください。
 火災、やけど、けがなどの原因となります。

 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。
水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については、「防水／防塵／耐衝撃性能について」(P.28)をご参照ください。

 3.5mmイヤホン端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。
水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については、「防水／防塵／耐衝撃性能について」(P.28)をご参照ください。

 オプション品は、ワイヤモバイルが指定したものを使用してください。
指示 指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△警告

 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

 3.5mmイヤホン端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
禁止

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

 使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
禁止

火災、やけどなどの原因となります。

 所定の充電時間を超えて充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
指示

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
指示

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

 ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
指示

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下等に注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

・電源プラグをコンセントから抜く。

・本機の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

△注意

 破損したまま使用しないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

 ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

落として、けがなどの原因となります。

 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。

火災、やけど、感電などの原因となります。

防水／防塵性能については、「防水／防塵／耐衝撃性能について」(P.28)をご参照ください。

 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。

けがなどの原因となります。

 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

USIMカードトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

 本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接継続して触るとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

△危険

 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
禁止 火災、やけど、けがなどの原因となります。

 銛利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
禁止 火災、やけど、けがなどの原因となります。

 本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
指示 本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

△警告

 赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。
禁止 目に悪影響を及ぼすなどの原因となります。

 赤外線通信利用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。
禁止 赤外線装置の誤動作により、事故などの原因となります。

 モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
禁止 視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしがなどの事故の原因となります。

 自動車などの運転者に向けてモバイルライトを点灯、発光しないでください。
禁止 運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
禁止 けいれんや意識喪失などの原因となります。

 本機内のUSIMカードやSDカードの挿入口(カードスロットキャップ)に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、USIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

 カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
禁止 レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

 航空機への搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。

指示 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

指示 使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。
電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

 スピーカーフォンに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。

スピーカーフォンに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。
待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

 心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

指示 突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器、他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器、他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

! ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本機の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触ると、やけど、けが、感電などの原因となります。

! 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめ火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

! ベットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

△注意

! ストラップなどを持って本機を振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

! ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

! 一般のゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。不要となった本機は、ワイモバイルショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市區町村の指示に従ってください。

! 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

! 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

! 本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。

各箇所の材質については、「使用材料」(P.43)をご参照ください。

! 本機の受話口、スピーカー、アウトカメラ部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃やホチキスの針など)が付着していないことを確認してください。

付着物により、けがなどの原因となります。

! ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとつてください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

ACアダプタ(別売)の取り扱いについて

△警告

! ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

! 雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。

! コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。
また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

! ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

! コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属部を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

! ACアダプタに海外旅行用の変圧器(トラベルコンバーター)を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

! 本機にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

! 濡れた手でACアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

① 指定の電源、電圧で使用してください。

また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してください。

誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタ：AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

② 電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。

ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

③ ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。

確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

④ 電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを

引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。

ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

⑤ 本機にACアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差してください。

正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⑥ 充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。

充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

⑦ 使用しない場合は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となります。

⑧ 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

⑨ お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

電源プラグを抜く抜かずに行なうと、火災、やけど、感電などの原因となります。



△注意
コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。

USIMカードの取り扱いについて



△注意
USIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて



△警告
植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本機を15cm以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



△注意
自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



△注意
身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく恐れがある場合には、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電源オフなど)。

付近に植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



△注意
医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

お願いとご注意

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになつて、正しくご使用ください。

ご利用にあたって

- 本機に登録された電話帳／メール／音楽／写真／動画などの内容は、事故や故障／修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 一般電話／テレビ／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、インターネット利用中、メールなどの利用中や充電中など、ご使用状況によっては本機、USIMカードが温かくなることがあります異常ではありません。
- 初めてご使用になるとときや、長時間使用しなかつたときは、ご使用前に充電してください(充電中、内蔵電池が温かくなることがあります異常ではありません)。
- 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
- 本体(カードスロットキヤッパの挿入口)に貼つてある製造番号の印刷されたシールはお客様のワイモバイル携帯電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 本機に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料／無料は問わない)などは、機種変更／故障修理などによるワイモバイル携帯電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 偏光サンガラスなどをかけた状態でディスプレイを見ると、角度によっては暗く見えたり、歪んで見えたりすることがありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常異なる動作をする場合があります。
- 周囲の明るさは明るさセンサーで感知しています。指などで覆わないようにご注意ください。
- 写真撮影で写真撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影、ブラウザなどを繰り返し長時間連続作動させた場合、本機の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。

●操作方法や使用環境によっては、本機の内部温度が高くなり熱くなることがあります。その際には安全のため、充電等一部機能が停止する場合があります。また、内部温度が高い状態のまま使用し続けると、電源が切れますのでご注意ください。

- 外部接続端子接続中に温度エラーなどのメッセージが表示された場合は、直ちにケーブルを抜いてください。
- 長時間お使いになった後、取り外したSDカードが温かくなっている場合がありますが故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所でのSDカードの使用や保管は避けてください。
- SDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディアにバックアップしてください。SDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機でロック画面解除用のパターン／PIN／パスワードを設定した場合は、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、最寄りのワイモバイルショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録／設定した内容が消失しますのでご了承ください。
- 本機では、Google™ が提供する「Google Play」上より、さまざまなおアプリのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルス等)につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。
- 「Google Play」など、Google のサービスを利用するには Google アカウントの設定が必要です。Google アカウントは各種設定機能や同期機能なども使用しますので、メモリに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。
- 改造された本機は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。本機は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「技適マーク」を次の操作で確認できます。
<確認方法>ホーム画面で上にフリック→◎(設定)→「デバイス情報」→「技術基準適合証明」
本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。
- 本機の緊急通報は、ワイモバイルサービスエリア内でのご利用になれます。

- 本機に搭載されているソフトウェアを変更、または改変されたソフトウェアを本機にインストールしないでください。ソフトウェアの改変とみなし、当社は一切の保証をいたしかねます。

お取り扱いについて

- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いもの下にならなかったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください(周囲温度5°C~35°C、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください)。

- ACアダプタ(別売)

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5°C~35°C(ただし、36°C~40°Cであれば一時的な利用は可能です)、湿度35%~90%の範囲内でご使用ください。

- S8本体

- 外部接続端子・3.5mmイヤホン端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。

- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／アルコール／洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、内蔵電池の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

- 長期間使用しない場合には、高温多湿を避けて保管してください。ただし、長期間充電をしない場合、本機内のデータが消失することがありますのでご注意ください。

- 内蔵電池には寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですので、内蔵電池を交換してください。内蔵電池の交換については、ワイモバイルショップもしくはお問い合わせ先(P.46)までお問い合わせください。なお、寿命は使用状態により異なります。

- 本機を普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本機の回収にご協力ください。ワイモバイルショップなどでご使用済み内蔵電池の回収を行っております。

- 本機で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。



Li-ion00

- 強く押す、叩くなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。

- 本機のディスプレイ部には透明度の高いガラス素材(強化ガラス)を使用しているため、表面に墨りや手あか、ほこりなどによる汚れが目立つ場合があります。その際は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。

- ディスプレイやカメラを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意ください。

- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材にあたらないようにしてください。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、本機内に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

- 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。

- 落下などにより本機の塗装表面に傷を付けないようにご注意ください。水等の付着が続くと塗装表面が剥がれる場合があります。

- 本機のディスプレイは、屋外や蛍光灯の下などの明るい場所では見えにくい場合がありますが、故障ではありません。

- ご使用にならないときは、ACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから外してください。

- ACアダプタ(別売)のケーブルをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

- USIMカードは、ワイモバイルからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、ワイモバイルショップもしくはお問い合わせ先(P.46)までお問い合わせください。また、解約などで不要になったUSIMカードはワイモバイルショップまでお持ちください。

- USIMカードの取り外し、および取り付け時には、必要以上に力を入れないようしてください。

- 他のICカードリーダー／ライターなどに、USIMカードを取り付けて故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

- USIMカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

- USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。

- USIMカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。


- SDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとSDカードを利用することができます。

タッチパネルについて

- タッチパネルは指で操作してください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いものでの操作は正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因となる恐れがあります。
- 以下の場合はタッチパネルが動作しない、もしくは誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
 - ・ディスプレイにシールや市販のシート類を貼った場合
 - ・ディスプレイ表面が汚れている場合
 - ・爪の先で操作した場合
- ディスプレイに金属などの導電性物質が近づくとタッチパネルが誤動作する場合がありますので、ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際はご注意ください。
- 手袋を着用した状態でのタッチ操作に対応しておりますが、手袋の種類(厚み・素材)によってはタッチ操作がしづらい場合があります。
- 手袋に水滴が付着している場合はタッチパネルが正しく動作しないことがあります。その際は、水滴を拭いてから使用して下さい。
- 素手でタッチ操作をした後に手袋を着用したタッチ操作ができない場合があります。その際は、電源キーを押して画面を一旦消灯させた後、再度電源キーを押して画面を点灯させてから操作してください。
- 指先がフィットしていない手袋を着用している場合はタッチパネルが正しく動作しないことがあります。その際は、指の腹をディスプレイに当てるように操作してください。
- タッチパネル(ディスプレイ)に触れていないのに本機が勝手に動作したり、触れても本機が反応しない場合は、電源キーを押して画面を一旦消灯させた後、再度電源キーを押して画面を点灯させてから操作してください。

カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- 本機を暖かい場所に長時間置いていて写真を撮ったり、保存したりしたときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカ(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感じてしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、機器の内部部品の動作音で異常ではありません。
- 写真撮影で写真撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- お客様が本機のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。
- 故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- カメラレンズに指紋等、汚れがついているとぼやけることがあります。カメラ撮影時には汚れがついていないか確かめたうえ、汚れている場合は、柔らかい布などでふき取ってから撮影してください。



音楽／動画機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場合がありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。


緊急速報メールについて

- お買い上げ時、受信設定は有効となっています。
- お買い上げ時、警告音はサイレントモード設定中でも最大音量で鳴動します。
- 通話中、通信中および電波状態が悪い場合は受信できないことがあります。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 受信設定を有効にしている場合は、待受時間が短くなることがあります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかつたことに起因した事故を含め、本サービスに関する損害については、一切責任を負いません。

Bluetooth®機能について

■周波数帯について

本機のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。



2.4FH1/XX1

本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式等を採用し、与干涉距離は約10m以下です。



2.402GHz～2.480GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

■Bluetooth®についてのお願い

- 本機のBluetooth®機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国／地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
- Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■Bluetooth®ご使用上の注意

本機のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一本機と「ほかの無線局」ととの間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、ワイモバイルショップもしくはお問い合わせ先(P.46)までお問い合わせください。

- ・本機はすべてのBluetooth[®]対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth[®]対応機器との動作を保証するものではありません。
- ・無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth[®]によるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ・Bluetooth[®]通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Wi-Fi(無線LAN)について

■周波数帯について

本機のWi-Fiは、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。



2.4DS4/OF4

本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は約40m以下です。



2.402GHz~2.480GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

■5GHz帯のご使用上の注意

5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)の屋外使用は電波法で禁止されています。

ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局、陸上移動中継局との通信を除きます。

本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

- ・W52 (5.2GHz帯／36, 40, 44, 48ch)
- ・W53 (5.3GHz帯／52, 56, 60, 64ch)
- ・W56 (5.6GHz帯／100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)

■Wi-Fiについてのお願い

●本機の無線LAN機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国／地域では無線LAN機能の使用が制限されます。海外でご利用になる場合はその国／地域の法規制などの条件をご確認ください。

●Wi-Fi機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Wi-Fi機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。

- 通信機器間の距離や障害物、Wi-Fi機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■Wi-Fiご使用上の注意

本機のWi-Fiが使用する2.4GHz帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、ワイモバイルショップもしくはお問い合わせ先(P.46)までお問い合わせください。

●本機はすべてのWi-Fi対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのWi-Fi対応機器との動作を保証するものではありません。

- ・無線通信時のセキュリティとして、Wi-Fiの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Wi-Fiによるデータ通信を行う際はご注意ください。

- ・Wi-Fi利用時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


USIMカード／SDカードの取り付け

USIMカード／SDカードの取り付け方法にご注意ください。

- 必ず電源を切った状態で行ってください。

1 カードスロットキャップを引き出す


- ミゾに爪をかけて引き出してください。



- 指や爪などを傷つけないようにご注意ください。


2 本機からSD／USIMカードトレイを取り外す

- 矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。



3 USIMカード／SDカードを取り付ける

- USIMカード／SDカードの向きに注意してください。切り欠きの位置に注意して、IC(金属)部分／端子面が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- USIMカード、SDカードがSD／USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- SD／USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、USIMカード、SDカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。




- ツメ部分の破損にご注意ください。

防水／防塵／耐衝撃性能について


4 本体にSD／USIMカードトレイを差し込む

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
 - ・SD／USIMカードトレイの向きに注意してください。
- 誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。



5 カードスロットキャップを取り付ける

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していないことを確認してください。



本機はカードスロットキャップが完全に装着された状態でIPX5/8相当の防水性能およびIP6X相当の防塵性能を有しております。また、MIL規格準拠の耐衝撃性能を実現しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間あたりの雨量が20mm未満)の中で傘をささずにお使いいただけます。バスマムやキッチン、プールサイドなど水がある場所でもお使いいただけます。

※詳しくは、「利用シーン別注意事項」(P.30)をご参照ください。

ただし、この「防水／防塵／耐衝撃性能について」に記載されている内容を守らなければ使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障などの恐れがあります。安全にお使いいただくために、この「防水／防塵／耐衝撃性能について」の内容をよくお読みになってからご使用ください。

●IPX5/8相当

IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水にあっても、電話機としての性能を保つことです。IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

●IP6X相当

IP6X相当とは、防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が入った装置に、電話機を8時間入れても内部に侵入しない機能を有することを意味します。

●MIL規格準拠

アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method516.7:Shock-Procedure IVに準拠した落下試験(高さ1.22mから合板(ラワン材)に本機を26方向で落下させる)を実施していますが、すべての衝撃に対して保護するものではございません。

※日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本体の性能に異常がなくとも落下衝撃にて傷などが発生します。

ご使用にあたっての重要事項

- 浸水の原因となるため、カードスロットキャップをしっかりと閉じてください。
キャップ類が浮いていることのないように、完全に閉じていることを確認してください。



- 接触面に微細なゴミ(繊維くず、髪の毛1本、土、砂粒1個など)がわざかでも挟まると浸水の原因となります。
- 手や本機が濡れている状態でのカードスロットキャップの開閉は絶対にしないでください。
- 砂浜などの上に置かないでください。送話口・受話口・スピーカー・3.5mmイヤホン端子・外部接続端子などに砂などが入り音が小さくなる場合があります。
- 水中で使用(キー操作を含む)しないでください。

- 常温の真水・水道水以外の液体(石けん・洗剤・入浴剤・温泉・熱湯・砂・泥・海水、プールの水、アルコールなど)をかけたり、浸けないでください。



注意事項について

■ 利用シーン別注意事項

<雨の中>

- 強い雨(1時間あたりの雨量が20mm以上)の中で使用しないでください。
※ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 雨がかかるている最中、または手が濡れている状態でのカードスロットキャップの開閉は絶対にしないでください。故障などの恐れがあります。

<バスルーム>

- 浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
※ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。
- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。
- 温水シャワーを直接当てないでください。
- 高温のお湯をかけないでください。
- バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。
- 周囲温度5℃～35℃ (ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能ですが。)、湿度35%～90%の範囲で使用してください。

<キッチン>

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 高温のお湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでください。
- 強い流水(6リットル/分を超える)をかけないでください。

＜プールサイド＞

- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合は速やかに常温の水道水³で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。
※ やや弱めの流水(6リットル／分以下)

■共通注意事項

- カードスロットキャップはゴムパッキンが正しい位置にあることを確認してから確実に閉じてください。微細なゴミ(繊維くず、髪の毛1本、土、砂粒1個など)がわざわちでも挟まると、浸水の原因となります。
- カードスロットキャップの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、浸水の原因となります。
- 手袋などをしたまま、カードスロットキャップの開閉をしないでください。手袋などに付着している微細なゴミ(繊維くず、髪の毛1本、土、砂粒1個など)がわざわちでも挟まると、浸水の原因となります。
- カードスロットキャップの開閉をするときは、本機や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してください。付着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に入り込んだり、カードスロットキャップに挟まるなどして、故障や浸水の原因となります。わざわちでも付着している場合は、本機や手の水滴・砂・汚れなどを繊維くずの出ない乾いた清潔な布で拭き取ってから、作業を行ってください。
- 本機に水滴が付着したまま放置しないでください。隙間から水分が入り込んでいる場合があります。また、濡れたままですと、音が小さくなる場合があります。水で濡れた場合は、本機を振る(P.33)などして水を取り除き、本機から出た水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。寒冷地では、本機に水滴が付着していると、凍結し故障の原因となります。
- 本機の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗などには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(海水・洗剤など)、または砂・泥などが付着した場合は、速やかに常温の水道水³で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、カードスロットキャップが開かないように押さえながら手で洗ってください。
※ やや弱めの流水(6リットル／分以下)
- 耐水圧設計ではありませんので、規定(IPX5、IPX8相当)を超える強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほど強さの水流)を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 水中で強い衝撃を与えないでください(例:水の張った洗面台、トイレ、洗濯機に落とさないでください)。

●送話口・受話口・スピーカー・3.5mmイヤホン端子・外部接続端子の穴を尖ったものでつぶかないでください。

- カードスロットキャップ裏側のゴムパッキンは、防水／防塵性能を維持するための重要な部品です。以下のことにご注意ください。
 - ・はがしたり、傷つけたりしないでください。
 - ・ゴミなどが付着しないようにしてください。微細なゴミ(繊維くず、髪の毛1本、土、砂粒1個など)がわざわちでも付着していると、浸水の原因となりますので、必ず取り除いてください。
- 真水・水道水以外の液体(温水や塩水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると、防水性能を維持できなくなる場合があります。
- カードスロットキャップを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷つき、防水／防塵性能が維持できなくなる場合があります。
- 防水／防塵／耐衝撃性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。お客様ご依頼による部品交換は、本機をお預かりして有料にて承ります。お近くのワイモバイルショップもしくはお問い合わせ先(P.46)までお問い合わせください。

●落とさるなど本機に強い衝撃を与えないでください。防水／防塵／耐衝撃性能が維持できなくなる場合があります。

- 防水性能(IPX8)維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口・スピーカー周辺から音が出ることがありますが、機能および性能には異常はありません。

●本機は水に浮きません。

- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤなどの温風を当てたりしないでください。本機は耐熱設計ではありません。

●周囲温度5°C～35°C(ただし、36°C～40°Cであれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%～90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水／防塵／耐衝撃性能が維持できない場合があります。

- 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに本機を持ち込むときは本機が常温になってから持ち込んでください。本機は結露に 対して特別な対策を実施しておりません。

※ディスプレイの内側に結露が発生した場合は、結露がとれるまで常温で放置してください。

- 外部接続端子に蛇口の水を直接あてないでください。

●水滴が付着したまま放置しないでください。外部接続端子がショートする恐れがあります。

- 外部接続端子に水滴を残さないでください。

●外部接続端子使用時は端子に異物が入っていないか確認のうえ、ご使用ください。

●想定される使われ方に即した試験を行い、性能を満足することを確認していますが、実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となり有償修理となります。

■ 水に濡れたときは

本機に水滴が付着したまま使用すると、送話口・受話口・スピーカー・3.5mmイヤホン端子・外部接続端子に水がたまり、一時に音が聞こえにくくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。また、隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本機の水分を取り除いてください。

1 本機表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取る




2 本機をしっかりと持ち、水が出なくなるまで矢印の方向に振る

- ・振る際は周りに危険がないことを確認してください。
- ・本機を落とさないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。



3 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本機を軽く押し当て、送話口・外部接続端子・3.5mmイヤホン端子・受話口・スピーカーなどの隙間にに入った水分を拭き取る



4 本機から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させる

上記手順を行ったあとでも、本機に水分が残っている場合があります。濡れて困るものそばには置かないでください。また、衣服やかばんなどを濡らしてしまう恐れがありますのでご注意ください。

■ 充電のときは

本機を初めて使うときは、必ず十分に充電してからご利用ください。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本機が濡れている状態では絶対に充電しないでください。水が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などの恐れがあります。
- 濡れた手でACアダプタ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- ACアダプタ(別売)は、水のかからない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。
- ACアダプタ(別売)は、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。

知的財産権について

著作権／肖像権について

- お客様が本機で撮影／録画／録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- 撮影したものを見つめたり、インターネットウェブサイトなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影／録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。



microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品は、無線LAN標準規格のIEEE802.11にに基づき、無線LAN機器の相互接続性を保証するためにWi-Fi Alliance®が定めている認証テストをパスしており、「Wi-Fi CERTIFIED™」という認定が与えられています。Wi-Fiロゴがついた製品と相互接続が保証されます。IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11nおよびIEEE802.11acに対応しております。



Wi-Fi®、WPA®、WPA2®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Direct®はWi-Fi Allianceの登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIED™はWi-Fi Allianceの商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>) この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。

QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

□はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google LLC の商標です。

Intel と Intel および McAfee のロゴは、米国およびその他の国における Intel Corporation または McAfee の商標です。

SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。

HDR(High Dynamic Range)技術には「Morpho HDR」を採用しています。「Morpho HDR」は株式会社モルフォの商標です。

その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解説、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの默示の保証を行うものではありません。

ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

なお、オープンソースソフトウェアについては、以降に明示しております「オープンソースソフトウェアについて」をご確認ください。

■ オープンソースソフトウェアについて

本製品は、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL)、その他のオープンソースソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPLおよびその他のライセンスの具体的な条件については、本製品の「端末情報」からご参照いただけます。詳細については京セラ株式会社のウェブサイトをご覧ください。

本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアが含まれています。

本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセンスに準拠し設計・開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社または第三者が有しており、著作権法上認められた使用法および京セラ株式会社が別途認めた使用法を除き、お客様は京セラ株式会社に無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

本製品の比吸収率(SAR)について

本項目における【S8-KC】とは、本機【S8】を示しています。

この機種【S8-KC】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。

本製品の比吸収率(SAR)については、使いこなしガイドを参照してください。

<https://www.ymobile.jp/s/YVUPa>

General Notes

【S8-KC】here refers to this mobile phone 【S8】.

This mobile phone 【S8-KC】meets Japanese technical regulations and international guidelines for exposure to radio waves.

For more information about Specific Absorption Rate (SAR), see the following website:

“Online Manual” (Japanese) on the Y!mobile Website

<https://www.ymobile.jp/s/YVUPa>

技術基準適合証明について

技術基準適合証明を表示できます。

1 ホーム画面で上にフリック ► (設定)

2 「デバイス情報」 ► 「技術基準適合証明」

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

PIN／パスワード	ロック画面の解除を行うときに使用する暗証番号です。お買い上げ時は設定されていません。
暗証番号	ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、オプションサービスを一般電話から操作するときに使用します。

- 暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先(P.46)までご連絡ください。
- 暗証番号は他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。この場合、暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しくは、お問い合わせ先(P.46)までご連絡ください。
- 以前、携帯電話から暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

PINコード設定

PINコードとはUSIMカードの暗証番号です。

第三者による本機の無断使用を防ぐため使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

- PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード(PUKコード)が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先(P.46)までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショップにてUSIMカードの再発行(有償)が必要になります。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定することができます。

- 1 ホーム画面で上にドラッグ／フリック ► ④(設定)
- 2 「セキュリティ」 ► 「SIM カードロック」
- 3 「SIMカードをロック」
- 4 PINコードを入力 ► 「OK」

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

- 1 ホーム画面で上にドラッグ／フリック ► ④(設定)
- 2 「セキュリティ」 ► 「SIM カードロック」
- 3 「SIM PINの変更」
- 4 現在のPINコードを入力 ► 「OK」
- 5 新しいPINコードを入力 ► 「OK」 ► 新しいPINコードを再度入力 ► 「OK」

ソフトウェア更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには手動で更新ができます。

- 3G回線、4G回線、またはWi-Fi回線にてダウンロードが可能です。3G回線や4G回線の場合はパケット通信量がかかることがあります。
- 本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電波状況のよいところで、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりすると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。

手動でソフトウェアを更新する

- 1 ホーム画面で上にドラッグ／フリック ► ④(設定)
- 2 「システム」 ► 「詳細設定」 ► 「システム アップデート」
- 3 「アップデートをチェック」

- 以降は、画面に従って操作してください。

■ ソフトウェア更新が完了すると

画面に従って再起動をすると、ソフトウェア更新が完了します。

- ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電源キーと音量大キーを同時に10秒以上長押しして本機を再起動してください。それでも起動しないときは、お問い合わせ先(P.46)までご連絡ください。

使用材料

本体

使用箇所	材質／表面処理
外装ケース(ディスプレイ側)	PA樹脂(グラスファイバー入り)／ アクリル系UV硬化塗装処理
外装パネル(背面側)	PC/PMMA樹脂／防汚ハードコート
ディスプレイ	強化ガラス
電源キー、音量大／小キー	PC樹脂／アクリル系UV硬化塗装処理
ワイドカメラレンズ	強化ガラス
ワイドカメラリング	アルミニウム／アルマイト
モバイルライト	PMMA樹脂
カードスロットキャップ	PC樹脂、シリコンゴム／ アクリル系UV硬化塗装処理
SD／USIMカードトレイ	POM樹脂／印刷
指紋センサー	エポキシ樹脂／ウレタン系塗装
指紋センサーリング	アルミニウム／アルマイト
赤外線ポート	PC樹脂
受話口(メッシュ部)	PET樹脂
コーションラベル	PP樹脂

保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間です。
- 無料修理規定に基づき無料修理を行います。無料修理規定はソフトバンクのウェブサイトでご確認頂けます。
<https://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/legal/spguide/common/warranty.pdf>
- 保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については無料修理保証の対象外となります。
- 本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳／画像／サウンドなど)や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることができます。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先(P.46)または最寄りのワイモバイルショップへご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は無料修理規定に基づいて修理いたします。

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

■ My Y!mobile

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能。利用料金／データ量の確認・プラン等各種変更ができます。

<http://ymobile.jp/s/BvhGB>



■ チャットサポート

“チャットでチャチャっと”相談！各種変更も可能です！
<http://ymobile.jp/s/EarSf>



■ 総合窓口(通話料有料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0570-039-151
[オペレーター対応時間] 9:00～20:00(年中無休)

■ 各種お手続き(通話料無料)

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116
他社のスマートフォン・ケータイや固定電話から 0120-921-156
[受付時間] 自動音声応答により24時間受付(年中無休)