



Imation warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. Imation shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR IMATION ENTERPRISES CORP.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT: **WWW.MEMOREX.COM**  
OR **CONTACT CUSTOMER SERVICE:** For customers calling within the United States and Canada, call **1-877-363-6673**

## GARANTÍA LIMITADA

matión garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: [www.memorex.com](http://www.memorex.com). La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, Imation no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consequential, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por esta garantía.

CONSERVE EL EMBALAJE AL MENOS 90 DIAS EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA O A IMATION ENTERPRISES CORP.

PARA ASISTENCIA ADICIONAL SOBRE LA CONFIGURACION O EL FUNCIONAMIENTO, INGRESE EN:

**WWW.MEMOREX.COM**  **COMUNIQUESE CON ATENCION AL CLIENTE:**

Si llama desde EE.UU. y Canadá marque **1-877-363-6673**

## GARANTIE LIMITÉE

Immation garantit ce produit contre tous défauts pendant 90 jours à compter de la date d'origine de l'achat. Immation ~~ne peut être tenue responsable de toute perte de données ou de quelque dommage que ce soit, y compris les~~ dommages indirects, fortuits ou conséquents. Certaines provinces ne permettent pas les limitations concernant la durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits juridiques qui peuvent varier d'un état à un autre ou d'une province à une autre ou d'un pays à un autre.

VEUILLEZ CONSERVER TOUT LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE PENDANT AU MOINS 90 JOURS SUIVANT L'ACHAT DANS LE CAS OÙ CET APPAREIL DEVRAIT ÊTRE RETOURNÉ CHEZ LE DÉTAILLANT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ OU À IMATION ENTERPRISE CORP.

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'INSTALLATION ET/OU LE FONCTIONNEMENT

DE CET APPAREIL, VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE WEB: **WWW.MEMOREX.COM**

**OU COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE:**

En composant le **1-877-363-6673** pour les clients aux États-Unis et Canada



## MISE EN GARDE

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR**



**MISE EN GARDE :** POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



**TENSION DANGEREUSE :** L'éclair avec le symbole de la pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit. Elle peut être suffisamment importante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes à proximité.



**ATTENTION :** Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la nécessité de respecter les consignes d'utilisation et de maintenance (réparation) fournies dans la documentation qui accompagne l'appareil.



**AVERTISSEMENT DE LA FCC :** Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Tout changement ou modification de cet appareil peut entraîner des interférences nuisibles à moins que les modifications ne soient expressément approuvées dans le guide d'utilisation. L'utilisateur risque le retrait de l'autorisation d'utiliser cet équipement si une modification ou un changement non autorisé est effectué.

**MISE EN GARDE :** POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DANS L'ORIFICE LE PLUS LARGE DE LA PRISE.

CE TOUT APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF N'EST PAS CENSÉ CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET (2) CE DISPOSITIF DOIT RECEVOIR TOUTE INTERFÉRENCE, Y COMPRIS CELLES POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

**REMARQUE :** Cet appareil a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de la télévision, (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), l'utilisateur doit essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/téléviseur expérimenté.
- La plaque signalétique est apposée sous l'appareil.

**PARASURTENSEURS :** IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN PARASURTENSEUR POUR LE BRANCHEMENT SUR COURANT ALTERNATIF. LES DÉGÂTS DUS À LA FOUDRE ET AUX SURTENSIONS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE QUI ACCOMPAGNE CE PRODUIT.

**AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lisez ces consignes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | placé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Consservez ces consignes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Tenez compte de tous les avertissements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Suivez toutes les consignes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. <del>N'utilisez uniquement avec un circuit sec.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelque manière, par ex. si le câble ou la fiche d'alimentation est abîmée), ou du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé. |
| 7. Ne bouchiez pas les orifices prévus pour la ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14. <b>AVERTISSEMENT:</b> Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil.                                                                                                                                                               |
| 8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les ampoules) qui génèrent de la chaleur.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de mise hors tension et doit rester aisément accessible et fonctionnelle à tout moment pendant l'utilisation prévue. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, retirez complètement la fiche de la prise secteur.                                                                                                                 |
| 9. Ne surchargez aucun des fonctionnalités de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre a deux lames et une troisième broche mise à la terre. La lame large ou la troisième broche ont été prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche fournie dans votre prise, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil.

1. Utiliser uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le fabricant.
2. Débrancher cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période.
3. Confier toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelconque manière, par ex. si le câble ou la fiche d'alimentation est abîmée(e), ou du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce dernier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionnant pas correctement ou si est resté bloqué.
4. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
5. La fiche secteur est utilisée comme dispositif de mise hors tension et doit être assemblé avec précision et fermement à tout moment pendant l'utilisation. Veillez à ne pas tirer l'appareil totalement hors tension, retirez complètement la fiche de la prise secteur.

Imation Enterprises Corp

1 Imation Way, Oakdale, MN 55128-3414 USA

© Imation Corp      [www.memorex.com](http://www.memorex.com)

Memorex et le logo Memorex sont des marques commerciales d'Imation Corp et de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pour plus d'informations concernant la configuration ou le fonctionnement, ou pour obtenir ce guide d'utilisation en version électronique, visitez le site [www.memorex.com](http://www.memorex.com)  
 Pour commander des pièces de rechange, prenez note des numéros de pièces et appelez notre centre de pièces et accessoires au numéro suivant :  
 1-800-321-6993