

DJI MATRICE 4D SERIES

Safety Guidelines

安全總覽

安全ガイドライン

안전 가이드

Sicherheitsrichtlinien

Directrices de seguridad

Consignes de sécurité

Direttive sulla sicurezza

Veiligheidsrichtlijnen

Diretrizes de segurança

Diretrizes de Segurança


Руководство по технике безопасности

v1.0



PRODUCT CERTIFICATION

This product is qualified according to the delivery inspection.
Approved.



Product Name: DJI Matrice 4D

Product Model: M4D

Inspection Date:

Inspector:

Inspection Stamp:

* Refer to the actual product purchased.

Designed by SZ DJI Technology Co., Ltd.

Address: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili

Street, Nanshan District, Shenzhen


Website: <https://www.dji.com>

Service Hotline:400-700-0303

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved

PRODUCT CERTIFICATION

This product is qualified according to the delivery inspection.
Approved.



Product Name: DJI Matrice 4TD

Product Model: M4TD

Inspection Date:

Inspector:

Inspection Stamp:

* Refer to the actual product purchased.

Designed by SZ DJI Technology Co., Ltd.

Address: Lobby of T2, DJI Sky City, No. 53 Xianyuan Road, Xili Community, Xili

Street, Nanshan District, Shenzhen

Website: <https://www.dji.com>

Service Hotline:400-700-0303

Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved

This content is subject to change without prior notice.

DJI shall mean SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.
and/or its affiliated companies where applicable.

DJI and MATRICE are trademarks of DJI.
Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.



YCB25500313205

EN

Disclaimer

By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at <https://enterprise.dji.com/dock-3>. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER-SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT <https://www.dji.com/service/policy>, THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON "AS AVAILABLE BASIS" WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. This product is not intended for children.

Export Compliance, Disclaimer, and Indemnity

You acknowledge it is your responsibility to comply with EU export control laws and any other applicable export control laws. You shall solely be responsible for the legal responsibility if any use, sale, transfer, rental, or other conduct related to the product fails to comply with the applicable export control laws. DJI™ shall, in no circumstances, be responsible for your violation of any applicable export control laws. Furthermore, you shall indemnify, defend, and hold harmless DJI, its affiliates, directors, officers, employees, agents, and representatives, from and against any and all claims, demands, suits, causes of action, expenses (including reasonable attorneys' fee), damages, losses, or liabilities of any nature whatsoever, arising from, or allegedly arising from, or related to, your failure to comply with applicable export control laws.

Flight Condition Requirements

WARNING

- The aircraft is designed to operate in good to moderate weather conditions. DO NOT use the aircraft in severe weather conditions including wind speeds exceeding 12 m/s, snow, moderate rain, fog, hail, and lightning.
- DO NOT take off from an altitude more than 6,500 m (21,325 ft) above sea level.
- DO NOT take off from moving objects, such as cars and ships.
- DO NOT fly the aircraft in conditions with a weak GNSS signal, such as indoors or near buildings with severe signal obstruction, and in environments unsuitable for vision positioning, such as low light, significant altitude, or surfaces with weak textures like water or snow.

NOTICE

- Fly in open areas. Avoid flying in areas near large crowds. Tall buildings, steel structures, mountains, rocks, or tall trees may affect the accuracy of the GNSS signal and block the video transmission signal.
- To avoid affecting the flight performance and motor service life, DO NOT take off or land the aircraft on sandy or dusty surfaces.
- Avoid interference between the remote controller and other wireless equipment. Make sure to power off nearby Wi-Fi and Bluetooth devices when controlling the aircraft by the remote controller.
- Be extremely alert when flying near areas with magnetic or radio interference. Pay close attention to the video transmission quality and signal strength on DJI Pilot 2. Return to the Home Point and land the aircraft if prompted to do so in DJI Pilot 2 to ensure flight safety. Sources of electromagnetic interference include but are not limited to: high voltage lines, large-scale power transmission stations, radar stations, mobile base stations, and broadcasting towers. Strong electromagnetic or electric field interference may cause damage to the aircraft or even crashing.

Pre-Flight Checklist

When used with the dock, complete the pre-flight check following the instructions in the dock package. When used with the remote controller, complete the following pre-flight check:

- Make sure the remote controller and the aircraft batteries are fully charged and the Intelligent Flight Battery is installed firmly. Check that both of the battery buckles and the battery locking arms are secure.
- Make sure there are no foreign objects inside the aircraft or its components, such as water, oil, soil, or sand. Make sure the air vents of the aircraft, the cooling holes of the camera, and the ventilation holes of the motor are not blocked.
- Make sure the propellers are of the same model and securely mounted. Make sure the motors or propellers are not damaged or deformed, there are no foreign objects in or on the motors or propellers, and the propeller blades are unfolded.
- Make sure the lenses of the vision systems, the cameras, the glass of the infrared sensors, and the auxiliary lights are clean, free of stickers, and not blocked in any way.
- Make sure to remove the gimbal protector before powering on the aircraft.
- Make sure the covers of all the ports have been closed properly if not used. Otherwise, the ingress protection performance will be affected.
- Make sure the remote controller antennas are adjusted to the proper position.
- Make sure DJI Pilot 2 and the aircraft firmware have been updated to the latest version.
- Power on the aircraft and the remote controller, and toggle the flight mode switch to N-mode. Make sure the status LED on the remote controller and the battery level indicators on the aircraft are solid green. This indicates that the aircraft and the remote controller are linked, and the remote controller is in control of the aircraft.
- Make sure your flight area is inside approved zones for UAVs, and flight conditions are suitable for flying the aircraft. Place the aircraft on open and flat ground. Make sure there are no obstacles, buildings, or trees nearby and that the aircraft is 5 m away from the pilot. The pilot should be facing the rear of the aircraft.
- To ensure flight safety, enter the flight view of DJI Pilot 2 and check the parameters on the preflight checklist.
- Make sure DJI Pilot 2 is properly opened to assist your operation of the aircraft. WITHOUT THE FLIGHT DATA RECORDED BY THE DJI PILOT 2 APP, IN CERTAIN SITUATIONS (INCLUDING THE LOSS OF YOUR AIRCRAFT), DJI MAY NOT BE ABLE TO PROVIDE AFTER-SALES SUPPORT TO YOU OR ASSUME LIABILITY.
- Divide the airspace for flight when multiple aircrafts are operating simultaneously in order to avoid collision mid-air.

Flight Safety Notice

WARNING

- Stay away from rotating propellers and motors.
- Make sure you are not under the influence of alcohol, drugs, or anesthesia or suffering from dizziness, fatigue, nausea, or any other physical or mental conditions that could impair your ability to operate the aircraft safely.
- Stop using the aircraft if it does not work properly. DO NOT use an aircraft that has been involved in a collision. Contact DJI Support or a DJI-authorized dealer for assistance.
- Make sure to follow the prompts in DJI Pilot 2 to return to home and land as soon as possible if warned about low battery, strong winds, compass calibration, or motor overload, etc.
- The aircraft cannot avoid obstacles during RTH when there is insufficient light. Use the remote controller to control the speed and altitude of the aircraft to avoid collisions during RTH when the remote controller signal is normal.

- Wait for the propellers to completely stop spinning after landing, then power off the aircraft and the remote controller. To avoid burns, DO NOT directly touch the motor.
- Pay attention and control the aircraft at all times during flight. The safety and flight assistance features of the vision system and DJI Pilot 2 are meant to assist the pilot, not replace the control of the aircraft. Environmental conditions such as lighting and the surface texture of obstacles may impact the performance of the vision system. Intelligent flight control features such as precision landing and obstacle avoidance are disabled when the vision system functions are impaired. Keep the aircraft within VLOS and pay close attention to its flight. Use sound discretion to operate the aircraft and manually avoid obstacles in a timely manner. It is important to set an appropriate failsafe and RTH altitude before each flight.
- Only use genuine DJI parts or DJI-authorized parts. Unauthorized parts may cause system malfunctions and compromise flight safety.
- DO NOT modify or alter the aircraft, its components, or parts. Unauthorized modification may cause malfunctions and affect the functionality and safety of the aircraft.
- DO NOT power on the aircraft when water is inside the aircraft or its components. Otherwise, it may cause permanent component damage.
- Unauthorized modification may cause malfunctions and affect the functionality and safety of the aircraft.
- Keep the aircraft at a safe distance away from people and animals when updating the firmware, calibrating systems, or setting up parameters.
- DO NOT expose the thermal camera lenses to strong sources of energy such as the sun, lava, or a laser beam. Otherwise, the camera sensor may be burned leading to permanent damage.
- DO NOT look directly at the laser range finder or the NIR auxiliary light when the aircraft is powered on.
- DO NOT point the beacon directly into eyes to avoid injury.
- Make sure that the accessories are correctly and securely mounted on the aircraft before use. Otherwise, they may vibrate or fall from the aircraft during flight. When installing any accessories, make sure that the total weight of the aircraft does not exceed the maximum takeoff weight. In addition, the accessories must be installed in a location so that the center of gravity is maintained, or close to the center of aircraft top shell to keep the aircraft stable. Make sure the vision systems, the infrared sensing system, the auxiliary light, and the RTK module are not blocked.

NOTICE

- DO NOT use accessories that are specifically for the DJI MATRICE™ 4D Series with other products. You take full responsibility for any damage caused by the use of accessories with other products.
- If using a third-party device or payload on the DJI Matrice 4D Series aircraft, read the manual and safety documents of the third-party device or the payload carefully. Even if the third-party equipment can be used with DJI equipment, DJI does not guarantee the third-party equipment can function properly or safely. DJI is not responsible for any property or personal damage caused by a third-party device or payload.
- The third-party payload should have a protection rating equal to or higher than that of the aircraft, and the ports should be properly sealed. If any of the seals fail and water leaks into the aircraft, it will seriously affect flight safety.

Battery Safety Notice

WARNING

- DO NOT leave the battery covered in moisture or out in the rain. DO NOT drop the battery into water. Otherwise, an explosion or fire may occur. If the battery comes into contact with liquid, immediately remove the battery, place it in a dry and open area away from flammable materials, and contact DJI Support or a DJI authorized dealer for instructions.
- DO NOT use non-DJI batteries or chargers. Go to <https://www.dji.com> to purchase new batteries or chargers. DJI takes no responsibility for any damage caused by non-DJI batteries or chargers.
- DO NOT use swollen, leaking, or damaged batteries.
- The batteries should be used at the specified temperature range. A high temperature can cause an explosion or fire. A low temperature will reduce the performance of a battery.
- DO NOT disassemble or pierce batteries in any way.
- The electrolytes in the battery are highly corrosive. If any electrolytes come into contact with your skin or eyes, immediately wash the affected area with water and seek medical support.
- Keep the batteries out of the reach of children. Seek professional medical support immediately if a child accidentally swallows any part of the battery.
- DO NOT use a battery if it is involved in a crash or heavy impact.
- DO NOT charge the battery immediately after flight. The battery temperature may be too high and may cause serious damage to the battery. Allow the battery to cool down to near room temperature before charging. Charge the battery at a temperature range of 5° to 45° C (41° to 113° F). The ideal charging temperature range is 22° to 28° C (72° to 82° F). Charging at the ideal temperature range can prolong battery life.
- DO NOT leave the batteries near heat sources such as a furnace or heater, under direct sunlight, or inside a vehicle on hot days.
- DO NOT store the battery for an extended period after fully discharging. Otherwise, the battery may over-discharge and cause irreparable damage to the battery cell. Remove the battery from the aircraft and store it separately if the aircraft is not operating inside the dock for an extended period.
- If a battery with a low battery level has been stored for an extended period of time, the battery will enter deep hibernation mode. Recharge the battery to bring it out of hibernation.
- Regularly check the battery level and battery cycle counts. The battery is rated for 400 cycles. The stability of a battery will be affected after the rated cycles. In this case, make sure to replace the battery. Otherwise, you are responsible for device damage and third-party losses caused by batteries exceeding the rated cycles.
- DO NOT use the aircraft in strong electrostatic (e.g., thunderstorms) or electromagnetic environments.
- DO NOT place a battery directly on any conductive surface such as a metal rack.
- DO NOT connect the positive and negative poles of a battery with a cable or other metal objects. Otherwise, the battery will short-circuit.
- Replace the battery in time if a prompt appears in the app (DJI FlightHub 2 or DJI Pilot 2). The dock and the aircraft cannot perform flight tasks when the battery service life is reached.
- Examine and clean the battery, the battery ports, and the battery compartment regularly. DO NOT use alcohol or other flammable solvents for cleaning.
- Observe the following when transporting or storing the battery separately:
 - DO NOT store the battery in environments with a temperature higher than 50° C (122° F).
 - DO NOT place batteries on or near wires or other metal objects.
 - DO NOT attempt to transport a damaged battery or a battery with a battery level higher than 30%.
 - If you need to bring the batteries onto an airplane, make sure to comply with the local battery transportation policies and regulations.

Specifications

Aircraft (Model: M4D/M4TD)

Operating Temperature	-20° to 50° C (-4° to 122° F)
Hovering Accuracy Range (windless or breezy, with RTK positioning)	Horizontal: ±0.1 m, vertical: ±0.1 m
O4 ⁺ Enterprise	
Operating Frequency & Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/ SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz (CE: 5.170-5.250 GHz): <23 dBm (FCC/CE) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC/ SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Operating Frequency & Transmitter Power (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: ≤10 dBm
Downward Obstacle Sensing Module ^[2]	
Operating Frequency and Transmitter Power (EIRP) ^[1]	60-64 GHz: <20 dBm (CE), <13 dBm (MIC)
Intelligent Flight Battery	
Capacity	6768 mAh
Standard Voltage	22.14 V
Charging Temperature	5° to 45° C (41° to 113° F)

[1] Operating frequency allowed varies among countries and regions. Refer to local laws and regulations for more information.

[2] This service is not available in some countries and regions. Please consult your local dealer for details.

CHT

免責聲明

使用本產品前，請您仔細閱讀並遵守本安全總覽、前往 <https://enterprise.dji.com/dock-3> 閱讀《安裝設置手冊》、《使用者手冊》和《DJI FlightHub 2 使用說明》等操作指引。若您未提供飛行紀錄，DJI™ 可能會無法分析事故原因，進而無法向您提供保固等售後服務。本產品不適合兒童使用。

出口法規遵循免責聲明

您需要遵守適用的歐盟及其他適用的出口管制法律，任何由於您使用、銷售、轉讓、出租本產品或其他行為而違反前述適用的出口管制法律的行為，均由您獨立承擔相應的法律責任。無論任何情況，DJI 均不對您違反適用的出口管制法律的行為負責，您亦應保障 DJI 及其附屬機構、管理人員、員工、代理商及代表人免因您的前述的行為而遭受任何法律責任和損害，並承擔相關費用，包括但不限於訴訟費、律師費、差旅費等。

飛行條件要求

警告

- 請在天氣狀況及環境條件良好的情況下飛行。請勿在惡劣天氣狀況下飛行，例如強風（風速 12 公尺 / 秒以上）、下雪、中雨、打雷閃電、起霧等天氣。
- 請勿在海拔 6500 公尺以上地區起飛。
- 請勿在移動的物體表面上起飛（例如行進中的汽車、船隻）。
- 在 GNSS 訊號差（如室內或訊號遮蔽嚴重的建築物旁）且機翼定位環境惡劣（如環境光線過暗、距離地面較遠、表面紋理較弱如水面或雪地）的條件下飛行時，請務必保持謹慎。

注意

- 務必在遠離人群、開闊空曠處操縱飛行器，高大的圍牆建築物、山體、岩石、樹林可能會對飛行器的 GNSS 訊號及飛行器影像傳輸訊號造成干擾。
- 起飛時，請離開沙塵路面、沙溝、沙溝等環境，否則會影響飛行性能及馬達使用壽命。
- 由於其他無線裝置會對遙控器產生干擾，建議使用遙控器控制飛行器飛行時，關閉周圍不必要的 Wi-Fi 和藍牙裝置。
- 在電磁干擾源附近飛行時務必保持謹慎，持續觀察 DJI Pilot 2 App 的影像傳輸畫面是否卡頓，以及影像傳輸訊號強度是否微弱。必要時，請按照 DJI Pilot 2 App 提示盡快返航降落，以確保飛行安全。電磁干擾源包括但不限於：高壓電線、高壓輸電站、雷達站、行動電訊基地台和電視廣播訊號塔。強力的磁場或電場干擾可能會導致飛機損壞甚至失機。
- 飛行前檢查表**
搭配 Dock 使用時，請按照 Dock 的說明書完成航線試飛檢查。搭配遙控器使用時，請按照以下步驟完成飛行前檢查：
 - 確保遙控器、飛行器的電池電量充足，且智慧飛行電池安裝穩固。兩側的電池卡扣已卡到位，電池鎖扣已鎖緊。
 - 確保飛行器內部沒有任何異物（如：水、油、沙、土等），飛行器通風口、相機的散熱孔，以及馬達通風孔未受到堵塞。
 - 確保飛行器螺旋槳型號一致且安裝穩固。確保馬達和螺旋槳乾淨無異物、無破損、變形，且螺旋槳完全展開。
 - 確保飛行器的相機、相機鏡頭，以及紅外線測距器、補光燈的鏡片均無異物、髒污或刮痕等，且不破損。
 - 確保移除雲台保護罩，使雲台能夠無阻礙地活動。
 - 對外的連接埠未使用時，請確保機身所有連接埠的保護膠塞均扣緊到位，否則將影響產品的防護性能。
 - 確保遙控器天線已展開。
 - 確保韌體以及 DJI Pilot 2 App 已更新至最新版本。
 - 開啟遙控器與飛行器，確保飛行器位切開關位於 N 檔，並檢查遙控器狀態指示燈和飛行器電池電量指示燈是否亮綠燈，確保飛行器與遙控器配對狀態正常，且具有飛行器控制權。
 - 確保飛行場地是在遠飛空域內，且該飛行場地適合進行飛行。將飛行器放置於戶外平整開闊地帶，確保周邊無障礙物、建築物、樹木等，操作者距離飛行器 5 公尺並面朝機尾。
 - 進入 DJI Pilot 2 App 飛行介面，根據「飛行檢查」列表檢查飛行器相關參數，確保相關功能參數符合飛行需求，以保障飛行安全。
 - 確保 DJI Pilot 2 App 已執行以協助飛行。如在飛行時未執行 DJI Pilot 2 App，在特定情況下（包括飛行器遺失），DJI 將無法向您提供保固等售後支援服務，亦無需向您承擔相應責任。
 - 若多架飛行器同時作業，請劃分空域飛行，避免在空中相撞，引發嚴重安全事故。

安全操作須知

警告

- 切勿靠近旋轉中的螺旋槳和馬達。
- 使用者不得在飲酒、吸煙、藥物麻醉、頭暈、四肢無力、噁心等其他身體狀況不佳或精神不清的情況下操控本產品。
- 使用者必須立即停止使用發生事故（例如碰撞或傾覆等）或飛行狀態異常的飛行器。在 DJI 或 DJI 授權的維修中心維修該飛行器前，使用者不得繼續使用該飛行器。
- 在飛行過程中，若 App 顯示低電量、強風警告、指南針校正、馬達超載等提示，請按照指示操作，及時返航降落，切勿強行飛行。
- 在返航過程中，若光照條件過暗，飛行器將無法自行躲避障礙物；若遙控訊號正常，即可透過遙控裝置控制飛行速度及高度。
- 降落後，請確保馬達已完全停止後再關閉航拍機和遙控器電源。避免觸碰馬達表面，以防燙傷。

HINWEIS

- Verwenden Sie Zubehör, das speziell für die DJI MATRICE™ 4D Serie bestimmt ist, NICHT mit anderen Produkten. Sie tragen die volle Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör mit anderen Produkten entstehen.
- Wenn Sie ein Gerät oder eine Nutzlast eines Drittanbieters am Fluggerät der DJI Matrice 4D Serie anbringen wollen, lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitsdokumente für das Gerät oder für die Nutzlast des Drittanbieters sorgfältig durch. Selbst wenn Geräte von Drittanbietern für DJI-Drohnen verwendet werden können, garantiert DJI nicht, dass diese Geräte ordnungsgemäß und sicher funktionieren. DJI haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, die durch Geräte von Drittanbietern oder Nutzlasten verursacht werden.
- Die Nutzlast des Drittanbieters sollte eine Schutzkappe aufweisen, die der Fluggeräts entspricht oder höher ist, und die Anschlüsse sollten ordnungsgemäß abgedichtet sein. Wenn eine der Dichtungen versagt und Wasser in das Fluggerät gelangt, wird die Flugsicherheit erheblich beeinträchtigt.

Hinweis zur Sicherheit von Akkus

⚠️ WARNUNG

- Lass die Akkus NICHT in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Der Akku darf NICHT feucht sein oder im Regen liegen gelassen werden. Den Akku NICHT ins Wasser fallen lassen. Andernfalls kann es zu einer Explosion oder einem Brand kommen. Wenn der Akku mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, entferne ihn sofort, lege ihn an einen trockenen und gut belüfteten Ort, fern von brennbaren Materialien, und kontaktiere den DJI-Support oder einen autorisierten DJI-Händler, um Anweisungen zu erhalten.
- Verwenden Sie KEINE Akkus oder Ladegeräte, die nicht von DJI stammen. Neue Akkus oder Ladegeräte können Sie auf www.dji.com erwerben. DJI übernimmt keine Haftung bei Schäden, die durch Akkus oder Ladegeräte von Fremdstellern entstehen.
- Verwenden Sie KEINE aufgeladenen, undichten und beschädigten Akkus.
- Die Akkus sollten im vorgegebenen Temperaturbereich verwendet werden. Eine zu hohe Temperatur kann eine Explosion oder einen Brand verursachen. Eine zu niedrige Temperatur senkt die Leistung des Akkus.
- Die Akkus nicht zerlegen oder auf irgendeine Weise durchbohren.
- Die Elektrolyte im Akku sind stark ätzend. Wenn Elektrolyte mit Haut oder Augen in Kontakt kommen, den betroffenen Bereich sofort mit Wasser gründlich ausspülen, und dann unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- Bewahren Sie die Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollte ein Kind versehentlich einen Teil des Akkus verschlucken, suchen Sie sofort professionelle medizinische Hilfe auf.
- Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn er in einen Unfall oder starken Aufprall verwickelt war.
- Laden Sie den Akku NICHT unmittelbar nach dem Flug auf. Die Akkuteperatur könnte zu hoch sein und zu schweren Schäden am Akku führen. Lassen Sie den Akku vor dem Aufladen bis auf Raumtemperatur abkühlen. Der Akku sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 45 °C aufgeladen werden. Die ideale Ladetemperatur liegt zwischen 28 °C und 28 °C. Wird der Akku bei optimalen Temperaturen aufgeladen, dann kann die Lebensdauer des Akkus verlängert werden.
- Lassen Sie die Akkus NICHT in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen, unter direkter Sonneneinstrahlung oder bei Hitze in einem Fahrzeug liegen.
- Den Akku NICHT über einen längeren Zeitraum lagern, nachdem er vollständig entladen wurde. Andernfalls kann der Akku eine Tiefentladung erleiden und die Akkuzelle irreparabel beschädigt werden. Entfernen Sie den Akku aus dem Fluggerät und lagern Sie ihn separat, wenn das Fluggerät über einen längeren Zeitraum nicht im Dock betrieben wird.
- Wenn ein Akku mit niedrigem Ladestand über einen längeren Zeitraum gelagert wurde, geht der Akku in den tiefen Ruhezustand über. Laden Sie den Akku erneut auf, um ihn aus dem Ruhezustand zu bringen.
- Du musst den Akkustand und die Anzahl der Akkuzyklen regelmäßig überprüfen. Der Akku ist auf 400 Ladezyklen ausgelegt. Nach der vorgesehenen Anzahl an Ladezyklen wird die Stabilität eines Akkus beeinträchtigt. In diesem Fall müssen Sie den Akku ersetzen. Andernfalls sind Sie verantwortlich für Schäden am Gerät und Verluste von Dritten, die durch eine Überschreitung der vorgesehenen Anzahl an Ladezyklen von Akkus verursacht werden.
- Verwenden Sie das Fluggerät NICHT in stark elektrischen oder elektromagnetischen Umgebungen, wie z. B. bei einem Gewittersturm.
- Legen Sie einen Akku NICHT direkt auf eine leitende Oberfläche, (wie z. B. ein Metallregal).
- Verbinden Sie den positiven und negativen Pol eines Akkus NICHT mit einem Kabel oder anderen Metallgegenständen. Andernfalls kommt es zu einem Kurzschluss des Akkus.
- Tauschen Sie den Akku rechtzeitig aus, wenn in der App (DJI FlightHub 2 oder DJI Pilot 2) eine entsprechende Aufforderung angezeigt wird. Das Dock und das Fluggerät können keine Flugaufgaben ausführen, wenn die Lebensdauer des Akkus erreicht ist.
- Überprüfen und reinigen Sie die Akkus, die Akkufächer und das Akkufach regelmäßig. Verwenden Sie KEINEN Alkohol oder andere brennbare Lösungsmittel zur Reinigung.
- Beim separaten Transport oder der separaten Lagerung des Akkus ist Folgendes zu beachten:
 - Lagern Sie die Akkus NICHT bei einer Umgebungstemperatur von über 50 °C.
 - Legen Sie die Akkus NICHT auf oder in die Nähe von Kabeln oder anderen Metallgegenständen.
 - Ein beschädigter Akku oder ein Akku mit einem Akkustand von mehr als 30 % darf NICHT transportiert werden.
 - Wenn Sie die Akkus in ein Flugzeug mitnehmen müssen, stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Richtlinien und Vorschriften für den Akkutransport einhalten.

Technische Daten

Fluggerät (Modell: MAD/M4TD)

Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C
Schwebegenauigkeit (Windstill oder windig, mit RTK-Positionierung)	Horizontal: ±0,1 m vertikal: ±0,1 m
O4+ Enterprise	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2,4000 bis 2,4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,150 bis 5,250 GHz (CE; 5,170 bis 5,250 GHz): <23 dBm (FCC/CE) 5,725 bis 5,850 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	2,4000 bis 2,4835 GHz: ≤10 dBm
Modul zur Erkennung von Hindernissen nach unten ^[2]	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (EIRP) ^[1]	60 bis 64 GHz: <20 dBm (CE)), <13 dBm (MIC)
Intelligent Flight Battery	
Kapazität	6768 mAh
Standardspannung	22,14 V
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C

[1] Die unterschieden Betriebsfrequenz und der verfügbare Frequenzbereich können in verschiedenen Ländern und Regionen variieren. Weitere Informationen findest du in der örtlichen Gesetzgebung und in den lokal geltenden Vorschriften.

[2] Dieser Dienst ist in einigen Ländern und Regionen nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für Details an Ihren Händler vor Ort.

ES

Renuncia de responsabilidad

	Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y acepta los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en https://enterprise.dji.com/dock-3 . SALVO SI LAS POLÍTICAS DEL SERVICIO POSVENTA, DISPONIBLES EN HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY , INDICAN LO CONTRARIO DE MANERA EXPRESA, EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE SUMINISTRAN "EN SU ESTADO ACTUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.
--------------------------	---

Conformidad para la exportación, renuncia de responsabilidad e indemnización

Usted reconoce que tiene la responsabilidad de cumplir con la legislación de control de exportaciones de la Unión Europea y otras leyes de control de exportación vigentes. Por tanto, la responsabilidad legal recaerá enteramente sobre usted si el uso, venta, transferencia, alquiler u otras conductas suyas relacionadas con el producto no cumplen con las leyes de control de exportaciones vigentes. DJI™ no será responsable, en ninguna circunstancia, de cualquier infracción de las leyes de control de exportaciones que usted pueda cometer. Además, usted exime de toda responsabilidad a DJI, sus afiliados, directores, ejecutivos, empleados, agentes y representantes frente a reclamaciones, demandas, juicios, causas, gastos (incluidos honorarios razonables en concepto de asistencia jurídica), daños, pérdidas o responsabilidades de cualquier naturaleza derivados, supuestamente derivados o relacionados con el incumplimiento por su parte de las leyes de control de exportación vigentes.

Requisitos sobre condiciones de vuelo

⚠️ ADVERTENCIA

- La aeronave se ha diseñado para funcionar en condiciones meteorológicas buenas o moderadas. NO utilice la aeronave en condiciones climáticas adversas, incluidas velocidades de viento superiores a 12 m/s, nieve, lluvia moderada, niebla, granizo o rayos.
- NO despegue a una altura superior a 6500 m (21 325 ft) sobre el nivel del mar.
- NO despegue desde objetos en movimiento como automóviles o barcos.
- NO vuele la aeronave en condiciones en las cuales la señal GNSS sea débil, como las fuentes de interferencias electromagnéticas incluyen, entre otras, las líneas de alta tensión eléctrica, estaciones de transmisión eléctrica a gran escala, estaciones de radar, estaciones base móviles o torres de radiodifusión. Las interferencias electromagnéticas o de campo eléctrico fuertes pueden dañar la aeronave o incluso provocar una colisión.

⚠️ AVISO

- Vuele en espacios abiertos. Evite volar en zonas cerca de grandes multitudes. Los edificios altos, las estructuras de acero, las montañas, las rocas o los árboles altos pueden afectar a la precisión de la señal GNSS y bloquear la señal de transmisión de video.
 - Para no perjudicar el rendimiento de vuelo ni la vida útil del motor, NO despegue ni aterrice la aeronave en superficies arenosas o polvorientas.
 - Evite las interferencias entre el control remoto y otros equipos inalámbricos. Asegúrese de apagar los dispositivos Bluetooth y Wi-Fi cercanos cuando controle la aeronave con el control remoto.
 - Permanezca extremadamente alerta cuando vuele cerca de áreas con interferencias magnéticas o de radio. Preste mucha atención a la calidad de transmisión de video y la intensidad de la señal en el DJI Pilot 2. Regrese al punto de origen y aterrice la aeronave si el DJI Pilot 2 se lo indica para garantizar la seguridad del vuelo. Las fuentes de interferencias electromagnéticas incluyen, entre otras, las líneas de alta tensión eléctrica, estaciones de transmisión eléctrica a gran escala, estaciones de radar, estaciones base móviles o torres de radiodifusión. Las interferencias electromagnéticas o de campo eléctrico fuertes pueden dañar la aeronave o incluso provocar una colisión.
- ## Lista de comprobación previa al vuelo
- Cuando la utilice con el Dock, complete la comprobación previa al vuelo siguiendo las instrucciones que aparecen en el paquete del Dock. Cuando la utilice con el control remoto, complete la siguiente comprobación previa al vuelo:
- Asegúrese de que las baterías del control remoto y de la aeronave estén totalmente cargadas y que la batería de vuelo inteligente esté colocada firmemente. Compruebe que tanto las bandas de sujeción de la batería como los brazos de bloqueo de la batería estén asegurados.
 - Asegúrese de que no haya elementos extraños (p. ej., agua, aceite, tierra o arena) dentro de la aeronave ni sus componentes. Asegúrese de que las salidas de aire de la aeronave, los orificios de refrigeración de la cámara y los orificios de ventilación del motor no estén bloqueados.
 - Asegúrese de que las hélices sean del mismo modelo y estén montadas correctamente. Asegúrese de que los motores o las hélices no presenten daños ni deformaciones, que no haya ningún objeto extraño dentro ni encima de los motores o de las hélices y que las palas de las hélices estén desplegadas.
 - Asegúrese de que los objetivos de los sistemas de visión, las cámaras, el cristal de los sensores de infrarrojos y de las luces auxiliares estén limpios, libres de pegatinas y no presenten ningún tipo de interferencia.
 - Asegúrese de retirar el protector del estabilizador antes de encender la aeronave.
 - Asegúrese de que las tapas de todos los puertos estén bien cerradas si no se van a utilizar. De lo contrario, se reducirá el rendimiento que proporciona el Índice de protección (IP) nominal del dispositivo.
 - Asegúrese de que las antenas del control remoto se hayan colocado en la posición adecuada.
 - Asegúrese de que la aplicación DJI Pilot 2 y el firmware de la aeronave estén actualizados a la versión más reciente.
 - Encienda la aeronave y el control remoto, y ponga el selector de modo de vuelo en el modo N. Asegúrese de que el led de estado del control remoto y los indicadores del nivel de batería de la aeronave estén iluminados en verde fijo. Se indica así que la aeronave y el control remoto están vinculados y que el control remoto tiene el mando de la aeronave.
 - Asegúrese de que su área de vuelo esté dentro de las zonas aprobadas para vehículos aéreos no tripulados (VANT) y que las condiciones de vuelo sean adecuadas para volar la aeronave. Coloque la aeronave sobre un terreno despejado y plano. Asegúrese de que no haya obstáculos, edificios o árboles en los alrededores y que la aeronave esté a una distancia de 5 m del piloto. El piloto debe estar situado detrás de la aeronave.
 - Para garantizar la seguridad de vuelo, acceda a la vista de vuelo en la aplicación DJI Pilot 2 y compruebe los parámetros especificados en la lista de comprobación previa al vuelo.
 - Asegúrese de que la aplicación DJI Pilot 2 esté abierta adecuadamente para ayudarle a pilotar la aeronave. SIN LOS DATOS DE VUELO QUE REGISTRA LA APLICACIÓN DJI PILOT 2, EN DETERMINADAS SITUACIONES (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE LA AERONAVE) ES POSIBLE QUE DJI NO PUEDA PRESTARLE SERVICIOS DE ASISTENCIA POSVENTA NI ASUMIR RESPONSABILIDAD ALGUNDA.
 - Para evitar colisiones en pleno vuelo, divida el espacio aéreo de vuelo cuando haya varias aeronaves operando simultáneamente.

Aviso sobre la seguridad de vuelo

⚠️ ADVERTENCIA

- Manténgase alejado de las hélices y los motores en movimiento.
- Asegúrese de no estar bajo los efectos de anestesia, alcohol, drogas o medicación, ni padecer mareos, fatiga, náuseas o cualquier otro trastorno físico o mental que pudiera afectar a su capacidad de usar la aeronave con seguridad.

- Deje de usar la aeronave si esta no funciona adecuadamente. NO use una aeronave que haya sufrido una colisión. Póngase en contacto con Asistencia Técnica de DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para obtener ayuda.
- Asegúrese de seguir las indicaciones de DJI Pilot 2 para regresar al punto de origen y aterrice a la mayor brevedad posible si recibe advertencias de batería baja, rachas de viento fuertes, calibración de la brújula o sobrecarga del motor, entre otras.
- La aeronave no podrá esquivar obstáculos durante el RPO si la luz es insuficiente. Utilice el control remoto para controlar la velocidad y altura de la aeronave con el fin de evitar colisiones durante el RPO cuando la señal del control remoto sea normal.
- Espera e que las hélices se detengan por completo tras aterrizar y, a continuación, apague la aeronave y el control remoto. Para evitar quemaduras, NO toque directamente los motores.
- Preste atención y controle la aeronave en todo momento durante el vuelo. Las funciones de seguridad y asistencia de vuelo del sistema de visión y DJI Pilot 2 están destinadas a ayudar al piloto, no a reemplazar su control de la aeronave. Las condiciones del entorno, como la iluminación y las texturas de ciertos obstáculos, pueden afectar al rendimiento de los sistemas de visión. Algunas características del control de vuelo inteligente, como el aterrizaje de precisión y el sistema anticolisión, se deshabilitan si las funciones del sistema de visión se ven afectadas. Mantenga la aeronave dentro de su alcance visual y preste mucha atención al vuelo de esta. Use su capacidad de juicio para operar la aeronave y evite manualmente los obstáculos a tiempo. Es importante establecer una altitud de seguridad apropiada en caso de fallo y RPO antes de cada vuelo.
- Utilice únicamente piezas originales de DJI o piezas homologadas por DJI. Si usa piezas no autorizadas, se podrían producir averías del sistema y se podría poner en riesgo la seguridad de vuelo.
- NO modifique ni altere la aeronave, sus componentes ni sus piezas. Cualquier modificación no autorizada podría causar averías y afectar a la funcionalidad y seguridad de la aeronave.
- NO encienda la aeronave si hay agua dentro de la aeronave o sus componentes. De lo contrario, sus componentes podrían sufrir daños permanentes.
- Mantenga la aeronave a una distancia segura de las personas y los animales durante la actualización del firmware, la calibración de los sistemas o la configuración de los parámetros.
- NO exponga los objetivos de la cámara térmica a fuentes intensas de energía, como la luz solar, lava o rayos láser. De lo contrario, el sensor de la cámara podría quemarse y sufrir daños permanentes.
- NO mire directamente al telescopio láser ni a la luz NIR auxiliar cuando la aeronave esté encendida.
- NO apunte la baliza directamente a los ojos para evitar lesiones.
- Asegúrese de que los accesorios estén montados de forma correcta y segura en la aeronave antes de usarlos. De lo contrario, pueden vibrar o caerse de la aeronave durante el vuelo. Si se instalan accesorios, asegúrese de que el peso total de la aeronave no supere el peso máximo de despegue. Además, los accesorios deben instalarse en una ubicación que no altere el centro de gravedad, o cerca del centro de la cubierta superior de la aeronave para respetar la estabilidad de la aeronave. Asegúrese de que los sistemas de visión, el sistema de detección por infrarrojos, la luz auxiliar y el módulo RTK no estén bloqueados.

⚠️ AVISO

- NO use accesorios específicos para la Serie DJI MATRICE™ 4D con otros productos. Usted asume toda la responsabilidad por los daños causados por los accesorios que se han usado con otros productos.
- Si usa una carga útil o un dispositivo de terceros en la aeronave de la Serie DJI Matrice 4D, lea atentamente el manual y los documentos de seguridad del dispositivo o de la carga útil. Incluso si el equipo de terceros puede usarse con el equipo de DJI, DJI no garantiza que el equipo de terceros funcione de forma correcta o segura. DJI no es responsable por daños personales ni materiales ocasionados por cargas o dispositivos de terceros.
- La carga útil de terceros debería tener un índice de protección igual o superior al de la aeronave, y los puertos deberían estar sellados adecuadamente. Si falla alguno de los sellos y se filtra agua en el interior de la aeronave, la seguridad de vuelo se verá seriamente comprometida.

Aviso de seguridad sobre la batería

⚠️ ADVERTENCIA

- NO permita que ningún líquido entre en contacto con la batería. NO deje la batería cubierta de humedad ni a la intemperie bajo la lluvia. NO deje caer la batería en el agua. De lo contrario, podría producirse una explosión o un incendio. Si la batería entra en contacto con líquido, retírela inmediatamente, cóquela en un lugar seco y abierto lejos de materiales inflamables y póngase en contacto con la Asistencia técnica de DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para recibir instrucciones.
- NO utilice baterías ni cargadores que no sean de DJI. Vaya a <https://www.dji.com> para adquirir baterías o cargadores nuevos. DJI no asume la responsabilidad de los daños causados por baterías o cargadores que no sean de DJI.
- NO utilice baterías hinchadas, con fugas ni dañadas.
- Las baterías deberían utilizarse en el rango de temperaturas especificado. Una temperatura alta puede causar una explosión o un incendio. Una temperatura baja reducirá el rendimiento de la batería.
- NO desmonte ni perforo las baterías de ninguna manera.
- Los electrolitos de la batería son altamente corrosivos. Si entran en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. Busque asistencia médica profesional de inmediato si un niño se traga accidentalmente alguna pieza de la batería.
- NO use la batería si ha sufrido un choque o un impacto fuerte.
- NO cargue la batería inmediatamente después del vuelo. La batería puede estar demasiado caliente y sufrir un daño grave. Deje que se enfrie hasta aproximadamente la temperatura ambiente antes de cargarla. Cargue la batería a un rango de temperatura de 5 a 45 °C (41 a 113 °F). El rango de temperatura de carga ideal es de 22 a 28 °C (de 72 a 82 °F). Cargar la batería en el rango de temperatura ideal puede prolongar su vida útil.
- NO deje las baterías cerca de fuentes de calor, como un horno o un radiador; expuestas a la luz directa del sol; ni dentro de un vehículo en condiciones climáticas calurosas.
- NO almacene la batería durante un periodo de tiempo prolongado después de que se descargue completamente. De lo contrario, la batería se podría descargar en exceso, lo que causaría daños irreparables en las celdas. Retire la batería de la aeronave y guárdela por separado si la aeronave no va a operar desde el interior del Dock durante un periodo prolongado.
- Si una batería con un bajo nivel de carga se ha almacenado durante un periodo prolongado dentro en modo de hibernación profunda. Recargue la batería para sacarla de la hibernación.
- Compruebe regularmente el recuento de ciclos y el nivel de la batería. La batería tiene una vida útil de 400 ciclos. A partir de ese número de ciclos, la estabilidad de la batería se verá afectada. Si eso ocurre, asegúrese de sustituir la batería. De lo contrario, usted deberá responder por los daños del dispositivo y las pérdidas de terceros ocasionados por el uso de baterías que hayan superado su vida útil.
- NO use la aeronave en entornos con una elevada carga electrostática (p.ej., durante tormentas eléctricas) o electromagnética.
- NO coloque una batería directamente sobre una superficie conductora, como una mesa metálica.
- NO conecte los polos positivo y negativo de una batería con un cable ni otros objetos metálicos. De lo contrario, la batería sufrirá un cortocircuito.
- Sustituya la batería a tiempo si aparece un mensaje en la aplicación (DJI FlightHub 2 o el DJI Pilot 2). El Dock y la aeronave no podrán realizar tareas de vuelo cuando se alcance la vida útil de la batería.
- Examine y limpie la batería, los puertos de la batería y el compartimento de la batería regularmente. NO use alcohol ni otros disolventes inflamables para limpiar.
- Observe lo siguiente al transportar o guardar la batería por separado:
 - a. NO guarde las baterías en entornos cuya temperatura sea superior a 50 °C (122 °F).
 - b. NO coloque las baterías encima o cerca de cables u otros objetos metálicos.
 - c. NO intente transportar una batería dañada o con un nivel de batería superior al 30 %.
 - d. Si es necesario transportar las baterías en avión, asegúrese de cumplir con las normativas y directrices locales sobre el transporte de baterías.

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento	De -20 a 50 °C (de -4 a 122 °F)
Rango de precisión en vuelo estacionario (sin viento o con brisa, con posicionamiento por RTK)	Horizontal: ±0,1 m, vertical: ±0,1 m
O4+ Enterprise	
Frecuencia de funcionamiento y potencia del transmisor (PIRE) ^[1]	2.4002-2.4835 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz (CE; 5.170-5.250 GHz): <23 dBm (FCC/CE) 5.725-5.850 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Frecuencia de funcionamiento y potencia del transmisor (PIRE) ^[1]	2.4002-2.4835 GHz: ≤10 dBm
Módulo de detección de obstáculos hacia abajo ^[2]	
Frecuencia de funcionamiento y potencia del transmisor (PIRE) ^[1]	60-64 GHz: <20 dBm (CE), <13 dBm (MIC)
Batería de vuelo inteligente	
Capacidad	6768 mAh
Voltaje estándar	22,14 V
Temperatura de carga	De 5 a 45 °C (de 41 a 113 °F)

[1] La frecuencia de funcionamiento admittida y el rango de frecuencias disponible pueden variar en diferentes países y regiones. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información.

[2] Este servicio no está disponible en algunos países y regiones. Consulta los detalles a tu distribuidor local.

FR

Clause d'exclusion de responsabilité

	En utilisant ce produit, vous déclarez avoir lu, compris et accepté les conditions générales de cette directive ainsi que toutes les instructions figurant sur le site https://enterprise.dji.com/dock-3 . SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS LES POLITIQUES DE SERVICE APRÈS-VENTE DISPONIBLES À L'ADRESSE HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY , LE PRODUIT ET TOUTS LES MATÉRIAUX ET CONTENUS DISPONIBLES VIA LE PRODUIT SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ », SANS GARANTIE NI CONDITION. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
--------------------------	--

Conformité des exportations, clause d'exclusion de responsabilité et indemnités

Vous reconnaissez qu'il est de votre responsabilité de vous conformer à la législation de l'UE sur le contrôle des exportations et à toute autre législation applicable en matière de contrôle des exportations. Vous serez seul responsable des questions d'ordre juridique si toute utilisation, vente, transfert, location ou autre conduite liée au produit ne respecte pas les lois applicables en matière de contrôle des exportations. DJI™ ne sera, en aucune circonstance, responsable de toute violation des lois applicables en matière de contrôle des exportations. En outre, vous devrez indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité DJI, ses affiliés, directeurs, responsables, employés, agents et représentants, contre toutes les réclamations, demandes, poursuites, causes d'actions, dépenses (y compris les frais d'avocat raisonnables), dommages, pertes ou responsabilités de quelque nature que ce soit, résultant ou prétendument résultant de, ou liés à, votre manquement aux lois applicables en matière de contrôle des exportations.

Exigences relatives aux conditions de vol

⚠️ ADVERTISSEMENT

- L'appareil est conçu pour fonctionner dans des conditions météorologiques bonnes ou modérées. N'utilisez PAS l'appareil par mauvais temps, notamment en cas de vent dépassant les 12 m/s, de neige, de pluie modérée, de brouillard, de grêle ou de foudre.
- NE faites PAS décoller l'appareil depuis une altitude supérieure à 6 500 m (21 325 pi) au-dessus du niveau de la mer.
- NE faites PAS décoller l'appareil à partir d'objets en mouvement comme des voitures et des bateaux.
- NE faites PAS voler l'appareil dans des conditions avec un signal GNSS faible, comme à l'intérieur ou à proximité de bâtiments créant une importante obstruction du signal, et dans des environnements impropres au positionnement visuel, comme une faible luminosité, une altitude importante ou des surfaces avec des textures faibles comme l'eau ou le neige.

⚠️ AVIS

- Faites voler l'appareil dans des espaces dégagés. Évitez de voler dans des zones proches de grandes foules. Les bâtiments élevés, les structures métalliques, les montagnes, les rochers ou les grands arbres peuvent affecter la précision du signal GNSS et bloquer le signal de transmission vidéo.
- Pour éviter d'affecter les performances de vol et la durée de vie du moteur, NE faites PAS décoller ni atterrir l'appareil sur des surfaces sablonneuses ou poussiéreuses.
- Évitez toute interférence entre la radiocommande et d'autres appareils sans fil. Veillez à éteindre les appareils Wi-Fi et Bluetooth s'ils sont activés lorsque vous contrôlez l'appareil par radiocommande.
- Faites preuve d'une grande prudence lors des vols à proximité de zones soumises à des interférences magnétiques ou radio. Portez une attention particulière à la qualité de la transmission vidéo et à la force du signal sur DJI Pilot 2. Retournez au Point de départ et faites atterrir l'appareil si vous y êtes invité dans DJI Pilot 2 afin de garantir la sécurité de l'atterrissage. Les sources d'interférences électromagnétiques comprennent, sans s'y limiter, les lignes à haute tension, les stations de transmission d'énergie à grande échelle, les stations radar, les stations de base mobiles et les tours de radiodiffusion. De fortes interférences électromagnétiques ou électriques peuvent endommager l'appareil, voire le faire s'écraser.

Liste des vérifications avant le vol

En cas d'utilisation avec le dock, effectuez la vérification avant le vol en suivant les instructions fournies dans l'emballage du dock. En cas d'utilisation avec la radiocommande, effectuez la vérification avant le vol suivante:

- Assurez-vous que les batteries de la radiocommande et de l'appareil sont complètement rechargées et que la Batterie de vol intelligente est correctement installée. Vérifiez que les deux boucles de batterie et les bras de verrouillage de la batterie sont bien fixés.
- Assurez-vous de l'absence de corps étrangers (eau, huile, terre, sable, etc.) à l'intérieur de l'appareil ou de ses composants. Assurez-vous que les orifices d'aération de l'appareil, ceux de refroidissement de la caméra et ceux de ventilation du moteur ne sont pas obstrués.

- Assurez-vous que les hélices sont du même modèle et solidement fixées. Assurez-vous que les moteurs ou les hélices ne sont pas endommagés ni déformés, qu'il n'y a pas de corps étrangers dans ou sur les moteurs ou les hélices et que les pales des hélices sont dépliées.

- Assurez-vous que les objectifs des systèmes optiques, des caméras, le verre des capteurs infrarouges et des lampes d'assistance sont propres, sans autocollants et ne sont pas bloqués de quelque manière que ce soit.
- Veillez à retirer la protection de la nacelle avant de mettre l'appareil sous tension.
- Assurez-vous que les couvercles de tous les ports ont été correctement fermés s'ils ne sont pas utilisés. Sinon, les performances de la protection contre les intrusions seront affectées.
- Vérifiez que les antennes de la radiocommande sont positionnées correctement.
- Assurez-vous de disposer de la dernière version de l'application DJI Pilot 2 et du firmware de l'appareil.
- Allumez l'appareil et la radiocommande et basculez le bouton de mode de vol sur le Mode N. Vérifiez que la LED d'état sur la radiocommande et que les indicateurs du niveau de batterie sur l'appareil sont bien au vert fixe. Cela indique que l'appareil et la radiocommande sont appariés et que la radiocommande contrôle l'appareil.
- Assurez-vous que votre zone de vol se trouve à l'intérieur des zones approuvées pour les drones et que les conditions de vol sont adaptées au pilotage de l'appareil. Placez l'appareil sur un sol dégagé et plat. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles, de bâtiments ou d'arbres à proximité et que l'appareil est à 5 m du pilote. Le pilote doit faire face à l'arrière de l'appareil.
- Pour assurer la sécurité en vol, accédez à l'affichage de vol de DJI Pilot 2 et vérifiez les paramètres de la liste des vérifications avant le vol.
- Assurez-vous que DJI Pilot 2 est lancé pour vous assister lors du fonctionnement de l'appareil. DANS CERTAINES SITUATIONS (Y COMPRIS LA PERTE DE L'APPAREIL), SI LES DONNÉES DE VOL NE SONT PAS ENREGISTRÉES DANS L'APPLICATION DJI PILOT 2, DJI POURRAIT NE PAS ÊTRE CAPABLE DE VOUS FOURNIR DE SERVICES APRÈS-VENTE OU NE POURRA ASSUMER DE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ.
- Divisez l'espace aérien du vol lorsque plusieurs appareils opèrent simultanément, afin d'éviter les collisions en plein vol.

Avi de sécurité en vol

⚠️ AVERTISSEMENT

- Tenez-vous à distance des hélices en rotation et des moteurs.
- Veillez à ne pas être sous l'emprise de l'alcool, de médicaments ou d'anesthésiques, ni à souffrir de vertiges, de fatigue, de nausées ou de toute autre condition physique ou mentale susceptible d'altérer votre capacité à faire voler l'appareil en toute sécurité.
- Cessez d'utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement. N'utilisez PAS un appareil victime d'une collision. Contactez le Service client DJI ou un revendeur agréé DJI pour obtenir de l'aide.
- Veillez à suivre les invites dans DJI Pilot 2 pour revenir au point de départ et atterrir dès que possible si vous êtes averti d'une batterie faible, de vents forts, de la nécessité d'effectuer un étalonnage du compas, d'une surcharge du moteur, etc.
- L'appareil ne peut pas éviter les obstacles lors de la procédure RTH lorsque la luminosité est insuffisante. Contrôlez la vitesse et l'altitude de l'appareil à l'aide de la radiocommande pour éviter toute collision lors de la procédure RTH lorsque le signal de la radiocommande est normal.
- Attendez que les hélices s'arrêtent complètement de tourner après l'atterrissage, puis éteignez l'appareil et la radiocommande. NE PAS toucher le moteur directement pour éviter les brûlures.
- Soyez attentif et contrôlez l'appareil à tout moment pendant le vol. Les fonctions de sécurité et d'assistance du vol du système optique et de DJI Pilot 2 sont destinées à aider le pilote, et non à remplacer sa maîtrise de l'appareil. Les conditions environnantes comme l'éclairage et la texture des obstacles peuvent influencer les performances du système optique. Les fonctionnalités de contrôle du vol intelligent, comme l'atterrissage de précision et l'évitement d'obstacles, sont désactivées lorsque les fonctions du système optique sont perturbées. Ne perdez pas l'appareil de vue et faites très attention à son vol. Fiez-vous à votre propre jugement pour contrôler l'appareil et éviter manuellement les obstacles à temps. Il est important de définir une altitude Fail-safe et RTH appropriée avant chaque vol.
- N'utilisez que des pièces DJI d'origine ou des pièces autorisées par DJI. Les pièces non autorisées peuvent provoquer des dysfonctionnements du système et compromettre la sécurité en vol.
- NE PAS aller ni modifier l'appareil, ses composants ou ses pièces. Toute modification non autorisée peut entraîner des dysfonctionnements et affecter les fonctionnalités et la sécurité de l'appareil.
- NE mettez PAS l'appareil sous tension lorsque de l'eau se trouve à l'intérieur de l'appareil ou de ses composants. Sinon, cela pourrait causer des dommages permanents aux composants.
- Gardez l'appareil à une distance de sécurité des personnes et des animaux lors de la mise à jour du firmware, de l'étalonnage des systèmes ou de la configuration des paramètres.
- N'exposez PAS les objectifs de la caméra thermique à de fortes sources d'énergie telles que le soleil, la lave ou un rayon laser. Sinon, le capteur de caméra peut être brûlé, résultant en des dommages permanents.
- NE regardez PAS directement le télémètre laser ou la lumière auxiliaire NIR lorsque l'appareil est sous tension.
- NE pointez PAS le feu auxiliaire directement dans les yeux.
- Assurez-vous que les accessoires sont correctement installés sur l'appareil avant de l'utiliser. Sinon, ils risquent de vibrer ou de tomber de l'appareil pendant le vol. Lors de l'installation de tout accessoire, veillez à ce que le poids total de l'appareil ne dépasse pas le poids maximal au décollage. De plus, les accessoires doivent être installés dans un endroit permettant de maintenir le centre de gravité, ou à proximité du centre de la coque supérieure de l'appareil pour maintenir la stabilité de l'appareil. Assurez-vous que les systèmes optiques, le système de détection infrarouge, la lumière auxiliaire et le module RTK ne sont pas obstrués.

⚠️ AVIS

- N'utilisez PAS d'accessoires spécifiquement destinés aux produits de la gamme DJI MATRICE™ 4D avec d'autres produits. Vous assumez l'entière responsabilité des dommages causés par les accessoires utilisés avec d'autres produits.
- Si vous utilisez un appareil ou une charge utile tiers sur un appareil de la gamme DJI Matrice 4D lisez attentivement le manuel et les documents de sécurité de l'appareil ou de la charge utile tierce. Même si l'équipement tiers peut être utilisé avec l'équipement DJI, DJI ne garantit pas que l'équipement tiers puisse fonctionner correctement ou en toute sécurité. DJI n'est pas responsable de tout dommage matériel ou personnel causé par un appareil ou une charge utile tiers.
- La charge utile tierce doit avoir un indice de protection égal ou supérieur à celui de l'appareil, et les ports doivent être correctement scellés. En cas de défaillance de l'un des joints et d'infiltration d'eau dans l'appareil, la sécurité en vol serait sérieusement compromise.

Avis de sécurité concernant la batterie

⚠️ ADVERTISSEMENT

- NE laissez PAS de liquides entrer en contact avec la batterie. NE laissez PAS la batterie couverte d'humidité ou exposée à la pluie. NE laissez PAS tomber la batterie dans l'eau. À défaut, une explosion ou un incendie pourrait se produire. Si la batterie entre en contact avec un liquide, retirez-la immédiatement et placez-la dans un endroit ouvert et sec, à distance des matériaux inflammables, puis contactez le Service client DJI ou un revendeur agréé DJI pour recevoir des instructions.
- N'utilisez PAS de batteries ou de chargeurs autres que ceux de DJI. Rendez-vous sur le site <https://www.dji.com> pour acheter de nouveaux chargeurs ou batteries. DJI décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des batteries ou chargeurs non officiels.
- N'utilisez PAS de batteries gonflées, présentant des fuites ou endommagées.
- Les batteries doivent être utilisées dans la plage de température spécifiée. Une température élevée peut provoquer une explosion ou un incendie. Une basse température

- NON decollare da un'altitudine superiore a 6.500 m sopra il livello del mare.
- NON far decollare l'aeromobile da oggetti in movimento come automobili e navi.
- NON utilizzare l'aeromobile in condizioni di segnale GNSS debole, ad esempio al chiuso o in prossimità di edifici con forte ostruzione del segnale, e in ambienti non adatti al posizionamento visivo, ad es. in condizioni di scarsa luminosità, elevata altitudine o superfici con strutture deboli come acqua o neve.

AVVISO

- Volare in zone aperte. Non utilizzare l'aeromobile in luoghi affollati. Edifici alti, strutture in acciaio, montagne, rocce o alberi alti possono influenzare la precisione del segnale GNSS e bloccare il segnale di trasmissione video.
- Per non influire sulle prestazioni di volo e sulla durata del motore, NON far decollare o atterrare l'aeromobile su aree sabbiose o polverose.
- Evitare le interferenze tra il radiocomando e altri apparecchi wireless. Nel controllare l'aeromobile con il radiocomando, assicurarsi di aver spento i dispositivi Wi-Fi e Bluetooth nelle vicinanze.
- Fare particolare attenzione quando si vola in prossimità di zone soggette a interferenze magnetiche od onde radio. Prestare molta attenzione alla qualità della trasmissione video e alla forza di segnale in DJI Pilot 2. Ritornare alla posizione iniziale e far atterrare l'aeromobile se richiesto sull'app DJI Pilot 2 per garantire la sicurezza del volo. Le fonti di interferenza elettromagnetica includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, linee ad alta tensione, centrali elettriche di trasmissione su larga scala, stazioni radar, stazioni base di telefonia mobile e torri di radio e telediffusione. Forti interferenze elettromagnetiche o di campo elettrico possono danneggiare l'aeromobile o persino provocarne la caduta.

Elenco di controlli pre-volo

Quando si utilizza il 2 dock, eseguire i controlli preliminari seguendo le istruzioni contenute nella confezione. Quando si utilizza il radiocomando, eseguire i seguenti controlli preliminari:

- Verificare che le batterie del radiocomando e dell'aeromobile siano completamente cariche, e che la batteria di volo intelligente sia installata in modo fermo. Verificare che entrambi i fermi e i bracci di bloccaggio della batteria siano saldi.
- Assicurarsi che non vi siano oggetti estranei all'interno dell'aeromobile o dei suoi componenti, come acqua, olio, terra o sabbia. Accertarsi che le prese d'aria dell'aeromobile, i fori di raffreddamento della fotocamera e i fori di ventilazione del motore non siano bloccati.
- Accertarsi che le eliche corrispondano allo stesso modello e siano montate correttamente. Accertarsi che i motori o le eliche non siano danneggiati o deformati, che non siano presenti oggetti estranei all'interno o sui motori o sulle eliche, e che le pale delle eliche siano disegiate.
- Accertarsi che gli obiettivi dei sistemi di visione, le fotocamere, il vetro dei sensori a infrarossi e le luci ausiliarie siano puliti, privi di adesivi e non ostruiti.
- Accertarsi di aver rimosso la protezione dello stabilizzatore prima di accendere l'aeromobile.
- Accertarsi che i copercchi delle porte siano chiusi correttamente se inutilizzati. In caso contrario, si influirà sulle prestazioni di protezione dell'ingresso.
- Accertarsi che le antenne del radiocomando siano regolate nella giusta posizione.
- Accertarsi che l'app DJI Pilot 2 e il firmware dell'aeromobile siano stati aggiornati alla versione più recente.
- Accendere l'aeromobile e il radiocomando, quindi portare l'interruttore della modalità di volo sulla modalità N. Accertarsi che il LED di stato del radiocomando e gli indicatori del livello della batteria dell'aeromobile siano di colore verde fisso. Ciò indica che l'aeromobile e il radiocomando sono collegati e che il radiocomando ha il controllo dell'aeromobile.
- Verificare che l'area di volo sia all'interno delle zone approvate per APR e le condizioni di volo siano adatti al volo dell'aeromobile. Posizionare l'aeromobile su una superficie aperta e pianeggiante. Accertarsi che non vi siano ostacoli, edifici o alberi nei paraggi e che l'area sia a 5 m di distanza dal pilota. Il pilota deve trovarsi rivolto verso la parte posteriore dell'aeromobile.
- Al fine di garantire la sicurezza in volo, accedere alla visuale del volo di DJI Pilot 2 e verificare i parametri nell'elenco di controllo pre-volo.
- Accertarsi che DJI Pilot 2 sia aperta correttamente per assistere nel funzionamento dell'aeromobile. SENZA I DATI DI VOLO REGISTRATI DALL'APP DJI PILOT 2, IN DETERMINATE SITUAZIONI (TRA CUI LA PERDITA DELL'AEROMOBILE) DJI POTREBBE NON ESSERE IN GRADO DI FORNIRE ASSISTENZA POST-VENDITA O ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ.
- Dividere lo spazio aereo per il volo quando si utilizzano diversi aeromobili contemporaneamente per evitare collisioni in volo.

Avviso sulla sicurezza di volo

ATTENZIONE

- Tenersi a debita distanza dalle eliche rotanti e dai motori accesi.
- Accertarsi di non essere sotto l'effetto di alcool, droghe o anestesia e di non soffrire di vertigini, affaticamento, nausea o altri disturbi fisici o mentali che potrebbero compromettere la capacità di far funzionare l'aeromobile in condizioni di sicurezza.
- Smettere di utilizzare l'aeromobile se non funziona correttamente. NON utilizzare l'aeromobile se è stato coinvolto in una collisione. Contattare l'Assistenza DJI o un rivenditore autorizzato DJI per assistenza.
- Assicurarsi di seguire le istruzioni su DJI Pilot 2 per richiamare l'aeromobile e atterrare il prima possibile se avvisati della possibilità di batteria scarica, venti forti, calibrazione della bussola, sovraccarico dei motori, ecc.
- In caso di illuminazione insufficiente, l'aeromobile non è in grado di evitare ostacoli durante l'RTH. Utilizzare il radiocomando per verificare la velocità e l'altitudine dell'aeromobile. In modo da evitare collisioni durante il ritorno automatico (RTH) quando il segnale del radiocomando è normale.
- Attendere che le eliche smettano completamente di girare dopo l'atterraggio, quindi spegnere l'aeromobile e il radiocomando. NON toccare direttamente il motore, per evitare ustioni.
- Durante il volo, prestare attenzione e avere il pieno controllo dell'aeromobile in ogni momento. Le funzioni di sicurezza e di assistenza al volo del sistema di visione e di DJI Pilot 2 hanno lo scopo di aiutare il pilota, non di sostituire il controllo sull'aeromobile. Condizioni ambientali come l'illuminazione e la struttura superficiale degli ostacoli possono influire sulle prestazioni dei sistemi di visione. Le funzioni di controllo del volo intelligente, come l'atterraggio di precisione e l'aggiramento degli ostacoli, vengono disattivate in caso di problemi del sistema di visione. Tenere l'aeromobile all'interno del VLOS e prestare molta attenzione al suo volo. Usare discrezione nel pilotare l'aeromobile ed evitare manualmente gli ostacoli in modo tempestivo. È importante impostare un'altitudine falsafe e RTH idonea prima di ogni volo.
- Utilizzare esclusivamente componenti originali DJI o autorizzati da DJI. Componenti non autorizzati possono causare guasti del sistema e compromettere la sicurezza del volo.
- NON modificare o alterare l'aeromobile, i suoi componenti o le sue parti. Le modifiche non autorizzate possono causare anomalie e compromettere la funzionalità e la sicurezza dell'aeromobile.
- NON accendere l'aeromobile in presenza di acqua al suo interno o nei componenti. In caso contrario, possono verificarsi danni permanenti ai componenti.
- Quando si aggiorna il firmware, si calibrano i sistemi o si impongono i parametri, tenere l'aeromobile a distanza di sicurezza da persone e animali.
- NON esporre gli obiettivi della fotocamera a infrarossi a una forte fonte di energia come sole, lava o raggi laser. In caso contrario, il sensore della fotocamera potrebbe bruciarsi e risultare danneggiato in modo permanente.
- NON guardare direttamente il rivelatore laser o la luce ausiliaria a NIR quando l'aeromobile è acceso.
- NON puntare il faro direttamente negli occhi per evitare lesioni.
- Accertarsi che gli accessori siano montati correttamente e saldamente sull'aeromobile prima di utilizzarlo. In caso contrario, potrebbero vibrare o cadere dall'aeromobile durante il volo. Nell'installare eventuali accessori, accertarsi che il peso totale dell'aeromobile non superi il peso massimo al decollo. Inoltre, gli accessori devono essere installati in modo da mantenere il centro di gravità o in prossimità del centro della scocca superiore dell'aeromobile per garantirne la stabilità. Accertarsi che i sistemi di visione, il sistema di rilevamento a infrarossi, la luce ausiliaria e il modulo RTK non siano ostruiti.

AVVISO

- NON utilizzare accessori progettati per la serie DJI MATRICE™ 40 con altri prodotti. L'utente si assume la piena responsabilità per i danni causati dall'utilizzo di tali accessori con altri prodotti.
- Se si utilizza un dispositivo o un carico di terze parti sull'aeromobile della serie DJI Matrice 4d, leggere attentamente il manuale e i documenti sulla sicurezza del dispositivo o del carico di terze parti. Anche se con l'attrezzatura DJI possono essere utilizzate attrezzature di terze parti, DJI non ne garantisce il funzionamento corretto o sicuro. DJI non è responsabile per alcun danno a proprietà o persone causato da un dispositivo o un carico di terze parti.
- Il carico di terzo deve avere un grado di protezione pari o superiore a quello dell'aeromobile e le porte devono essere adeguatamente sigillate. Se una delle guarnizioni non dovesse funzionare e l'acqua dovesse entrare nell'aeromobile, la sicurezza del volo può essere compromessa.

Informativa sulla sicurezza della batteria

ATTENZIONE

- NON consentire a liquidi di entrare in contatto con la batteria. NON lasciare la batteria coperta di umidità o all'esterno sotto la pioggia. NON lasciar cadere la batteria in acqua. In caso contrario, potrebbero verificarsi esplosioni o fiamme. Se la batteria entra in contatto con liquidi, rimuoverla immediatamente, posizionarla in un luogo aperto e asciutto, lontano da materiali infiammabili, e contattare l'assistenza DJI o un rivenditore autorizzato DJI per ricevere istruzioni.
- NON utilizzare l'aeromobile o caricabatterie non certificati da DJI. Visitare il sito Web https://www.dji.com per acquistare batterie o caricabatterie di ricambio. DJI declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo di batterie o caricabatterie non originali.
- NON utilizzare batterie che presentino rigonfiamenti, perdite di liquido o altri tipi di danni.
- Le batterie devono essere utilizzate entro l'intervallo di temperatura specificato. Una temperatura elevata può causare esplosioni o fiamme. Una temperatura bassa può ridurre le prestazioni della batteria.
- Non smontare né perforare le batterie in alcun modo.
- Gli elettroli presenti nella batteria sono altamente corrosivi. In caso di contatto degli elettroli con la pelle o con gli occhi, lavare immediatamente la zona interessata con acqua e consultare un medico.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Rivolgersi immediatamente a un medico se un bambino dovesse ingerire parti della batteria.
- NON utilizzare una batteria se quest'ultima ha subito un urto o impatto violento.
- NON ricaricare la batteria subito dopo un volo. La temperatura della batteria potrebbe essere troppo alta e si potrebbero causare gravi danni alla stessa. Consentire alla batteria di raffreddarsi fino alla temperatura ambiente prima di ricaricarla nuovamente. Caricare la batteria a una temperatura compresa tra 5°C e 45°C. La temperatura di ricarica ideale è compresa tra 22°C e 28°C. La ricarica alla temperatura ideale può prolungare la durata della batteria.
- NON lasciare le batterie in prossimità di fonti di calore, ad esempio una caldaia o un calorifero, sotto la luce diretta del sole o all'interno di un veicolo in giornate calde.
- NON conservare la batteria completamente scarica per un periodo di tempo prolungato. In caso contrario, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente provocando danni irreparabili al vano batteria. Rimuovere la batteria dall'aeromobile e conservarla separatamente se l'aeromobile non viene usato nel dock per un periodo di tempo prolungato.
- Se una batteria scarica è stata conservata per un periodo di tempo prolungato, entrerà in Modalità Ibernata. Ricaricare la batteria per interrompere la modalità ibernata.
- Verificare regolarmente il livello della batteria e il numero di cicli della batteria. La batteria è stata testata per 400 cicli di carica. Una volta superato tale limite, la stabilità della batteria ne risentirà. In tal caso, sostituire la batteria. In caso contrario, gli utenti sono responsabili dei danni ai dispositivi e alle perdite di terze parti da ascrivere a batterie che hanno superato il limite dei cicli previsto.
- NON utilizzare l'aeromobile in ambienti soggetti a forti campi elettrostatici (ad es., temporali) o elettromagnetici.
- NON posizionare la batteria direttamente su superfici conduttive, come ad esempio una griglia in metallo.

- NON connettere i poli positivi e negativi della batteria con un cavo o altri oggetti in metallo. In caso contrario, si verificherà un cortocircuito della batteria.
- Sostituire la batteria in tempo se viene visualizzato un avviso nell'app (DJI FlightHub 2 o DJI Pilot 2). Il dock e l'aeromobile non possono eseguire le attività di volo quando la durata della batteria è terminata.
- Ispezionare e pulire regolarmente la batteria, le porte e il vano. Per la pulizia NON utilizzare alcol o altri solventi infiammabili.
- Osservare quanto segue quando si trasporta o si conserva la batteria separatamente:
 - NON conservare le batterie in ambienti con temperatura superiore a 50°C.
 - NON posizionare le batterie sopra o in prossimità di cavi o altri oggetti metallici.
 - NON tentare di trasportare una batteria danneggiata o con livello di carica superiore al 30%.
 - Se occorre portare le batterie su un aeroplano, accertarsi di rispettare le politiche e le disposizioni locali sul trasporto delle batterie.

Specifiche

Aeromobile (Modello: M4D/M4TD)	
Temperatura operativa	Tra -20 °C e 50 °C
Accuratezza del volo stazionario (in assenza di vento o foschia, Orizzontale:±0,1 m, verticale:±0,1 m con posizionamento RTK)	
04+ Enterprise	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz<33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/ SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz (CE; 5.170-5.250 GHz)<23 dBm (FCC/CE) 5.725-5.850 GHz<33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: ≤10 dBm
Modulo di rilevamento ostacoli verso il basso ^[2]	
Frequenza operativa e potenza del trasmettitore (EIRP) ^[1]	60 ± 64 GHz<20 dBm (CE), <13 dBm (MIC)
Batteria di volo intelligente	
Capacità	6768 mAh
Tensione standard	22,14 V
Temperatura di ricarica	Tra 5 °C e 45 °C

- La frequenza operativa supportata e l'intervallo di frequenza disponibile variano in base ai paesi e alle regioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e alle regolamentazioni locali.
- Il servizio non è disponibile in alcuni Paesi e aree geografiche. Consultare il proprio rivenditore locale per maggiori dettagli.

NL

Disclaimer

Door dit product te gebruiken, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden van deze richtlijn en alle instructies op https://enterprise.dji.com/dock-3 heeft gelezen en begrepen en dat u ze accepteert. BEHALVE ZOAALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN HET BELEID VOOR AFTER-SALESSERVICE DAT BESCHIKBAAR IS OP HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY, WORDEN HET PRODUCT EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA HET PRODUCT GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN OP 'BASIS VAN BESCHIKBAARHEID', ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK. Dit product is niet bedoeld voor kinderen.

Exportnaleving, disclaimer en vrijwaring

U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om te voldoen aan de EU-exportcontrolewet en alle andere toepasselijke exportcontrolewetgeving. U draagt als enige de wettelijke verantwoordelijkheid als uw gebruik, verkoop, overdracht, verhuur of ander gedrag met betrekking tot de producten niet voldoet aan de toepasselijke exportcontrolewetgeving. DJI™ is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het door u schenden van toepasselijke exportcontrolewetgeving. Daarnaast zult u DJI, zijn fillalen, directeurs, managers, werknemers, agenten, en vertegenwoordigers vrijwaren, verdedigen, schadeloos stellen en beschermen tegen alle claims, van welke aard dan ook, eisen, rechtsacties, acties, kosten (waaronder redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, verliezen, of aansprakelijkheid, voortvloeiende uit, of ogenschijnlijk voortvloeiende uit, en in verband met, uw overtreding van de van toepassing zijnde exportwetgeving.

Vereisten voor vluchtomstandigheden

WAARSCHUWING

- De drone is ontworpen om te functioneren bij goede tot milde weersomstandigheden. Gebruik de drone NIET bij ongunstige weersomstandigheden, zoals windstnelheden van meer dan 12 m/s, sneeuw, matige regen, mist, hagel of bliksem.
- Stijg NIET op vanaf een hoogte van meer dan 6.500 m boven zeeniveau.
- Stijg NIET op vanaf bewegende objecten zoals auto's en schepen.
- Vlieg NIET met de drone onder omstandigheden met een zwak GNSS-siginaal, zoals binnenshuis of in de buurt van gebouwen met ernstige signaalbelemmering, en in omgevingen die ongeschikt zijn voor zichtpositielering, zoals weinig licht, grote hoogte of oppervlakken met zwakke texturen zoals water of sneeuw.

OPMERKING

- Gebruik de drone in open gebieden. Vermijd vliegen in gebieden met grote mensenmassa's. Hoge gebouwen, stalen constructies, bergen, rotsen of hoge bomen kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid van het GNSS-siginaal en blokkeren mogelijk het videotransmissiesiginaal.
- Om de vliegprestaties en de levensduur van de motor te vrijwaren, mag u de drone NIET laten opstijgen of landen op zandgrise of stoffige oppervlakken.
- Voorkom verstoring tussen de afstandsbediening en andere draadloze apparatuur. Zorg ervoor dat u wifi- en Bluetooth-apparaten in de buurt uitschakelt wanneer u de drone met de afstandsbediening bedient.
- Wees zeer alert als u in de buurt vliegt van gebieden met magnetische of radio-interferentie. Let goed op de kwaliteit van de videotransmissie en de signaalsterkte in DJI Pilot 2. Keer terug naar het startpunt en land de drone als dit in DJI Pilot 2 wordt gevraagd om de afstandsbediening te garanderen. Bronnen van elektromagnetische interferentie omvatten, maar zijn niet beperkt tot: hoogspanningslijnen, grote vermogenstransmissiestations, radarstations, mobiele basissetions en zendmasten. Sterke elektromagnetische of elektrische veldinterferentie kan schade aan de drone veroorzaken of zelfs tot een crash leiden.

Checklist ter voorbereiding van de vlucht

Wanneer u het dock gebruikt, voer dan de controle vóór de vlucht uit volgens de instructies in de dockverpakking. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, dient u de volgende controle vóór de vlucht uit te voeren:

- Zorg ervoor dat de afstandsbediening en de batterijen van de drone volledig zijn opgeladen en dat de Intelligent Flight-batterij steyig is geïnstalleerd. Controleer of beide batterijgespen en de batterijvergrendelingsarmen goed vastzitten.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde materialen of substanties in de drone of de onderdelen ervan zitten, zoals water, olie, grond of zand. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de drone, de koelgaten van de camera en de ventilatiegaten van de motor niet geblokkeerd zijn.
- Zorg ervoor dat de propellers van hetzelfde model zijn en goed vastzitten. Controleer of de motoren of propellers niet beschadigd of vervormd zijn, of er zich geen vreemde voorwerpen in of op de motoren of propellers bevinden en of de propellerbladen opengeklapt zijn.
- Zorg ervoor dat de lenzen van de zichtsystemen, de camera's, het glas van de infraroodsensoren en de hulplichten schoon zijn, vrij van stickers en op geen enkele manier geblokkeerd.
- Zorg ervoor dat u de gimbalbescherming verwijderd voordat u de drone inschakelt.
- Zorg ervoor dat alle afdekkingen van de poorten goed gesloten zijn als u ze niet gebruikt. Zo niet, dan wordt de beschermingsgraad minder.
- Zorg ervoor dat de antennes van de afstandsbediening in de juiste positie staan.
- Zorg ervoor dat DJI Pilot 2 en de firmware van de drone zijn bijgewerkt naar de nieuwste versie.
- Schakel de drone en de afstandsbediening in en zet de vluchtmoduschakelaar in de N-modus. Zorg ervoor dat de ledmatpje voor de status op de afstandsbediening en de indicatoren van het accuniveau op de drone continu groen branden. Dit geeft aan dat de drone en de afstandsbediening zijn gekoppeld en dat de afstandsbediening de drone bestuurt.
- Zorg ervoor dat uw vlieggebied zich binnen goedgekeurde zones voor UAV's bevindt en dat de vluchtomstandigheden geschikt zijn om met het vliegtuig te vliegen. Plaats de drone op een open en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat er geen obstakels, gebouwen of bomen in de buurt zijn en dat de drone zich op 5 meter afstand van de piloot bevindt. De piloot moet naar de achterkant van de drone gericht zijn.
- Ga om de vliegveiligheid te garanderen naar de vluchtweergave van DJI Pilot 2 en controleer de parameters op de voorbereidingschecklist.
- Zorg ervoor dat DJI Pilot 2 goed is geopend om u te helpen bij het besturen van de drone. ZONDER DE VLUCHTGEGEVENS DIE DOOR DE DJI PILOT 2-APP ZIJN VASTGELEGD, IS DJI IN BEPAALDE SITUAITIES (WAARONDER HET VERLIES VAN UW VLIEGTUIG) MOGELIJK NIET IN STAAT U ONDERSTEUNING NA VERKOOP TE BIEDEN OF AANSPRAKELIJKHEID TE AANVAARDEN.
- Verdeel het luchttruim voor vluchten wanneer er meerdere drones tegelijkertijd vliegen, om botsingen tijdens de vlucht te voorkomen.

Veiligheidskennisgeving vlucht

WAARSCHUWING

- Blijf uit de buurt van draaiende propellers en motoren.
- Zorg ervoor dat u niet onder invloed van alcohol, drugs of verdooving bent, en dat u niet lijdt aan duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid of andere lichamelijke of geestelijke aandoeningen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor uw geschiktheid om de drone veilig te besturen.
- Stop met het gebruik van de drone als hij niet goed werkt. Gebruik GEEN drone die betrokken is geweest bij een botsing. Neem contact op met DJI Support of een door DJI erkende dienstverlener voor hulp.
- Zorg ervoor dat u de aanwijzingen in DJI Pilot 2 volgt om zo snel mogelijk naar huis terug te keren en te landen als u wordt geconfronteerd voor een bijna lege batterij, harde wind, kalibratie van het kompas, overbelasting van de motor, enz.
- De drone kan tijdens RTH geen obstakels vermijden wanneer er onvoldoende licht is. Regel de snelheid en hoogte van de drone met de afstandsbediening als het signaal normaal is om botsingen tijdens het RTH-proces te voorkomen.
- Wacht tot de propellers na de landing volledig stoppen met draaien en schakel vervolgens de drone en de afstandsbediening uit. Raak de motor NIET rechtstreeks aan om brandwonden te voorkomen.
- Let altijd goed op en behoud te allen tijde de controle over de drone tijdens de vlucht. Functies voor veiligheid en vluchtsistentie van het zichtsysteem en DJI Pilot 2 zijn bedoeld om de piloot te helpen, niet om hun controle over de drone te vervangen. Omgevingsfactoren zoals verlichting en het oppervlak van obstakels kunnen van invloed zijn op de prestaties van het zichtsysteem. Intelligente vluchtbesturingsfuncties zoals precisielanding en het vermijden van obstakels zijn uitgeschakeld wanneer de functies van het zichtsysteem zijn aangetast. Houd de drone binnen de VLOS en let goed op het vluchtpatroon. Gebruik uw verstand bij de besturing van de drone en probeer obstakels op tijd handmatig te vermijden. Het is belangrijk om de juiste hoogte voor uitvalbeveiliging en RTH vóór elke vlucht in te stellen.
- Gebruik uitsluitend originele DJI-onderdelen of onderdelen die door DJI zijn goedgekeurd. Niet-goedgekeurde onderdelen kunnen systeemstoringen veroorzaken en de vliegveiligheid in het gedrang brengen.
- Doel GEEN aanpassingen aan de drone of de componenten of onderdelen daarvan. Ongeoorloofde wijziging kan storingen veroorzaken en de functionaliteit en veiligheid van de drone aantasten.
- Zet het vliegtuig NIET aan als er water in het vliegtuig of de onderdelen ervan aanwezig is. Anders kan dit permanente schade veroorzaken aan sommige onderdelen.
- Houd het toetsel op veilige afstand van mensen en dieren wanneer u de firmware bijwerkt, systemen kalibreert of parameters instelt.
- Stel de lenzen van de thermische camera NIET bloot aan sterke energiebronnen zoals de zon, lava of een laserstraal. Anders kan de camera-sensor doorbranden, wat kan leiden tot permanente schade.
- Kijk NIET rechtstreeks in de laserafstandsmeter of de NIR-hulpverlichting wanneer de drone is ingeschakeld.
- Richt het baketi NIET rechtstreeks in het oog om verwondingen te vermijden.
- Zorg ervoor dat de accessoires correct en veilig op de drone zijn gemonteerd voordat u het gebruikt. Anders kunnen ze trillen en tijdens de vlucht van de drone vallen. Zorg er bij het installeren van accessoires voor dat het totale gewicht van de drone niet meer dan het maximale startgewicht bedraagt. Bovendien moet u de accessoires zo installeren dat het zwaartepunt gehandhaafd blijft, of zich dicht bij het midelpunt van de bovenschaal van het vliegtuig bevindt om het vliegtuig stabiel te houden. Zorg ervoor dat de zichtsystemen, het infrarooddetectiesysteem, de extra verlichting en de RTK-module niet geblokkeerd zijn.

OPMERKING

- Gebruik GEEN accessoires die specifiek voor de DJI MATRICE™ 4d-serie zijn met andere producten. Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van accessoires met andere producten.
- In een apparaat of lading van derden gebruikt op de DJI Matrice 4d-serie drone, lees dan de handling en veiligheidsdocumenten van het apparaat of de lading van derden zorgvuldig door. Zelfs als de apparatuur van derden kan worden gebruikt met DJI-apparatuur, gaandeert DJI niet dat de apparatuur van derden goed of veilig kan werken. DJI is niet verantwoordelijk voor eigendommen of persoonlijke schade veroorzaakt door een apparaat of lading van derden.
- De beschermingsklasse van het laadvermogen van derden moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan die van de drone en de poorten moeten correct zijn afgedicht. Als een van de aflichtingen defect raakt en er water in de drone lekt, heeft dit ernstige gevolgen voor de vliegveiligheid.

Veiligheidsbericht batterij

WAARSCHUWING

- Laat de batterij NIET met vloeistof in contact komen. Laat de batterij NIET achter bedekt met vocht of buiten in de regen. Laat de batterij NIET in het water vallen. Als u dit toch doet, kan er een explosie of brand ontstaan. Als de batterij in contact komt met vloeistof, verwijder de batterij dan onmiddellijk, bewaar deze in een droge of open omgeving uit de buurt van ontvlambare materialen en neem contact op met DJI-ondersteuning of een erkende DJI-dealer voor instructies.
- Gebruik GEEN batterijen of laders die niet van DJI zijn. Ga naar https://www.dji.com voor de aanschaf van nieuwe batterijen of opladers. DJI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die wordt veroorzaakt door batterijen of laders van een ander merk dan DJI.
- Gebruik NOOIT gezwollen, lekkende of beschadigde batterijen.
- De batterijen moeten worden gebruikt binnen het aangegeven temperatuurbereik. Een hoge temperatuur kan een explosie of brand veroorzaken. Een lage temperatuur vermindert de prestaties van een accu.
- Demonteer of doorboor de batterijen op geen enkele manier.
- De elektrolyten in de batterij zijn zeer corrosief. Was bij contact van elektrolyten met huid of ogen het gebied onmiddellijk met water en roep medische hulp in. Houd de accu's buiten het bereik van kinderen. Roep onmiddellijk professionele medische hulp in als kinderen per ongeluk delen van de batterij inslikken.
- Gebruik een batterij NIET wanneer deze betrokken is bij neerstorten of zware impact.
- Laad de batterij NIET onmiddellijk na de vlucht op. De temperatuur van de batterij kan hoog zijn en ernstige schade aan de batterij veroorzaken. Laat de batterij tot ongeveer kamertemperatuur afkoelen voordat u deze opnieuw laadt. Laad de batterij op bij een temperatuur van 5 tot 45 °C. De ideale temperatuur om op te laden is 22 tot 28 °C. Opladen bij het ideale temperatuurbereik kan de levensduur van de batterij verlengen.
- Plaats de batterijen NIET in de buurt van warmtebronnen, zoals een oven of een kachel of in een voertuig op een warme dag.
- Slu de batterij NIET voor langere tijd op nadat deze volledig is ontladen. In zo'n geval kan de batterij overmatig worden ontladen en onherstelbare schade aan de batterijcel veroorzaken. Maak de batterij uit de drone en bewaar deze apart als de drone gedurende langere tijd niet in het dock wordt gebruikt.
- Als een batterij met een laag laadniveau gedurende langere tijd wordt opgeslagen, schakelt de batterij over naar de diepe slaapstand. Laad de batterij op om deze uit de slaapstand te halen.
- Controleer regelmatig het batterijniveau en het aantal batterijcycli. De batterij is geïnclassificeerd voor 400 cycli. De stabiliteit van een batterij wordt beïnvloed zodra de nominale cycli zijn verstreken. Zorg er in dit geval voor dat u de batterij vervangt. Anders zijn gebruikers verantwoordelijk voor schade aan het apparaat en externe verliezen die worden veroorzaakt door batterijen die de nominale cycli overschrijden.
- Gebruik de drone NIET in sterke elektrostatische (bijv. onweers) of elektromagnetische omgevingen.
- Plaats een batterij NIET rechtstreeks op een geleidend oppervlak zoals een metalen tafel.
- Verbind de positieve en negatieve polen van een batterij NIET met een kabel of andere metalen voorwerpen. Anders kan kortsluiting van de batterij ontstaan.
- Vervang de batterij voor op tijd als er een melding in de app verschijnt (DJI FlightHub 2 of DJI Pilot 2). Het dock en de drone kunnen geen vluchttaken uitvoeren wanneer de levensduur van de batterij is bereikt.
- Controleer en reinig de batterij, de batterijpoorten en het batterijcompartiment regelmatig. Gebruik GEEN alcohol of andere ontvlambare oplosmiddelen voor het schoonmaken.
- Let op het volgende wanneer u de batterij afzonderlijk vervoert of opbergt:
 - Bewaar batterijen NIET in omgevingen met een temperatuur hoger dan 50 °C (122 °F).
 - Plaats batterijen NIET op of in de buurt van draden of andere metalen voorwerpen.

- Vervoer NOOIT een beschadigde batterij of een batterij met een laadniveau van meer dan 30%.

d. Als u de batterijen mee moet nemen in een vliegtuig, zorg er dan voor dat u voldoet aan het plaatselijke beleid en de plaatselijke voorschriften voor het vervoer van batterijen.

Specificaties

Drone (model: M4D/M4TD)	
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 50 °C
Zweefnauwkeurigheidsbereik (windst of minderig, met RTK-positionering)	Horizontaal: ±0,1 m, verticaal: ±0,1 m
04+ Enterprise	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz<33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/ SRRC/MIC) 5.150-5.250 GHz (CE; 5.170-5.250 GHz)<23 dBm (FCC/CE) 5.725-5.850 GHz<33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.1	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	2.4000-2.4835 GHz: ≤10 dBm
Naar beneden gerichte obstakeldetectiemodule ^[2]	
Bedrijfsfrequentie en zendvermogen (EIRP) ^[1]	60-64 GHz<20 dBm (CE), <13 dBm (MIC)
Intelligent Flight-batterij	
Capaciteit	6768 mAh
Laadspanning	22,14 V
Laadtemperatuur	5 tot 45 °C

- De ondersteunde bedieningsfrequentie en het beschikbare frequentiebereik kunnen variëren in verschillende landen en regio's. Raadpleeg de lokale wetten en regelgeving voor meer informatie.
- Deze service is in sommige landen en regio's niet beschikbaar. Raadpleeg uw plaatselijke dealers voor meer informatie.

PT

Exoneração de responsabilidade

Ao utilizar este produto, significa que leu, compreendeu e aceita os termos e condições desta diretriz e das instruções em https://enterprise.dji.com/dock-3. SALVO CONFORME EXPRESAMENTE PREVISTO NAS POLÍTICAS PÓS-VENDA DISPONÍVEIS EM HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY, O PRODUTO, TODOS OS MATERIAIS E O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO PRODUTO SÃO FORNECIDOS "TAL COMO ESTÃO" E "CONFORME DISPONÍVEIS", SEM GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. Este produto não se destina a crianças.

Conformidade com Exportação, Exoneração de Responsabilidade e Indemnização

Reconhece que é da sua responsabilidade cumprir a lei de controlo de exportação da UE e quaisquer outras leis de controlo de exportação aplicáveis. O utilizador será o único responsável pela responsabilidade legal se qualquer utilização, venda, transferência, aluguer ou outra conduta relacionada com os produtos não cumprir as leis de controlo de exportação aplicáveis. A DJI não poderá, em caso algum, ser responsabilizada pela violação de quaisquer leis de controlo de exportação aplicáveis. Além disso, deverá indemnizar, defender e exonerar a DJI, as suas afiliadas, diretores, executivos, funcionários, agentes e representantes, e de contra toda e qualquer reivindicação, demanda, processo, causa de ação, despesas (incluindo honorários de advogados razoáveis), danos, perdas ou responsabilidades de qualquer natureza, decorrentes de, ou supostamente decorrentes de, ou relacionados com a sua falha em cumprir as leis de controlo de exportação aplicáveis.

Requisitos da condição de voo

AVISO

- A aeronave foi concebida para funcionar em condições meteorológicas boas a moderadas. NÃO utilize a aeronave em condições meteorológicas severas, incluindo velocidades de vento superiores a 12 m/s, neve, chuva moderada, nevoeiro, granizo e trovada.
- NÃO descole de uma altitude superior a 6 500 m (21 325 pés) acima do nível do mar.
- NÃO descole de objetos móveis, como carros e navios.
- NÃO pilote a aeronave em condições com um sinal GNSS fraco, como dentro de casa ou perto de edifícios com obstrução grave do sinal, e em ambientes inadequados para o sistema de visão, como pouca luz, altitude significativa ou superfícies com texturas fracas, como água ou neve.

ATENÇÃO

- Voe em áreas abertas. Evite voar em áreas próximas de grandes multidões. Edifícios altos, estruturas de aço, montanhas, rochas ou árvores altas podem afetar a precisão do sinal GNSS e bloquear o sinal de transmissão de vídeo.
- Para evitar afetar o desempenho de voo e a vida útil do motor, NÃO descole nem aterre a aeronave em zonas de área ou poeira.
- Evite interferências entre o telecomando e outros equipamentos sem fios. Certifique-se de que desliga os dispositivos Wi-Fi e Bluetooth próximos ao controlar a aeronave por telecomando.
- Esteja extremamente alerta quando a aeronave voar perto de áreas com interferência magnética ou de rádio. Preste muita atenção à qualidade da transmissão de vídeo e à força do sinal de DJI Pilot 2. Volte ao ponto inicial e aterre a aeronave se tal lhe for solicitado no DJI Pilot 2 para garantir a segurança do voo. As fontes de interferência eletromagnética incluem, mas não se limitam a: linhas de alta tensão, estações de transmissão de energia de grande escala, estações de radar, estações de base móvel e torres de difusão. Uma forte interferência eletromagnética ou de campo elétrico pode provocar danos na aeronave ou até fazer com que esta se despenhe.

Lista de verificação pré-voo

Quando utilizado com o dock, efetue a verificação antes do voo seguindo as instruções da embalagem do dock. Quando utilizado com o telecomando, efetue a seguinte verificação antes do voo:

- Assure-se de que o telecomando e as baterias da aeronave estão totalmente carregadas e que a bateria de voo inteligente está firmemente instalada. Verifique se as fivelas da bateria e os braços de bloqueio da bateria estão seguros.
- Certifique-se de que não existem objetos estranhos dentro da aeronave ou dos seus componentes, tais como água, óleo, sujidade ou lama. Certifique-se de que as aberturas de ventilação da aeronave, os orifícios de arrefecimento da câmara e os orifícios de ventilação do motor não estão bloqueados.
- C

