

# CONTROL DEL MICROONDAS



## ■ PANTALLA

Se muestran la hora, la potencia y los indicadores.

## ■ OPCIONES PREESTABLECIDAS

Los ajustes preprogramados establecen el tiempo de cocción ideal para los alimentos comunes.

## ■ SENSOR DE COCCIÓN

Los ajustes preestablecidos de recalentamiento y cocción utilizan sensores incorporados para detectar los niveles de humedad, ajustando automáticamente el tiempo y la potencia para alimentos perfectamente cocidos o recalentados, sin necesidad de entrada manual.

## ■ INICIO EXPRÉS

Cocine instantáneamente a máxima potencia durante 1 a 3 minutos presionando 1, 2 o 3.

## ■ TIMER

Presione para configurar la función del reloj y configurar el reloj.

## ■ COOK TIME / POWER

Configure manualmente el tiempo de cocción y ajuste el nivel de potencia según sea necesario.

## ■ BOTÓN DIGITAL (0-9)

Presione para configurar el tiempo, el nivel de potencia, las categorías de alimentos y el peso de los alimentos.

## ■ STOP / UNLOCK

Presione para detener la función del horno de microondas durante o después del tiempo de cocción.

Se utiliza para configurar la función de apertura de puerta en dos pasos para evitar la entrada involuntaria.

## ■ START / + 30 SEC.

Presione para iniciar o reanudar la cocción.

Presione para comenzar 30 segundos de cocción instantánea a máxima potencia.

Presione nuevamente para agregar 30 segundos en cualquier momento.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Timer / Hold to set Clock

### ■ Configurar el temporizador

1. En el modo de espera, presione el botón del temporizador una vez, la hora predeterminada "00:00" se muestra en la pantalla.
2. Presione los botones numéricos para configurar la hora deseada (rango de tiempo de 00:01 a 60:00).
3. Presione el botón "START/+30 SEC." una vez para iniciar el temporizador y la cuenta regresiva se mostrará en la pantalla.
4. Cuando finaliza la cuenta regresiva, el horno emite tres pitidos y se muestra "End" en la pantalla.

### NOTA:

- 1) Las usuarias pueden configurar e iniciar otras funciones durante la cuenta regresiva del temporizador.
- 2) Durante la cocción, los usuarios pueden presionar el botón "Timer" una vez para verificar el tiempo de cuenta regresiva restante durante 5 segundos. Durante la comprobación, los usuarios pueden presionar el botón "STOP/UNLOCK" una vez para cancelar la función del temporizador.

### ■ Ajuste del reloj

1. Cuando el horno esté enchufado, presione el botón "Timer" una vez, se muestra "12 Hr" ("12" parpadeando) en la pantalla, los usuarios pueden configurar el tiempo en un reloj de 12 horas (rango de 1:00-12:59). Si los usuarios desean configurar la hora en el reloj de 24 horas, presione el botón "Timer" una vez más para configurar la hora en el reloj de 24 horas (rango de 00: 00-23:59).

**NOTA:** Cuando el horno entra en la configuración del reloj, los usuarios deben seleccionar el sistema de tiempo dentro de los 10 segundos, de lo contrario, el sistema se aplicará automáticamente al reloj de 12 horas.

2. Después de seleccionar el sistema de tiempo, presione el botón "START/+30 SEC." una vez para confirmar, se muestra "12:00" (reloj de 12 horas seleccionado) o "00:00" (reloj de 24 horas seleccionado) en la pantalla.
3. Presione los botones numéricos para configurar la hora.
4. Presione el botón "START/+30 SEG." o "Timer" una vez para confirmar, el tiempo establecido se muestra en la pantalla.

O cuando el horno está en modo de espera:

1. Mantenga presionado el botón "Timer" durante 3 segundos, la hora actual se muestra en la pantalla; Si los usuarios nunca establecen la hora, la pantalla muestra "00:00".
2. Presione los botones numéricos para configurar la hora.
3. Presione el botón "START/+30 SEC." o "Timer" una vez para confirmar que el tiempo establecido se muestra en la pantalla.

### NOTA:

- 1) Cuando los usuarios configuran el tiempo en el horno en modo de espera, el sistema de tiempo permanece igual al que tenía cuando se enchufó el horno; Si los usuarios nunca establecen la hora, el horno estará en un sistema de tiempo de 12 horas.
- 2) Durante el ajuste del reloj, si los usuarios presionan el botón "STOP/UNLOCK" o no realizan ninguna operación durante 1 minuto, el horno vuelve al modo de espera y se muestra ":" en la pantalla.
- 3) Si el reloj no está configurado como el sistema de tiempo seleccionado en consecuencia, se mostrarán "12:00" o "00:00" en la pantalla para recordar a los usuarios.
- 4) Durante la cocción, mantenga presionado el botón "Timer" durante 3 segundos, los usuarios pueden verificar la hora actual.

## Popcorn

Para utilizar el preajuste de palomitas de maíz, siga las siguientes instrucciones:

1. Cuando el horno está en modo de espera, pulse el botón Popcorn una vez, la porción predeterminada "3.5" se muestra en la pantalla.
2. Pulse repetidamente el botón Popcorn o pulse los botones numéricos 1 o 2 para seleccionar el tamaño de la bolsa (3.0 o 3.5 oz.)
3. Pulse el botón "START/+30 SEC." para iniciar la cocción.

## Reheat

■ Para usar el ajuste preestablecido de recalentamiento, siga las instrucciones a continuación:

1. Cuando el horno esté en modo de espera, presione el botón "Reheat" una vez, se muestra "P01" en la pantalla.
2. Pulse repetidamente el botón "Reheat" o los botones numéricos para seleccionar el código de categoría de alimentos o la porción de alimentos.
3. Presione el botón "START/+30 SEC." para comenzar a cocinar.

### ■ Recalentar plato de cena/pizza:

During the reheat preset, when food category code P01 or P05 is selected, sensor cooking will be initiated, the sensor in the microwave oven detects humidity released from the food, and it heats and adjusts the cook time accordingly:

1. Cuando se selecciona el código de categoría de alimentos P01 o P05, Pulse el botón "START/+30 SEC." para iniciar la cocción.
2. En la pantalla aparece una animación de un segmento en marcha, que permanecerá en la pantalla hasta que el sensor determine el tiempo de cocción restante.



3. Cuando finalice el ciclo de cocción, aparecerá "End" en la pantalla y el horno emitirá un pitido para recordárselo.

### NOTA:

1. Código de categoría de alimentos P01 para plato de cena, y P05 para pizza recalentable.
2. Antes de iniciar la cocción por sensor, el horno soplará 45 segundos para detectar la humedad de los alimentos. Una vez realizada la detección, el horno iniciará automáticamente la cocción por sensor con el nivel de potencia y el tiempo preestablecidos, y el tiempo de cocción restante se mostrará en la pantalla.
3. Durante la cocción por sensor, si el usuario pulsa el botón "STOP/UNLOCK" o la puerta se abre, el ciclo de cocción finaliza y el horno vuelve al modo stand by.

### ■ Recalentar salsa, sopa, bebida:

1. Cuando el horno está en modo de espera, pulse el botón "Reheat" una vez, "P01" se muestra en la pantalla.
2. Pulse repetidamente el botón Reheat o los botones numéricos 2-4 para seleccionar el código de la categoría de alimentos. Por ejemplo, el botón numérico 2 para el código de alimento P02; el botón numérico 3 para el código de alimento P03, y el botón numérico 4 para el código de alimento P04.
3. Pulse el botón "START/+30 SEC." para confirmar la categoría de alimentos.
4. Pulse los botones numéricos para seleccionar la porción de alimento.
5. Pulse el botón "START/+30 SEC." para iniciar la cocción.

### NOTA:

1. Código de categoría de alimentos P02 para salsa, P03 para sopa y P04 para bebida.
2. Consulte la sección de Guía de Cocina para obtener más información sobre los códigos de categorías, el rango de porciones y la operación.

## Potato

Para utilizar el preajuste de patata, siga las siguientes instrucciones:

1. Cuando el horno está en modo de espera, pulse el botón "Potato" una vez, el tamaño predeterminado de patata "L" se muestra en la pantalla.
2. Pulse el botón "Potato" repetidamente o los botones numéricos 1 ó 2 para seleccionar el tamaño de patata grande o pequeño.
3. Pulse el botón "START/+30 SEC." para confirmar el tamaño de la patata y, a continuación, aparecerá "1" en la pantalla como cantidad predeterminada.
4. Pulse los botones numéricos para ajustar la cantidad.
5. Pulse el botón "START/+30 SEC." para iniciar la cocción.

**NOTA:** "L" indica tamaño grande de patata, "S" indica tamaño pequeño de patata. Consulte la sección de Guía de Cocina para más información sobre el rango de peso de las papas y su operación.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Cook

- Utilizando la función de preajuste "Cook", el horno microondas aplica la cocción por sensor tras la detección de humedad, siga las instrucciones que se indican a continuación cuando el horno está en modo de espera:

  1. Pulse el botón "Cook" una vez, el código predeterminado "P01" se muestra en la pantalla.
  2. Pulse repetidamente el botón "Cook" o pulse los botones numéricos (1-4) para seleccionar los códigos de categoría de alimentos. Por ejemplo, botón numérico 1 para el código de alimento P01; botón numérico 2 para el código de alimento P02, y así sucesivamente.
  3. Pulse el botón "START/+30 SEC." para iniciar la cocción.
  4. En la pantalla aparece una animación de un segmento en marcha, que permanecerá en la pantalla hasta que el sensor determine el tiempo de cocción restante.



### NOTA:

1. Código de categoría de alimentos P01 para verdura fresca, P02 para verdura congelada, P03 para avena y P04 para plato principal congelado.
2. Antes de iniciar la cocción por sensor, el horno soplará durante 45 segundos para detectar la humedad de los alimentos. Una vez realizada la detección, el horno iniciará automáticamente la cocción por sensor con el nivel de potencia y el tiempo preestablecidos, y el tiempo de cocción restante se mostrará en la pantalla.
3. Durante la cocción por sensor, si el usuario pulsa el botón "STOP/UNLOCK" o la puerta se abre, el ciclo de cocción finalizará y el horno volverá al modo de espera.
4. Consulte la sección de Guía de Cocina para ver los códigos de categoría, el rango de porciones y la operación.

## Soften

- Esta función preestablecida se utiliza para ablandar los alimentos, siga las siguientes instrucciones cuando el horno esté en modo de espera:

  1. Pulse el botón "Soften" una vez, el código predeterminado "P01" se muestra en la pantalla.
  2. Pulse repetidamente el botón "Soften" o pulse los botones numéricos (1-6) para seleccionar los códigos de categoría de alimentos P01/P02/P03/P04/P05/P06.
  3. Pulse el botón "START/+30 SEC." para confirmar el código, la porción predeterminada se muestra en la pantalla.
  4. Pulse los botones numéricos para seleccionar la porción de comida.
  5. Pulse el botón "START/+30 SEC." para iniciar la cocción.

**NOTA:** Vea el gráfico a continuación para obtener más información y consulte la sección de Guía de Cocina para el rango de porciones de alimentos.

Los botones numéricos	Los códigos de categoría de alimentos	Categoría de alimentos	Porción predeterminada
1	P01	Mantequilla	0.5 barra
2	P02	Helado	16 oz.
3	P03	Queso crema	3 oz.
4	P04	Azúcar morena	3 oz.
5	P05	Jugo congelado	8 oz.
6	P06	Dip de caramelo	8 oz.

## Mudo

- Esta función permite al usuario activar o desactivar el pitido:

  1. Pulse el botón "Keep Warm" y manténgalo pulsado durante 3 segundos, el horno entrará en modo silencio.
  2. Pulse de nuevo el botón "Keep Warm" durante 3 segundos para activar el sonido.

## Inicio exprés / Agregar 30 segundos

- Comience a cocinar directamente con un tiempo determinado cuando el horno esté en modo de espera.

1. Presione el botón numérico 1, 2 o 3 una vez.

2. El horno comenzará a cocinar durante 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos.

**NOTA:** el botón numérico 1 indica 1 minuto, y 2 indica 2 minutos y así sucesivamente.

O cuando el horno está en modo de espera, presione repetidamente el botón "START / +30 SEC.", el horno comienza a cocinar directamente con un nivel de potencia predeterminado del 100% (el tiempo máximo es 90:00).

■ Agregue el tiempo de cocción fácilmente cuando el horno esté en modo de espera

1. Para la función de inicio rápido de cocción, cocción en microondas y descongelación por tiempo, presione el botón "START / +30 SEC." o los botones numéricos 1, 2, 3 para agregar tiempo de cocción (el tiempo máximo es 90:00).

2. Los usuarios pueden presionar el botón "START / +30 SEC." para extender el tiempo de cocción, y la configuración de cocción y el nivel de potencia permanecen igual que los ajustes actuales.

## Cook Time / Power

- Ajuste el tiempo y la potencia de cocción cuando el horno esté en modo de espera.

1. Pulse el botón "Cook Time/Power" una vez, "00:00" se muestra en la pantalla.

2. Pulse los botones numéricos para ajustar el tiempo de cocción. (rango: 00:01-90:00).

3. Pulse el botón "Cook Time/Power" o el botón "START/+30 SEC." una vez para ajustar el nivel de potencia, "100" se muestra en la pantalla como el nivel de potencia por defecto.

4. Pulse los botones numéricos para ajustar el nivel de potencia de cocción.

5. Pulse el botón "START/+30 SEC." para iniciar la cocción.

**NOTA:** El usuario puede pulsar el botón "START/+30 SEC." para empezar a cocinar justo después del paso 2, entonces el horno funcionará con un nivel de potencia del 100%.

■ O los usuarios pueden ajustar la potencia de cocción al principio cuando el horno está en modo de espera como se indica a continuación:

1. Pulse el botón "Cook Time/Power" dos veces, "100" se muestra en la pantalla como el nivel de potencia predeterminado.

2. Pulse los botones numéricos para ajustar el nivel de potencia de cocción.

3. Pulse el botón "Cook Time/Power" o "START/+30 SEC." una vez para ajustar el tiempo de cocción, entonces "00:00" se mostrará en la pantalla.

4. Pulse los botones numéricos para ajustar el tiempo de cocción (rango de 00:01 a 90:00).

5. Pulse "START/+30 SEC." para confirmar, entonces el nivel de potencia ajustado se mostrará en la pantalla para recordar el nivel de potencia ajustado.

6. Pulse "START/+30 SEC." para iniciar la cocción.

### NOTA:

1. Durante la cocción, los usuarios pueden pulsar el botón "Cook Time/Power" una vez para comprobar el nivel de potencia ajustado durante 3 segundos.

2. Durante el ajuste del tiempo de cocción, si no se realiza ninguna operación durante 2 segundos, el horno entrará automáticamente en el ajuste del nivel de potencia.

## Keep Warm

- Esta función le permite mantener sus platos calientes cuando el horno está en modo de espera:

1. Presione el botón "Keep Warm", la hora predeterminada "30:00" se muestra en la pantalla.

2. Presione repetidamente el botón "Keep Warm" o presione los botones numéricos (1-4) para mostrar el tiempo de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos o 60 minutos.

**NOTA:** por ejemplo, el botón numérico 1 representa 15 minutos, el botón numérico 2 representa 30 minutos y así sucesivamente.

3. Presione el botón "START/+30 SEC." para comenzar.

**NOTA:** Cada 15 minutos del ciclo Keep Warm, el microondas se calienta durante 1,5 min. Despues de eso, la lámpara de cavidad y el ventilador se apagan, solo se muestra el tiempo de cuenta regresiva en la pantalla.

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

### Melt

■ Esta función preestablecida se utiliza para derretir alimentos, siga las instrucciones a continuación cuando el horno esté en modo de espera:

1. Presione el botón "Melt" una vez, el código predeterminado "P01" se muestra en la pantalla.

2. Presione repetidamente el botón "Melt" o presione los botones numéricos 1-4 para mostrar los códigos de categoría de alimentos.

**NOTA:** por ejemplo, el botón numérico 1 para el código alimentario P01, el botón numérico 2 para el código alimentario P02 y así sucesivamente.

3. Pulse el botón "START/+30 SEC." para confirmar el código y, a continuación, se mostrará la parte predeterminada en la pantalla.

4. Presione los botones numéricos para ajustar la cantidad.

5. Presione el botón "START/+30 SEC." para comenzar.

**NOTA:** Vea el gráfico a continuación para obtener más información y consulte la sección de Guía de Cocina para conocer el rango de cantidad de alimentos y operación.

Los botones numéricos	Los códigos de categoría de alimentos	Categoría de alimentos	Porción predeterminada
1	P01	Mantequilla	0.5 barra
2	P02	Chips de Chocolate	4 oz.
3	P03	Queso crema	8 oz.
4	P04	Dip de caramelos	8 oz.

### Steam Clean

■ El ciclo de limpieza ayudará a limpiar la cavidad del horno microondas:

1. Cuando el horno esté en modo de espera, coloque 1 taza de agua (8.8 oz / 250 ml) dentro del horno. Presione el botón "Steam Clean", la hora predeterminada "13:00" se muestra en la pantalla.

2. Presione el botón "START/+30 SEC." para iniciar la función.

**NOTA:** El horno funcionará durante 10 minutos para calentar el agua, luego la lámpara y el ventilador se apagarán, el tiempo de cuenta regresiva se muestra en la pantalla. Consulte la sección de Guía de Cocina para más detalles.

### Defrost

■ El usuario puede descongelar alimentos congelados por tiempo y por peso, siga las instrucciones a continuación cuando el horno esté en modo de espera:

■ Descongelar por tiempo

1. Presione el botón "Defrost" una vez, la pantalla muestra el código "P01".

2. Presione el botón "START / +30 SEC." para confirmar la descongelación por tiempo, se muestra "00:30" en la pantalla.

3. Presione los botones numéricos para configurar el tiempo de descongelación (rango de tiempo: 00:01- 90:00).

4. Presione el botón "START/+30 SEC." para comenzar.

■ Descongelar por peso

1. Presione el botón "Defrost" dos veces, el código predeterminado "P02" se muestra en la pantalla.

2. Presione repetidamente el botón "Defrost" o presione los botones numéricos 1-4 para mostrar los códigos de categoría de alimentos (P01-P04).

**NOTA:** por ejemplo, el botón numérico 1 para el código alimentario P01; número botón 2 para el código alimentario P02, y así sucesivamente.

3. Presione el botón "START/+30 SEC." para confirmar el código, y El peso predeterminado "0.2" se muestra en la pantalla (el peso predeterminado es 0.2 libras).

4. Presione los botones numéricos para configurar el peso.

5. Presione el botón "START/+30 SEC." una vez para comenzar.

**NOTA:**

1. Durante el ciclo de descongelación, el horno hará una pausa y emitirá un pitido, y en la pantalla aparecerá "turn", "Food" para recordar al usuario que debe dar la vuelta a los alimentos. El usuario debe pulsar el botón "STOP/UNLOCK" una vez para desbloquear y abrir la puerta, dar la vuelta a los alimentos y cerrar la puerta. Pulse el botón "START/+30 SEC." para reanudar la descongelación.

2. Vea el gráfico a continuación para más información y consulte I la sección de Guía de Cocina para el rango de porciones de alimentos y operación.

Los botones numéricos	Los códigos de categoría de alimentos	Categoría de alimentos	Porción predeterminada
1	P01	Descongelación manual por tiempo	/
2	P02	Aves de corral	0.2 libras
3	P03	Carne	0.2 libras
4	P04	Pescado	0.2 libras

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

# GUÍA DE COCINA

## STOP / UNLOCK

- El botón "STOP/UNLOCK" detiene cualquier función del horno microondas excepto el reloj.

El horno de microondas también se apagará cuando se abra la puerta. Cuando se abre la puerta, los elementos se apagarán, pero la luz del horno microondas permanecerá encendida. Cierre la puerta y toque el botón "START/+30 SEG." para reanudar el ciclo anterior.

- Este microondas viene con la característica adicional de una función de apertura de puerta de 2 pasos para evitar el acceso no deseado.

- Cuando el microondas está encendido y en modo de espera, el usuario puede abrir y cerrar la puerta directamente.

- Cuando comience la cocción, la puerta se bloqueará automáticamente y el usuario no podrá abrir la puerta directamente. Para abrir el microondas, el usuario debe seguir los pasos a continuación:

1. Presione el botón "STOP/UNLOCK" una vez para pausar la cocción y desbloquear al principio.

2. La usuaria ahora puede presionar el botón de liberación de la puerta para abrir la puerta.

- Cuando termina la cocción, la puerta permanece cerrada con llave para evitar que los niños tengan acceso a la comida caliente. Para abrir el microondas, el usuario debe seguir los pasos a continuación:

1. Presione el botón "STOP/UNLOCK" una vez para desbloquear al principio.

2. La usuaria ahora puede presionar el botón de liberación de la puerta para abrir la puerta.

### NOTA:

1. Si la puerta no se abre después de la primera pulsación, el horno se bloqueará automáticamente de nuevo después de 10 segundos y se debe repetir el proceso de desbloqueo para abrir la puerta.

2. Una vez que la puerta se abre por primera vez, no se volverá a bloquear hasta que haya comenzado la siguiente función de cocción.

- Los usuarios pueden desactivar la función de 2 pasos siguiendo las instrucciones que se indican a continuación:

1. Cuando el horno esté en modo de espera, mantenga presionado el botón "STOP / UNLOCK" durante 3 segundos, se muestra "dl: 0" en la pantalla.

2. Presione el botón "0" una vez, se muestra "dl: 1" en la pantalla.

3. Presione el botón "START/+30 SEC." para confirmar, la funcionalidad de 2 pasos ahora está deshabilitada. Los usuarios ahora pueden abrir y cerrar la puerta sin la función de apertura de puerta de 2 pasos.

**NOTA:** "dl" indica Deshabilitar, cuando se muestra "dl", los usuarios pueden deshabilitar la funcionalidad de apertura de puerta de 2 pasos.

- Cuando los usuarios deseen volver a habilitar la funcionalidad de 2 pasos, pueden seguir las instrucciones a continuación:

1. Cuando el horno esté en modo de espera, mantenga presionado el botón "STOP / UNLOCK" durante 3 segundos, se muestra "EA: 0" en la pantalla.

2. Presione el botón "0" una vez, se muestra "EA: 1" en la pantalla.

3. Presione el botón "START/+30 SEC." para confirmar, la funcionalidad de apertura de puerta en 2 pasos ahora está habilitada.

**NOTA:** "EA" indica Habilitar. Cuando aparece "EA", los usuarios pueden volver a habilitar la función de apertura de puerta en 2 pasos.

### NOTA:

1. Cuando el horno está encendido, se activa la función de apertura de puerta en 2 pasos.

2. Los usuarios deben finalizar la operación de desactivación o reactivación en 10 segundos, de lo contrario, el horno volverá al modo de espera.

3. Si los usuarios desenchufan el horno microondas, el sistema mantendrá la misma configuración que antes de desenchufar.

## Cook

■ El horno de microondas ha sido programado con alimentos comunes para microondas, sus cantidades, potencias de cocción y tiempos de cocción después de la detección de humedad. Utilice la siguiente tabla como guía para la cocción preestablecida.

ARTÍCULO	CATEGORÍA DE ALIMENTOS	CANTIDAD
P01 (Botón de número 1)	<b>Verduras frescas</b> Desde la temperatura ambiente. Colocar en un recipiente apto para microondas. Agregar 2 cucharadas de agua por 1-2 tazas, agregar 4 cucharadas de agua por 3-4 tazas. Cubrir el plato de manera suelta permitiendo la ventilación del aire. Revolver y dejar reposar 3 minutos después de cocinar.	1-4 tazas
P02 (Botón de número 2)	<b>Verduras congeladas</b> De temperatura congelada. Colocar en un recipiente apto para microondas. Agregar 2 cucharadas de agua por 1-2 tazas, agregar 4 cucharadas de agua por 3-4 tazas. Cubrir el plato de manera suelta permitiendo la ventilación del aire. Revolver y dejar reposar 3 minutos después de cocinar.	1-4 tazas
P03 (Botón de número 3)	<b>Avena</b> Coloque en un recipiente apto para microondas, añada agua de acuerdo a las instrucciones del paquete, cubra con film plástico y doble un borde aproximadamente 1/4" (6 mm) para hacer una ventilación. Coloque el recipiente en el centro del horno. Después de cocinar, revuelvalo con una cuchara o batidor hasta que esté uniforme.	1-4 tazas
P04 (Botón de número 4)	<b>Plato congelado</b> Retire la entrada del paquete y afloje la película que cubre 3 lados del recipiente dejando uno de los lados cortos aún adherido. Cubra de manera suelta con la película. Deje reposar las entradas de 10 y 20 oz. (297 y 567 g) durante 3 minutos.	10 oz. / 20 oz., (283 g / 567 g)

## Popcorn

Bolsas de 3.0 o 3.5 oz.

- No utilice bolsas de papel o cristalería normales
- Prepare solo un paquete de palomitas de maíz a la vez.
- Siga las instrucciones del fabricante cuando use una máquina para hacer palomitas de maíz para microondas.
- Escuche los estallidos para reducir la velocidad a un estallido cada 1 o 2 segundos y luego detenga el ciclo.
- No reventar granos sin reventar.
- Para obtener mejores resultados, use bolsas frescas de palomitas de maíz.
- Los resultados de cocción pueden variar según la marca y el contenido de grasa.

# GUÍA DE COCINA

## Potato

ARTÍCULO	GUÍA DE COCINA	CANTIDAD
L-Papa grande	Introduzca de 1 a 4 piezas, de 8 a 12 oz. (227-340 g) cada una. Perfore cada papa varias veces con un tenedor. Coloque sobre una toalla de papel en el centro del plato giratorio. Deje reposar 5 minutos después de cocinar.	1-4 piezas, 8-12 oz. (226-340 g) por pieza
S-Pequeña papa	Introduzca de 1 a 16 piezas, de 3 a 5 oz. (85-142g) cada una. Perfore cada papa varias veces con un tenedor. Coloque sobre una toalla de papel en la bandeja giratoria. Déjela reposar 5 minutos después de cocinar.	1-16 piezas, 3-5 oz. (85-141 g) por pieza

## Reheat

■ Los tiempos y potencias de cocción han sido preestablecidos para diferentes tipos de alimentos. Use la siguiente tabla como guía. Cuando se selecciona el código de categoría de alimento P01 o P05, se iniciará la cocción por sensor, el sensor en el microondas detecta la humedad liberada por los alimentos y calienta y ajusta el tiempo de cocción en consecuencia.

ARTÍCULO	CATEGORÍA DE ALIMENTOS	CANTIDAD
P01 (Botón de número 1)	<b>Plato de cena</b> <b>(Cocción por sensor)</b> Coloca la comida en el plato. Cúbrela con papel plástico y hazle un pequeño agujero. Déjala reposar de 2 a 3 minutos después de calentarla.	10-15 oz. (283-425 g)
P02 (Botón de número 2)	<b>Salsa</b> Coloca en un recipiente apto para microondas. Cubre con papel plástico y deja ventilar. Revuelve y déjalo reposar 2-3 minutos después de recalentar.	1-4 tazas
P03 (Botón de número 3)	<b>Sopa</b> Coloca en un recipiente apto para microondas. Cubre con papel plástico y deja ventilar. Revuelve y déjalo reposar 2-3 minutos después de recalentar.	1-4 tazas
P04 (Botón de número 4)	<b>Bebida</b> No cubras.	1-4 tazas
P05 (Botón de número 5)	<b>Recalentar pizza</b> <b>(Cocción por sensor)</b> Colocar en un plato apto para microondas forrado con toallas de papel.	1-3 rebanadas, 4 oz. (113 g) por rebanada

## Melt

■ La función de derretir se puede usar para derretir ciertos alimentos. Los tiempos y potencias de cocción han sido preestablecidos para varios tipos de alimentos. Utilice la siguiente tabla como guía.

ITEM	CATEGORÍA DE ALIMENTOS	CANTIDAD	NOTA
P01 (Botón de número 1)	<b>Mantequilla</b> Desenvuelve y coloca en un recipiente apto para microondas.	0.5-2.0 barras (2, 4, 6, 8 oz.) (56-226 g)	Botón número 1 para 0.5 barra, 2 para 1.0 barra, 3 para 1.5 barras, 4 para 2.0 barras.
P02 (Botón de número 2)	<b>Chips de Chocolate</b> Colocar en un recipiente apto para microondas.	4-12 oz. (113-340 g)	Botón número 1 para 4 oz., 2 para 8 oz., 3 para 12 oz.
P03 (Botón de número 3)	<b>Queso crema</b> Desenvuelve y coloca en un recipiente apto para microondas.	8-16 oz. (226-453 g)	Botón número 1 para 8 oz., 2 para 16 oz.
P04 (Botón de número 4)	<b>Dip de caramelito</b> Desenvuelve y coloca en un recipiente apto para microondas.	8-16 oz. (226-453 g)	Botón número 1 para 8 oz., 2 para 16 oz.

## Steam Clean

■ Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar la cavidad del horno microondas y a eliminar los olores desagradables.

### Antes de iniciar el ciclo:

1. Ponga 250 ml (8.8 onzas) de agua en un recipiente (consulte nuestras recomendaciones en la sección "Consejos y sugerencias" a continuación).
2. Coloque el recipiente directamente en el centro de la cavidad.

### Para iniciar el ciclo:

1. Presione el botón "Steam Clean", la duración del ciclo de limpieza será visible en la pantalla.
2. Presione el botón "START/+30 SEC." para iniciar la función.

### Cuando termine el ciclo:

1. Abre la puerta.
2. Retire el recipiente.
3. Utilice un paño suave o una toalla de papel con detergente suave para limpiar las superficies interiores.

### Consejos y sugerencias:

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar un recipiente de plástico ligero y poco profundo con un recipiente de amplia apertura de alrededor de 2,5 pulgadas (6,35 cm) de alto y 7 pulgadas (17,78 cm) de diámetro. Como el recipiente estará caliente después de completar el ciclo de limpieza, se recomienda usar un guante resistente al calor al sacar el recipiente del microondas. Para un mejor efecto de limpieza y eliminación de olores desagradables, agregue un poco de jugo de limón o vinagre al agua.

# GUÍA DE COCINA

## Soften

■ La función de ablandar se utiliza para ablandar los alimentos. Los tiempos y las potencias de cocción han sido preestablecidos. Utilice la siguiente tabla como guía.

ARTÍCULO	CATEGORÍA DE ALIMENTOS	CANTIDAD	NOTA
P01 (Botón de número 1)	<b>Mantequilla</b> Desempaquejar y colocar en un recipiente apto para microondas.	0.5-2.0 barras (2, 4, 6, 8 oz.) (56-226 g)	Botón número 1 para 0.5 barra, 2 para 1.0 barra, 3 para 1.5 barras, 4 para 2.0 barras.
P02 (Botón de número 2)	<b>Helado</b> Coloca el recipiente de helado en la plataforma giratoria.	16-64 oz. (453-1814 g)	Botón número botón 1 para 16 oz., 2 para 32 oz., 3 para 48 oz., 4 para 64 oz.
P03 (Botón de número 3)	<b>Queso crema</b> Desempaquejar y colocar en un recipiente apto para microondas.	3-8 oz. (85-226 g)	Botón número 1 para 3 oz., 2 para 8 oz.
P04 (Botón de número 4)	<b>Azúcar morena</b> Colocar en un recipiente apto para microondas.	3-8 oz. (85-226 g)	Botón número 1 para 3 oz., 2 para 8 oz.
P05 (Botón de número 5)	<b>Jugo congelado</b> Quitar la tapa.	8-12 oz. (226-340 g)	Botón número 1 para 8 oz., 2 para 12 oz.
P06 (Botón de número 6)	<b>Dip de caramelito</b> Retire la tapa de la salsa de caramelito y colóquela en el centro del microondas.	8-16 oz. (226-453 g)	Botón número 1 para 8 oz., 2 para 16 oz.

## Defrost

■ Los tiempos y potencias de cocción han sido preestablecidos para descongelar una variedad de tipos de alimentos.

■ Presione los botones numéricos del 1 al 4 para mostrar los códigos de categoría de alimentos, luego presione "START/+30 SEC." para confirmar, y luego presione los botones numéricos para ingresar el peso de los alimentos dentro del rango mostrado en la tabla a continuación.

ARTÍCULO	CATEGORÍA DE ALIMENTOS	RANGO DE PESO
P01 (Botón de número 1)	Descongelación manual por tiempo	-----
P02 (Botón de número 2)	Aves de corral	0.2-6.6 libras.
P03 (Botón de número 3)	Carne	0.2-6.6 libras.
P04 (Botón de número 4)	Pescado	0.2-6.6 libras.

**NOTA:** El usuario solo puede establecer el peso de descongelación dentro del rango de peso, de lo contrario, el horno no comenzará la descongelación.

■ Utilice la siguiente tabla como guía al descongelar aves, carne o pescado.

CATEGORÍA DE ALIMENTOS	SUBCATEGORÍA	PREPARACIÓN
Aves de corral	<b>Pollo:</b> entero y en trozos	Colocar en un recipiente apto para microondas. Retirar las vísceras del pollo entero.
	<b>Gallinas de Cornualles</b>	
	<b>Pavo:</b> pechuga	
Carne	<b>Carne de res:</b> molida, filetes, asado, guiso <b>Cordero:</b> guiso y chuletas <b>Cerdo:</b> chuletas, costillas, asados, salchichas	Las áreas estrechas o grasosas de cortes de forma irregular deben ser cubiertas con papel de aluminio antes de descongelar. No descongeles menos de 0.25 lb. (113 g/4 oz.). Coloca todas las carnes en un recipiente apto para microondas.
Pescado	<b>Pescado:</b> filetes, entrecots, entero <b>Mariscos</b>	Coloque en un recipiente apto para microondas.

# CUIDADO CON MICROONDAS

## Limpieza general

**IMPORTANTE:** Antes de limpiar, asegúrese de que todos los controles estén apagados y que el horno microondas esté frío. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta de los productos de limpieza. Se sugiere usar jabón, agua y un paño suave o esponja a menos que se indique lo contrario.

### CAVIDAD DEL HORNO MICROONDAS

Para evitar daños a la cavidad del horno de microondas, no use estropajos llenos de jabón, limpiadores abrasivos, almohadillas de lana de acero, paños arenosos o algunas toallas de papel recicladas. Para evitar daños a los modelos de acero inoxidable, frote en la dirección de la veta. El área donde la puerta y el marco del horno de microondas se tocan cuando están cerrados debe mantenerse limpia.

#### Suelo medio

- Jabones y detergentes suaves y no abrasivos: enjuague con agua limpia y seque con un paño suave que no suelte pelusa.

#### Suelo pesado

- Jabones y detergentes suaves y no abrasivos: caliente 1 taza (250 ml) de agua durante 2 a 5 minutos en el horno microondas. El vapor ablandará la tierra. Limpie con agua limpia y seque con un paño suave que no suelte pelusa.

#### Olores

- Caliente 1 taza de agua (8.8 onzas / 250 ml) con 1 cucharada de jugo de limón o vinagre (0.53 onzas / 15 ml) durante 2 a 5 minutos en el horno microondas.

#### Guía de onda

Para evitar arcos eléctricos y daños en el horno de microondas, la guía de ondas debe mantenerse limpia.  
(consulte la sección "ESPECIFICACIONES Y PIEZAS DEL PRODUCTO") debe mantenerse limpia.

- Limpie con un paño húmedo.

### PUERTA Y EXTERIOR DEL HORNO MICROONDAS

El área donde la puerta y el marco del horno de microondas se tocan cuando están cerrados debe mantenerse limpia.

- Jabones y detergentes suaves y no abrasivos: Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave que no suelte pelusa.
- Limpiador de vidrios y toallas de papel o almohadilla de plástico no abrasiva: Aplique el limpiador de vidrios a la toalla, no directamente a la superficie.

#### Acero inoxidable (en algunos modelos)

Para evitar daños a la puerta y el exterior del horno de microondas, no use estropajos llenos de jabón, limpiadores abrasivos, almohadillas de lana de acero, paños arenosos o algunas toallas de papel. Frote en la dirección de la veta.

- Limpiador de acero inoxidable (no incluido).
- Limpiador multiusos: Limpie con agua limpia y seque con un paño suave que no suelte pelusa.
- Vinagre para las manchas de agua dura.

### PANEL DE CONTROL

- Esponja o paño suave y agua: Humedecer la esponja con agua y panel de limpieza. Secar con un paño suave.
- Para evitar daños en el panel de control, no utilice productos químicos o limpiadores abrasivos.

### TOCADISCOS

Reemplace el plato giratorio inmediatamente después de la limpieza. No opere el horno de microondas sin el plato giratorio en su lugar.

- Limpiador suave y estropajos
- Lavavajillas

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Primero pruebe las soluciones sugeridas aquí. Si necesita más ayuda o para obtener más recomendaciones que puedan ayudarlo a evitar una llamada de servicio, visite <http://www.maytag.com>.

Póngase en contacto con nosotros llamando al siguiente número si tiene alguna pregunta o inquietud:  
1-855-585-1047

## Nada funcionará

### ■ ¿Se ha fundido un fusible doméstico o se ha disparado un disyuntor?

Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Si el problema persiste, llame a un electricista.

## El horno de microondas no funciona

### ■ ¿Funciona correctamente el magnetrón?

Intente calentar 1 taza de agua fría (8.8 onzas / 250 ml) durante 2 minutos al 100% de la potencia de cocción. Si el agua no se calienta, pruebe los pasos de las viñetas a continuación. Si el horno de microondas aún no funciona, llame al servicio técnico. Consulte la sección "Asistencia o servicio".

### ■ ¿Está la puerta completamente cerrada?

Cierre firmemente la puerta.

### ■ ¿Hay un espaciador de embalaje (en algunos modelos) conectado al interior de la puerta?

Retire el espaciador del embalaje y cierre firmemente la puerta.

### ■ ¿Está configurado correctamente el control electrónico del horno microondas?

Consulte la sección "Control del horno de microondas".

### ■ ¿Aparece "DOOR" en la pantalla?

Abra y cierre la puerta del horno microondas y, a continuación, toque "START/+30 SEC."

## El horno de microondas hace ruido de zumbido.

### ■ Esto es normal y ocurre cuando la fuente de alimentación del magnetrón se enciende.

## La puerta del horno microondas parece ondulada

### ■ Esto es normal y no afectará el rendimiento.

## La plataforma giratoria no funciona

### ■ ¿Está el plato giratorio correctamente colocado?

Asegúrese de que el plato giratorio esté con el lado correcto hacia arriba y que esté firmemente asentado en la anillo de rodillos.

### ■ ¿Está funcionando correctamente el anillo de rodillos?

Eliminar mesa giratoria de vidrio. Retire y limpie el cubo del plato giratorio y anillo de rodillos. Reemplace el cubo, anillo de rodillos y mesa giratoria de vidrio. Coloque 1 taza de agua (8.8 onzas / 250 ml) en la mesa giratoria de vidrio, luego reinicie el horno de microondas. Si aún no funciona, llame al servicio técnico. Consulte la sección "Asistencia o servicio". No opere el horno de microondas sin que mesa giratoria de vidrio y anillo de rodillos funcionen correctamente.

## La pantalla muestra mensajes

### ■ ¿La pantalla muestra ":"?

Se ha producido un corte de energía o se ha desactivado la hora del reloj. Consulte la sección "Timer" para restablecer o activar el reloj.

## La pantalla muestra la cuenta regresiva del tiempo, pero el horno de microondas no está funcionando

### ■ ¿Está en uso el temporizador?

Consulte la sección "Timer".

## Los tiempos de cocción parecen demasiado largos

### ■ ¿Está configurada correctamente la potencia de cocción?

Consulte la sección "Cook Time/Power".

### ■ ¿Se calientan grandes cantidades de alimentos?

Grandes cantidades de alimentos necesitan tiempos de cocción más largos.

### ■ ¿Es el voltaje de entrada menor que el especificado en "Electrical Requirements"?

Para encontrar una electricista calificada, revise el sistema eléctrico de la casa.

## Interferencia con radio, TV, teléfono inalámbrico, etc.

### ■ ¿Está el horno microondas enchufado a la misma toma de corriente?

Pruebe con una toma de corriente diferente para el dispositivo electrónico.

### ■ ¿Está el receptor de radio o TV cerca del horno microondas?

Aleje la receptora del horno de microondas o ajuste la antena de radio o TV.

### ■ ¿Están limpias la puerta del horno microondas y las superficies de sellado?

Asegúrese de que estas áreas estén limpias.

### ■ ¿La frecuencia del teléfono inalámbrico es de 2,4 GHz?

Algunos teléfonos inalámbricos basados en 2.4 GHz y redes inalámbricas domésticas pueden experimentar estática o ruido mientras el horno microondas está encendido. Use un teléfono con cable o un teléfono inalámbrico de frecuencia diferente, o evite usar estos artículos durante el horno microondas.

---

## ASISTENCIA O SERVICIO

Antes de llamar para solicitar asistencia o servicio, consulte primero las instrucciones de "Solución de problemas". Si aún necesita ayuda, siga las instrucciones a continuación.

Cuando llama, tenga a mano la fecha de compra, el número de modelo y el número de serie de su modelo. Esta información nos ayudará a responder mejor a su consulta.

### **Piezas de repuesto**

Si necesita pedir piezas de repuesto, le recomendamos que utilice solo piezas auténticas especificadas por el fabricante, ya que están hechas con la misma precisión que se utiliza para construir cada nuevo horno de microondas MAYTAG®.

Para identificar el número de pieza correcto, póngase en contacto con el siguiente número de teléfono de asistencia al cliente:  
Llamada gratuita: 1-855-585-1047

---

### **Piezas de repuesto**

#### **Mesa giratoria de vidrio**

Número de pieza por decidir

#### **Anillo de rodillos**

Número de pieza por decidir

---

**©/™ ©2025 MAYTAG.** MAYTAG. ALL RIGHTS RESERVED. MANUFACTURED UNDER LICENSE BY GUANGDONG  
GALANZ APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD. GUANGDONG, CHINA.  
LIMITED WARRANTY PROVIDED BY MANUFACTURER.  
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. FABRICADO BAJO LICENCIA POR GUANGDONG GALANZ APPLIANCES  
MANUFACTURING CO., LTD. GUANGDONG, CHINA.  
GARANTÍA LIMITADA PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE.