封底

BOOX

Customer Support Center
Office: hello@boox.com
Email: help@boox.com

Shanghai Onyx International Inc. All rights reserved.
Made in China

封面

BOOX Go 7

Quick Start Guide
快速说明书

1 English / English
2 German / Deutsch
3 Spanish / Español
4 Polish / Polski
5 French / Français
6 Italian / Italiano
7 Hungarian / Magyar
8 Czech / Český
9 Dutch / Nederlands
10 Vietnamese / Tiếng việt
11 Japanese / 日本語
12 Korean / 한국어
13 Thai / ภาษาไทย
14 Arabic /اللغة العربية
15 Russian / Русский
16 Slovak / Slovenské republiky
17 Portuguese/Português
18 Indonesia/PYI
19 Traditional Chinese / 繁體中文

投页

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are de signed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy. if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC exposure warning statement: The device can be used without restrictions. In accordance with the max RSS exposure requirement, the max air value is 0.04W/Kg.

English

1 Power　5 USB-C Port　9 Mic　13 Speaker
2 Page-turn Buttons　6 MicroSD card
3 Volume Up　7 Warranty Card　11 Quick Start Guide
4 Volume Down　8 Nano-SIM card

QUICK START GUIDE

Turn on the device: Hold down the power button for 3 seconds.
Charging: Use the provided USB-C cable to connect the device to a power source.
Restart: Hold down the power button for 10 seconds, then release it. Wait for a few seconds, then press the power button to turn on the device.
Forced restart: If the system is not responding, hold down the power button for 10 seconds. You can find the full version of the User Manual in the Settings menu of the device.
Nano-SIM: Nano-SIM card slot.
Mic: Microphone.
Mic/earphone: Microphone/earphone.
Speaker: Speaker.
Power: Power button.
Volume up: Volume up button.
Volume down: Volume down button.
Page-turning buttons: Page-turning buttons.

Deutsch

1 Einschalter　5 USB-C-Anschluss　9 Mic　13 Lautsprecher
2 Seite um-Tasten　6 MicroSD-Kartensteckplatz
3 Lauter　7 Garantiekarte　11 Schnellanleitung
4 Leiser　8 Nano-SIM-Karte

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Gerät einschalten: Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.
Aufladen: Verbinden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel mit einer Stromquelle.
Neustart: Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt, lassen Sie sie dann los. Warten Sie einige Sekunden und drücken Sie dann die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten.
Erzwungener Neustart: Wenn das System nicht reagiert, halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt. Die vollständige Version des Benutzerhandbuchs finden Sie in den Einstellungen auf dem Gerät.
Nano-SIM: Steckplatz für Nano-SIM-Karte.
Mic: Mikrofon.
Mic/earphone: Mikrofon/Kopfhörer.
Speaker: Lautsprecher.
Power: Einschalttaste.
Volume up: Lauter-Taste.
Volume down: Leiser-Taste.
Page-turning buttons: Seitenumblättertasten.

Español

1 Encendido　5 Puerto USB-C　9 Micrófono　13 Altavoz
2 Botones de pasar página　6 Ranura para tarjeta microSD
3 Subir el volumen　7 Tarjeta de garantía　11 Guía de inicio rápido
4 Bajar el volumen　8 Ranura para tarjeta Nano-SIM

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Encender el dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
Cargando: Utilice el cable USB-C suministrado para conectar el dispositivo a una fuente de alimentación.
Reiniciar: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos, luego suéltelo. Espere unos segundos y, a continuación, pulse el botón de encendido para encender el dispositivo.
Reinicio forzado: Si el sistema no responde, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. Puede encontrar la versión completa del manual de usuario en el menú Configuración del dispositivo.
Nano-SIM: Ranura para tarjeta Nano-SIM.
Mic: Micrófono.
Mic/earphone: Micrófono/auriculares.
Speaker: Altavoz.
Power: Botón de encendido.
Volume up: Botón para subir el volumen.
Volume down: Botón para bajar el volumen.
Page-turning buttons: Botones para pasar página.

Français

1 Marche　5 Port USB-C　9 Micro　13 Haut-parleur
2 Boutons tourne-pages　6 Lecteur de carte microSD
3 Volume +　7 Carte de garantie　11 Guide de démarrage rapide
4 Volume -　8 Emplacement pour carte Nano-SIM

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Allumer l'appareil : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes.
Charge : Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter l'appareil à une source d'alimentation.
Redémarrer : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes, puis relâchez-le. Attendez quelques secondes, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
Redémarrage forcé : Si le système ne répond pas, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes. Vous trouverez la version complète du manuel d'utilisation dans les Paramètres de l'appareil.
Nano-SIM : Emplacement pour carte Nano-SIM.
Mic : Microphone.
Mic/earphone : Microphone/écouteurs.
Speaker : Haut-parleur.
Power : Bouton d'alimentation.
Volume up : Bouton d'augmentation du volume.
Volume down : Bouton de réduction du volume.
Page-turning buttons : Boutons tourne-pages.

Italiano

1 Accensione　5 Porta USB-C　9 Microfono　13 Altoparlante
2 Pulsanti per girare pagina　6 Slot per scheda microSD
3 Aumento volume　7 Certificato di Garanzia　11 Guida Semplice
4 Riduzione volume　8 Slot per scheda Nano-SIM

GUIDA SEMPLICE

Si accende il dispositivo: Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione per 3 secondi.
Ricarica: Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione.
Riavvio: Tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi, quindi rilasciarlo. Attendere alcuni secondi, quindi premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Riavvio forzato: Se il sistema non risponde, tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi. È possibile trovare la versione completa del manuale utente nelle Impostazioni del dispositivo.
Nano-SIM: Slot per scheda Nano-SIM.
Mic: Microfono.
Mic/earphone: Microfono/auricolari.
Speaker: Altoparlante.
Power: Pulsante di accensione.
Volume up: Pulsante per aumentare il volume.
Volume down: Pulsante per diminuire il volume.
Page-turning buttons: Pulsanti per girare pagina.

Magyar

1 Bekapcsoló　5 USB-C-Port　9 Mikrofon　13 Hangszóró
2 Lapozás gombok　6 MicroSD kártya
3 Hangerő fel　7 Jótállási lap　11 Használati útmutató
4 Hangerő le　8 Nano-SIM kártya

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Eszköz bekapcsolása: Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.
Töltés: Az eszköz tápforrásának eléréséhez használja a mellékelt USB-C kábelt.
Újraindítás: Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 10 másodpercig, majd engedje el. Várjon néhány másodpercet, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot az eszköz bekapcsolásához.
Kényszerített újraindítás: Ha a rendszer nem válaszol, tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 10 másodpercig. A felhasználói kézikönyv teljes verzióját az eszköz beállításai között találja meg.
Nano-SIM: A Nano-SIM kártya foglalata.
Mic: Mikrofon.
Mic/earphone: Mikrofon/fülhallgató.
Speaker: Hangszóró.
Power: Bekapcsoló gomb.
Volume up: Hangerő fel gomb.
Volume down: Hangerő le gomb.
Page-turning buttons: Lapozás gombok.

Čeština

1 Zapnutí　5 Port USB-C　9 Mikrofon　13 Reproduktor
2 Tlačítka listování　6 Slot pro kartu MicroSD
3 Hlasitost nahoru　7 Záruční list　11 Stručný návod
4 Hlasitost dolů　8 Slot pro kartu Nano-SIM

RYCHLÝ NÁVOD

Zapnutí zařízení: Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.
Nabíjení: Pro připojení zdroje napájení použijte dodaný kabel USB-C.
Restartování: Podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund, poté uvolněte. Počkejte několik sekund a poté stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení.
Vynucené restartování: Pokud systém přestane reagovat, podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund. Úplnou verzi uživatelské příručky si můžete přečíst v nabídce Nastavení zařízení.
Nano-SIM: Slot pro kartu Nano-SIM.
Mic: Mikrofon.
Mic/earphone: Mikrofon/sluchátka.
Speaker: Reproduktor.
Power: Tlačítko napájení.
Volume up: Tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
Volume down: Tlačítko pro snížení hlasitosti.
Page-turning buttons: Tlačítka listování.

Nederlands

1 Aan/uit-schakelaar　5 USB-C-poort　9 Microfoon　13 Luidspreker
2 Pagina-knoppen　6 SD-kaart
3 Volume omhoog　7 Garantiekaart　11 Installatiegids
4 Volume omlaag　8 Nano-SIM-kaartsleuf

SNELLESTARTGIDS

Om het apparaat aan te zetten: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.
Opladen: Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om het apparaat op een stroombron aan te sluiten.
Opnieuw opstarten: Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. Wacht enkele seconden en druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten: Als het systeem niet reageert, houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt. U kunt de volledige versie van de gebruikershandleiding lezen in het menu Instellingen van het apparaat.
Nano-SIM: Nano-SIM-kaartsleuf.
Mic: Microfoon.
Mic/earphone: Microfoon/oortelefoon.
Speaker: Luidspreker.
Power: Aan/uit-knop.
Volume up: Knop voor volume omhoog.
Volume down: Knop voor volume omlaag.
Page-turning buttons: Knoppen voor het omslaan van pagina's.

日本語

1 電源ボタン　5 USB-Cポート　9 マイク　13 スピーカー
2 ページめくりボタン　6 SDカードスロット
3 音量アップ　7 保証書　11 クイックスタートガイド
4 音量ダウン　8 Nano-SIMカードスロット

クイックスタートガイド

本体の電源をオンにする：電源ボタンを3秒間長押しします。
充電：付属のUSB-Cケーブルを使用して、デバイスを電源に接続します。
再起動：電源ボタンを10秒間長押しし、離します。数秒待ってから電源ボタンを押してデバイスの電源をオンにします。
強制再起動：システムが応答しない場合は、電源ボタンを10秒間長押しします。ユーザーガイドの完全版は、デバイスの設定メニューで確認できます。
Nano-SIM：Nano-SIMカードスロット。
Mic：マイク。
Mic/earphone：マイク/イヤホン。
Speaker：スピーカー。
Power：電源ボタン。
Volume up：音量アップボタン。
Volume down：音量ダウンボタン。
Page-turning buttons：ページめくりボタン。

한국어

1 전원　5 USB-C 포트　9 마이크　13 스피커
2 페이지 넘김 버튼　6 MicroSD 카드
3 볼륨 높이기　7 보증서　11 빠른 시작 안내서
4 볼륨 낮추기　8 Nano-SIM 카드

시작 가이드

장치 켜기: 전원 버튼을 3초 동안 누릅니다.
충전: 제공된 USB-C 케이블을 사용하여 장치를 전원에 연결합니다.
재시작: 전원 버튼을 10초 동안 누른 다음 놓습니다. 몇 초 기다린 후 전원 버튼을 눌러 장치를 켭니다.
강제 재시작: 시스템이 응답하지 않으면 전원 버튼을 10초 동안 누릅니다. 전체 사용자 설명서는 장치의 설정 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
Nano-SIM: Nano-SIM 카드 슬롯.
Mic: 마이크.
Mic/earphone: 마이크/이어폰.
Speaker: 스피커.
Power: 전원 버튼.
Volume up: 볼륨 높이기 버튼.
Volume down: 볼륨 낮추기 버튼.
Page-turning buttons: 페이지 넘김 버튼.

ภาษาไทย

1 ปุ่มเปิดปิด　5 ช่องเสียบ USB-C　9 ไมค์　13 ลำโพง
2 ปุ่มเปลี่ยนหน้า　6 ช่องใส่ MicroSD
3 เพิ่มเสียง　7 ใบรับประกัน　11 คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
4 ลดเสียง　8 ช่องใส่ซิม Nano-SIM

วิธีการเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 3 วินาที
การชาร์จ: ใช้สายชาร์จ USB-C ที่ให้มาเชื่อมต่อเครื่องกับแหล่งจ่ายไฟ
การรีสตาร์ท: กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 10 วินาที แล้วปล่อย รอสักครู่ จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่อง
การรีสตาร์ทแบบบังคับ: หากระบบไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ 10 วินาที คุณสามารถดูคู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์ได้ในเมนูการตั้งค่าของเครื่อง
Nano-SIM: ช่องใส่ซิม Nano-SIM
Mic: ไมค์
Mic/earphone: ไมค์/หูฟัง
Speaker: ลำโพง
Power: ปุ่มเปิดปิด
Volume up: ปุ่มเพิ่มเสียง
Volume down: ปุ่มลดเสียง
Page-turning buttons: ปุ่มเปลี่ยนหน้า

العربية

1 زر التشغيل　5 منفذ USB-C　9 الميكروفون　13 مكبر الصوت
2 أزرار تقليب الصفحات　6 فتحة بطاقة MicroSD
3 رفع مستوى الصوت　7 بطاقة الضمان　11 دليل البدء السريع
4 خفض مستوى الصوت　8 فتحة بطاقة Nano-SIM

دليل البدء السريع

تشغيل الجهاز: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ.
الشحن: استخدم كابل USB-C المرفق لتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
إعادة التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثوانٍ، ثم حرره. انتظر بضع ثوانٍ، ثم اضغط على زر التشغيل لتشغيل الجهاز.
إعادة التشغيل القسري: إذا لم يستجب النظام، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثوانٍ. يمكنك العثور على النسخة الكاملة من دليل المستخدم في قائمة الإعدادات الخاصة بالجهاز.
Nano-SIM: فتحة بطاقة Nano-SIM.
Mic: الميكروفون.
Mic/earphone: الميكروفون/سماعة الأذن.
Speaker: مكبر الصوت.
Power: زر التشغيل.
Volume up: زر رفع مستوى الصوت.
Volume down: زر خفض مستوى الصوت.
Page-turning buttons: أزرار تقليب الصفحات.

Русский

1 Включение　5 Порт USB-C　9 Микрофон　13 Динамик
2 Кнопки перелистывания　6 Слот для карты MicroSD
3 Увеличение громкости　7 Гарантийный талон　11 Краткое руководство
4 Уменьшение громкости　8 Слот для карты Nano-SIM

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Включение устройства: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.
Зарядка: Для подключения устройства к источнику питания используйте прилагаемый кабель USB-C.
Перезагрузка: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, затем отпустите. Подождите несколько секунд, затем нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
Принудительная перезагрузка: Если система не отвечает, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Полную версию руководства пользователя можно найти в меню настроек устройства.
Nano-SIM: Слот для карты Nano-SIM.
Mic: Микрофон.
Mic/earphone: Микрофон/наушники.
Speaker: Динамик.
Power: Кнопка питания.
Volume up: Кнопка увеличения громкости.
Volume down: Кнопка уменьшения громкости.
Page-turning buttons: Кнопки перелистывания.

Slovenčina

1 Zapnutie　5 Port USB-C　9 Mikrofón　13 Reproduktor
2 Tlačidlá listovania　6 Slot pre kartu MicroSD
3 Hlasitosť hore　7 Záručný list　11 Stručný návod
4 Hlasitosť dole　8 Slot pre kartu Nano-SIM

RÝCHLY SPRIEVODCA

Zapnutie zariadenia: Podržte tlačidlo na 3 sekundy.
Nabíjanie: Na pripojenie zdroja napájania použite dodaný kábel USB-C.
Reštartovanie: Podržte tlačidlo na 10 sekúnd, potom ho uvoľnite. Počkajte niekoľko sekúnd a potom stlačením tlačidla zapnite zariadenie.
Vynútené reštartovanie: Ak systém neodpovedá, podržte tlačidlo na 10 sekúnd. Úplnú verziu používateľskej príručky si môžete prečítať v ponuke Nastavenia zariadenia.
Nano-SIM: Slot pre kartu Nano-SIM.
Mic: Mikrofón.
Mic/earphone: Mikrofón/slúchadlá.
Speaker: Reproduktor.
Power: Tlačidlo napájania.
Volume up: Tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
Volume down: Tlačidlo na zníženie hlasitosti.
Page-turning buttons: Tlačidlá listovania.

Português

1 Botão de energia　5 Porta USB-C　9 Microfone　13 Altifalante
2 Botões Página　6 Ranhura para cartão microSD
3 Aumentar volume　7 Cartão de garantia　11 Guia de início rápido
4 Diminuir volume　8 Ranhura para cartão Nano-SIM

Guia de início rápido

Ligar o dispositivo: Mantenha o botão de energia premido durante 3 segundos.
Carregamento: Carregue com as fontes de energia e os cabos incluídos.
Reiniciar: Mantenha o botão de energia premido durante 10 segundos e, em seguida, solte-o. Aguarde alguns segundos e, em seguida, prima o botão de energia para ligar o dispositivo.
Reinício forçado: Se o sistema não responder, mantenha o botão de energia premido durante 10 segundos. Pode encontrar a versão completa do manual do utilizador no menu Definições do dispositivo.
Nano-SIM: Ranhura para cartão Nano-SIM.
Mic: Microfone.
Mic/earphone: Microfone/auscultadores.
Speaker: Altifalante.
Power: Botão de energia.
Volume up: Botão de aumentar volume.
Volume down: Botão de diminuir volume.
Page-turning buttons: Botões Página.

Indonesia

1 Daya　5 Port USB-C　9 Mikrofon　13 Speaker
2 Tombol Halaman　6 Slot kartu MicroSD
3 Volume Naik　7 Kartu garansi　11 Panduan Mulai Cepat
4 Volume Turun　8 Slot kartu Nano-SIM

PANDUAN MULAI CEPAT

Menyalakan perangkat: Tekan dan tahan tombol daya selama 3 detik.
Pengisian daya: Gunakan kabel USB-C yang disediakan untuk menghubungkan perangkat ke sumber daya.
Memulai ulang: Tekan dan tahan tombol daya selama 10 detik, lalu lepaskan. Tunggu beberapa detik, lalu tekan tombol daya untuk menyalakan perangkat.
Memulai ulang secara paksa: Jika sistem tidak merespons, tekan dan tahan tombol daya selama 10 detik. Anda dapat menemukan versi lengkap Panduan Pengguna di menu Pengaturan perangkat.
Nano-SIM: Slot kartu Nano-SIM.
Mic: Mikrofon.
Mic/earphone: Mikrofon/headset.
Speaker: Speaker.
Power: Tombol daya.
Volume up: Tombol volume naik.
Volume down: Tombol volume turun.
Page-turning buttons: Tombol halaman.

繁體中文

1 電源鍵　5 USB-C連接口　9 麥克風　13 揚聲器
2 翻頁鍵　6 TF卡槽
3 音量增加　7 保修卡　11 快速開始指南
4 音量減小　8 Nano-SIM卡槽

快速指南

開機：按住電源鍵，持續3秒鐘。
充電：使用隨附的USB-C線將裝置連接至電源。
重啟：長按電源鍵10秒鐘，然後放開。等待幾秒鐘後，再次按下電源鍵開啟裝置。
強制重啟：如果系統無響應，請長按電源鍵10秒鐘。您可以在裝置的設定選單中找到完整版使用手冊。
Nano-SIM：Nano-SIM卡槽。
Mic：麥克風。
Mic/earphone：麥克風/耳機。
Speaker：揚聲器。
Power：電源鍵。
Volume up：音量增加鍵。
Volume down：音量減小鍵。
Page-turning buttons：翻頁鍵。

简体中文

1 电源键　5 USB-C接口　9 麦克风　13 扬声器
2 翻页键　6 TF卡槽
3 音量增　7 保修卡　11 快速开始指南
4 音量减　8 Nano-SIM卡槽

快速指南

开机：按住电源键，持续3秒钟。
充电：使用随附的USB-C线将设备连接至电源。
重启：长按电源键10秒钟，然后放开。等待几秒钟后，再次按下电源键开启设备。
强制重启：如果系统无响应，请长按电源键10秒钟。您可以在设备的设置菜单中找到完整版用户手册。
Nano-SIM：Nano-SIM卡槽。
Mic：麦克风。
Mic/earphone：麦克风/耳机。
Speaker：扬声器。
Power：电源键。
Volume up：音量增键。
Volume down：音量减键。
Page-turning buttons：翻页键。

安全使用指南

警告：
为了避免电击，不可将此产品放入潮湿的浴室或游泳池，或在过度潮湿的环境中使用，除非它已经过特别设计，可以防止水进入。
为了减少火灾或电击的危险，请勿将此产品暴露在雨中或潮湿环境中。
请勿在过度温度的环境中使用或存放此产品。
请勿将此产品掉入水中或其他液体中。
请勿将液体倒入任何开口。
请勿使用非随附的电源适配器。