



READY TO GET STARTED?

We're re-syncing your earbuds. Place them in the charging case and ensure both LEDs turn yellow or white. When removed, both earbuds should play back. If not, turn the earbuds or the case on and off until they do.

PUSH 720 OPEN

SCAN TO GET STARTED

CONTROLS

- ➊ SINGLE PRESS
 - ▶ Play/Pause — Either Earbud
 - 📞 Answer Call — Either Earbud
- ➋ 1 SECOND HOLD
 - 📞 End Call — Either Earbud
 - 📞 Reject Incoming Call — Either Earbud
 - ⌚ Spotify Tap™ — Either Earbud
- ➌ Press and hold for 1 second to play a recommendation based on your listening taste. Press again for 1 second for more recommendations. If you don't see a recommendation shortcut, make sure your Spotify app is up to date.
- ➍ On your device, turn your Bluetooth back ON and select "PUSH 720 OPEN" from your paired devices list. Then turn Bluetooth OFF.
- ➎ Both earbuds will enter pairing mode for 30 seconds. Once successful, both earbuds will flash white together 5 times.
- ➏ On your device, turn your Bluetooth back ON and select "PUSH 720 OPEN" from your paired list if they have not automatically reconnected to your device.
- ➐ LEDs in both earbuds will flash blue 3 times and a voice prompt will indicate when the earbuds have reconnected to your device.

FULL RESET TO FIX PAIRING ISSUES

- ➑ On your device, open your Bluetooth settings and remove "PUSH 720 OPEN" from your paired devices list. Then turn Bluetooth OFF.
- ➒ Remove both earbuds from the case. A tone will indicate that your earbuds are powered ON.
- ➓ Press and hold both earbuds for 6 seconds.
- ➔ Both earbuds will enter pairing mode for 30 seconds. Once successful, both earbuds will enter back into Pairing Mode.
- ➕ On your device, open Bluetooth settings and turn Bluetooth ON. Select "PUSH 720 OPEN" and accept any PAIR or OK prompts to complete pairing.

HAVING TROUBLE?

If it happens, but don't worry – we're here to help. Check out some common problems below and how to resolve them quickly.

MISSING AUDIO IN ONE EARBUD

Let's re-sync your earbuds. Place them in the charging case and ensure both LEDs turn yellow or white. When removed, both earbuds should play back. If not, turn the earbuds or the case on and off until they do.

- ➑ On your device, open Bluetooth settings and turn Bluetooth OFF.
- ➒ Remove both earbuds from the charging case. Make sure they are off.
- ➓ Tap BOTH earbuds 3 times. The LEDs will pulse white and amber as the earbuds re-sync. Once successful both earbuds will flash white together 5 times.
- ➔ On your device, turn your Bluetooth back ON and select "PUSH 720 OPEN" from your paired list if they have not automatically reconnected to your device.
- ➎ LEDs in both earbuds will flash blue 3 times and a voice prompt will indicate when the earbuds have reconnected to your device.

PRÉT À COMMENCER ?

C'est ce que nous avons pensé et nous avons simplifié la tâche. Retirez vos nouveaux écouteurs de l'étui de charge et retirez les autocollants de protection de chaque point de chargement.

PUSH 720 OPEN

SCANNEZ POUR COMMENCER

CONTROLES

- ➊ UN SEUL APPUI
 - ▶ Lecture / Pause — L'un ou l'autre écouteur
 - 📞 Répondre à un appel — L'un ou l'autre écouteur
- ➋ MAINTENIR ENFONCÉ PENDANT 1 SECONDE
 - 📞 Terminer l'appel — L'un ou l'autre écouteur
 - 📞 Répéter l'appel entrant — L'un ou l'autre écouteur
 - ⌚ Spotify Tap™ — L'un ou l'autre écouteur
- ➌ Appuyez et relâchez enfoncé pendant 1 seconde pour écouter une recommandation en fonction de vos préférences d'écoute. Appuyez à nouveau pendant 1 seconde pour écouter la recommandation suivante conjointement pour vous. Pour définir ce recours, assurez-vous que votre application Spotify est à jour.
- ➍ Sur votre appareil, réactivez votre Bluetooth et sélectionnez « PUSH 720 OPEN » dans votre liste de paires si les deux écouteurs ne sont pas automatiquement reconnexés à votre appareil.
- ➎ Les voyants des deux écouteurs clignotent en bleu 3 fois et une invite vocale indique lorsque les écouteurs se seront reconnectés à votre appareil.

RÉINITIALISATION COMPLÈTE POUR RÉSOUVRIR LES PROBLÈMES DE COUPLAGE

- ➑ Sur votre appareil, ouvrez les paramètres Bluetooth et supprimez « PUSH 720 OPEN » de votre liste d'appareils paireés. Désactivez ensuite le Bluetooth.
- ➒ Retirez les deux écouteurs de l'étui. Un signal sonore indique que vos écouteurs sont allumés.
- ➓ Appuyez sur les deux écouteurs et maintenez-les enfoncés pendant 6 secondes.
- ➔ Les deux écouteurs clignotent en bleu et en orange 3 fois, un signal sonore indique que les écouteurs reviennent au mode de couplage.
- ➕ Sur votre appareil, ouvrez les paramètres Bluetooth et activez le Bluetooth. Sélectionnez « PUSH 720 OPEN » et acceptez les invites PAR ou OK pour terminer le parage.

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES?

Cela arrive, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Découvrez ci-dessous quelques problèmes courants et comment les résoudre rapidement.

MANQUE D'ALIMENTATION

Synchronisez à nouveau vos écouteurs. Placez-les dans l'étui de charge et assurez-vous que les deux écouteurs deviennent jaunes ou blancs. Une fois retirés, les deux écouteurs doivent être充電. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes :

- ➑ Sur votre appareil, ouvrez les paramètres Bluetooth et désactivez le Bluetooth.
- ➒ Retirez les deux écouteurs de l'étui de charge. Assurez-vous qu'ils sont tous les deux éteints.
- ➓ Appuyez 3 fois sur les DEUX écouteurs. Les voyants s'allument en blanc et en orange. Assurez-vous que les deux écouteurs sont synchronisés ensemble. Les deux écouteurs clignotent ensemble 5 fois.
- ➔ Sur votre appareil, réactivez votre Bluetooth et sélectionnez « PUSH 720 OPEN » dans votre liste de paires si les deux écouteurs ne sont pas automatiquement reconnexés à votre appareil.
- ➎ Les voyants des deux écouteurs clignotent en bleu 3 fois et une invite vocale indique lorsque les écouteurs se seront reconnectés à votre appareil.



