

OUTSIDE PAGE 5

F MISE SOUS ET HORS TENSION DES ÉCOUTEURS

MISE SOUS TENSION :

LORS DE L'OUVERTURE DE L'ÉTUI DE RECHARGE ET DE LA SORTIE DES ÉCOUTEURS, LES ÉCOUTEURS S'ALLUMENT AUTOMATIQUÉMENT ET COMMENCENT À S'APPARIER.

(S'ILS NE S'ALLUMENT PAS AUTOMATIQUÉMENT, VÉRIFIEZ SI L'ÉTUI DE RECHARGE A BESOIN D'ÊTRE RECHARGÉ.)

MISE HORS TENSION:

MISE HORS TENSION: LORSQUE VOUS REPLACEZ LES ÉCOUTEURS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTUI DE RECHARGE, LES ÉCOUTEURS S'ÉTEIGNENT AUTOMATIQUÉMENT ET COMMENCENT À SE RECHARGER.

ÉTAPE 1: BT PAIRING

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL QUE VOUS SOUHAITEZ JUMELER AVEC LES ÉCOUTEURS EST COMPATIBLE BLUETOOTH.

ÉTAPE 2:

ACCÉDEZ AUX « PARAMÈTRES » SUR VOTRE APPAREIL ET ASSUREZ-VOUS QUE LA FONCTION BLUETOOTH EST ACTIVÉE.

ÉTAPE 3:

PORTEZ LES ÉCOUTEURS ET SÉLECTIONNEZ « KAJA GO-TO » SUR L'ÉCRAN DE VOTRE APPAREIL POUR COMMENCER L'APPARIEMENT.

ÉTAPE 4:

LE JUMELAGE EST TERMINÉ LORSQUE VOUS ENTENDEZ L'INVITE VOCALE « CONNECTED ».

OUTSIDE PAGE 6

GUIDE DE CONTRÔLE TACTILE

APPELS TÉLÉPHONNIQUES



MUSIQUE

GUIDE DES INDICATEURS LUMINEUX À DEL

ÉCOUTEURS SANS FIL - APPARIEMENT

• LORSQUE L'APPARIEMENT EST RÉUSSI, LES LUMIÈRES LED SUR LES ÉCOUTEURS CLIGNOTENT ROUGE ET BLANC PENDANT 2 SECONDES.

À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTUI DE RECHARGE

• LORSQUE LES ÉCOUTEURS SONT PLACÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTUI DE RECHARGE, LES LUMIÈRES LED SUR LES ÉCOUTEURS CLIGNOTERONT ROUGE ET BLANC UNE FOIS, PUIS DEVIENNENT ROUGES FIXES PENDANT 5 SECONDES POUR INDiquer UN CONTACT RÉUSSI ET QUE LA RECHARGE A COMMENCÉ.

ÉTUI DE RECHARGE - ÉTAT DE LA BATTERIE

• LORSQUE LES ÉCOUTEURS SONT PLACÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTUI DE RECHARGE, LES QUATRE LUMIÈRES LED À L'AVANT DE L'ÉTUI DE RECHARGE S'ALLUMENT BRIÈVEMENT POUR MONTRER L'ÉTAT DE VIE ACTUEL DE LA BATTERIE DE L'ÉTUI DE RECHARGE.

ÉTAT DE CHARGE

- LORSQUE LA BATTERIE DE L'ÉTUI DE RECHARGE EST FAIBLE OU VIDE, CONNECTEZ LE CÂBLE DE RECHARGE USB-C À L'ÉTUI DE RECHARGE ET ASSUREZ-VOUS QUE L'EXTRÉMITÉ USB DU CÂBLE EST CONNECTÉE À UNE SOURCE D'ALIMENTATION.
- PENDANT LA CHARGE, LES VOYANTS LED DE L'ÉTUI DE RECHARGE S'ALLUMENT POUR INDiquer L'ÉTAT ACTUEL DE LA BATTERIE.
- LORSQUE LES VOYANTS LED CESSENT DE CLIGNOTER, CELA INDIQUE QUE L'ÉTUI DE RECHARGE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉ.
- NOTEZ QUE L'ÉTUI DE RECHARGE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE CHARGÉ EN LE PLAÇANT SUR UN CHARGEUR SANS FIL COMPATIBLE (NON FOURNI).

COVER

SKU NUMBER:/NUMÉRO SKU: K-GTSTBK1


COLOR: BLACK
COULEUR: NOIR

kaja audio


KAJA AUDIO GO-TO'S QUICK STARTUP GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE KAJA AUDIO GO-TO'S

PACKAGE CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 PAIR OF EARBUDS (INSIDE CHARGING CASE) (SIZE MEDIUM SILICONE EAR-TIPS ARE PRE-INSTALLED)
- 1 PAIR OF EARBUDS WITHOUT WIRE (A L'INTÉRIEUR DE L'ÉTUI DE RECHARGE) (LES EMBOUTS AURICULAIRES EN SILICONE DE TAILLE MOYENNE SONT PRÉ-INSTALLÉS)




- 1 CHARGING CASE / 1 ÉTUI DE RECHARGE



- 2 PAIRS OF EXTRA SILICONE EAR-TIPS (INSIDE SEALED BAG)
- 2 PAIRS OF EARBUDS SUPPLEMENTARY IN SILICONE (A L'INTÉRIEUR DU SAC SCÉLLÉ)



- 1 USB-C CHARGING CABLE
- 1 CÂBLE DE RECHARGE USB-C



INSIDE PAGE 1

E POWERING EARBUDS ON & OFF

POWERING ON:

WHEN OPENING THE CHARGING CASE AND TAKING OUT THE EARBUDS, THE EARBUDS WILL AUTOMATICALLY TURN ON AND START PAIRING. (IF THEY DO NOT AUTOMATICALLY TURN ON, CHECK IF THE CHARGING CASE NEEDS TO BE RECHARGED.)

POWERING OFF:

WHEN PLACING THE EARBUDS BACK INSIDE THE CHARGING CASE, THE EARBUDS WILL AUTOMATICALLY TURN OFF AND BEGIN CHARGING.

BT PAIRING

STEP 1:

ENSURE THAT THE DEVICE YOU WISH TO PAIR WITH THE EARBUDS IS BT ENABLED.

STEP 2:

GO TO "SETTINGS" ON YOUR DEVICE AND ENSURE THE BT TOGGLE IS ON.

STEP 3:

WEAR THE EARBUDS AND SELECT "KAJA GO-TO'S" ON YOUR DEVICE SCREEN TO BEGIN PAIRING.







STEP 4:

PAIRING IS COMPLETE WHEN YOU HEAR THE VOICE PROMPT, "CONNECTED."

INSIDE PAGE 2

TOUCH CONTROL GUIDE

PHONE CALLS



MUSIC

INSIDE PAGE 3

LED LIGHT INDICATOR GUIDE

EARBUDS - PAIRING

• WHEN PAIRING IS SUCCESSFUL, THE LED LIGHTS ON THE EARBUDS WILL FLASH RED AND WHITE FOR 2 SECONDS.

INSIDE CHARGING CASE

• WHEN THE EARBUDS ARE PLACED INSIDE THE CHARGING CASE, THE LED LIGHTS ON THE EARBUDS WILL FLASH RED AND WHITE ONCE, THEN TURN SOLID RED FOR 5 SECONDS TO INDICATE SUCCESSFUL CONTACT AND THAT CHARGING HAS BEGUN.

CHARGING CASE - BATTERY STATUS

• WHEN THE EARBUDS ARE PLACED INSIDE THE CHARGING CASE, THE FOUR LED LIGHTS ON THE FRONT OF THE CHARGING CASE WILL TURN ON BRIEFLY TO SHOW THE CURRENT BATTERY LIFE STATUS OF THE CHARGING CASE.

CHARGING STATUS

- WHEN THE CHARGING CASE BATTERY IS LOW OR EMPTY, CONNECT THE USB-C CHARGING CABLE TO THE CHARGING CASE, AND ENSURE THE USB END OF THE CABLE IS CONNECTED TO A POWER SOURCE.
- WHILE CHARGING, THE CHARGING CASE LED LIGHTS WILL TURN ON TO INDICATE THE CURRENT BATTERY STATUS
- WHEN THE LED LIGHTS STOP FLASHING, THIS INDICATES THAT THE CHARGING CASE IS FULLY CHARGED.
- NOTE THAT THE CHARGING CASE CAN ALSO BE CHARGED BY PLACING IT ON A COMPATIBLE WIRELESS CHARGER (NOT PROVIDED).

INSIDE PAGE 4

E 1 YEAR LIMITED WARRANTY

TO REVIEW AND ACTIVATE THE WARRANTY, PLEASE REGISTER YOUR PRODUCT AS SOON AS POSSIBLE ON THE KAJA AUDIO WEBSITE:

WWW.KAJAAUDIO.COM

LIVE CHAT: WWW.KAJAAUDIO.COM

TOLL FREE NUMBER: 877-858-5574

EMAIL: SUPPORT@KAJAAUDIO.COM

CUSTOMER SUPPORT HOURS: MONDAY — FRIDAY, 9 A.M.— 5 P.M. PST

VISIT WWW.KAJAAUDIO.COM FOR THE LATEST NEWS, PRODUCTS & ACCESSORIES, FAQ & TROUBLESHOOTING TIPS, DIGITAL USER MANUALS, CUSTOMER SUPPORT, AND MORE!

F GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

POUR CONSULTER ET ACTIVER LA GARANTIE, VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE PRODUIT DÈS QUE POSSIBLE SUR LE SITE WEB DE KAJA AUDIO :

WWW.KAJAAUDIO.COM

CHAT EN DIRECT: WWW.KAJAAUDIO.COM

NUMÉRO SANS FRAIS: 877-858-5574

COURRIEL : SUPPORT@KAJAAUDIO.COM

HEURES D'OUVERTURE DU SUPPORT CLIENT :

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9 H À 17 H PST

VISITEZ WWW.KAJAAUDIO.COM POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES, PRODUITS ET ACCESSOIRES, FAQ ET CONSEILS DE DÉPANNAGE, MANUELS D'UTILISATION NUMÉRIQUES, SUPPORT CLIENT, ET PLUS ENCORE!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements, the device can be used in portable exposure condition without restriction