



IMPORTANTE

Al hacer el PDF reducir en un 70%
para que el tamaño final sea el adecuado

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| TOLERANCIA DE MEDIDA LIBRE SISTEMA DE TOLERANCIAS ISO 8015 TOLERANCIAS GENERALES ISO 2768-mK TOLERANCIAS CRITICAS ISO 2768-H | | | LAS COTAS ENCUADRADAS SON CRITICAS | | Denominación <i>Denomination</i> MANUAL DE INSTRUCCIONES MANDO BT 45x45 | | eissound | | | | |
| FREE MEASUREMENT TOLERANCE ISO 8015 FUNDAMENTAL TOLERANCING PRINCIPLE IS 2768-mK GENERAL TOLERANCES ISO 2768-H CRITICAL TOLERANCES | | | THE DIMENSIONS IN BOXES ARE CRITICAL | | | | | | | | |
| Modificación <i>Modification</i> Nueva fuente de alimentacion | | | | | Material <i>Material</i> | | Código Pieza <i>Part Code</i> 64410087 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | Fecha <i>Date</i> | | Nombre <i>Name</i> | | Escala <i>Scale</i> 1:1 | | Código Plano <i>Drawing Code</i> CC-1187 | | Edición <i>Edition</i> 03 | |
| | | Proyectado <i>Projected</i> | 06/05/2014 | L.ABOS | | | | | | | |
| | | Dibujado <i>Drawn</i> | 27/05/2015 | C.NIETO | | | | | | | |
| Página <i>Page</i> 1 de 1 | | Aprobado <i>Approved</i> | 27/05/2015 | C.NIETO | | | | | | | |




In-Wall **Bluetooth®** Audio Receiver



- EN INSTALLATION AND USER MANUAL
- ES MANUAL DE USO E INSTALACIÓN
- FR MANUEL D'INSTALLATION
ET D'UTILISATION
- NL INSTALLATIE EN GEBRUIKERS
HANDLEIDING
- DE INSTALLATIONS-
UND BETRIEBSANLEITUNG
- NO INSTALLASJONS-
OG BRUKSANVISNING
- PT MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO
- RU ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ

eisSOUND
It's Soundlife!



CC-1187-03
64410087

In-Wall Bluetooth® Audio Receiver

| | | |
|----|--|----|
| EN | INSTALLATION AND USER MANUAL | 4 |
| ES | MANUAL DE USO E INSTALACIÓN | 7 |
| FR | MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION | 10 |
| NL | INSTALLATIE EN GEBRUIKERS HANDLEIDING | 13 |
| DE | INSTALLATIONS-UND BETRIEBSANLEITUNG | 16 |
| NO | INSTALLASJONS-OG BRUKSANVISNING | 19 |
| PT | MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO | 22 |
| RU | ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ | 25 |

Electrónica Integral de Sonido, S.A. reserves the right to make changes without prior notice. Electrónica Integral de Sonido, S.A. is not responsible for any errors or omissions that may appear in this manual.

Electrónica Integral de Sonido S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. Electrónica Integral de Sonido S.A. no se responsabiliza de los errores u omisiones de este manual.

Electrónica Integral de Sonido S.A. se réserve le droit d'introduire des changements sans avertissement préalable. Electrónica Integral de Sonido S.A. ne se responsabilise pas des erreurs ou des omissions de ce manuel.

Electrónica Integral de Sonido S.A. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Electrónica Integral de Sonido S.A. wijst alle aansprakelijkheid voor evt. fouten of onnauwkeurigheden in deze handleiding van de hand.



Electrónica Integral de Sonido S.A. behält sich das Recht auf Änderungen ohne Ankündigung vor. Electrónica Integral de Sonido, S.A. übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch.

Electrónica Integral de Sonido, S.A. forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel. Electrónica Integral de Sonido, S.A. er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller utlasterier som kan forekomme i denne håndboken.

A Electrónica Integral de Sonido S.A. reserva-se ao direito de introduzir modificações sem aviso prévio. A Electrónica Integral de Sonido S.A. não se responsabiliza por erros ou omissões deste manual.

Electrónica Integral de Sonido, S.A. оставляет за собой право вносить технические изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Electrónica Integral de Sonido, S.A. не несет ответственности за ошибки или опечатки в тексте, которые могут появиться в этом руководстве.

1. Installation



The Module is mounted in a wallbox 45 x 45 mm (1.77 X 1.77 in) diameter. Standard electrical light switch.

Technical Specifications

| 52691 | MIN | NORMAL | MAX | NOTES |
|---|------|---|--------|---|
| Measurements | | 45x45x42 / 1.77x1.77x1.65 | | mm / in external (width x height x depth) |
| | | 45x45x36 / 1.77x1.77x1.41 | | mm / in cavity (width x height x depth) |
| | | 45x45 / 1.77x1.77 | | mm / in face cover (width x height) |
| Voltage | | 15 | 16 | Vdc terminal Vdc |
| Consumption demand | 4,5 | | 100 | mA bluetooth |
| | 4,5 | | 75 | mA jack 3.5mm |
| Input signal | | 100 | | mVrms jack 3.5mm |
| Input impedance | | 62 | | ohms jack 3.5mm |
| Audio output signal power supply 15Vdc/0,53A | | | 2,5 | Wrms output 4 ohm |
| | | | 1,5 | Wrms output 8 ohm |
| | | | 1 | Wrms output 16 ohm |
| Audio output signal power supply 15Vdc/0,8A | | | 5 | Wrms output 4 ohm |
| | | | 2,5 | Wrms output 8 ohm |
| | | | 1,5 | Wrms output 16 ohm |
| Left/right channel separation | | 58 | | dB |
| Passband | 45 | | 20.000 | Hz |
| Distortion | | 0,1 | | % |
| SNR | | 84 | | dB |
| Bluetooth identification number | 0000 | | 9.999 | |
| Bluetooth spec, | | Class2 BT2.1 + EDR A2DP 1.2 AVRCP 1.4 | | |
| Wireless transceiver | | 2,4 | | GHz |
| RF Power transmitter | | 7 | | dBm |
| Length | | | 10/33 | m/ft |

| 11391 | MIN | NORMAL | MAX | NOTES |
|--------------------|-----|----------|-----|--------------------------------------|
| Measurements | | 49x47x24 | | mm external (width x height x depth) |
| Voltage | 93 | | 264 | Vac terminals L, N |
| Frequency | 47 | | 63 | Hz |
| Power | | | 12 | W |
| Output voltage | | 15 | | Vdc terminals V+, GND |
| Output current | | | 800 | mA |
| Consumption demand | | | 12 | W |