

<p>Model: MS62115</p> <p>MONSTER™</p> <p>S150 Plus PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER</p> <p>Quick Start Guide Please read this Quick Start Guide carefully and keep it for future use</p>	<p>Product Overview</p> <ul style="list-style-type: none"> Speaker USB-C Charging Cable Quick Start Guide & Warranty Letter <p>1. Power On/Off Long press: Power on/off Short press: Mode switch</p> <p>2. Indicator Light</p> <p>3. Previous song/Volume down Long press: Previous song Short press: Volume down</p> <p>4. Play/Pause Short press: Play/pause Double click: Enable/disable the voice assistant</p> <p>5. Next song/Volume up Long press: Next song Short press: Volume up</p> <p>6. AUX Input External audio devices can be connected using audio cables</p> <p>7. Light mode switch Long press: Turn on/off the light</p> <p>8. USB-C Charging A USB-C charging cable (charge only) is included for standard USB compatible device</p> <p>9. RESET Please use a 5V/2A or above power adapter (not included)</p> <p>10. USB-C Charging Caution: - Other incompatible charges may cause damages. - Do not use if the connector or device is wet or damaged.</p>	<p>LED Indicator/Voice prompt Guide</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Describe</th> <th>Voice/Tone</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指示灯</td> <td>白色指示灯闪烁</td> <td>开机提示音</td> <td>开机</td> </tr> <tr> <td>指示灯</td> <td>所有灯熄灭</td> <td>关机提示音</td> <td>关机</td> </tr> <tr> <td>指示灯</td> <td>白色指示灯闪烁</td> <td>-</td> <td>未连接</td> </tr> <tr> <td>指示灯</td> <td>白色指示灯长亮</td> <td>连接成功提示音</td> <td>已连接</td> </tr> <tr> <td>低电提示</td> <td>红色指示灯闪烁</td> <td>低电提示音</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>音响</td> <td>充电中, 红色指示灯长亮</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>音响</td> <td>充满电, 红色指示灯熄灭</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Describe	Voice/Tone	Status	指示灯	白色指示灯闪烁	开机提示音	开机	指示灯	所有灯熄灭	关机提示音	关机	指示灯	白色指示灯闪烁	-	未连接	指示灯	白色指示灯长亮	连接成功提示音	已连接	低电提示	红色指示灯闪烁	低电提示音	-	音响	充电中, 红色指示灯长亮	-	-	音响	充满电, 红色指示灯熄灭	-	-	<p>Power On/Off 在关机模式下, 按住“ ⌂ ”键2秒开启音响, 可听到开机提示音。 关闭音响, 请再次按住“ ⌂ ”键2秒, 可听到关机提示音。 注意: 开机后如没有连接到蓝牙设备, 音响大约在15分钟后关闭。</p> <p>蓝牙配对 •首次使用并开机时, 音响将自动进入配对模式。 •如已连上蓝牙设备, 单击“ ⌂ ”键, 即可断开当前连接, 以便与其它设备进行配对。 •如没有连上蓝牙设备, 音响也会自动进入配对模式。 连接时, 启用手机的蓝牙功能, 搜索“Monster S150 Plus”进行连接, 连接成功后你会听到提示音, 白色指示灯长亮。</p> <p>音乐控制 短按“ ⌂ ”键, 可播放或暂停音乐。 长按2秒“ ⌂ ”键, 可播放上一首歌。 长按2秒“ ⌂ ”键, 可播放下一首歌。</p> <p>通话控制 接听来电: 短按“ ⌂ ”键。 拒接来电: 长按2秒“ ⌂ ”键。 结束通话: 短按“ ⌂ ”键。</p>	<p>Music Control 短按“ ⌂ ”键调高音量。 短按“ ⌂ ”键调低音量。</p> <p>TF CARD模式播放 开机时, TF CARD (不包含) 插入音响后, 会以TF CARD为优先播放, 届时如需用蓝牙播放时, 短按“ ⌂ ”键来切换音源。</p> <p>AUX IN模式播放 开机时, 外接AUX IN音源输入后, 会以外接AUX IN音源为优先播放, 届时如需用蓝牙播放时, 短按“ ⌂ ”键来切换音源。</p> <p>蓝牙广播模式 设置一个“S150 Plus”为主音响, 可连接100+“S150 Plus”副音响控制其功能。 1.首先, 将其中一个“S150 Plus”音响连接到您的蓝牙设备(例如手机)作为主音响并播放音乐。 2.双击主音响和其它“S150 Plus”音响上的“ ⌂ ”键, 进入蓝牙广播连接模式并自动连接。 3.连接成功后, 主音响绿色指示灯闪烁, 副音响绿色指示灯由闪烁变为长亮。</p>	<p>省电设置 •音响开机后, 如没有连接到蓝牙设备, 大约在15分钟后自动关机。 •在AUX IN模式/ TF CARD模式, 15分钟未播放音乐将自动关机。</p> <p>恢复出厂设置 如果音响需要复位, 请按下复位按钮。</p> <p>注意 •不建议未经许可私下更换电池。 •电池[电池组或电池组合]不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。</p>	<p>产品有害物质或元素表</p> <p>本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部件名称</th> <th>铅(Pb)</th> <th>汞(Hg)</th> <th>镉(Cd)</th> <th>六价铬(Cr⁶⁺)</th> <th>多溴联苯(PBBs)</th> <th>多溴二苯醚(PBDEs)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外壳</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>线材</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>喇叭</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>主板</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>电池</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>其它</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>○表示该有害物质在该部件中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 X表示该有害物质在该部件中的含量至少在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。</p>	部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	外壳	○	○	○	○	○	○	线材	○	○	○	○	○	○	喇叭	○	○	○	○	○	○	主板	×	○	○	○	○	○	电池	○	○	○	○	○	○	其它	○	○	○	○	○	○	<p>Caution Radio Standard Specification RS-Gen Issue 5 English: This device contains an integrated transmitter/receiver that only with Innovation, Science and Economic Development Canada's license exempt operation is subject to following two conditions: 1) This device may not cause interference. 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.</p>
	Describe	Voice/Tone	Status																																																																																					
指示灯	白色指示灯闪烁	开机提示音	开机																																																																																					
指示灯	所有灯熄灭	关机提示音	关机																																																																																					
指示灯	白色指示灯闪烁	-	未连接																																																																																					
指示灯	白色指示灯长亮	连接成功提示音	已连接																																																																																					
低电提示	红色指示灯闪烁	低电提示音	-																																																																																					
音响	充电中, 红色指示灯长亮	-	-																																																																																					
音响	充满电, 红色指示灯熄灭	-	-																																																																																					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)																																																																																		
外壳	○	○	○	○	○	○																																																																																		
线材	○	○	○	○	○	○																																																																																		
喇叭	○	○	○	○	○	○																																																																																		
主板	×	○	○	○	○	○																																																																																		
电池	○	○	○	○	○	○																																																																																		
其它	○	○	○	○	○	○																																																																																		

<p>Model:MS62115</p> <p>MONSTER™</p> <p>S150 Plus 便携蓝牙音响</p> <p>快速指南 请仔细阅读本快速指南并妥善保存以备将来使用 本产品由中国平安保险公司承保</p>	<p>产品概述</p> <ul style="list-style-type: none"> 音响 USB-C充电线 快速指南&保修卡 <p>1. 电源/开关 长按: 开机/关机 短按: 模式切换</p> <p>2. 指示灯</p> <p>3. 上一曲/音量减 长按: 上一首歌 短按: 调低音量</p> <p>4. 播放/暂停 短按: 播放/暂停 双击:</p>
--	--