


英国

Product Model Name: **ZQS 1202**
Pairing Name: **Wireless Speaker**

OPERATING INSTRUCTIONS

- ① Click to switch the light mode, and press the long key to turn the light on and off.
- ② Click to switch the function mode (tf/usb/fm/bt).
- ③ Click the button or long press to reduce the volume.
- ④ Click "pause / play", "double click TWS connection", "long press TWS disconnection", "long press automatic station search in radio (FM) mode", and click "pause / play FM station".
- ⑤ Click the next song, and then press the long key to increase the volume;



德国

Name des Produktmodells: **ZQS 1202**
Name der Kopplung: **Drahtloser Lautsprecher**

Betriebsanleitungen

- ① Klicken Sie, um den Lichtmodus zu wechseln, und Drücken Sie die lange Taste, um das Licht zu drehen ein und aus.
- ② Klicken, um den Funktionsmodus zu wechseln(tf/usb/fm/bt).
- ③ Klicken Sie auf die Schaltfläche oder lange drücken Sie, um erneut das Volumen verringern;
- ④ Klicken Sie auf "Pause/Wiedergabe", "Doppelklick TWS-Verbindung", "long press TWS Trennung", "langes Drücken Automa Tic Sendersuche im Radio (FM) mod e" und klicken Sie auf "pause/play FM station".
- ⑤ Cliquez sur la chanson suivante et appuyez sur Les touches longues augmentent le volume;



意大利

Nome del modello del prodotto: **ZQS 1202**
Nome di accoppiamento: **Altoparlante wireless**

ISTRUZIONI OPERATIVE

- ① Fare clic per commutare la modalità luce, e premere il tasto lungo per accendere la luce avanti e indietro.
- ② Fare clic per cambiare la modalità funzione(tf/usb/fm/bt).
- ③ Fare clic sul pulsante o premere a lungo per ridurre il volume;
- ④ Fare clic su "pausa/ riproduzione", "doppio clic Connessione TWS", "stampa lunga TWS disconnessione", "stampa lunga automatica Ricerca stazione tic in radio (FM) mod e", o fare clic su "pausa / riproduzione stazione FM".
- ⑤ Fare clic sul brano successivo, quindi premere la chiave lunga per aumentare il volume;



西班牙

Nombre del modelo del producto: **Zqs 1202**
Nombre del emparejamiento: **Altavoces inalámbricos**

Instrucciones de operación

- ① Haga clic para cambiar el modo de luz y luego Presione el botón largo para encender la luz Interruptor.
- ② Haga clic para cambiar el modo de función(tf / USB / FM / bt).
- ③ Haga clic en el botón o presione largo para volver Reducir el volumen;
- ④ Haga clic en "pausa / reproducción", "doble clic Conexión TWS", presione TWS durante mucho tiempo Desconexión "., presione automa durante mucho tiempo Búsqueda de radio TIC en modo FM E ", haga clic en "pausa / reproducción de la estación de FM ".
- ⑤ Haga clic en la siguiente canción y luego presione Tedges largas para aumentar el volumen;



法语

Nom du modèle de produit: **Le zqs 1202**
Nom de la paire: **Haut -parleurs sans fil**

Instructions de fonctionnement

- ① Cliquez pour changer le mode lumière, puis Appuyez sur la touche longue pour allumer la lumière L'Interrupteur.
- ② Cliquez pour changer de mode de fonction(TF / USB / FM / BT).
- ③ Cliquez sur le bouton ou appuyez longuement pour revenir Réduire le volume;
- ④ Cliquez sur "pause / play", "double : cliquez TWS Connect "., appuyez longuement sur TWS Déconnecter "., appuyez longuement sur Automa TIC Radio recherche en mode FM E ", cliquez sur " pause / play FM Station ".
- ⑤ Cliquez sur la chanson suivante et appuyez sur Les touches longues augmentent le volume;



日语

製品型番名: **ZQS 1202**
ペアリング名: **ワイヤレススピーカ**

操作の説明

- ① クリックしてライトモードを切り替え、ロングキーを押して点灯スイッチ。
- ② クリックで機能モードを切り替えます (tf/usb/fm/bt)。
- ③ ボタンをクリックするか、長押ししてやり直す 体積を減らす
- ④ 「一時停止/再生」をクリックし、「ダブルクリック」 TWS接続、「長押しTWS 「切断」、「オートマを長押しする」 周波数検索モードにおけるtic周波数 e」をクリックし、「FM局の一時停止/再生」をクリックします。
- ⑤ 次の曲をクリックし、長ボタンで音量を上げる、



FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance; such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.