

英

 说明书
开机:打开充电仓上盖 关机:耳机放入充电盒并关上
连接操作 1:打开充电盒顶盖,取出耳机 2:设备搜索相对应的型号 3:选择对应型号配对就可以使用
连接过程中请勿关闭充电盒盖,确保左右耳机已连接 如果打开盖子后耳机无法打开,请将耳机放入充电盒中, 合上盖子,插上充电器充电至少一小时 取消配对:需要手机端取消配对
 注意 1.请勿自行拆开或改装本产品; 2.请勿将产品存放于潮湿或带热源的环境中; 3.请勿雨中使用耳机水或其他液体流入本产品内部, 导致本产品损坏; 4.在使用耳机的时候不要硬拉硬拽,要轻戴轻放 5.驾驶汽车、骑自行车或马路上行走时,请勿使用耳机 否则容易导致交通意外 6.使用耳机时请注意控制适当的音量,尽量不要开到最大, 以免损伤听觉。 7.耳塞套保洁,健康、舒适的耳塞套需定期清洗,保持清洁。

 specification
Power on: Open the top cover of the charging compartment Power off: Put the earphones in the charging case and turn them off Join operation 1:Open the top of the charging case and take out the headphones 2:Device Search for the corresponding model 3:Select the corresponding model pair can be used! Do not close the cover of the charging box during the connection process, and ensure that the left and right earphones are connected. If the earphones cannot be opened after opening the cover, please put the earphones in the charging box, close the cover, plug in the charger and charge for at least one hour  Look out 1.Do not disassemble or modify the product by yourself; 2.Do not store the product in a humid or hot environment; 3.do not use headphones in the rain water or other liquids into the product, resulting in damage to the product; 4.When using headphones, don't pull hard, wear and put gently 5.When driving a car, riding a bicycle or walking on the road, do not use headphones, otherwise it may cause traffic accidents 6.When using headphones, please pay attention to control the appropriate volume, try not to turn on the maximum, so as not to damage the hearing. 7.Earplug cover cleaning, healthy, comfortable earplug cover need to be cleaned regularly, keep clean.
 Musical pattern
Play: Press 1 touch area Pause: Press 1 touch area Switch songs: Press the touch area twice Switch songs: Press the touch area 3 times
 Telephone mode
Answer: Press the touch area once Call rejection: Press the touch area twice Hang up: Press the touch area twice
Product parameter
Working range :10m Charging current: 0.3A Charging voltage: 3.7V Working time :6-12H Impedance :32 ohm Charging time: 1-1.5H Frequency response :20-20KHz sensitivity:112+/-3dB

 Instruction et instruction
Démarrage: ouvrez le couvercle supérieur du bac de chargement Arrêt: écouteurs dans la boîte de charge et fermer Opération de connexion 1: Ouvrez le couvercle supérieur de la boîte de charge et retirez les écouteurs 2: Recherche d' équipement pour le modèle correspondant 3: Sélectionnez la paire de modèle correspondante peut être utilisé Ne fermez pas le couvercle de la boîte de charge pendant la connexion, assurez-vous que les écouteurs gauche et droit sont connectés. Si les écouteurs ne peuvent pas s' ouvrir après avoir ouvert le couvercle, placez les écouteurs dans la boîte de charge, fermez le couvercle et branchez le chargeur pour recharger pendant au moins une heure annuler l' appairage: vous avez besoin de l' extrémité du téléphone pour annuler l' appairage  Une attention 1.Ne pas démonter ou modifier le produit par vous-même; 2.Ne stockez pas le produit dans l' environnement humide ou avec la source de chaleur; 3.N' utilisez pas l' eau du casque ou d' autres liquides sous la pluie qui coulent à l' intérieur de ce produit, conduisant à ce produit endommagé; 4.Lors de l' utilisation du casque, ne tirez pas dur et dur, portez doucement 5.Ne pas utiliser d' écouteurs lorsque vous conduisez une voiture, vélo ou marcher sur la route, sinon il peut causer un accident de la circulation 6.Veuillez à contrôler le volume approprié lors de l' utilisation des écouteurs. Essayez de ne pas les allumer au maximum afin d' éviter les dommages auditifs. 7.Les bouchons d' oreille sont propres. Les bouchons d' oreille sains et confortables doivent être nettoyés régulièrement pour les garder propres.
 Le mode musique
Jouer: appuyez sur 1 zone de toucher Pause: appuyez sur la zone 1 touch Commuter la chanson: appuyez 2 fois pour toucher la zone Commuter la chanson: appuyez 3 fois pour toucher la zone
 Mode de téléphone
Réponse: appuyez sur 1 zone de contact Appel refusé: appuyez deux fois pour toucher la zone Raccrocher: appuyez 2 fois pour toucher la zone
Paramètres du produit
Portée des travaux:10m Courant de charge:0.3A Tension de charge:3.7V Heures de travail:6-12H impédance:32 ohm Temps de charge:1-1.5H Réponse en fréquence:20-20KHz sensibilité:112+/-3dB

意

 specification
Accensione: Aprire il coperchio superiore della ricarica compartimento Spegnimento: Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e spegnerli Operazione Join 1: Aprire la parte superiore del caso di ricarica e prendere fuori le cuffie 2: Ricerca del dispositivo per il modello corrispondente 3: Selezionare la coppia di modelli corrispondente può essere utilizzato! Non chiudere il coperchio della scatola di ricarica durante il processo di connessione,e assicurarsi che gli auricolari sinistro e destro siano collegati. Se gli auricolari non può essere aperto dopo aver aperto il coperchio, si prega di mettere gli auricolarin Nella scatola di ricarica, chiudere il coperchio, collegare il caricabatterie e ricaricare peralmeno un'ora  Attento 1.Do non smontare o modificare il prodotto da soli; 2.Do non conservare il prodotto in un ambiente umido o caldo; 3.non utilizzare cuffie nell'acqua piovana o altri liquidi nel prodotto, con conseguente danneggiamento del prodotto; 4. Quando si utilizzano le cuffie, non tirare duro, indossare e mettere delicatamente 5.When guidare un'auto, andare in bicicletta o camminare sulla strada, non utilizzare le cuffie, altrimenti potrebbe causare incidenti stradali 6.Quando si utilizzano le cuffie, prestare attenzione a controllare il volume appropriato, cercare di non accendere il massimo, in modo da non danneggiare l'udito. 7.Pulizia della copertura del tappo auricolare, la copertura sana e confortevole del tappo auricolare deve essere pulita regolarmente, tenere pulita.
 Modello musicale
Riproduzione: premere 1 area di tocco Pausa: premere 1 area di tocco Cambia canzoni: premere due volte l'area touch Cambia canzoni: Premere l'area touch 3 volte
 Modalità telefono
Risposta: Premere l'area di tocco una volta Rifiuto di chiamata: premere due volte l'area touch Riagganciare: premere due volte l'area touch
Parametro del prodotto
Campo di lavoro:10m Corrente di carica: 0.3A Tensione di carica: 3.7 V Orario di lavoro:6-12H Impedenza:32 ohm Tempo di ricarica: 1-1.5H Risposta in frequenza: 20-20KHz sensibilità:112+/-3dB

FCC STATEMENT 1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. RF warning statement The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, The device can be used in portable exposure condition without restriction.
--

 beschreibung
Computer: schloss des laderaum auf Abschalten: die kopfhörer laden und schließen
Leitung online 1:Aufladen und kopfhörer entfernen 2:Ausrüstung nach einem passenden modell durchsuchen 3:Wählen sie das passende modell und die passenden dateien aus Während der verbindung lassen sie den laderdeckel immer noch nicht schließen. Vergewissern sie sich, dass die kopfhörer angeschlossen und nach dem öffnen des lautsprechers nicht angeschlossen sind. Das ladegerät laden und schließen sie den deckel, damit der ladegerät mindestens eine stunde lang nicht angeschlossen wird: das iphone muss abgebrochen werden  (durchsage) achtung. 1.Öffnen Oder ändern sie das produkt nicht Von selbst; 2.Produkte nicht in feuchte Oder wärmequellen abgeben; 3.Die beschädigung des produkts durch kopfhörer Oder andere flüssigkeit im Regen verursacht; 4.5. Keine harte nuss im kopfhörer. Tragen sie sie vorsichtig 5.Beim fahren mit autos, fahrrad Oder straßenweiter bitte keine ohrhörer benutzen, sonst kann es zu verkehrsunfällen kommen 6.Achten sie bitte darauf, bei ohrenhörern darauf zu achten, dass die lautstärke nicht maximiert wird, damit sie keinen schaden am gehör bekommen. 7.Ohrenschilder halten dicht, während gesunde, bequeme ohrenschilder regelmäßig gewaschen und gewaschen werden müssen.
 Auf musikgeschmack.
Drücken sie eine berührung Pause: auf den berühren -bereich drücken Song wechseln: zweimal berühren Song wechseln: dreimal berühren
 In telefonform.
Empfang: drücken sie die "berührung" Ansage: drücken sie zweimal die berührt zone Auflegen: zweimal berühren
Parameter sind produkte.
Freigabe :10m Strom: 0.3A Lädt spannung: fünf v:3.7V Die arbeitszeit:6-12H Widerstand:32 ohm Zeit zum aufladen.:1-1.5H Frequenz antwortet.:20-20KHz War es eine sensibilität.:112+/-3dB

 manual
Encendido: abra la cubierta superior del silo de carga Apagado: auriculares en la caja de carga y cerrar Operación de conexión 1: Abra la cubierta superior de la caja de carga y retire los auriculares 2: Búsqueda de dispositivos correspondientes al modelo 3: seleccione el emparejamiento del modelo correspondiente puede ser utilizado No cierre la tapa de la caja de carga durante la conexión, asegúrese de que los auriculares izquierdo y derecho estén conectados si los auriculares no se pueden abrir después de abrir la tapa, coloque los auriculares en la caja de carga, cierre la tapa y enchufe el cargador para cargar durante al menos una hora cancelar el emparejamiento: requiere el extremo del teléfono para cancelar el emparejamiento  nota 1.No desmonte ni modifique el producto usted mismo; 2.No almacene el producto en un ambiente húmedo o con fuente de calor; 3.No utilice el agua del auricular u otros líquidos en la lluvia que fluyen en el interior de este producto, lo que lleva a este producto dañado; 4.No tire duro al usar los auriculares, use suavemente y suavemente 5.No use auriculares al conducir un automóvil, andar en bicicleta o caminar en la carretera, de lo contrario puede causar un accidente 6.No use auriculares al conducir un automóvil, andar en bicicleta o caminar en la carretera, de lo contrario puede causar un accidente 7.Mantén los tapones limpios. Los tapones sanos y cómodos deben lavarse regularmente para mantenerlos limpios.
 Modo de música
Play: presione el área de 1 toque Pausa: presione el área de 1 toque Cambiar la canción: presione 2 veces para tocar el área Cambiar la canción: presione 3 veces para tocar el área
 Modo de teléfono
Respuesta: presione el área de 1 toque Rechazar llamadas entrantes: pulse dos veces para tocar el área Colgar: presione 2 veces para tocar el área
Parámetros del producto
Alcance del trabajo:10m Corriente de carga:0.3A Voltaje de carga:3.7V Horas de trabajo:6-12H impedancia:32 ohm Tiempo de carga:1-1.5H Respuesta de frecuencia:20-20KHz sensibilidad:112+/-3dB

 音楽モード
再生:タッチエリアを1回押す 一時停止:タッチエリアを1回押す 曲の切り替え:2回タッチエリアを押す 切り替え曲:タッチエリアを3回押す
 電話モード
受信:タッチエリアを1回押す 着信拒否:タッチエリアを2回押す 切断:2回タッチ領域を押す
製品パラメータ
動作範囲:10 m 充電電流:0.3 A 充電電圧:3.7 V 動作時間:6-12 H インピーダンス:32 ohm 充電時間:1-1.5H しゅうはすおうとう:20-20KHz かんど:112+/-3dB

德

西

日