

EN User Manual

Operation Instructions

- 
 - ① Power On/Off: Long Press
 - ② Wireless/TF Card/FM Switch: Single Click
 - ③ Redial: Double Click
- 
 - ① Play/Pause: Single Click
 - ② Previous Track: Triple Click
 - ③ Next Track: Double Click
 - ④ Answer/End Call: Single Click
 - ⑤ Reject Call: Long Press
 - ⑥ Volume +: Rotate Clockwise
 - ⑦ Volume -: Rotate Counterclockwise



Indicator Lights

- Wireless Status: Red and blue lights flash quickly during pairing, blue light flashes slowly after successful pairing.
- Charging Status: Red light stays on during charging, blue light turns on when charging is complete.
- Playback Status: Blue light flashes slowly during music playback.

External Audio Input Instructions

- When the audio cable is inserted, it automatically switches to wired mode. At this time, the headset functions as a regular over-ear headset, and the buttons are inactive.
- Supports external audio input from mobile phones, MP4, MP3, CD, laptops, etc.

Functional Parameters

Charging Voltage	DC 5V	Frequency Response Range	20Hz~20KHz
Transmission Distance	10m	Driver Unit	40mm
Wireless Frequency	2.401-2.480GHz	Signal-to-noise ratio	88±3dB
Working Time	20h	Charging Time	2h

Accessories

① 3.5MM Audio Cable ② TYPE C Charging Cable

⚠ Warning:

Note:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important:

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Cauton:

Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

CN 说明书

按键操作说明

- 
 - ① 开机/关机: 长按
 - ② 无线/插卡/收音切换: 单击
 - ③ 回拨: 双击
- 
 - ① 播放/暂停: 单击
 - ② 上一曲: 三击
 - ③ 下一曲: 双击
 - ④ 接听/挂断: 单击
 - ⑤ 拒接: 长按
 - ⑥ 音量+: 顺时针旋转
 - ⑦ 音量-: 逆时针旋转

指示灯

- 无线状态: 配对状态时红蓝灯快闪, 配对成功后蓝灯慢闪。
- 充电状态: 充电时红灯长亮, 充电完成时蓝灯亮。
- 播放状态: 音乐播放时蓝灯慢闪。

外接音频输入操作说明

- 插入音频线状态下, 直接转到有线模式, 此时耳机为普通头戴式耳机, 按键无效。
- 支持手机/MP4/MP3/CD/笔记本等外接音频输入。

功能参数

充电电压	DC 5V	频响范围	20Hz~20KHz
传输距离	10米	驱动单元	40mm
无线频率	2.401-2.480GHz	信噪比	88±3dB
通话时长	20小时	充电时间	2小时

赠品配件

①3.5MM音频线 ②TYPE C充电线

DE Bedienungsanleitung

Tastenbedienung

- 
 - ① Ein/Aus: Langdrücken
 - ② Wireless/TF-Karte/Radio-Umschalter: Einmalig drücken
 - ③ Zurückrufen: Doppelklicken
- 
 - ① Play/Pause: Einmalig drücken
 - ② Vorherige Titel: Dreimal drücken
 - ③ Nächste Titel: Doppelklicken
 - ④ Annehmen/Auflegen: Einmalig drücken
 - ⑤ Ablehnen: Langdrücken
 - ⑥ Lautstärke +: Im Uhrzeigersinn drehen
 - ⑦ Lautstärke -: Gegen den Uhrzeigersinn drehen

Anzeigeleuchten

- Funkstatus: Rot-Blau-Blinken schnell beim Pairing, Blau-Blinken langsam nach erfolgreichem Pairing.
- Ladestatus: Rotlicht brennt während der Ladung, Blaulicht brennt nach abgeschlossener Ladung.
- Wiedergabestatus: Blau-Blinken langsam während der Musikwiedergabe.

Bedienungsanleitung für externe Audioeingabe

- Beim Einstecken des Audiokabels wird automatisch auf Kabelmodus umschaltet. Die Kopfhörer funktionieren dann wie normale Kopfhörer und die Tasten sind inaktiv.
- Unterstützt externe Audioeingabe von Handys, MP4, MP3, CD, Laptops usw.

Funktionsparameter

Ladespannung	DC 5V	Frequenzbereich	20Hz~20KHz
Übertragungsreichweite	10 Meter	Treibereinheit	40mm
Funkfrequenz	2.401-2.480GHz	Signal-Rausch-Verhältnis	88±3dB
Gesprächsdauer	20 Stunden	Ladezeit	2 Stunde

Geschenkgzubehör

① 3.5MM Audiokabel ② TYPE C Ladekabel

ES Manual de instrucciones

Instrucciones de operación de botones

- 
 - ① Encender/Apagar: Mantener presionado
 - ② Wireless/TF-Karte/Radio-Umschalter: Clic único
 - ③ Redial: Doble clic
- 
 - ① Reproducir/Pausar: Clic único
 - ② Pista anterior: Triple clic
 - ③ Pista siguiente: Doble clic
 - ④ Contestar/Colgar: Clic único
 - ⑤ Rechazar llamada: Mantener presionado
 - ⑥ Volumen +: Girar en sentido horario
 - ⑦ Volumen -: Girar en sentido antihorario

Luces indicadoras

- Estado inalámbrico: Luces rojo y azul parpadean rápidamente durante el emparejamiento, luz azul parpadea lentamente después del emparejamiento exitoso.
- Estado de carga: Luz roja permanece encendida durante la carga, luz azul se enciende cuando la carga es completa.
- Estado de reproducción: Luz azul parpadea lentamente durante la reproducción de música.

Instrucciones de operación de entrada de audio externo

- Cuando se inserta el cable de audio, se pasa automáticamente a modo con cable. En este momento, los auriculares funcionan como auriculares convencionales, y los botones no funcionan.
- Soporta entrada de audio externa de teléfonos móviles, MP4, MP3, CD, computadoras portátiles, etc.

Parámetros de función

Voltaje de carga	DC 5V	Rango de frecuencia	20Hz~20KHz
Distancia de transmisión	10 metros	Unidad de control	40mm
Funkfrequenz	2.401-2.480GHz	Relación señal/ruido	88±3dB
Duración de conversación	20 horas	Tiempo de carga	2 horas

Accesorios de regalo

① Cable de audio 3.5MM ② Cable de carga TYPE C

IT Manuale di istruzioni

Istruzioni per l'uso dei pulsanti

- 
 - ① Accensione/Spegnimento: Tenere premuto
 - ② Commutazione wireless/scheda TF/radio: Fare clic
 - ③ Richiamata: Fare doppio clic
- 
 - ① Riproduzione/Pausa: Fare clic
 - ② Musica precedente: Fare tre clic
 - ③ Musica successiva: Fare doppio clic
 - ④ Rispondere/Staccare: Fare clic
 - ⑤ Rifiutare chiamata: Tenere premuto
 - ⑥ Volume +: Girare in senso orario
 - ⑦ Volume -: Girare in senso antiorario

Indicatore luminoso

- Stato wireless: lampi rapidi rosso e blu durante il processo di abbinamento, lampi lenti blu dopo il successo dell'abbinamento.
- Stato di carica: lampo rosso fisso durante la carica, lampo blu quando la carica è completa.
- Stato di riproduzione: lampi lenti blu durante la riproduzione musicale.

Istruzioni per l'ingresso audio esterno

- Quando è inserito il cavo audio, si passa direttamente alla modalità cavo, in questo caso le cuffie funzionano come cuffie comune senza funzionamento dei pulsanti.
- Supporta ingresso audio esterno da telefono/MP4/MP3/CD/notebook, ecc.

Parametri funzionale

Tensione di carica	DC 5V	Gamma di frequenza	20Hz~20KHz
Distanza di trasmissione	10 metri	Unità di trasmissione	40mm
Frequenza wireless	2.401-2.480GHz	Rapporto segnale/rumore	88±3dB
Durata delle chiamate	20 ore	Tempo di carica	2 ore

Accessori in dotazione

① Cavo audio 3.5MM ② Cavo di ricarica TYPE C

PT Manual de instruções

Instruções de operação dos botões

- 
 - ① Ligar/Desligar: Manter pressionado
 - ② Comutação sem fio/cartão TF/rádio: Clique simples
 - ③ Redial: Clique duplo
- 
 - ① Lire/Pausar: Clique simples
 - ② Anterior: Clique três vezes
 - ③ Próximo: Clique duplo
 - ④ Responder/Desligar: Clique simples
 - ⑤ Recusar Chamada: Manter pressionado
 - ⑥ Volume +: Girar no sentido horário
 - ⑦ Volume -: Girar no sentido anti-horário

Indicadores

- Estado Wireless: Quando emparelhado, as luzes vermelha e azul piscam rapidamente; após o sucesso do emparelhamento, a luz azul pisca lentamente.
- Estado de Carregamento: Durante o carregamento, a luz vermelha fica acesa; quando o carregamento está completo, a luz azul fica acesa.
- Estado de Reprodução: Quando música está sendo reproduzida, a luz azul pisca lentamente.

Instruções de Operação para Entrada de Áudio Externo

- Quando o cabo de áudio está inserido, o dispositivo passa diretamente para o modo com fio, neste momento, os fones de ouvido funcionam como fones de ouvido comuns e os botões não têm efeito.
- Supporta entrada de áudio externo de celular/MP4/MP3/CD/notebook, etc.

Parâmetros de Funcionalidade

Tensão de Carregamento	DC 5V	Faixa de Resposta de Frequência	20Hz~20KHz
Distância de Transmissão	10 metros	Unidade de Transmissão	40mm
Frequência Wireless	2.401-2.480GHz	Relação sinal-ruído	88±3dB
Duração de Chamada	20 horas	Tempo de Carregamento	2 horas

Acessórios de Presente

① Cabo de Áudio 3.5MM ② Cabo de Carregamento TYPE C

FR Manuel d'instructions

Instructions de fonctionnement des boutons

- 
 - ① Allumer/Éteindre: Maintenir appuyé
 - ② Commutation sans fil/carte TF/radio: Un clic
 - ③ Redialer: Double clic
- 
 - ① Lire/Pausar: Un clic
 - ② Piste précédente: Triple clic
 - ③ Piste suivante: Double clic
 - ④ Répondre/Raccrocher: Un clic
 - ⑤ Refuser l'appel: Maintenir appuyé
 - ⑥ Volume +: Rotation dans le sens horaire
 - ⑦ Volume -: Rotation dans le sens antihoraire

Lumières indicateurs

- État sans fil: Lumières rouge et bleue clignotent rapidement lors de l'appariement, lumière bleue clignote lentement après l'appariement réussi.
- État de charge: Lumière rouge allumée lors de la charge, lumière bleue allumée lorsque la charge est terminée.
- État de lecture: Lumière bleue clignote lentement lors de la lecture de musique.

Instructions pour l'entrée audio externe

- Lorsque le câble audio est inséré, il passe automatiquement en mode filaire. À ce moment, les écouteurs fonctionnent comme écouteurs sur-oreille ordinaires, et les boutons sont inactifs.
- Supporte l'entrée audio externe de téléphones, MP4, MP3, CD, ordinateurs portables, etc.

Paramètres de fonctionnement

Tension de charge	DC 5V	Plage de fréquence	20Hz~20KHz
Distance de transmission	10 mètres	Unité d'entraînement	40mm
Fréquence sans fil	2.401-2.480 GHz	Rapport signal/bruit	88±3dB
Durée de conversation	20 heures	Temps de charge	2 heures

Accessoires offerts

① Câble audio 3.5MM ② Câble de charge TYPE C

JA 取扱説明書

ボタン操作説明

- 
 - ① 電源オン/オフ: 長押し
 - ② 無線/カード挿入/ラジオ切替: クリック
 - ③ コールバック: ダブルクリック
- 
 - ① 再生/一時停止: クリック
 - ② 前の曲: トリプルクリック
 - ③ 次の曲: ダブルクリック
 - ④ 受話/切断: クリック
 - ⑤ 着信拒否: 長押し
 - ⑥ 音量+: 時計回りに回転
 - ⑦ 音量-: 反時計回りに回転

インジケータ

- 無線状態: ペアリング中は赤青のLEDが速く点滅し、ペアリング成功後は青のLEDがゆっくりと点滅する。
- 充電状態: 充電中は赤のLEDが常灯、充電完了後は青のLEDが点灯する。
- 再生状態: 音楽再生中は青のLEDがゆっくりと点滅する。

外部オーディオ入力の操作説明

- 音源ケーブルを挿入した状態で、直接有線モードに切り替わり、この時点でヘッドフォンは通常のヘッドフォンとなり、ボタンは無効になります。
- スマートフォン/MP4/MP3/CD/ノートパソコンなどの外部オーディオ入力をサポートします。

機能パラメータ

充電電圧	DC 5V	周波数応答範囲	20Hz~20KHz
送信距離	10メートル	駆動ユニット	40mm
無線周波数	2.401-2.480GHz	信号対雑音比	88±3dB
通話時間	20時間	充電時間	2時間

プレゼントアクセサリ

①3.5MMオーディオケーブル ②TYPE C充電ケーブル

KO 설명서

버튼 작동 설명

- 
 - ① 전원 켜기/끄기: 길게 누르기
 - ② 무선/메모리 카드/라디오 전환: 단일 클릭
 - ③ 재다이얼: 더블 클릭
- 
 - ① 재생/일시 정지: 단일 클릭
 - ② 이전 곡: 트리플 클릭
 - ③ 다음 곡: 더블 클릭
 - ④ 전화 받기/끊기: 단일 클릭
 - ⑤ 전화 거절: 길게 누르기
 - ⑥ 볼륨+: 시계 방향으로 회전
 - ⑦ 볼륨-: 반시계 방향으로 회전

표시등

- 무선 상태: 페어링 중 빨간색과 파란색 불빛이 빠르게 깜빡이고, 페어링 성공 후 파란색 불빛이 천천히 깜빡입니다.
- 충전 상태: 충전 중 빨간 불빛이 켜지고, 충전 완료 후 파란 불빛이 켜집니다.
- 재생 상태: 음악 재생 중 파란 불빛이 천천히 깜빡입니다.

외부 오디오 입력 작동 설명

- 오디오 케이블 연결 시 자동으로 유선 모드로 전환되며, 이때 헤드셋은 일반 헤드폰처럼 작동하고 버튼은 작동하지 않습니다.
- 스마트폰/MP4/MP3/CD/노트북 등 외부 오디오 입력 지원.

기능 사양

충전 전압	DC 5V	주파수 응답 범위	20Hz~20KHz
전송 거리	10미터	드라이브 유닛	40mm
무선 주파수	2.401-2.480GHz	신호 대 잡음비	88±3dB
통화 시간	20시간	충전 시간	2시간

사은품

① 3.5mm 오디오 케이블 ② TYPE C 충전 케이블

