

EN Main Functions Button instructions: 1. To turn on the device: Press the button briefly. A prompt tone will sound and the device will power on. 2. To check the status: Press the button briefly. A "beep" sound will indicate that the device is in working condition. 3. To turn off the device: Press and hold the button for more than 5 seconds. Three "beeps" will sound and the device will power off. Pairing the device: 1. Press and hold the device briefly to turn it on, and bring it close to your iPhone. 2. Open the "Find My" app on your iPhone. 3. Tap the "Items" tab, then tap the "+" sign and select "Add an Item". 4. When you see the name "Xeme Find" or "Coofun Find", tap to connect. 5. Name your device and select an emoji. 6. Tap "Agree" to confirm that the item will be associated with your Apple ID. 7. Tap "Done". Enable Lost Mode: 1. Open the "Find" app, tap the item label, and then select your item. 1	2. In Lost Mode, tap Enable. 3. Read the guide, tap Continue and enter your phone number or email address for contact, then tap Next. 4. Confirm the custom lost message and tap Activate to complete the setup. Remove the device: 1. Open the "Find" app, click on the item tag, and then select your item. 2. Click "Remove", and then click "Remove" again to complete the operation. 3. Press the button three times in quick succession, and then hold it down for the fourth time until you hear a long "beep-" sound. 4. At this point, the item has been restored to factory settings and can be paired with a new account. Location and Notification Open the "Find My" app, tap the item tag, and then select your item (the item has a location time display). 1. Locate the item when it is nearby After selecting the item, tap "Play Sound", and the item will emit music, making it easy for you to locate it. 2. Find the item's location After selecting the item, its location will be displayed on the map. To navigate to the item's location, tap "Navigate" to open Apple Maps. 3. Enable "Notify When Left Behind" After selecting the item, turn on the "Notify When Left Behind" 3	switch under "Notifications". When you leave the item and it is out of range of your device, you will receive a notification. 4. Enable "Notify When Found" After selecting the item, turn on the "Notify When Found" switch under "Notifications". When your item is discovered by another device using the "Find My" app, you will receive a notification of its location. Note: The "Notify When Found" switch can only be enabled when your item is out of your range. Important Note: When pairing devices using the "Find My" app, your phone will connect to Apple servers. The pairing may fail due to network issues. Here are some solutions: 1. Update your phone's network, such as switching between Wi-Fi and mobile data. 2. Reset the device: Press the button briefly three times in a row, and then press and hold it for the fourth time until you hear a long "beep" sound. Release the button to complete the reset. 3. Re-pair the device in the "Find My" app. 4	LEGAL Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. Regulatory Safety Information  WARNING: KEEP BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. Swallowing may lead to serious injury in as little as 2 hours or death due to chemical burns and potential perforation of the esophagus if you suspect your child has swallowed or inserted a button battery, immediately call the 24-hour Poison Information Centre for fast expert advice. 1	DE Hauptfunktionen Der knopf bedeutet: 1. Gerät einschalten: Klick drücken und musik erschallen lassen. Gerät starten. 2. Status bestätigt: Klick drücken, ein tick, gerät befindet sich in betrieb. 3. Gerät abschalten: eine länge Von 5 sekunden bis zur zündung, "trimm - tropfen" bis zum aufsetzen des geräts. Es kann nach außen: 1. Schalten sie das gerät kurz aus. Halten sie es neben ihrem iPhone an. 2. Sieh auf deinem iPhone in die "suche" -app ein. 3. Klicken sie auf das "objekt", klicken sie auf "objekt", wählen sie dann "fügen sie andere objekte hinzu". 4. Eine funk - Oder gefälligst gefälligst gefälligst finden, um eine verbindung herzustellen. 5. Benennen sie einen gegenstand nach ihrem gerät und wählen sie ein emotion-symbol. 6. Klicken sie auf die erlaubnis, um festzustellen, ob der artikel mit dem Apple verknüpft ist Klick das aus. Modus armorning aktivieren: 1. Rufen sie die suchaktion an, klicken sie auf das objektschild und 2	wählen sie das gewünschte objekt aus. 2. Klick auf aktiviert im verlorenen modus. 3. liesz le guide, cliquez sur continuer et geben sie eine telefonnummer Oder eine e-mail - adresse ein, und klicken sie weiter. 4. Erkennung eingespielter daten durch klicken auf aktivieren beenden. Entfernen des equipments: 1. Rufen sie die suchaktion an, klicken sie auf das objektschild und wählen sie das gewünschte objekt aus. 2. Klicken, um zu entfernen und dann klicken, um die operation zu beenden. 3. Dreimal in folge kurz drücken, dann die vierte Die artikel sind inzwischen wieder in die einstandseinstellungen eingelaufen und können mit dem neuen konto verglichen werden. Lokalisieren und warnen: Öffnen sie die suchmaschine, klicken sie auf das objektenfeld und wählen sie das objekt aus (die objekte haben einen peilsender 1. Dinge in der röhre lokalisieren Wenn sie das objekt auswählen und auf "play" klicken, geben sie einen tipp für die musik ab, damit sie gut aufpassen können. 2. Findet die gegenstände Nachdem sie den objekt ausgewählt haben, zeigt die adresse auf der karte an. Um das objekt zu finden, klicken sie auf navigation und rufen sie die Apple Map an. 3. Aktivieren sie den aufbruch 3	FR Fonctions principales Description du bouton: 1. Allumez le dispositif: appuyez brièvement sur le bouton, le son de musique de rappel retentit et le dispositif s'allume. 2. Confirmation de l'état: une pression courte sur le bouton, un bruit de «goutte», l'équipement est en état de travail. 3. Dispositif éteint: maintenez le bouton pressé pendant plus de 5 secondes, trois sons de «goutte - goutte - goutte», dispositif éteint. Hinweis: "meldung, wenn" kann nur aktiviert werden, wenn ihr objekt außerhalb ihrer reichweite ist. Tip: Das handy wird mit einem Apple -server verbunden, der sich mit dem netzwerk verbinden lässt. Die folgenden lösungen kommen ins spiel: 1. Das handy-netzwerk aktualisieren, wie etwa das wlan Oder das mobile netzwerk.Das gerät 2. Stoppst dreimal kurz, dann auf die zweite und dann auf die zweite an, bis zu dem langen stichwort tröste. 3. Ordnen sie die sucht in der anwendung. Jumeler votre appareil: 1. appuyez brièvement pour allumer l'appareil et le rapprocher de votre iPhone. 2. ouvrez l'application "trouver" sur votre iPhone. 3. cliquez sur l'onglet "articles", cliquez sur "+" puis sélectionnez "ajouter un autre article". 4. le nom Xeme Find ou Coofun Find appareil, cliquez sur se connecter. 5. nommez le nom de l'article pour votre appareil, choisissez un emoji. 6. cliquez sur accepter, assurez-vous que l'article sera associé à votre Apple ID. 7. cliquez sur terminer. Activer le mode perdu: 1. ouvrez l'application "trouver", cliquez sur l'onglet article, puis 1	sélectionnez votre article. 2. en mode perdu, cliquez sur activer. 3. lisez le guide, cliquez sur continuer et entrez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail des informations de contact, cliquez sur suivant. 4. confirmez le message perdu personnalisé et terminez les paramètres après avoir cliqué sur activer. Retirer un appareil: 1. ouvrez l'application "trouver", cliquez sur l'onglet article, puis sélectionnez votre article. 2. cliquez sur supprimer, puis cliquez sur supprimer pour terminer l'opération. 3. Appuyez trois fois de suite sur le bouton court et la quatrième fois sur le bouton long jusqu'à ce que "drop -" soit long. 4. à ce stade, l'article a été restauré aux paramètres d'usine et peut être jumelé avec le nouveau compte. Cibler et informer: En ouvrant l'application "trouver", cliquez sur l'onglet article, puis sélectionnez votre article (les articles ont une heure de localisation affichée). 1. cliquez localiser les objets quand ils sont à proximité Après avoir sélectionné les articles, cliquez sur "jouer le son". Les articles émettent de la musique pour que vous puissiez les localiser facilement. 2. trouver l'emplacement de l'article Après avoir sélectionné les objets, l'emplacement est affiché 2	au-dessus de la carte. Pour naviguer jusqu'à l'emplacement de l'article, cliquez sur "navigation" et ouvrez la carte Apple. 3. activer "notification après le départ" Après avoir sélectionné un article, activez le bouton "notification après le départ" sous "notification". Vous recevrez une notification lorsque vous quittez un article et que l'article n'est pas à portée de votre appareil. activer "notification quand trouvé" Après avoir sélectionné un article, activez le commutateur "notifier quand il est trouvé" sous "notifier". Lorsque votre objet est trouvé par un autre appareil de l'application find, vous recevrez une notification de sa localisation. Remarque: le commutateur "notification en cas de recherche" ne peut être activé que si votre article n'est pas à votre portée. Note importante: Lors de l'appariement d'un appareil avec l'application find, le téléphone sera connecté au serveur Apple. L'appariement peut échouer à cause du réseau. Voici quelques mesures à prendre pour y remédier: 1. mettre à jour le réseau de téléphone, comme le changement dans le WiFi et le réseau mobile. 2. Réinitialisez votre appareil. Appuyez trois fois de suite sur le bouton court et la quatrième fois sur le bouton long jusqu'à ce que "drop -" longue tonalité d'invite. Relâchez le bouton pour terminer la réinitialisation. 3. re-appariement à l'intérieur de l'application "trouver". 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

JP

主な機能

ボタンの説明:

1. 機器を開きます:短くボタンを押して、鳴って音楽の音を知らせ、機器は機械をスタートさせます。

2. 状態確認ボタンを短く押して、「滴」という音がして、設備は動作状態にあります。

3. 機器の電源を切ります:長押しボタン5秒以上、「滴-滴-滴」三音、機器の電源を切ります。

ペアリング装置:

1. デバイスをオンにし、デバイスをiPhoneに近づけます。

2. iPhoneで「検索」アプリを開きます。

3. 「アイテム」タブをクリックし、「+」をクリックして「他のアイテム」タブを追加します。

4. Xeme FindまたはCoofun Findの名前が出てきたら「接続」をクリックします。

5. あなたの設備のために品物の名前を命名して、1つの顔文字を選びます。

6. 「同意」をクリックして、Apple IDとの紐付けを確認します。

7. クリック完了です。

紛失モードにする:

1. 「検索」アプリを開き、アイテムタブをクリックして、あなたのアイテムを選択します。

2. 装置をリセットして、3回連続して短く押して、4回目に長押しして、「滴-」の長い音まで押して、ボタンを解放してリセットを完了します。

3. 「検索」アプリ内で再ペアリングします。

ES

Funciones principales

Descripción del botón:

1. Encienda el dispositivo: presione el botón corto, el sonido de la música de la sugerencia suena y el dispositivo se enciende.

2. Confirmación del estado: presione brevemente el botón, un sonido de "gotas", el dispositivo está en condiciones de trabajo.

3. equipo apagado: botón de cinco segundos, "gotas de gotas - ácidos SanSheng, equipo apagado.

Eliminación del dispositivo:

1. abra la aplicación "buscar", haga clic en la pestaña del artículo y luego seleccione su artículo

2. haga clic en eliminar, luego haga clic en eliminar para completar la operación.

3. Tres pulsaciones cortas seguidas y la cuarta pulsación larga hasta que "drop -" tengo una nota larga.

4. en este punto, el artículo ha sido restaurado a la configuración de fábrica y se puede emparejar con la nueva cuenta.

Emparejar el dispositivo:

1. presione brevemente para encender el dispositivo. Acerque el dispositivo a su iPhone.

2. abra la aplicación "buscar" en su iPhone.

3. haga clic en la pestaña "artículos", haga clic en "+" y luego seleccione "agregar otro artículo".

4. aporace el nombre Xeme Find o Coofun Find. Haga clic en conectar.

5. nombre del artículo para su dispositivo dispositivo, elegir un emoji.

6. haga clic en aceptar para asegurarse de que el artículo estará asociado a su ID de Apple.

7. haga clic en terminar.

Habilitar el modo perdido:

1. abra la aplicación "buscar", haga clic en la pestaña del artículo y

luego seleccione su artículo.

2. en el modo perdido, haga clic en habilitar.

3. lee la guía, haga clic en continuar e ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de contacto, haga clic en siguiente.

4. confirme el mensaje de pérdida de personalización y haga clic en activar después de completar la configuración.

Eliminación del dispositivo:

1. abra la aplicación "buscar", haga clic en la pestaña del artículo y luego seleccione su artículo

2. haga clic en eliminar, luego haga clic en eliminar para completar la operación.

3. Tres pulsaciones cortas seguidas y la cuarta pulsación larga hasta que "drop -" tengo una nota larga.

4. en este punto, el artículo ha sido restaurado a la configuración de fábrica y se puede emparejar con la nueva cuenta.

Posicionamiento y notificación:

Al abrir la aplicación "buscar", haga clic en la pestaña del artículo y luego seleccione su artículo (los artículos tienen el tiempo de localización mostrado).

1. localizar el artículo cuando el artículo está cerca

Después de seleccionar los artículos, haga clic en "reproducir sonido", los artículos emitirán música para que pueda localizarlos fácilmente.

2. encontrar la ubicación del artículo

Después de seleccionar los elementos, la ubicación se muestra sobre el mapa. Para navegar a la ubicación del artículo, haga clic

IT

Funzioni principali

Nota sul pulsante:

1. dispositivo di avviamento: pulsante corto, segnale sonoro, dispositivo di avviamento.

2. conferma di stato: un bottone corto, un suono di "gocce", l'attrezzatura è in stato di funzionamento.

3. arresto del dispositivo: lungo pulsante per più di 5 secondi, "gocce - gocce - gocce".

Apparecchi di accoppiamento:

1. Un dispositivo breve a scatto aperto, che lo avvicini al vostro iPhone.

2. Accende la applicazione "find" sull'iphone.

3. clicca sull' "oggetto", clicca sull' etichetta, clicca su "+" e poi scegliere "aggiungere altri oggetti".

4. appare il nome Xeme Find o Coofun Find, cliccando sulla connessione.

5. Denominare gli oggetti per il vostro dispositivo e scegliere un simbolo di espressione.

6. clicca sul consenso e siete certi che l'oggetto sarà associato con la vostra Apple ID.

7. clicca per finire.

Modalità di attivazione:

1. apri l'applicazione "find", clicca l'etichetta dell'articolo e quindi

scegli il vostro oggetto

2, in caso di rottura, cliccare e attivare

3. Leggete la guida, cliccate su come procedere e digitate il numero di telefono o l'indirizzo della posta elettronica per contattare e cliccare sul passo successivo.

4. Conferma che l'informazione autodefinita è persa e, dopo aver attivato il programma, completa il programma.

Rimozione delle attrezzature:

1. apri l'applicazione "find", clicca l'etichetta dell'articolo e quindi clic il vostro oggetto

2. e successivamente rimuovere per completare l'operazione.

3. per tre brevi tiranti consecutivi e per il quarto lungo fino al suono prompt -.

4. quando gli articoli sono stati reintrodotti nella loro composizione originaria e possono essere contatti con un nuovo conto.

Posizionamento e notifica:

Apri l'applicazione "find", clicca l'etichetta dell'articolo e quindi scegli il vostro oggetto (l'oggetto è indicato con il tempo di localizzazione).

1. Posiziono gli oggetti quando si trovano nelle vicinanze

Dopo aver selezionato l'oggetto cliccando su "suonare il suono", l'oggetto emetterà musica e vi faciliterà la localizzazione.

Dopo aver selezionato gli oggetti, la posizione è indicata sulla carta. Per navigare dove sono gli oggetti, cliccare su "navigation" e accendere l'apple Map.

3. La notifica dopo la partenza

BATTERY WARNING

尺寸: 104x83mm
128双铜, 四色印刷, 手风琴折叠

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.